

计算机组成与系统结构

期末复习 (1)

吕昕晨

Ivxinchen@bupt.edu.cn

网络空间安全学院

期末复习



- 第一章 计算机系统概论
 - 关键性能指标计算
- 第二章 运算方法与运算器
- 第三章 多层次存储器
- 第四章 指令系统

计算机系统概论

核心: 运算器 (CA) 、存储器 (M) 、控制器 (CC)

次要:输入设备(I)、输出设备(O)

其他: 总线、外部存储 (R)

思想:存储程序,共享数据,顺序执行

分类: 单片机、微型机、工作站......超级计算机

集成电路发展:摩尔定律(价格不变,晶体管数目每隔18个

月增长一倍)

层次结构: 高级语言、汇编语言、操作系统、一般机器、微程序设计

关键性能指标: MIPS、MFLOPS、CPI、主频

计算方法: 主频 + CPI --> MIPS

其他指标: 吞吐量、响应时间、字长、总线宽度、容量、存储器带宽

冯诺依曼体系结构

计算机系统概论

计算机发展

性能指标





吞吐量

表征一台计算机在某一时间间隔内能够处理的信息量,单位是字节/ 秒 (B/S)

• 响应时间

表征从输入有效到系统产生响应之间的时间度量,用时间单位来度量,例如微秒(10⁻⁶s)、纳秒(10⁻⁹s)。

• 主频/时钟周期

CPU的工作节拍受主时钟控制,主时钟不断产生固定频率的时钟,主时钟的频率叫CPU的主频(f)。度量单位是MHz、GHz。例如Pentium系列机为60MHz~266MHz,而Pentium 4升至3.6GHz。






- 主频的倒数称为CPU时钟周期(T),即T=1/f,度量单位是纳秒
- CPI (Cycles per Instruction) 表示每条指令周期数,即执行一条指令 所需的平均时钟周期数:

- MIPS (Million Instructions per Second) 表示每秒百万条(10⁶) 指令
- MFLOPS (Million Floating-point Operations per Second) 表示每秒 百万次浮点操作次数
 - MIPS是单位时间内的执行指令数,所以MIPS值越高说明机器速度越快
 - MFLOPS是基于操作而非指令的,用来衡量机器浮点操作的性能

• 程序执行时间
$$Te = \frac{\text{指令条数}}{\text{MIPS} \times 10^6}$$

计算机性能指标 (3)



• 处理机字长

指处理机运算器中一次能够完成二进制数运算的位数。当前处理机的字长有8位、16位、32位、64位。字长越长,表示计算的精度越高

• 总线宽度

一般指CPU中运算器与存储器之间进行互连的内部总线二进制位数。

• 存储器容量


存储器中所有存储单元的总数目,通常用KB、MB、GB、TB来表示。 K=2¹⁰, M=2²⁰, G=2³⁰, T=2⁴⁰, B=8位(1个字节)。

• 存储器带宽

存储器的速度指标,单位时间内从存储器读出的二进制数信息量,一般用字节数/秒表示。

6





某计算机主频为1GHZ,共有A、B、C三类指令,每类指令的CPI分别为1、2、3。

现使用两个不同的编译器分别生成一大段测试软件的二进制代码

- 1)编译器1生成的代码含五百万条A类指令,一百万条B类指令和一百万条C类指令;
- 2)编译器2生成的代码还有10百万条A类指令,一百万条B类指令,一百万条C类指令。 问:
 - (1) 根据MIPS计算,哪个编译器生成的代码执行速度更快?
- (2) 根据执行时间计算,哪个编译器生成的代码执行速度快?解题思路:根据题中所给的条件,分别求出两种编译器得到代码的MIPS和执行一条指令需要的平均时间进行比较。

关键性能指标计算习题 (1)



某计算机主频为1GHZ,共有A、B、C三类指令,每类指令的CPI分别为1、2、3。

现使用两个不同的编译器分别生成一大段测试软件的二进制代码

- 1)编译器1生成的代码含五百万条A类指令,一百万条B类指令和一百万条C类指令;
- 2)编译器2生成的代码还有10百万条A类指令,一百万条B类指令,一百万条C类指令。 问:
 - (1) 根据MIPS计算,哪个编译器生成的代码执行速度更快?

MIPS₁ =
$$\frac{f}{CPI * 10^6}$$
 = $\frac{10^9}{(\frac{5}{7}*1+\frac{1}{7}*2+\frac{1}{7}*3)*10^6}$ = 700

MIPS₂=
$$\frac{10^9}{(\frac{10}{12}*1+\frac{1}{12}*2+\frac{1}{12}*3)*10^6}$$
 = 800

单从MIPS来看,编译器2编译出的代码具有较快的执行速度。





某计算机主频为1GHZ,共有A、B、C三类指令,每类指令的CPI分别为1、2、3。

现使用两个不同的编译器分别生成一大段测试软件的二进制代码

- 1)编译器1生成的代码含五百万条A类指令,一百万条B类指令和一百万条C类指令;
- 2)编译器2生成的代码还有10百万条A类指令,一百万条B类指令,一百万条C类指令。


问:

(2) 根据执行时间计算,哪个编译器生成的代码执行速度快? $Tcpu_1 = 10^{-9} * (5*1+2*1+3*1)*10^6 = 0.01 s$ $Tcpu_2 = 10^{-9} * (10*1+2*1+3*1)*10^6 = 0.015 s$ 从CPU执行时间看,编译器1编译出来的代码执行速度快。

期末复习


- 第一章 计算机系统概论
- 第二章 运算方法与运算器
 - 加减法器与溢出判断
 - 定点数乘除法
 - 浮点数加减法
- 第三章 多层次存储器
- 第四章 指令系统

运算方法与运算器









运算方法 (定点)

加减交替法 终止条件: 除数有效位

注意: 纯小数、带符号循环移位

恢复余数法

定点除法



逻辑运算 半加器、全加器 行波进位、超前进位(信号产生) 算术运算 (加减法器) 时延分析: 关键路径 加减法统一: 补码 (异或) 溢出判断: 异或 (单符号位) 函数信号发生器、74181算数逻辑单元 ALU 内部总线方式: 单总线、双总线、三总线 串行乘法、阵列乘法电路 对二求补电路: (负数) 从右往左扫描, 最低位1左侧(除符号位)全部取反 定点乘除法器 加减可控单元(CAS)、并行除法器

运算器 (定点)

数符S: 1位

尾数M: 23位, 最高位1省略

阶码E: 8位、移码、E=e+127

真值: (-1)^S (1.M) 2^(E-127)

零操作数检查

对阶 (小数点对齐)

尾数加减(补码)

结果规格化 (转换回原码,数值最高位为1)


舍入处理(四舍五入、去尾)

结果溢出判断

IEEE 754标准

运算方法 (浮点)

运算方法 (加减)




IEEE 754标准——32位浮点数

- 基数R=2, 基数固定, 采用隐含方式来表示它。
- 32位的浮点数:
 - S数的符号位, 1位, 在最高位, 0表示正数, 1表示负数
 - M是尾数, 23位, 在低位部分, 采用纯小数表示
 - E是阶码, 8位, 采用移码表示。移码比较大小方便
 - 注意:
 - 关于尾数:尾数域最左位(最高有效位)总是1,故这一位不予存储,而认为隐藏在小数点的左边。
 - 关于阶码:由于采用移码,将浮点数的指数真值e变成 阶码E时,应将指数e加上一个固定的偏移值 127(0111111),即E=e+127。

·	31	30	23 22		θ
32位浮点数	S		E	М	

IEEE 754标准——例题1



例1 若浮点数x的754标准存储格式为(41360000)₁₆,求其浮点数的十进制数值。

解:将16进制数展开后,可得二制数格式为

S 阶码(8位) 尾数(23位)

指数e=阶码-127=1000 0010 - 0111 1111=00000011=(3)₁₀ 包括<mark>隐藏位</mark>1的尾数

1.M=1.011 0110 0000 0000 0000 0000=1.011011 于是有

 $x=+(S==0)1.M\times2^{e}=+(1.011011)\times2^{3}=+1011.011=(11.375)_{10}$





例2 将数(20.59375)₁₀转换成754标准的32位浮点数的二进制存储格式。

解:首先分别将整数和分数部分转换成二进制数:

20.59375=10100.10011

然后移动小数点,使其在第1,2位之间

 $10100.10011 = 1.010010011 \times 2^4$

e=4于是得到: M

S=0, E=4+127=131, E=1000 0011

最后得到32位浮点数的二进制存储格式为:

0 10000011 010010011 0000000000000000=(41A4C000)₁₆

	31	30	23	22	θ
32位浮点数	S		E	М	

原码、反码、补码、移码(重要)



- 原码
 - 符号位加上真值的绝对值
- 反码
 - 正数的反码是其本身
 - 负数的反码是在其原码的基础上,符号位不变,其余 各位取反
- 补码
 - 正数的补码就是其本身
 - 负数的补码是在反码的基础上+1
- 移码
 - 补码的符号位取反(无论正负)


[例]将十进制真值(-127,-1,0,+1,+127)列表表示成二进制数及原码、反码、补码、移码值。



更作x (十进制)	真值x (二进制)	[x]原	[x]反	[x]补	[x]移
-127	-011111111	111111111	10000000	10000001	00000001
-1	-00000001	10000001	111111110	11111111	01111111
		00000000	00000000		
0	00000000			00000000	10000000
		10000000	111111111		
+1	+000000001	00000001	00000001	00000001	10000001
+127	+011111111	011111111	01111111	011111111	11111111



溢出的概念



双符号位溢出检测——手算过程




1、双符号位法

(变形补码—扩大一倍范围)

$$[x]_{k} = 2^{n+2} + x \pmod{2^{n+2}}$$

 $S_{f1} S_{f2}$

- 0 0 正确 (正数)
- 0 1 正溢
- 1 0 负溢
- 1 1 正确 (负数)




S_{f1} 表示正确的符号,逻辑表达式为V=S_{f1} ⊕ S_{f2}, 可以用异或门来实现


期末复习

- 第一章 计算机系统概论
- 第二章 运算方法与运算器
 - 加减法器与溢出判断
 - 定点数乘除法
 - 浮点数加减法
- 第三章 多层次存储器
- 第四章 指令系统






- 补码性质
 - [A]_补]_补=[A]_原
- 带符号乘法器构思路
 - 算前求补 (输入补码)
 - 乘法器
 - 算后求补(输出补码)



- 补码转换性质
 - 最右端往左边扫描,直到第一个1的时候,该位和右边
 各位保持不变,左边各数值位按位取反(扫描)

带符号乘法器——总结2

- 求解步骤
 - 判断原码/补码输入
 - 符号位计算
 - (算前求补)
 - 乘法(不带符号)
 - (算后求补)




习题[2-7-1)] 已知x=11011, y=-11111 用<u>原码阵列乘法器</u>、补码阵列乘法器,计算x×y?(<u>重点</u>)

- 原码乘法(输入原码、输出原码)
- 符号位: 0⊕1=1
- 无需算前算后求补
- |x|=11011, |y|=11111
- 乘法: 11011
 × 11011
 11011
 11011
 11011
 11011

1101000101

• $[x \times y]_{\bar{\mathbb{R}}} = 1 \ 1101000101$



习题[2-7-1)] 已知x=11011, y=-11111 用原码阵列乘法器、<u>补码阵列乘法器</u>,计算x×y?

- 补码乘法 (输入补码、输出补码)
- [x]补=0 11011, [y]补=100001
- 符号位: 0⊕1=1
- 算前求补
- |x|=11011, |y|=11111
- 乘法: 11011

× 11111

11011

11011


11011

11011


+ 11011

1101000101

- $[x \times y]_{\bar{\mathbb{R}}} = 1 \ 1101000101$
- 算后求补 [x × y]_{*} = 1 0010111011



计算机除法流程



- 人工除法时,人可以比较被除数(余数)和除数的 大小来确定商1(够减)或商0(不够减)
- 机器除法时,余数为正表示够减,余数为负表示不够减。不够减时必须恢复原来余数,才能继续向下运算。这种方法叫恢复余数法,控制比较复杂。
- 不恢复余数法 (加减交替法——重点)
 - 余数为正,商1,下次除数右移做减法
 - 余数为负,商0,下次除数右移做加法

补码除法流程——加减交替法



```
[例23] x = 0.101001, y = 0.111, 求 x \div y。
  [解:] [x]_{kh}=0.101001, [y]_{kh}=0.111, [-y]_{kh}=1.001
                  0.101001
                                                   被除数
                                  小数点后3位;第一步减除数y
起始
      + [-y]<sub>\(\hat{\range}\)}</sub>
                                        y=0.111
                                      <0 q<sub>0</sub>=0; 余数为负,商0
                   1.1 1 0 0 0 1
                                                  除数右移1位加
                  0.0 1 1 1
      +[y]_{\lambda h} \rightarrow
                                                ;余数为正,商1
                                     >0 q_1=1
                  0.001101
      + [-y]_{\lambda h} \rightarrow 1.1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1
                                                  除数右移2位减
                                     <0 q<sub>2</sub>=0 ; 余数为负 商0
                   1.1 1 1 1 1 1
                                                  除数右移3位加
                  0.000111
      +[y]_{\lambda h} \rightarrow
           补码 0.000110
                                     >0 q_3=1;
                                                  余数为正,商1
```

商q=q₀.q₁q₂q₃=0.101, 余数r=0.000110

真值

习题[2-8-1)] *x* = 11000, *y* = -11111, 用原码除法, 求*x* ÷ *y* 。

- 符号位: 0⊕1=1
- |x|=11000, |y|=11111

小数点后5位

- 纯小数表示,小数点左移5位, |x|=0.11000, |y|=0.11111
- [| x |]=0.11000, [| y |]ネト=0.111111, [- | y |]ネト=1.00001

$$<0$$
 $q_0=0$;

$$+ [y]_{\dot{\uparrow}\dot{\uparrow}} \rightarrow 0.0 1 1 1 1 1$$

$$>0 q_1=1 ;$$

$$+ [-y]_{\uparrow \uparrow} \rightarrow 1.1 1 0 0 0 0 1$$

$$+ [y]_{\lambda h} \rightarrow 1.1 1 1 0 0 0 0 1$$

+ [-y]_{\(\hat{\chi}\)}

$$>0 q_2=1$$

1.1 1 1 0 0 1 1 1 < 0 q3=0;余数为负, 商0



习题[2-8-1)] *x* = 11000, *y* = -11111, 用原码除法。 求 *x* ÷ *y* 。

1.1111111001<0 q5=0;余数为负,商0

- 商真值| x ÷ y |=0.11000,原码除法 [x ÷ y]_原=1.11000
- 余数: 0.0000011
- 小数点右移5位(补偿): 0.11



0.000011 >0 q₂=1;余数为正,商1

期末复习


- 第一章 计算机系统概论
- 第二章 运算方法与运算器
 - 加减法器与溢出判断
 - 定点数乘除法
 - 浮点数加减法
- 第三章 多层次存储器
- 第四章 指令系统

浮点加减法运算运算步骤

- 操作数检查(避免无效操作);
- 比较阶码并完成对阶(小阶向大阶对齐);
- 尾数加减运算;
- 结果规格化(溢出/规范化);

• 舍入处理

 $x \pm y = (M_x 2^{Ex - Ey} \pm M_y) 2^{Ey}$



浮点加减法示例——补码 (1)



[例] 设x = 2⁰¹⁰×0.11011011,y=-2¹⁰⁰×0.10101100, 求x+y (<u>尾数用补码存储,尾数精度为8位</u>)

- 1、0操作数检查(非0)
- 2、对阶: 阶码对齐后才能加减。规则是阶码小的向阶码大的数对齐;
 - 若△E=0,表示两数阶码相等,即Ex=Ey;
 - 若△E>0,表示Ex>Ey;
 - 若△E<0,表示Ex>Ey。
 - 当Ex≠Ey时,要通过尾数的移动以改变Ex或Ey,使之相等。
- $[x]_{\text{pp}}$ Ex=00010, Mx=0.11011011
- [y]_浮 Ey=<mark>00</mark>100, My=1.01010100 (补码, 取反加一);
- 阶差为-2, Mx右移两位, Ex加2。
- [x]_{浮,对阶} Ex=00100, Mx=0.00110110(11), 尾数精度8位

浮点加减法示例——补码 (2)



- 3、尾数相加 (带符号位)
 - 0. 0 0 1 1 0 1 1 0 (11)
 - + 1.01010100

1.10001010(11)

4、规格化

 $0.01*10^5=0.1*10^4$

- 纯小数格式应为 (+/-) 0.1XXXXX
- 规则
 - 尾数右移1位,阶码加1
 - 尾数左移1位, 阶码减1
- 左规处理,结果为1.00010101(10),阶码为00011

正数1前;负数1后

Ex=00100

浮点加减法示例——补码(3)



- 舍入处理(对阶和向右规格化时)
 - 就近舍入(0舍1入): 类似"四舍五入", 丢弃的最高位为1, 进1
 - 朝0舍入: 截尾
 - 朝 + ∞舍入:正数多余位不全为0,进1;负数,截尾
 - 朝 ∞ 舍入: 负数多余位不全为0, 进1; 正数, 截尾

采用0舍1入法处理,得到1.00010110。 1.00010101(10)

- 溢出判断和处理
 - 阶码上溢,一般将其认为是+∞和-∞。
 - 阶码下溢,则数值为0。


阶码符号位为00,不溢出。得最终结果为

$$x+y = 2^{011} \times (-0.11101010)$$


期末复习

- 第一章 计算机系统概论
- 第二章 运算方法与运算器
- 第三章 多层次存储器
 - 存储器结构与扩展
 - Cache高速缓存映射
- 第四章 指令系统

多层次的存储器














DRAM







t交叉=T+ (m-1) tau



- 字长扩展,即数据线扩展
 - 芯片8位,需求32位地址线
 - 多个芯片扩展字长位数
 - d=设计要求/芯片能力
- 设计方法
 - 共用地址线、控制线
 - 芯片数据线各位连接至数据线不同位

[例2] 利用1M×4位的SRAM芯片,设计一个存储容量为 1M×8位的SRAM存储器。

- 位数不足,8位需求 v.s. 4位芯片
- 所需芯片数量=(1M×8)/(1M×4)=2片



存储容量扩展

- 存储容量扩展,即地址线扩展
 - 芯片1M (20位) , 需求2M (21位)
 - 多个芯片扩展地址线
 - d=设计要求/芯片能力
- 设计方法
 - 共用部分地址线(低20位)、控制线、数据线
 - 高位地址线用于生成芯片片选信号
 - 1位扩展(非门),多位扩展(译码器)

[例3]利用1M×8位的DRAM芯片设计2M×8位的DRAM存储器

- 容量不足: 2M需求 v.s. 1M芯片
- ▶ 所需芯片数d= (2M×8) / (1M×8) =2(片)



习题3-4




- 由128K*8位的DRAM芯片构成1024K*32位存储器
- 1) 总共需要多少DRAM芯片
- 2) 画出存储器逻辑框图
- 3) 存储器为读写周期0.5us, CPU在1us内至少访存一次,采用何种刷新方式?
- 4) 刷新周期为8ms,刷新信号周期为?



习题3-4

- 由128K*8位的DRAM芯片构成1024K*32位存储器
- 1)总共需要多少DRAM芯片 字长扩展 32/8=4 (4个DRAM组成32位) 容量扩展 1M/128K=8 (17位 20位, 3-8译码器) 需要4*8=32片
- 2) 画出存储器逻辑框图



习题3-4

- 由128K*8位的DRAM芯片构成1024K*32位存储器
- 3) 存储器为读写周期0.5us, CPU在1us内至少访存一次, 采用何种刷新方式?

假设存储器芯片为512*256*8bit (17位=9位+8位)

集中式刷新: 0.5us*512=256us >> 1us, 不可行 采用分散式刷新

4) 刷新周期为8ms, 刷新信号周期为?

刷新信号周期=刷新周期/行数

=8ms/512

=15.625us

=15.5 us (以读写周期向下取整)



期末复习

- 第一章 计算机系统概论
- 第二章 运算方法与运算器
- 第三章 多层次存储器
 - 存储器结构与扩展
 - Cache高速缓存映射
- 第四章 指令系统



• Cache大小: N个数据块

内存M数据块,M→N映射

直接映射: N*1

• 全相联: 1*N


▶ 组相联: U (组数) *V (组内块数)



数据块 直接映射Cache 000H 010H 020H 二路组相联Cache 030H 040H 050H 060H 070H 080H 090H CACH DBOH 四路组相联Cache 0C0H DOOH DEDH **OFOH** 100H

Cache地址映射划分

- 求解方法
 - 确定字号w
 - 块内偏移量?
 - 数据块→X字, X=2^w
 - 确定行号r
 - 总共有多少行?
 - 直接映射N/组相联U, N/U=2^r
 - 确定标记s-r
 - 多少个数据块被映射到同一行?
 - 计算方法:内存总数据块地址位s-行号r
 - 内存大小→Y数据块, 2^s=Y



地址映射方式例题



- 主存容量1MB,字长8位,块大小16B,Cache容量64KB
- 1) 采用直接映射,给出[F0010H]对应标记为[填空1]、 行号为[填空2]、字号为[填空3]。
 - 确定字号w
 - 数据块→16字, X=2^w : 字号w=4
 - 确定行号r
 - 行数N=64KB/16B=2¹² ∴ 行号r = 12
 - 确定标记s-r
 - 内存大小1MB/16B=2¹⁶ ∴ s = 16
 - 标记位数: s-r=4
 - F0010H= 1111 0000 0000 0001 0000 标记 7号 字号

地址映射方式例题



- 主存容量1MB,字长8位,块大小16B,Cache容量64KB
- 2) 采用二路组相联映射,给出[F0010H]对应标记为[填空1]、行号为[填空2]、字号为[填空3]。
 - 确定字号w
 - 数据块→16字, X=2^w : 字号w=4
 - 确定行号r
 - 行数N=64KB/16B/2=2¹¹ ∴ 行号r = 11
 - 确定标记
 - 内存大小1MB/16B=2¹⁶ ∴ s = 16
 - 标记位数: s-r=5
 - F0010H= 1111 0 000 0000 0001 0000 标记 组号 字号

号

51

地址映射方式例题



- 主存容量1MB,字长8位,块大小16B,Cache容量64KB
- 3) 采用全相联映射,给出[F0010H]对应标记为[填空1]、字号为[填空2]。
 - 确定字号w
 - 数据块→16字, X=2^w : 字号w=4
 - 确定标记 (行号r=0)
 - 内存大小1MB/16B=2¹⁶ ∴ s = 16
 - F0010H= 1111 0000 0000 0001 0000 标记 字号

期末复习



- 第一章 计算机系统概论
- 第二章 运算方法与运算器
- 第三章 多层次存储器
- 第四章 指令系统
 - 指令格式
 - 寻址方式





操作码 (1)

- 操作码: OP (Operation code)
 - 表示该指令应进行什么性质的操作
 - 如进行加法、减法、乘法、除法、取数、存数等
 - 不同的指令用操作码字段的不同编码来表示,每一种 编码代表一种指令
- 组成操作码字段的位数一取决于计算机指令系统的规模
- 较大的指令系统就需要更多的位数
- n位(操作码) →2ⁿ
 - 32条指令:5位操作码

操作码字段 地址码字段

操作码——指令数目

- 编码特征: n位 (操作码) →2ⁿ
 - 5位操作码→32条指令
 - 6位操作码→64条指令
 - 7位操作码→ 128条指令
 - 8位操作码→ 256条指令
 - 问题——编码存在浪费: 130条指令, 8位操作码
- 解决思路
 - 允许浪费,扩大指令长度——等长方法
 - 操作码变长,充分利用指令字——变长方法





- 根据一条指令中有几个操作数地址,可将该指令称为几操作数指令或几地址指令
 - 三地址指令
 - 二地址指令
 - 单地址指令
 - 零地址指令

三地址指令	OP码	A_1 A_2	A_3
二地址指令	OP码	A_1	A_2
一地址指令	OP码	Α	
零地址指令	OP码		57



某指令长度为20位,具有双操作数、单操作数、 无操作数三类指令,操作数地址6位、操作码长度 8位,已设计出m条双操作数指令,n条无操作数 指令,请问单操作数指令最多为?




- A 128位
- B 64位
- 256-m-n<u>位</u>
- D 128-m位

期中复习

- 第一章 计算机系统概论
- 第二章 运算方法与运算器
- 第三章 多层次存储器
- 第四章 指令系统
 - 指令格式
 - 寻址方式

基本寻址方式








(a) 隐含寻址





(b) 立即寻址

















偏移寻址——总结




寻址方式总结 (重要)

寻址方式	有效地址	访存次数	示例
隐含寻址	语句默认指定	0	STC, CLC
立即寻址	指令包含操作数	0	MOV AH, 80H
寄存器寻址	EA=Ri	0	MOV AH, 80H
直接寻址	EA=A	1	ADD R0, [6]
间接寻址	EA=(A)	2	
寄存器间接寻址	EA=(Ri)	1	MOV AX,[ESP]
相对寻址	EA=(PC)+A	1	转移指令
基址寻址	EA=(Bx)+A	1	扩大访存、段寻址
变址寻址	EA=(Rx)+A	1	循环语句
堆栈寻址	EA=(SS)+SP	1	POP、PUSH 62

偏移寻址





[例4] 一种二地址RS型指令的结构如下:

6位		4位	1位	2位	16 位	
OP	-	通用寄存器	I	X	偏移量 D	

其中I为间接寻址标志位,X为寻址模式字段,D为偏移量字段。通过I,X,D的组合,可构成如下寻址方式:

寻址方式	I	Х	有效地址E算法	说明
(1)	0	00	E=D	
(2)	0	01	E=(PC) ± D	PC为程序计数器
(3)	0	10	$E=(R_2) \pm D$	R ₂ 为变址寄存器
(4)	1	11	E=(R ₃)	
(5)	1	00	E=(D)	
(6)	0	11	$E=(R_1) \pm D$	R ₁ 为基址寄存器

- 1) 直接寻址
- 2) 相对寻址
- 3) 变址寻址
- 4) 寄存器间接寻址
- 5) 间接寻址
- 6) 基址寻址