Соединение кнопок и напитков в G23

Декофиниз (Выбор раскладки 1\2)	Нет кнопки	напиток
напиток	напиток ←	напиток Ввод
напиток	напиток	напиток Отмена
напиток	напиток ЛАТ	напиток РУС (End)

- 1. Для входа в меню нажать кнопку **Programm** на внутренней стороне двери
- 2. МЕНЮ АППАРАТА ввод
- 3. СОЕДИНЕНИЕ КНОПОК И НАПИТКОВ ввод
- 4. МОДИФИКАЦИЯ КОНФИГУРАЦИИ ввод
- **5. ВЫБЕРИТЕ КНОПКУ** нажать кнопку, к которой будет привязан напиток **ввод**
- 6. Нажать кнопку Programm

На дисплее появится список напитков из прошитой рецептуры Выбрать из списка нужный напиток - ввод Для следующей кнопки повторить пункты 4-6

В G23 для расширения количества напитков при малом количестве кнопок реализовано переключение между двумя раскладками кнопкой «Декофинизированый». В результате можно использовать в рецептуре 20 напитков.

Для привязки напитков к кнопкам 2й раскладки нажмите предварительно кнопку «Декофинизированый» затем кнопку, к которой вы хотите привязать напиток. Теперь этот напиток будет доступен для заказа только после нажатия кнопки «Декофинизированый».

К самой кнопке «**Декофинизированый**» нельзя привязать напиток. Если какая-то кнопка не привязана, при нажатии на нее появится сообщение «**He запрограммировано**» Список доступных для привязки напитков включенных в заводскую рецептуру:

- 1. Эспрессо зерн.
- 2. Кофе черн. зерн.
- 3. Макиато зерн.
- 4. Кофе/слив.зерн.
- 5. Капучино зерн.
- 6. Шоколад
- 7. Молоко
- 8. Молочный шоколад
- 9. Горячая вода
- 10. Двойной еспрессо
- 11. Эспрессо раств.
- 12. Кофе черн.раств.
- 13. Макиато раств.
- 14. Кофе/слив.раств.
- 15. Капучино раств.

Для работы с напитками 11-15 необходимо засыпать соответствующий ингредиент