

К нулевому защитному проводнику присоединить металлические корпуса отдельными проводниками РЕ

подключать под общий контакт зажим. Объединение нулевых рабочих и нулевых

Разрав,Комлык Ю.М.

Провер Тольатов

.лабораторным стендом

Лит. | Масса

Масштан

1:100

План расположения

CYMPY CY-51

Листов 1

оборудования

13M/INC

AOKYM.

Подп. Датс 4.02. 2010?

Нач.Бюр

Нач.отд.

Нач.УГЭ

Утв.

Нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники не разрешается

Защитное зануление пульта управления выполнить отдельным проводником

Приборы и датчики подключить кабелем КВВГ 14х0,75мм2 через промежуточный

сечением не менее 4мм2.

клеммник

Электродвигатель подключить кабелем ВВГ 4х1 мм2.

защитных проводников не допускается.