

Visor de Cuencas Hidrográficas CAMELS-PE

El Visor de Cuencas Hidrográficas CAMELS-PE es una herramienta en línea que permite visualizar, analizar y descargar información hidrológica, climática y geomorfológica de cuencas del Perú. El visor integra datos físicos e hidro-meteorológicos a escala de cuenca, asociados a estaciones hidrométricas y climatológicas distribuidas a nivel nacional.

¿Qué datos emplea?


El visor utiliza la base de datos CAMELS-PE, que consolida información de cuencas aportantes a estaciones hidrológicas del país. Esta base incluye series temporales diarias de variables hidro-meteorológicas tales como precipitación, temperaturas máximas, media y mínima, evapotranspiración potencial, caudales observados y simulados, así como variables derivadas de productos grillados climáticos. Asimismo, se incorporan datos físicos de las cuencas, como cobertura de suelo y características geomorfológicas, procesados a partir de información espacial oficial.

¿A quién está dirigido?

El explorador está orientado tanto a la comunidad técnica y científica vinculada a la hidrología y los recursos hídricos, como a profesionales y tomadores de decisión de instituciones públicas y privadas. Su uso contribuye al análisis hidrológico, la investigación aplicada y el soporte técnico para la planificación y gestión del recurso hídrico.

¿Qué puede hacer el Explorador de Cuencas?

El visor permite seleccionar una cuenca de interés, visualizar su delimitación espacial en el mapa y analizar sus principales parámetros geomorfológicos. Asimismo, posibilita la exploración de series temporales de variables hidro-meteorológicas a escala diaria, mensual o anual, para distintos períodos de análisis. Adicionalmente, el usuario puede visualizar información temática asociada, como la cobertura de suelo de la cuenca, y descargar tanto los datos procesados en formato tabular como los resultados del análisis para su uso posterior.



1. Selecciona la región hidrográfica de análisis.
2. Selecciona la estación hidrometeorológica específica.
3. Define la variable climática o hidrológica a visualizar.
4. Configura la frecuencia temporal de los datos.
5. Establece el rango temporal del análisis.
6. Descarga los datos procesados en formato Excel.

7. Activa o desactiva parámetros morfométricos de la cuenca.
8. Muestra u oculta los índices climáticos asociados.
9. Muestra u oculta las firmas hidrológicas calculadas.
10. Visualiza espacialmente la cuenca seleccionada.
11. Muestra la composición porcentual de cobertura del suelo.
12. Grafica la serie temporal de la variable seleccionada.