原理图仿真记录表						
模块	功能描述	程序设计思路	现象及描述	结果		
LED驱动 模块	指示灯延时一段 时间亮灭切换一 次	PC12初始化设置完成 后,周期改变PC12输 出,使指示灯亮灭交替 进行	数码管指示灯亮灭交替	LED驱动 电路符 合要求		
数码显示	定时循环显示0-9	初始化数码管驱动电路 后,周期改变数码管显 示数值	数码管显示数值0-9周期变化	数码显 示符合 要求		
定时器4	利用定时器4控制 LED的亮灭切换	Tim4及PC12初始化设置 完成之后,用Tim4设置 0.5s定时来控制工作指 示灯亮灭切换	工作指示灯每隔0.5s切换 一次	定时器4 符合要 求		
UART发 送	延时循环发送0-9 至终端	UART初始化设置完成 之后,延时循环发送0-9 至终端	控制台循环打印字符0-9	URAT发 送符合 要求		
PWM控制	延时改变速度	Motor初始化设置完成之 后,周期改变速度	示波器波形变化	PWM控 制符合 要求		
ADC测量	采集数据并通过 接口发送到终端	初始化设置Uart及 TempMeas后,周期测量 数据并通过串口发送到 终端	调节电阻发现,随电阻阻值升高,采集到的数据变Virtual Terminal	ADC测量 符合要 求		
			工作指示灯每隔0.2s切换			
TIM2	利用定时器2控制 LED切换	Tim2及PC12初始化设置 完成后,用Tim2设置 0. 2s定时来控制工作指 示灯亮灭切换	一次亮灭	TIM2符 合要求		

UART波 特率检测	不断发送0x55产 生高低电平交替 的波形	UART初始化设置完成 之后,不断发送0x55	终端不断打印字符U	URAT波 特率检 测符合 要求
UART接 收	将终端收到的数 据发回终端展示	UART初始化设置完成 之后,将终端收到的数 据发回终端展示	终端展示输入的字符 Virtual Terminal hello world!!	UART接 收符合 要求
UART中 断接收	将收到的终端发 送的数据发回终 端展示	UART初始化设置完成 之后,调用函数 UartRxIntEn测试其功能	终端展示输入的字符 Virtual Terminal 串口中断接口测试 Success!!	UART中 断接收 符合要 求
按钮接口	按一下按钮了ED 灯反转一次	LED(PC12)及Btn初始化 设置完成之后,为 BtnIntEn函数配置回调 程序,即LED亮灭反转 程序	按一下按钮LED反转一次,按下反转而非松开反转	按钮接 口符合 要求