Chapter 5

模拟传输 (Analog Transmission)

5-1 数字到模拟转换

将数字数据转换为带通模拟信号传统上称为数字到模拟转换。将低通模拟信号转换为带通信号传统上被称为模拟到模拟转换。

Topics discussed in this section:

数字到模拟转换的概念 (Aspects of Digital-to-Analog Conversion) 幅移键控 (Amplitude Shift Keying) 频移键控 (Frequency Shift Keying) 相移键控 (Phase Shift Keying) 正交振幅调制 (Quadrature Amplitude Modulation)

Figure 5.1 Digital-to-analog conversion





Figure 5.2 Types of digital-to-analog conversion



比特率和波特率

- ◆ 比特率: 每秒发送的位数
- ◆ 波特率: 每秒发送的信号元素数
- ◆ 在数字数据模拟传输中,波特率小于等于比特率。

数字传输中 r 是一个信号元素携带的数据元素的个数。模拟传输中 $r = \log_2 L$, L 是信号元素类型 ,不是电平个数。

模拟信号的每个信号单元运送 4 位,如果每秒 发送 1000 个信号单元,试求比特率。

Solution

这里 r=4 , S=1000 , N 未知。利用公式可以

$$S = N \times \frac{1}{r}$$
 or $N = S \times r = 1000 \times 4 = 4000 \text{ bps}$

一个信号的比特率为 8000bps, 波特率为 1000 baud, 问每个信号元素携带多少个数据元素?需要多少个信号元素?

Solution


已知 S = 1000, N = 8000, r 和 L 未知。先得 到 r, 再得到 L。

$$S = N \times \frac{1}{r}$$
 \longrightarrow $r = \frac{N}{S} = \frac{8000}{1000} = 8$ bits/baud
 $r = \log_2 L$ \longrightarrow $L = 2^r = 2^8 = 256$


载波信号

- ◆ 模拟传输中,发送设备产生一个高频率信号作为 基波来承载信息,这个基波就称为载波信号或载 波频率;
- ◆ 接收设备的收听频率与载波信号的频率一致;
- ◆ 数字信息通过改变载波信号的一个或多个特性来 调制载波信号, 称为调制或移动键控。

图 3.24 数字信号在带通通道传输的调制过程



幅移键控 —— 二进制 ASK (BASK)








Figure 5.3 Binary amplitude shift keying

ASK带宽:

$$B = (1+d) \times S$$
, S 是信号速率, B 是带宽

Figure 5.4 Implementation of binary ASK





有 100kHz 的可用带宽,范围从 200 到 300 kHz 。如果通过使用 d=1 的 ASK 调制数据,那么载 波频率和比特率是多少?(假设 d=1 和 r=1 **Solution**

带宽中点是 250kHz,意味着载波频率 $f_c = 250 kHz$,可以使用带宽的公式得到比特率。

$$B = (1+d) \times S = 2 \times N \times \frac{1}{r} = 2 \times N = 100 \text{ kHz} \longrightarrow N = 50 \text{ kbps}$$

在数据通信中通常使用双向通信的全双工链路,需要把带宽分成两部分,每个部分有一个载波频率,如图 5.5 所示。图中给出了两个载波频率和带宽的位置。每个方向可用带宽是 50 kHz,因此每个方向的数据速率为 25 kbps(假设 d=1, r=1)。





Figure 5.5 Bandwidth of full-duplex ASK used in Example 5.4

频移键控 —— 二进制 FSK (BFSK)






Figure 5.6 Binary frequency shift keying

 $2\Delta f$ 的最小值?

如果两个频率的差是
$$2\Delta f$$
 , 那么 BFSK 是 $B = (1+d) \times S + 2\Delta f$


一个 100kHz 的可用带宽,范围从 200 到 300kHz 。如果使用 d=1 的 FSK 调制数据,那么比特率应该是多少?(r=1)

Solution

这个问题类似于 5.3, 使用 FSK 进行调制, 频带的中点是在 $250\,\mathrm{kHz}$ 。选择 $2\Delta f$ 为 $50\,\mathrm{kHz}$,得到

 $B = (1+d) \times S + 2\Delta f = 100$ \longrightarrow 2S = 50 kHz S = 25 kbaud N = 25 kbps

Figure 5.7 Bandwidth of BFSK used in Example 5.6




- BFSK 有两种实现方法: 非相干 (noncoherent) 和相干 (coherent)
- 在非相干 BFSK 中,一个信号元素结束和下一个信号元素开始时相位不连续。可以看作使用两个载波频率的两个 ASK 。
- 在相干 BFSK 中,两个信号元素边界处的相位是连续的。可以使用一个压控振荡器 (VCO) 实现,根据输入电平改变频率。

用 3Mbps 的比特率每次发送 3 位数据,载波频率是 10 MHz,计算使用不同频率的个数、波特率和带宽(d=0)。

Solution


使用不同频率的个数 $L=2^3=8$ 。波特率 S=3MHz/3=1Mbaud。带宽 = 频率个数×每个频率的带宽,即 $B=8\times(1+d)\times S=8$ MHz,意味着载波频率必须相隔 1MHz (2 $\Delta f=1$ MHz)。图 5.8 给出了频率和带宽的分配。

Figure 5.8 Bandwidth of MFSK used in Example 5.6



多电平 FSK 的带宽
$$(d=0)$$
 是
$$B = (1+d) \times S + (L-1)2\Delta f \Rightarrow B = L \times S$$

相移键控 —— 二进制 PSK(BPSK)








Figure 5.9 Binary phase shift keying

- BPSK 只用 2 个信号元素,一个相位是 0°, 另外一个相位是 180°。
- BPSK 和 BASK 一样简单,但比 BASK 不易受噪声影响


5.19

Figure 5.10 Implementation of BPSK





相移键控 ——正交 PSK(QPSK)



使用 2 个独立的 BPSK , 一个是同相的, 另外一个是正交的 (异相)




Figure 5.11 QPSK and its implementation

使用 QPSK 调制,比特率是 12 Mbps , d = 0 , 求其带宽。

Solution

对 QPSK,每个信号元素携带 2 bits ,即 r=2 。因此,信号速率(波特率) 是 $S=N\times(1/r)=6$ 6Mbaud 。已知 d=0,有 B=S=6 MHz 。

星座图




Figure 5.12 Concept of a constellation diagram

分别画出 ASK (OOK) 、 BPSK 和 QPSK 的星座图。

Solution

如图 5.13 所示。





Figure 5.13 Three constellation diagrams

正交振幅调制 QAM

- ◆ PSK 受设备辨别相位细小差别能力的限制,影响 了比特率;
- ◆ FSK 受到带宽限制,无法与其它调制方法结合;
- ◆ ASK 和 PSK 结合构成正交振幅调制;
- ◆ 正交振幅调制使用两个振幅不同的载波,一个同相一个正交。

Figure 5.14 Constellation diagrams for some QAMs




5-2 模拟信号调制

模拟信号调制是通过模拟信号来表示模拟信息的。但是,既然信号已经是模拟信号了,为什么还要调制模拟信号呢?其主要原因是:如果介质具有带通特性或者只有带通带宽可用,则模拟信号就需要进行调制。

Topics discussed in this section:

调幅 (Amplitude Modulation) 调频 (Frequency Modulation) 调相 (Phase Modulation)

Figure 5.15 Types of analog-to-analog modulation



调幅 AM





Figure 5.16 Amplitude modulation

AM 所需的总带宽可以由调制信号的带宽确定: $B_{AM} = 2B$

Figure 5.17 AM band allocation



音频信号的带宽通常为 5kHz, 所以调幅无线电台需要的最小带宽是 10kHz。

调频 FM





Figure 5.18 Frequency modulation

FM 所需总带宽由调制信号的带宽确定: $B_{FM} = 2(1 + β)B$ 。 β 是调制因子,一般为 4。

Figure 5.19 FM band allocation



立体声广播的音频信号带宽接近 15kHz, FCC 允许每个调频电台使用 200kHz 的带宽, 电台之间有至少 200kHz 的频率差,确保电台之间带宽不重叠。

调相 PM




Figure 5.20 Phase modulation

PM 所需的总带宽由调制信号的带宽和最大振幅确定: $B_{PM} = 2(1 + β)B$

作业

- P103 页
- **11** 13 17