第八章

交换

本章内容

- 8.1 电路交换网络
- 8.2 数据包网络
- 8.3 虚电路网络
- 8.4 交换机结构

交换

- 如何将多台设备连接起来实现信?
- 存在的问题:网络规模很大时, 不切实际
- 在每对设备之间建立点到点的连接
- 在中心设备和其他设备之间建立点到点的连接
- 采用多点连接方式,如总线方式
- ■解决方案:交换
 - 在两台或者多台设备之间建立临时

存在的问题:设备之间的距离和设备总数 会很大

Figure 8.1 交换网络





Figure 8.2 交换网分类




8-1 电路交换网络

电路交换网络是由物理链路连接的一组交换机组成的。两个站点间的连接由一条或多条链路组成的专用路径来实现。每次连接仅使用每条链路上的一条专用通道。通常每条链路用FDM或TDM划分成n个通道。

本节主题:

三个阶段 效率 延迟 电话网中的电路交换技术

Figure 8.3 普通的电路交换网




注意

- 在电路交换中,建立阶段须预留资源, 以作为整个数据传输间的专用资源直到 拆除阶段。
- 电路交换工作在物理层,两个站点之间 数据传输不打包,传输期间没有寻址。

Example 8.1

有一个连接 8 台电话机的电路交换网络,其通信 通过4kHz的语音通道,假定每条链路用FDM连的最 大语音通道是 2 个, 每条链路带宽为8kHz, 图 8.4表示了电话机1连接到电话机7,电话机2连接 到电话机5, 电话机3连接到电话机8和电话机4连 接到电话机6的情况。当新连接发生时,情况会有 变化。交换机控制这些连接。


Figure 8.4 例 8.1所用的电路交换网



Example 8.2

某私人公司有两个远程办公室,办公室从通信服务 提供商租用T-1专用线连接这些计算机。在这个网 络中, 有两台4×8(4输入8输出)交换机。每台交 换机中4个输出端与输入端重叠以允许同一办公室 的计算机之间通信,另外4个输出端允许两个办公 室间的通信,如图8.5所示。


Figure 8.5 例 8.2所用的电路交换网



电路交换网的通信

- 三个阶段
 - 连接建立
 - 数据传输
 - 连接拆除
- 效率

Figure 8.6 电路交换网中的延迟



注意

在传统电话网物理层的交换采用电路交换的方法。

8-2 数据报网络

在数据通信中,需要从一个端系统发送报文到另一个端系统。如果经过分组交换网传送报文,则报文必须划分为一些固定长短的分组或可变长的分组, 分组长度由网络和控制协议决定。

本节主题:

路由表 效率 延迟 因特网中的数据报网

注意

在分组交换网中,不存在资源预留,资源按需分配。

Packet Switching




Figure 8.7 有 4 个交换机(路由器)的数据报网




Figure 8.8 数据报网中的路由表

Destination address			Output port	
1232 4150 : 9130			1 2 : 3	
			7	
1	1		4	
,	2	3		


注意

数据报网中的交换机使用基于目的地址的路由表。

注意

数据报网分组的首部中的目的地址在分组传送期间保持不变。

Figure 8.9 数据报网中的延迟



注意

因特网在网络层用数据报方法对分组进行交换。

8-3 虚电路网络

虚电路网络是结合电路交换网络和数据报网络的产物,它具有两者的某些特征。


本节主题:

编址 三个阶段 效率 延迟 广域网中电路交换技术

虚电路的特点

- 有连接建立与拆除阶段;
- 连接建立阶段按需分配资源;
- 数据以分组形式传送,首部地址与数据报不同;
- 分组沿连接建立的路径发送;
- 电路交换在物理层实现,虚电路在数据链路层实现,数据报在网络层实现。

Figure 8.10 虚电路网络






Figure 8.11 虚电路标识符




Figure 8.12 虚电路网络中交换机和表




Figure 8.13 源端到目的端的数据传输




Figure 8.14 虚电路交换网中的连接请求





Figure 8.15 虚电路交换网中的建立确认




-


注意

在虚电路交换中,属于相同源端和目的端的所有分组都按同一路径传送;但如果资源按需分配,分组到达目的端可能有不同延迟。

Figure 8.16 虚电路网络延迟



Event Timing



注意

在交换广域网中,数据链路层通常采用虚电路技术实现。

8-4 交换机结构

在电路交换网和分组交换网中使用交换机。本节讨论每种类型网络所用的交换机结构。

本节主题:

电路交换机的结构分组交换机的结构

Figure 8.17 3 输入 4 输出的纵横制交换机





Figure 8.18 多级交换机



注意

在一个三级交换机中,总的交叉点个数是 $2kN + k(N/n)^2$ 比单级交换机的交叉点个数 N^2 小了许多。



根据 Clos 准则:

$$n = (N/2)^{1/2}$$

$$k > 2n - 1$$

总的交叉点个数≥4N [(2N)^{1/2} - 1]

Figure 8.19 时分交换机




Figure 8.20 时间一空间一时间交换机




Figure 8.21 分组交换机




Figure 8.22 输入端口




Figure 8.23 输出端口






Figure 8.24 Banyan交换机




n个输入,n个输出,有 $\log_2 n$ 级,每级有n/2个微交换。

Figure 8.25 Banyan交换机路由实例



a. Input 1 sending a cell to output 6 (110)



b. Input 5 sending a cell to output 2 (010)

Figure 8.26 Batcher-banyan交换机

