$$T_{out} = \frac{1}{M} \cdot \int_{0}^{\infty} \left( \frac{G_1 \cdot C_1 \cdot T_1' + G_2 \cdot C_2 \cdot T_2' - (G_1 \cdot C_1 + G_2 \cdot C_2) \cdot T_{out}}{G_1 + G_2} + T_{nom} \right) dt$$
 (2)

где:

M — общая масса вещества, которая единовременно может быть в теплообменном агрегате как в трубном, так и межтрубном пространстве;

Tout — целевой параметр, температура смеси (которую мы нагреваем) на выходе из теплообменника;

 $G_1, G_2$  — расход теплоносителя и расход смеси, которую нагреваем, соответственно;

 $C_1, C_2$  — теплоемкость теплоносителя и смеси, которую нагреваем, соответственно;

 $T_1', T_2'$  — температура теплоносителя и смеси, которую нагреваем, на входе в агрегат соответственно;

 $T_{nom}$  — номинальная температура смеси на выходе из теплообменника. Это та температура, которую имеет смесь на выходе из агрегата, при условии, что агрегат запущен, прогрет, заполнен жидкостями и по расходам и темпераутрам обоих потоков выставлены регламентные значения.

В качестве примера далее используются слудующие исходные данные: пусть согласно регламенту ведения процесса:  $G_1 = 400 \frac{\kappa \Gamma}{q}$ ,  $G_2 = 1000 \frac{\kappa \Gamma}{q}$ ,  $T_1' = 90^{\circ}$  C,  $T_2' = 20^{\circ}$  C,  $C_1 = C_2 = 4200 \frac{\Delta \pi}{\kappa \Gamma \cdot K}$ .

**! Внимание:** примем  $C_1 = C_2 = 4200 \, \frac{\text{Дж}}{\text{кг·К}}$ , будто в качестве теплоносителя идет горячая рецикловая вода, а в качестве смеси, которую нагреваем, - холодная вода. Конечно, теплоемкость вещества зависит от температуры, но данную зависимость в своей работе прописывать не будем.

Зная входные значения по расходам и температурам входных потоков, можно расчитать, какая будет температура смеси на выходе из теплообменника при идеальных условиях теплообмена:

$$T_{nom} = \frac{G_1 \cdot T_1' + G_2 \cdot T_2'}{G_1 + G_2}$$

$$T_{nom} = \frac{^{400 \cdot 90 + 1000 \cdot 20}}{^{400 + 1000}} = 40^0 C$$
(3)


**Внимание!** Не допускается использовать при работе в продукте MATLAB: русскую раскладку при задании имени файла и параметров в модели, пробелов, знаков и цифр в начале имени файла и при задании парметров модели.


После того, как математическая модель будет собрана в среде Simulink MATLAB, необходимо проверить сборку уравнения: подать на вход модели константные регламентные значения по расходам и температурам потоков и, если на выходе модели будет номинальная температура (в случае примера – это  $T_{nom} = 40^{\circ}$  C), то модель идентифицирована верно.

Этап № 2.

На этапе № 2 необходимо собрать уравнение (2) с помощью встроенной библиотеки MatLab'a.


На рис. 4 и 5 представлены соответственно: внешняя оболочка модели (родительская схема) и внутренняя часть модели (подмодель). Во внутренней части модели собрано уравнение теплового баланса, которое описывает иделаьный процесс теплообмена (уравнение 2).





В данных материалах представлены результаты работы в

Чтобы открыть рабочую среду для сборки модели необходимо нажать File-New-Model. Откроется (в зависимости от свойств рабочей станции и версии МАтлаба время открытия может



сборку модели.


Чтобы открыть библиотеку Simulink, необходиом на панели задач нажать значок . В открывшейся библиотеке в строке поиска вы можете искать необходимые блоки и вытягивать их на окно сборки.

Работают комбинации клавиш Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Z, Ctrl X и т.д.


Любые блоки можно переименовывать. Главное не использвать русскую раскладку, пробелы и знаки в начале имени блока-параметра.


В сборке задействованы следующие библиотечные блоки:

Вид блока	Назначение	Примечание. Внетреннее наполнение блока
1 Constant	Блок Константа позволяет задавать константные значения.	Source Block Parameters: Glnom —Constant Output the constant specified by the 'Constant value' parameter. If 'Constant value' is a vector and 'Interpret vector parameters as 1-D' is on, treat the constant value as a 1-D array. Otherwise, output a matrix with the same dimensions as the constant value.  Main   Signal Attributes   Constant value:  To Interpret vector parameters as 1-D Sampling mode:  Sample based   Sample time: Inf  PEKOMEH ДУЕТСЯ Переименовать блоки, чтобы было ясно, что за параметр вы задаете. Чтобы переименовать блок, нажмите на его имя два раза и переименуйте.
Step	Блок Ступенчатого сигнала позволяет имитировать изменение параметра с одного значения на другое в динамике.	Step Output a step.  Parameters Step time:  Initial value:  400 Final value:  400*1.2 Sample time:   Interpret vector parameters as 1-D  Finable zero-crossing detection  Выставленные в примере значения можно прочитать следующим образом: С момента начала интегрирования (моделирования) до 2 с. значение параметра 400, в момент времени 2 с. и далее значение параметра — на 20%больше (480).



Display	Блок вывода числовых	! Внимание: Чтобы от существующей
	значений параметров. На момент окончания моделирования в данном блоке показано результирующее значение (в конечный момент интегрирования)	линии чертить еще одну линию, необходиом зажать Ctrl и курсором мыши вести от линии еще одну линию. Работающими линиями являются линии связи черного цвета, красные линии — не рабочие.
	выводимой величины.	! Внимание: Ставить блок поверх линии или поверх другого блока — это НЕ значить внедрять этот блок в модель.
Subsystem	Блок Подсистема — это блок, который позволяет включать в себя другие	! Внимание: В работе блок Подсистема переименован в Heatexchan1.
	блоки. В данной работе используется, например, при имитации теплообменника с помощью уравнения 2. Т.е. само уравнение, описывающее идеальный процесс теплообмена двух несмешивающихся жидкостей, будет собрано внутри блока Подсистема.	! Внимание: Чтобы сделать несколько входов в блок Heatexchan1, необходимо открыть блок (нажать два раза мышкой), откроется среда блока Подсистема. Внутри необходимо сделать 3 входных блока (In1In3) и 1 выходной (Out1). Далее входа и выхода необходимо переименовать как на рис. 4-5. Внутри блоков входов/выходов НЕ пишем ничего.
X++ Sum	Блок Сумматор.	Позволяет складывать и вычитать. + и – можно вытсаить внутри блока (по умолчанию там стоит ++).
X Product	Блок умножения и деления.	Чтобы сделать 3 входа для перемножения параметров, выставите внутри блока:  □ Froutction Block Parameters: Product Product Multiply or divide inputs. Choose element-wise or matrix product and specify one of the following:  a) ** or / for each input port. For example, **/* performs the operation **u1**u2/u3**u4**, a single * or / collapses the input signal using the specified operation. However, if the Multiplication parameter is set to Element-wise(**), a single * or / collapses the input signal using the specified operation. However, if the Multiplication parameter is set to Matrix(**), a single * causes the block to output the matrix unchanged, and a single / causes the block to output the matrix inverse.  Main Signal Attributes  Number of inputs:  В  Миltiplication: Element-wise(*)  Sample time (-1 for inherited):  -1  Чтобы поделить один параметр на другой, выставите внутри блока:





Когда математическая модель агрегата собрана, сохраните файл проекта.

Для запуска процесса моделирования (интегрирования) необходимо воспользоваться панелью задач (ПЗ)


Выставить время моделирования и нажать Play

.

## Часть № 3. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКПЕРИМЕНТОВ НА СОБРАННОЙ МОДЕЛИ:

Эксперимент №1:

Подадим на вход модели константные регламентные значения по расходам и температурам потоков и, если на выходе модели будет (в рассматриваемом примере) номинальная температура  $T_{nom} = 40^{\circ} C$ , модель идентифицирована верно:




**! Внимание:** Зафиксируйте в отчете положение ключей при проведении эксперимента, значение на дисплее целевого параметра, графики поведения параметров.

## Эксперимент №2:

Посмотрим, как влияет расход теплоносителя в теплообменник на температуру смеси на выходе из него. Сымитируем в динамике резкое (ступенчатое) изменение расхода G1 с одного значения (400 кг/ч) на другое значение (на 20% больше от первоначального значения, от 400 до 480 кг/ч), для этого мы используем блок Step. График переходного процесса целевого параметра по положительному скачку расхода теплоносителя (G1) представлен ниже:


! **Внимание:** У каждого в варианте свои начальные регламентные значения, а, следовательно, свои значения в блоках Step.



**! Внимание:** Зафиксируйте в отчете положение ключей при проведении эксперимента, значение на дисплее целевого параметра, графики поведения параметров.

## Эксперимент №3:


Аналогично исследуйте влияние на целевой параметр (Tout) других входных параметров. Посмотрим, как влияет расход смеси в теплообменник на температуру смеси на выходе из него. Сымитируем в динамике резкое (ступенчатое) изменение расхода G2 с одного значения на другое значение, для этого мы используем блок Step:



**!** Внимание: Зафиксируйте в отчете положение ключей при проведении эксперимента, значение на дисплее целевого параметра, графики поведения параметров.

## Эксперимент №4:

Посмотрим, как влияет температура смеси, поступающей в теплообменник, на температуру смеси на выходе из него. Сымитируем в динамике резкое (ступенчатое) изменение температуры смеси до нагрева Т2 с одного значения на другое значение, для этого мы используем блок Step:



**! Внимание:** Зафиксируйте в отчете положение ключей при проведении эксперимента, значение на дисплее целевого параметра, графики поведения параметров.