ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II»

Кафедра автоматизации технологических процессов и производств **Домашняя работа**

По дисциплине:		Вычислительные машины, системы и сети (наименование учебной дисциплины согласно учебному плану)						
Тема работы:	Модели	рование процесса тепл		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
Выполнил: студе	нт гр.	АПГ-22 (шифр группы)	(подпись)	Скрябнев А.В. (Ф.И.О.)				
Дата								
Проверил руководитель ра	боты:	ДОЦЕНТ (должность)	(подпись)	Федерова Э.Р. (Ф.И.О.)				

Санкт-Петербург 2024

Цель работы

Моделирование системы теплообмена, суть которой заключается нагревании расхода холодная вода, проходящего через трубки теплообменника другим расходом горячей рецикловой воды, проходящего внутри корпуса теплообменника с фиксированной температурой, указанной по вариантам. Моделирование реализуется в среде программирования ПЛК – МАТLAB с подключением к SCADA-системе, спроектированной в программном продукте Proficy iFix, на которой реализуется визуальный контроль процесса по мнемосхеме, с регулированием требуемых параметров. Подключение настраивается через OPC Factory Server.

Исходные данные

Таблица 1. Исходные данные

№ вар.	G1, л	Т1, л/ч	G2, г/л	Т2, л/ч	М, г/л	т, сек	C1=C2
14	300	100	700	40	600	0,4	4200

Теория о регулируемом процессе

В теплообменник подается расход воды на нагревание рецикловой горячей водой при заданной температуре. Суть процесса — регулирование подачи расходов теплоносителя и смеси, которую нагреваем, а также температуры этой смеси с получением заданной выходной путем воздействия на краны, клапаны, дроссели, присутствующие в схеме.

Изменение выходной температуры описывается дифференциальным уравнением:

$$T_{out} = \frac{1}{M} \cdot \int_{0}^{\infty} \left(\frac{G_1 \cdot C_1 \cdot T_1' + G_2 \cdot C_2 \cdot T_2' - (G_1 \cdot C_1 + G_2 \cdot C_2) \cdot T_{out}}{G_1 + G_2} + T_{nom} \right) dt$$

где

М – общая масса вещества, которая единовременно может быть в теплообменном агрегате как в трубном, так и межтрубном пространстве;

 T_{out} — целевой параметр, температура смеси (которую мы нагреваем) на выходе из теплообменника;

 G_1 , G_2 — расход теплоносителя и расход смеси, которую нагреваем, соответственно;

 C_1 , C_2 — теплоемкость теплоносителя и смеси, которую нагреваем, соответственно;

 T_1', T_2' — температура теплоносителя и смеси, которую нагреваем, на входе в агрегат соответственно;

 T_{nom} — значение температуры на выходе теплообменника, рассчитываемое по формуле:

$$T_{nom} = \frac{G_1 \cdot T_1' + G_2 \cdot T_2'}{G_1 + G_2} = \frac{300 \cdot 100 + 700 \cdot 40}{1000} = 58^{\circ}\text{C}$$

Это та температура, которую имеет смесь на выходе из агрегата, при условии, что агрегат запущен, прогрет, заполнен жидкостями и по расходам и температурам обоих потоков выставлены регламентные значения.

Ход работы

1 MATLAB

1.1 Общие сведения

На рисунке 1 изображены кнопки создания нового проекта и окна с выбором блоков/элементов MATLAB (Рисунок 2).



Рисунок 1 – Общие обозначения




Рисунок 2 – Принцип добавления элементов в схему

1.2 Создание схем

На рисунке 3 представлена родительская схема. Она нужна для объявления входных и выходных переменных, внесения их в дочернюю схему и вывода графиков.




Рисунок 3 – Родительская схема

Также видно, что схема собрана правильно, потому что при вводе константных полученных по варианту значениях схема выдает константное значение равное расчётному.

На рисунке 4 представлено дифференциальное уравнение процесса с помощью логики MATLAB.




Рисунок 4 – Дочерняя схема

2 «KEPServer»

2.1 Настройка «KEPServer»

После запуска KEPServerEX и создании нового проекта. Создаем новый канал и задаем его имя (Рисунок 5).




Рисунок 5 - Создание нового канал и задание его имя

Так как в нашей работе мы моделируем процесс на одном устройстве и не подключаемся физически ни к чему, то на данном этапе выбираем Simulator (рисунок 6).



Рисунок 6 – Выбор физического устройства




Рисунок 7 — Настройка канала

После настройки канала можно посмотреть его свойства, которые мы сформировали ранее.




Рисунок 8 – Свойства настроенного канала

Внутри канала создадим новое устройство, с которым будем работать.



Рисунок 9 – Добавление нового устройства



Рисунок 10 – Наименование устройства

Выбираем разрядность устройства, от которого в последующем будет зависеть размеры регистров.




Рисунок 11 – Выбор устройства с 16-битным регистром памяти




Рисунок 12 – Выбор ID устройства




Рисунок 13 — Свойства созданного устройства

Следующим этапом будет создание тэгов внутри устройства. Необходимо обратить внимание на регистры.

В первую очередь выбирается тип регистра: K, R, S. K и R представляют числовые данные, но R регистр имитирует изменение данных путем увеличения значения при каждом чтении. S для строковых данных переменной длины.

Поэтому выбираем К регистр.

Пример: К0000-К9999

Дальше нужно иметь понимание, сколько занимает битов определённый тип данных:

INTEGER: на каждую переменную выделялся 4 бит (т.к. устройство 16-битное). При объявлении переменный указывается только первый бит из 4-ёх.

BOOLEAN: 1 бит. Пример: K0000.00-K9999.15




Рисунок 14 – Добавление тэга




Рисунок 15 – Информация о регистрах и адресации переменных

При создании тэга мы присваиваем ему имя, адрес, при необходимости, указываем тип данных и действия, которые можем делать с ним, в нашем случае, необходимо читать и записывать значения переменной (Рисунок 16).




Рисунок 16 – Создание ТЭГов

2.2 Изменение родительской схемы **MATLAB**

Необходимо убрать блоки для ввода и вывода переменных и заменить их блоками для подключения к KEPServerEX (Рисунок17).




Рисунок 17 - блоки для подключения к KEPServerEX

В добавленных блоках проведены следующие манипуляции (рисунок 18):

Configure pseudo real-time contro model, and behavior in response	ol options, OPC clients to use in the to OPC errors and events.				
Only one of these blocks can be OPC Configuration blocks are disc	active in a Simulink model. Additional abled.				
Clients are configured using Conf	figure OPC Clients				
->	Configure OPC Clients				
Error control					
Items not available on server:	Error				
Read/write errors:	Warn				
Server unavailable:	Error				
Pseudo real-time violation:	Warn				
Pseudo real-time simulation					
Enable pseudo real-time simul Speedup: 1 times	ation				
Output ports					

Рисунок 18 — Окно настройки блока конфигурации ОРС Для соединения выбран соответствующий ОРС клиент (Рисунок 19).




Рисунок 19 – Окно настройки блока конфигурации ОРС

Дальше похожим образом настроены блоки "OPC Write" и "OPC Read" (Рисунок 20-21).




Рисунок 20 – Окно настройки блока записи ОРС




Рисунок 21 – Окно настройки блока записи ОРС Аналогично с блоком чтения (Рисунок 22).




Рисунок 22 – Окно настройки блока чтения ОРС

Так же для симуляции непрерывности процесса указано бесконечное время работы логики после чего проведен запуск:



Рисунок 27 – Окно инструментов

Итоговая родительская схема представлена на рисунке 23.




Рисунок 23 – Итоговая родительская схема

Проверка подключения клиента к серверу изображена на рисунке 24.




Рисунок 20 – Окно ОРС-клиента

3 IFix

3.1 «SCU» – системная утилита конфигурирования

«SCU», или «System Configuration Utility» (Утилита конфигурации системы), предназначен для конфигурации среды «IFix». Это инструмент для настройки компонентов системы автоматизации, таких как драйверы вводавывода, сетевые настройки, запуск сервисов и лицензирование.

В параметрах настройки «SCU» необходимо указать (Рисунок 25):

- Поддержка «SCADA» → Вкл;
- Определение драйвера «Іприt» / «Оutput» → Выбираем стандарт ОРС, настройка которого происходила раннее;
- Использования Local OPC Client Driver → Потому что ПЛК (Сервер) находится на том же компьютере, что и «SCADA» и «Database».




Рисунок 25 – Настройка «SCU»

Также происходит настройка считываемых и записываемых ТЭГов. Для этого необходимо:

• Выбрать OPC Сервера → KEPWare.




Рисунок 26 – Выбор ОРС Сервера

Включение/Активация OPS Сервера происходит путем включения галочки Enable. Создание группу происходит путем нажатия на «Add Group» (Рисунок 27).




Рисунок 27 – Активация сервера и создания группы

Конфигурация параметром группы (Рисунок 28).




Рисунок 28 – Конфигурация группы




Рисунок 29 - Конфигурация элемента

Галочка **Enable** в данном контексте устанавливается для включения или активации конкретной группы или элемента конфигурации. Рассмотрим, зачем это нужно:

1. Активация группы данных:

Галочка Enable активирует конкретную группу OPC (например, Group1), чтобы данные из этой группы начинали передаваться между OPC-сервером и

клиентом (например, iFIX или Unity Pro). Без этой активации клиент просто игнорирует группу и не выполняет никакого обмена данными.

2. Гибкость конфигурации:

Это позволяет гибко управлять данными. Например, когда нужно временно остановить обмен данными для группы тегов, достаточно снять галочку Enable, что проще, чем удалять группу или вносить более сложные изменения в конфигурацию.

3. Экономия ресурсов:

Если группа не активирована, то данные для нее не будут запрашиваться и не будут обновляться, что снижает нагрузку на сеть и систему. Это особенно важно для систем, где имеется большое количество данных, но часть из них используется только в определенные моменты времени.

Аналогично происходит создание других необходимых ТЭГов (Рисунок 30).




Рисунок 30 – Группа, наполненная необходимыми элементами

3.3 Database

Создание базы данных изображено на рисунке 31.



	Имя тега	Тип	Описание	Период	Устр.	Адр. I/O	Тек. знач.
1	TOUT	Al	AG-	1	OPC	Server1;Group1;Channel1.Device1.ToutNo Acc	????
2	G1	A0	AG-	_	OPC	Server1;Group1;Channel1.Device1.G1;No Acces	????
3	G2	A0	AG-	_	OPC	Server1;Group1;Channel1.Device1.G2;No Acces	????
4	T2	A0	AG-	_	OPC	Server1;Group1;Channel1.Device1.T2;No Acces	????

Рисунок 31 – Создание базы данных

Перенос в базу данных параметров, осуществляется в конфигурацию «SCU» (Рисунок 32).




Рисунок 32 – Внесение конкретного параметра в базу данных

3.4 SCADA

3.4.1 Создание элементов SCADA

• Создание поля вводы и привязка к переменной (Рисунок 33):




Рисунок 33 - Создание поля вводы и привязка к переменной Изменения диапазона ввода переменной изображён на рисунке 34.




Рисунок 34 - Изменения диапазона ввода переменной

• Написание текста (Рисунок 35):




Рисунок 35 – Создание текста

• Создание фона (квадрата) и задание цвета (Рисунок 36): Чтобы сделать квадрат фоном необходимо перенести его на задний план.

Изменение цвета происходит у всех элементов одинаково.




Рисунок 36 – Создание фона (квадрата) и задание цвета

• Создание графика (Рисунок 38):




Рисунок 38 - Создание графика

3.4.2 Итоговая SCADA

Итоговая SCADA-система изображена на рисунке 41.




Рисунок 41 – Итоговая SCADA-система

4. Добавление двухпозиционных клапанов

4.1 KEPServer

В первую очередь добавим 2 переменные, для двух клапанов. Типа «Boolean» достаточно, чтобы хранить 2 состояния клапана. Для булевых переменных используются адреса К0000.01-К0000.15 (Рисунок 42).




Рисунок 42 – Создание переменных для клапанов

4.2 MatLAB

Дальше необходимо изменить логику в среде MatLAB. Для этого используется блок «switch». Его работа максимальна проста:

Один вход блока нужен для переменной, от которой будет зависеть переключение блока «switch». На основе значения данного входа будет проверяться заданное условие. Например, если значение переменной «Valve_1» будет 0, то на выходе будет дублироваться вход 2, в противном случае вход 1 (Рисунок 43).




Рисунок 43 – Конфигурация блока «switch»

При перекрытом клапане значение на подсистему соответствующего расхода подается 0,01, потому что при подаче двух нолей (2 клапана закрыты) система ломается → происходит деление на 0 в интеграторе. Поэтому данное число будет характеризовать несовершенство клапана и показывать утечки.

Итоговая схема MatLAB изображена на рисунке 44.




Рисунок 44 – Итоговая родительская схема

4.3 IFix

Происходит аналогичная настройка «SCU» и базы данных как на рисунках 25-32.

На рисунке 45 изображен изменённый список ТЭГов.




Рисунок 45 - Изменённый список ТЭГов

На рисунке 46 изображена обновленная база данных.

	Имя тега	Тип	Описание	Период	Устр.	Адр. I/O	Тек, знач.
1	TOUT	Al	AG-	1	OPC	Server1;Group1;Channel1.Device1.ToutNo Acc	0.00
2	G1	AO	AG-	_	OPC	Server1;Group1;Channel1.Device1.G1;No Acces	????
3	G2	AO	AG-	_	OPC	Server1;Group1;Channel1.Device1.G2;No Acces	????
4	T2	AO	AG-		OPC	Server1;Group1;Channel1.Device1.T2;No Acces	????
5	VALVE_1	AO	AG-	_	OPC	Server1;Group1;Channel1.Device1.Valve1;No A	????
6	VALVE_2	AO	AG-	_	OPC	Server1;Group1;Channel1.Device1.Valve2;No A	????

Рисунок 46 – Обновленная база данных

В дополнении к уже созданной мнемосхеме создается новая динамическая мнемосхема.

• Создание кнопки (Рисунок 47): Кнопка нужна для переключения двух мнемосхем. Для этого создается 2 файла (Рисунка): один с параметрами регулятора и один с динамической мнемосхемой.




Рисунок 47 – Создание кнопки

• Создание Динамо:

Для динамической мнемосхемы нам нужен резервуар, трубы и клапаны. На рисунке 48 изображено, где можно выбрать необходимые компоненты.




Рисунок 48 – Создание мнемосхемы

На рисунке 49 представлено привязка динамического клапана к созданной переменной.





Рисунок 49 – Конфигурация анимированного клапана

Итоговая схема изображена на рисунке 50. На ней видно, что при открытых клапанах у нас показывается расчётное номинальное значение выходной температуры.






Рисунок 50 – Итоговая динамическая мнемосхема

Вывод

В ходе лабораторной работы были получены навыки работы с:

- MatLAB Моделирование системы теплообмена.
- KEPServer Настройка необходимых компонентов стандарта.
- iFix Настройка SCU, Database, создание SCADA.