DIGISPARK NO ARDUINO IDE

CONFIGURAÇÃO DO ARDUINO IDE

ADICIONAR URL

Abra seu Arduino IDE e siga os próximos passos:

- 1. Clique em preferences e encontre a opção, **additional boards managers URLs:** no campo de texto ao lado dela você coloca o link abaixo:
- 2. http://digistump.com/package_digistump_index.json
- 3. Feito isso você clica em ok.

INSTALAR O DIGISPARK NO ARDUINO

- 1. Clique em tools e logo depois encontre a opção boards managers.
- 2. Pesquisa por Digispark.
- 3. Instala o pacote Digistump avr boards

CRIAR O ARQUIVO .RULES

Crie o arquivo 49-micronucleus.rules em /etc/udev/rules.d/49-micronucleus.rules

```
# UDEV Rules for Micronucleus boards including the Digispark.

# This file must be placed at:

# /etc/udev/rules.d/49-micronucleus.rules (preferred location)

# or

# /lib/udev/rules.d/49-micronucleus.rules (req'd on some broken systems)

# 
# After this file is copied, physically unplug and reconnect the board.

# 
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="16d0", ATTRS{idProduct}=="0753", MODE:="0666"

KERNEL=="ttyACM*", ATTRS{idVendor}=="16d0", ATTRS{idProduct}=="0753", MODE:="0666", ENV{ID_MM_DEVICE_IGNORE}="1"

# 
# If you share your linux system with other users, or just don't like the

# idea of write permission for everybody, you can replace MODE:="0666" with

# OWNER:="yourusername" to create the device owned by you, or with

# GROUP:="somegroupname" and mange access using standard unix groups.
```

Após a criação do arquivo você deve atualizar as rules, então rode o comando abaixo:

\$ sudo udevadm control --reload-rules

ATUALIZAR O MICRONUCLEUS

Como eu disse no vídeo, existem três formas de se realizar esse processo, vou detalhar cada uma delas aqui.

VIA AUR

Você baixa o pacote disponível na AUR para sistemas operacionais 64bits.

\$ yay -S micronucleus-git

Depois de instalado você faz o backup da antiga versão do micronucleus.

Entre na pasta onde está o micronucleus atual:

\$ cd ~/.arduino15/packages/digistump/tools/micronucleus/2.0a4/

Renomeia ele.

\$ mv micronucleus micronucleus.old

Agora é só colocar o micronucleus recente na pasta atual.

Copia a versão recente para o diretório atual:

\$ cp /bin/micronucleus ./

Pronto, agora é só reiniciar o seu Arduino IDE e começar a se divertir com o Digispark 😊 .

BAIXANDO DO GITHUB

Baixe a versão mais recente do micronucleus:

https://github.com/micronucleus/micronucleus/blob/master/commandline/builds/x86 64-linux-gnu/micronucleus

Depois de baixado você faz o backup da antiga versão do micronucleus.

Entre na pasta onde está o micronucleus atual:

\$ cd ~/.arduino15/packages/digistump/tools/micronucleus/2.0a4/

Renomeia ele.

\$ mv micronucleus micronucleus.old

Agora é só colocar o micronucleus recente na pasta atual.

Copia a versão recente para o diretório atual:

\$ cp ~/Downloads/micronucleus ./

Pronto, agora é só reiniciar o seu Arduino IDE e começar a se divertir com o Digispark 😊 .

COMPILANDO

Acesse o site do github e siga as orientações para a compilação:

https://github.com/micronucleus/micronucleus

Agora é só seguir os mesmos passos para o backup da versão anterior e a substituição do novo micronucleus.