```
<?php include 'include/topp.php';?>
2
    <!-- Image Slider -->
3
        <div class="container text-center">
4
           <div class="d-flex flex-column p-1 bg-light text-black">
5
        <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
6
            <h1>Inför flytspackling</h1>
7
            <h2>Flytspackel - flytspackla in golvvärme i badrummet.</h2>
            <imq src="bild/Flytspackel-badrum-380-238-300x187" class="rounded float-left</pre>
            img-fluid" alt="Flytspackel för badrum" width="380" height="238">
9
            Flytspackel används på golv för att förstärka, avjämna eller skapa fall
10
                i badrum, hall, tvättstuga, entré och hall.
11
                Flytspackel med fiber (flytspackel med fiber ger armeringsegenskaper)
                kan också användas för ingjutning av elektrisk golvvärme
12
                (värmegolv) eller vattenburen golvvärme.
13
                Flytspackel är inte avsedd som egen slityta och måste därför täckas med
                en skyddande beläggning, till exempel klinker,
14
                granitkeramik, vinylmatta, linoleum, parkett eller stenplattor.
15
                I våtrum, badrum eller tvättstuga skall flytspackel täckas med tätskikt
                som hindrar vatten att komma ner till flytspacklet.
16
                OBS att flytspackel inte får ligga i ständig fukt.
17
            18
            19
                I nedanstående exempel ska vi göra ett badrumsgolv med fall till
                golvbrunnen och gjuta in elektrisk golvvärme.
20
                Vi använder oss av Kiilto:s fiberarmerade flytspackel, fästprimer,
                armeringsnät, byggspackel samt avstängningslist.
21
            22
            23
                Övrigt material som behövas är följande:<br />
                    - Rent vatten men en temperatur på 10 - 20 grader. <br />
2.4
25
                    - Kraftig hink, helst flera. 25 liter. <br />
26
                    - Blandare som är stark och kommer upp i höga varv.<br/>
2.7
                    - Blandare / visp för flytspackel.<br />
28
                    - Vattenmått, det kan vara bra att mäta upp flera kärl i förväg så
                    slipper man tänka på vattenmägden. <br/>
/>
29
                    - Skyddspapp på golvet, det dammar och skvätter.<br/>
                    - Avstängningslist.<br />
30
31
                    - Nivåpinnar (vid spånskivegolv kan du använda dig av skruvar med
                    platt huvud), så att man ser när flytspacklet är i rätt nivå).<br/>
/>
32
                    - Man bör vara 2 personer, en blandar och en häller.<br />
33
            34
            <h3>
35
                    Underlag för flytspacklingen.
36
            </h3>
37
            <h4>
38
                Betong
39
            </h4>
40
            <img src="bild/flytspackling" class="rounded float-left img-fluid"</pre>
            alt="Flytspacklar in elektrisk golvvärme" width="321" height="213">
41
            42
                Flytspackel på betong
43
                Betongytor skall vara rengjorda från cementspill, damm, oljerester och
                andra orenheter.
44
                Dammsug noggrant och om det ligger kvar limrester så ska det tas bort.
45
                Använd barkspade eller slipmaskin.
            46
            47
                Är det fuktvandring så ska inte fästprimer användas utan man skrapar ut
48
                fix som fäster i betongen och gör en häftbrygga mot flytspacklet.
49
            50
51
                Flytspacklet förstärker inte golvet utan man kan gå ner på minimumnivån
                med flytspacklet. Exempel på flytspackel är
52
                href="http://www.kakelplattan.se/index.php?menu=produkt&id=6411512001203"
                target=" blank">
53
                    Kiilto Floor Heat DF,
54
                </a>
55
                det är ett fiberarmerade flytspackel har minimum 3 mm och ett maximum på
                50 mm per gjutning.
            56
```

```
57
             <h4>
58
                Spånskiva
59
             </h4>
60
             <imq src="bild/Flytspackel-spånskiva-320-320-300x300.jpg" class="rounded"</pre>
             float-left img-fluid" alt="Flytspacklar på spånskiva" width="320"
             height="320">
61
             Är det spånskiva ska det dammsugas spån och allt löst damm och rester.
62
63
             När det är spånskiva så ska armeringsnät ( de är 1 kvadratmeter stora och
             har maskmått 5 till 10cm samt tjockleken på armeringen ska vara minst 2,5 mm)
64
             användas för mer stabilitet. Undvik nät som kan rullas ut (hönsnät).
6.5
             66
67
             Idag finns det spårade spånskivor för vattenburen golvvärme, tänk på att de
             är försvagade och behöver förstärkas innan flytspackling.
68
             Fråga din trävaruhandlare vad som gäller med din spårade spånskiva.
69
             70
             71
             Ska ni lägga elektrisk golvvärme så är rekommenderad flytspacklenivå 15 mm
             på minsta stället.
72
             73
74
             Är det vattenburen golvvärme är det 15 mm ovanför slangen eller minst 30 mm
             flytspackel som gäller.
75
             Tänk på att armeringsnätet bygger 5 mm vilket gör att en slang på 12 mm
             behöver 5 mm (armeringsnät) + 12 mm (slang) + 15 mm (flytspackel)
76
             + eventuell fallbyggnad på ca 10 mm = 42 mm flytspackel i genomsnitt i
             badrummet och 32 mm vid golvbrunnen (lägsta nivån).
77
             78
             79
             Vill ni inte ha golvvärme utan ett stabilt golv är det 12 mm flytspackel som
             gäller.
80
             <h4>
81
82
                Isoleringsskivor
83
             </h4>
84
             8.5
                Damsug ytan så att den är fri från partiklar.
86
                Här behövs ingen fästprimer utan på med armeringsnät och sen flytspackel
87
                Nivåer på flytspackel är samma som för spånskivan.
88
             89
90
             <h4>
91
                Golvvärmeskivor med aluminiumfolie
92
             </h4>
93
94
             <img src="bild/flytspackel-aluminiumfolie.jpg" class="rounded float-left</pre>
             img-fluid" alt="Flytspacklar på aluminiumfolie" width="380" height="320">
95
96
             97
             Damsug ytan så att den är fri från partiklar.
98
             Torka av folieytan med rödsprit för att sen fästprimern ska fästa ordentligt
             i aluminumet.
99
             100
             Nivåer på flytspackel är samma som för spånskivan.
101
102
103
             104
             Kiilto har nyligen kommit med en fästprimer som gör att vidhäftningen blir
             mycket bättre,
105
             <a href="http://www.kakelplattan.se/index.php?menu=produkt&id=6411513699058"
             target=" blank">Kiilto Fix Primer.</a>
106
             Den innehåller sand som fastnar i aluminiumfolien (eller andra typer av
             metal) och bildar en häftbrygga.
107
             <br />
108
             <br />
                        <br />
                                   <br />
                                                             <br />
                                                                         <br />
109
             <h4>
110
                Golv, rum och vattentemperatur
111
112
             <img src="bild/flytspackel-temperatur.jpg" class="rounded float-left</pre>
             img-fluid" alt="Rätt temperatur på rummet vid arbeta med flytspackel"
```

```
width="380" height="228">
113
             114
115
             Vi gör en egen rubrik med detta då det kan bli förödande fel om man inte
             kollar detta.
116
             117
             Golv- och rumstemperaturen skall vara mellan +10°C och +25°C när
118
             spackelmassan läggs.
119
             Nedre gräns för temperaturen i underlaget är + 8°C.
             120
121
             122
             Drag, från avlopp och rörgenomföringar, bristande täckning av dörröppningar
             osv kan också ändra bindningsegenskaperna för spackelmassan och påverka
             slutkvaliteten.
123
             124
             125
             Tänk även på att vattentemperaturen inte får vara för kallt (vintern) eller
             för varmt (slangen ligger i trädgården), då kommer problemen.
             126
127
             128
             Flytspacklet bör normalt inte läggas på betonggolv där fuktigheten är högre
             än 90% relativ fuktighet (RF).
129
             130
             <h4>
131
                Prima med fästprimer inför flytspackling.
132
             </h4>
133
             134
135
                Underlaget skall oftast primas med fästprimer innan flytspackel läggs på.
136
                God primning är förutsättning för ett porfritt,
137
                sprickfritt och plant golv med god vidhäftning mot underlaget.
138
             139
                <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-6 col-lg-6">
140
                    <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9">
141
                        <iframe src="https://www.youtube.com/embed/OxQdvlVfcBI"</pre>
                        frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
142
                    </div>
143
                </div>
             144
145
             Primer har 3 egenskaper som gör flytspacklingen bättre, därför ska du inte
             hoppa över detta. Det kostar inte så mycket.
146
             147
             148
             Vill du veta priser så gå in på offert och fyll i så mycket som möjligt och
             du får en detaljerad offert tillbaka.
149
             <a href="offert-flytspackel.php">Detaljerad offert.</a><br />
150
             1) Har man dammsugit så finns det fortfarande rester kvar. Primern bildar en
             fin film som binder detta.<br />
151
             2) Primerns yta bildar en film som gör att fukten i flytspacklet inte
             försvinner ner i underliggande material. <br />
152
             3) Primerns ytfilm hindrar luft att stiga under bränningen. Resultatet av
             stigande luft kan bli blåsor och luftkratrar i ytan. <br/> <br/> />
153
             154
             155
             Detta kan även ske när det är för lite eller för utspädd primer.
156
             157
             158
             Även låg temperatur kan förstöra. Utifrån vad som är känt tycks huvudorsaken
             till uppsprickning och bom (luftfickor under flytspacklet)
159
             vara en kombination av för lite rengöring och starkt sugande underlag.
160
             161
162
             Det kan krävas primning två gånger och det märks om primern torkar direkt.
163
             Påföring av primer med styv borste kan också förbättra
             inträngningsegenskaperna för Primern.
164
             165
             <h4>
                Blandningsförfarande för fästprimern:
166
167
             </h4>
168
             <h5>
169
                Betonggolv:
```

```
170
             </h5>
171
             172
                - 1 del primer & 3 del vatten.
173
             174
             <h5>
175
                Fuktigt betonggolv:
176
             </h5>
177
             178
                 - Ingen primer, använd fix och skrapa ut på golvet som en häftbrygga.
179
180
             <h5>
                Spånskiva:
181
             </h5>
182
             183
184
                - Bara primer.
185
             186
             <h5>
187
                Starkt sugande:
188
             </h5>
189
             190
                 - 1 del primer \& 2 del vatten. Om man har spånskiva ska armeringsnät för
                flytspackel användas.
191
             192
193
                När primningen är klar ska armeringsnätet läggas ut vid spånskivegolv
                 (det går att lägga ut armeringsnätet först och sen prima efteråt,
194
                Kiiltos startprimer har en maxtid på 24 timmar.
195
             196
             < h4 >
197
                Armeringsnät för flytpackling.
198
             </h4>
199
                <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-6 col-lg-6">
200
                    <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9">
                        <iframe width="854" height="480"</pre>
201
                        src="https://www.youtube.com/embed/UR5cPcZ0_vs" frameborder="0"
                        allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope;
                        picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
202
                    </div>
203
                </div>
204
             205
                Om man har spånskiva ska armeringsnät för flytspackel användas. När
                primningen är klar ska armeringsnätet läggas ut vid spånskivegolv (det
                går att lägga ut armeringsnätet först och sen prima efteråt,
206
                Kiiltos startprimer har en maxtid på 24 timmar.
207
                Armeringen ska vara av kvalitet punktsvetsat stålnät "tråddiameter min
                2,5 mm och maskvidd 50-100 mm.
208
             209
             210
                Sätt fast nätet i golvet med häftpistol eller skruva fast det. Låt det
                gå omlott på varandra.
211
                När nätet är på plats så ska ev. kabeln läggas ut.
212
             213
             214
                Använd Er av kabelleverantörens anvisningar och här måste en behörig
                elektriker godkänna utläggningen.
215
                Obs att jordfelsbrytare ska finnas för badrum.
216
                Lägg inte kabeln där du sedan ska borra för att göra infästningar för
                exempel toalettstol.
             217
218
             219
                Glöm inte givarkabeln.
220
                Den ska läggas ut 50 cm ut från väggen och brukar ligga i ett rör som
                gör att man kan byta känselkroppen.
221
                Testa att kabeln är hel innan flytspackling.
222
             223
             <h4>
224
                Fallbyggnad.
225
             </h4>
226
             <h5>
227
                Lutningen ska vara enligt nedan.
228
229
```

```
230
             Ytor som utsätts för regelmässig vattenbegjutning ska ha en lutning på 1:50
             -1:150 ( dvs mellan 20 mm/m -6,7 mm/ m).
231
             Övrig golvyta eller utrymmen som delvis utsätts för vatten ska ha en lutning
             på 1:100 - 1:200 (dvs mellan 10 mm/m - 5 mm/m).
232
             233
             234
             Det får aldrig förekomma bakfall i våtutrymmet. Det ska alltid vara fall mot
             brunnen i våta utrymmen. OBS! Spackla kant i kant med golvbrunnen.
235
             Golvbrunnen får under inga omständigheter spacklas över.
236
             237
                 <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-6 col-lg-6">
238
                     <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9">
239
                         <iframe width="621" height="563"</pre>
                         src="https://www.youtube.com/embed/1bOrIGT2Nag" frameborder="0"
                         allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope;
                         picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
                     </div>
240
                 </div>
241
242
             243
                 Det finns 2 generella sätt att flytspackla ett badrum, vilket vi tar upp
                 i nästa del.
244
             245
             <a href="dax-for-flytspackling.php">Nu är det dax för flytspacklingen,
             klicka här för att komma till nästa del.</a>
246
247
             <a href="offert-flytspackel.php">Vill du ha en detaljerad offert på vad du
             behöver, klicka här för att komma till offert.</a>
248
         </div></div>
249
     <?php include 'include/fot.php';?>
     <!--
250
251
     Filmer:
252
         Grundläggande->https://www.youtube.com/watch?v=hnCmSXCZEpU
253
         Detalj ->https://www.youtube.com/watch?v=9cKsq14Kfsw
254
         Sass ->https://www.youtube.com/watch?v=roywYSEPSvc
255
```