Modellierung mit FEM Kapitel 7: Kopplung von Bauteilen

Prof. Dr.-Ing. Thomas Grätsch
Department Maschinenbau und Produktion
Fakultät Technik und Informatik
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg


thomas.graetsch@haw-hamburg.de



- Häufig verwendet zur Kopplung von Knoten und Elementen:
 - RBE = Rigid Body Element
- Spezielle Typen:
 - RBE2-Elemente (starre Hebel, meist zum Verbinden von Bauteilen)
 - RBE3-Elemente ("weiche" Hebel, meist zur Lastverteilung)
- Bezeichnung kommt aus FE-Programm Nastran, wird aber universell verwendet



Beispiel: Modellierung eines Stoßpunkts bei Doppel-T-Trägern



⇒ Starre Hebel (RBE2) zur Modellierung der steifen Kopfplatte




S = Slave-Knoten

Programminterner Ablauf bei der Berechnung:

- Nur den Masterknoten werden Freiheitsgrade zugeordnet, die als Unbekannte im Vektor U der Gleichung KU=F gelöst werden
- Die Freiheitsgrade der Slave-Knoten werden aus den Freiheitsgraden der Master-Knoten berechnet
- "Formel":
 - Verschiebung S = Verschiebung M + Länge x Verdrehung M
 - Verdrehung S = Verdrehung M



Übungsbeispiel:



100 mm

5

100 mm

Gegeben:

 $U_1 = 4 \text{ mm}; U_2 = 0.05$

- Berechnen Sie die Verformung U₃ und U₄
- Skizzieren Sie die Biegelinie

100 mm


Anmerkungen zu RBE2-Elementen:

- Ein RBE-Element kann auch bezüglich einzeln ausgewählter Freiheitsgrade definiert werden
- Die Reihenfolge (ob M oder S) spielt innerhalb eines RBE2 keine Rolle
- Bei RBE2-Gruppen: Ein Master-Knoten darf mehrere Slave-Knoten haben, aber nicht umgekehrt
- Ein Masterknoten darf selbst Slave-Knoten eines anderen Masterknoten sein, es darf aber kein in sich geschlossener Kreislauf entstehen (oftmals bei Schraubverbindungen mit Kontakt der Fall)
- Diagramme hierzu siehe Tafel




RBE2-Elemente werden auch zur Modellierung eines "Offsets" verwendet:


Ausschnitt Flugzeugstruktur:




Option 1: Nur Schalenelemente




Option 2: Schalen- Balkenelemente und RBE2



Lastverteilung mit RBE-Elemente:




Verformung am Rohrende:



Anmerkungen:

- Rohrende kann bei RBE2 nicht mehr ovalisieren
- Lastverteilung daher stets mit RBE3 vornehmen
- RBE2 versteifen stets die Struktur, oftmals ungewollt

Übungsbeispiel:



 Skizzieren Sie die Verformung jeweils bei Verwendung von RBE2- und RBE3-Elementen



Constraints

Weitere Contraints in FE-Programmen:


- Direkte Abhängigkeit zwischen Knoten (z.B. gleiche Verschiebung)
- Starre Hebel (entspricht RBE2)
- Vorgeschriebene Verschiebungen an Knoten
- ... und viele weitere



- Zur kraft- und formschlüssigen Verbindung zweier Bauteile wird eine spezielle "Klebeverbindung" verwendet
- Mathematischer Hintergrund: Interpolationsbedingungen zwischen Master- und Slavekante bzw. –fläche (möglichst die gröber vernetzte Seite als Masterseite wählen)
- Jedes FE-Programm hat eine eigene Bezeichnung hierfür:
 - ADINA: "Glue"
 - Ansys: "Bonded" bzw. "Glue"
 - Abaqus: "Tie"
 - Permas: "Join"



Beispiel: Modellierung einer Schraubenverbindung




"Kleben" der Bauteile innerhalb des Druckkegels

⇒ Verklebung deutlich weniger rechenintensiv als z.B. Kontaktformulierung

12

Anmerkungen:

- Nach Möglichkeit knotenkoinzident in Klebefuge vernetzen
- Guter Algorithmus gibt gleichmäßige Spannungsverläufe auch bei groben und nicht-knotenkoinzidenten Netzen





Weitere Anmerkungen:

- Nach Berechnung prüfen, ob Tangentialkräfte F_t in der Klebefuge der Bedingung $F_t \leqslant \mu \cdot F_n$ genügen $\text{mit } F_n = \text{Normalkraft}, \ \mu = \text{angenommener Reibbeiwert}$
- Wird in einigen FE-Programmen automatisch gemacht, z.B. Abaqus
- Falls Bedingung nicht eingehalten, ggf. mit Reibkontakt rechnen (numerisch sehr aufwendig)
- Ebenfalls prüfen, ob nicht ungewollt Zugkräfte übertragen werden
- Praktisches Beispiel hierzu in der Vorlesung

