

EN HP DJ XL 3800 PostScript MFP
Printer
Assembly Instructions

JA HP DJ XL 3800 PostScript MFP
プリンタ
組み立てマニュアル

ZHCN HP DJ XL 3800 PostScript MFP
打印机
组装说明

ZHTW HP DJ XL 3800 PostScript MFP
打印机
組裝說明

KO HP DesignJet XL 3800 MFP
시리즈조립 지침

ID HP DesignJet XL 3800 MFP
Series Petunjuk Perakitan

Edition 1

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P.
Large Format Division
Camí de Can Gualles 1-21
08174 - Sant Cugat del Vallès
Barcelona - Spain

All rights reserved



EN Please read these instructions carefully.
These assembly instructions explain how to
assemble the printer.
Because spare screws are supplied, some screws
may remain unused after assembly of the printer.


JA 以下の指示をよくお読みください。以下の手
順では、プリンタを組み立てる方法について説明し
ます。
予備のネジが含まれているため、ネジは何か余る
場合があります。

ZHCN 请仔细阅读这些说明。这些组装说明对如何
组装打印机进行了介绍。
由于提供了备用螺钉，在组装完打印机后，可能
会剩余一些未用的螺钉。

ZHTW 請仔細閱讀下列說明。這些組裝說明將解釋
如何組裝印表機。
由於我們有提供備用螺絲，因此完成印表機組裝
後仍會有多餘的未用螺絲。

KO 이 설명서를 주의 깊게 읽으십시오. 이 조립
지침에서는 프린터 조립 방법을 설명합니다.
나사는 여유 있게 제공되므로 프린터 조립이 끝난 뒤
남을 수 있습니다.

ID Baca petunjuk ini dengan cermat. Petunjuk
pemasangan ini menjelaskan tentang cara
memasang printer.
Karena tersedianya sekup cadangan, maka
tidak semua sekup akan digunakan pada
pemasangan printer ini.



EN The size of the crate is 1718 mm x 766 mm x 1275 mm. The space required for
assembly is 1.5 m (5 feet) at the front and back and 3.7 m (12 feet) at the side.

JA クレートのサイズは 1718 mm x 766 mm x 1275 mm です。組み立てを
行うには、前面に 1.5 m (5 フィート) 前後に 3.7 m (12 フィート) の側
面にあります。

ZHCN 包装箱的尺寸是 1718 毫米 X 766 毫米 X 1275 毫米。组装所需的前端
空间是 1.5 米 (5 英尺) 在前面和后面，在侧面 3.7 米 (12 英尺)。

ZHTW 箱子尺寸為 1718 公釐 X 766 公釐 X 1275 公釐。前方必須騰出 1.5 公尺
(5 英尺) 在前面和後面，在側面 3.7 米 (12 英尺)。

KO 상자 크기는 1718 mm x 766 mm x 1275 mm입니다. 어셈블리에는 앞쪽에
1.5 m 앞면과 뒷면, 옆면 3.7 m.

ID Ukuran kemasan adalah 1718 mm X 766 mm X 1275 mm. Ruang yang
diperlukan untuk pemasangan adalah 1,5 m (5 kaki) di depan dan
belakang dan 3,7 m (12 kaki) di samping.

EN Warning: Do not use other methods to assemble the printer

JA 警告：プリンターの組み立てに他の方法を使用しないでください。

ZHCN 警告：不要使用其他方法组装打印机。

ZHTW 警告：絕對不可使用其他方法進行印表機組裝。

KO 경고: 다른 방법을 사용하여 프린터를 조립하지 마십시오.

ID Peringatan: Jangan gunakan metode lain untuk merakit printer.



EN 2 people are required to perform certain tasks.

JA 特定の作業は、2名で行う必要があります。

ZHCN 某些任务需要 2 人完成。

ZHTW 某些工作需要 2 個人才能執行。

KO 특정 작업을 수행하려면 2명이 필요합니다.

ID Diperlukan 2 orang untuk menjalankan tugas tertentu.



EN Time required for assembly of the printer is approximately 90 minutes.

JA プリンタの組み立て所要時間は約90分です。


ZHCN 组装打印机大约需要 90 分钟的时间。

ZHTW 組裝印表機大約要花 90 分鐘的時間。

KO 프린터 조립에 소요되는 시간은 약 90분입니다.

ID Waktu yang diperlukan untuk memasang printer adalah sekitar 90 menit.





EN Crate contents

1. Stacker
2. Monitor arm
3. Control panel
4. Power cords
5. Documentation
6. Printheads (x6)
7. Ink cartridges (x4)
8. Megacassette (maintenance cartridge)
9. Scanner calibration sheet
10. Printer
11. Basket
12. Syringe
13. Purgers

JA クレートの内容

1. スタッカー
2. モニタアーム
3. コントロールパネル
4. 電源コード
5. マニュアル
6. プリントヘッド (6)
7. インクカートリッジ (x4)
8. メガカセット (メンテナンスカートリッジ)
9. スキャナのキャリブレーションシート
10. プリンター
11. バスケット (背面)
12. 注射器
13. パージャ

ZH-CN 包装箱物品

1. 堆纸器
2. 显示器臂
3. 控制面板
4. 电源线
5. 说明书
6. 打印头 (6个)
7. 墨盒 (4个)
8. 大型墨盒 (维护墨盒)
9. 扫描仪校准页
10. 打印机
11. 纸筐 (位于后面)
12. 注射器
13. 冲洗器

ZH-TW 板條箱內容物

1. 堆疊器
2. 顯示器支臂
3. 控制面板
4. 電纜
5. 說明文件
6. 噴頭 (6 個)
7. 墨水匣 (4 個)
8. 超大卡盒 (維護墨水匣)
9. 掃描器校準頁
10. 印表機
11. 承接槽 (背面)
12. 注射器
13. 沖洗器

KO 상자 내용물

1. 스택커
2. 모니터 암
3. 제어부
4. 전원 코드
5. 설명서
6. 프린트 헤드 (6개)
7. 잉크 카트리지 (4개)
8. 메가 카세트 (유지보수 카트리지)
9. 스캐너 보정 용지
10. 프린터
11. 바스켓 (뒷면)
12. 주사기
13. 퍼저 (퍼저)

ID Isi kemasan

1. Stacker
2. Lengan monitor
3. Panel kontrol
4. Kabel listrik
5. Dokumentasi
6. Kepala cetak (x6)
7. Kartrid tinta (x4)
8. Megacassette (kartrid pemeliharaan)
9. Kertas kalibrasi pemindai
10. Printer
11. Keranjang (di belakang)
12. Jarum suntik
13. Pembersih

EN Tools required for the Assembly

Required and included in the box

- 1× big screw to assemble the control panel arm
- 1× 8 mm (5/16 inch) Allen key

Required but not included in the box

These tools are not included, make sure you have them on the day of installation.

- Electric screwdrivers
- T10, T15, T20, T25 screwdrivers
- Electric nut driver with 7 mm adapter
- Cutter
- Hammer
- LAN cable

ZHCN 組裝所需的工具

必需并包含在包装盒中

- 1颗大螺钉，用于组裝控制面板臂
- 1个8毫米（5/16英寸）内六角扳手

必需，但未包含在包装盒中

未附帶提供这些工具，請確保在安裝時准备好这些工具。

- 电动螺丝刀
- T10、T15、T20、T25 螺丝刀
- 具有7毫米转接头的电动螺母扳手
- 切刀
- 锤子
- LAN 电缆

KO 조립에 필요한 도구

상자에 동봉된 필수 도구

- 큰 나사 1개(제어부 암 조립용)
- 8mm 육각렌치 1개

상자에 동봉되지 않은 필수 도구

해당 도구는 포함되어 있지 않습니다. 설치 시 반드시 도구를 구비하시기 바랍니다.

- 전동 드라이버
- T10, T15, T20, T25 드라이버
- 7mm 어댑터가 있는 전기 너트 드라이버
- 절단기
- 망치
- LAN 케이블

JA 組み立てに必要な工具

必須 (付属)

- コントロール パネル アームを組み立てるための大型ネジ×1
- 8 mm (5/16インチ) 六角レンチ×1

必須 (別売)

以下の工具は付属していませんので、設置日までに準備しておきます。

- 電動スクリュー ドライバー
- T10、T15、T20、T25ドライバ
- 7mmアダプター付き電気ナットドライバー
- カッター
- ハンマー
- LANケーブル

ZHTW 組裝用必要工具

必要工具，而且是箱內隨附項目

- 1×大根螺絲釘，用於組裝控制面板支臂
- 1×8公釐(5/16英寸)內六角扳手

必要工具，但不是箱內隨附項目

這些工具並不是隨附項目，請務必在安裝當天自備這些工具。

- 電動螺絲起子
- T10、T15、T20、T25 螺絲起子
- 電動螺帽起子，7公釐轉接頭
- 美工刀
- 榔頭
- LAN 纜線

ID Alat bantu yang diperlukan untuk Perakitan

Diperlukan dan disertakan dalam kemasan

- 1× sekrup besar untuk merakit lengan panel kontrol
- 1× kunci L 8 mm (5/16 inci)

Diperlukan namun tidak disertakan dalam kemasan

Perkakas ini tidak disertakan, pastikan Anda memilikinya pada saat pemasangan.

- Obeng listrik
- Obeng T10, T15, T20, T25
- Driver mur elektrik dengan adaptor 7 mm
- Pemotong
- Palu
- Kabel LAN

EN Unpack the printer

JA プリンターの開梱

ZHCN 拆开打印机包装

ZHTW 拆開印表機包裝

KO 프린터 포장 분리

ID Membuka kemasan printer



EN Important:

- Make sure to unpack on a flat floor
- Keep packaging and security locks

Note: When unpacking the printer, make sure to leave the area clean and tidy in order to avoid accidents

JA 重要：

- 平らな床で開梱するようにしてください。
 - 梱包材およびセキュリティロックを保管しておきます。
- 注記：プリンタを開梱する際には、事故を防ぐために、開梱する場所を片付けて清潔にしてから行います。

ZHCN 重要提示：

- 请确保在平坦的地面打开包装
- 保存好包箱和安全锁

注意：在拆开打印机包装时，请清理出一块干净的区域，以避免发生事故。

ZHTW 重要事項：

- 務必在平坦的地板上拆開包裝
- 請保留包裝與安全鎖

附註：拆開印表機包裝時，請務必清出一塊乾淨的區域，以避免發生意外。

KO 중요:

- 평평한 바닥에서 포장 풀기
- 포장재 및 보안 잠금장치 유지

참고: 프린터를 풀 때


작업 장소를 청결하게 하여 예기치 않은 사고를 방지하십시오.

ID Penting:

- Pastikan untuk membuka kemasan di lantai rata
- Tetap terkunci kemasan dan keamanan

Catatan: Bila membuka kemasan printer, pastikan tempat yang digunakan tetap bersih dan rapi guna menghindari kecelakaan.

1



EN Remove the plastic covers from the top and around the printer (1+2). Cut and remove the vertical plastic- straps (3).

JA プリンターの上部および周囲からプラスチックカバーを取り外します (1+2)。縦方向のプラスチック製ストラップをカットして取り外します (3)。


ZHCN 取下打印机顶部和周围的塑料盖 (1+2)。剪断并取下垂直塑料捆扎带 (3)。

ZHTW 拆下印表機最上方和周圍的塑膠護套 (1+2)。割開並拆下垂直方向的塑膠護條 (3)。

KO 프린터 위쪽과 주변에 있는 플라스틱 덮개(1+2)를 제거합니다. 플라스틱 세로 스트랩(3)을 잘라 제거합니다.

ID Lepas plastik penutup dari bagian atas dan sekeliling printer (1+2). Potong dan lepaskan tali plastik vertikal (3).

2



Remove the top carton-cover, then remove the wooden bars from inside of the box.

上部段ボールカバーを取り外した後、箱の内側から木製バーを取り外します。


取下顶部纸盒盖，然后取出盒内的木条。

拆下最上方的紙箱護蓋，接著拆下箱內木條。

상단의 판지 덮개를 제거하고 상자 내부에서 나무 막대를 꺼냅니다.

Lepaskan penutup karton bagian atas, lalu lepaskan palang kayu dari dalam kemasan.

3



Remove the two unfolded cardboard ramps by lifting them upwards, and place them aside for later use.

折り畳まれていない厚紙の傾斜台を上を持ち上げて取り外し、後でできるように横に置いておきます。

取下顶部纸盒盖，然后取出盒内的木条。

拆下最上方的紙箱護蓋，接著拆下箱內木條。

상단의 판지 덮개를 제거하고 상자 내부에서 나무 막대를 꺼냅니다.

Lepaskan penutup karton bagian atas, lalu lepaskan palang kayu dari dalam kemasan.

4



EN

Remove the stacker arms.

JA

スタッカー アームを取り外します。

ZH-CN

取出堆纸器臂。

ZH-TW

取出堆疊器支臂。


KO

스태커 암을 제거합니다.

ID

Keluarkan lengan stacker.

5



Remove the maintenance-cartridge box.

メンテナンスカートリッジの箱を取り出します。


取出维护墨盒的包装盒。

取出維護碳粉匣盒。

유지보수 카트리지 상자를 꺼냅니다.

Keluarkan kotak kartrid pemeliharaan.

6



Remove the bag containing the monitor arm and place it aside for use later.

モニターアームが入っている袋を取り外し、後で使えるように横に置いておきます。


取出装有显示器臂的袋子，然后放在一边以备稍后使用。

取出裝有顯示器支臂的袋子，並放到一旁備用。

모니터 암이 들어 있는 봉지를 꺼내 나중에 사용할 수 있도록 옆에 둡니다.

Keluarkan kantong yang berisi lengan monitor, lalu pisahkan untuk digunakan nanti.

7



At the back of the unit, cut the yellow straps to free the the two boxes of materials. Remove the boxes.

ユニットの背面で黄色いストラップを切断し、2つのマテリアル ボックスを取り外します。ボックスを取り外します。


在设备背面，剪断黄色捆扎带以松开两个材料盒。取出两个盒。

割開產品裝置背面的黃色護條，解開2盒物料。取出盒子。

장치 뒷면에서 노란색 스트랩을 잘라 두 재료 상자를 분리합니다. 상자를 빼냅니다.

Di bagian belakang unit, potong tali kuning untuk melepaskan dua kotak bahan. Keluarkan kotak.

8



EN

Cut and remove the horizontal plastic-straps.

JA

横方向のプラスチック製ストラップをカットして取り外します。

ZH-CN

剪断并取下水平塑料捆扎带。

ZH-TW

割開並拆下水平方向的塑膠護條。

KO

가로 플라스틱 스트랩을 잘라 제거합니다.

ID

Potong dan lepaskan tali plastik horizontal.

9



Remove the two endcaps.
Note: Do not remove the pieces that remain below the wheels yet; they will be removed in a later step.

2つのエンドキャップを取り外します。
注：この時点ではまだキャスターの下に残っている部品を取り外さないでください。この後の手順で取り外します。

卸下两个端盖。
注意：不要卸下还留在脚轮下面的部件；将在后面的步骤中卸下它们。

拆下兩個端蓋。
附註：請勿拆下留在腳輪下方的部分；這些部分會在稍後步驟中拆下。

엔드캡 2개를 제거합니다.
참고: 바퀴 아래 남아있는 조각은 아직 제거하지 마십시오. 이후 단계에서 제거합니다.

Lepas kedua ujung penutup.
Catatan: Jangan lepaskan dulu potongan karton yang ada di bawah roda; potongan karton tersebut akan dilepas di langkah selanjutnya.

10



Break the plastic bag (1) and let it to be removed later, Remove the two foam protectors (2).

ビニール袋 (1) を破って、後で取り外せるようにします。2つのフォームプロテクタ (2) を取り外します。


拆开塑料袋 (1) 并稍后将其取出，取下两块保护泡沫 (2)。

打開塑膠袋 (1)，並準備之後拆下。拆下 2 個泡沫保護套 (2)。

비닐봉지(1)를 뜯어 나중에 제거하도록 하고 폼 보호재 2개 (2)를 제거합니다.

Robek kantong plastik (1) dan biarkan untuk dilepaskan nanti, lepaskan kedua pelindung busa (2).

11



Robek kantong plastik (1) dan biarkan untuk dilepaskan nanti, lepaskan kedua pelindung busa (2).


2枚の厚紙を折り畳んで傾斜台を作成します。両側を中央に向かって4回折ります。

折疊兩塊紙板以形成坡道：將兩側向中心折疊四次。

將 2 張紙板折疊成斜坡：將紙板兩邊對折四次。

판지 두 개를 접어 램프를 만듭니다. 양쪽 면을 가운데 방향으로 네 번 접습니다.

Lipat kedua potong karton untuk membuat jalur landai: Lipat kedua sisinya empat kali ke arah tengah.



EN Use the tapes provided in the box to fix each ramp.

JA 箱に入っているテープを使用して各ランプを固定します。

ZHCN 使用包装箱中提供的胶带固定每个坡道。

ZHTW 使用包裝盒內隨附的膠帶，將每個斜板固定。

KO 상자에 있는 테이프를 사용하여 각 램프를 고정합니다.

ID Gunakan pita perekat yang tersedia di dalam kemasan untuk mengencangkan setiap ram.

EN Assemble the lifters and remove the printer endcaps. Caution: Follow the process carefully to prevent structure deformation.


JA リフタを組み立て、プリンタのエンドキャップを取り外します。注意：構造が変形しないように慎重にプロセスに従ってください。

ZHCN 组装升降器并卸下打印机端盖。注意：谨慎按照流程操作，以防结构变形。

ZHTW 組裝提把並取出印表機端蓋。注意：請仔細依照程序執行，以免結構變形。

KO 리프터를 조립하고 프린터 엔드캡을 제거합니다. 주의: 구조가 변형되지 않도록 이 과정을 주의 깊게 수행합니다.

ID Pasang pengangkat, lalu lepaskan ujung penutup printer. Perhatian: Lakukan setiap langkah secara hati-hati agar struktur tidak berubah.



Remove all the plastic bag from beneath the lifters.


リフタの下からビニール袋をすべて取り除きます。


取出升降器下面的所有塑料袋。

拆下位於升降器下方的所有塑膠袋。

리프터 아래의 비닐봉지를 모두 제거합니다.

Lepaskan semua kantong plastik dari bawah pengangkat.





EN

Take the bag with the 2 lifters from the accessories box.
Start on the right side of the printer:
a) Insert and slide the right-hand lifter into the bracket slots.
b) Insert the other lifter onto the back of the right-hand side.

JA

アクセサリの箱からリフタが2個入った袋を取り出します。
プリンタの右側から始めます。
a) 右側のリフタをブラケット スロットに挿入してスライドさせます。
b) もう一方のリフタを右側の背面に挿入します。

ZH-CN

从附件箱中取出其中有 2 个升降器的袋子。
从打印机的右侧开始：
a) 插入右边的升降器并将它滑入支架插槽。
b) 将另一个升降器插入右边一侧的背面。

ZH-TW


從附件盒取出含有 2 個提把的袋子。
從印表機右側開始：
a) 將右邊的提把插入托架插槽。
b) 將另一個提把插入右邊的背面。

KO

부속품 상자에서 리프터 2개가 들어 있는 백을 꺼냅니다.
프린터의 오른쪽에서 시작합니다.
a) 오른쪽 리프터를 브래킷 슬롯에 삽입한 후 밀어 넣습니다.
b) 오른쪽 뒷면에 다른 리프터를 삽입합니다.

ID

Ambil kantong dengan 2 pengangkat dari kemasan aksesoris.
Mulai dari sisi kanan printer:
a) Masukkan dan geser pengangkat di sisi kanan ke dalam slot braket.
b) Masukkan pengangkat lainnya di sisi kanan belakang printer."



Little by little screw the bolts to elevate the printer until the endcaps are free from the pallet.
Important: Do so by alternating between right and left sides two or three turns at a time to prevent printer structure deformation and tilt issues. HP recommends an electrical nutdriver with a 7 mm adapter for this.

ボルトを少しずつ締め、エンドキャップがパレットから外れるまでプリンターを上昇させます。
重要：プリンターの構造の変形や傾きの問題を防ぐために、一度に 2～3 回転ずつ左右を交互に回転させてください。この作業には、7mmアダプターを付けた電気ナットドライバーをお勧めします。


逐渐拧紧螺栓以抬起打印机，直到端盖从托盘中脱离。
重要说明：为此，左右两侧每次交替旋转两圈或三圈，以防止打印机结构变形和倾斜问题。HP 建议使用具有 7 毫米转接头的电动螺母扳手执行该操作。

緩慢地一點一點轉緊螺栓以抬高印表機，直到端蓋自托盤脫離。
重要事項：為此，左右兩側每次交替旋轉兩圈或三圈，以防止印表機結構變形和傾斜問題。HP 建議您使用電動螺帽起子搭配 7 公釐轉接頭進行此操作。

엔드캡이 팔릿에서 빠질 때까지 볼트를 조금씩 조여 프린터를 올립니다.
중요: 프린터 구조를 보호하기 위해 오른쪽과 왼쪽을 번갈아 가며 한 번에 2~3 바퀴씩 조입니다.
변형 및 기울기 문제를 방지하기 위해 이 작업에 7mm 어댑터와 전동 너트 드라이버를 사용하는 것이 좋습니다.

Secara perlahan, kencangkan baut untuk meninggikan printer hingga ujung penutupnya terlepas dari palet.
Penting: Lakukan ini dengan bergantian antara sisi kanan dan kiri dua atau tiga putaran sekaligus untuk mencegah deformasi struktur printer dan masalah kemiringan. HP merekomendasikan penggunaan obeng baut listrik dengan adaptor 7 mm untuk proses ini.

16



EN

Remove the endcap.

JA

エンドキャップを取り外します。

ZH-CN

卸下端盖。

ZH-TW

取出端蓋。


KO

엔드캡을 제거합니다.

ID

Lepaskan ujung penutup.

17



Remove the plastic.
Important: Do not manipulate it, just pull it out.

プラスチックを取り外します。
重要：形を変えずにそのまま引き出してください。


取出塑料。
重要说明：不要进行处理，只需将其拉出即可。

拆下塑膠包材。
重要事項：請勿擺動操縱，直接拉出即可。

플라스틱을 제거합니다.
중요: 모양을 변경하지 않고 그대로 당겨서 꺼냅니다.

Lepaskan plastik.
Penting: Cukup ditarik saja, jangan dirusak.

18



Lower the printer by reversing the step to lift it.

手順を逆に実行し、プリンターを下げて持ち上げます。


按照与抬起打印机相反的步骤将其放下。

反向進行抬高步驟，放低印表機。

프린터를 들어 올리는 단계를 역으로 수행하여 프린터를 내립니다.

Turunkan printer dengan membalikkan langkah untuk mengangkatnya.

19



Remove the lifters.

リフタを取り外します。

卸升降器。

拆升降器。

리프터를 제거합니다.

Lepaskan pengangkat.



EN Repeat the same process on the right side of the printer.

JA プリンターのもう右側でもこのプロセスを繰り返します。

ZHCN 在打印机右侧重复相同的过程。

ZHTW 在印表機的右側重複相同的步驟流程。

KO 프린터의 오른쪽에서 동일한 작업을 반복합니다.

ID Ulangi proses serupa pada sisi kanan printer.

EN Move the printer off the pallet


JA パレットからプリンタを移動します。

ZHCN 将打印机从托盘中移出。

ZHTW 將印表機移離托盤。

KO 프린터를 팔릿에서 내립니다.

ID Pindahkan printer dari palet.



Remove the plastic.


プラスチックを取り外します。

取出塑料。

拆下塑膠包材。

플라스틱을 제거합니다.

Lepaskan plastik.



At the left side of the unit, use the white screws—located in the accessory box—to fix the ramps to the pallet.


ユニットの左側のアクセサリボックスにある白いネジを使用して、傾斜台をパレットに固定します。

在设备左侧，使用附件盒中的白色螺钉将坡道固定到托盘上。

在產品裝置的左側，使用配件盒中的白色螺絲，將斜坡固定到托盤。

장치 왼쪽에서 부속품 상자에 있는 흰색 나사를 사용하여 램프를 팔레트에 고정합니다.

Di sisi kiri unit, gunakan sekrup putih (terletak di kotak aksesoris) untuk memasang jalur landai ke palet.



EN

Turn the wheels to align them with the pallet. Using one person at each end, carefully slide the printer down the ramps, try to avoid the screw added in the previous step and align again. Move the printer to its final destination and lock the wheels.

JA

ホイールを回して、パレットに揃えます。両端に1人ずつ配置して、プリンターを傾斜台に沿って慎重にスライドさせ、前の手順で追加したネジを避けて再度位置を揃えます。プリンターを最終的に設置する場所まで移動し、キャスターをロックします。

ZH-CN

转动脚轮，以使其与托盘对齐。两端各站一个人，小心地将打印机滑下坡道，尽量避开上一步中安装的螺钉，然后再次对齐。将打印机移到最终目的地并锁上脚轮。

ZH-TW


轉動腳輪，使其對齊托盤。每邊指派一人，小心地將印表機沿著斜坡道滑下，盡量避免碰到先前步驟轉緊的螺絲，並再次對齊。將印表機移到其最終位置，並鎖定腳輪。

KO

휠을 돌려 팔렛에 맞춥니다. 양쪽 끝에 한 사람씩 서서 이전 단계에서 끼운 나사를 피해 프린터를 조심스럽게 경사로로 밀고 다시 정렬합니다. 프린터를 최종 방향으로 이동한 후 바퀴를 잠급니다.

ID

Putar roda untuk menyelaraskannya dengan palet. Dengan bantuan satu orang di setiap ujungnya, geser printer dengan hati-hati ke jalur landai, usahakan untuk menghindari sekrup yang ditambahkan pada langkah sebelumnya, lalu selaraskan kembali. Pindahkan printer ke tempat yang ditetapkan, lalu kunci roda.



Remove the tray-holder locks and bag of stacker screws. Put the screws to one side for later.


トレイホルダーロックとスタッカーネジの袋を取り外します。後で使用するネジを片側に置きます。

取出托盘支架锁和堆纸器螺钉袋。将螺钉放在一侧以备稍后使用。

拆下紙匣放置架鎖具，以及一袋堆疊器螺絲。將螺絲放在一側備用。

용지함 홀더 잠금 장치와 스택커 나사 봉지를 제거합니다. 나중에 사용할 수 있도록 나사를 옆에 둡니다.

Lepaskan kunci penahan baki dan kantong sekrup stacker. Pisahkan sekrup di satu sisi untuk digunakan nanti.



Remove the protective covering from the drawers.

ドロワーから保護カバーを外します。

取下抽屉上的保护盖。

拆下匣櫃的保護套。

용지함에서 보호 커버를 제거합니다.

Lepas penutup pengaman dari laci.

EN Assemble the control panel

JA コントロールパネルを組み立てます。


ZHCN 组装控制面板。

ZHTW 組裝控制面板。

KO 제어부를 조립합니다.

ID Rakit panel kontrol.

26



EN Take the control panel from the box and place it onto a cloth to avoid scratches.

JA コントロールパネルを箱から取り出し、傷が付かないように布に置きます。


ZHCN 从包装盒中取出控制面板，然后将其放到布上以免刮擦。

ZHTW 從包裝盒取出控制面板，將它放在鋪有軟布的表面以防刮傷。

KO 상자에서 제어부를 꺼낸 후 긁힘을 방지하기 위해 천 위에 놓습니다.

ID Keluarkan panel kontrol dari kemasan, lalu letakkan di atas kain agar tidak tergores.

27



Attach the arm to the control panel using four T25 screws.
Note: Make sure the control panel is correctly oriented.

T25ネジを4本使用して、アームをコントロールパネルに取り付けます。
注：コントロールパネルの向きが正しいことを確認してください。


使用四颗 T25 螺钉将控制面板臂固定到控制面板上。
注意：确保控制面板方向正确无误。

使用 4 根 T25 螺絲將支臂連接到控制面板。
附註：確認控制面板方向定位正確。

T25 나사 4개를 사용하여 제어부에 암을 연결합니다.
참고: 제어부 방향이 올바른지 확인합니다.

Pasang lengan ke panel kontrol menggunakan empat sekrup T25.
Catatan: Pastikan arah panel kontrol sudah benar.

28



Insert the control-panel tube completely and tighten the screw.


コントロールパネルチューブを完全に差し込み、ネジを締めます。

完全插入控制面板管并拧紧螺钉。

將控制面板管子插到底，並轉緊螺絲。

제어부 튜브를 완전히 삽입하고 나사를 조입니다.

Masukkan tabung panel kontrol sepenuhnya, lalu kencangkan sekrupnya.



EN Remove the orange tapes and plastic bags, then route the cables through the control-panel support.

JA オレンジ色のテープとビニール袋を取り外した後、コントロールパネルサポートを通してケーブルを配線します。

ZH-CN 撕下橙色胶带并取出塑料袋, 然后将电缆穿过控制面板支架。

ZH-TW 拆下橘色膠帶和塑膠袋, 接著將纜線繞穿控制面板支撐。

KO 주황색 테이프와 비닐봉지를 제거한 다음 케이블이 제어부 지지대를 통과하도록 합니다.

ID Lepaskan pita oranye dan kantong plastik, lalu rutekan kabel melalui penyangga panel kontrol.

EN Assemble the stacker

JA スタッカーを組み立てます。

ZH-CN 组装堆纸器。

ZH-TW 組裝堆疊器。

KO 스택커를 조립합니다.

ID Rakit stacker.



Rotate the control panel out of the way to create space.


コントロールパネルを回転させてスペースを作ります。

将控制面板旋转到一边以腾出空间。

將控制面板沿著管路旋轉, 即可騰出空間。

제어부를 회전하여 공간을 확보합니다.

Putar panel kontrol untuk menyediakan ruang lebih.



Carefully remove the carton from inside the stacker.
Note: Perform this step with caution.


スタッカー内部から段ボールを慎重に取り外します。
注: この手順は注意して実行してください。

小心地从堆纸器中取出纸盒。
注意: 请谨慎执行该步骤。

小心地從堆疊器內移出紙箱板。
附註: 請小心執行這個步驟。

스택커 내부에서 판지를 조심스럽게 꺼냅니다.
참고: 이 단계를 수행할 때는 주의하도록 합니다.

Lepas karton secara hati-hati dari dalam stacker.
Catatan: Lakukan langkah ini dengan hati-hati.



EN Pull the stacker back and hold it (1), then fix it into position with two T25 screws, one each side (2).
Tip: Start at the left side of the stacker.


JA スタッカーを引き戻して押さえ (1)、2本のT25ネジ (両側に1本ずつ) で所定の位置に固定します (2)。
ヒント: スタッカーの左側から開始します。

ZHCN 向后拉并握住堆纸器 (1)，然后使用两颗 T25 螺钉将其固定到位，每侧一颗 (2)。
提示：从堆纸器左侧开始。

ZHTW 將堆疊器往後推就定位 (1)，接著使用 2 根 T25 螺絲，一邊一根，固定位置 (2)。
提示：從堆疊器左側開始。

KO 스택커를 뒤로 당겨 고정한 후 (1) T25 나사 2개를 양쪽 측면에 하나씩 사용하여 스택커를 제자리에 고정합니다 (2).
탐: 스택커 왼쪽에서 시작합니다.

ID Tarik stacker ke belakang dan tahan (1), lalu kencangkan ke posisinya dengan dua sekrup T25 di setiap sisi (2).
Tips: Mulailah dari sisi kiri stacker.



Remove the foam protector and the orange tapes from the stacker arms.
Insert the stacker arms into the stacker.
Caution: Do not touch the blue labels during insertion.

スタッカー アームからフォーム プロテクタとオレンジ色のテープを外します。
スタッカー アームをスタッカーに差し込みます。
注意: 挿入時に青いラベルに触れないでください。

从堆纸器臂中取下保护泡沫，并撕下橙色胶带。
将堆纸器臂插入到堆纸器中。
小心：在插入期间，不要触摸蓝色标签。

拆下堆疊器支臂上的泡棉保護套和橘色膠帶。
將堆疊器支臂插入堆疊器。
注意：絕對不可在插入期間碰觸藍色標籤。

스택커 암에서 폼 보호재와 주황색 테이프를 제거합니다.
스택커 암을 스택커에 삽입합니다.
주의: 삽입하는 동안 파란색 레이블을 만지지 마십시오.

Lepaskan pelindung busa dan pita oranye dari lengan stacker.
Masukkan lengan stacker ke dalam stacker.
Perhatian: Jangan sentuh label biru selama proses penempatan.



Remove the scanner locking pin by pulling it forward.

スキャナのロック ピンを手前に引いて取り外します。


向前拉扫描仪锁定销以将其卸下。

往前拉動掃描器鎖定插腳，就能將鎖定插腳拆下。

스캐너 잠금 핀을 앞으로 당겨 제거합니다.

Lepaskan pin pengunci pemindai dengan menariknya ke depan.

35



EN

Pull up the latch (1) and open the scanner (2).

JA

ラッチ (1) を引き上げて、スキャナ (2) を開きます。

ZH-CN

拉起栓锁 (1)，然后打开扫描仪 (2)。

ZH-TW

往上拉動門鎖 (1)，然後打開掃描器 (2)。


KO

래치(1)를 들어 올려 스캐너(2)를 엽니다.

ID

Tarik tuasnya (1), lalu buka pemindai (2).

36



Remove the protective foam (1) and close the scanner (2).

保護発泡スチロール (1) を取り外し、スキャナ (2) を閉じます。


取下保护泡沫 (1)，然后关闭扫描仪 (2)。

拆下保護泡棉 (1)，然後關上掃描器 (2)。

보호용 폼(1)을 제거하고 스캐너(2)를 닫습니다.

Lepaskan busa pelindung (1), lalu tutup pemindai (2).

37



Remove the orange tape from the scanner locking key.

スキャナのロックキーに付いているオレンジ色のテープを取り外します。


撕下扫描仪锁定钥匙上的橙色胶带。

拆下掃描器鎖鑰的橘色膠帶。

스캐너 잠금 키에서 주황색 테이프를 제거합니다.

Turunkan printer dengan membalikkan langkah untuk mengangkatnya.

38



Remove the lifters.

リフタを取り外します。


卸升降器。

拆升降器。

리프터를 제거합니다.

Lepaskan pita oranye dari kunci pengunci pemindai.

39



EN

Pull up the latch (1) and open the scanner (2).

JA

ラッチ (1) を引き上げて、スキャナ (2) を開きます。

ZH-CN

拉起栓锁 (1)，然后打开扫描仪 (2)。

ZH-TW

往上拉動門鎖 (1)，然後打開掃描器 (2)。


KO

래치(1)를 들어 올려 스캐너(2)를 엽니다.

ID

Tarik tuasnya (1), lalu buka pemindai (2).

40



Remove the T15 screw and metal piece from the carriage.

キャリッジからT15ネジと金属片を取り外します。
注：金属片は、ネジを押さえながら取り外してください。


从笔架中拧下 T15 螺钉并卸下金属件。
注意：在卸下金属件时，请抓住螺钉。

拆下托架上的 T15 螺絲及金屬部分。
附註：握住螺絲，直到金屬部分完成拆下。

캐리지에서 T15 나사와 금속 부품을 제거합니다.
참고: 금속 부품을 제거하는 동안 나사를 잡습니다.

Lepaskan sekrup T15 dan potongan logam dari kotaknya.
Catatan: Pegang sekrup sambil melepaskan potongan logam.

41



Remove tape and cardboard packaging that holds the SRK in place within the print zone. Pull away from the SRK at 90-degree angle (as pictured).

SRKをプリントゾーン内の所定の位置に固定しているテープと厚紙の梱包材を取り外します。
90度の角度でSRKから引き離します (図を参照)。


取下在打印区域内固定 SRK 的胶带和纸板包装材料。以 90 度角从 SRK 中取下 (如图所示)。

拆除將 SRK 固定在列印區的膠帶和紙板包裝。以垂直 90 度方向從 SRK 處拉開 (如圖所示)。

프린트 존 내에서 SRK를 제자리에 고정하는 테이프와 판지 포장재를 제거합니다.
사진처럼 SRK에서 90도 각도로 떼어냅니다.

Lepaskan pita dan kemasan karton yang menahan SRK di dalam zona pencetakan.
Tarik keluar dari SRK pada sudut 90 derajat (seperti pada gambar).

42



Push the carriage to the left to access the orange carriage-lock.


オレンジ色のキャリッジロックにアクセスするには、キャリッジを左に押します。

将笔架向左推以露出橙色笔架锁。

將托架往左推，即可觸及橘色的托架鎖具。

캐리지를 왼쪽으로 밀어 주황색 캐리지 잠금 장치로 접근합니다.

Dorong kotak ke kiri untuk mengakses kunci kotak oranye.



EN Remove the orange carriage lock by rotating it (1) and pulling it out (2). Close the scanner.


JA オレンジ色のキャリッジを回転させて(1)引き出す(2)ことにより取り外します。スキャナを閉じます。

ZH-CN 旋转橙色笔架锁(1), 然后拉出(2)以将其卸下。关闭扫描仪。

ZH-TW 轉動橘色托架鎖具(1)然後拉出, 即可拆下橘色托架鎖具。關上掃描器。

KO 주황색 캐리지 잠금 장치를 회전한 후(1) 당겨서(2) 제거합니다. 스캐너를 닫습니다.

ID Lepaskan kunci kotak oranye dengan memutarnya (1). lalu menariknya keluar (2). Tutup pemindai.



Insert the six deflectors; first insert one side (1) and then click the other side into place (2).

6個のデフレクタを挿入します。まず、片側(1)を挿入し、もう一方の側をカッチというまで所定の位置に押し込みます(2)。

插入六个挡板：先插入一侧(1)，然后将另一侧卡入到位(2)。

插入 6 根轉向器；首先插入其中一端(1)，接著將另一端按入定位(2)。

디플렉터 6개를 끼웁니다. 먼저 한 쪽을 끼운 다음(1) 다른 쪽을 눌러 제자리에 고정합니다(2).

Masukkan enam deflektor; pertama-tama masukkan satu sisi (1), lalu klik sisi lainnya ke tempatnya (2).



Open the top drawer.

上部ドロワーを開きます。

打开上面的抽屉。

開啟最上面的匣櫃。

상단 용지함을 엽니다.

Buka laci atas.

EN Remove the packaging and security locks from the drawer.

JA ドロワーから梱包材とセキュリティロックを取り外します。


ZH-CN 从抽屉中取出包装材料和安全锁。

ZH-TW 拆下匣櫃的包裝和安全鎖具。

KO 용지함에서 포장재와 보안 잠금 장치를 제거합니다.

ID Lepaskan kemasan dan kunci pengaman dari laci.

46



EN

Remove the two desiccant bags.

JA

乾燥材の袋を取り除きます。

ZHCN

取出两个干燥剂袋。

ZHTW

移除 2 包乾燥劑。


KO

건조제 봉지 2개를 제거합니다.

ID

Keluarkan dua kantong penyerap lembap.

47



Remove all the orange tapes and the two carton protectors.

オレンジ色のテープと2個の段ボール プロテクタをすべて取り外します。


撕下所有橙色胶带并取下两个保护纸盒。

拆下全部的橘色膠帶，以及 2 組紙箱板保護套。

주황색 테이프와 판지 보호재 두 개를 모두 제거합니다.

Lepaskan semua pita oranye dan dua pelindung karton.

48



Remove the two T15 screws from each of the orange locks. There is one lock on each side of the drawer.

オレンジ色の各ロックから2本のT15ネジを取り外します。ドロワーの両側にロックが1つずつあります。


拧下每个橙色锁上的两颗 T15 螺钉。在抽屉的每一侧具有一个锁。

拆下各個橘色鎖具的 2 根 T15 螺絲。匣櫃的每一邊都有一個鎖具。

주황색 잠금 장치 각각에서 T15 나사 2개를 제거합니다. 용지함 양쪽에 잠금 장치가 한 개씩 있습니다.

Lepaskan kedua sekrup T15 dari masing-masing kunci oranye. Ada satu kunci di setiap sisi laci..

49



Remove the two orange locks. Now follow the same steps for the bottom drawer.

2個のオレンジ色のロックを取り外します。ここで、下部ドロワーと同じ手順に従います。

取下两个橙色锁。现在，对下面的抽屉执行相同的步骤。

拆下兩根橘色鎖具。現在對最下面的匣櫃執行相同的步驟。

주황색 잠금 장치 2개를 제거합니다. 하단 용지함에도 동일한 단계를 수행합니다.

Lepaskan kedua pengunci oranye. Sekarang ikuti langkah yang sama untuk laci bawah.

EN Install the drawer pins

JA ドロワー ピンを取り付けます。


ZHCN 安装抽屉销。

ZHTW 安装匣櫃插腳。

KO 용지함 핀을 설치합니다.

ID Pasang pin laci.

50



EN Assemble the four pins by adding a sleeve and washer to each one.

JA 各ピンにスリーブとワッシャを追加して、4本のピンを組み立てます。


ZHCN 在每个销钉上添加套筒和垫圈以安装四个销钉。

ZHTW 在每側加上軸套和墊圈，組裝4根插腳。

KO 각각에 슬리브와 와셔를 추가하여 핀 4개를 조립합니다.

ID Rakit keempat pin dengan menambahkan selongsong dan cincin penutup pada masing-masing pin.

51



Locate the holes where the pins will be inserted; they are marked with a printed draw-pin and an arrow pointing to the position.

ピンを挿入する穴の位置を確認します。引きピンと位置を示す矢印がプリントされています。


找到要插入销钉的孔；它们标有印制的 DRAW-PIN 和指向该位置的箭头。

找出將插入插腳的孔洞；孔洞上面會標示印製圖釘，以及指出位至的箭頭。

핀을 삽입할 구멍을 찾습니다. 구멍에는 인쇄된 용지함 핀과 위치를 가리키는 화살표가 표시되어 있습니다.

Temukan lubang tempat pin akan dimasukkan; lubang ini ditandai dengan pin laci yang dicetak dan panah yang menunjuk ke posisinya.

52



Insert the pins and screw (T25) them firmly into place. Now do the same for the bottom drawer, they are located at the same place.

ピンとネジ (T25) を所定の位置にしっかりと差し込みます。ここで、下部ドロワーでも同じ手順を行います。同じ場所に配置されます。

插入销钉，并使用 T25 螺丝刀将其拧紧。现在，对下面的抽屉执行相同的操作，它们位于同一位置。

插入插腳，並轉緊至定位 (T25)。現在對最下面匣櫃執行相同步驟，其位於相同的步驟。

핀을 끼우고 나사(T25)를 제자리에 단단히 고정합니다. 같은 위치에 있는 하단 용지함에도 동일한 작업을 수행합니다.

Masukkan pin dan sekrup (T25) dengan kuat pada tempatnya. Sekarang lakukan hal yang sama untuk laci bawah, letaknya di tempat yang sama.

EN Assemble the basket

JA バスケットを組み立てます。


ZHCN 组装纸筐。

ZHTW 組裝承接槽。

KO 바스켓을 조립합니다.

ID Merakit keranjang.

53



EN Remove the two bags from the rear of the printer.
Note: The basket comes preinstalled on the unit, and in the folded, lower position.

JA プリンターの背面から2つの袋を取り外します。
注：バスケットは、折り畳まれた状態でユニットの低い位置に事前に取り付けられています。


ZHCN 从打印机后面取出两个袋子。
注意：纸筐预装在设备上，并处于折叠的较低位置。

ZHTW 拆下印表機背面的2個袋子。
附註：產品裝置上已預先安裝折疊、低位高度的承接槽。

KO 프린터 뒷면에서 봉지 2개를 제거합니다.
참고: 바스켓은 장치 아래쪽에 접힌 상태로 사전 설치되어 있습니다.

ID Lepaskan kedua kantong dari bagian dalam printer.
Catatan: Keranjang sudah terpasang pada unit, dan dalam posisi terlipat serta lebih rendah.

54



Remove the carton piece and all remaining orange tapes.
Note: The basket prevents the unit being placed against a wall. This is intentional to ensure stable functioning of the stacker.

段ボール部品と残っているオレンジ色のテープをすべて取り外します。
注：バスケットは、ユニットが壁に向くのを防止します。これは、スタッカーを安定して機能させるために意図的に行われるものです。

取出纸盒并撕下所有其余橙色胶带。
注意：纸筐可以防止设备靠墙放置。这是为了确保堆纸器稳定工作。

拆下紙箱板部分，以及全部留下的橘色膠帶。
附註：承接槽可防止產品裝置緊貼牆壁。這是為了確保堆疊器能穩定運作的設計。

판지 조각과 남아 있는 주황색 테이프를 모두 제거합니다.
참고: 바스켓은 장치를 벽에 기대지 못하도록 하는 역할을 합니다. 이는 스택커의 안정적인 작동을 위해 의도된 것입니다.

Keluarkan potongan karton dan semua sisa pita oranye.
Catatan: Keranjang mencegah unit diletakkan di dinding. Hal ini ditujukan untuk memastikan fungsi stacker yang stabil.

55



Place the label "HP DesignJet XL 3800 Postscript MFP" at the front of the printer.

プリンターの前面にラベル「HP DesignJet XL 3800 Postscript MFP」を配置します。

将“HP DesignJet XL 3800 Postscript MFP”标签贴在打印机正面。

標籤「HP DesignJet XL 3800 Postscript MFP」應貼在印表機正面。

프린터 앞면에 'HP DesignJet XL 3800 포스트 스크립트 MFP' 레이블을 붙입니다.

Pasang label "HP DesignJet XL 3800 Postscript MFP" di bagian depan printer.

EN Connect the power and LAN cables

JA 電源ケーブルとLANケーブルを接続します。

ZHCN 连接电源线和 LAN 电缆。

ZHTW 連接電源線和 LAN 纜線。

KO 전원 케이블과 LAN 케이블을 연결합니다.

ID Sambungkan kabel daya dan kabel LAN.



EN Connect the power cable and the LAN cable to the back of the printer.

JA 電源ケーブルとLANケーブルをプリンターの背面に接続します。

ZHCN 将电源线和 LAN 电缆连接到打印机背面。

ZHTW 將電源線和 LAN 纜線連接至印表機的背面。

KO 전원 케이블과 LAN 케이블을 프린터 뒷면에 연결합니다.

ID Sambungkan kabel daya dan kabel LAN ke bagian belakang printer.



Turn on the printer and follow the instruction on the control panel.
After the printer setup, make sure to do a Scanner Calibration using the calibration sheet provided, to avoid possible IQ defects..

プリンターの電源を入れて、フロントパネルの指示に従います。
プリンターのセットアップ後、IQの問題を防ぐために、提供されているキャリブレーションシートを使用してスキャナのキャリブレーションを実行してください。

开启打印机，然后按照前面板上的说明进行操作。
设置打印机后，务必使用提供的校准页进行扫描仪校准，避免出现图像质量缺陷。

開啟印表機電源，並依照前控制面板上的指示操作。
設置印表機後，務必使用提供的校準頁進行掃描器校準，以免出現圖像品質缺陷。

프린터를 켜고 전면 패널의 지침을 따르십시오.
프린터를 설치한 후 IQ 결함을 방지하기 위해 제공된 보정 시트를 사용하여 스캐너 보정을 수행합니다.

Hidupkan printer dan ikuti instruksi pada panel kontrol.
Setelah pengaturan printer, pastikan untuk melakukan Kalibrasi Pemindai menggunakan lembar kalibrasi yang disediakan, untuk menghindari kemungkinan cacat IQ.

EN

© Copyright 2019-2021 HP Development Company, L.P.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

JA

© Copyright 2019-2021 HP Development Company, L.P.

ここに記載した内容は、予告なしに変更することがあります。HP製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の限定的保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書中のいかなる記載も、付加的な保証を構成するものとして解釈されないものとします。弊社は、本書に含まれる技術上または編集上の誤りおよび欠落について、一切責任を負うものではありません。

ZHCN

© Copyright 2019-2021 HP Development Company, L.P.

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。有关HP产品和服务的全部保修和保证条款，均已在相关产品和服务所附带的保修声明中进行了明确的规定。本文档中的任何内容都不应被引伸为补充保证。HP对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处概不负责。

ZHTW

© Copyright 2019-2021 HP Development Company, L.P.

此文件所包含資訊如有更改，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固範圍，僅限於產品與服務隨附的保固聲明中所提供的保固項目。本文件的任何部分都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

KO

© Copyright 2019-2021 HP Development Company, L.P.

여기에 수록된 정보는 조건에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 해당 제품 및 서비스에 동봉된 보증서에 명시되어 있습니다. 이 문서의 어떠한 내용도 추가 보증으로 간주되어서는 안 됩니다. HP는 이 문서에 포함된 기술 또는 편집상의 오류나 누락된 내용에 대해 책임지지 않습니다.

ID

© Copyright 2019-2021 HP Development Company, L.P.

Informasi yang terdapat dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Satu-satunya jaminan bagi produk dan layanan HP ditetapkan dalam pernyataan jaminan tersurat yang diberikan bersama produk dan layanan tersebut. Tidak ada pernyataan apa pun dalam dokumen ini yang dapat dianggap sebagai jaminan tambahan. HP tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis atau editorial maupun kekurangan yang terdapat dalam dokumen ini.