


Quick Start Guide | מדריך להפעלה מהירה

HP OfficeJet Pro 9130 series



1



EN Power on and select language

Plug in to turn on the printer. On the display, select your language and country or region.

הפעלת המדפסת ובחירת שפה

להפעלה, יש לחבר את המדפסת לחשמל. יש לבחור את השפה ואת המדינה או האזור בצג.

HE

2



hp.com/start/404K5C

EN Go online to set up

Visit hp.com/start/404K5C on a computer or mobile device. This website provides instructions to load paper and ink, install HP software, and get help.

התחברו לאתר המקוון לצורך הגדרה.

היכנסו אל hp.com/start/404K5C במחשב או במכשיר נייד. באתר נמצאות הוראות לטעינת נייר ודיו, התקנת תוכנת HP ועזרה.

HE



EN We redesigned our printed instructions to help reduce waste. Find everything you need online!

עיצבנו מחדש את ההוראות המודפסות כדי לעזור בהפחתת הפסולת. כל מה שתצטרכו נמצא באינטרנט!

HE

EN

HE

Printed in Thailand

Copyright 2023 HP Development Company, L.P.



404L1-90001