


Quick Start Guide | 快速入門指南

HP OfficeJet Pro 9130e series



1



EN Power on and select language

Plug in to turn on the printer. On the display, select your language and country or region.

ZHTW 開機並選取語言

插上電源以開啟印表機。在顯示器上選取您的語言及所在國家或地區。

2



hp.com/start/404M0A

EN Go online to set up

Visit hp.com/start/404M0A on a computer or mobile device. This website provides instructions to load paper and ink, install HP software, and get help.

ZHTW 連線以進行設定

透過電腦或行動裝置造訪 hp.com/start/404M0A。此網站提供有關裝入紙張和安裝墨水、安裝 HP 軟體以及獲得協助的指示。



EN

We redesigned our printed instructions to help reduce waste. Find everything you need online!

ZHTW

為了減少浪費，我們已將印刷指示進行重新設計。直接在線上找到您所需的一切資訊！

EN

ZHTW

Printed in Thailand



Copyright 2023 HP Development Company, L.P.



404N0-90001