



FORMULIR JOB SAFETY ANALYSIS

No. Dokumen	PPA-ADRO-F-SHE-03B
Revisi	0
Tgl Efektif	26 Agustus 2026
Halaman	1 dari 2
Edisi	1

No. Pekerjaan/JSA	: PPA-ADRO-JSA-PRODUKSI-01	Dibuat Oleh,	Direview Oleh,	Disetujui Oleh,
Tanggal Pembuatan	: 2026-08-26			
Nama Pekerjaan	: Loading Material Debu			
Departemen	: PRODUKSI			
Lokasi kerja	: Pit Wara			
APD yang digunakan	: Helm, Sepatu Safety, Baju Reflektor	Nama : LUDI ADHARI MARLE	Nama : MARCIO CALVIN ROHI	Nama : IRWAN ADI PUTRA
Peralatan yang digunakan	: A2B	Jabatan : Group Leader (PRODUKSI)	Jabatan : Group Leader (SHE)	Jabatan : Group Leader (PRODUKSI)

Uraian Langkah Pekerjaan	Bahaya dan Risiko	Tindakan Pengendalian	Beri tanda (✓) apabila tindakan pengendalian telah sesuai dan diterapkan pada pekerjaan yang dilakukan.
1. Inspeksi Area Front Loading Oleh Pengawas	1.1 Pengawas Terjatuh/Tegelincir/Terperosok	1.1.1 Berpijak hanya pada area yang keras dan padat saat melakukan inspeksi	☐
		1.1.2 Gunakan jalur inspeksi yang aman dengan beda tinggi maksimal 1 meter	☐
	1.2 Pengawas Tertimpa Material	1.2.1 Lakukan Inspeksi area pada jarak aman 1,5 x tinggi tebing	☐
		1.2.2 Lakukan Inspeksi area diluar jalur lintasan unit HD untuk menghindari adanya lentingan material dari vessel	☐
	1.3 Pengawas Tertabrak Unit A2B	1.3.1 Lakukan Inspeksi diluar area aktivitas unit A2B	☐
		1.3.2 Lakukan komunikasi 2 arah menggunakan Radio dua arah pada Channel Radio PPA Front	☐
2. Excavator membuat dudukan untuk loading	2.1 Excavator amblas	2.1.1 Cek tingkat kekerasan dan kepadatan material dengan cara menancapkan teeth bucket sebelum unit bergerak	☐
		2.1.2 Ikuti Instruksi pengawas di area front untuk membuat dudukan exca dari sisi yang sudah di inspeksi dan aman	☐
3. Melakukan Pengumpulan Debu	3.1 Jarak Pandang Terbatas	3.1.1 Lakukan penyiraman debu menggunakan Water Truck (WT) secara continue	☐
		3.1.2 Buat dan bersihkan parit aliran air menuju lowest point secara berkala untuk mencegah base lembab/berair.	☐
	3.2 Pandangan terbatas saat aktivitas di malam hari	3.2.1 Posisikan dan arahkan Tower Lamp ke area kerja malam hari untuk memastikan tingkat pencahayaan minimal 5 Lux.	☐
4. Melakukan Pembentukan front loading	4.1 Unit A2B Amblas	4.1.1 Lakukan layering base front menggunakan good material untuk membuat base yang keras dan padat	☐
		4.1.2 Pasang rambu/barikade penanda pada area yang belum siap dilalui unit hauler	☐
5. Unit HD memasuki front dan melakukan manuver	5.1 Unit HD amblas	5.1.1 Jika terdapat area lembek lakukan layering base front menggunakan good material untuk membuat base yang keras	☐

Uraian Langkah Pekerjaan	Bahaya dan Risiko	Tindakan Pengendalian	Beri tanda (✓) apabila tindakan pengendalian telah sesuai dan diterapkan pada pekerjaan yang dilakukan.
5. Unit HD memasuki front dan melakukan manuver	5.1 Unit HD amblas	5.1.2 Kontrol drainase menuju lowest point agar base tidak menjadi lembab dan berair	☐
		5.1.3 Komunikasi 2 arah Di Chanel Radio PPA Front dengan pengawas dan unit A2B lain selama aktivitas loading	☐
		5.1.4 Pasang rambu/barikade penanda pada area yang belum siap dilalui unit hauler	☐
	5.2 Unit HD menabrak dozer	5.2.1 Komunikasi 2 arah Di Chanel Radio PPA Front dengan pengawas dan unit A2B lain selama aktivitas loading	☐
		5.2.2 Posisikan unit bulldozer di luar area manuver HD	☐
		5.2.3 Posisikan unit Bulldozer pada area yang bukan blindspot dari unit HD	☐
		5.2.4 Berikan isyarat klaskon saat akan maju/mundur saat melakukan manuver	☐
	5.3 Unit HD menabrak Excavator	5.3.1 Posisikan vessel pada posisi bucket excavator saat mundur setelah melakukan manuver	☐
		5.3.2 Komunikasi 2 Di Chanel Radio Front arah dengan pengawas dan unit A2B lain selama aktivitas loading di area front	☐
		5.3.3 Gunakan isyarat klakson jika HD sudah mundur diposisi yang tepat	☐
	5.4 Unit HD terperosok pada area beda tinggi	5.4.1 Bentuk tanggul dengan tinggi 3/4 tinggi tyre HD menggunakan material dari front tersebut	☐
	5.5 Pengawas Tertabrak Unit A2B	5.5.1 Lakukan pengawasan diluar aktivitas unit A2B	☐
		5.5.2 Komunikasi 2 arah Di Chanel Radio Front antara unit A2B dengan pengawas	☐
6. Loading material Debu	6.1 Unit HD amblas	6.1.1 Sesuaikan muatan agar material debu tidak tumpah	☐
		6.1.2 Gunakan isyarat klakson setelah muatan penuh agar HD dapat bergerak maju	☐
		6.1.3 Komunikasi 2 arah Di Chanel Radio PPA Front dengan unit A2B yang beraktivitas di area front	☐
	6.2 Kabin Unit HD tertimpa material	6.2.1 Dilarang memuat material sampai ke kanopi vessel unit HD	☐
	6.3 Unit Excavator rebah	6.3.1 Posisikan Excavator di area front loading yang keras	☐
7. Unit HD keluar front	7.1 Unit HD amblas	7.1.1 Sesuaikan muatan agar tidak over load dan HD amblas saat loading	☐
	7.2 Senggolan antar unit A2B	7.2.1 Komunikasi 2 arah Di Chanel Radio Front dengan unit A2B yang beraktivitas di area front	☐
8. Perapihan Front Loading	8.1 Senggolan antar unit A2B	8.1.1 Komunikasi 2 arah Di Chanel Radio Front dengan unit A2B yang beraktivitas di area front	☐

Dokumen elektronik ini merupakan dokumen tidak terkendali apabila dicetak.