### FH-OÖ Hagenberg/ESD Embedded Operating Systems, WS 2014

Rainer Findenig, Florian Eibensteiner, Josef Langer © 2014



4. Übung: Embedded Linux: Driver Development, Part Two

Name(n):	Punkte:
- 100 ()	

### 1 Vorbereitung

Für diese Übung sollten Sie die wichtigsten Teile von Kapitel 10 von *Linux Device Drivers* [CRK05], speziell die Abschnitte "Installing an Interrupt Handler", "The /proc Interface", "Top and Bottom Halves" und "Implementing a Handler", gelesen haben.

- ☐ Beantworten Sie dazu die folgenden Fragen:
  - Kann ein interrupt handler Speicher allokieren? Begründen Sie Ihre Antwort!
  - Was unterscheidet *Top* und *Bottom Halves*? Wozu ist diese Unterscheidung notwendig?

# 2 Interrupts für Schalter 1

Erweitern Sie Ihren Treiber aus der letzten Übung derart, dass bei jedem Auftreten einer steigenden Flanke auf GPIO 15 (Schalter 1) ein möglichst kurzer Low-Puls auf GPIO 79 (LED 1) ausgegeben wird.

Sie können die Nummer des Interrupts mit Hilfe der PXA-spezifischen Funktion  $IRQ\_GPIO$  (aus asm/arch/irqs.h) bestimmen:

```
#include <asm/arch/irqs.h>
#define SWITCH0_IRQ IRQ_GPIO(15)
```

Die Funktion set\_irq\_type ermöglicht es, den Interrupt nur für die steigende Flanke zu aktivieren:

```
set_irq_type(SWITCH0_IRQ, IRQT_RISING);
```

Testen Sie nun Ihren *interrupt handler*! Prüfen und erklären Sie dabei die Informationen in der Datei /proc/interrupts!

### 3 Tasklets

Erweitern Sie Ihren Treiber um ein Tasklet, das im Interrupt gestartet (tasklet\_schedule()) wird. Dieses Tasklet soll, ähnlich wie der *interrupt handler*, einen möglichst kurzen Puls auf GPIO 36 (LED 2) ausgeben.

## 4 Workqueues

Erweitern Sie Ihren Treiber um eine Workqueue, deren Funktion ebenfalls im Interrupt gestartet (schedule\_work()) wird. Die Funktion soll einen möglichst kurzen Puls auf GPIO 37 (LED 3) ausgeben.

**Wichtig:** Bei allen Tests soll entweder ein Tasklet oder eine Workqueue aktiv sein. Nie beide gleichzeitig. Das Verhalten von Tasklets und Workqueues soll miteinander verglichen werden.

#### 5 Real-Time-Verhalten von Linux

Der Test, der in diesem Beispiel aufgebaut werden soll, ist an jenen Tacke und Ricci [TR02] angelehnt, dieser wiederum baut auf dem Messverfahren von Dupré und Baracos [DB01] auf. Daher erscheint es sinnvoll, dass Sie diese beiden Paper genau lesen!

Sie sollen mit Hilfe des in Abbildung 1 dargestellten vereinfachten Testaufbaus die Latency und den Jitter bestimmen der Systems bestimmen. Verwenden Sie dazu einen Funktionsgenerator, um Interrupts am System auszulösen. Die Anschlussbelegung ist in Tabelle 1 zusammengefasst. Messen Sie die (durchschnittlichen) Interrupt-, Tasklet und Workqueue-Latenzen!

Name	GPIO	<b>X2</b>
OUT_ISR (LED 1)	79	15
OUT_TL (LED 2)	36	14
OUT_WQ (LED 3)	37	13
IN (Schalter 1)	15	16
GND		20

Table 1: Anschlussbelegung.

Anmerkung: Abbildung 2 zeigt, wie sich Jitter und Latency mit einem Oszilloskop, wie in Abbildung 1, gut aufnehmen lassen: Durch das Aktivieren der Option " $\infty$  Persist" wird jedes Auftreten der Signale OUT ISR (in diesem Bild Signal  $D_0$ ) und OUT TL/WQ ( $D_1$ ) gespeichert und (in diesem Fall) in grau dargestellt.

Wiederholen Sie diese Messungen unter Systemlast (zB. md5sum /dev/urandom) und vergleichen Sie die Latenzen bzw. den Jitter mit den Werten des unbelasteten Systems.




Figure 1: Testaufbau für Aufgabe 1.




Figure 2: Messung der Latency und des Jitters mit der Option "∞ Persist".

## References

- [CRK05] Jonathan Corbet, Alessandro Rubini, and Greg Kroah-Hartman. *Linux Device Drivers*. O'Reilly Media, Inc., 3rd edition, February 2005.
- [DB01] Joseph K. Dupré and Paul Baracos. Benchmarking real-time determinism. Technical report, International Society for Measurement & Control, 2001.
- [TR02] Chris Tacke and Lawrence Ricci. Benchmarking real-time determinism in Windows CE. Technical report, Applied Data Systems, 2002.

linux-2.2.16/drivers/sbus/char/aurora.h

<sup>&</sup>quot;/\* These are the most dangerous and useful defines. They do printk() during \* the interrupt processing routine(s), so if you manage to get "flooded" by

<sup>\*</sup> irq's, start thinking about the "Power off/on" button...
\*/"