

Primeiros Passos com o Thonny e MicroPython

1. Introdução à Estrutura Básica de um Programa em MicroPython

- **Definição:** Todo programa em MicroPython começa com a importação das bibliotecas necessárias e, em seguida, a configuração e manipulação dos pinos GPIO. Inicialmente utilizaremos duas bibliotecas do micropython: ***machine; time***.

- **Importação das Bibliotecas:**

- **Importando toda biblioteca:**

```
import machine
import time
```

Exemplo

```
import machine
import time
```

- **Importando apenas as classes e métodos necessários:**

```
from machine import Pin
from time import sleep
```

Exemplo

```
from machine import Pin
from time import sleep
```

Explicação: O uso de from ... import ... permite importar apenas as partes específicas das bibliotecas que serão utilizadas, economizando memória e tornando o código mais claro.

- **Estrutura while em MicroPython**

A estrutura de controle while é usada para repetir um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira. Em MicroPython, assim como em outras linguagens de programação, o while permite a criação de loops que podem executar um conjunto de instruções repetidamente até que a condição definida se torne falsa ou seja interrompida manualmente.

Sintaxe básica:

while ***condição***:

```
# bloco de código que será repetido
```

- **Comentários em MicroPython**

Comentários são trechos de texto no código que são ignorados pelo interpretador, servindo para documentar e explicar o código para quem o lê. Eles são extremamente úteis para tornar o código mais comprehensível, tanto para o programador que o escreveu quanto para outras pessoas que possam trabalhar com ele no futuro.

Em MicroPython, assim como em outras linguagens de programação, os comentários são precedidos pelo símbolo #.

2. Configurando pinos como entrada

- Sem PULL-UP ou PULL-DOWN:

```
pino_entrada = Pin(14, Pin.IN)
```

Explicação: Neste exemplo, o pino GPIO 14 é configurado como entrada (Pin.IN). Sem resistores de PULL-UP ou PULL-DOWN, o estado do pino pode flutuar se não estiver conectado a uma fonte de sinal clara.

- Com PULL-UP:

```
pino_entrada_pullup = Pin(5, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
```

Explicação: Configura o pino GPIO 5 como entrada com resistor de PULL-UP interno. Isso significa que, por padrão, o pino estará em nível lógico alto (1) quando não estiver conectado a nada.

- Com PULL-DOWN:

Explicação: Configura o pino GPIO 16 como entrada com resistor de PULL-DOWN interno. Por padrão, o pino estará em nível lógico baixo (0) quando não estiver conectado a nada.

3. Usando o Método sleep para Delays

- Introdução ao sleep:

```
sleep(1)
```

Explicação: A função sleep pausa a execução do programa por um número específico de segundos. Neste exemplo, o programa pausa por 1 segundo.

4. Controle do LED conectado ao GPIO 2

Exemplo1 - Usando os Métodos on() e off() em Alternância

Aqui, alternamos manualmente entre os métodos on() e off() dentro do loop:

```
from machine import Pin
from time import sleep

# Configuração do LED embutido no Raspberry Pi Pico
led = Pin(2, Pin.OUT)

while True:
    led.on() # Liga o LED
    sleep(1) # Espera por 1 segundo
    led.off() # Desliga o LED
    sleep(1) # Espera por 1 segundo
```

Exemplo2 - Usando o Método value() para Ligar e Desligar o LED

Aqui, vamos alternar manualmente o estado do LED utilizando value(1) para ligar e value(0) para desligar o LED.

```
from machine import Pin
from time import sleep

# Configuração do LED embutido no Raspberry Pi Pico
```

```
led = Pin(2, Pin.OUT)
```

while True:

```
    led.value(1) # Liga o LED
    sleep(1)    # Espera por 1 segundo
    led.value(0) # Desliga o LED
    sleep(1)    # Espera por 1 segundo
```

Resumo das duas abordagens:

1. **value()**: Usado para ler e definir o estado do pino manualmente.
2. **on() e off()**: Oferecem controle explícito sobre ligar e desligar o pino.

Esses métodos permitem diferentes abordagens para alcançar o mesmo objetivo de alternar o estado do LED, dependendo da necessidade de leitura ou controle explícito.


Exemplo4 – Configurar dois pinos como entrada, um com PULL-UP e outro com PULL-DOWN, e monitorar seus estados em um loop.

```
from machine import Pin
from time import sleep
```

```
pino_pullup = Pin(5, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
pino_pulldown = Pin(4, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN)
```

while True:

```
    estado_pullup = pino_pullup.value()
    estado_pulldown = pino_pulldown.value()
    print("PULL-UP:", estado_pullup, "PULL-DOWN:", estado_pulldown)
    sleep(1)
```




ESP32 Specs

32-bit Xtensa® dual-core @240MHz
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Bluetooth 4.2 BR/EDR and BLE
520 KB SRAM (16 KB for cache)
448 KB ROM
34 GPIOs, 4x SPI, 3x UART, 2x I2C,
2x I2S, RMT, LED PWM, 1 host SD/eMMC/SDIO,
1 slave SDIO/SPI, TWAI®, 12-bit ADC, Ethernet

GPIO	STATE
GPIOX	PWM Capable Pin
GPIOX	GPIO Input Only
DAC_X	GPIO Input and Output
JTAG/USB	Digital-to-Analog Converter
FLASH	JTAG for Debugging and USB
FLASH	External Flash Memory (SPI)
ADC_X	Analog-to-Digital Converter
TOUCH	Touch Sensor Input Channel
OTHER	Other Related Functions
SERIAL	Serial for Debug/Programming
ARDUINO	Arduino Related Functions
STRAP	Strapping Pin Functions


Legend:

- RTC: RTC Power Domain (VDD3P3_RTC)
- GND: Ground
- PWD: Power Rails (3V3 and 5V)
- ! Pin Shared with the Flash Memory Can't be used as regular GPIO
- WPU: Weak Pull-up (Internal)
- WPD: Weak Pull-down (Internal)
- PUI: Pull-up (External)
- ID: Input Disable (After Reset)
- OE: Output Enable (After Reset)
- OD: Output Disable (After Reset)



ESP32 Specs

32-bit Xtensa® dual-core @240MHz
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Bluetooth 4.2 BR/EDR and BLE
520 KB SRAM (16 KB for cache)
448 KB ROM
34 GPIOs, 4x SPI, 3x UART, 2x I2C,
2x I2S, RMT, LED PWM, 1 host SD/eMMC/SDIO,
1 slave SDIO/SPI, TWAI®, 12-bit ADC, Ethernet



RTC	RTC Power Domain (VDD3P3_RTC)
GND	Ground
PWD	Power Rails (3V3 and 5V)
!	Pin Shared with the Flash Memory <i>Can't be used as regular GPIO</i>

GPIO STATE

WPU: Weak Pull-up (Internal)
WPD: Weak Pull-down (Internal)
PU: Pull-up (External)
IE: Input Enable (After Reset)
ID: Input Disabled (After Reset)
OE: Output Enable (After Reset)
OD: Output Disabled (After Reset)