
VISUAL TRACKING BASIC



Charoen Pokphand Foods
9/29/2023

Reference Invision Visual Track

Contents

1.ตรวจสอบฮาร์ดแวร์	0
2.ตั้งค่าเอ็นโค้ดเดอร์ใน Pendant	0
3.ตั้งค่า TCP/IP	1
4. สร้าง Conveyor ใน IRPICKTOOL	1
4.1 สร้าง Workcell Setup	1
4.2 กำหนดจุด Upstream Boundary และ Downstream Boundary	
5.การคาริเบรทกล้อง	8
6.สร้างโปรแกรมถ่ายภาพ	12
7.การทำโปรแกรมหุ่นยนต์	14

1.ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ เสียบสายกล้องที่ CRJ3 และสายของเอ็นโค้ดเดอร์ที่ JF21




2.ตั้งค่าเอ็นโค้ดเดอร์ใน Pendant SETUP > ENCODER



เมื่อแสดงผลหน้าตั้งค่าเอ็นโค้ดเดอร์


- กด ENCODER "ข้อความแสดง Enter Encoder Number :" ให้ใส่ "1" กด ENTER (การเลือกใช้ เอ็นโค้ดเดอร์ลำดับตัวที่ใช้งาน)
- Encoder Type: เลือก Type ใช้งานจริงตามหน้า งาน
- Encoder Type: เลือก ON สถานะทำงาน
- Average (Updates): 10 ตั้งค่าเริ่มต้นตามคู่มือ

หลังจากทำขั้นข้างต้นเสร็จให้ทำการรีสตาร์ทคอนโทรลเลอร์ 1 ครั้ง




3.ตั้งค่า TCP/IP


SETUP > HOST COMM > TCP/IP > ENTER.
 แก้ไข PORT#1 IP ADDR: และ SUBNET MASK
 ให้อยู่ใน IP เดียวกัน



SETUP > HOST COMM > HTTP > ENTER
 เลื่อน cursor บรรทัด VISION SETUP แก้ไข
 ตัวอักษตรด้านซ้ายสุดให้เป็น "U" (UNLOCK)



- 4. สร้าง Conveyor ใน IRPICKTOOL
- 4.1 สร้าง Workcell Setup
 - เปิด Browser ใส่ IP ตั้งค่าในหุ่นยนต์
 - กด IRPICKTOOL WORKCELL SETUP



-

- หน้าตั้งค่าการติดตามขึ้นงาน
- กด ROBOT
- กดสัญลักษณ์ "+"


- Type: เลือก ROBOT


- Name: ตั้งชื่อ "ROBOT1"

- กด OK

- CONTROL: "This Controller"

- Group Num: "1"







- กด CONVEYORS
- กดสัญลักษณ์ "+"

- เลือก Conveyors
- ตั้งชื่อ "CONV1"
- กด OK

- กด CSTN1 การทำงานขึ้นมาด้านขวา
- Robot: เลือก Robot1








- Line Tracking Schedule: เลือก 1



- Encoder Number: เลือก 1



- กำหนดทิศทางสายพานลำเลียง
- กด CONV1
- SET TRK FRM





- กด NEXT

ขั้นตอนนี้การตั้งค่าแผ่นคาลิเบรทกำหนดทิศทางการติดตาม กับค่าของหุ่นยนต์ หากมีหุ่นยนต์หลายตัวที่ทำงานกับ สายพานลำเลียงเดียวกัน หุ่นยนต์ทุกตัวจะใช้กรอบการ ติดตามเดียวกัน




- แผ่นคาลิเบรทติดเทปกับสายพานลำเลียง
- โดยกำหนดให้ทิศทางแกน X+ หันไปทิศทาง
 เดียวกับสายพานที่เคลื่อนที่ไปในทิศนั้นและต้องให้
 หุ่นยนต์เอื้อมไปถึงจุด Origin






- เคลื่อนที่หุ่นยนต์มาตรงจุด Origin
- ตรวจสอบ UTOOL ให้ตรงจุด Origin
- ถ้าเคลื่อนที่เสร็จแล้ว NEXT






- เปิดสายพานลำเลียง แผ่นคาลิเบรทต้องให้เอ็นโค้ด เดอร์ทำงานด้วย หยุดสายพานลำเลียงตำแหน่ง หุ่นยนต์สามารถเอื้อมถึงตำแหน่ง
- เคลื่อนที่หุ่นยนต์มาตรงจุด จุด Origin
- ตรวจสอบ UTOOL ให้ตรงจุด Origin
- ถ้าเคลื่อนที่เสร็จแล้ว NEXT



- เคลื่อนที่หุ่นยนต์มาตรงจุด Y
- ตรวจสอบ UTOOL ให้ตรงจุด Y
- ถ้าเคลื่อนที่เสร็จแล้ว NEXT



- กด NEXT







- กด OK




4.2 กำหนดจุด Upstream Boundary และ Downstream Boundary

Upstream Boundary - การกำหนดระยะขอบเขตเริ่มต้น พื้นที่หยิบชิ้นงาน

Downstream Boundary -การกำหนดระยะขอบเขตสูงสุด พื้นที่หยิบชิ้นงาน

Discard Line - การกำหนดระยะขอบเขตห่างจากขอบเขต เริ่มต้นพื้นที่หยิบชิ้นงาน

- กำหนดจุด Upstream Boundary เคลื่อนที่
 หุ่นยนต์จุดนั้น หยุดหุ่นยนต์แล้วกด Record
- กำหนดจุด Downstream Boundary เคลื่อนที่
 หุ่นยนต์จุดนั้น หยุดหุ่นยนต์แล้วกด Record
- Discard Line ตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่ 0






5.การคาริเบรทกล้อง

- เปิด Browser ใส่ IP ตั้งค่าในหุ่นยนต์
- กด IRVision Vision Setup
- กด CREATE

- หน้าต่างป๊อปอัพ
- ตั้งชื่อที่ใช้งาน
- เลือก 2D Camera

- กด EDIT







- Camera เลือกอุปกรณ์ที่ทำการเชื่อมต่ออยู่ ถ้าไม่มี ข้อมูลกล้องเชื่อมต่ออยู่รีสตาร์ทคอนโทรล 1 ครั้ง

- Robot-Mounted : NO


- Exposure Time : เวลาในการเปิดรับแสง ค่า ขึ้นอยู่กับหน้างาน


- Calibration : เลือก Camera Calib For 2D Vis Track ถ้าเลือกผิดการตั้งค่าไม่เหมือนกัน




วางแผ่นคาริเบรทแปะเทปไว้ด้วยใช้ขั้นตอนถัดไป Snap ภาพ ปรับเลนส์กับกล้องมองเห็นชัดที่สุด

- Conveyor Name: เลือกตามตำแหน่งที่ติดไว้บน สายพานนั้น
- Grid Spacing: ใช้ตามแผ่นขนาดที่ใช้จริง.
- Projection: Perspective
- Camera Distance: Calculate Automatically
- ปรับกรอบสีแดงในใกล้จุดสีดำให้มากที่สุด เพื่อทำ การคาริเบรทกล้องลดความผิดพลาด
- ยืนยันกด OK








- ถ่ายภาพยืนยันกด OK



เปิดสายพานลำเลียงให้แผ่นคาริเบรทเคลื่อนที่และหยุดใน ตำแหน่งที่หุ่นยนต์เอื้อมถึงได้ -ให้หุ่นยนต์ขยับให้ที่จุด Origin











- เสร็จแล้ว กด OK

-เสร็จเรียบร้อย กด OK




- ให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปที่จุด Y
- เสร็จแล้ว กด OK



- แทบด้านบนเลือก Calibration Result ให้ ตรวจสอบค่า Mean error value และ Maximum error value ค่าไม่เกิน 1 pix

ถ้าค่าเกินที่กำหนดให้ทำขั้นตอนคาริเบรทกล้องใหม่






6.สร้างโปรแกรมถ่ายภาพ

- กด CREATE ใหม่

- Name: "ตั้งชื่อ"

- Type: เลือก 2D Single View Visual Tracking


- กด GPM Locator Tool
- กด Teach สร้างโมเดลใหม่
- Training Mask แก้ไขรูปร่างในการจับชิ้นงาน
- Score Threshold ปรับความเหมือนของภาพที่ ถ่ายจริงกับรูปทำการTeach




- Offset data Calculation Tool
- Part Z height ใส่ความสูงของชิ้นงาน




- กดเข้าที่ IRpickTool
- เลือก CONV1 > SENS1 ด้านหน้าต่างขวา Vision Process เลือกโปรแกรมที่ใช้งาน
- กด SET REF POS



- นำชิ้นงานวาง กด FIND ค้นหาชิ้นงาน เมื่อขึ้น ตำแหน่ง XY
- กด NEXT





- หลังจากกด FINISH เปิดสายพานลำเลียงให้ชิ้นงาน ขยับเลยจุด Upstream เล็กน้อยหยุดสายพาน ลำเลียง





- Guide Done
- กด LOGOUT

- ทำโปรแกรมหุ่นยนต์ให้ Teach point ที่ทำการ หยิบพื้นงาน



- สร้างโปรแกรม 2 โปรแกรม
- โปรแกรมที่ 1 ใช้เป็นโปรแกรมหลักในการทำงาน ระบบทั้งหมด
- SELECT > CREATE > สร้างโปรแกรมตั้งชื่อ "PNS0001.">ENTRE. ทำขั้นตอนถัดไป
- โปรแกรมที่ 2 ใช้สำหรับติดตามชิ้นงานตาม สายพานลำเลียง
- SELECT > CREATE > สร้างโปรแกรมตั้งชื่อ
 "VISUAL_TRACKING.">ENTER > NEXT > แก้ไข
 Line track schedule number: 1 > ENTER.





```
โปรแกรมที่ 1
                                                            อธิบาย
  1:J P[1] 100% FINE ;
                                                              1: จุด Home หุ่นยนต์
  2: ;
                                                              2: ;
                                                              3: เรียกโปรแกรมข้อมูลสายพาน ID
  3: CALL PKCSGETID('CONV1',"CStn ID Reg"=1);
  4: CALL PKWCSTART ;
                                                              4: เรียกการำทงานของระบบติดตาม
                                                              5: LBL [1];
  5: LBL[1];
                                                              6: เรียกติดตามชิ้นงานตามสายพานลำเลียง
  6: CALL VISUALTRACK2 ;
  7: ;
                                                              8: ทำโปรแกรมจุดวางชิ้นงานหรืออื่นๆ
  8:L P[1] 2000mm/sec FINE ;
  9: ;
                                                              10: ไปที่ LBL[1] ;
 10: JMP LBL[1];
โปรแกรมที่ 2
                                                            อธิบาย
1: LBL[1];
                                                              1: LBL[1];
  2: ;
                                                              2: ;
                                                              3: LBL[10];
                                                              4: เรียกข้อมูลหยิบชิ้นงาน
  4: CALL PKCSGETQUE("CStn ID"=R[1:STATIONID],"Consec
Flag"=1,"Timeout (ms)"=100,"Offset VR"=1,"Stat Reg"=2);
                                                              6: เช็คข้อมูลในคิวหยิบชิ้นงานหรือไม่
  5: ;
  6: IF R[2:STATUS]<>0,JMP LBL[1];
                                                              8: จุดก่อนหยิบชิ้นงาน
                                                              9: จุดหยิบชิ้นงาน
  8:L P[1] 1000mm/sec CNT5 VOFFSET,VR[1]
Offset,PR[10:Z200] ;
                                                              10: ;
                                                              11:จุดก่อนหยิบชิ้นงาน
  9:L P[1] 1000mm/sec FINE VOFFSET,VR[1] ;
                                                             13: ลบข้อมูลหยิบชิ้นงานเสร็จแล้ว
 11:L P[1] 1000mm/sec CNT5 Offset,PR[10:Z200]
VOFFSET,VR[1] ;
                                                             14: ;
 12: ;
                                                             15: ;
 13: CALL PKCSACKQUE("CStn
                                                             16: //JMP LBL[10];
ID"=R[1:STATIONID],"Success"=1);
                                                             17: ;
 14: ;
                                                              18: ;
 15: ;
 16: //JMP LBL[10];
ให้ Mortify จุดที่ใช้หยิบชิ้นงาน SHIFT > TOUCHUP
โปรแกรมจะถามว่าต้องการเซ็ตข้อมูลใน ID ใหม่ไหม > "NO"
ENTER ใช้ UFRAME: 0
```