Входы		Выходы			
		Основной		Маг.Радио	Маг.Телефон
Микрофон Гарнитуры Инструктора	0,5 B	lineL	0,85 B	0,56 B*	0,56 B
Микрофон Гарнитуры Диспетчера	0,5 B		0,85 B	0,56 B*	0,56 B
Микрофон ручной Imtradex	10 MB		0,68 B	0,45 B*	0,45 B
Микрофон настольный InterM	3 MB		0,82 B	0,54 B*	0,54 B
Микрофон трубки	1 B	lineR	1 B	0	0,66 B
Гарнитура(левое ухо)	1 B	FrontL	0,55 В( на 32 Ом)	0,66 B	0
Трубка(или гарнитура правое ухо)	1 B	FrontR	0,85 В ( на 150 Ом)	0	0,56 B
ГГС	1 B	ГГС	10 B	0	1,2 B
Радио 1	0,5 B	ГГ-Радио1	10 B	0,6 B	0
Радио 2	0,5 B	ГГ-Радио2	10 B	0,6 B	0

<sup>•</sup> При нажатии тангенты, иначе 0 мВ