PROJEKTOWANIE

- 1. CEL
 - włączenie diody LED (pin13) na płytce Arduino

2. ALGORYTM

- ustawić pin 13 jako wyjście
- ustawić stan wysoki na pinie 13

3. SPRZĘT

- płytka Arduino
- 4. SZKIC
- 5. ŁACZENIE
- 6. TESTOWANIE
- 7. POPRAWKI

STAN WYSOKI (HIGH) i STAN NISKI (LOW)

