
## РЕЗЬБЫ


Бушмакина Т. В.

Резьба — это поверхность, образованная при винтовом движении плоского контура по цилиндрической или конической поверхности.

Номинальный диаметр резьбы (d) – это диаметр цилиндра на котором нарезана резьба.




Шаг резьбы (P) — это расстояние между соседними одноименными боковыми сторонами профиля в направлении, параллельном оси резьбы.



Профиль резьбы – это контур сечения резьбы плоскостью, проходящей через ее ось.



Ход резьбы (Pn) — расстояние между точками ближайших одноименных боковых сторон профиля, принадлежащих одной и той же винтовой поверхности, в направлении, параллельном оси резьбы. Для многозаходной резьбы Pn=P·n, где n — число заходов и P — шаг резьбы.




Правая резьба – резьба, образованная контуром, вращающимся по часовой стрелке и перемещающимся вдоль оси в направлении от наблюдателя.

Левая резьба – резьба, образованная контуром, вращающимся против часовой стрелки и перемещающимся вдоль оси в направлении от наблюдателя.





## КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ



#### КРЕПЕЖНАЯ РЕЗЬБА

применяется в соединительных деталях машин, механизмов и приборов, т.е. болтах, винтах, шпильках, гайках.











#### ХОДОВАЯ И ГРУЗОВАЯ РЕЗЬБА


применяются в подъемных винтах винтовых прессов, домкратов и станках для преобразования вращательного движения в поступательное.



## Резьбы крепежные




## Резьбы ходовые




### СПЕЦИАЛЬНАЯ РЕЗЬБА


используется в инструментах для нарезания резьбы в отверстии — метчиках и на стержне — плашках, а также в инструментах для выполнения отверстий — сверлах и обработки плоскостей, канавок и пазов — фрезах.



#### ИЗОБРАЖЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ



#### ИЗОБРАЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ




#### МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА

Условное обозначение метрической резьбы регламентирует ГОСТ 8724-2002. Оно состоит из буквы М (символа метрической резьбы), номинального диаметра резьбы, шага резьбы в мм и направления резьбы (если она левая).

Пример обозначения: М24х1.

Крупный шаг в обозначении резьбы не обозначается. Условное изображение левой резьбы должно дополняться буквами LH.


## МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА



## РЕЗЬБА ТРАПЕЦЕИДАЛЬНАЯ


Условное обозначение трапецеидальной резьбы (ГОСТ 9484-81) состоит из букв Tr, наружного диаметра и шага.

#### Наружная резьба




## РЕЗЬБА ТРАПЕЦЕИДАЛЬНАЯ


#### Внутренняя резьба



### РЕЗЬБА ТРАПЕЦЕИДАЛЬНАЯ

Обозначение многозаходной трапецеидальной резьбы (ГОСТ 24739-81) состоит из букв Tr, наружного диаметра, хода и шага.






#### РЕЗЬБА УПОРНАЯ

Условное обозначение упорной резьбы (ГОСТ 10177-82) состоит из буквы S, наружного диаметра и шага резьбы: S28x5.

Для многозаходной резьбы обозначение состоит из буквы *S*, наружного диаметра, хода и шага: *S28x10(P5)LH*.

#### РЕЗЬБА УПОРНАЯ




# ТРУБНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА

Условное обозначение трубной цилиндрической резьбы регламентирует ГОСТ 6357-81. Обозначение трубной резьбы состоит из буквы G и размера резьбы в дюймах, например: G1.

Обозначение это условное, т.к. указывает диаметр не резьбы, а отверстия в трубе.

Обозначение G1 соответствует трубной резьбе, имеющей наружный диаметр d=33,25 мм и предназначенной для труб с внутренним диаметром 1" (25,4 мм)

#### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРУБНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ




	Стандартные	резьбы	10
Профиль	Резьба	Обозначение	Примеры
	Метрическая с крупным шагом с мелким шагом многозаходная	M d x P M d x Ph (P)	M 24 × 2 M 24 × 4 (P2)
300	Трапецеидальная однозаходная многозаходная	Tr d x P Tr d x Ph (P)	Tr 36 x 6 Tr 60 x 8(P4)
AAL	• Упорная однозаходная многозаходная	S d x P S d x Ph (P)	S 80 x 10 S 80 x 10(P5)
550	Трубная цилиндрическая Класса А Класса В	G d <sub>1</sub> – A G d <sub>1</sub> - B	G 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> – A G 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - B

#### ПРЯМОУГОЛЬНАЯ РЕЗЬБА

Прямоугольную резьбу применяют для передачи осевых усилий в грузовых винтах (домкратах, прессах) и движения в ходовых винтах (металлообрабатывающих станках, натяжных винтах транспортеров).

Профилем такой резьбы являются квадрат или прямоугольник. Эта резьба не стандартизована. На чертеже она задается с помощью местного разреза или выноски с указанием всех конструктивных размеров: наружного и внутреннего диаметров, шага, ширины впадины (для внутренней резьбы) и выступа (для внешней резьбы).

#### ПРЯМОУГОЛЬНАЯ РЕЗЬБА



## РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Соединение деталей с помощью резьбы, обеспечивающее их относительную неподвижность или заданное перемещение одной детали относительно другой

