ESP8266-07
ESP8266-12
GPIO13 ON
GPIO0
GPIO2
TXD1
GPIO16
WAKE
GPIO14
SCLK
GPIO13
MOSI
GPIO12
MISO
GPIO1
GPIO3
TXD0
RXD0
GPIO4
SDA
GPIO5
SCL
GPIO6
GPIO7
GPIO8
GPIO9
GPIO10
GPIO11
CS
GPIO15
CH_PD
0-2V DC
RESET
GPIO - ON
ANTENNA
GPIO0
GPIO1
GPIO2
GPIO3
USB - UART
3.3V
VCC
5V
B2U
3.3V
VCC
GND
RX
TX
GPIO0
RESET
RTS
DTR