Параметры зеркал и стеклоочистителей

Работа наружной подсветки в зеркалах при сложенных зеркалах заднего вида

```
Блок 52 → Кодирование

> Байт 1 → бит 5 (turn_off_front_light_with_folded_mirror) - active →
not_active

Блок 42 → Кодирование

> Байт 1 → бит 5 (turn_off_front_light_with_folded_mirror) - active →
not_active
```

Опускание правого зеркала при движении задним ходом (если не активировано с завода)

Работает только при повороте джойстика настройки зеркал в положение R

Уровень, до которого зеркало опускается, можно настроить под себя:

- 1) Открываем автомобиль
- 2) Включаем электромеханический стояночный тормоз
- 3) Включаем зажигание
- 4) В коробке передач включаем нейтраль
- 5) Теперь включаем передачу заднего хода

>> Menuesteuerung Spigelabsenkung → Активировано

- 6) Регулируем зеркало со стороны пассажира как нам удобно
- 7) Положение зеркала запоминается для ключа, которым мы открыли

```
Блок 52 → Кодирование
> Байт 4 → бит 2 и 3 (mirror_lowering_with_rear_gear) → Выбрать

Блок 9 → Адаптация
> Spiegelverstellung (Access control для OBD11)
>> Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt → Активировано
```

логин-пароль 31347

→ Применить

Раскладывание зеркал при включении двигателя

Зеркала будут раскладываться только при включении зажигания, а не при каждом открытии автомобиля. Меньший износ механизмов

Данная адаптация работает только на VW Tiguan

Кодирование в ODIS

```
Блок 9 → Адаптация
> Spiegelverstellung (Access control для OBD11)
>> Signalisierung_Spiegelanklappung → Не активировано
→ Применить
```

Кодирование в OBD11

```
09 Блок управления бортовой сети → Безопасный доступ (Логин: 31347) → Адаптация
> Access control - Signalisierung_Spiegelanklappung
Старое значение: активир.
Новое значение: не активир.
```

логин-пароль 31347

Складывание боковых зеркал удержанием кнопки закрытия дверей или кнопкой закрытия оригинального брелка

```
Блок 9 → Адаптация
> Spiegelverstellung - Funk Spiegelanklappung Modus
Старое значение: by look command via remote control key
Новое значение: by convenience operation via remote control key
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Настройка омывателя фар

Отключение срабатывания омывателей фар при каждом 10 включении омывателей ветрового стекла

```
Блок 09 → Адаптация
> Scheinwerferreinigung - Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA
Aktivierung
Старое значение: 10
```

Новое значение: 0 → Применить

Аналог: Scheinwerferreinigunglage → неактив

Срабатывание после долгого удержания рычага омывания стекла

Блок 09 → Адаптация

> Scheinwerferreinigung - SRA Verzoegerungszeit

Старое значение: 0 мс Новое значение: 2500 мс

→ Применить

Отключение второго "пшика" на фары (не рекомендуется)

Блок 09 → Адаптация

> Scheinwerferreinigung - SRA Nachwaschzeit

Старое значение: 10 Новое значение: 0 ms

→ Применить

логин-пароль 31347

Сервисное положение дворников



Info

Service position: по умолчанию 166.505329 градусов, меняем в меньшую сторону.

Блок 09 → Адаптация

- > Service position \rightarrow вводим нужное значение
- → Применить
- > Alternative position 2 (позиция дворников при выключенном зажигании)
- → Применить

Сервисное положение дворников – меню в магнитоле

Skoda ·

Автомобили с МІВЗ

- > Front wiper
- > Menuesteuerung Frontwischer active
- → Применить

Дотирка капель - Лобовое стекло

В холодное время года функция не работает (от 5,5 С)

Блок 09 → Адаптация

- > Front_wiper
- > Traenenwischen Front Status → активировать
- → Применить

логин-пароль 31347

Работа заднего дворника во время дождя

Блок 09 → Адаптация

- > Задний стеклоочиститель (Rear Wiper / Heckwischersteuerung)
- > Automatisches Heckwischen → активировать
- → Применить

ODIS E:

IDE02711-ENG116690-Rear Window Wiper-Automatisches Heckwischen

логин-пароль 31347

Комментарии