
Подключение и настройка

На пин **DIN** первого светодиода (начало ленты) подаётся сигнал, формируемый STM32. Из-за разницы питающих напряжений, сигнал следует **поднять** до уровня 5 вольт с помощью специальной **микросхемы-транслятора** логики или с помощью настройки GPIO-пина в режиме **Open Drain**, подтянув его резистором.



ВАЖНО!

При использовании Open Drain нужно убедиться, что пин выдержит 5 вольт. Узнать это можно в даташите на свой МК.

Пример:

Table 5. Medium-density STM32F103xx pin definitions (continued)

Pins										Alternate functions ⁽⁴⁾		
LFBGA100	UFBG100	LQFP48/UFQFPN48	TFBGA64	LQFP64	LQFP100	VFQFPN36	Pin name	Type ⁽¹⁾	Type ⁽¹⁾ I / O Level ⁽²⁾	Main function ⁽³⁾ (after reset)	Default	Remap
G2	L2	10	G2	14	23	7	PA0-WKUP	I/O	-	PA0	WKUP/ USART2_CTS ⁽⁹⁾ / ADC12_IN0/ TIM2_CH1_ ETR ⁽⁹⁾	1 2
H2	M2	11	H2	15	24	8	PA1	1/0		PA1	USART2_RTS ⁽⁹⁾ / ADC12_IN1/ TIM2_CH2 ⁽⁹⁾	- 1
J2	кз	12	F3	16	25	9	PA2	1/0	*	PA2	USART2_TX ⁽⁹⁾ / ADC12_IN2/ TIM2_CH3 ⁽⁹⁾	z)
K2	L3	13	G3	17	26	10	PA3	1/0	-	PA3	USART2_RX ⁽⁹⁾ / ADC12_IN3/ TIM2_CH4 ⁽⁹⁾	: +:

Пин таймера без толерантности

Table 5. Medium-density STM32F103xx pin definitions (continued)

Pins										Alternate functions ⁽⁴⁾		
LFBGA100	UFBG100	LQFP48/UFQFPN48	TFBGA64	LQFP64	LQFP100	VFQFPN36	Pin name	Type ⁽¹⁾	I / O Level ⁽²⁾	Main function ⁽³⁾ (after reset)	Default	Remap
В4	А3	45	В3	61	95	-	PB8	I/O	FT	PB8	TIM4_CH3 ⁽⁹⁾	I2C1_SCL / CANRX
A4	ВЗ	46	А3	62	96	-	PB9	1/0	FT	PB9	TIM4_CH4 ⁽⁹⁾	I2C1_SDA/ CANTX
D4	СЗ	-	-	-	97	-	PE0	I/O	FT	PE0	TIM4_ETR	-
C4	A2	-	-	-	98	-	PE1	I/O	FT	PE1	-	-
E5	D3	47	D4	63	99	36	V _{SS_3}	s	-	V _{SS_3}	-	-
F5	C4	48	E4	64	100	1	V _{DD_3}	S	-	V _{DD_3}	-	-


^{1.} I = input, O = output, S = supply.

FT = 5 V tolerant.

Настройка таймера в CubeMX

ОГРАНИЧЕНИЯ: Из-за особенностей таймеров, минимально стабильная частота работы микроконтроллера — **32 МГц**.


Сперва нужно настроить таймер в режиме **ШИМ**. Обратите внимание на отмеченные стрелками настройки.



Отправка значений в таймер происходит с использованием **DMA**, поэтому настроим и этот блок.



Ножка должна иметь **наивысшую скорость** из доступных. Если выбран режим **Open Drain**, то не забудьте переключиться.



Также проверьте, что генерация **DMA_Init** стоит выше, чем **TIM_Init**. Иначе таймер не узнает про DMA, сигнал генерироваться не будет.



Настройка библиотеки

Сгенерируем код, добавим <u>файлы</u> библиотеки в проект. Откроем **.h**-файл и посмотрим, что можно настроить.

Function Reference

Теперь, для проверки, можно попробовать **забилдить** проект и посмотреть на доступные функции. Все методы возвращают enum-статусы.

```
typedef enum ARGB_STATE {
    ARGB_BUSY = 0, ///< DMA-отправка в процессе
    ARGB_READY = 1, ///< DMA Готов к отправке
    ARGB_OK = 2, ///< Успешное выполнение функции
    ARGB_PARAM_ERR = 3, ///< Ошибка входных параметров
} ARGB_STATE;

ARGB_STATE ARGB_Init(void); // Инициализация
ARGB_STATE ARGB_Clear(void); // Очистка ленты

ARGB_STATE ARGB_SetBrightness(u8_t br); // Установить глобальную яркость

ARGB_STATE ARGB_SetRGB(u16_t i, u8_t r, u8_t g, u8_t b); // Зажечь диод в RGB
ARGB_STATE ARGB_SetHSV(u16_t i, u8_t hue, u8_t sat, u8_t val); // Зажечь диод в HSV
ARGB_STATE ARGB_SetWhite(u16_t i, u8_t w); // Зажечь белый компонент (для RGBW)

ARGB_STATE ARGB_FillRGB(u8_t r, u8_t g, u8_t b); // Залить всё в RGB
ARGB_STATE ARGB_FillHSV(u8_t hue, u8_t sat, u8_t val); // Залить всё в HSV
ARGB_STATE ARGB_FillWhite(u8_t w); // Заливка белого компонента (для RGBW)
```

```
ARGB_STATE ARGB_Ready(void); // Получить статус DMA ARGB_STATE ARGB_Show(void); // Обновить диоды
```

Пример использования

```
void main(void) {
    ARGB_Init();

ARGB_Clear();
while (ARGB_Show() == ARGB_BUSY); // Вариант 1

ARGB_SetRGB(0, 255, 0, 128);
ARGB_SetHSV(1, 230, 250, 255);
while (!ARGB_Show()); // Вариант 2


ARGB_SetRGB(3, 200, 0, 200);
// Вариант 3:
while (ARGB_GetState() != ARGB_READY);
ARGB_Show();
}
```

Описание

Адресные светодиоды ленты используют для различной индикации, как бытовой, так и коммерческой. Ключевое **отличие** от обычных RGB-диодов в том, что их можно зажигать **отдельно**, каждый своим цветом.

Это поведение обусловлено тем, что у каждого диода стоит чипдрайвер. Снаружи, как в случае с WS2811, или внутри, как у WS2812 и остальных.

Чип принимает сигнал, запоминает первые импульсы, а остальные передаёт далее по цепочке.






WS2812

Протокол данных

Свечение каждого **суб**пикселя кодируется **8 битами**. Т.е. для **RGB** *(WS281X)* **24 бита**, для **RGBW** *(SK6812)* **32 бита**.

Код бита задаётся длиной импульса, то есть скважностью.

Sequence chart:



Кодирование сигнала

Существует и код RET — пауза, означающая конец передачи.

У всех контроллеров разные тайминги:

	WS2811 (slow)	WS2811 (fast, SET=1)	WS2812 (b)	SK6812
Частота	400 КГц	800 КГц	800 КГц	800 КГц
Период (Т)	2,5 мкс	1,25 мкс	1,25 мкс	1,25 мкс
Т0Н	0,5 мкс (20%)	0,25 мкс (20%)	0,35 мкс (28%)	0,3 мкс (24%)
Т1Н	1,2 мкс (48%)	0,6 мкс (48%)	0,7 мкс (56%)	0,6 мкс (48%)
T0L	2,0 мкс	1,0 мкс	0,8 мкс	0,9 мкс
T1L	1,3 мкс	0,65 мкс	0,6 мкс	0,6 мкс
Допуск	+/- 150 нс	+/- 150 нс	+/- 150 нс	+/- 150 нс
RET	> 50 мкс <i>(20Т)</i>	> 50 mkc (40T)	> 50 mkc <i>(40T)</i>	> 80 mkc <i>(64T)</i>



Пример кода "0"



Реализация на STM32

Большинство решений основаны на использовании пустых тактов. Это означает, что *весь* процессор тормозит на время отправки сигнала. Такой способ не только тратит уйму процессорного времени, но и рискует сломаться, в случае возникновения прерывания.

Посчитаем длину передачи сигнала на 1 диод: **1,25 мкс** * **24 бит = 30 мкс**. Для **n** диодов: **T = 30** * **n + 50** мкс.

30 диодов — уже 1 миллисекунда.

Иными словами, протокол на задержках стоит использовать только для *малого* количества диодов, чтобы не мешать основной программе.

Именно из-за этой проблемы я в своё время впервые обратился к STM32.

В других вариантах используется шина **SPI**, которую настраивают на частоту 800 КГц. Я не проверял, но многие пишут про ощутимую потерю точности сигнала.

Что же делать?

В почти всех микроконтроллерах STM32 существует блок **DMA** (Direct Memory Access). Он позволяет передавать данные между **периферией** и **памятью** в разных направлениях **без участия процессора**.

В качестве исполнительной периферии используется **таймер**, настроенный в режиме **ШИМ**.

Буферный массив

Любой способ передачи сигнала подразумевает буфер, в котором хранятся значения **скважности** сигнала.

В сети встречаются множество вариантов буфера сразу под все диоды. Чаще всего скважность 8-битная, поэтому такой будет весить **N** диодов * 24 байт. Уже под 100 диодов он займёт более 2 КБ ОЗУ.

А если записывать скважность с шириной **32 бита**, как требуют некоторые серии МК, под 100 диодов буфер будет более **9 КБ**.

Реализация моего метода была придумана не мной. В ней очень **хитро** используется память.

Буфер здесь **двойной**. Первый имеет размер **N диодов * 3 байта**. В нём хранится цвет в представлении **RGB**.

Второй буфер — для скважностей. Он фиксированный, занимает всего **48 байт**, или **64 байта** для RGBW. В него вмещаются всего **2 диода**.

Прерывания DMA позволяют заполнять одну часть буфера, пока отправляется вторая. Используя такой подход, можно растягивать цепочку диодов почти до **бесконечности**, покуда хватит памяти для первичного буфера или частоты обновления.

Преобразование логики

Дело в том, что адресные диоды воспринимают сигнал, опираясь на напряжение своего питания.

Открыв даташит на **WS2812b**, мы увидим такие строки:

	Min	Max
$\mathbf{V}_{\mathbf{IH}}$	$0.7~\mathrm{V}_{\mathrm{DD}}$	
$\mathbf{V}_{ ext{IL}}$		$0,3 V_{\rm DD}$

Это — границы восприятия сигнала. Иными словами, при питании от **5.1**— **5.2** Вольт, минимальный уровень сигнала — **3.57** Вольт.

Так как STM32 выдаёт сигнал величиной 3.0—3.3 Вольта, его нужно увеличить.

Вариантов это сделать несколько:

- 1. Уменьшить напряжение питания ленты
 - о Отрегулировать напряжение на БП
 - о Для небольшого отрезка запитать всю ленту через диод
 - Отрезать первый светодиод, и запитать только его через диод
- 2. Поднять потенциал GND микроконтроллера (подробнее)
- 3. Воспользоваться преобразованием логики

Так как предполагается использование в коммерческих проектах, где необходима не только надёжность, но и возможность беспроблемной замены отдельных компонентов пользователем, то самый безопасный вариант — последний.

Способы преобразования логики были рассмотрены в данной статье. В ней сделаны выводы о том, что самый подходящий преобразователь — **SN74LVC**.

Однако, при его отсутствии или для удешевления BOM, можно воспользоваться режимом **Open Drain**.

Обход буфера

DMA настраивается в **кольцевом** режиме передачи. Новые транзакции будут возникать до тех пор, пока не будут остановлены **вручную** в коде.

DMA генерирует **прерывания** каждую **половину** транзакции. Поэтому наш буфер размером в **2 диода**. Пока идёт передача сигнала для **первого** диода, просчитывается и загружается сигнал для **второго**.

1-я половина	2-я половина	Счётчик
LED [0]	LED [1]	0
LED [2]	LED [1]	1

LED [2]	LED [3]	2
LED [4]	LED [3]	3
LED [4]	RET {1}	4
RET {2}	RET {1}	5
RET {2}	DMA_STOP	6


Состояние буфера. **Bold** — текущая передача

Проблемы при разработке

В первую очередь я столкнулся с **согласованием логики**. От USB компьютера всё работало, а от любого блока питания — нет. Решение пришло после пары тыков вольтметром и чтения даташита. Оказалось, что порты компьютера под просадкой выдавали порядка **4.6** Вольт, что есть **3,2** Вольта логической единицы. А все блоки питания стандартно выдавали в районе **5.2** Вольт, поэтому лента даже не зажигалась.

Вторую проблему принесла библиотека HAL. Дело в том, что у базовых таймеров нет **IDLE-состояния** ног. Поэтому, после **остановки** таймера, ножка входила в <u>Z-состояние</u>, а подтяжка выкидывала сигнал вверх.

На осцилограмме видно последовательность: **сигнал**, **RET** (пауза), **Z-state**, **запуск** таймера, **сигнал**, **RET**.



Это приводило к тому, что первый диод в ленте считывал этот импульс и **зажигался**.

Даже с помощью **остановки-запуска** таймера невозможно было достичь нормальной работы. Либо из-за массивности HAL-функций, либо из-за особенностей работы периферии, возникала небольшая временная задержка, которой было достаточно для зажигания этого диода.



Решение было не таким очевидным, но нашлось довольно быстро. В функции на тім Рим Stop DMA была обнаружена такая строчка:

```
/* Disable the Capture compare channel */
TIM_CCxChannelCmd(htim->Instance, Channel, TIM_CCx_DISABLE);
```

Это и есть отключение GPIO-канала таймера. После её удаления, удалось достичь стабильной работы. Поэтому пришлось скопировать весь код этого метода к себе и немного отредактировать.

Третья проблема — фундаментальная. Заключается в особенностях работы таймеров. Если задать частоту **ниже 32 МГц**, то ощутимо теряется **точность** сигнала. Например, для **8 МГц**: Для получения частоты 800 КГц задаётся **ARR = 9**. Значит регистру **CCRx** доступны только значения **0..8**. А это примерно **100 КГц** точности или разброс в **10 мкс**, что уже очень критично.

Вариант борьбы с этим — уничтожение этой концепции генерации сигнала, переход на ассемблерные задержки или прерывания.

В любом случае, зачастую в проектах используют максимальную тактовую частоту, а снижают её только для энергосбережения, когда светодиоды уже должны быть выключены.

Другой вариант — использование отдельного МК, например F0 или G0, как **UART/SPI/I2C -> ARGB** драйвер. Такие проекты <u>уже существуют</u>.

Мой выбор — принять все ограничения, а для open-source сделать пометку.

Оценка скорости

Максимальная **частота** обновления адресной ленты упирается напрямую в протокол. Посчитаем предел для **25 FPS**.

25 Гц -> 40 мс = **40.000 мкс**. Передача для **1 диода** занимает **30 мкс**. Таким образом, предельное значение — порядка **1300 шт**.

Ссылки

- 1. https://crazygeeks.ru/stm32-argb-lib/
- 2. https://github.com/Crazy-Geeks/STM32-ARGB-DMA
- 3. https://www.thevfdcollective.com/blog/stm32-and-sk6812-rgbw-led
- 4. https://narodstream.ru/stm-urok-119-ws2812b-lenta-na-umnyx-svetodiodax-rgb-chast-2/
- 5. https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812.pdf
- 6. https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf
- 7. http://www.normandled.com/upload/201808/WS2815%20LED%20Datasheet.pdf
- 8. https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/2757/p2757_SK6812RGBW_REV01.pdf