
## Gamme de montage du capteur DIY

- 1. Liste des boites en carton déposées au niveau du labo de physique du lycée Baggio.
  - 1.1. une boite avec la passerelle permettant de récupérer les informations des capteurs
  - 1.2. 10 boites en carton pour le montage des capteurs numérotées de 1 à 10 pour le lycée Baggio.
  - 1.3. une boite en carton regroupant les 8 panneaux solaires avec leur support.
- 2. Ouverture des 10 boites en carton pour le montage des capteurs.
  - 2.1. Dans la boite en carton numéroté 1, se trouve le capteur entièrement monté.
  - 2.2. Composants permettant de monter le capteur DIY des autres boites en carton numérotées de 2 à 10




2.2.1.La carte PCBA (Printed Circuit Board) avec son capteur de température et d'humidité



2.2.2.Capteur de particules PM SDS 011 avec son câble d'alimentation et de communication




2.2.3.Une petite boite avec la carte Arduino mkr 1300, qui permettra pour les sections concernées donc de manière facultative de pouvoir modifier les fréquences de prise de mesure, à priori dans un premier temps sur les 3 capteurs dédiés, c'est-à-dire les capteurs 8, 9, et 10, qui devront être reprogrammés dans leur état initial lorsque ces capteurs seront rendus au labo de physique



2.2.4.Boitier plastique IP 65 avec 4 vis de montage + 1 joint d'échantéité + 7 vis de fixation PCBA




2.2.4.1. Ouvrir le sachet pour extraire le boitier (enclosure) dans lequel se trouve



- 4 adhésif velcros (2 males, 2 femelles) pour fixer la batterie dans le boîtier
- un sachet

un presse étoupe

## 2.2.4.2. Plan avec dimension du boitier



## 2.2.4.3. Dans le sachet à l'intérieur du boitier se trouve

Nb: 1 joint

Nb: 6 RM3X6MM 2701 APM Hexseal 335-1156-ND vis MACH SCREW PAN HEAD PHILLIPS M3

Nb: 3 MHNZ 003 B&F Fastener Supply H762-ND ecrou HEX NUT 0.217" M3

2.2.5.Petit tuyau en plastique pour récupérer de l'air de l'extérieur du boîtier Diamètre intérieur 6 mm, diamètre extérieur 8 mm



2.2.6. Sachet avec une antenne pour émettre en LoRaWAN

HEX STANDOFF M3X0.5 BRASS 20MM entretoises

Nb:3







2.2.7. Boite avec le Powerbank (batterie) Moxnice power bank 1053 black




- 2.3. Charger le le Powerbank (batterie) Moxnice power bank 1053 black
- 2.4. Montage du capteur pour valider la position du trou à faire dans le trou
  - 2.4.1. Mettre le connecteur blanc sur le capteur de qualité de l'air SDS011




2.4.2.enlever le port USB du capteur de qualité de l'air SDS011




2.4.3. Mettre sur le capteur de qualité de l'air SDS011 les 3 entretoises



2.4.4. Visser le capteur de qualité de l'air SDS011 sur le PCBA



2.4.5.Branchez le capteur de qualité de l'air SDS011 sur le bon connecteur en respectant la polarité (câble avec les points bleus le plus à droite possible dans la configuration de la photo ci-dessous)







2.4.6.Insérer le module Arduino sur ses deux connecteurs en respectant le sens



Insérer le module Arduino sur ses deux connecteurs en respectant le sens



jusqu'à peu près cette profondeur




2.4.8. Préparer le boîtier en le rendant étanche en positionnant le joint d'étanchéité livré dans la rainure du couvercle du boîtier.

Commencer par mettre le joint dans une partie du boitier en polycarbonate transparent



Couper à la longueur le joint pour qu'aucune partie ne dépasse



Voici le résultat



2.4.9. Trouver la position du trou de 16mm de diamètre dans le boîtier au niveau de la sortie d'air du capteur

Après avoir placé la carte PCBA équipée du capteur de mesure de particule fine avec la carte Arduino dans la partie basse du boitier, aligner le tuyau en face de l'entrée d'air pour repérer la position du trou de diamètre 16 mm à percer dans la partie basse du boitier

Voici de manière précise la position en face de laquelle, il faudra percer un trou de diamètre 16 mm dans la partie basse du boitier pour l'entrée air.


Mesurer la distance du double raidisseur : 6 mm à vérifier

Repérer la distance entre le milieu du double raidisseur indiqué sur la photo cidessous et la position du trou à percer diamètre 16 mm dans la partie basse du boitier


Rayon du

Sould

13 mm à vérifier




2.4.10. Perçage à faire de diamètre Ø 16 mm pour l'aspiration de l'air permettant de mettre le presseétoupe après avoir reporté les dimensions vérifiées précédemment, (ou bien de Ø 8 mm) de 13 mm par rapport au milieu du double raidisseur, et la distance par rapport à la base de 25 mm
2.4.11. Prévoir un deuxième trou de Ø 10 mm suffisant pour faire passer le cable du panneau solaire ainsi que permette à l'air de sortir.



2.4.12. brancher le connecteur micro USB cable d'alimentation du power bank sur le module Arduino




2.4.13. Visser le PCBA dans le boîtier avec au moins 4 vis.



2.4.14. Installez l'écrou et le presse-étoupe.




2.4.15. Brancher le tuyau en plastique sur l'embout du capteur prévu à cet effet et passez le à travers le presse-étoupe.



2.4.16. Branchement de l'antenne au niveau du connecteur ufl de la carte Arduino mkr 130 pour émettre en LoRaWAN



2.4.17. Coller avec le ruban adhésif fourni l'antenne pour émettre en LoRaWAN sur le fond du boitier



Gamme de montage du capteur DIY

2.4.18. Coller le power bank (Velcro auto-collant) sur le capot du boîtier (partie transparente) après avoir vérifié qu'il était chargé à 100%



2.4.19. Brancher l'USB du câble sur le power bank



2.4.20. fermer le capot du boîtier




- 2.4.21. Votre système est prêt à être utilisé! Et les batteries sont chargées à 100%.
- 2.5. Voici les configurations de base du système:
  - 2.5.1. Fréquence de prise de mesures : 30 minutes (48 messages par jour).
  - 2.5.2.Durée de la mesure : 120 secondes.
  - 2.5.3.Fréquence d'appel de courant: 60 secondes.

- 2.5.4. Durée de l'appel de courant: 0.2 seconde
- 2.6. Tester que cela fonctionne bien avec la power bank
  - 2.6.1. Aller sur https://www.rhayo.kanope.io/#/auth/
  - 2.6.2.Introduire le mot de passe DIYBTSSN
  - 2.6.3. Sinon demander à votre professeur qu'il récupère son mot de passe qui se trouve mot de passe qui se trouve dans le document « mot de passe pour accéder à la plateforme où les valeurs des capteurs DIY sont envoyées »
- 2.7. Fixer les panneaux solaires sur le capteur
  - 2.7.1.Percer le capot transparent afin de pouvoir fixer le support des panneaux solaires sur le capot transparent (diamètre de perçage à déterminer)
  - 2.7.2. Fixer le support des panneaux solaires sur le capot transparent avec 3 vis (qui ne sont peut- être pas fournies)



- 2.7.3. Faire passer le câble d'alimentation du panneau solaire par le trou prévu à cet effet
- 2.7.4.Brancher le câble venant du panneau solaire soit directement sur la carte arduino, soit sur le powerbank.



- 2.8. Tester que cela fonctionne bien avec le panneau solaire
- 2.9. Pour modifier les valeurs standards, effectuer les démarches suivantes (optionnelles)
  - 2.9.1.Il faut au minimum windows 7
  - 2.9.2.Aller sur <a href="https://www.arduino.cc/en/software">https://www.arduino.cc/en/software</a>
  - 2.9.3.Choisir le bon système d'exploitation et cliquer sur download
  - 2.9.4.Avec une notice d'explication <u>Getting Started with the Arduino MKR WAN 1300 | Arduino Vous pouvez trouver l'identifiant du capteur sur l'application WEB https://www.air-quality.kanope.io/#/</u>