**DATA COMMUNICATION LABORATORY** 

**CE KMITL** 

วิชา Data Communication Laboratory
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

## การทดลองที่ 3 Ring Communication

#### วัตถุประสงค์


- 1. เพื่อให้เข้าใจหลักการสื่อสารผ่านพอร์ทอนุกรมของ Arduino
- 2. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่าง Arduino ด้วยการเชื่อมต่อแบบ Ring Communication
- 3. สามารถเขียนโปรแกรมประยุกต์เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ และ Arduino ได้

#### การเขียนโปรแกรมลงบน Arduino


Arduino อ่านว่า (อา-คู-อิ-โน่ หรือ อาคุยโน่) เป็นบอร์คไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนา แบบ Open Source คือ มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware และ Software โดยสามารถใช้งานได้ง่ายและสามารถใช้ในติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านทางขา I/O ของบอร์คได้ง่าย โดยขา I/O ของ บอร์ค ประกอบด้วย (โครงสร้างบอร์ค Arduino UNO R3 แสดงในรูปที่ 3.1 และ 3.2)

- 1. ขารองรับสัญญาณ Analog (A0-A5) จำนวน 6 ขา
- 2. ขารองรับสัญญาณ Digital (0-13) จำนวน 14 ขา ซึ่งบางขาสามารถโปรแกรมให้สร้างสัญญาณ Pulse Width Modulation (PWM) (3, 5-6, 9-11) จำนวน 6 ขา

การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของบอร์ค Arduino สามารถเขียนผ่านทาง Arduino IDE ภาษาที่ใช้ จะเป็น ภาษา C ที่มีโครงสร้างการเขียนพื้นฐานที่แตกต่างจากภาษา C ทั่วไป คือ จะมีการทำงานแบบวนทำซ้ำ (loop) ตั้งแต่โปรแกรมบรรทัดแรก จนถึง บรรทัดสุดท้าย ใน loop () หลังจากนั้นจะวนกลับมาเริ่มทำงานบรรทัดแรกอีก ครั้ง



รูปที่ 3.1 บอร์ค Arduino UNO R3 (http://www.myarduino.net)



รูปที่ 3.2 โครงสร้างบอร์ค Arduino UNO R3 (http://www.myarduino.net)

#### โครงสร้างโปรแกรมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

- 1. ส่วนหัวโปรแกรม ซึ่งคล้ายกับภาษา C ทั่วไป ประกอบด้วย พรีโปรเซสเซอร์ ไดเร็คทีฟ (Preprocessing Directives) ตัวแปรชนิด โกบอล (Global Variable) เป็นต้น ซึ่งในเขียนการโปรแกรม Arduino พื้นฐาน หากไม่ใช้ก็ไม่จำเป็นต้องมี
- 2. ส่วนตัวโปรแกรมต้องประกอบด้วยฟังก์ชั่นหลัก 2 ฟังก์ชั่น ได้แก่
  - 1) ส่วน setup () เป็นส่วนตั้งค่าการทำงาน เช่น ตั้งค่าการสื่อสารระหว่างบอร์ด Arduino กับ คอมพิวเตอร์ ผ่านทาง Serial communication หรือ ตั้งค่ารูปแบบของขา I/O เป็นต้น
  - 2) ส่วน loop() เป็นส่วนการทำงานของโปรแกรมจริงที่วนทำซ้ำตลอด

### คำสั่งเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกับ I/O

1. pinMode (pin, mode) ใช้กำหนด mode การทำงานให้กับขา I/O ที่ต้องการใช้

เมื่อ pin : หมายเลขขา I/O ของบอร์ดที่ต้องการกำหนด

mode : เลือกเป็น INPUT, OUTPUT หรือ INPUT\_PULLUP

2. digitalWrite (pin, logic) ใช้ส่งข้อมูล Digital ไปยังขา I/O ที่ต้องการ

เมื่อ pin : หมายเลขขา I/O ของบอร์คที่ต้องการใช้ส่งข้อมูล

logic : ข้อมูลที่ต้องการส่ง HIGH หรือ LOW

3. digitalRead (pin) ใช้อ่านค่าข้อมูล Digital จากขา I/O ที่ต้องการ

เมื่อ pin : หมายเลขขา I/O ของบอร์คที่ต้องการใช้รับข้อมูลหลังจาก Return ค่า โดยมีสถานะ ข้อมูล เป็น HIGH หรือ LOW

4. analogWrite (pin, duty) ใช้ส่งข้อมูล Analog PWM ใปยังขา I/O ที่ต้องการ

เมื่อ pin :หมายเลขขา I/O ของบอร์คที่ต้องการใช้ส่งข้อมูล

duty : ความกว้างของ Active pulse (PWM duty cycle) ตั้งแต่ 0 – 255 (8 bits)

หมายเหตุ ความถี่ของสัญญาณ PWM ของขา 3, 9-11 ประมาณ 490 Hz ความถี่ของสัญญาณ PWM ของขา 5-6 ประมาณ 980 Hz

5. analogRead (pin) ใช้อ่านค่าข้อมูล Analog จากขา I/O ที่ต้องการ

เมื่อ pin : หมายเลขขา I/O ของบอร์คที่ต้องการใช้รับข้อมูลหลังจาก Return ค่า

หมายเหตุ เนื่องจากส่วนแปลงสัญญาณจาก Analog-to-Digital (ADC) ของบอร์ค Arduino UNO R3 มีความเร็วที่ไม่สูงมาก อยู่ที่ประมาณ 80 KHz (เมื่อไม่มีคำสั่งอื่นๆ) และ มีความละเอียดอยู่ที่ 0-1024 (10 bits) รับสัญญาณ Analog อยู่ ในช่วง 0-5 Volt (ไม่สามารถให้สัญญาณคิดลบได้) ทำให้ความละเอียดของสัญญาณที่อ่านได้ อยู่ที่ 5V / 1024 หน่วย หรือ 0.0049V / หน่วย โดยความละเอียดนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยใช้คำสั่ง analogReferenceo บอร์ค Arduino จะใช้เวลาในการอ่านข้อมูล Analog (รับข้อมูล Analog และแปลเป็น Digital) ประมาณ 100 ms (0.0001 s) ทำให้อัตราการอ่านข้อมูลสูงสุดได้เพียง 10,000 ครั้ง / วินาที เท่านั้น

ถ้าขา Analog ไม่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใด จะทำให้ค่าที่อ่านได้จากกำสั่ง analogReado เป็นค่าไม่แน่นอน

6. analogReference (Type) ใช้ในการตั้งค่า Voltage อ้างอิงสูงสุดของ Analog input เมื่อกำหนดค่า Type เป็น

DEFAULT : จะใช้ค่า 5V สำหรับบอร์คที่จ่ายไฟ 5V

และ 3.3V สำหรับบอร์คที่จ่ายไฟ 3.3V

INTERNAL : จะใช้ค่าอ้างอิงภายในบอร์ด 1.1V สำหรับ ATmega168 / ATmega328

และ 2.56V volts สำหรับ the ATmega8 (ไม่ใช้กับบอร์ด Arduino Mega)

INTERNALIV1 : จะใช้ค่าอ้างอิงภายในบอร์ด 1.1V สำหรับบอร์ด Arduino Mega เท่านั้น INTERNAL2V56: จะใช้ค่าอ้างอิงภายในบอร์ด 2.56V สำหรับบอร์ด Arduino Mega เท่านั้น

EXTERNAL : จะใช้ค่าอ้างอิงภายนอกบอร์คที่รับมาจากขา AREF (0 - 5V)

หมายเหตุ ถ้าเลือกใช้ Type = EXTERNAL จากขา AREF ต้องตั้งค่า ก่อนเรียกใช้ analogReado มิฉะนั้นจะทำให้เกิด การเชื่อม Active Reference Voltage (Internal Reference) กับ External Reference (AREF) ทำให้ Microcontroller ของบอร์ดพังได้ เพื่อป้องการการตั้งค่าผิดพลาด สามารถต่อเชื่อมตัวต้านทาน 5K ที่ขา AREF เพื่อลดผลกระทบได้

- 7. delay (time) ใช้ในการหยุดโปรแกรมตามเวลาที่กำหนด โดยวัดเป็น Millliseconds (unsigned long)
- 8. **Millis ()** จะให้ค่าเวลาหน่วย Miliseconds (unsigned long) ตั้งแต่บอร์คเริ่มรัน โปรแกรมปัจจุบัน Description ซึ่งจะวนกลับไปที่ 0 หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 50 วัน
- 9. Sin (rad) ให้ค่า sine ของมุมที่กำหนด (rad) หน่วยเป็น Radian ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1


#### การสื่อสารอนุกรมระหว่าง Arduino

บอร์ด Arduino UNO จะมีส่วนติดต่อสื่อสารระหว่างพอร์ทอนุกรมด้วย UART ซึ่งมีขนาด 64 ใบต์ โดยใน การสื่อสารใช้ขา 0 เป็นส่วนที่รับข้อมูล (Rx) และใช้ขา 1 เป็นส่วนที่ส่งข้อมูล (Tx) โดยทั่วไปมักใช้งานสำหรับการ เขียนโปรแกรม หรือติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ในการสื่อสารแบบอนุกรม กับ อุปกรณ์อื่นได้

จึงได้มีการพัฒนา SoftwareSerial Library ซึ่งช่วยให้ Arduino สามารถใช้ขาที่รองรับสัญญาณ Digital สื่อสารแบบอนุกรมแทนได้ โดยความเร็วสูงสุดของการใช้งาน SoftwareSerial คือ 57,600 bps

### การทดลองที่ 3.1 การสื่อสารอนุกรมระหว่าง Arduino ด้วย SoftwareSerial

- 1. ทำการเชื่อมต่อ Arduino UNO R3 ดังรูปที่ 3.3 โดยเชื่อมต่อขาดังตารางที่ 3.1
- 2. เปิดโปรแกรม Arduino แล้วพิมพ์โปรแกรมตามรูปที่ 3.4 แล้วเลือก Verify
- 3. ต่อสาย Upload
- 4. เลือก Com Port ที่เป็น Arduino/Genuino Uno คังรูปที่ 3.5 แล้วเลือก Upload
- 5. เปิด Serial Monitor แล้วตั้งค่าเป็น Newline / 9600 baud ดังรูปที่ 3.6
- 6. ทุดลองพิมพ์แล้วส่ง (กุด Send)




รูปที่ 3.3 การเชื่อมต่อระหว่าง Arduino UNO 2 บอร์ด

ตารางที่ 3.1 การเชื่อมต่อขาระหว่าง Arduino UNO 2 บอร์ด


| ขา Arduino 1 (ซ้าย) | ขา Arduino 2 (ขวา) |
|---------------------|--------------------|
| 11 (TX)             | 10 (RX)            |
| 10 (RX)             | 11 (TX)            |
| GND                 | GND                |

```
👀 sketch_aug14a | Arduino 1.8.7
File Edit Sketch Tools Help
  sketch_aug14a§
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
void setup()
  // Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
  // set the data rate for the SoftwareSerial port
  mySerial.begin(57600);
void loop()
  if (Serial.available())
    mySerial.write(Serial.read());
  if (mySerial.available())
    Serial.write(mySerial.read());
```

รูปที่ 3.4 ตัวอย่างโปรแกรมการใช้งาน Software Serial



รูปที่ 3.5 การเลือก Com Port ของโปรแกรม Arduino



รูปที่ 3.6 การตั้งค่า Serial Monitor

#### การทดลองที่ 3.2 การเขียนโปรแกรม Chat messenger ระหว่าง Arduino

- 1. จากการทดลองที่ 3.1 ให้ปรับโปรแกรมเพื่อแสดงผลให้เป็นลักษณะ Chat messenger บน Serial Monitor โดยกำหนดให้ Arduino 1 (ซ้าย) เป็น A และ Arduino 2 (ขวา) เป็น B
- 2. ตัวอย่างการทำงาน
  - 2.1. เมื่อเริ่มต้น Run Arduino

| Serial Monitor ของ Arduino A | บน Serial Monitor ของ Arduino B |
|------------------------------|---------------------------------|
|                              |                                 |
|                              |                                 |

2.2. เมื่อ A พิมพ์ข้อความ Hello B แล้วส่ง (กด Send)

| บน Serial Monitor ของ Arduino A | บน Serial Monitor ของ Arduino B |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Me: Hello B                     | A : Hello B                     |
|                                 |                                 |


2.3. เมื่อ B พิมพ์ข้อความ Hi แล้วส่ง (กด Send)

| บน Serial Monitor ของ Arduino A | บน Serial Monitor ของ Arduino B |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Me: Hello B                     | A : Hello B                     |
| B : Hi                          | Me: Hi                          |

3. เชิญอาจารย์ตรวจการทดลอง

# การทดลองที่ 3.3 การสื่อสารรูปแบบ Ring Communication ระหว่าง Arduino เบื้องต้น

1. ทำการเชื่อมต่อ Arduino UNO R3 ดังรูปที่ 3.7 โดยเชื่อมต่อขาดังตารางที่ 3.2



รูปที่ 3.7 การเชื่อมต่อ Ring Communication ระหว่าง Arduino UNO 3 บอร์ด

# ตารางที่ 3.2 การเชื่อมต่อขาระหว่าง Arduino UNO 3 บอร์ด

| ขา Arduino 1 (ช้าย) | ขา Arduino 2 (กลาง) | ขา Arduino 3 (ขวา) |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| 11 (TX)             | 10 (RX)             |                    |
|                     | 11 (TX)             | 10 (RX)            |
| 10 (RX)             |                     | 11 (TX)            |
| GND                 | GND                 |                    |

2. กำหนดให้เฟรมข้อมูลที่ส่งระหว่าง Arduino เป็นดังนี้

| ขนาด       | 1 byte | 1 byte | n byte  | 1 byte |
|------------|--------|--------|---------|--------|
| ชนิดข้อมูล | ผู้รับ | ผู้ส่ง | ข้อความ | \0     |

- 3. กำหนดให้มีการทำงานดังนี้
  - 3.1. การสื่อสารลักษณะ Ring Comunication เบื้องต้น (ไม่จำเป็นต้องทำเป็น Token Ring)
  - 3.2. เมื่อเริ่มต้น โปรแกรม Arduino ทุกตัวจะต้องกำหนด ID ผู้รับเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ
  - 3.3. การส่งข้อความ ต้องป้อนผู้รับ (A, B, C, . . ., Z) / ตามด้วย : / ตามด้วยข้อความ ตัวอย่างเช่น
    - 1) เมื่อ A ต้องการส่งข้อความ Hello ให้ C ป้อน

C:Hello

2) เมื่อ B ต้องการส่งข้อความ Hi ให้ C

- 3.4. เมื่อมีข้อมูลที่ได้รับจาก Software Serial ให้พิจารณาดังนี้
  - 1) หากผู้รับในเฟรมข้อมูลตรงกับ ID ที่กำหนดไว้ ให้แสดงผลว่าใครส่งข้อความมา
  - 2) หากผู้รับในเฟรมข้อมูลไม่ตรงกับ ID ที่กำหนดไว้ ให้ส่งข้อมูลทั้งหมดออกทาง SoftwareSerial
- 4. ตัวอย่างผลการทำงานบน Serial Monitor ของ Arduino
  - 4.1. เมื่อเริ่มต้น Run Arduino

| Arduino A  | Arduino B  | Arduino C  |
|------------|------------|------------|
| Enter ID : | Enter ID : | Enter ID : |

4.2. เมื่อป้อน A, B, C ตามถำดับ

| Arduino A   | Arduino B   | Arduino C   |
|-------------|-------------|-------------|
| Enter ID :  | Enter ID :  | Enter ID :  |
| Your ID : A | Your ID : B | Your ID : C |

4.3. เมื่อ A ต้องการส่งข้อความ Hello ให้ C | A ต้องป้อน C:Hello แล้วส่ง (กด Send)

| Arduino A   | Arduino B   | Arduino C   |
|-------------|-------------|-------------|
| Enter ID :  | Enter ID :  | Enter ID :  |
| Your ID : A | Your ID : B | Your ID : C |
| Me:Hello    |             | A :Hello    |

4.4. เมื่อ C ต้องการส่งข้อความ Hi ให้ A | C ต้องป้อน A:Hi แถ้วส่ง (กด Send)

| Arduino A   | Arduino B   | Arduino C   |
|-------------|-------------|-------------|
| Enter ID :  | Enter ID :  | Enter ID :  |
| Your ID : A | Your ID : B | Your ID : C |
| Me:Hello    |             | A :Hello    |
| C :Hi       |             | Me:Hi       |

|    | 9       | ۰           |         |         |
|----|---------|-------------|---------|---------|
| 5. | เตเลเลา | പെട്ടിത്രട  | ะาลคา   | รทคลอง  |
| J. | เทเกิดแ | 0 13 0 81 9 | 1 10111 | MAIPINE |

| ลายเซ็นอาจารย์ผู้ตรวจการทคลอง |
|-------------------------------|