CE KMITL

วิชา Data Communication Laboratory ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

## การทดลองที่ 6 การสร้างกราฟสัญญาณรูปแบบต่างๆ

## วัตถุประสงค์

- 1. ศึกษาการใช้งานโปรแกรม MATLAB เบื้องต้น
- 2. เข้าใจการทำงานของคำสั่ง MATLAB เบื้องต้น
- 3. สามารถสร้างสัญญาณด้วยคำสั่ง MATLAB
- 4. ศึกษาการเขียนโปรแกรมบนบอร์ด Arduino
- 5. ทดลองการสร้างสัญญาณด้วยการเขียนโปรแกรมสั่งงานจากบอร์ด Arduino

## MATLAB เบื้องต้น

MATLAB ข่อมาจาก MATrix LABoratory โดยพัฒนาโดย The Mathworks, Inc เป็นโปรแกรมที่ใช้นิยม ใช้สำหรับการคำนวณทางวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ให้เลือกใช้หลากหลาย และมีการพัฒนาอยู่เสมอ สามารถใช้ทดสอบ และนำมาพัฒนาอัลกอริทึมต่อได้สะดวกรวดเร็ว ทั้งยังใช้ประมวลผล ร่วมกับโปรแกรมอื่นได้ เช่น Fortran, Borland C/C++, Microsoft Visual C++ เป็นต้น ทั้งยังสามารถนำไปใช้งาน ด้านกราฟิก แสดงผลได้ทั้งภาพสองมิติ ภาพสามมิติ นำภาพมาต่อกันเพื่อแสดงภาพเคลื่อนไหว จุดเด่นที่สำคัญคือ MATLAB เป็นระบบ Interactive คือ ข้อมูลพื้นฐานส่วนใหญ่เป็น Matrix หรือ Array ที่ไม่ต้องกำหนดขนาด หรือ มิติเหมือนโปรแกรมภาษาอื่น และมีส่วนที่เป็นโครงสร้างแบบจำลอง (Simulink) ให้ใช้งานสำหรับจำลองระบบ ต่างๆ

# การใช้งานโปรแกรม MATLAB เบื้องต้น


หลังจากเปิดโปรแกรม MATLAB จะมีหน้าต่างซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ได้แก่ Current Directory, Command History, Command Windows และอาจมีหน้าต่างอื่น ดังรูปที่ 6.1 ในส่วนของการทดลองนี้จะเริ่มกล่าวถึง การใช้งานส่วนที่เป็น Command Windows ซึ่งเป็นส่วนที่สั่งงานหลัก เพื่อการทำการคำนวณหรือเรียกใช้ฟังก์ชัน จะ มีลักษณะเป็นส่วนต่อประสานแบบชุดคำสั่ง (Command Line Interface) โดยโปรแกรม MATLAB จะพร้อมใช้งาน เมื่อมีเครื่องหมาย prompt ">>>" ขึ้นมาสำหรับทำการคำนวณ หรือเรียกใช้คำสั่ง หรือใช้งานฟังก์ชัน

#### การคำนวณ

สามารถทำการคำนวณโดยใส่ค่าต่าง และเครื่องหมาย สัญลักษณ์สำหรับการกระทำทางคณิตศาสตร์ เบื้องต้น ได้แก่ + บวก, - ลบ, \* คูณ, / หาร, ^ ยกกำลัง ฯลฯ ได้ทันที

ans =

49



รูปที่ 6.1 แสดงโปรแกรม MATLAB


#### การใช้งานตัวแปร

การกำหนดตัวแปร ไม่จำเป็นต้องมีการประกาศตัวแปร และกำหนดชนิดของตัวแปร สามารถทำการการ กำหนดค่า หรือตัวแปรต่างๆ ได้โดยกำหนดให้ตัวแปรมีค่า (และขนาดต่างๆ) ด้วยเครื่องหมาย "=" โดยการกำหนด ชื่อตัวแปรจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และ ไม่ซ้ำกับกำเฉพาะ (ชื่อฟังก์ชันอื่น) โดยโปรแกรม MATLAB จะ ตีความหมายของตัวแปรที่เป็นตัวอักษรตัวใหญ่และตัวเล็กจะ ไม่เหมือนกัน (Case Sensitive) และสามารถเปลี่ยน ชนิดตัวแปรโดยกำหนดค่าให้ใหม่ได้ทันที

```
>> ong = 19+1*29+1
ong =
     49
>> ong = 'Jirasak'
ong =
Jirasak
```

### คำสั่ง who

who เป็นคำสั่งเพื่อใช้ตรวจสอบว่ามีการใช้งานตัวแปรใดบ้าง (สามารถดูรายละเอียดของตัวแปรได้จาก หน้าต่าง Workspace)



Min Max

16

× 5 □ →

in Max


4

16

## คำสั่ง clear

เป็นคำสั่งเพื่อใช้ลบตัวแปรออก โดยสั่ง "clear ตามด้วยชื่อตัวแปร" หรือ "clear all" เพื่อลบตัวแปรทั้งหมด

ที่ใช้อยู่



### การใช้เครื่องหมายเซมิโคลอน ";"

การใช้เครื่องหมาย ";" ตามหลังคำสั่งต่างๆ เพื่อกำหนดให้โปรแกรม MATLAB ไม่แสดงผลการทำงาน

### ตัวแปร Vectors และ Matrices

การกำหนดตัวแปร Vectors และ Matrices เหมือนการกำหนดตัวแปรธรรมดา แต่จะเพิ่มการกำหนดใน ลำดับ และแถว โดยใช้เครื่องหมาย คอมมา "," หรือเว้นวรรค (Space Bar) เพื่อกำหนดลำดับในแถว และใช้ เครื่องหมายเซมิโคลอน ":" ในการแบ่งระหว่างแถว

#### การกำหนดแถว

#### การกำหนดหลัก

## การกำหนดทั้งลำดับและแถว Vs การสั่งสับเปลี่ยนระหว่าง แถว และ หลัก

## การกำหนดตัวแปร Vectors และ Matrices ที่เป็นเชิงเส้น และการอ้างอิงค่าที่ตำแหน่งต่างๆ

การกำหนดตัวแปร Vectors และ Matrices ที่เป็นเชิงเส้น โดยการใช้เครื่องหมาย โคลอน ":"

## การกำหนดตัวแปรที่เพิ่มค่าทีละ 1

โดยกำสามารถกำหนดโดยใช้เครื่องหมาย ":" ระหว่างก่าเริ่มต้นและค่าสุดท้ายในเครื่องหมาย []

# การกำหนดตัวแปรที่เพิ่มเป็นค่าคงที่

โดยกำสามารถกำหนดได้ดังนี้ [ ก่าเริ่มต้น : ก่าที่เปลี่ยนแปลงไป : ก่าสุดท้าย]

## การอ้างอิงค่าที่ตำแหน่งต่างๆ

## การใช้เครื่องหมายสำหรับ Vector และ Matrix

## เครื่องหมาย + , –

การบวก หรือ ลบ เมตริกซ์จะใช้เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ซึ่งจะกระทำเหมือนกับการบวก (หรือลบ) เมตริกซ์ธรรมดาโดยจะนำค่าแต่ละตัวมาทำการบวกกัน (หรือลบกัน)

## เครื่องหมาย \* , /

การคูณ หรือ หาร เมตริกซ์จะใช้เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ซึ่งจะกระทำเหมือนกับการคูณ (หรือหาร) เมตริกซ์ ซึ่งจากตัวอย่างที่ผ่านมาไม่สามารถใช้คำสั่ง a\*b ได้เนื่องจากคูณเมตริก จำนวนหลักของตัวตั้งค้องเท่ากับ จำนวนแถวของตัวคุณ จึงต้องใช้คำสั่ง a \* b' (เช่นเดียวกันไม่สามารถใช้คำสั่ง a/b' ได้เช่นกัน)

```
>> a = [5:2:15]; b = [5:-1:0];
>> a * b'
ans =
    115
>> a / b
ans =
    2.0909
```

## เครื่องหมาย .\* , ./


เป็นการสั่งให้เมตริก 2 เมตริกทำการคูณ หรือหารที่ตำแหน่งเคียวกัน (แถว หลัก เคียวกัน คูณหรือการกัน)

```
>> a = [5:2:15]; b = [5:-1:0];
>> a .* b
ans =
      25    28    27    22    13    0
>> b ./ a
ans =
      1.0000    0.5714    0.3333    0.1818    0.0769
```

#### การวาดกราฟ


กราฟกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการวิเคราะห์ และแสดงผลของโปรแกรม MATLAB โดยสามารถวาด กราฟได้หลายชนิดทั้งสองมิติ และสามมิติ

>> mesh(peaks(15))



รูปที่ 6.2 แสดงการวาดกราฟจากคำสั่ง mesh(peaks(15))

```
>> x = [-pi : pi/100 : pi];
>> y = sin(x);
>> plot(x,y);
```



รูปที่ 6.3 แสดงการวาดกราฟจากคำสั่ง plot(x,y);

ตารางที่ 6.1 รูปแบบเส้น สัญลักษณ์ และสี สำหรับการวาดกราฟ

สีที่แสดง		สัญลักษณ์ที่ใช้		รูปแบบของเส้น	
สัญลักษณ์ที่ใช้	สี	สัญลักษณ์ที่ใช้	เครื่องหมาย	สัญลักษณ์ที่ใช้	รูปแบบเส้น
R	red		:		เส้นจุด
G	green	0	วงกลม	-	เส้นที่บ
В	blue	+	บวก		เส้นประและจุด
С	cyan	Х	กากบาท		เส้นประ
m	magenta	*	คอกจัน		
У	yellow	S	สี่เหลี่ยม		
k	black	d	ข้าวหลามตัด		
W	write	V	สามเหลี่ยมถ่าง		
		^	สามเหลี่ยมบน		
		>	สามเหลี่ยมขวา		
		<	สามเหลี่ยมซ้าย		

# ตารางที่ 6.2 คำสั่งในรูปแบบการวาดกราฟสองมิติ

คำสั่ง	การทำงาน
plot (x, y)	วาดกราฟของ x, y
plot (x, y, x, z) วาดกราฟของ x, y และ วาดกราฟของ x, z ในแกน x เดียวกัน	
subplot (m, n, p) แบ่งหน้าต่างรูปภาพเป็นหน้าต่างย่อย m แถว n หลัก และใช้ p เป็นลำดับก	
figure (n)	สร้างหน้าต่างรูปภาพหมายเลข n
clf	ลบรูปภาพบนน้ำต่าง
close (n)	ลบหน้าต่างรูปภาพหมายเลข n
close all	ลบหน้าต่างรูปภาพทั้งหมด

# ตารางที่ 6.3 คำสั่งการแบ่งเสกล

คำสั่ง	การทำงาน
axis([xmain xmax ymain ymax])	กำหนดค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดในแกน x และแกน y
<pre>axis([xmain xmax ymain ymax zmin zmax])</pre>	กำหนดค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดในแกน x แกน y และแกน z
X =axis	การหาค่าค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด ในแกนต่างๆ
grid on	การเพิ่มเส้น grid ให้แกนปัจจุบัน
grid off	ยกเลิกเส้น grid ให้แกนปัจจุบัน

**ตารางที่ 6.4** คำสั่งการแบ่งเสกล

คำสั่ง	การทำงาน
title ('????')	ตั้งชื่อหัวเรื่องกราฟ
xlable ('????')	เขียนข้อความที่แกน x
ylable ('????')	เขียนข้อความที่แกน y
zlable ('?????')	เขียนข้อความที่แกน z
gtext ('????')	เขียนข้อความที่ตำแหน่งเมาส์ชื้
text ('????')	เขียนข้อความที่ตำแหน่ง x y

# **ตารางที่ 6.5** คำสั่งการวาดกราฟเส้น 3 มิติ

คำสั่ง	การทำงาน
plot3 (x,y,z)	การเขียนกราฟ 3 มิติ
plot3 (x1, y1, z1, S1, x2, y2, z2, S2, x3, y3, z3, S3)	

สามารถศึกษาการวาคกราฟอื่นได้ โดยการใช้ Help ดูกำสั่งต่างๆ เช่น contour, contour3, pcolor (การวาค กราฟเส้นโครงร่าง), mesh, meshc, meshz (การวาคกราฟพื้นผิวร่างแห), surf, surfc (การวาคกราฟพื้นผิว), ฯลฯ

# การทดลองที่ 6.1 การใช้คำสั่ง MATLAB บน Command Windows และ บน Editor (M-File)

1. ให้นักศึกษาพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้บน Command Windows แล้วอธิบายผลที่ได้

```
>> clear all;
>> close all;
>> A = [1:10]
>> B = [1:100]/10
>> C = [1:0.1:10]
>> D = [0.1:0.1:10]
```

A แสดงผลสลาเพิ่มเหลือนการพับเอา คือ 1 2 9 4 ... 10

B แลดงแลงงกานเพื่อนการเงาเงา 1-เพโปซารด้วย 10 คือ 0.1000 0.2000 0.3000 ... 10.0000

C และ D เป็น เพิ่มขั้นตามที่กำแนด ดับบบอกจุดเริ่มต้น และจุดจบการทำงานโดยรี่รูปแบบ คือ [จุดต่มต้น : จับพที่ต่อการเพิ่ม : จุดสุดทัน]
ดักรอบของ C คือ 1.0000 1.1000 1.2000 ... 10.0000 และ D คือ 0.1000 0.2000 ... 10.0000

2. เลือก Home => New Script หรือ Editor => New => Script หลักจากนั้นให้นักศึกษาพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้บน Editor แล้วเลือก Editor => Run ทดสอบการทำงาน พร้อมอธิบายผลที่ได้


```
clear all;
close all;
x = [0:10];
m = -2;
c = 3;
y1 = m*x+c
y2 = c.^x
figure (1)
plot (x, y1)
figure (2)
plot (x, y2)
figure (3)
subplot(2,1,1), plot(x,y1)
subplot(2,1,2), plot (x,y2)
figure (4)
subplot(1,2,1), plot (x,y1)
subplot(1,2,2), plot(x,y2)
```

มสก็ได้ โigure () ลีแลเป็นกราฟ นู . -2x -2 ที่มเป็นเล่นกรอ ในช่วงก็ 0 ± x = 10 และ figure () เป็นการฟ นู : 3" ที่ว่าป็นเล้นได้ ว ในช่วง 0 ± x = 10 เร่น เดียวกัน แต่ เมื่อลูจากรุปแบบ กราฟไม่ได้เป็นเล้นโด้งต่อเนื่อง ก็น่องการกราฟที่ x เป็นแบบจำนานฉ่าง คือ 1 ± 2 ... 10


Subplot เป็นการทำ กราฟ มา แลกจะรวมกัน โดย เราล่ามารถกำนนด แกว แล้ก และ น่องที่จะแสดเพื่อ และที่ได้ก็จะเป็น จุปของ figure ()

NA: () อิตูใน figure () และ () แล่จะเเบบ ลิลับ ทากาลับ นลักกัน

3. ให้นักศึกษาทคลองสร้างสัญญาณ Sine Wave ที่ความถี่ 1 Hz แอมพลิจูคขนาค 3 ตามค่าเวลา t = [0:20] แล้วแสคงผลกราฟสัญญาณด้วยคำสั่ง plot บน พร้อมอธิบายผลที่ได้



4. ให้นักสึกษาพิมพ์กำสั่งบน Command Windows (แก้คำสั่งในข้อ 3.) เพื่อให้ได้ผลดังรูปที่ 6.4




รูปที่ 6.4 สัญญาณ  $3\sin(2\pi t)$ 

ได้กำการแก้ t	ann [0:30]	Paith [0:0.01:00]	

5. ให้นักศึกษาทดลองสร้างสัญญาณให้ใกล้เคียงกับ Digital pulse train ที่มี Duration 50% ความถี่ 3 Hz จาก Composite Signals ของ sine waves

ได้ผลมาว่า



6. เชิญอาจารย์ตรวจการทคลอง

......ลายเซ็นอาจารย์ผู้ตรวจการทคลอง

### การทดลองที่ 6.2 การสร้าง Pulse Wave บน Arduino


- 1. ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมบนบอร์ค Arduino UNO R3 คังนี้
  - 1.1. ส่วนหัวโปรแกรมให้กำหนดแปรดังนี้
    - 1) zeta เป็น Array ชนิด float เก็บค่ามุม 4 มุม ได้แก่ (0°, 90°, 180°, 270°)
    - 2) S เป็น Array ชนิด float สำหรับเก็บค่าสัญญาณ Sine ของมุมต่างๆ
    - 3) pwmDuty เป็น Array ชนิด uint16 tสำหรับเก็บค่า Duty Cycle ของ สัญญาณ PWM
  - 1.2. ส่วนฟังก์ชั่น setup()
    - 1) ให้ตั้งค่าขา Digital ที่ต้องการสร้างสัญญาณ Pulse Width Modulation (PWM) โดยสามารถเลือก pin\_number (3, 5-6, 9-11) ด้วยคำสั่งรูปดังนี้ Serial.begin(115200); pinMode(pin number, OUTPUT);
    - 2) ทำการคำนวณค่า S[i] และ pwmDuty[i]เพื่อนำไปใช้ต่อในฟังก์ชั่น loop() โดยที่
      - o ให้ <u>S[i] เก็บค่าจากการคำนวณค่า Sine ของมมต่างๆ</u> ได้แก่ 0°, 90°, 180° และ 270°
      - ให้ pwmDuty[i] เก็บค่า Duty Cycle ของ สัญญาณ PWM Pulse ( 0 <= Duty Cycle <= 255) ตามค่า Sine ที่ได้จาก S[i]</li>
      - o <u>Debug ค่า S[i] และ pwmDuty[i]</u> แต่ละลำดับด้วยคำสั่ง Serial.println(); บันทึก ค่าที่สัมพันธ์กับ zeta ต่างๆ

 2 eta	5	pwoDetg
o°	0	ba
 <b>~0°</b>	1	<u>355</u>
	ż	
180	Ø	D7
 370"	-1	<del>- 0</del>
- 1		


1.3. ส่วนฟังก์ชั่น loop() ให้เขียนโปรแกรมเพื่อวนแสดงค่า PWM Pulse จากข้อ 1.2 ที่ละชุดด้วยคำสั่ง

```
for(int i=0; i<4; i++) {
   analogWrite(pin number, pwmDuty[i]);
   delayMicroseconds(4000);
}</pre>
```


2. ต่อวงจร Low Pass Filter เพื่อกรองสัญญาณความถี่ต่ำ โดยด้วยตัวต้านทานปรับค่าได้ 10ΚΩ (ต้องบัดกรี <u>สายไฟที่ขาตัวต้านทานปรับค่า)</u> และ ตัวเก็บประจุขนาด 10 μF ดังรูปที่ 6.6 แล้วใช้ Oscilloscope Ch1 วัด สัญญาณตกคร่อม C กับ Ground และ Ch2 วัดสัญญาณตกคร่อม PWM กับ Ground ปรับค่าตัวต้านทาน ปรับค่า เพื่อให้สัญญาณที่ Ch1 ใกล้เคียง Sine Wave มากที่สุด





3. ให้นักศึกษาวาครูปกราฟของสัญญาณและเปรียบเทียบความแตกต่างของสัญญาณที่ได้จากข้อ 1 (Ch2) และ ข้อ 2 (Ch1)



- 4. ทำการทดลองเพิ่มเติม โดยปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้เพิ่มจำนวนมุมที่กำนวณค่าองศา Sine เป็นจำนวน 8 และ 16 มุม และกำนวณค่าของ PWM ที่สัมพันธ์กัน
- 5. ให้นักศึกษาวาครูปกราฟของสัญญาณ และเปรียบเทียบความแตกต่างของสัญญาณที่ตกคร่อม C เมื่อ จำนวนมุมเป็น 4, 8 และ 16 มุม







6. เชิญอาจารย์ตรวจการทคลอง

......

ลายเซ็นอาจารย์ผู้ตรวจการทคลอง


## การทดลองที่ 6.3 การสร้าง Sine Wave บน Arduino

1. Download Library Adafruit เพื่อใช้ส่งสัญญาณติคต่อกับ วงจร DAC (MCP4725) จาก

https://learn.adafruit.com/mcp4725-12-bit-dac-tutorial/using-with-arduino

https://github.com/adafruit/Adafruit\_MCP4725

https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/mcp4725-12-bit-dac-tutorial.pdf



·

- 2. ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมบนบอร์ด Arduino UNO R3 ดังนี้
  - 2.1. ส่วนหัวโปรแกรม
    - 1) ให้เขียนโปรแกรมดังนี้

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MCP4725.h>
Adafruit_MCP4725 dac;
int delay0;

#define defaultFreq 1700  // dac speed
#define freq0 500  // sine wave frequency
```

2) พร้อมกำหนดตัวแปรอื่นที่จำเป็น

## 2.2. ส่วนฟังก์ชั่น setup()

ให้ตั้งค่า Serial Communication และการเชื่อมต่อวงจรแปลงสัญญาณ Digital-to-Analog (DAC: MCP4725 12-Bit Digital to Analog (DAC) Converter I2C Interface Module) ดังนี้ void setup (void)

- 2) ทำการคำนวณค่า S[i] และ S DAC[i] เพื่อนำไปใช้ต่อในฟังก์ชั่น loop() โดยที่
  - o ให้ **S**[i] เก็บค่าจากการคำนวณค่า Sine ของมุมต่างๆ ได้แก่ 0°, 90°, 180° และ 270°
  - o ให้ **<u>s\_DAC</u>**[i] เก็บค่า Sine ที่ได้ ในรูปแบบของ Digital ขนาด 12 บิต เพื่อส่งให้วงจร DAC ( $0 \le DAC \le 4095$ )
  - o Debug ค่า S[i] และ S DAC[i] แต่ละลำคับค้วยคำสั่ง Serial.println0;
- 2.3. ส่วนฟังก์ชั่น loop() ให้เขียนโปรแกรมเพื่อส่งสัญญาณ Sine จากมุมต่างๆ ไปยังยังวงจร DAC ด้วย คำสั่ง

```
for(int i=0 ; i<4 ; i++) {
    dac.setVoltage(S_DAC[i], false);
    delayMicroseconds(delay0); // สำหรับ sine freq0
}
```

- ทำการทดลองเพิ่มเติม โดยปรับโปรแกรมในข้อ 2 ให้เพิ่มจำนวนมุมที่คำนวณค่าองศา Sine เป็นจำนวน 8,
   16 และ 32 มุม ที่ความถี่ freq0 = 500 Hz เท่าเดิม
- 4. ให้นักศึกษาวาดรูปกราฟของสัญญาณ และอธิบายความแตกต่างของสัญญาณที่ได้ เมื่อจำนวนมุมเป็น 4 และ 16 มุม ที่ความถี่ freq0 = 500 Hz

- ทำการทดลองเพิ่มเติม โดยเขียนโปรแกรมสร้างสัญญาณ Sine จำนวน 32 มุม ที่ความถี่ freq0 เป็น 500,
   1,000 และ 5,000 Hz ตามลำดับ
- 6. ให้นักศึกษาวาครูปกราฟของสัญญาณ และอธิบายความแตกต่างของสัญญาณที่ได้จากข้อ 5 เมื่อส่งค่า Sine ที่ความถี่ 500 และ 5,000 Hz

7.	สรุป และวเคราะหผลการทดลอง
3.	เชิญอาจารย์ตรวจการทคลอง
	ลายเซ็นอาจารย์ผู้ตรวจการทดลอง