วิชา Data Communication Laboratory ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การทดลองที่ 9 Digital Modulation Techniques

วัตถุประสงค์

- 1. ศึกษารูปแบบของการแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณแอนะลอก
- 2. เพื่อเข้าใจวิธีการของมอดูเลชันแบบ ASK
- 3. ศึกษาการมอดูเลตจากการสร้างวงจรภาคส่งและภาครับ

ทฤษฎี


จุดประสงค์ในการมอดูเลตสัญญาณดิจิตอลเพื่อทำให้สามารถส่งข้อมูลดิจิตอลไปได้ระยะทางไกลโดยผ่าน ช่องสัญญาณที่เหมาะสำหรับการส่งสัญญาณแอนะลอก เทคนิคการมอดูเลตสัญญาณดิจิตอลสามารถทำได้หลาย เทคนิค หลักการมอดูเลตสัญญาณดิจิตอล คือ การใช้สัญญาณพาห์ (Carrier Signal) ซึ่งเป็นสัญญาณแอนะลอก นำพาเอาบิตข้อมูลไปยังช่องทางการส่งสัญญาณ เทคนิคการนำพาบิตข้อมูลสามารถทำได้ด้วยการเปลี่ยนคุณสมบัติ ของสัญญาณพาห์ ได้แก่ ขนาด (Amplitude) ความถี่ (Frequency) และ เฟส (Phase) ตามค่าข้อมูลบิตที่ต้องการแปลง สัญญาณ สัญญาณพาห์ที่นิยมใช้จะเป็นคลื่นไซน์ (Sine Wave) ตัวอย่างเทคนิคการมอดูเลตสัญญาณดิจิตอล ได้แก่ ASK (Amplitude-Shift Keying), FSK (Frequency-Shift Keying), PSK (Phase Shift) และ QAM (Quadrature Amplitude Modulation) เป็นต้น

การมอดูเลตแบบดิจิตอลทางแอมพลิจูด (ASK : Amplitude-Shift Keying)

เป็นการเปลี่ยนค่าขนาดแรงดันของสัญญาณพาห์กลื่นไซน์ ตามบิตข้อมูล


- o ค่าบิตข้อมูลเป็น '0' ให้ค่าขนาดแรงคันของสัญญาณพาห์เท่ากับ $\mathbf{A}_{\scriptscriptstyle \mathrm{I}}$
- o ค่าบิตข้อมูลเป็น '1' ให้ค่าขนาดแรงดันของสัญญาณพาห์เท่ากับ ${f A}_2$

ตัวอย่างเช่น ให้ $A_1=0$ V และ $A_2=5$ V ผลการมอดูเลตแบบ ASK เป็นดังรูปที่ 9.1




รูปที่ 9.1 แสดงสัญญาณข้อมูลคิจิตอล และสัญญาณการมอคูเลตสัญญาณคิจิตอลด้วยเทคนิค ASK

ในทางปฏิบัติการปรับเปลี่ยนขนาดแรงคันของสัญญาณพาห์ตามค่าบิตข้อมูลทำได้โดยการส่งข้อมูล ดิจิตอล ผ่านวงจรกรองความถี่ต่ำ (Low Pass Filter: LPF) หลังจากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้มาปรับขนาด แล้วจึงนำไปคูณ กับสัญญาณพาห์ ดังรูปที่ 9.2



รูปที่ 9.2 แสคง Block diagram และ สัญญาณที่ได้จากการมอดูเลตสัญญาณคิจิตอลแบบ ASK ในทางปฏิบัติ

สำหรับขั้นตอนการถอดสัญญาณกลับ หรือ ASK Demodulation ดำเนินการ โดยย้อนกลับขั้นตอนของการ ทำ ASK Modulation ดังรูปที่ 9.3




รูปที่ 9.3 แสดง Block diagram สำหรับการทำแปลงสัญญาณกลับสำหรับ ASK Demodulation

การมอดูเลตแบบดิจิตอลทางความถี่ (FSK : Frequency Shift Keying)

เป็นการเปลี่ยนค่าขนาดความถี่ของสัญญาณพาห์คลื่นไซน์ ตามบิตข้อมูล

- o ค่าบิตข้อมูลเป็น '0' ให้ความถี่ของสัญญาณพาห์เท่ากับ \mathbf{f}_1
- $_{
 m o}$ ค่าบิตข้อมูลเป็น '1' ให้ความถี่ของสัญญาณพาห์เท่ากับ $_{
 m f_2}$

ตัวอย่างผลลัพธ์ของการมอดูเลแบบ FSK ดังแสดงในรูปที่ 9.4



รูปที่ 9.4 แสดงสัญญาณข้อมูลคิจิตอล และสัญญาณการมอดูเลตสัญญาณคิจิตอลด้วยเทกนิก FSK

การมอดูเลตแบบดิจิตอลทางเฟส (PSK: Phase Shift Keying)

การมอดูเลตแบบ PSK เป็นการเปลี่ยนค่าเฟส ของสัญญาณพาห์คลื่นไซน์ ตามบิตข้อมูล เทคนิคที่ง่ายที่สุด สำหรับมอดูเลตแบบ PSK คือ BPSK (Binary Phase Shift Keying) หรือ PRK (Phase Reversal Keying) หรือ Biphase Modulation เป็นการมอดูเลตสัญญาณดิจิตอล โดยที่เปลี่ยนข้อมูลดิจิตอลเป็นสัญญาณแบบสองขั้ว (Bipolar) แล้วทำการมอดูเลตกับสัญญาณคลื่นพาห์ ลักษณะของสัญญาณ BPSK เป็นดังนี้

$$s(t) = Am(t)\cos 2\pi f_c t$$
; $0 \le t \le T$ สมการที่ 9-1


โดยที่ A คือค่าคงที่

m(t) – คือสัญญาณอินพุทมีค่า +1 และ -1

 f_{\star} คือความถี่ของสัญญาณคลื่นพาห์

T คือช่วงเวลาของบิต

ด้วยการมอดูเลตแบบ BPSK นั้นเอาท์พุทที่จะเป็นไปได้เพียงสองเฟสโดยที่มีสัญญาณคลื่นพาห์เพียง ความถี่เดียว โดยเอาท์พุทตัวแรกจะเป็นตัวแทนของสัญญาณไบนารี "1" และเอาท์พุทตัวที่สองจะเป็นตัวแทนของ สัญญาณไบนารี "0" ดังรูปที่ 9.5



รูปที่ 9.5 แสคงสัญญาณข้อมูลคิจิตอลแบบสองขั้ว และสัญญาณการมอคูเลตสัญญาณคิจิตอลคั่วยเทคนิค BPSK


เมื่อสัญญาณอินพุทที่เป็นสัญญาณดิจิตอลมีการเปลี่ยนสถานะ (จาก "0" เป็น "1" หรือ จาก "1" เป็น "0") ทำให้เอาท์พุทเปลี่ยนเฟสไป 180° ซึ่งทำให้แทนลักษณะการมอดูเลตสัญญาณดิจิตอลด้วยเทคนิค BPSK ได้ดังนี้

- $_{
 m o}$ ค่าบิตข้อมูลเป็น '0' ให้มุมเลื่อนของสัญญาณพาห์เท่ากับ $_{\pi}$
- o ค่าบิตข้อมูลเป็น '1' ให้มุมเลื่อนของสัญญาณพาห์เท่ากับ 0

จากที่กล่าวมาสามารถเขียนสมการของการมอดูเลตสัญญาณคิจิตอลด้วยเทคนิก BPSK อีกรูปแบบได้ดังนี้


$$s(t) = \begin{cases} A\cos(2\pi f_c t); \ binary \ 1 \\ A\cos(2\pi f_c t + \pi); \ binary \ 0 \end{cases}$$
 สมการที่ 9-2

ในรูปที่ 9.6 (a) นั้นเป็นการแสดงสัญญาณดิจิตอลที่มีสัญญาณข้อมูลเป็น 0 1 0 1 0 0 1 เมื่อทำการมอดูเลต แบบ BPSK จะได้สัญญาณเอาท์พุทในดังรูปที่ 9.6(b)



รูปที่ 9.6 แสดงสัญญาณข้อมูลคิจิตอลแบบสองขั้ว และสัญญาณการมอคูเลตสัญญาณคิจิตอลคั่วยเทคนิค BPSK

บล็อกไดอะแกรมการมอดูเลตแบบ BPSK แสดงดังรูปที่ 9.7 (a) บล็อกไดอะแกรมของการดีมอดูเลตแบบ BPSK แสดงดังรูปที่ 9.7 (b)



รูปที่ 9.7 แสดง Block diagram สำหรับการมอดูเลตและดื่มอดูเลตแบบ BPSK

การดีมอดูเลตสัญญาณ BPSK

การมอดูเลตแบบ BPSK สามารถทำได้โดยการนำสัญญาณพาห์คูณกับสัญญาณที่รับเข้ามาได้ซึ่งสามารถ เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$\begin{split} r(t) = & \left[Am(t)\cos 2\pi f_c t\right] \cos 2\pi f_c t \\ = & \frac{1}{2}Am(t)\cos 4\pi f_c t + \frac{1}{2}Am(t) \end{split}$$
 สมการที่ 9-3

เมื่อผ่านวงจรฟิลเตอร์แบบความถี่ต่ำผ่านจะได้สัญญาณ $rac{1}{2}Am(t)$ ซึ่งเป็นสัญญาณที่สามารถแปลงกลับ เป็นไบนารีได้


การมอดูเลตแบบ QAM

เป็นการเปลี่ยนคุณสมบัติของสัญญาณพาห์กลื่น ไซน์ตามบิตข้อมูล 2 คุณลักษณะคือ ค่าขนาดแรงคัน และ มุมเฟส สามารถเลือกเงื่อน ไขการเปลี่ยนค่าขนาดแรงคัน และมุมเฟสตามลักษณะของ QAM เช่น 8-QAM สามารถ เลือกค่าขนาดและมุม ได้หลายแบบ เช่น มี 1 ค่าขนาดแรงคัน และ 8 มุมเฟส หรือ มี 2 ค่าขนาดแรงคัน และ 4 มุมเฟส ได้เช่นกัน

ซึ่งค่าขนาดและมุมเลื่อนที่ถูกเลือกใช้สำหรับ QAM สามารถแสดงใค้ในกราฟ Constellation diagram โดย รัศมีของพิกัดของแต่ละจุดจากจุดศูนย์กลางของ Constellation diagram แสดงถึงขนาดของสัญญาณพาห์ และ มุม ของพิกัดแต่ละจุดเป็นมุมเลื่อนของสัญญาณพาห์นั่นเอง ตัวอย่างของ Constellation diagram ของ 8-QAM และ 16-QAM แสดงในรูปที่ 9.8

สำหรับเทคนิคการสร้างสัญญาณ QAM ทำได้ดังแสดงในรูปที่ 9.9 โดยทางภาคส่งจะทำการสร้างสัญญาณ QAM หนึ่งชุดที่เป็นตัวแทนข้อมูล 2 บิต จึงมีส่วนของการแปลง serial-to-parallel มาช่วย เพื่อทำให้สามารถส่ง สัญญาณ 2 บิต (X และ Y)ไปบนสัญญาณพาห์ที่ความถี่เคียวกัน โดยเอาสัญญาณบิตที่ 1 (X) คูณกับสัญญาณพาห์ที่ เป็นสัญญาณ cosine ส่วนบิตที่ 2 (Y) จะถูกคูณกับสัญญาณพาห์ cosine ที่เลื่อนไป 90 องศา นั่นคือ สัญญาณพาห์ sine นั่นเอง จากนั้น สัญญาณของทั้งสองบิตจะถูกรวมเพื่อส่งออกไปพร้อมกันเป็นสัญญาณ QAM

ส่วนที่ภาครับจะนำสัญญาณ QAM ที่ได้รับ มาทำการถอดสัญญาณบิต X และ บิต Y ทีละบิต แล้วจึงจัด เรียงลำดับบิตข้อมูลส่งออกไป (Parallel-to-Serial) โดยการถอดบิตข้อมูลบิต X สามารถทำได้ด้วยการนำสัญญาณ QAM คูณกับสัญญาณพาห์ cosine อย่างไรก็ดี เมื่อสัญญาณเดินทางผ่านช่องนำสัญญาณ สัญญาณอาจมีการเลื่อนตัว ทำให้สัญญาณ QAM ที่ได้รับอาจเลื่อนไปจากที่ภาคส่งส่งออกมา ดังนั้น จึงต้องมีการ Sync สัญญาณพาห์ cosine ของภาครับให้ตรงกับภาคส่ง โดยปรับเลื่อนให้สัญญาณพาห์ตรงกับสัญญาณ QAM ด้วย phase shifter จากนั้น กรอง สัญญาณด้วน LPF เพื่อกำจัดสัญญาณรบกวน สุดท้ายจะต้องมีการตัดสินใจว่าสัญญาณที่ได้รับ ควรเป็นข้อมูล '0' หรือ '1' ซึ่งทำได้โดยใช้ Decision Maker สุดท้ายจะได้สัญญาณบิต X กลับออกมาที่ภาครับ ส่วนขั้นตอนในการ ถอดข้อมูลบิต Y ทำได้เช่นเดียวกัน




a) Circular 8-QAM

b) Rectangular 8-QAM


c) Rectangular 8-QAM

d) Circular 16-QAM

รูปที่ 9.8 แสดง Constellation Diagram ของการมอดูเลตแบบ QAM



(a) เทคนิคการมอดูเลชั่นแบบ 4-QAM




$$\begin{split} & \left[X \cos(2\pi f_C t) + Y \sin(2\pi f_C t) \right] \cos(2\pi f_C t) & \left[X \cos(2\pi f_C t) + Y \sin(2\pi f_C t) \right] \sin(2\pi f_C t) \\ & = X \cos(2\pi f_C t) \cos(2\pi f_C t) + Y \sin(2\pi f_C t) \cos(2\pi f_C t) & = X \cos(2\pi f_C t) \sin(2\pi f_C t) + Y \sin(2\pi f_C t) \sin(2\pi f_C t) \sin(2\pi f_C t) \\ & = X \left(\frac{1}{2} \left[\cos(0) + \cos(4\pi f_C t) \right] \right) + Y \left(\frac{1}{2} \sin(4\pi f_C t) \right) & = X \left(\frac{1}{2} \sin(4\pi f_C t) \right) + Y \left(\frac{1}{2} \left[\cos(0) - \cos(4\pi f_C t) \right] \right) \\ & = \frac{1}{2} \left[X + X \cos(4\pi f_C t) + Y \sin(4\pi f_C t) \right] & = \frac{1}{2} \left[X \sin(4\pi f_C t) + Y - Y \cos(4\pi f_C t) \right] \end{split}$$

(b) เทกนิกการดื่มอดูเลชั่นสัญญาณแบบ 4-QAM

รูปที่ 9.9 Block diagram แสดงเทคนิคการมอดูเลชั่น และดีมอดูเลชั่นสัญญาณแบบ 4-QAM

การทดลองที่ 9.1 ศึกษาการทำงาน ASK Modulation และ ASK Demodulation จากโปรแกรม Matlab Simulink

- 1. เปิดโปรแกรม Matlab สร้าง Blank Model ใน Simulink Start Page
- 2. สร้างโมเคล ASK Modulation และ ASK Demodulation คังรูปที่ 9.10 โดยที่ส่วนประกอบของโมเคลนำมา จาก Simulink Library Browser คังตารางที่ 9.1



รูปที่ 9.10 โมเคล ASK Modulation และ ASK Demodulation


ตารางที่ 9.1 ตารางแสดงส่วนประกอบของโมเคล ASK Modulation และ ASK Demodulation

ส่วนประกอบของโมเดล	สัญญลักษณ์	Simulink Library Browser			
Bernoulli Binary Generator	Bernoulli Binary	Communications Toolbox → Comm Sources			
	Bernoulli Binary Generator	→ Random data Sources			
Sine Wave	$\qquad \qquad $				
	Sine Wave	Simulink→Sources			
Constant	1	Simulink -> Sources			
	Constant				
Switch	Switch	Simulink→Signal Routing			
Product	X	Simulink→Math Operations			
Digital Filter Design	Filter Designer Digital Filter Design	DSP System Toolbox→ Filterring → Filter Implementations			
Relational Operator	Relational Operator	Simulink→Logic and Bit Operations			
Scope	Scope	Simulink→Sinks			


ตารางที่ 9.2 ตารางแสดงการตั้งค่าตัวแปรภายในโมเคล ASK Modulation และ ASK Demodulation

ส่วนประกอบของโมเดล	ตัวแปร	ค่า
Sine Wave (Modulation-Top)	Amplitude	2
	Frequency	4*pi
	Sample time	0.01
Sine Wave (Modulation-Bottom)	Amplitude	0.5
	Frequency	4*pi
	Sample time	0.01
Sine Wave (Demodulation)	Amplitude	1
	Frequency	4*pi
	Sample time	0.01
Digital Filter Design	Design Method: FIR	Least-squares
	Filter Order: Specify order	127
	Frequency Spec.: wpass	.01
	Frequency Spec.: wstop	.05
Constant	Constant value	0.5
Relational Operator	Relational Operator	>
Scope	Setting: Layout	3

- 3. ตั้งค่า Stop Time ในเมนูของ Simulink prerelease เป็น 20.0
- 4. สั่งให้โมเคลทำงาน (Run) 🕒 แล้วบันทึกผลการทคลอง



5. แสคงวิธีคำนวณ Bit Rate ของข้อมูล และ Bandwidth ของการมอคูเลทแบบ ASK จากผลการทคลองข้อ 4




6. หากต้องการเปลี่ยน Carrier frequency เป็น 5 Hz ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าตัวแปรของส่วนประกอบใดบ้าง อย่างไร

```
แก้โน sin wwo เปลี่ยน froquency ann 471 เป็น 1071 4: ได้เป็น 5 H2

for B · (1+r) s d· 0 d· 1
```


7. สั่งให้โมเคลทำงาน (Run) 🕟 แล้วบันทึกผลการทคลอง



8. หากต้องการเปลี่ยน Bit Rate ของข้อมูลเป็น 4 bps และ Carrier frequency เป็น 20 Hz ต้องเปลี่ยนการตั้ง ค่าตัวแปรของส่วนประกอบใคบ้าง อย่างไร

เปลั่งน	Binan	y Gene	ration	-	Sample	time · 0.35	
เปลี่ยน	Sine	Wave	2	(40)(Pi)	และ	Sample time = 0.001	
fc = 5(0						

- 9. ตั้งค่า Stop Time ในเมนูของ Simulink prerelease เป็น 4.0
- 10. สั่งให้โมเคลทำงาน (Run) 🕒 แล้วบันทึกผลการทคลอง




11. แสดงวิธีคำนวณ Bandwidth ของการมอดูเลทแบบ ASK จากผลการทดลองข้อ 10

$$\frac{910601}{6}$$
 θ = (1+τ) S ιιάν S = N + $\frac{1}{7}$, N = A , S = A + $\frac{1}{4}$ = 4

 $\frac{1}{6}$ θ = (1+τ) θ = 4

 $\frac{1}{6}$ θ = (1+τ) θ = 5

12. แสดงกราฟการใช้งาน Bandwidth ของสัญญาณ ASK ในการผลทดลองข้อที่ 4, 7 และ 10



ลายเซ็นอาจารย์ผู้ตรวจการทคลอง