

Keil + GL Starter Kit Getting started

1. Создание нового проекта


B Keil uVision5 *Project -> New uVision Project-> Ввести имя проекта* (рекомендуется создать для него отдельную директорию)




В Select Device for Target во вкладке Search выбрать STM32F407VG




B Manage Run - Time Environment во вкладке Device выбрать STM32Cube Framework(API) -> STM32CubeMX



В появившемся окне выбираем Start STM32CubeMX.



CubeMX будет иметь следующий вид



2. Обзор CubeMX

CubeMX состоит из четырех вкладок:

- Pinout & Configuration настройка портов ввода/вывода и периферии;
- *Clock Configuration* настройка тактирования выбор тактового генератора, настройка PLL, частот шин, периферии;
- *Project Manager* можно задать минимальный размер stack/heap, используемую версию Firmware Package, а также опции кодогенерации.
- Tools можно приблизительно рассчитать потребление тока контроллером.


2.1 Pinout & Configuration

По умолчанию окно разделено на две части:


- Peripherals Configuration периферия контроллера, сгруппированная по категориям (Categories). Также можно переключить список на отображение в алфавитном порядке (A->Z);
- *Pinout view* отображение контроллера в выбранном корпусе (LQFP100) со всеми пинами (портами ввода/вывода).




После включения/сброса MCU тактируется от внутреннего RC-генератора (HSI - High Speed Internal oscillator), который не отличается высокой стабильностью частоты. StarterKit имеет внешний кварц на 8 МГц. Переключим источник тактовых импульсов на HSE (High Speed External oscillator) - внешний кварцевый резонатор. В *Peripherals Configuration* выберем *System Core -> RCC*. По умолчанию окно настройки периферии скрыто. Для того, чтобы его открыть, нужно кликнуть на вертикальную полосуразделитель между окнами *Peripherals Configuration* и *Pinout view* либо нажать на треугольник на той же полосе-разделителе




Окно настройки выбранной периферии выглядит следующим образом




Включим тактирование от HSE. Для этого в выпадающем списке *High Speed Clock (HSE)* выберем *Crystal/Ceramic Resonator*



После этих действий в *Pinout View* пины PH0 и PH1 (OSC_IN и OSC_OUT соответственно) стали зелеными т.е. эти пины стали задействованы




Далее необходимо разрешить отладку по SWD (последовательный отладочный интерфейс). Для этого в *Peripherals Configuration* переходим в категорию *SYS*. В выпадающем списке *Debug* выбираем *Serial Wire*




Так же видно, что в *Pinout View* пины PA13 (SWDIO) и PA14 (SWCLK) стали задействованы

3.1. Clock Configuration


Показывает схему тактирования выбранного MCU



Так как мы включили тактирование от HSE, то блок *HSE* стал активным. Но источником тактовых импульсов по прежнему является HSI. Для переключения на HSE в блоке *PLL Source Mux* выберем HSE (просто кликнуть на "кружочек" напротив HSE)




Как упоминалось ранее, на StarterKit стоит кварц на 8 МГц. Исправим *Input frequency*, т.к. по умолчанию стоит 25 МГц



MCU имеет 3 шины:


- AHB Advanced High-performance Bus. На этой шине работает ядро (core), DMA, память
- APB1/APB2 Advanced Peripheral Bus. На этих шинах работают таймеры и почти вся периферия.

Максимальная частота AHB - 168 МГц. Для повышения частоты тактового генератора (HSE = 8МГц) задействуем PLL (Phase-Locked Loop). Для этого *System Clock Mux* выберем *PLLCLK*.



Красные значения делителей и частот означают, что частоты, после выбранных коэффициентов деления получились либо ниже допустимого предела, либо выше.

Коэффициенты деления можно подобрать вручную. А можно эту задачу передать *Clock Configuration*. Так, например, если мы хотим получить частоту АНВ = 168МГц, можно в *HCLK* ввести *168* и нажать *Enter*. Коэффициенты деления будут пересчитаны автоматически




Настройка тактирования окончена. Теперь попробуем выполнить первую задачу - помигать светодиодом.

4. Мигание светодиодом


StarterKit имеет 4 светодиода:

- PD12 зеленый;
- PD13 оранжевый;
- PD14 красный;
- PD15 синий.


Помигаем, к примеру, синим светодиодом. Для этого нужно настроить пин #15 порта PORTD (PD15). Переходим на вкладку *Pinout & Configuration*. В *Pinout view* нужно найти пин PD15. Для этого можно воспользоваться поиском. В окне поиска введем *PD15*




Для управления светодиодом пин PD15 должен быть настроен на выход. Для этого в *Pinout view* кликнем на *PD15* и из списка выберем *GPIO_Output*




Далее переходим в *Peripheral Configuration* в категорию *System Core* в раздел *GPIO*. В списке появился PD15. После того, как мы выделим этот пин в списке, у нас появятся поля для настройки.



По схеме синий светодиод, подключенный к PD15, не содержит подтягивающего резистора




Поэтому режим работы пина (GPIO mode) должен быть push-pull



Остальный настройки можно оставить без изменений.

Теперь все готово для генерации кода. Для этого в Device Configuration Tool перейдем на вкладку Project Manager в Code Generator и поставим галочку напротив Keep User Code when re-generating




Остальные настройки - по своему усмотрению. Для генерации кода нажмите *GENERATE CODE*




Обратите внимание, код генерируется в подкаталоге вашего проекта.



Нажмите *Open Project* чтобы перейти в этот подкаталог. uVision предложить портировать сгенерированный код в ваш изначальный каталог, однако, будут портированы не все зависимости, поэтому проще продолжить работу в созданном при генерации подкаталоге.



В Project откроем файл Application/User/main.c



Инициализация PD15 выполняется в функции static void MX_GPIO_Init(void)

```
main.c
 151
 152 static void MX GPIO Init (void)
 153 ⊡ {
        GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct = {0};
 154
 155
 156
        /* GPIO Ports Clock Enable */
          HAL RCC GPIOH CLK ENABLE();
 157
        HAL RCC GPIOD CLK ENABLE();
 158
        HAL RCC GPIOA CLK ENABLE();
 159
 160
        /*Configure GPIO pin Output Level */
 161
 162
        HAL GPIO WritePin(GPIOD, GPIO PIN 15, GPIO PIN RESET);
 163
 164
        /*Configure GPIO pin : PD15 */
        GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_15;
 165
        GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE OUTPUT PP;
 166
 167
        GPIO InitStruct.Pull = GPIO NOPULL;
 168
        GPIO InitStruct.Speed = GPIO SPEED FREQ LOW;
 169
        HAL GPIO Init (GPIOD, &GPIO InitStruct);
 170
 171 }
```

Теперь в цикле while добавим код для мигания светодиодом

```
/* Initialize all configured peripherals */
 88
 89
       MX GPIO Init();
 90
      /* USER CODE BEGIN 2 */
 91
 92
       /* USER CODE END 2 */
 93
 94
       /* Infinite loop */
 95
       /* USER CODE BEGIN WHILE */
96
      while (1)
97 -
 98
         HAL GPIO TogglePin(GPIOD, GPIO PIN 15);
99
         HAL Delay(500);
100
         /* USER CODE END WHILE */
101
102
         /* USER CODE BEGIN 3 */
      }
103
104
       /* USER CODE END 3 */
105 }
```

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_15); HAL_Delay(500);

ВАЖНО: для того, чтобы написанный код сохранялся после перегенераций кода, он должен находится между подобными коментариями

/* USER CODE BEGIN 2 */

```
/* USER CODE END 2 */
```

Собираем проект (*Project -> Build Target*). Если проект собрался успешно, то в *Console* должен быть следующий вывод

```
Build Output

compiling stm32f4xx_hal_flash_ex.c...
compiling stm32f4xx_hal_pwr_ex.c...
compiling stm32f4xx_hal_flash_ramfunc.c...
compiling stm32f4xx_hal_dma_ex.c...
compiling stm32f4xx_hal_cortex.c...
compiling system_stm32f4xx.c...
compiling stm32f4xx_hal_exti.c...
compiling stm32f4xx_hal_exti.c...
linking...
Program Size: Code=2764 RO-data=440 RW-data=16 ZI-data=1024
FromELF: creating hex file...
"STCubeGenerated\STCubeGenerated.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed: 00:00:15
```

5. Мигание светодиодом, используя таймер

Несмотря на то, что в предыдущем примере мы смогли помигать светодиодом, в нашей программе есть существенный недостаток - блокирующая задержка. Для того, чтобы частота мигания светодиода была различима глазу, в предыдущем примере мы добавили задержку в 500 мс после каждой смены состояния выхода *PD15*:

```
HAL Delay(500):
```

Если мы посмотрим на реализацию функции __weak void HAL_Delay(uint32_t Delay) мы увидим, что она является блокирующей:


```
🖂 🔊 🚹 🖥 💠 🐡 🚳
 STCubeGenerated
X
               stm32f4xx_hal.c
      main.c
•
       376
       377 weak void HAL Delay (uint32 t Delay)
       378 - {
             uint32 t tickstart = HAL GetTick();
       379
       380
              uint32 t wait = Delay;
       381
              /* Add a freq to guarantee minimum wait */
       382
       383
              if (wait < HAL MAX DELAY)
       384 🖹 {
       385
               wait += (uint32 t) (uwTickFreq);
       386
              1
       387
             while((HAL GetTick() - tickstart) < wait)</pre>
       388
       389
       390 -
             }
       391
           }
```

Все 500 мс контроллер только проверяет условие в цикле:


```
while((HAL_GetTick() - tickstart) < wait)
{
}</pre>
```

Исправим это. Сделаем так, чтобы состояние пина *PD15* менялось в прерывании таймера. Все остальное время контроллер может быть занят другими делами.


Для нашей задачи вполне подойдет самый простой таймер - general-purpose timer - к примеру, *TIM10*. Для начала нужно определить к какой шине подключен *TIM10*. Для этого откроем datasheet (именно datasheet, а не reference manual), раздел *Device overview*, *STM32F40xxx block diagram*



Из диаграммы видно, что TIM10 подключен к шине APB2. Перейдем на вкладку Clock Configuration в STM32CubeIDE. Частота шины APB2 = 84 МГц, но частота тактирования таймеров шины APB2 еще умножается на 2, поэтому таймеры этой шины будут работать на частоте 168 МГц




Получаем, что один тик TIM10 = 1/168000000 Гц = 0.00000000595 с = 0.00595 мкс. Мы хотим, чтобы пин PD15 менял состояние каждые 500 мс. Нет необходимости, чтобы ТІМ10 работал на такой большой частоте. К тому же, мы пока не используем никакую периферию, подключенную к шине APB2. Поэтому мы можем уменьшить частоту APB2 увеличив значение делителя (prescaler) этой шины. Установим максимально возможный делитель = 16




Теперь TIM10 будет работать на частоте 21 МГц. Следовательно, один тик TIM10 = 1/21000000 Гц = 0.0000000476 с = 0.0476 мкс.

В CubeMX перейдем на вкладку *Pinout & Configurations*. В *Categories -> Timers* выберем *TIM10* (если вы закрыли CubeMX, найдите в проекте файл с расширением *STM32CubeMX* (.ioc) и откройте его).




Настроим *TIM10* следующим образом




Мы задали делитель $Prescaler\ (PSC) = 21000$. Таким образом, TIM10 будет работать на частоте: 21000000 Гц / 21000 (PSC) = 1000 Гц. Это значит, что счетчик таймера TIM10 (регистр TIM_CNT) будет инкрементироваться с частотой 1000 Гц т.е. Каждую 1/1000 Гц = 0.001 с = 1 мс.

Counter Period (AutoReload Register) = 500. Это значит, что таймер будет инкрементировать свой счетчик (TIM_CNT) пока не достигнет значения 500. После этого таймер перезапустится и начнет счет с 0. Т.к таймер инкрементируется каждую 1 мс, то TIM_CNT достигнет значения 500 через: 1 мс * 500 = 500 мс.

Теперь разрешим прерывание от TIM10. Для этого перейдем во вкладку *NVIC Settings* и разрешим *Update Interrupt*. Т.е. Прерывание будет срабатывать каждый раз, когда значение в регистре *TIM_CNT* будет становиться равным значению в регистре *AutoReload (ARR)* т.е. через каждые 500 мс.



Перегенерируем код. На все последовавшие вопросы отвечаем утвердительно.



Откроем файл *main.c.* У нас появилась функция инициализации таймера *TIM10*

```
main.c
     static void MX TIM10 Init(void)
 157
 158 □ {
 159
        /* USER CODE BEGIN TIM10 Init 0 */
 160
 161
        /* USER CODE END TIM10 Init 0 */
 162
 163
 164
        /* USER CODE BEGIN TIM10 Init 1 */
165
166
        /* USER CODE END TIM10 Init 1 */
 167
        htim10.Instance = TIM10;
 168
        htim10.Init.Prescaler = 21000;
 169
        htim10.Init.CounterMode = TIM COUNTERMODE UP;
        htiml0.Init.Period = 500;
 170
 171
        htiml0.Init.ClockDivision = TIM CLOCKDIVISION DIV1;
        htim10.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
 172
 173
        if (HAL TIM Base Init(&htiml0) != HAL OK)
 174
175
          Error Handler();
 176
 177
        /* USER CODE BEGIN TIM10 Init 2 */
 178
 179
        /* USER CODE END TIM10 Init 2 */
 180
 181
 182
```

И вызов этой функции из int main(void)

```
main.c
      int main (void)
  68 □ {
        /* USER CODE BEGIN 1 */
  69
  70
        /* USER CODE END 1 */
  71
  72
  73
        /* MCU Configuration-----
  74
  75
  76
        /* Reset of all peripherals, Initializes the
  77
        HAL_Init();
  78
  79
        /* USER CODE BEGIN Init */
  80
        /* USER CODE END Init */
  81
  82
  83
        /* Configure the system clock */
        SystemClock Config();
  84
  85
       /* USER CODE BEGIN SysInit */
  86
  87
        /* USER CODE END SysInit */
  88
  89
        /* Initialize all configured peripherals */
  90
  91
        MX GPIO Init();
       MX_TIM10_Init();
  92
        /* USER CODE BEGIN 2 */
  93
```

Теперь перенесем вызов изменения состояния *PD15* из цикла *while* в обработчик прерывания *void TIM1_UP_TIM10_IRQHandler(void)* в файле *stm32f4xx_it.c.* Также удалим блокирующую задержку из цикла *while*. Таким образом наш главный цикл *while* остался пустым.

После инициализации *TIM10* (т.е. после вызова функции *MX_TIM10_Init()*) запустим *TIM10* с разрешенным прерыванием

HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim10);

```
main.c stm32f4xx_it.c
 186
        /* USER CODE END SysTick IRQn 0 */
 187
        HAL IncTick();
 188
       /* USER CODE BEGIN SysTick IRQn 1 */
 189
        /* USER CODE END SysTick IRQn 1 */
 190
 191 }
 192
 193
 194
      /* STM32F4xx Peripheral Interrupt Handlers
 195 /* Add here the Interrupt Handlers for the used peripherals.
 196 /* For the available peripheral interrupt handler names,
 197
     /* please refer to the startup file (startup stm32f4xx.s).
 198
 200 -/**
 201
       * @brief This function handles TIM1 update interrupt and TIM10 global interrupt.
 202
 203 void TIM1 UP TIM10 IRQHandler (void)
 204 □ {
         /* USER CODE BEGIN TIM1 UP TIM10 IRQn 0 */
 205
       HAL GPIO TogglePin(GPIOD, GPIO PIN 15);
 206
        /* USER CODE END TIM1 UP TIM10 IRQn 0 */
 207
 208
       HAL TIM IRQHandler(&htim10);
 209
       /* USER CODE BEGIN TIM1_UP_TIM10_IRQn 1 */
 210
        /* USER CODE END TIM1 UP TIM10 IRQn 1 */
 211
 212
```

Собираем проект и запускаем под отладкой

TODO: ADC