COMUNICACIONES I: 2023-1-27139		

Información

El estudiante deberá construir los diferentes modelos para la envolvente compleja de modulaciones lineales. La envolvente compleja es un representación canónica en banda base de la señal pasabanda; específicamente se puede representar cualquier señal mediante la siguiente ecuación:

$$s(t) = \Re\{g(t)e^{j2pifct}\}$$

forma rectangular de g(t)

$$g(t) = x(t) + jy(t)$$

forma polar de g(t)

$$g(t) = R(t)e^{j\theta(t)}$$

$$g(t) = x(t) = Ac[1 + ka * m(t)]$$

Considere la creación del siguiente diagrama de bloques para la construcción de un bloque jerárquico, con entrada m(t) y salida g(t):

Nota: no olvide insertar el campo "Category" debe poner el nombre de [Modulos_XYZ] que corresponde al nombre de los modulos que ha venido creando desde la practica anterior.






Diagrama Modulador AM



Conecte la salida del USRP al bloque Modulador de Amplitud (ver figura siguiente). Cuando tenga el montaje conecte en cascada la señal coseno de entrada (m(t)), realice el análisis en el dominio del tiempo de la señal s(t) (usando el osciloscopio) y frecuencia de la señal s(t) (usando el analizador de espectro).

Considere al menos dos casos para (ka*Am = 1), (ka*Am > 1) y (ka*am < 1). Calcule la potencia de la señal envolvente compleja g(t) y la potencia de la señal s(t). Compare los resultados medidos en los instrumentos con el bloque medida de potencia creado en la primera parte de la práctica.






QT GUI Range (Am / Amplitud de mensaje)



- (izq.): en el bloque Opciones <u>definir</u> el diagrama como QT GUL
- (ctr.): en el 1er bloque QT GUI Range definir la amplitud del mensaje.
- (der.): en el 2do bloque QT GUI Range definir la frecuencia del mensaje.

QT GUI Range (fc / Frecuencia de portadora)





- (B / Cambio de banda)
- (izq.): en el 3er bloque QT GUI Range definir la frecuencia de la portadora.
 (ctr.): en el 4to bloque QT GUI Range definir el cambio de bandas laterales.
- (der.): en el 5to bloque QT GUI Range definir la amplitud de la portadora.

QT GUI Range (K / Habilita portadora) QT GUI Range (GTX / Ganancia del transmisor)




- (izq.): en el 6to bloque QT GUI Range definir el habilitar la portadora.
- (ctr.): en el 4to bloque QT GUI Range definir la ganancia del transmisor).
- (der.): en el bloque Signal source asignar fm a la frecuencia y AM a la amplitud.






- (izq.): en el bloque "Envolvente compleja SSB" asignar ac a la amplitud de la portadora, k para habiltar la portadora y B para el cambio de banda.
- (ctr.): en el bloque "Calculo Potencia Comunicaciones" definir un FFT de 1024.



- (izq.): en el bloque QT GUI Time Sink asignar y como la etiqueta del eje y, 1024 <u>numero</u> de puntos y sample rate según la variable definida (<u>samp_rate</u>).
- (ctr.): en el bloque QT GUI Frequency Sink asignar Relative gain como la etiqueta del eje y, FFT de 1024 y sample rate según la variable definida (samp rate).
- (den): en el bloque UHD: USRP Sink asignar PC clock en la opción Sync y sample rate según la variable definida (samp_rate).

Por medio del uso del analizador de espectro y osciloscopio se realizan las mediciones de las distintas configuraciones de las modulaciones lineales. A continuación se observa la envolvente y las dos bandas laterales. Por medio de la ubicación de marcadores se obtienen los niveles de potencia de cada señal.



Pregunta **1**Sin responder aún

Puntúa como 1.00

Mediciones


Considere al menos un caso para (ka*Am = 1), (ka*Am > 1) y (ka*am < 1). Calcule la potencia de la señal envolvente compleja g(t) (en el computador usando el bloque creado como calculo de potencia de la practica parte A) y la potencia de la señal s(t) (medida en el analizador de espectro). Compare los resultados medidos en los instrumentos con el bloque medida de potencia creado en la primera parte de la práctica.

Nota:

El índice de modulación se calcula por medio de:

NdB = 20 log 10 (m/2)

Archivos



1. Por medio de una tabla. ingrese para cada caso: potencia de la señal portadora, potencia de la banda lateral superior y potencia de la banda lateral inferior, índice de modulación frecuencia del mensaje.



Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1.00

Mediciones


Considere al menos un caso para (ka*Am = 1), (ka*Am > 1) y (ka*am < 1).

Considere la característica la señal envolvente compleja g(t) (en el computador usando el bloque QT GUI Time Sink) y las amplitudes de la señal s(t) (medida en el aosciloscopio).

Nota: recuerde que las señales Am están conformadas por una portadora y dos bandas laterales. El índice de modulación (m) describe el índice en función de la amplitud de las bandas laterales y la amplitud de la portadora:

m= amplitud de banda lateral / amplitud de portadora.

La profundidad de modulación se expresa como un porcentaje del índice de modulación (ej. para un índice de modulación de 0.85 se obtiene una profundidad de modulación de 85%). Para la medición de dicho índice, se pueden utilizar los cursores como se muestra a continuación:



Usando cursores en el osciloscopio, determine para cada caso:

- 1. Índice de modulación
- 2. Frecuencia del mensaje



Pregunta **3**Sin responder aún
Puntúa como 1.00

Agregando una señal de audio como mensaje, debe estudiar los valores máximos de la señal de audio que esta ingresando; esto para determinar los índices de modulación.

QT GUI Range


ID: samp_rate

Label: frecuencia de muestreo

Default Value: 200k

Start: 1k Stop: 300k Step: 1k Variable

ID: audio_rate Value: 48k



- 1. Estudie en osciloscopio y en el analizador de espectros, el caso cuando el índice de modulación supera el 150 %
- 2. Estudie en osciloscopio y en el analizador de espectros, el caso cuando el índice de modulación se encuentra por debajo del $100\,\%$
- 3. Usando la opción MKR demodulación del analizador de espectro para cada caso, escuche con atención desde que valor se inicia a distorsionar la señal. Realice una pequeña conclusión al respecto.

Pregunta **4**Sin responder aún Puntúa como 2.00

Así se implementa la envolvente compleja modulador AM Banda lateral Única (Single Side Band - SSB).

Id: Ac Label: Amplitud Portadora







Diagrama Envolvente compleja: banda lateral única

a opción Hier Block. sus valores por defecto.	
Properties Maldigly Cond Advanced Decumentation Blacks publipty const, yes, 9 10 Type Kleat : Constant Se Vec Langth 1	Floatto Complex
Multiply Constant	
Complex y Complex to Float sus valo ant asignar la variable ka como cons	-
Pad Sink	
	mar los valores 257 en Num Taps y Properties Mattely Const Properties

Use la conexión planteada para los puntos anteriores reemplazando el modulador AM por el modulador SSB.



Actividad:

- 1. Mida en el analizador de espectro las características de la señal cuando el mensaje es un coseno. Adjunte una imagen y concluya al respecto.
- 2. Mida en el analizador de espectro las características de la señal cuando el mensaje es una señal cuadrada. Adjunte una imagen y concluya al respecto.
- 3. Mida en el osciloscopio las características de la señal cuando el mensaje es un coseno. Adjunte una imagen y concluya al respecto.
- 4. Mida en el osciloscopio las características de la señal cuando el mensaje es una señal cuadrada. Adjunte una imagen y concluya al respecto.
- 5. Inserte una señal de audio determine las características de la señal modulada en el osciloscopio y en el analizador de espectro. ¿es posible oir la señal en el analizador de espectro con la funcion MKR demodulación?.

Tamaño máximo para archivos nuevos: 500ME

