Лабораторная работа №1

Анализ архитектуры персонального компьютера

Цель работы: определить параметры компонентов персонального компьютера, используя средства ОС Windows и специализированное программное обеспечение.

Познакомиться с публичными облачными сервисами для организации коллективной работы.

1. Теоретическое введение

Архитектура ЭВМ — это абстрактное понятие, определяющее набор основных функциональных (аппаратных) блоков и подсистем ЭВМ и описание их взаимодействия, которое определяет функционально-логическую и структурную организацию компьютера [1].

Понятие архитектуры ЭВМ комплексное и охватывает наиболее важные принципы построения и функционирования ЭВМ:

- структурную схему ЭВМ;
- средства и способы доступа к элементам структурной схемы ЭВМ;
- - организацию и разрядность интерфейсов ЭВМ;
- - организацию и способы адресации памяти;
- - способы представления и форматы данных ЭВМ;
- - набор машинных команд ЭВМ;
- - обработку прерываний.

В некоторых случаях выделяют так называемый «узкий» взгляд на архитектуру ЭВМ, который определяет только видимые и доступные пользователю, например, программисту возможности ЭВМ.

Можно сказать, что архитектура ЭВМ — это многоуровневая иерархическая система, описывающая с различной степенью детализации аппаратно-программные подсистемы ЭВМ. При этом описание каждого уровняь этой иерархии может быть многовариантным.

Архитектура ЭВМ не рассматривает конкретные физические аспекты устройства компьютера, в том числе электрические схемы, программный код и т.п.

Интерфейс — набор правил, способов и методов взаимодействия двух систем (любых, а не обязательно являющихся вычислительными или информационными), устройств или программ для обмена информацией между ними. Интерфейс определяется характеристиками систем и характеристиками соединения, сигналов обмена и т. п.

Часто одной из взаимодействующих сторон является человек, в этом случае говорят об интерфейсе второй системы.

Структурная схема и устройства ЭВМ (персонального компьютера)

Базовая информация

В зависимости от взаимосвязей компонентов ЭВМ в целомразличают архитектуру иерархическую и магистральную. Современные персональные компьютеры (ПК) строятся на магистрально-модульном принципе, предполагающем наличие магистрали — общей шины, к которой подключаются отдельные модули и устройства. Модульность позволяет

пользователям самостоятельно определять и комплектовать конфигурацию ПК или же производить его модернизацию.

Основным блоком ПК, определяющим его конфигурацию, является материнская или системная плата. Все устройства ПК подключаются к материнской плате с помощью разъемов расположенных на этой плате. Соединение всех устройств в единую систему обеспечивается с помощью системной магистрали (шины), представляющей собой линии передачи данных, адресов и управления.

На материнской плате расположены микропроцессор, оперативная и кеш память, ПЗУ, CMOS, чипсет, слоты расширения.

ПЗУ - постоянное запоминающее устройство или перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство ППЗУ. ПЗУ используется для записи и постоянного хранения данных, необходимых для внутреннего тестирования аппаратуры, программы настройки конфигурации (BIOS – базовая система ввода-вывода).

Все переферийные устройства, в том числе клавиатура, мышь,монитор, внешние запоминающие устройства (HDD, CD-ROM, DVD-ROM, SSDи т.п.), принтер и т.д. подключаются через контроллеры, адаптеры, карты, которые могут иметь свои процессоры и свою память, т.е. представляют собой специализированные процессоры.



Рис. 1. Упрощенная структурная схема ПК

Центральный процессор

Центральный процессор (ЦП;англ. Centralprocessingunit,CPU - центральное обрабатывающее устройство) - электронный блоклибоинтегральная схема(микропроцессор), исполняющаямашинные инструкции(код программ), главная часть аппаратного обеспечения компьютера.

В IBM-совместимых компьютерах используются микропроцессоры фирмы Intel и совместимые с ними микропроцессоры других фирм.

Микропроцессор состоит из:

- Одного или несколько ядер (англ.core), расположенных или на одном кристалле или в одном корпусе. Именно ядро выполняет все инструкции и арифметикологические операции.
 - Контроллера ОЗУ;
 - Контроллера системной шины.

Основные характеристики процессора:

- Тип микроархитектуры;
- Набор инструкций;
- Разрядность число двоичных разрядов, одновременно обрабатываемых при выполнении одной команды. Большинство современных процессоров это 32 и 64 разрядные процессоры;
- Тактовая частота количество циклов работы устройства за единицу времени. Чем выше тактовая частота, тем выше производительность;
 - Наличие встроенного математического сопроцессора;
 - Наличие и размер кэш-памяти.

Компоненты микропроцессора:

- АЛУ выполняет логические и арифметические операции используя двоичную систему счисления;
- Устройство управления управляет всеми устройствамиПК, т.е.определяет согласованную работу частей микропроцессора и организует связь микропроцессора и внешних, по отношению к нему, устройств;
- Регистры это внутренняя сверхбыстрая оперативная память. Регистры используются собственно микропроцессоромдля временного хранения текущей команды, данных (исходных, промежуточных, конечных). Регистры подразделяют на регистры общего назначения (РОН) и специальные;
- Схема управления шиной и портами осуществляет подготовку устройств к обмену данными между микропроцессором и портом ввода вывода, а также управляет шиной адреса и управления.

Оперативная память

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ или RAM) —энергозависимаячасть системыкомпьютерной памяти, в которой временно хранятся входные, выходные и промежуточные данныепрограммы исполняемой процессором. Конструктивно ОЗУ выполнено в виде интегральных микросхем.

ИзОПпроцессор считывает программы и исходные данные для обработки в свои регистры, в нее записывает полученные результаты.

Обмен данными между процессором и оперативной памятью производится:

- непосредственно;
- через сверхбыструю память 0-го уровня регистры в АЛУ, либо при наличинаппаратного кэша процессора через кэш.

Сейчас применяются три основных вида ОЗУ:

- статическая (SRAM) память в виде массивов триггеров;
- динамическая (**DRAM**) память в виде массивов конденсаторов;

• основанная на изменении фазы (**PRAM**).

ОЗУ большинства современных компьютеров представляет собоймодулидинамической памяти, содержащие полупроводниковые интегральные схемы ЗУ, организованные по принципуустройств с произвольным доступом.

Память динамического типа дешевле, чем статического, и её плотность выше, что позволяет на той же площади кремниевого кристалла разместить больше ячеек памяти, но при этом её быстродействие ниже. Статическая память, наоборот, более быстрая память, но она и дороже.

В связи с этим, основную оперативную память строят на модулях динамической памяти, а память статического типа используется для построениякэш-памяти внутри микропроцессора.

Статические и динамические ОЗУ являются энергозависимыми, так как информация в них теряется при отключении питания.

Кэш-память

Кэш микропроцессора (сверхоперативная память) — кэш, используемыймикропроцессоромкомпьютера для уменьшения среднего времени доступа ккомпьютерной памяти. Является одним из верхних уровнейиерархии памяти. Кэш использует небольшую, очень быструю память (обычно типаSRAM), которая хранит копии часто используемых данных из основной памяти.

При наличии Кэш-памяти данные из ОЗУ сначала переписываютсяв нее, а затем в регистры процессора. При повторном обращении к памяти сначала производится поиск нужных данных в Кэш-памяти и необходимые данные из Кэш-памяти переносятся в регистры, поэтому повышается быстродействие.

Большинство современных микропроцессоров для компьютеров и серверов имеют как минимум три независимых кэша:кэш инструкцийдля ускорения загрузкимашинного кода,кэш данныхдля ускорения чтения и записи данных ибуфер ассоциативной трансляции(TLB) для ускорения трансляции виртуальных (математических) адресов в физические, как для инструкций, так и для данных. Кэш данных часто реализуется в виде многоуровневого кэша (L1, L2, L3).

Увеличение размера кэш-памяти положительно влияет на производительность почти всех приложений.

Контроллеры

Только та информация, которая хранится в ОЗУ, доступна процессору для обработки. Поэтому необходимо, чтобы в его оперативной памяти находились программа и данные.

В ПК информация с внешних устройств (клавиатуры, жесткого диска и т.д.) пересылается в ОЗУ, а информация (результаты выполнения программ) с ОЗУ также выводится на внешние устройства (монитор, жесткий диск, принтер и т.д.).

Таким образом, в компьютере должен осуществляться обмен информацией (вводвывод) между оперативной памятью и внешними устройствами. Устройства, которые осуществляют обмен информацией между оперативной памятью и внешними устройствами называются контроллерами или адаптерами, иногда картами. Контроллеры, адаптеры или карты имеют свой процессор и свою память, т.е. представляют собой специализированный процессор.

Контроллеры или адаптеры (схемы, управляющие внешними устройствами компьютера) находятся на отдельных платах, которые вставляются в унифицированные разъемы (слоты) на материнской плате.

Системная шина

Системная шина (магистраль) - это совокупность проводов и разъемов, обеспечивающих объединение всех устройств ПК в единую систему и их взаимодействие.

Системная шина включает в себя три многоразрядные шины, представляющие собой многопроводные линии:

- шину данных,
- шину адреса,
- шину управления.

Основными характеристиками системной шины является разрядность и частота (FSB –FrequencySystemBus).

IBM-совместимый компьютер построен по следующей схеме: микропроцессор через системную шину подключается к системному контроллеру (обычно такой контроллер называют «северным мостом» — NorthBridge). Системный контроллер включает в себя контроллер оперативной памяти и контроллеры шин, к которым подключаются периферийные устройства.

К северному мосту обычно подключают наиболее производительные периферийные устройства (например, видеокарты), а менее производительные устройства (микросхема BIOS, устройства с шиной PCI) подключаются к «южному мосту» (SouthBridge), который соединяется с северным мостом специальной высокопроизводительной шиной.

Набор из «южного» и «северного» мостов называют чипсетом (chipset). Системная шина работает в качестве магистрального канала между процессором и чипсетом.

Материнская плата

Материнская плата (англ.motherboard, системная плата) - сложная многослойная плата, являющаяся основой построения вычислительной системы (ПК).

В качестве основных (несъёмных) частей материнская плата имеетразъём процессора, микросхемычипсета (например, северный мост и южный мост), загрузочного ПЗУ, контроллеровшини интерфейсов ввода-вывода и периферийных устройств. ОЗУ в видемодулей памятиустанавливаются в специально предназначенные разъёмы; вслоты расширения устанавливаются карты расширения.

Дополнительная система охлаждения и периферийные устройства монтируются внутри корпуса, в совокупности формируя **системный блок** компьютера.

Подключение периферийных устройств (принтеры, мышь, сканеры и т.д.) осуществляется через специальные интерфейсы, которые называются аппаратными портами(параллельный, последовательный порты, USB-порт, PS/2). Порты устанавливаются на задней стенке системного блока.

Для подключения дополнительных устройств к ПК используются **слоты расширения** – щелевые разъёмы, соединённые с системной шиной и предназначенные для установки дополнительных модулей (карт расширения).

К основным платам расширения относятся:

- Видеоадаптеры (видеокарты);
- Звуковые платы;
- Внутренние модемы;
- Сетевые адаптеры (для подключения к локальной сети);
- IDE,SATA,SCSI адаптеры.




Рис. 2. Структурная схема типовой материнской платы Intel

Слоты расширения могут быть как универсальными (PCI, PCI-Express, ISA, EISA - названы по включающим их компьютерным шинам или архитектурам) так и специализированными (AGP — слот для подключения видеокарты).

Внешняя память. Классификация накопителей

Для хранения программ и данных в ПК используются накопители различных типов. Накопители - это устройства для записи и считывания информации с различных носителей информации. Различают накопители со сменным и встроенным носителем.

По типу носителя информации накопители разделяются на накопители на магнитных лентах и дисковые накопители. К накопителям на магнитных лентах относятся стримеры и др. Более широкий класс накопителей составляют дисковые накопители.

По способу записи и чтения информации на носитель дисковые накопители разделяются на магнитные, оптические и магнитооптические.

К дисковым накопителям относятся:

- накопители на флоппи-дисках;
- накопители на несменных жестких дисках (винчестеры);
- накопители на сменных жестких дисках;
- накопители на магнитооптических дисках;
- накопители на оптических дисках (CD-R CD-RW CD-ROM);
- накопители на оптических DVD дисках (DVD-RDVD-RWDVD-ROM и др.)

Дополнительные устройства

Периферийные устройства - это устройства, которые подключаются к контроллерам ПК и расширяют его функциональные возможности.

По назначению дополнительные устройства разделяются на:

- устройства ввода (трэкболлы, джойстики, световые перья, сканеры, цифровые камеры);
 - устройства вывода (плоттеры или графопостроители);
- устройства хранения (стримеры, zip-накопители, магнитооптические накопители и др.);
 - устройства обмена (модемы).

2. Описание программы анализа конфигурации компьютера

PC Wizard - программа для анализа конфигурации компьютера (Сайт поддержки http://www.cpuid.com)

PC Wizard - это инструмент для комплексного анализа всех компонентов компьютера. Программа выдает сведенья по каждому отдельному компоненту компьютера: название, производителя и массу других параметров. Кроме аппаратной составляющей, PC Wizard отображает основную информацию о системном программном обеспечении и конфигурационных файлах.

Помимо анализа конфигурации, PC Wizard, имея набор тестов, определяет производительность и стабильность работы компьютера. Также в состав PC Wizard включен модуль мониторинга текущего состояния работы системы. В реальном времени отображается информация о текущей температуре и степени загрузки процессора и видеокарты.

При работе с программами анализа конфигурации ЭВМ нужно быть готовым к тому, что какие-то характеристики могут быть показаны не корректно, поэтому, по возможности, стоит проверять полученную информацию, используя спецификации и документацию производителей плат и микросхем.




Рис.3. Основное окно PC Wizard

3.Подготовка к работе и порядок ее выполнения

В ходе выполнения лабораторной работы часть заданий выполняется в команде, поэтому перед тем как приступить к работе следует разбиться на 2 команды.

Изучите теоретическое введение к данной работе.

- 1. Установите в папку, указанную преподавателем: 1 команда **PC Wizard** (файл pc-wizard_2014.2.13-setup.exe . В процессе выбора компонентов для установки выберите «Компактная установка», AdvancedSystemProtector устанавливать не нужно.), 2 команда **CPU-Z** ()
 - а. Ярлык для программы должен иметь имя «ФИО-РС Wizard / CPU-Z».
- 2. Ознакомьтесь с общими сведениями о системе и сохраните их в своей папке (создается на диске, указанном преподавателем). Отчет создается средствами спец ПО.
- 3. Ознакомьтесь с общей информацией о **ЦП** компьютера и добавьте в отчет информацию:
 - тип ЦП;
 - псевдоним ЦП;
 - количество ядер;
 - исходная частота;
 - текущая частота;
 - наборы инструкций;
 - размер и характеристики кэш-памяти ЦП;
- 4. Ознакомьтесь с общей информацией о материнской плате компьютера и сохраните в отчет информацию:

- название материнской платы;
- модель чипсета;
- объем поддерживаемой оперативной памяти;
- объем реально установленной оперативной памяти;
- форм-фактор оперативной памяти, количество слотов;
- тип оперативной памяти (см. подробную информацию по чипсету);
- количество слотов расширения (PCI, PCI-Express). Для ответа на этот вопрос стоит воспользоваться спецификацией материнской платы, полученной, например, с сайта производителя.
 - 5. Найдите информацию о жестком диске и сохраните в отчет информацию:
 - изготовитель;
 - модель;
 - емкость;
 - интерфейс подключения;
- 6. Ознакомьтесь с информацией о мониторе и видеокарте. Сохраните в отчет наиболее интересную, на ваш взгляд, информацию.
- 7. Определите, есть ли у вашего компьютера аппаратные порты, такие как параллельный порт (LPT) последовательный порт (COM), USB-порт, PS/2. Какие устройства подключены к этим портам? В выполнении этого задания может помочь спецификация материнской платы и визуальный осмотр системного блока.
- 8. Зайдите на информационную страницу облачного сервиса **Apps** для учебных заведений http://www.google.ru/intx/ru/enterprise/apps/education/products.html Изучите представленную информацию, особенное внимание уделив сервису **Google Диск.**
- 9. Если у Вас уже есть аккаунт **Google,** зайдите в него, если нет зарегистрируйтесь.
- 10. Используя облачный сервис **Google Диск** создайте форму для ввода информации об основных компонентах и параметрах вашего ПК. Выберите 10 наиболее важных элементов. Процесс создания форм, так же как и базовые приемы редактирования текстовых и табличных документов интуитивно понятны и не требуют особых пояснений, тем не менее, уделите особое внимание выбору вида представления ответа. Он должен




Рис. 4. Создание формы GoogleDoc

быть аргументирован.

- 11. Заполните форму, используя ответы, полученные от спец ПО.
- 12. Проверьте результаты заполнения в таблице.
- 13. Не выходя из таблицы настройте **права доступа** так, чтобы документ был доступен для чтения всем пользователям, имеющим ссылку.
- 14. Используя информацию, полученную с помощью внутренних средств ОС Windows, таких как Свойства системы (Пуск Программы Стандартные Служебные Сведения о системе), Диспетчер устройств, Диспетчер задач/Быстродействие заполните форму еще раз.
- 15. Информацию об аппаратной конфигурации компьютера также можно получить с помощью команды **msinfo32** (Пуск Выполнить). Для операционных систем WindowsVista или Windows 7 команда **msinfo32** вводится в поле Поиск. Выполните эту команду и сохраните полученную информацию в текстовый файл (Φ айл Cохранить) на своем ПК.
- 16. Выделите цветом в таблице, созданной средствами GoogleDoc, те поля, которые не получилось заполнить используя внутренние средства ОС Windows и те, информация в которых не совпадает с информацией полученной с помощью РС Wizard.
- 17. В каждой команде создайте текстовый документ, с правами доступа, позволяющими участникам команды не только читать, но и редактировать документ.
- 18. Скопируйте содержимое таблиц в документ, созданный в п.16. Каждый из участников команды делает это самостоятельно, указав в заголовке таблицы ФИО и номер компьютера в аудитории.
- 19. Проанализируйте полученные результаты, отметив в итоговом документе совпавшие характеристики и спорные.
 - 20. Сравните полученные результаты, с результатами другой команды.
- 21. По результатам выполнения лабораторной работы создается отчет, в который помещается информация, полученная при помощи **PC Wizard,** внутренних средств Windows, принт скрин формы, документ, созданный командой с кратким анализом полученных результатов и фото материнской платы, анализируемого ПК. Так же в отчет заносятся ответы на контрольные вопросы (конспективно).

4. Контрольные вопросы

- 1. Дайте определение понятию «Архитектура компьютера».
- 2. Назовите 4 уровня детализации архитектуры ЭВМ.
- 3. Основные принципы построения ЭВМ, структура Дж. фон Неймана.
- 4. Принцип «открытой» архитектуры ЭВМ.
- 5. Блочно-модульная компоновка ЭВМ.
- 6. Структурная схема ПК, назначение всех компонентов.
- 7. Центральный процессор, основные характеристики.
- 8. Материнская плата.
- 9. Внутренняя память: состав, назначение, характеристики.
- 10. Северный мост. Назначение.
- 11. Южный мост. Назначение.
- 12. Устройства ввода-вывода.
- 13. Аппаратный порт.
- 14. Слот расширения. PCI, PCI Express, AGP.
- 15. Шины, интерфейсы.
- 16. Основные технико-эксплуатационные характеристики ЭВМ.
- 17. Облачные технологии. Достоинства и недостатки
- 18. Типы облаков
- 19. Три модели обслуживания облачных вычислений

20. Публичные облачные сервисы. Типы услуг.

5. Рекомендуемая литература

- 1. Б.Я.Цилькер, С.А.Орлов Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2014. 688 с.: ил.
- 2. Э. Таненбаум, Т. Остин Архитектура компьютера. 6-е изд. СПб.: Питер, 2013. 2013. 816 с.: ил.
- 3. Материалы информационного портала http://ark.intel.com и других производителей оборудования.