
## Вопросы для защиты ебанной

- ➤ ПЗУ (постоянное ЗУ)- энергонезависимое запоминающее устройство, изготовленное в виде микросхемы. Используется для хранения данных, не требующих изменения. Содержание памяти специальным образом "зашивается" в ПЗУ при изготовлении. В ПЗУ находятся программа управления работой самого процессора, программы управления дисплеем, клавиатурой, принтером, внешней памятью, программы запуска и остановки компьютера, тестирования устройств.
- ⇒ Можнотолькосчитывать
- ⇒ Микросхема,впаяннаявматеринскуюплату
- ➤ ОЗУ(оперативное ЗУ) быстрое запоминающее устройство не очень большого объема, непосредственно связанное с процессором и предназначенное для записи, считывания и хранения выполняемых программ и данных, обрабатываемых этими программами.
- ⇒ Можнотолькосчитыватьизаписывать
- ⇒ Модуль из микросхем на печатной плате. Вставляется в слот на материнской плате.

# Структура ЭВМ фон Неймана.



- Принцип двоичности.
- Для представления данных и команд используется двоичная система счисления. **Принцип программного управления.**
- Программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором друг за другом в определённой последовательности.
  - Принцип однородности памяти.

• Как программы (команды), так и данные хранятся в одной и той же памяти. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными.

#### Принцип адресности памяти.

• Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек; процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка.

## Принцип последовательного программного управления.

• Все команды располагаются в памяти и выполняются последовательно, одна после завершения другой.

## Принцип условного перехода.

 Команды из программы не всегда выполняются одна за другой. Возможно присутствие в программе команд условного перехода, которые изменяют последовательность выполнения команд в зависимости от значений данных.

CMOS – специальная микросхема ДИНАМИЧЕСКОЙ памяти. Используется для хранения настроек БИОС, параметров конфигурации компьютера. Объем памяти CMOS составляет 256 байт.

Причина разделения чипсета на две части:

- 1. Различия скоростных режимов работы Северный мост работает с самыми быстрыми и требующими большой пропускной способности шины компонентами.
- 2. Более частое обновление стандартов периферии, чем основных частей ЭВМ. Стандарты шин связи с памятью, видеокартой и процессором изменяются гораздо реже, чем стандарты связи с платами расширения и периферийными устройствами. Что позволяет, не изменять весь чипсет, а заменить только южный мост.

Северный мост – системный контролер обеспечивает подключение ЦПУ к узлам, использующие высокопроизводительные шины.

Северный мост выполняет функции контроля и направления потока данных из 4-ёх шин: шины связи с процессором или системной, шины связи с памятью, шины связи с графическим адаптером, шины связи с южным мостом.

Южный мост – периферийный контроллер – содержит контроллеры периферийных устройств, контролеры шин для подключения периферийных устройств, контроллер клавиатуры и мыши.

Южный мост отвечает за организацию взаимодействия с медленными компонентами ЭВМ:

- > Платами расширения
- > Периферийными устройствами
- > Устройствами ввода-вывода
- > Каналами межмашинного обмена и так далее.

Компьютерная **шина** — соединение, служащее для передачи данных между функциональными блоками компьютера.

Шина - это общий путь, по которому информация передается от одного компонента к другому.

Виды системных шин (разделяются по их предназначениям):

- 1. Шина данных: происходит обмен информацией между устройствами ВМ
- 2. **Шина адреса**: передаются уникальные идентификационные адреса (коды) отдельных устройств, ячеек памяти, номера регистров ЦП, адреса «портов» ввода/вывода
- 3. Шина управления: передаются специальные служебные сигналы управления (синхронизация работы электронных компонентов ВМ)


#### BIOS – базовая система ввода-вывода.

При включении ПК определяет ход процесса загрузки ПК

В процессе работы ПК обеспечивает базовые функции ввода-вывода информации и функции взаимодействия различных устройств между собой.

Он записан на специальной микросхеме постоянной памяти, которая находится на материнской плате.

CMOS – специальная микросхема ДИНАМИЧЕСКОЙ памяти. Используется для хранения настроек БИОС, параметров конфигурации компьютера. Объем памяти CMOS составляет



### 256 байт.

Драйверы — программы, расширяющие возможности операционной системы по управлению устройствами ввода-вывода, оперативной памятью и т.д.; с помощью драйверов возможноподключение к компьютеру новых устройств или нестандартное использование имеющихся устройств.

**Кэш-память ЦП** – промежуточный буфер с быстрым доступом, содержащий информацию, которая может быть запрошена с наибольшей вероятностью компьютерной системы.

**Кэш микропроце́ссора** — кэш (сверхоперативная память), используемый микропроцессором компьютера для уменьшения среднего времени доступа к компьютерной памяти. Является одним из верхних уровней иерархии памяти.

Системная шина (магистраль) - это совокупность проводов и разъемов, обеспечивающих объединение всех устройств ПК в единую систему и их взаимодействие.

Системная шина включает в себя три многоразрядные шины, представляющие собой многопроводные линии:

шину данных, шину адреса, шину управления.

Основными характеристиками системной шины является разрядность и частота (FSB –FrequencySystemBus).

IBM-совместимый компьютер построен по следующей схеме: микропроцессор через системную шину подключается к системному контроллеру (обычно такой контроллер называют «северным мостом» — NorthBridge). Системный контроллер включает в себя контроллер оперативной памяти и контроллеры шин, к которым подключаются периферийные устройства.

К северному мосту обычно подключают наиболее производительные периферийные устройства (например, видеокарты), а менее производительные устройства (микросхема BIOS, устройства с шиной PCI) подключаются к «южному мосту» (SouthBridge), который соединяется с северным мостом специальной высокопроизводительной шиной.

Набор из «южного» и «северного» мостов называют чипсетом (chipset). Системная шина работает в качестве магистрального канала между процессором и чипсетом.

## Микропроцессор состоит из:

Одного или несколько ядер (англ.core), расположенных или на одном кристалле или в одном корпусе. Именно ядро выполняет все инструкции и арифметико- логические операции.

Контроллера ОЗУ; Контроллера системной шины.

Основные характеристики процессора: Тип микроархитектуры;

Набор инструкций; Разрядность – число двоичных разрядов, одновременно обрабатываемых при

Разрядность — число двоичных разрядов, одновременно обрабатываемых при выполнении одной команды. Большинство современных процессоров — это 32 и 64 - разрядные процессоры;

Тактовая частота – количество циклов работы устройства за единицу времени.

Чем выше тактовая частота, тем выше производительность;

Наличие встроенного математического сопроцессора; Наличие и размер кэшпамяти.

Интерфейс подключения – способ подключения к персональному компьютеру разнообразных периферийных устройств и их контроллеров.

По способу передачи информации интерфейсы подразделяются на параллельные и последовательные. В параллельном интерфейсе все биты выставляются и передаются по соответствующим параллельно идущим проводам одновременно. В ПК традиционно используется параллельный интерфейс Centronics, реализуемый LPT-портами. В последовательном же интерфейсе биты передаются друг за другом, обычно по одной линии. СОМ порты РС обеспечивают последовательный интерфейс в соответствии со стандартом RS-232C.

Подключение периферийных устройств (принтеры, мышь, сканеры и т.д.) осуществляется через специальные интерфейсы, которые называются аппаратными портами( параллельный, последовательный порты, USB-порт, PS/ 2). Порты устанавливаются на задней стенке системного блока. Для подключения дополнительных устройств к ПК используются слоты расширения – щелевые разъемы, соединенные с системной шиной и предназначенные для установки дополнительных модулей (карт расширения). К основным платам расширения относятся: Видеоадаптеры (видеокарты); Звуковые платы;

Внутренние модемы;

Сетевые адаптеры (для подключения к локальной сети); IDE,SATA,SCSI – адаптеры.

Слоты расширения могут быть как универсальными (PCI, PCI-Express, ISA, EISA - названы по включающим их компьютерным шинам или архитектурам) так и специализированными (АGР — слот для подключения видеокарты).

Материнская плата (англ.motherboard, системная плата) - сложная многослойная плата, являющаяся основой построениявычислительной системы (ПК).

В качестве основных (несъемных) частей материнская плата имеетразъем процессора, микросхемычипсета (например, северный мост и южный мост), загрузочного ПЗУ, контроллеровшини интерфейсов ввода-вывода и периферийных устройств. ОЗУв видемодулей памятиустанавливаются в специально предназначенные разъемы; вслоты

расширенияустанавливаютсякарты расширения.

Дополнительная система охлаждения и периферийные устройства монтируются внутри корпуса, в совокупности формируя системный блок компьютера.

В основе классической архитектуры компьютеров первых поколений лежит принцип Фон-Неймана, а в основе архитектуры персонального современного компьютера лежит магистрально-модульный принцип. Начнем с того что главным отличием этих машин являются: у современного компьютера возможность управления внешними устройствами осуществляется не

центральным процессором. Так же в современном компьютере используются интегральные микросхемы и используется шина для обеспечения передачи данных.

ЭВМ фон неймана - звезда

Современная - магистрально модульная

- персональный компьютер состоит из отдельных функциональных блоков (модулей);
- информационная связь между модулями осуществляется посредством информационной магистрали (системной шины);
- отдельные модули компьютера соответствуют открытым стандартам и могут быть заменены или дополнены другими, их состав можно изменить или расширить.

**Микропроцессор** - вычислительное устройство на сверхбольшой интегральной схеме (в кристалле сверхчистого кремния созданы миллионы транзисторов и др. элементы, образующие логические блоки процессора (арифметико-логическое устройство, устройство управления, регистры памяти).

**Чипсет** (основа материнской платы) - микросхема, которая позволяет процессору обмениваться информацией с памятью (северный мост) и периферией (южный мост).

**Материнская (системная) плата** - большая печатная плата несущая на себе главные компоненты компьютерной системы (центральный микропроцессор, оперативную память, микросхема BIOS, центральную шину).

**Оперативная память** - печатная плата с микросхемами реализующими запись - хранение- чтение информации.

Статическая память образована триггерами (при считывании записанного в ячейку памяти ее значение не меняется).

Динамическая память образована конденсаторами (медленнее, менее энергоемка).

**BIOS** (Basic Input-Output System, базовая система ввода-вывода). - энергонезависимое постоянное запоминающее устройство, в которое записаны программы, реализующие функции ввода-вывода, тестирования компьютера в момент включения и др.

Системная шина - кабель, состоящий из электропроводов для передачи информации между устройствами компьютера.

- По шине данных передается обрабатываемая информация.
- По шине пдресов передаются адреса памяти и внешних устройств, к которым обращается процессор.
  - По шине управления предаются управляющие сигналы.

Количество одновременно передаваемых бит - разрядность шины.

К слотам (гнездам-разъемам) на материнской плате подключаются другие платы (контроллеры и платы расширения).

**Контроллеры** (адаптеры) преобразуют форму представления данных и управляющих сигналов, которыми обмениваются различные устройства ПК. Оформлены в виде микросхем на печатных платах подключаемых к материнской плате и устройствам:

- контроллер дисков формирует импульсы при записи-чтении данных на диск и управляет работой подвижных частей дисководов;
- контроллер ввода-вывода (адаптер портов) обслуживает принтеры, манипуляторы, сканеры и т.д., которые подсоединяются нему через специальные схемные устройства порты (параллельные и последовательные);
- видеоадаптер (видеокарта, видеоплата) преобразует набор данных, подлежащих отображению на экране в видеосигнал;
- аудиокарта (звуковая плата) преобразует аналоговые сигналы звуковой частоты в цифровые коды и обратно.
- сетевая карта (сетевая плата, сетевой адаптер осуществляет передачу данных из ПК в компьютерную сеть и обратно, преобразуя их в соответствии со стандартами сети.

Платы расширения - дополнительные электронные устройства...

В зависимости от взаимосвязей компонентов ЭВМ в целом различают архитектуру иерархическую и магистральную. Современные персональные компьютеры (ПК) строятся на магистрально-модульном принципе, предполагающем наличие магистрали — общей шины, к которой подключаются отдельные модули и устройства. Модульность позволяет пользователям самостоятельно определять и комплектовать конфигурацию ПК или же производить его модернизацию.

Основным блоком ПК, определяющим его конфигурацию, является материнская или системная плата. Все устройства ПК подключаются к материнской плате с помощью разъемов расположенных на этой плате. Соединение всех устройств в единую систему обеспечивается с помощью системной магистрали (шины), представляющей собой линии передачи данных, адресов и управления. На материнской плате расположены микропроцессор, оперативная и кеш память, ПЗУ, СМОS, чипсет, слоты расширения.



Шинная (магистральная) архитектура ЭВМ Наличие интеллектуальных контроллеров внешних устройств стало важной отличительной чертой машин третьего и четвертого поколений.

## Кэш-память

Кэш микропроцессора (сверхоперативная память) — кэш, используемыймикропроцессоромкомпьютера для уменьшения среднего времени доступа ккомпьютерной памяти. Является одним из верхних уровнейиерархии памяти. Кэш использует небольшую, очень быструю память (обычно типаSRAM), которая хранит копии часто используемых данных из основной памяти.

При наличии Кэш-памяти данные из ОЗУ сначала переписываютсяв нее, а затем в регистры процессора. При повторном обращении к памяти сначала производится поиск нужных данных в Кэш-памяти и необходимые данные из Кэш-памяти переносятся в регистры, поэтому повышается быстродействие. Большинство современных микропроцессоров для компьютеров и серверов имеют как минимум три независимых кэша:кэш инструкцийдля ускорения загрузкимашинного кода,кэш данныхдля ускорения чтения и записи данных ибуфер ассоциативной трансляции(TLB) для ускорения трансляции виртуальных (математических) адресов в физические, как для инструкций, так и для данных. Кэш данных часто реализуется в виде многоуровневого кэша (L1, L2, L3).

Увеличение размера кэш-памяти положительно влияет на производительность почти всех приложений.