#### 2.4.16. Kvadrat 16-bitnog broja u formatu 2'k

# Rješenje:

**SQR** 

STMFD R13!, {R0, R1} ;spremanje konteksta

LDRSH R0, [R13, #8] ;ucitavanje broja i predznacno proširivanje

LDR R1, [R13, #0C] ;ucitavanje adrese

MUL R0, R0, R0 ;racunanje kvadrata STR R0, [R1] ;spremanje rezultata

LDMFD R13!, {R0, R1} ;obnova konteksta ADD R13, R13, #8 ;brisanje argumenata

MOV PC, LR ;povratak

## 2.4.17. (FRISC 2.5.12.) Dijeljene uzastopnim oduzimanjem i rastavljanje na proste fkatore

## Rješenje:

DIV

STMFD R13!, {R2} ;spremanje konteksta MVN R2, #0 ;R2 = -1, FFFFFFF

**LOOP** 

ADD R2, R2, #1 ;racunanje rezultata

SUBS R0, R0, R1 BPL LOOP

ADD R1, R0, R1 ;R1 ostatak MOV R0, R2 ;R0 rezultat

LDMFD R13!, {R2} ;obnova konteksta

MOV PC, LR

**FACT** 

STMFD R13!, {R0, R1, R2, R3, R4, LR} ; spremanje konteksta i LR jer se poziva

MOV R2, #2 ;DIV, R2 djelitelj

**PETLJ** 

MOV R3, R0 ;R3 cuva broj MOV R4, R1 ;R4 cuva adresu MOV R1, R2 ;R1 djelitelj BL DIV ;podjeli

CMP R0, #0 ;ako je gotovo onda na kraj

**BEQ VAN** 

CMP R1, #0 ;ako je ostatak 0 onda je djeljiv

**NEDIJELI** 

MOVNE R0, R3 ;ako nije vrati broj MOVNE R1, R4 ;vrati adresu ADDNE R2, R2, #1 ;povecaj djelitelj

**BNE PETLJ** 

**DIJELI** 

MOVEQ R1, R4 ;ako je, vrati adresu STREQ R2, [R1], #4 ;spremi i povecaj adresu

**BEQ PETLJ** 

**VAN** 

STR R0, [R1] ;na kraju zakljucajmo blok s 0

LDMFD R13!, {R0, R1, R2, R3, R4, LR} ;obnova konteksta

MOV PC, LR

## 2.4.18. (FRISC 2.5.13.) Oduzimanje i dijeljene brojeva u dvostrukoj preciznosti

## Rješenje:

'ORG 0

**MAIN** 

MOV SP, #1<16 ;inicijalizacija stoga

MOV R0, #10<8 ;1000 = adresa prvog ADD R1, R0, #8 ;1008 = adresa drugog ADD R2, R1, #8 ;1010 = adresa rezultata

BL DIV\_DBL

**HALT** 

DIV DBL

STMFD R13!, {R3, R4, R5 LR} ;spremanje konteksta

MVN R3, #0 ;R3 = -1, donji dio rezultata MOV R5, #0 ;R5 gornji diorezultata

**LOOP** 

ADDS R3, R3, #1

ADC R5, R5, #0 ;ako je doslo do preljeva dodaj u gornji dio

BL SUB\_DBL

LDR R4, [R2, #4] ;ucitaj gornji dio rezultata oduzimanja

MOVS R4, R4, LSL #1 ;stavi najvisi bit u C

BCC LOOP ;ako C=0 rez je pozitivan, ponovo petlja

STR R3, [R2] ;spremi donji dio STR R5, [R2, #4] ;spremi gornji dio

LDMFD R13!, {R3, R4, R5, LR} ;obnova konteksta

MOV PC, LR

SUB DBL

STMFD R13!, {R3, R4, R5, R6} ; spremanje konteksta

LDMIA R0, {R3, R4} ;R3 nizi dio prvog, R4 viši dio prvog LDMIA R1, {R5, R6} ;R5 nizi dio drugog, R6 viši dio drugog SUBS R3, R3, R5 ;oduzmi niži dio

SBC R4, R4, R6 ;oduzmi viši s preljevom

STMIA R2, {R3, R4} ;spremi rezultat

LDMFD R13!, {R3, R4, R5, R6} ;obnova konteksta

MOV PC, LR

'ORG 1000

PRVI DW 10FA, 02BB ;nizi prvog (1000), viši prvog (1004) DRUGI DW 0FF10, FFFF ;nizi drugog (1008), viši drugog (100C)

REZ 'DS 8 ;niži rez (1010}, viši rez (1014)

## 2.4.19. (FRISC 2.5.14.) Potprogram za izračun funkcije sa četiri parametra

## Rješenje:

**MAIN** 

MOV SP, #1<16

MOV R6, #1 < 12 ; R6 = adresa

LOOP

LDR R0, [R6] ;ucitaj podatak BL FUNC ;pozovi FUNC

STR R0, [R6], #4 ;spremi, zatim uvecaj adresu

CMP R6, #2<12 ;provjera kraja

**BNE LOOP** 

**HALT** 

**FUNC** 

STMFD R13!, {R1, R2, R4}

MOV R4, #0 ;R4 brojac za petlju

MOV R2, #0 ; R2 = y

**PET** 

CMP R4, #4 BEQ VAN

AND R1, R0, #0FF ;najnizi bajt MOV R0, R0, LSR #8 ;pomak broja

MOV R1, R1, LSL #24 ;svi pomaci i rotacije su u DEKADSKOJ bazi

MOV R1, R1, ARS #24 ;predznacno prosirivanje

MOV R1, R1, LSL R4 ;mnozenje s potencijom broja 2

ADD R2, R2, R1 ;dodavanje rezultatu ADD R4, R4, #1 ;povecanje potencije

**B PET** 

VAN

MOV R0, R2 ;rezultat je u R0

LDMFD R13!, {R1, R2, R4}

MOV PC, LR

#### 2.4.20. (FRSC 2.5.15.) Zrcalni bitovi i provjera palindroma

# Rješenje:

**MAIN** 

MOV SP, #1<16

MOV R0, #5<8 ;R0 = 500 MOV R1, #2<8 ;R1 = %D512

STMFD R13!, {R0, R1}

**BL PALIN** 

ADD SP, SP, #8 ;brisanje argumenata sa stoga

MOV R1, #45 < 4 ; R1 = 450

STR R0, [R1]

HALT

**PALIN** 

STMFD R13!, {R1, R2, R3, R4, LR}

MOV R4, #0

LDR R2, [SP, #%D20] ; R2 = broj podataka

LDR R1, [SP, #%D24] ;R1 = adresa

**LOOP** 

LDR R0, [R1], #4 ;ucitaj i zatim povecaj adresu

MOV R3, R0 ;spremi broj u R3

BL INVERZ

CMP R3, R0

JESU ADDEQ R4, R4, #1 ;ako su jednaki povecaj brojac palindroma

NISU SUBS R2, R2, #1

BNE LOOP

MOV R0, R4

LDMFD SP!, {R1, R2, R3,R4, LR}

MOV PC, LR

**INVERZ** 

STOMFD SP!, {R1, R2, R3}

MOV R3, #%D32

MOV R2, #0

**PETLJ** 

AND R1, R0, #1 ;najnizi bit u R0 MOV R0, R0, LSR #1 ;pomici broj u desno ORR R2, R2, R1 ;stavi taj bit u R2 MOV R2, R2, LSL #1 ;pomici R2 u lijevo SUBS R3, R3, #1 ;i tako 32 puta

BNE PETLJ

MOV R0, R2 ;rezultat u R0

LDMFD SP!, {R1,R2, R3}

MOV PC, LR

# 2.4.21. (FRISC 2.5.16.) Potprogram za pretvorbu iz zapisa BCD u NBC

**MAIN** 

MOV SP, #1<16

MOV R6, #2 < 12 ; R6 = 2000

XYZ

LDR R0, [R6] ;ucitaj podatak

BL BCD2NBC

STR R0, [R6], #4 ;spremi i uvecaj adresu

CMP R6, #25<8 ;provjera kraja

BNE XYZ

**HALT** 

BCD2NBC

STMFD SP!, {R1, R2, R3}

MOV R3, #4 ;R3 brojac petlje MOV R2, #0 ;R2 rezultat

**LOOP** 

MOV R0, R0, R0R #24 ;rotacija u lijevo za 8, najvisi bajt na najnize mjesto

AND R1, R0, #0FF ;taj bajt u R1 ADD R2, R2, R1 ;dodaj u R2 MOV R1, R2, LSL #3 ;pomnozi s 8 ADD R1, R1, R2 ;dodaj R2 = \*9 ADD R2, R2, R1 ;dodaj R2 = \*10 SUBS R3, R3, #1 ;i tako 4 puta

**BNE LOOP** 

MOV R0, R2 ;rezultat u R0

LDMFD SP!, {R1, R2, R3}

MOV PC, LR

#### 2.4.22. (FRISC 2.5.17.) Brojenje pojavljivanja 2-bitnog uzorka u broju

## Rješenje:

**MAIN** 

MOV SP, #1<16 ;inicijalizacija stoga

MOV R3, #1<12 ;R3 = 1000 MOV R4, #15<8 ;R4 = 1500

XYZ

LDR R0, [R3], #4 ;ucitaj broj MVN R1, #0 ;R1=-1

**PETLJ** 

ADD R1, R1, #1 ; R1 = 00, pa 01, pa 10, pa 11 i

**BL CNT2BIT** 

STRB R2, [R4], #1 ;spremnje rezultata

CMP R1, #%B11 ;ako je obrađen zadnji uzorak (11) idi na sljedeci broj

**BNE PETLJ** 

CMP R3, #12<8 ; jesmo li dosli do kraja bloka

MVNNE R1, #0 ;ako nismo resetiraj uzorak

BNE XYZ ;i kreni ponovo

CNT2BIT

STMFD SP!, {R0, R3, R5}

MOV R3, #%D31 ;brojac petlje

MOV R2, #0 ;brojac pojavljivanja

**LOOP** 

AND R5, R0, #%B11 ;dva najniza bita

CMP R5, R1

JESU ;ako su jednaki uzorku povecaj brojac

ADDEQ R2, R2, #1

**NISU** 

MOV R0, R0, LSR #1 ;pimici broj za 1 u desno

SUBS R3, R3, #1 ;i tako 31 put

**BNE LOOP** 

LDMFD SP!, {R0, R3, R5}

MOV PC, LR

# 2.4.23. (FRISC 2.5.18.) pronalazak podniza u nizu bitova

## Rješenje:

**MAIN** 

MOV SP, #1<16 ;inicijalizacija stoga

MOV R6, #5<8 ;R6 = 500 MOV R1, #0A1 ;R1 = A1

XYZ

LDR R0, [R6], #4 ;ucitaj podatak i zatim povecaj adresu

**BL SUBS** 

CMP R0, 0 ;ako nema podnica onda je R0 = 0

**NEMA** 

MOVEQ R0, #0

STREQ R0, [R6, #-4] ;ako nema zamjeni broj nulom

**IMA** 

CMP R6, #1<12 ;provjera kraja

BNE XYZ HALT

**SUBS** 

STMFD SP!, {R2, R3, R4, R5}

MOV R3, #%D24 ;brojac pomaka MOV R2, #1 ;šetajuca jedinica

MOVR4, #0 ;rezultat

LOOP

AND R5, R0, #0FF ;izdvojimo najnizi bajt

CMP R5, R1 ;usporedimo s podnizom

JESU ;ako je pronasao podniz

ORREQ R4, R4, R2 ;stavlja 1 na mjesto pronalaska

MOVEQ R4, R4, ROR #26 ;rotiramo u desno za 26

ADDEQ R4, R4, #1 ;povecamo brojac pojavljivanja

MOVEQ R4, R4, ROR #6 ;rotiramo u lijevo za 26

**NISU** 

MOV R0, R0, LSR #1 ;pomicemo broj za 1 desno MOV R2, R2, LSL #1 ;pomicemo jedinicu za 1 u lijevo

SUBS R3, R3, #1 ;i tako 24 puta

**BNE LOOP** 

MOV R0, R4

LDMFD SP!, {R2, R3, R4, R5}

MOV PC, LR

## 2.4.24. (FRISC 2.5.19.) Zbraajanje brojeva u zapisu nepomičnog zareza

# Rješenje:

**MAIN** 

MOV SP, #1<16 ;inicijalizacija stoga MOV R6, #6<8 ;R6 adresa pdoataka

LDRB R1, [R6] ;citaj i stavi na stog prvi

STMFD SP!, {R1}

LDRB R1, [R6, #1] ;drugi

STMFD SP!, {R1}

BL ZBR\_PLD

ADD SP, SP, #8 ;ukloni

LDRB R1, [R6, #2] ;ucitaj treci

STMFD SP!, {R0, R1} ;stavi zbroj prva dva i treci

BL ZBR PLD

ADD SP, SP #8 ;ukloni

MOV R1, #5<8 ;adresa gdje treba zapisat

STR R0, [R1] ;zapiši

**HALT** 

ZBR PLD

STMFD SP!, {R1, R2, R3, R4}

LDR R1, [SP, #%D16] ;ucitavanje operanada

LDR R3, [SP, #%D20]

AND R2, R1, #0F ;R2 decimalni dio MOV R1, R1, LSR #4 ;R1 nedecimalni dio

AND R4, R3, #0F ;isto kao gore samo drugi operand

MOV R3, R3, LSR #4

ADD R2, R2, R4 ;zbroji decimalni dio AND R4, R2, #10 ;provjeri ima li preljeva

IMA\_C

ADDNE R1, R1, #1 ;ako ima dodaj 1 na nedecimalni dio ANDNE R2, R2, #0F ;i makni preljev sa decimalnog

NEMA C

ADD R1, R1, R3 ;zbroji nedecimalni dio MOV R1, R1, LSL #4 ;pomakni ga za 4 u lijevo OR R0, R1, R2 ;dodaj decimalni dio

LDMFD SP!, {R1, R2, R3, R4} MOV PC, LR

#### 2.4.25. (FRISC 2.5.20.) Izračun cjelobrojnog dijela broja u zapisu IEEE

#### Rješenje:

IEEE INT

STMFD SP!, {R0, R2, R3, R4, R5}

MOV R2, R0, R0R #31

AND R2, R2, #1 ;R2 predznak

MOV R3, R0, LSR #23 AND R3, R3, #0FF

SUB R3, R3, #%D127 ;R3 eksponent

MOV R0, R0, LSL #9 ;R0 decimaln dio

CMP R3, #0

**MINUS** 

MOVMI R1, #0 ;ako je eksponent manji od 0, cjelobrojni dio je 0

BMI VAN

**NULA** 

MOVEQ R1, #1 ;ako je eksponent 0, cjelobrojni dio je 1

**BEQ VAN** 

**PLUS** 

MOV R4, #1

MOV R4, R4, ROR #1

MOV R1, #1

**LOOP** 

MOV R1, R1, ROR #31 MOV R4, R4, ASR #1 SUBS R5, R3, #1 BNE LOOP

MOV R4, R4, LSL #1

AND R0, R0, R4 ;decimalni dio koji postaje cjelobrojan

RSB R4, R3, #%D32 ;R4 broj pomaka u desno da se dio stavi na pocetak

MOV R0, R0, LSR R4 ORR R1, R0, R1 ;dodavanje i one jedinice

PREDZNAK

CMP R2, #0

**MINUS** 

RSB R1, R1, #0

**PLUS** 

LDMFD SP!, {R0, R2, R3, R4, R5}

## 3.1.13. Očitavanje i ispisivanje temperature

Rješenje:

'ORG 0 B MAIN

LCDWR

STMFD SP!, {R4}

AND R4, R4, #7F ;spusti najvisi bit na nula

STRB R4, [R2] ;posalji na vrata A ORR R4, R4, #80 ;postavi na 1

STRB R4, [R2]

AND R4, R4, #7F ;spusti na 0

STRB R4, [R2]

LDMFD SP!, {R4} MOV PC, LR

'ORG 100

GPIO DW 0FFFF0000 ;adresa GPIO sklopa

**MAIN** 

MOV SP, #1<16 MOV R2, #1<8

LDR R2, [R2] ;u R2 je adresa GPIO sklopa

INIT\_GPIO

MOV R0, #0FF ;vrata A svi bitovi su izlazni

STR R0, [R2, #8]

MOV R0, #7F ;vrata B: najvisi izlazni, ostali ulazni

STR R0, [R2, #0C]

**CITAJ** 

LDR R0, [R2, #4]

ANDS R1, R0, #40 ;bit 6 je signal nove temp

**BEQ CITAJ** 

**PISI** 

MOV R1, #80

STR R1, [R2, #4] ;bit 7 u visoko

MOV R1, #0

STR R1, [R2, #4] ;bit 7 u nisko

MOV R4, #0D

BL LCDWR ;ocistimo LCD

AND R0, R0, #3F ;izdvojimo temp u donjih 6 bita

CMP R0, #%D35 ;15 stupnjeva

MOVLO R4, #48 ;ako je manje onda H

CMP R0, #%D45 ;25 stupnjeva MOVHI R4, #56 ;ako je vise onda V

BL LCDWR ;upisimo znak koji treba, ako je izmđu samo ce ponovo obrisati

MOV R4, #0A ;upis znaka za ispis na LCD

**BL LCDWR** 

**B CITAJ** 

#### 3.1.14. Rampa za parkiralište

#### Rješenje:

'ORG 0 B MAIN

ORG 1C ;odabiremo brzi prekid

**FIQ** 

LDR R8, RTC ;u R8 adresa RTC

MOV R9, #0

STR R9, [R8, #8] ;prihvat prekida STR R9, [R8, #0C] ;reset brojaca STR R9, KRAJ ;proslo je 5 sekundi SUBS PC, LR, #4 ;povratak iz prekida

GPIO DW 0FFFF0000 ;adresa GPIO sklopa RTC DW 0FFFF1000 ;adresa RTC sklopa

KRAJ DW 1 ;oznaka prolaska 5 sekundi

**MAIN** 

LDR R1, GPIO ;R1 adresa GPIO LDR R2, RTC ;R2 adresa RTC

INITGPIO ;na vratima A su senzori, na 2. bitu za dolazak, na 1.

MOV R0, #1 ;za odlazak, a kontrola rampe je na 0., dakle 0. je

STR R0, [R1, #8] ;izlazni ostali ulazni

WDOLAZAK :cekanie da dode automobil

LDR R0, [R1]

ANDS R0, R0, #%B100 BEQ WDOLAZAK

DOSO ;kada dođe podignemo rampu

MOV R0, #1 STR R0, [R1]

INIT RTC ;inicijalizacija RTC

MOV R0, #5 ;5 sekundi, frekvencija je 1Hz

STR R0, [R2, #4]

MOV R0, #1 ;omogucavanje postavljanja prekida u RTC

STR R0, [R2, #10]

MRS R0, SPSR ;omogucavanje FIQ u SPSR

BIC R0, R0, #40

MSR SPSR\_c, R0

**LOOP** 

LDR R0, KRAJ ;cekanje prolaska 5 sekundi

CMP R0, 0 BNE LOOP

WODLAZAK ;cekanje odlaska nakon proteka 5 sekundi

LDR R0, [R1]

ANDS R0, R0, #%B010 BEQ WODLAZAK

**OTISO** 

MOV R0, #0 ;spuštanje rampe

STR R0, [R1]

MOV R0, #1 ;ponovno postavljanje KRAJ

 $STR\ R0, KRAJ$ 

B WDOLAZAK ;cekanje dolaska sljedeceg automobila