
Rješenja prvog međuispita iz Arhitekture računala 1 (2005/2006)

- 1. (3 boda) Na donjim slikama djelomične arhitekture procesora FRISC nacrtajte:
- a) (1,5 bod) Sve **potrebne podatkovne veze** koje omogućuju izvođenje aritmetičkologičke naredbe (npr. ADD R0,R0,R0 i ADD R0,5,R0)
- b) (1,5 bod) **Osnovne upravljačke signale** kojima upravljačka jedinica omogućuje izvođenje neke aritmetičko-logičke naredbe koja koristi dva registra kao ulazne operande.



2. (6 bodova) U memoriji sustava s procesorom FRISC nalazi se blok 32-bitnih podataka u formatu s bitom za predznak (bit za predznak+31 bit podatka). Blok podataka počinje s podatkom koji se nalazi na adresi 1000(16) a završava sa podatkom koji se nalazi na adresi 1100(16). Napisati program za FRISC koji će zbrojiti sve podatke iz bloka. Zbroj mora biti u 64-bitnom formatu dvojnog komplementa. Zbroj treba spremiti od adrese 2000(16) u big endiannu.

Podatci zauzimaju 104 bajtova (prvi podatak počinje na 1000, a zadnji na 1100), pa je u bloku ukupno 104/4 = 41 32-bitni podatak (oprez: svi ovi brojevi su heksadekadski).

```
MOVE 0, R6 ; mjesto za zbroj - niži dio
      MOVE 0, R7 ; mjesto za zbroj - viši dio
      MOVE 1000, R0 ; pokazivač podataka
      MOVE 41, R1
                     ; brojač za petlju
      LOAD R5, (MASKA) ; maska za brisanje bita predznaka
      LOAD R3,(R0) ; učitaj broj
OR R3,R3,R3 ; postavi zastavicu N
PETLJA LOAD R3, (R0)
      JR P POZ
                ; ispitaj preznak broja
      AND R3,R5,R3 ; ako je broj negativan XOR R3,-1,R3 ; pobriši mu bit preznaka
NEG
      ADD R3,1,R3 ; i pretvori ga u 2'k
      ADD R3,R6,R6 ; zbroji niži dio broja
      ADC R7,-1,R7
                     ; zboji viši dio broja i to
                      ; predznačno proširen sa FFFFFFF
      JP NEXT
                      ; nastavi sa sljedećim brojem
POZ
      ADD R3, R6, R6 ; ako je bbroj pozitivan
      ADC R7,0,R7
                     ; zbroji niži dio broja i viši dio
                      ; i to predznačno proširen sa 00000000
                     ; kraj petlje: povećanje pokazivača
NEXT ADD R0,4,R0
      SUB R1,1,R1
                     ; smanjivanje brojača petlje
      JP NZ PETLJA
KRAJ
      ; Kraj postupka, treba spremiti broj u big endiannu
      ROTL R7, 8, R7
                           ; spremanje viših bajtova
      STOREB R7, (2000)
                           ; na niže adrese
      ROTL R7, 8, R7
      STOREB R7, (2001)
      ROTL R7, 8, R7
      STOREB R7, (2002)
      ROTL R7, 8, R7
      STOREB R7, (2003)
      ROTL R6, 8, R6
                         ; spremanje nižih bajtova
      STOREB R6, (2004); na više adrese
      ROTL R6, 8, R6
      STOREB R6, (2005)
      ROTL R6, 8, R6
      STOREB R6, (2006)
      ROTL R6, 8, R6
```

```
STOREB R6, (2007)

HALT

MASKA DW 7FFF FFFF ; maska za brisanje bita predznaka
```


3. (6 bodova) U memoriji od adrese 1000(16) nalazi se blok sa 32-bitnim podacima u formatu dvojnog komplementa. Blok je nepoznate duljine, ali se zna da je zaključen podatkom F000 0000. Napišite program za FRISC koji treba u svim pozitivnim podacima u bloku zamijeniti dvije najniže skupine od 4 bita (vidi sliku). Negativni podaci se ne mijenjaju.

četvrti bajt	treći bajt	drugi bajt	×	*

```
LOAD RO, (ZADNJI)
                          ; učitavanje oznake kraja
     MOVE 1000, R1
                          ; pokazivač na podatke u bloku
                          ; učitaj podatak iz bloka
LOOP LOAD R2, (R1)
     CMP
           R0, R2
                          ; ispitaj je li to zadnji podatak
                          ; ako jeste, idi na kraj (HALT)
     JR EQ KRAJ
     OR
           R2, R2, R2
                          ; postavi zastavice na temelju učitanog
     JR N NEXT
                          ; podatka i ispitaj mu predznak
                          ; ako je predznak negativan,
                          ; idi na sljedeći podatak
     ; broj je pozitivan - treba mu zamijeniti donja dva nibla
POZ
     AND
           R2, 0000 000F, R4
                                ; U R4 stavi prvi nibl
     AND
           R2, 0000 00F0, R5
                                ; U R5 stavi drugi nibl
     ROTL R4, 4, R4
                                ; Pomakni ih tako da
     ROTR R5, 4, R5
                                ; zamijene mjesta
           R2, OFFFF FF00, R2
     AND
                               ; Pobriši donji bajt originalnog
                                ; podatka
     OR
           R2, R4, R2
                                ; Upiši u originalni podatak
     OR
           R2, R5, R2
                                ; oba nibla
     STORE R2, (R1)
                                ; Prepiši preko starog podatka
           R1, 4, R1
                          ; Kraj petlje: povečaj pokazivač
NEXT ADD
     JΡ
           LOOP
                          ; vrati se na početak petlje
KRAJ HALT
ZADNJI DW
           F000 0000
                      ; oznaka kraja - služi za usporedbu
```

1. međuispit iz Arhitekture računala 1

1. a) zadatak (1,5 bod): Lijevi dio slike prikazuje početno stanje memorije i registara. Na desnoj strani slike upišite stanje memorije i registara (u za to predviđene kućice) nakon izvođenja naredbe POP R4:



1. b) zadatak (1,5 bod): Na crte upišite naziv procesorskog adresiranja koji je podvučen u sljedećim instrukcijama:

a)	LOAD R5, (R0 + 4)	registarsko indirektno s odmakom
b)	JP_CC (R0)	registarsko indirektno
c)	JR <u>1200</u>	relativno
d)	JP <u>1200</u>	apsolutno
e)	ADD R0, <u>%D 1</u> , R2	neposredno
f)	ADD R1, 34, R5	registarsko

2. zadatak (6 bodova): U memoriji računala s procesorom FRISC nalazi se blok 16-bitnih podataka u formatu dvojnog komplementa. Početna adresa bloka zapisana je od memorijske adrese 1000₁₆ u 4 memorijske lokacije. Veličina bloka podataka zapisana je od memorijske adrese 1004₁₆ u 4 sljedeće memorijske lokacije.

Napisati program koji će izračunati 32-bitni zbroj svih podataka iz bloka koji počinje od adrese 30000₁₆ i ima 250₁₆ podataka. Nakon toga, taj zbroj treba pretvoriti u 32-bitni format s bitom za predznak i spremiti ga u memoriju od adrese 1008₁₆. Pretpostavite da pri zbrajanju podataka neće doći do prekoračenja opsega.

```
LOAD RO, (1000); RO je pointer na blok
     LOAD R1, (1004) ; R1 je brojač za petlju
     MOVE 0, R2 ; u R2 će biti suma
LOOP LOADH R3, (R0) ; učitaj 16-bitni podatak (u 2'k)
     ROTL R3, %D 16, R3 ; predznačno proširivanje
     ASHR R3, %D 16, R3 ; sa 16 na 32 bita
; može se ispitivati 16. bit pa onda sa OR setirati gornjih 16 bitova
     ADD R3, R2, R2 ; zbrajanje proširenog podatka u sumu
     ADD R0, 2, R0 ; pomak pointera za 2 bajta SUB R1, 1, R1 ; smanjivanje brojača za petlju JR_NZ LOOP ; ispitivanje kraja petlje
BPZ ; pretvori sumu u R2 iz 2'k u format s bitom za predznak
     NEGAT ; ako je negativan, treba ga pretvoriti
     XOR R2, -1, R2 ; računanje apsolutne vrijednosti
     ADD R2, 1, R2
     ROTL R2, 1, R2 ; postavljanje predznaka u najviši bit
     OR R2, 1, R2
     ROTR R2, 1, R2
; može i OR sa maskom učitanom iz memorije
POZIT STORE R2, (1008) ; spremanje rezultata
     HALT
      `ORG 1000
     DW 30000 ; adresa bloka
     DW 250 ; broj podataka u bloku DW 0 ; mjesto za rezultat
```

3. zadatak (6 bodova): Napisati potprogram AVGB za FRISC koji treba izračunati srednju vrijednost **četiri** 8-bitnih NBC podataka. Podatci se prenose u potprogram preko stoga kao **jedan** 32-bitni podatak, gdje je **svaki bajt** jedan 8-bitni NBC podatak. Srednju vrijednost treba vratiti kao 32-bitni rezultat preko registra R0. Zbrajanje bajtova treba riješiti **petljom**.

Napisati glavni program koji za 8-bitne NBC podatke: 3₁₆, 1₁₆, 4F₁₆ i 5₁₆ računa srednju vrijednost i sprema je na lokaciju REZ. Potprogram mora čuvati vrijednosti registara, a pozivatelj treba ukloniti parametar sa stoga.

```
GLAVNI
        MOVE 10000, SP ; inicijlizacija stoga
        LOAD RO, (PODATAK); Dohvat podatka, stavljanje na stog. Ne može sa MOVE.
        PUSH RO
        CALL AVGB ; poziv
        ADD SP, 4, SP ; ciscenje stoga i spremanje rezultata
        STORE RO, (REZ)
        HALT
PODATAK DW 03014F05 ; ili: PODATAK DB 3,1,4F,5 ; podatci
REZ DW 0
AVGB
         PUSH R1
                        ; pohrana konteksta
         PUSH R2
         PUSH R3
         LOAD R1, (SP+%D16); ucitaj podatak
         ; inicijalizacija petlje i brojaca
         MOVE 4, R2; brojac za petlju
         MOVE 0, R0; suma
         AND R1, OFF, R3; maskiraj oktet
PETLJA
         ROTR R1, 8, R1 ; pomak podatka (može i SHR)
         ADD R3, R0, R0 ; dodaj sumi
         SUB R2, 1, R2 ; smanjivanje brojača i petlja
         JP_NZ PETLJA
; umjesto maskiranja i rotiranja, može se u petlji čitati izravno bajt po bajt za LOADB
         SHR RO, 2, RO ; dijeljenje sa 4
DALJE
         POP R3 ; vracanje konteksta
         POP R2
         POP R1
         RET
                  ; povratak
```

1. Međuispit iz Arhitekture računala 1

27. ožujka 2008.

Prezime i ime (štampanim slovima):
Matični broj: Grupa na predavanjima:
Izjavljujem da tijekom izrade ove zadaće neću od drugoga primiti niti drugome pružiti pomoć, te da se neću koristiti nedopuštenim sredstvima. Ove su radnje teška povreda Kodeksa ponašanja te mogu uzrokovati i trajno isključenje s Fakulteta. Također izjavljujem da mi zdravstveno stanje dozvoljava pisanje ove zadaće. Potpis:
Dozvoljeno je koristiti isključivo službeni šalabahter (popis naredaba FRISC-a). Programe treba pisati uredno i komentirati pojedine cjeline programa. Zadatke 1., 2., 3. i 4. rješavate na ovaj papir.
1. (1 bod) Koji realni broj X predstavlja podatak 42100000 ₁₆ koji je u 32-bitnom IEEE-formatu? X iznosi 36 (prikažite ga u dekadskoj bazi, a mora se vidjeti postupak pretvaranja na praznini ispod ovog zadatka).
ovdje bi trebao biti postupak pretvorbe
2. (1 bod) Za opću ALU (nije vezano za procesor FRISC), na crte upišite ime zastavice i očekivano stanje zastavice (npr. prijenos=1) ako se detektira:
a) greška kod zbrajanja NBC-brojevaPRIJENOS=1
b) greška kod oduzimanja NBC brojevaPRIJENOS=0 (ili POSUDBA=1)
c) greška kod zbrajanja 2'k brojevaPRELJEV=1
d) greška kod oduzimanja 2'k brojevaPRELJEV=1
3. (2 boda) Prilikom dekodiranja FRISC-ove naredbe "JP 100", adresa na koju treba skočiti nalazi se u nižih 20 bitova registraIR Prilikom izvođenja, ova 20-bitna adresa se prvo _predznačno proširiti na širinu od32 bita, a nakon toga se upisuje u registarPC Naredba "JP 100" koristi procesorsko adresiranje koje se nazivaapsolutno adresiranje
4. (2 boda) Prije izvođenja FRISC-ove naredbe POP, stanje registra SP bilo je 2000 ₁₆ . Nakon izvođenja naredbe POP u SP će biti vrijednost 2004 ₁₆ Kao registar SP, zapravo se koristi registar R7 Prilikom izvođenja naredbe "POP R2" se adresa iz SP treba upisati u registar AR , a podatak koji je dohvaćen sa stoga mora "proći" kroz registar DR , prije nego se upiše u R2.

5. (3 boda) Za procesor FRISC napisati program koji računa srednju vrijednost podataka u bloku memorije. U bloku se nalazi 64 podatka koji su u 32-bitnom formatu 2'k. Blok je zapisan od početne adrese **500**₁₆. Srednju vrijednost potrebno je zapisati na lokaciju **400**₁₆. **NAPOMENA**: suma podataka u bloku ne prelazi 32-bitni opseg.

```
ORG 0

MOVE %D64, R0 ; inicijalizacija brojača i adrese

MOVE 500, R1

MOVE 0, R4 ; suma, (može i XOR R4,R4,R4 ili AND R4,0,R4 itd.)

PETLJA

LOAD R3, (R1) ; učitavanje podatka

ADD R3, R4, R4 ; zbrajanje

ADD R1, 4, R1 ; sljedeća memorijska lokacija

SUB R0, 1, R0 ; smanjujemo brojač podataka

JR_NZ PETLJA ; ispitujemo da li smo zbrojili svih 64

ASHR R4, 6, R4 ; dijeljenje sa 64 - 2'k format

STORE R4, (400) ; spremanje na adresu 400

HALT ; zaustavljanje procesora
```

6. (6 bodova) Za procesor FRISC napisati potprogram PRETVORI koji pretvara 32-bitni podatak iz formata s bitom za predznak u 32-bitni format 2'k. Podatak za pretvorbu prenosi se u potprogram putem stoga, a rezultat pretvorbe vraća se registrom RO. Potprogram treba čuvati stanja registara.

Napisati glavni program koji traži veći od dva 32-bitna podatka. Podaci su pohranjeni u memoriji na lokacijama 100_{16} i 104_{16} u formatu s bitom za predznak i treba ih pretvoriti u format 2'k korištenjem potprograma PRETVORI. Pretvorene podatke treba pohraniti u memoriju na iste lokacije. Nakon toga treba usporediti podatke i strogo veći od njih pohraniti na lokaciju 12345678_{16} u formatu 2'k.

```
; potprogram
PRETVORI
     PUSH R1
             ; spremanje konteksta
     LOAD R0, (SP+8); učitavanje podatka, BITAN je ispravan odmak
     ROTL R0,1,R1 ; provjeravanje predznaka, (ili OR R0,R0,R0 pa JR P itd.)
     JR NC POZ
NEG
    SHL R0,1,R0 ; brisanje predznaka
     SHR R0,1,R0
     XOR RO, OFFFFFFFF, RO; dvojni komplement
     ADD R0,1,R0
                  ; za pozitivni: samo vrati broj i obnovi kontekst
POZ POP R1
     RET
                  ; povratak
_____
; glavni program
GLAVNI
     `ORG 0
     MOVE 10000, SP; init stoga
     LOAD R1, (100) ; učitavanje prvog podataka
     PUSH R1
     CALL PRETVORI
                    ; može i: ADD SP, 4, SP
     POP R1
     STORE RO, (100) ; spremi prvi pretvoreni natrag u memoriju
```

```
MOVE RO, R1 ; spremi ga i u R1
     LOAD R2, (104) ; učitavanje drugog podataka
     PUSH R2
     CALL PRETVORI
     POP R2
                     ; može i: ADD SP, 4, SP
     STORE RO, (104) ; spremi drugi pretvoreni natrag u memoriju
     LOAD R3, (LOK)
                    ; učitavanje adrese
     JR_SGT VECI ; usporedi ; uviet.
                    ; uvjet: strogo veći
NIJE STORE RO, (R3) ; spremanje i zaustavljanje
     HALT
VECI STORE R1, (R3) ; spremi veći i zaustavi
                    ; zaustavi procesor
    HALT
LOK DW 12345678 ; adresa rezultata
; ovo dolje nije trebalo pisati, ali nek se nađe u rješenju zbog potpunosti
     `ORG 100
PRVI DW neki prvi broj
DRUGI DW neki drugi broj
     `ORG 12345678
MAX DW 0 ; mjesto za rezultat
```

1. Međuispit iz Arhitekture računala 1 01. travnja 2009.

Prezime i ime (tiskanim slovima)	:		
Matični broj:		Grup	oa na predavanjima:
zjavljujem da tijekom izrade ove zadaće neću od dro redstvima. Ove su radnje teška povreda Kodeksa pona zdravstveno stanje dozvoljava pisanje ove zadaće. Potpis	šanja te mog		
Dozvoljeno je koristiti isključivo službeni šalabahter (po orograma. Sve zadatke rješavate na ovaj papir. Međuis	•		eba pisati uredno i komentirati pojedine cjeline
1. <i>(2 boda)</i> Brojeve 35 i -35 prikažite u odgovara	ajućim obli	icima (formatima) i u Bro	
Oblik	35	i	-35
8-bitni NBC	00100	011	/ (nije moguće prikazati)
8-bitni prikaz 1'k (n	ije potrebn	o prikazati)	11011100
8 bitni prikaz 2'k	00100	011	11011101
8-bitni pakirani BCD	00110	101	(nije potrebno prikazati)
8-bitni prikaz s bitom za predznak	00100	011	10100011
2. (<i>2 boda</i>) Prilikom dekodiranja i izvođenja FR registraIR Naredba koristi dva adre _neposredno / immediate EXT(nije bitan redoslijed E R0_	esiranja koj Prilikom EXT i R	a se zovuregistars izvođenja naredbe, 80), a na dru	skoi na jedan ulaz ALU dovodi se podatak iz ugi se ulaz dovodi podatak iz
3. (2 boda) FRISC izvodi sljedeći program:			e lokacije (heksadekadski)
`ODG E	F8	00	
`ORG 5 MOVE 100, SP	F9	00	
CALL POTP	FA	00	
HALT	FB	00	
POTP RET	FC	10	
	FD	00	
Upišite u tablicu s desna stanje svih	FE	00	
memorijskih lokacija nakon izvođenja gornjeg programa (početno su sve prikazane	FF		
memorijske lokacije lokacije u 0).	100	00	
Hemorijske lokacije lokacije u oj.	101	00	

103 00

4. $(3,5\ bodova)$ Napišite potprogram koji prima dva ulazna parametra preko stoga (nazovimo ih A i B). Parametar A je onaj kojeg pozivatelj prvoga stavlja na stog, a parametar B je onaj kojega stavlja drugoga. Parametri su 32-bitni NBC brojevi. Potprogram treba izračunati vrijednost izraza 128_{10} *A+B i vratiti rezultat preko registra R0. Pretpostavite da neće doći do prekoračenja opsega od 32 bita. Potprogram treba čuvati stanja registara, a parametre treba uklanjati pozivatelj. Glavni program treba pozvati potprogram pri čemu kao parametar A treba poslati vrijednost s memorijske lokacije 1000_{16} , a kao parametar B podatak s memorijske lokacije 50000_{16} . Rezultat treba spremiti na lokaciju $1F00_{16}$.

```
POTP
      PUSH R1
                                       ; spremi kontekst
       LOAD R0, (SP+0C)
                                     ; prvi (A)
       LOAD R1, (SP+8)
                                     ; drugi (B)
               R0, 7, R0
                                       ; R0=128*A
       SHL
               R0, R1, R0
       ADD
                                     ; R0=128*A+B
       POP
               R1
                                     ; vrati kontekst
       RET
                                      ; povratak
        `ORG 0
GLAVNI
       MOVE 10000, SP ; stog na vrhu memorije
LOAD R0, (1000) ; podatak s lokacije 1000
       PUSH R0 ; na stog kao A
LOAD R0, (50000) ; podatak s lokacije 50000
PUSH R0 ; na stog kao B
CALL POTP ; pozovi potprogram
ADD SP, 8, SP ; ocisti stog
       STORE RO, (1F00) ; spremi rezultat
       HALT
```

5. (5,5 bodova) Napišite program koji čita 32-bitovne podatke iz memorije počevši od lokacije 1000₁₆, sve dok ne pročita oznaku kraja – podatak 12345678₁₆. Svaki od pročitanih podataka treba zamijeniti s novom 32-bitovnom vrijednošću koja se dobije na sljedeći način: Svaki od 4 bajta pročitanog podatka sadrži broj u zapisu 2'k (svaki broj je širine 8 bita). Ta četiri broja treba zbrojiti u 32-bitovnu vrijednost, te rezultat pohraniti u memoriju umjesto pripadnog originalnog podataka. Oznaku kraja nije potrebno zamijeniti s novom vrijednošću.

Primjer: u memoriji na lokaciji 1020_{16} nalazi se podatak $010203FF_{16}$. Nakon izvođenja programa na lokaciji 1020_{16} bit će upisana vrijednost $00000005_{16} = 1+2+3+(-1)$. Analogno za ostale memorijske lokacije.

```
`ORG 0
GLAVNI LOAD
              R1, (OZNAKA) ; ucitaj oznaku kraja
       MOVE
             1000, R0
                           ; pocetak bloka
             R2, (R0) ; ucitaj podatak
PETLJA LOAD
       CMP
              R1, R2
                            ; provjeri oznaku kraja
       JP_EQ KRAJ
             R2, (R0)
      LOADB
ZBROJ
                           ; ucitaj prvi bajt
              R2, %D24, R2
       SHL
                           ; pomakni lijevo
       ASHR
             R2, %D24, R2
                           ; predznacno prosiri
       LOADB R3, (R0+1)
                            ; ucitaj drugi bajt
              R3, %D24, R3
       SHL
       ASHR
              R3, %D24, R3
             R2, R3, R2
                            ; zbroji
       ADD
       LOADB R3, (R0+2)
              R3, %D24, R3
       SHL
              R3, %D24, R3
       ASHR
             R2, R3, R2
       ADD
                            ; zbroji
       LOADB R3, (R0+3)
              R3, %D24, R3
       SHL
              R3, %D24, R3
       ASHR
       ADD
              R2, R3, R2
                            ; zbroji
             R2, (R0)
R0, 4, R0
       STORE
                            ; spremanje zbroja
       ADD
                            ; pomak na sljedeću adr.
                           ; nastavak petlje
       JΡ
              PETLJA
KRAJ
       HALT
```

OZNAKA DW

12345678

1. međuispit iz Arhitekture računala 1

zdravstveno stanje dozvoljava pisanje ove zadaće. Potpis:

02. travnja 2010.

	Grupa na predavanjima:
Prezime i ime (velikim slovima):	JMBAG:
Izjavljujem da tijekom izrade ove zadaće neću od drugoga p	rimiti niti drugome pružiti pomoć, te da se neću koristiti nedopuštenim
sredstvima. Ove su radnje teška povreda Kodeksa ponašanja	a te mogu uzrokovati i trajno isključenje s Fakulteta. Izjavljujem da mi

Dozvoljeno je koristiti isključivo službeni šalabahter (popis naredaba FRISC-a). Programe treba pisati uredno i komentirati pojedine cjeline programa. Sve zadatke rješavati na ovaj papir. Međuispit traje 75 minuta.

1. (2 boda) Brojeve 52₁₀ i -52₁₀ upišite u odgovarajućim oblicima (formatima) u sljedeću tablicu:

Oblik	Broj 52 ₁₀	Broj -52 ₁₀
8-bitni NBC	0011 0100	nije moguće
8-bitni prikaz 1'k	0011 0100	1100 1011
8 bitni prikaz 2'k	0011 0100	1100 1100
8-bitni pakirani BCD	0101 0010	nije moguće
8-bitni prikaz s bitom za predznak	0011 0100	1011 0100

2. (2 boda) Smjerovi FRISC-ovih priključaka su: READ je _ izlaz	zni, WRITE je izlazni, WAIT jeulazni,
ADR je _izlazni _, DATA je _ulazno/izlazni (dvosmjerni) Čita	anje iz brze memorije traje _ 1_ takt(ova) CLOCK-a, a
pisanje traje _ 1_ takt(ova). Pisanje u sporu memoriju traje	_. 2 ili više; (1+TW, TW>1) takt(ova). Ako je memorija
spora, to javlja FRISC-u preko sabirničke linije spojene na njego	ov priključakWAIT, kojega FRISC ispituje
na padajući brid signala CLOCK(I	u kojem trenutku).

3. (2 boda) FRISC izvodi sljedeći program:

ORG 0

MOVE 100, SP
PUSH 1234
CALL POTP
ADD SP, 8, SP
PUSH 0ABCD
HALT

POTP PUSH 10
RET

Upišite u tablicu desno stanje svih memorijskih lokacija od FO do 107 i strelicom označite položaj SP nakon izvođenja gornjeg programa.

Početno su sve prikazane memorijske lokacije u 0. Pretpostavite da PUSH radi sa src2.

Adresa	Sadržaj
F0	00
F1	00
F2	00
F3	00
-> F4	CD
F5	AB
F6	00
F7	00
F8	0C
F9	00
FA	00
FB	00

Adresa	Sadržaj
FC	34
FD	12
FE	00
FF	00
100	00
101	00
102	00
103	00
104	00
105	00
106	00
107	00

4. (3,7 bodova) Napišite potprogram POTP koji množi dva broja uzastopnim zbrajanjem. Glavni program šalje dva parametra potprogramu tako da prvi parametar šalje preko stoga, a drugi parametar putem R0. Parametri su 32-bitni brojevi u formatu NBC. Potprogram vraća rezultat u registru R2. Potprogram čuva stanja registara, a parametre sa stoga uklanja glavni program.

Napišite glavni program koji poziva potprogram POTP pri čemu kao prvi parametar šalje podatak zapisan na memorijskoj lokaciji 20000₁₆, a kao drugi parametar podatak na memorijskoj lokaciji 20004₁₆. Rezultat izvođenja potprograma treba spremiti na lokaciju 56781234₁₆.

5. (5,3 bodova) U memoriji se nalazi blok koji se sastoji od parova 16-bitnih podataka u prikazu s bitom za predznak. Memorijski blok počinje na adresi 2000_{16} , a zaključen je parom podataka $F0F0_{16}$ i $F0F0_{16}$.

Napišite program koji svaki par 16-bitnih brojeva u bloku memorije zamjenjuje novim 32-bitnim podatkom na sljedeći način. Za svaki par 16-bitnih brojeva u bloku treba izračunati njihov zbroj. Zbroj treba biti u 32-bitnom prikazu 2'k i treba ga zapisati u blok na mjesto početnog para brojeva.

Prilikom pretvorbe podataka, program također treba prebrajati koliko je negativnih 16-bitnih podataka bilo u početnom bloku i to na kraju programa treba zapisati na memorijsku lokaciju BROJAC.

Primjer (zbrajanje za jedan par podataka): U memoriji se na adresi 2000_{16} nalazi podatak 8005_{16} , a na adresi 2002_{16} 0002_{16} , što su brojevi -5 i +2. Ovaj par treba pretvoriti u broj $-3_{10} = -5_{10} + 2_{10} = FFFFFFFD_{16}$, koji treba zapisati na adresu 2000_{16} , a brojač treba povećati za 1.

Rješenje 4. zadatka:

```
; potprogram
           `ORG 100
PUSH R1
PUSH R0
                                                          ; ORG <> 0 ili poredak
POTP PUSH R1
                                                          ; spremi kontekst
           MOVE 0, R2 ; postavi rezultat CMP R0, 0 ; pogledaj da nije JR_EQ GOTOV
                                                          ; pogledaj da nije 0 u R0
LOAD R1, (SP+0C) ; učitaj prvi
PETLJA ADD R1, R2, R2 ; zbroji
SUB R0, 1, R0 ; oduzmi broj ponavljanja
JP_NE PETLJA ; ponavljaj ako nije
GOTOV POP R0
            POP
                       R1
                                                          ; vrati kontekst
            RET
                                                          ; povratak
; glavni

`ORG 0 ; poredak ili ORG 0

GLAVNI MOVE 10000, SP ; stog na vrhu memorije
LOAD R0, (20000) ; učitaj podatak s lokacije
PUSH R0 ; stavi na stog
LOAD R0, (20004) ; učitaj podatak s lokacije
CALL POTP ; pozovi potprogram
ADD SP, 4, SP ; očisti stog
LOAD R1, (MEM) ; učitaj mem. lokaciju
STORE R2, (R1) ; spremi rezultat.
                                                          ; glavni
            HALT
        DW 56781234
MEM
                                                         ; mem. adresa rezultata
            `ORG 20000
            DW 0ABCD1234, 0CDEF3412 ; neki podaci
```

Rješenje 5. zadatka:

```
`ORG 0
GLAVNI MOVE 2000, R0 ; početak bloka

MOVE 0, R1 ; brojač negativnih

PETLJA LOADH R2, (R0) ; učitaj prvi 16-bitni u R2
           LOADH R2, (R0); ucitaj prvi 16-bitni u R2
LOADH R3, (R0+2); ucitaj drugi 16-bitni u R3
CMP R2, 0F0F0; provjeri da li F0F0
JP_NE DALJE; ako ne skoči na oduzmi
CMP R3, 0F0F0; provjeri da li F0F0
JP_EQ KRAJ; skoči na kraj
DALJE AND R2, 8000, R5; pogledaj 16. bit
           AND R2, 7FFF, R2; brišem 16. bit
           XOR R2, -1, R2 ; komplement ADD R2, 1, R2 ; dodam 1 za 2k'
DRUGI AND R3, 8000, R5; pogledaj 16. bit
           JP_Z ZBROJI ; ako pozitivan skok
ADD R1, 1, R1 ; povećaj brojač
           AND R3, 7FFF, R3; brišem 16. bit
           XOR R3, 7FFF, R3; Brisem 10. Bit
XOR R3, -1, R3; komplement
ADD R3, 1, R3; dodam 1 za 2k'
ADD R3, R2, R2; zbroji
STORE R2, (R0); spremanje
ADD R0, 4, R0; pomak za 4
JP PETLJA; nastavak petlje
ZBROJI ADD
           STORE R1, (BROJAC) ; spremanje brojača
KRAJ
           HALT
                    0
BROJAC DW
```

1. međuispit iz Arhitekture računala 1

28. ožujka 2011.

Prezime i ime	(tiska	nim slovima):		pa na predavanjima: JMBAG:
sredstvima. Ove	su rad		d drugoga primiti niti drugome pružiti pomoć, sa ponašanja te mogu uzrokovati i trajno isk e.	
Potpis:			-	
			hter (popis naredaba FRISC-a). Programe treb na ovaj papir. Međuispit traje 75 minuta.	pisati uredno i komentirati pojedine
			linica oduzima binarne brojeve 0111 - 1 = _1_ , ništica = _0_ , predznak = _1	, -
`ORG LOAI LOAI	0 D R0, D R2,	C izvodi sljedeći prog (ADR) (R0+4) JE, R1 JE		ocesora, u registrima će se isano heksadekadski):
DALJE HAL			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
U naredbi MOV U naredbi JP Adresiranje u Adresiranje u (offsetom)	™E kor koristi drugo drugo	iste se dvije vrste adı seapsolutno m operandu naredbo om operandu naredb	e "LOAD RO, (ADR)" naziva seare "LOAD R2, (R0+4)" naziva sereg	neposredno solutno starsko indirektno s odmakom
4. (1 bod) Upi	šite u	memoriju, od adrese	1000, podatak 12345678 ₁₆ . Širina svak	e memorijske lokacije je 8 bita.
		u redoslijedu		u redoslijedu
		little-endian		big-endian
	1000	78	100	
	1001	56	100	
<u>-</u>	1002	34	100	
1	1003	12	100	3 78

5. (5 bodova) U memoriji se nalazi blok 16-bitnih brojeva u prikazu s bitom za predznak. Adresa početka bloka zapisana je u memorijskoj lokaciji s adresom 1000_{16} . Blok podataka završava podatkom 8000_{16} (ovaj podatak se ne smatra brojem u bloku).

Napišite program koji pretvara 16-bitne brojeve u 32-bitne brojeve i sprema ih istim redoslijedom u novi blok, počevši od adrese 5000₁₆. Brojeve treba pretvarati na sljedeći način. Program svaki **negativni** broj treba pretvoriti u 32-bitni broj u prikazu s bitom za predznak. Umjesto svakog **pozitivnog** broja, program u novi blok treba zapisati 32-bitni broj 0.

Novi blok treba zaključiti brojem 80000000₁₆. Prilikom pretvorbe brojeva, program također treba prebrajati koliko je **parnih** 16-bitnih brojeva bilo u početnom bloku i to treba zapisati na memorijsku lokaciju PARNI.

```
`ORG 0
        LOAD RO, (1000) ; RO - početak izvorišnog bloka

MOVE 1 P5 ; R3 - početak odredišnog bloka
        MOVE 1, R5 ; maska za postavljanje 31. bita ROTR R5, 1, R5 ; ILI LOAD .... DW 80000000 MOVE 0, R6 ; R6 - brojač parnih brojeva
POC LOADH R1, (R0) ; učitavamo 16-bitne brojeve CMP R1, 8000 ; ako je učitani broj 8000... JR_EQ KRAJ ; ...pročitali smo cijeli blo
                                           ; ...pročitali smo cijeli blok
PREDZ AND R1, 8000, R2 ; ispitujemo bit za predznak
        JR NZ NEG
DR PARN ; i skačemo na provjeru parnosti

NEG AND R1, 07FFF, R2 ; negativnim brojevima brišemo 15.bit

OR R2, R5, R2 ; i postavljamo 31 bit
                                 ; pozitivne brojeve brišemo ; i skačemo na provjeru para
                                           ; i postavljamo 31. bit pomoću R5-maske
PARN SHR R1, 1, R1 ; provjeravamo parnost
         JR C SPREMI
         \overline{\text{ADD}} R6, 1, R6 ; još jedan parni broj
SPREMI
        STORE R2, (R3) ; spremamo broj u odredište

ADD R0, 2, R0 ; povećavamo adresu 16-bitnog broja

ADD R3, 4, R3 ; i adresu za 32-bitni novi broj

JR POC ; povratak na učitavanje
KRAJ STORE R6, (PARNI) ; na lok. PARNI stavljamo broj parnih MOVE 1, R7 ; zaključujemo blok s 80000000 ROTR R7, 1, R7 ; ili LOAD + DW 80000000
         STORE R7, (R3)
         HALT
```

6. (*5,5 bodova*) Napišite potprogram NAJMANJI koji u bloku 32-bitnih brojeva u prikazu 2'k pronalazi **najmanji** broj. Glavni program šalje dva parametra potprogramu: adresu početka bloka šalje preko stoga, a broj 32-bitnih brojeva u bloku preko registra R0. Potprogram preko registra R1 vraća iznos najmanjeg broja u bloku. Potprogram treba čuvati stanja registara. Parametre sa stoga treba ukloniti glavni program.

Napišite glavni program koji treba pozvati potprogram NAJMANJI za blok na adresi 4000₁₆ koji sadrži 100₁₆ podataka. Nakon izvođenja potprograma, glavni program treba **spremiti vrijednost najmanjeg broja** na memorijsku lokaciju zadanu labelom MIN, koja se u memoriji nalazi odmah iza glavnog programa. Također, glavni program treba **obrisati** (postaviti na vrijednost 0) **sve podatke u bloku osim** onih koji su **jednaki najmanjem** broju.

```
`ORG 0
GLAVNI
       MOVE 10000, SP ; inicijalizacija stoga
       MOVE 4000, R2; R2 - početak bloka

PUSH R2; stavljamo adresu početka bloka na stog

MOVE 100, R0; R0 - broj podataka

CALL NAJMANJI; pozivamo potprogram

ADD SP, 4, SP; čistimo stog, 1 parametar

STORE R1, (MIN); spremamo najmanji na adresu MIN
POC LOAD R6, (R2) ; učitavamo podatak za usporedbu
       CMP R1, R6 ; preskačemo iste (najmanje) podatke

JR_EQ PRESKOK ;

MOVE 0, R3 ; ako nisu isti, stavljamo 0 na mjesto broja

STORE R3, (R2) ; i spremamo na isto mjesto
PRESKOK
       ADD R2, 4, R2 ; povećavamo adresu za sljedeći broj SUB R0, 1, R0 ; smanjujemo brojač i vrtimo petlju
        JR NZ POC
       HALT
MIN DW 0
NAJMANJI
       PUSH RO
       PUSH R2
       PUSH R3
       PUSH R4
       CMP R0, 0 ; ako je blok veličine 0, idemo van da se JP_EQ KRAJ ; ne vrtimo u beskonačnost…
        LOAD R2, (SP+14) ; R2 - početak bloka
LOAD R1, (R2) ; R1 - najmanji broj
                                       ; R1 - najmanji broj (proglašavamo zasad prvi)
       LOAD R3, (R2) ; trenutni podatak (za prvi prolaz bit će isti) CMP R3, R1 ; usporedba je li manji od pajmonjago
PETLJA
        JR_SGT R3_VECI ; Signed! 2'k brojevi
R3 MANJI
       MOVE R3, R1
                                       ; ako je manji, postaje najmanji
R3 VECI
       ADD R2, 4, R2 ; pomičemo adresu za novi broj SUB R0, 1, R0 ; smanjujemo brojač i vrtimo petlju
       JR NZ PETLJA
KRAJ POP R4
        POP R3
        POP R2
        POP RO
        RET
```

Prezin	ne i ime (tiskanim slovima):			JMBAG:		
sredstv zdravst	jem da tijekom izrade ove zadaće n ima. Ove su radnje teška povreda veno stanje dozvoljava pisanje ove za	Kodeksa ponašanja te mogu u: daće.				
Potpis:				•		
-	jeno je koristiti isključivo službeni šala ma. Sve teorijske zadatke rješavati na		_	ame treba pisati ur	edno i komen	tirati pojedine cjeli
1 a) (3	B boda) FRISC izvodi sljedeći prog	gram: A	dresa	Sadržaj	Adresa	Sadržaj
	ORG 0		F0		FC	
	MOVE 100, SP		F1		FD	
	MOVE OFFFFABCD, RO		F2		FE	
	PUSH RO		F3		FF	
	CALL POTP		F4		100	
	ADD SP, 8, SP		F5		101	
	CMP R7,100		F6		102	
	HALT_NZ		F7		103	
	PUSH RO		F8		104	
DOTE	HALT		F9		105	
POTP	•		FA		106	
	PUSH RO RET		FB		107	
— Pa —	adajući brid CLOCK-a:		Padaju	ći brid CLOCK-a:		
1 d) ((,5 boda) Osim CLOCK-a, FRISC k , , i i ,5 boda) Za procesor FRISC, kod be PUSH dolazi do pojave	d naredbe LOAD dolazi do p	ojave _			
1 e) <i>(</i> Nakor	1,5 bod) Općenita 4-bitna (ne n operacije će biti: prijenos = bno je napisati postupak rješen	FRISC-ova) aritmetičko-logi , posudba =, pre	čka jed	linica oduzima l		
1 f) (3	boda) Odredite trajanje izvođe	nia sliedećeg programskog	odsieč	ka (pretpostavit	e da ie mem	ioriia brza):
DVA	`EQU 2	Trajanje	-	Izvodi se put	-	
-	`ORG 0	Trajanje		Izvodi se put		
	MOVE 4, RO	Trajanje		Izvodi se put		
POC	SUB RO, DVA, RO	Trajanje		 Izvodi se put		
	JR_NE POC	Trajanje		Izvodi se put		
	STORE RO, (1000)	Trajanje		 Izvodi se put		
	HALT	Trajanje		Izvodi se put		
Kraj s	vake naredbe napišite njeno t	rajanje u ciklusima, a zatir	n kolik	ko puta se nare	dba izvodi.	Izvođenje cijel
		usa.				-

20. travnja 2012.

Grupa na predavanjima: _____

Međuispit iz Arhitekture računala 1

2. $(4,5 \ boda)$ U memoriji se nalazi blok 8-bitnih brojeva u zapisu s bitom za predznak. Adresa početka bloka je 2000₁₆, a broj 8-bitnih podataka u bloku zapisan je na adresi BROJPOD.

Napišite program koji 8-bitne brojeve u zapisu s bitom za predznak pretvara u 24-bitne brojeve u zapisu 2'k. Također je za svaki broj potrebno odrediti je li paran ili neparan. Pretvorene brojeve (u redoslijedu *little-endian*) treba spremiti u novi blok memorije, počevši od adrese 3000₁₆, a nakon svakog zapisanog 24-bitnog broja, u sljedećih 8 bita potrebno je zapisati vrijednost 1 ako je broj neparan, a 0 ako je broj paran.

3. (7 *bodova*) U memoriji se nalazi blok četveroznamenkastih dekadskih brojeva zapisanih u 16 bita kao pakirani BCD. Blok podataka nalazi se na adresi 1000_{16} , a završava podatkom 0_{16} (ovaj se podatak ne smatra brojem u bloku).

Napišite glavni program koji za svaki broj poziva potprogram PARNOST, a za neparne brojeve poziva potprogram PRETVORI. Pretvorene brojeve glavni program sprema u memoriju od adrese 4000₁₆.

Napišite potprogram PARNOST koji provjerava je li četveroznamenkasti dekadski broj paran. Dekadski broj je zapisan u 16 bita kao pakirani BCD (svaka znamenka dekadskog broja zauzima 4 bita). Glavni program preko stoga šalje potprogramu broj koji je potrebno provjeriti. Potprogram preko registra RO vraća vrijednost 0 ako je broj paran, a 1 ako je broj neparan.

Napišite potprogram PRETVORI koji zapis četveroznamenkastog dekadskog broja, zapisanog u 16 bita kao pakirani BCD pretvara u 32 bita kao nepakirani BCD (svaka znamenka dekadskog broja zauzima 8 bita). Potprogram preuzima parametar preko memorijske lokacije zadane labelom PAKBCD, a rezultat vraća preko memorijske lokacije zadane labelom NEPAKBCD.

Primjer zapisa:

Dekadski broj	Pakir	ani B0	D (16	6-bita)	Nepakirani	BCD (32-bi	ta)		
5432 ₁₀	0101	0100	0011	0010	0000 0101	0000 0100	0000 0011	0000 0010	
	5	4	3	2	5	4	3	2	

4. (6,5 *bodova*) U računalnom sustavu nalazi se procesor FRISC i četiri vanjske jedinice: dvije uvjetne UVJ1 i UVJ2, i dvije prekidne PVJ3 (spojena na INT0) i PVJ4 (spojena na INT3). Adrese vanjskih jedinica odaberite sami.

Napišite program koji preuzima 32-bitne podatke u zapisu 2'k s međusobno nezavisnih jedinica UVJ1 i UVJ2. Program na memorijskoj lokaciji BROJAC čuva broj ukupno primljenih podataka (s obje vanjske jedinice zajedno), a također na memorijskoj lokaciji ZBROJ čuva sumu svih primljenih podataka.

Na svaki zahtjev prekidne vanjske jedinice PVJ3, potrebno je provjeriti je li zbroj pozitivan ili negativan. Ako je zbroj pozitivan, treba ga poslati na PVJ3, a ako je zbroj negativan, na PVJ3 treba poslati podatak 1234FFFF₁₆.

Na svaki zahtjev prekidne vanjske jedinice PVJ4, potrebno joj je poslati broj svih primljenih podataka.

Glavni program izvodi se beskonačno.

traje ___**11**____ ciklusa.

Prezin	ne i ime (tiskanim slovima):			JMBAG:		
nedop	ujem da tijekom izrade ove zadao uštenim sredstvima. Ove su radn eta. Izjavljujem da mi zdravstveno s	je teška povreda Kodeksa pona	šanja to	-		
Potpis	:			•		
	ljeno je koristiti isključivo službeni ne cjeline programa. Sve teorijske z		-	_	-	edno i komentirati
1 a) (3	boda) FRISC izvodi sljedeći program	Adresa	Sadr	žaj	Adresa	Sadržaj
	ORG 0	FC	00		FC	CD
	MOVE 100, SP	F1	00		FD	AB
	MOVE OFFFFABCD, RO	F2	00		FE	FF
	PUSH RO	F3	00		FF	FF
	CALL POTP ADD SP, 8, SP	F4	14		100	00
	CMP R7,100	F5	00		101	00
	HALT_NZ	F6	00		102	00
	PUSH RO	F7	7 00		103	00
	HALT	> F8	10		104	00
POTP	MOVE 14, RO	FS	?O		105	00
	PUSH RO	F.A.	00		106	00
	RET	FE	00		107	00
Ra — Pa	na dohvata: astući brid CLOCK-a: PC -> AR adajući brid CLOCK-a: PC +4 -> PC	AL AL R1	i brid CL U: izvod U -> AR -> DR_	.OCK-a: i zbrajanje _		
_	(AR) -> IR, dekodiranje	_		CLOCK-a:		
_	ext 3ABC i R2 -> ALU	-				
_	onemogući dohvat u sljedećem cikli	usu om	ogući do	ohvat u sljed	lećem ciklus	u
	,5 boda) Osim CLOCK-a, FRISC kod WAIT iSIZE					
	0,5 boda) Za procesor FRISC, kod nar avestrukturnog hazarda.	edbe LOAD dolazi do pojavesi	rukturn	og hazar	da, a kod na	aredbe PUSH dolazi
	(1,5 bod) Općenita 4-bitna (ne FRI) cije će biti: prijenos = _0_ , posudba ja.				-	
1 f) (3 DVA	boda) Odredite trajanje izvođenja sl `EQU 2 `ORG 0	jedećeg programskog odsječka (pr Trajanje_ 0 _ Trajanje_ 0 _	Izvodi	vite da je me se_0_ puta se_0_ puta	morija brza):
•		Trajanje_1_		se_1_ puta		
- •••	MOVE 4, RO		12 VOGI S			
	MOVE 4, RO SUB RO, DVA, RO	Trajanje_1_		se_2_ puta		
			Izvodi			
POC	SUB RO, DVA, RO	Trajanje_ 1 _	Izvodi s Izvodi s Izvodi s	se_2_ puta		

2. $(4,5 \ boda)$ U memoriji se nalazi blok 8-bitnih brojeva u zapisu s bitom za predznak. Adresa početka bloka je 2000₁₆, a broj 8-bitnih podataka zapisan je na adresi BROJPOD.

Napišite program koji 8-bitne brojeve u zapisu s bitom za predznak pretvara u 24-bitne brojeve u zapisu 2'k. Također je za svaki broj potrebno odrediti je li paran ili neparan. Pretvorene brojeve (u redoslijedu *little-endian*) treba spremiti u novi blok memorije, počevši od adrese 3000₁₆, a nakon svakog zapisanog 24-bitnog broja, u sljedećih 8 bita potrebno je zapisati vrijednost 1 ako je broj neparan, a 0 ako je broj paran.

```
`ORG 0
     MOVE 2000, R0
                        ; R0 - adresa izvorišnog bloka
                           ; R1 - adresa odredišnog bloka
     MOVE 3000, R1
     LOAD R6, (BROJPOD) ; R6 - broj podataka
                         ; učitavanje 8-bitnog podatka => R2
POC
     LOADB R2, (R0)
     ADD R0, 1, R0
                             ; povećanje lokacije za novi podatak
     MOVE 0, R5
                             ; R5 - parnost: 0 (paran) ili 1 (neparan)
     ROTR R2, 1, R3
                             ; provjera parnosti; ili AND 1 + JR_NZ;
      JR_NC DALJE
     MOVE 1, R5
NEP
                             ; 1 za najviši bajt (neparan)
                             ; inače ostaje 0 (za parne brojeve)
DALJE
                       ; provjera predznaka, ILI SHL/ROTL 25; _NC
     AND R2, 80, R3
     JR_Z SPREMI
     AND R2, 7F, R3
                             ; brisanje predznaka
NEG
     XOR R2, -1, R2
                             ; negativni brojevi -> 2'k
     ADD R2, 1, R2
SPREMI
     STOREB R2, (R1) ; spremanje donja tri bajta, little-endian ROTR R2, 8, R2 ; ILI petlja 3 puta, ili STOREH+STOREB STOREB R2, (R1+1) ; ILI dodavanje parnosti s OR/ADD direktno ROTR R2, 8, R2 ; (na 24-31 bit), pa onda STORE + ADD 4
      STOREB R2, (R1+2)
                             ; (paziti da se ne zapiše 1 s MOVE u 24.bit)
      STOREB R5, (R1+3) ; spremanje parnosti
      ADD R1, 4, R1
                             ; povećavanje odredišne adrese za 4
      SUB R6, 1, R6
                            ; smanjivanje brojača
      JP_NZ POC
                             ; petlja na početak
     HALT
                             ; zaustavljanje procesora
BROJPOD
           DW
                 31245234
      `ORG 2000
BLOK DW
         . . . . .
```

3. (7 bodova) U memoriji se nalazi blok četveroznamenkastih dekadskih brojeva zapisanih u 16 bita kao pakirani BCD (svaka znamenka dekadskog broja zauzima 4 bita). Blok podataka nalazi se na adresi 1000_{16} , a završava podatkom 0_{16} (ovaj se podatak ne smatra brojem u bloku).

Napišite glavni program koji za svaki broj poziva potprogram PARNOST, a za neparne brojeve poziva potprogram PRETVORI. Pretvorene brojeve glavni program sprema u memoriju od adrese 4000₁₆.

Napišite potprogram PARNOST koji provjerava je li četveroznamenkasti dekadski broj paran. Dekadski broj je zapisan u 16 bita kao pakirani BCD (svaka znamenka dekadskog broja zauzima 4 bita). Glavni program preko stoga šalje potprogramu broj koji je potrebno provjeriti. Potprogram preko registra RO vraća vrijednost 0 ako je broj paran, a 1 ako je broj neparan.

Napišite potprogram PRETVORI koji zapis četveroznamenkastog dekadskog broja, zapisanog u 16 bita kao pakirani BCD pretvara u 32 bita kao nepakirani BCD (svaka znamenka dekadskog broja zauzima 8 bita). Potprogram preuzima parametar preko memorijske lokacije zadane labelom PAKBCD, a rezultat vraća preko memorijske lokacije zadane labelom NEPAKBCD.

Primjer zapisa:

Dekadski broj	Pakir	ani B0	CD (16	-bita)	Nepakirani	BCD (32-bi	ta)		
5432 ₁₀	0101	0100	0011	0010	0000 0101	0000 0100	0000 0013	1 0000 0010	
	5	4	3	2	5	4	3	2	

```
'ORG 0
       MOVE 10000, SP ; inicijalizacija pokazivača stoga
MOVE 1000, R2 ; R2 – adresa izvorišnog bloka
MOVE 4000, R3 ; R3 – adresa odredišnog bloka
PONOVI
       LOADH R1, (R2) ; učitavanje podatka
        CMP R1, 0
                                      ; ako je 0 - nema više podataka
       HALT EQ
                                      ; -> kraj programa
       ADD R2, 2, R2 ; povećavanje lokacije za čitanje podatka
       PUSH R1 ; stavljanje podatka na stog
CALL PARNOST ; poziv potprograma za provjeru
ADD SP, 4, SP ; brisanje parametra sa stoga
CMP R0, 0 ; 0 = paran; povratak na početak
CMP R0, 0 ; 0 = paran; povratak na pocetak

JR_EQ PONOVI ; 1 = neparan;

VECIJ STORE R1, (PAKBCD) ; spremanje parametra u memoriju (može H)
       CALL PRETVORI ; poziv potprograma za pretvorbu
       LOAD RO, (NEPAKBCD) ; učitavanje rezultata iz memorije STORE RO, (R3) ; spremanje NEPAKBCD u blok ADD R3, 4, R3 ; povećavanje lokacije za spremanje JR PONOVI ; povratak na učitavanje novog broja
KRAJ HALT
                                      ; zaustavljanje procesora
PARNOST
       LOAD R0, (SP+4) ; dohvaćanje podatka sa stoga
       AND R0, 1, R0
                                      ; izravna provjera i definiranje parnosti
                                       ; može i odvojeno provjera, pa upis u R0
        RET
                                       ; povratak iz potprograma
```

```
PRETVORI
                           ; spremanje konteksta
       PUSH RO
       PUSH R1
       PUSH R2
       PUSH R3
       PUSH R4
       LOAD RO, (PAKBCD) ; učitavanje parametra iz memorije
       AND R0, OF, R1 ; 1. znamenka, čišćenje
AND R0, OFO, R2 ; 2. znamenka, čišćenje
AND R0, OFOO, R3 ; 3. znamenka, čišćenje
AND R0, OFOOO, R4 ; 4. znamenka, čišćenje
       SHL R2, 4, R2 ; 2. znamenka, pomicanje
SHL R3, 8, R3 ; 3. znamenka, pomicanje
SHL R4, %D 12, R4 ; 4. znamenka, pomicanje
                               ; dodavanje u cjelinu
       OR R1, R2, R1
       OR R1, R3, R1
       OR R1, R4, R1
       STORE R1, (NEPAKBCD) ; spremanje rezultata u memoriju
       POP R4
       POP R3
       POP R2
                                     ; vraćanje konteksta
       POP R1
```

; povratak iz potprograma

POP R0 RET **4.** (6,5 *bodova*) U računalnom sustavu nalazi se procesor FRISC i četiri vanjske jedinice: dvije uvjetne UVJ1 i UVJ2, i dvije prekidne PVJ3 (spojena na INT0) i PVJ4 (spojena na INT3). Adrese vanjskih jedinica odaberite sami.

Napišite program koji preuzima 32-bitne podatke u zapisu 2'k s međusobno nezavisnih jedinica UVJ1 i UVJ2. Program na memorijskoj lokaciji BROJAC čuva broj ukupno primljenih podataka (s obje vanjske jedinice zajedno), a također na memorijskoj lokaciji ZBROJ čuva sumu svih primljenih podataka.

Na svaki zahtjev prekidne vanjske jedinice PVJ3, potrebno je provjeriti je li zbroj pozitivan ili negativan. Ako je zbroj pozitivan, treba ga poslati na PVJ3, a ako je zbroj negativan, na PVJ3 treba poslati podatak 1234FFFF₁₆.

Na svaki zahtjev prekidne vanjske jedinice PVJ4, potrebno joj je poslati broj svih primljenih podataka.

Glavni program izvodi se beskonačno.

```
VJ1_PRIMI `EQU OFFFF1000
                                ; adrese vanjskih jedinica
VJ1_STANJE `EQU OFFFF1004
VJ2_PRIMI `EQU OFFFF2000
VJ2 STANJE `EQU OFFFF2004
           `EQU OFFFF3000
PVJ3 POD
PVJ3_IACK `EQU OFFFF3004
PVJ3_IEND `EQU OFFFF3008
PVJ3_STOP `EQU OFFFF300C
           `EQU OFFFF4000
PVJ4 POD
PVJ4_IEND `EQU OFFFF4008
PVJ4_STOP `EQU OFFFF400C
     `ORG 0
     MOVE 10000, SP
     JP GLAVNI
     `ORG 8
     DW
          1000
                                ; prekidni vektor
     `ORG OC
                                ; NMI
                                ; čuvanje konteksta; ne treba SR (samo LOAD)
     PUSH RO
     LOAD RO, (BROJAC) ; učitavanje broja podataka
STORE RO, (PVJ4_POD) ; slanje broja podataka
STORE RO, (PVJ4_IEND) ; dojava kraja posluživanja
     POP RO
                                ; vraćanje konteksta
                                 ; povratak iz nemaskirajućeg prekida
     RETN
GLAVNT
     MOVE %B 10010000, SR
                                ; dozvoli prekide INTO
PRVA LOAD R0, (VJ1_STANJE) ; ispitivanje spremnosti VJ1
        R0, R0, R0
     OR
     JP_Z DRUGA
                                ; ako nije spremna, prozivanje druge VJ2
     LOAD R0, (VJ1_PRIMI)
                                ; primanje podatka s VJ1
     LOAD R1, (BROJAC)
                                 ; učitavanje trenutne vrijednosti brojača
     ADD R1, 1, R1
                                ; povećavanje brojača
                             ; spremanje
; učitavanje trenutne vrijednosti zbroja
     STORE R1, (BROJAC)
     LOAD R1, (ZBROJ)
     ADD R1, R0, R1
                                ; pribrajanje podatka zbroju
     STORE R1, (ZBROJ)
                                ; spremanje
     STORE RO, (VJ1_STANJE) ; brisanje spremnosti
DRUGA LOAD RO, (VJ2_STANJE)
                                ; ispitivanje spremnosti VJ2
     OR R0, R0, R0
     JP_Z PRVA
                                ; ako nije spremna, prozivanje prve VJ1
```

```
LOAD R0, (VJ2_PRIMI) ; primanje podatka s VJ2
LOAD R1, (BROJAC) ; učitavanje trenutne vrijednosti brojača
ADD R1, 1, R1 ; povećavanje brojača
STORE R1, (BROJAC) ; spremanje
LOAD R1, (ZBROJ) ; učitavanje trenutne vrijednosti zbroja
ADD R1, R0, R1 ; pribrajanje podatka zbroju
STORE R1, (ZBROJ) ; spremanje
         STORE RO, (VJ2_STANJE)
         JP PRVA
                                                        ; natrag na prozivanje VJ1
BROJAC DW 0
ZBROJ DW 0
PODATAK DW 1234FFFF
_____
; PREKIDNI POTPROGRAM
         `ORG 1000
         PUSH RO
                                                       ; spremanje konteksta
         MOVE SR, RO
         PUSH RO
         STORE R0, (PVJ3_IACK) ; prihvat prekida
LOAD R0, (ZBROJ) ; učitavanje zbroja
OR R0, R0, R0 ; postavljanje zastavica, moze i ROTL
JR_P SPREMI ; ili SHL, pa gledanje carryja
NEG LOAD RO, (PODATAK) ; učitavanje podatka; prevelik za MOVE SPREMI STORE RO, (PVJ3_POD) ; slanje podatka ; dojava kraja posluživanja
                                                        ; obnova konteksta
         POP RO
         MOVE R0, SR
         POP RO
         RETI
                                                         ; povratak iz maskirajućeg prekida
```

Prezime i ime (štampano):	MBR:				
koristiti nedopuštenim sredstvima. Ove su	radnje tešk	goga primiti niti drugome pružiti pomoć, te da so ka povreda Kodeksa ponašanja te mogu uzroko ni zdravstveno stanje dozvoljava pisanje ove zad	ovati i		
Potpis:					
Dozvoljeno je koristiti isključivo službe pisati uredno i komentirati pojedine cjeli		nter (popis naredaba FRISC-a). Programe na.	treba		
PREPORUČUJEMO da test popunjavate običnom olovkom kako bi u slučaju greške mogli napraviti ispravke	WRITE	9			
	DATA WAIT	<u>5</u> (<u>B</u>) 10	\uparrow		
	su ponuđeni	kol čitanja iz memorije s jedinim stanjem čekanja. N i koraci među kojima odaberite 10 onih koji odgo e brojeve 1 do 10.			
FRISC ispituje WAIT i postavlja podata podatkovnu sabirnicu	ık na	Memorija postavlja na adresnu sabirnicu podatka koji će se čitati	adresu		
Nakon što je postavljen podatak na poda sabirnicu, procesor deaktivira WAIT	3Memorija je spora pa zato aktivira WAIT bi je FRISC pričekao	3Memorija je spora pa zato aktivira WAIT kako bi je FRISC pričekao			
FRISC aktivira WAIT jer čita iz spore memorije		FRISC postavlja podatak iz DR na podatl sabirnicu	kovnu		
9FRISC deaktivira priključak READ		1FRISC postavlja adresu iz AR na adresnu	l		
5Memorija dovršava traženu operaciju čit	sabirnicu				
postavlja podatak na podatkovnu sabirn	Memorija aktivira READ na početku ope čitanja	racije			
6Memorija deaktivira WAIT8FRISC preuzima podatak s podatkovne sabirnice u DR	Memorija deaktivira READ nakon što je postao neaktivan	WAIT			
	_7FRISC ispituje WAIT i prepoznaje da je				
2 FRISC aktivira READ čime naznačuje o	la želi	10Nakon deaktiviranja READ, memorija			
čitati podatak 4. EPISC isnituje WAIT i dodaje stanje če		postavlja sabirnicu podataka u visoku impedanciju			

__4__FRISC ispituje WAIT i dodaje stanje čekanja

Nastavak zadataka je na poleđini >>>

1.b) (3 boda) Na prazne crte upišite korake (npr. PC+4 \rightarrow PC) koje FRISC obavlja prilikom izvođenja aritmetičkologičke naredbe ADD R1, R2, R3:

Razina dohvata:

```
Rastući brid CLOCK-a:

PC → AR

Padajući brid CLOCK-a:

PC+4 → PC

(AR) → IR, dekodiranje

R1 i R2 → ALU

Razina izvođenja:
Rastući brid CLOCK-a:
```

ALU: izvodi zbrajanje

Padajući brid CLOCK-a:

____ALU → R3

____postavljanje zastavica u SR-u

Zadatak 2. (7 bodova)

Na FRISC su spojene dvije uvjetne jedinice VJ1 i VJ2 (na adresama FFFF 1000 i FFFF 2000), PIO (adresa FFFF 3000) i CT (adresa FFFF 4000).

Napišite program koji beskonačno prima 32-bitne podatke sa VJ1 i VJ2, i redom dolaska ih šalje na PIO (PIO radi kao bezuvjetna jedinica). Zbog jednostavnosti, pretpostavite da je opseg svih podataka sa VJ1 i VJ2 takav da stane u jedan bajt i da se može poslati na PIO bez gubitka informacija.

VJ2 osim uobičajenih dvaju adresa zauzima i dodatnu treću adresu. Slanje bilo kojeg podatka na treću adresu će resetirati VJ2.

CT generira prekid na INT0 svake milisekunde (na CNT je spojen CLOCK frekvencije 20 MHz). U prekidnom potprogramu treba provjeriti koliko je podataka poslala VJ2 u protekloj milisekundi. Ako VJ2 nije poslala niti jedan podatak, onda pretpostavljamo da se "zaglavila" i treba je resetirati.

;;;;; definicije labela za adresiranje vanjskih jedinica

```
`ORG 0
MOVE 10000, SP ; inicijalizacija stoga i skok u glavni
JP GLAVNI
```

```
;;;;; GLAVNI PROGRAM
GLAVNI ;;;;; init PIO
       MOVE %B 100, R0
                           ; način postavljanja bitova
       STORE RO, (PIO CR)
       ;;;;; init CT
       MOVE %D 20000, R0 ; konstanta za dijeljenje 20 MHZ na 1 kHZ
       STORE RO, (CT LR)
       MOVE %B 11, R0
                           ; brojenje s prekidom
       STORE RO, (CT CR)
       MOVE 0, R0
                             ; brojač prenesenih podataka na VJ1
       STORE RO, (BROJAC)
       MOVE %B 10010000, SR ; dozvoli prekide
       ;;;;;; Prozivanje VJ1 i VJ2
POLL
      LOAD R0, (VJ1_STATUS) ; ispitivanje VJ1
       AND R0, 1, \overline{R0}
       CALL NZ PVJ1
       LOAD R0, (VJ2_STATUS) ; ispitivanje VJ2 AND R0, 1, R0
       CALL NZ PVJ2
       JR POLL ; ponavljaj zauvijek
;;;; Posluži VJ1
PVJ1
      LOAD RO, (VJ1 DATA) ; prenesi podatak sa VJ1 -> PIO
       STORE RO, (PIO DATA)
       STORE RO, (VJ1 STATUS) ; briši status VJ1
       RET
;;;; Posluži VJ2
PVJ1
      LOAD RO, (VJ2 DATA)
                            ; prenesi podatak sa VJ2 -> PIO
       STORE RO, (PIO DATA)
       STORE RO, (VJ2 STATUS) ; briši status VJ2
       LOAD RO, (BROJAC)
                               ; povečaj brojač prenesenih podataka za VJ2
       ADD R0, 1, R0
       STORE RO, (BROJAC)
       RET
;;;;; Lokacija za brojač
BROJAC `DW 0
;;;;; Prekidni potprogram na adresi 1000
```

`ORG 8

`ORG 1000

DW 1000 ; prekidni vektor

```
PUSH RO
                       ; spremi kontekst (R0 i SR)
       MOVE SR, RO
        PUSH RO
       STORE RO, (CT IACK) ; dojavi prihvat prekida CT-u
       LOAD RO, (BROJAC) ; provjeri brojač
       CMP R0, 0
       JR NE VAN
                            ; ako je bilo prijenosa sa VJ2 => onda izađi iz p.p.
       STORE RO, (VJ2 RESET) ; ako nije bilo prijenosa sa VJ2 => resetiraj VJ2
VAN
       MOVE 0, R0
       STORE RO, (BROJAC)
                              ; brisanje brojača za sljedeću milisekundu
       STORE RO, (CT IEND)
                              ; dojava kraja posluživanja CT-u
       POP
                       ; obnovi kontekst
       MOVE RO, SR
       POP
             R0
       RETI
```

Zadatak 3. (7 bodova)

Na FRISC su spojena bezuvjetna VJ1 (na adresi FFFF FF00) i FRISC-DMA (na adresi FFFF 0000). Prvo treba DMA-prijenosom prenijeti 1000₁₆ podataka iz VJ1 u memoriju. Adresa memorijskog bloka u kojeg se pune podatci je 3000₁₆. Prijenos treba obaviti krađom ciklusa i bez generiranja prekida.

Podatci koji se primaju od VJ1 su 32-bitni brojevi u formatu 2'k i sigurno su u opsegu od -100₁₀ do +100₁₀. Nakon prijenosa treba na kraj bloka podataka postaviti oznaku 80000000₁₆ (<u>iza</u> zadnjeg podatka). Nakon toga treba za taj blok pozvati potprogram PROMIJENI. Na kraju treba zaustaviti glavni program.

Potprogram PROMIJENI prima preko stoga jedan parametar (uklanja ga pozivatelj): početnu adresu bloka. Potprogram nema povratne vrijednosti i mora čuvati vrijednosti registara. Zadaća potprograma je da sve negativne podatke u bloku zamijeni s njihovim pozitivnim vrijednostima. Veličina bloka nije poznata unaprijed, ali se zna da je blok zaključen podatkom 80000001₆. Na primjer, ako su u bloku podatci: 12, -3, 1A1, 2, -5, 80000000, onda taj blok nakon potprograma mora biti: 12, 3, 1A1, 2, 5, 80000000.

```
;;;;; definicije labela za adresiranje vanjskih jedinica
         `EOU
VJ1
              FFFFFF00
         `EQU
DMA SRC
              FFFF4000
DMA DEST `EQU
              FFFF4004
DMA SIZE `EOU
              FFFF4008
         `END
DMA CR
              FFFF400C
         `EQU
DMA GO
              FFFF4010
DMA_CLR `EQU
              FFFF4014
;;;;; GLAVNI PROGRAM
      `ORG 0
      MOVE 10000, SP ; inicijalizacija stoga
GLAVNI ;;;;; init DMA
      MOVE OFFFFFF00, R0 ; adresa izvora (VJ1)
      STORE RO, (DMA SRC)
      MOVE 3000, R0
                           ; adresa odredišta (mem. blok)
      STORE RO, (DMA DEST)
      MOVE 1000, RO ; broj podataka
```

```
STORE RO, (DMA SIZE)
      MOVE %B 0110, R0
                           ; upravljačka riječ: VJ->mem. krađa ciklusa, bez prekida
      STORE RO, (DMA CR)
      STORE RO, (DMA GO)
                          ; pokreni DMA-prijenos
CEKAJ ;;;;; Čekaj da završi DMA-prijenos
      LOAD RO, (DMA CR)
      AND R0, 1, R0
      JR Z CEKAJ
;;;;;; Dio programa koji se izvodi nakon DMA-prijenosa
                          ; označi kraj bloka
      LOAD RO, (OZNAKA)
      STORE RO, (7000)
                            ; (početna adresa 3000) + (1000 podataka) * (4 bajta)
            3000, R0
      MOVE
                           ; parametar na stog: adresa bloka
      PUSH RO
      CALL PROMIJENI
                         ; obradi blok pomoću potprograma PROMIJENI
      ADD
            SP, 4, SP
                       ; ukloni parametar sa stoga
      HALT
;;;;;;; Potprogram PROMIJENI
   R1 = pokazivač na podatak koji se čita
   R2 = oznaka kraja bloka
   RO služi za učitavanje pojedinog podatka iz bloka
  Stog (adresa i sadrzaj):
;
               R2
    SP+0:
     SP+4:
                R1
     SP+8:
                R0
     SP+C:
               povratna adresa
     SP+10:
               parametar: adresa bloka
PROMIJENI
      PUSH RO
                  ; spremi registre
      PUSH R1
      PUSH R2
      LOAD R1, (SP+10) ; dohvati adresu bloka
      LOAD R2, (OZNAKA) ; R2=oznaka kraja
LOOP
      LOAD RO, (R1)
                       ; učitaj podatak iz bloka
      CMP
            R0, R2
                        ; provjeri je li kraj bloka
      JR_EQ KRAJ
      CMP R0, 0
                        ; provjeri je li pozitivan ili negativan
      JR SGE POZIT
NEGAT XOR
            R0, -1, R0
                       ; promijeni mu predznak
            R0, 1, R0
      ADD
      STORE RO, (R1)
                        ; kopiraj pozitivan preko negativnog
POZIT ADD
            R1, 4, R1
                        ; pomakni se na sljedeći broj
            LOOP
                        ; ponavljaj petlju
      JR
KRAJ POP R2 ; obnovi registre
```

POP R1 POP R0

RET

OZNAKA DW 80000000

Preostali zadatci su na poleđini >>>

Zadatak 4. (7 bodova)

'EQU OFFFF1000

Na FRISC su spojene uvjetna vanjska jedinica VJ1 (adresa FFFF1000₁₆), bezuvjetna vanjska jedinica VJ2 (adresa FFFF2000₁₆) i CT (adresa FFFF3000₁₆, spojen na INT0). FRISC radi na 10 MHz.

U glavnom programu se 32-bitni podatci primaju s uvjetne VJ1 i spremaju u memoriju u blok koji počinje na adresi 1000₁₆. U memorijskoj lokaciji BROJAC glavni program treba prebrajati koliko je podataka primio sa VJ1. Kad se primi 3000₁₆ podataka treba zaustaviti program.

CT treba generirati prekid svake 2 milisekunde. U svakom pozivu prekidnog potprograma treba poslati na bezuvjetnu VJ2 trenutačnu vrijednost lokacije BROJAC.

; adrese vanjskih jedinica

```
VJ1 PRIMI
VJ1 ISPITAJ 'EQU OFFFF1004
VJ1 BRISI
            'EQU OFFFF1004
             'EQU OFFFF2000
VJ2
CTLR
             'EQU OFFFF3000
             'EQU OFFFF3004
CTCR
            'EQU OFFFF3008
CTIACK
            'EQU OFFFF300C
CTIEND
             'ORG 0
                                             ; inicijalizacija SP i skok u glavni
             MOVE 10000, R7
             JP GLAVNI
             'ORG 8
                                             ; prekidni vektor
             'DW 500
GLAVNI
             MOVE 1000, RO
                                             ; inicijalizacije pokazivača i brojača
             MOVE 3000, R1
             MOVE %D 20000,R2
                                             ; vremenska konstanta za 2 ms
             STORE R2, (CTLR)
             MOVE %B11,R2
                                             ; upravljačka riječ za CT
             STORE R2, (CTCR)
             MOVE %B10010000, SR
                                            ; dozvoli prekide
CEKAJ
             LOAD R2, (VJ1 ISPITAJ)
                                             ; čekaj spremnost VJ1
             OR R2, R2, R2
             JR Z CEKAJ
             LOAD R2, (VJ1 PRIMI)
                                            ; primi podatak
             STORE R2, (VJ1 BRISI)
             STORE R2, (R0)
                                             ; spremi podatak u memoriju
             LOAD R3, (BROJAC)
                                             ; povećanje brojača primljenih podataka
             ADD R3, 1, R3
             STORE R3, (BROJAC)
             ADD R0, 4, R0
                                             ; povećaj pokazivač i smanji brojač
             SUB R1, 1, R1
             JR NZ CEKAJ
                                             ; kraj petlje i zaustavljanje
             HALT
             'DW 0
                                             ; lokacija za brojač primljenih podataka
BROJAC
             'ORG 500
                                             ; adresa prekidnog potrograma
             PUSH RO
                                             ; pohrana konteksta
             STORE RO, (CTIACK)
                                             ; dojava prihvata prekida
             LOAD RO, (BROJAC)
                                             ; dohvat brojača i slanje na VJ2
             STORE RO, (VJ2)
             STORE RO, (CTIEND)
                                             ; dojava kraja prekida (može i ispred RETI)
             POP RO
                                             ; obnova konteksta s povratkom
             RETI
```

Zadatak 5. (7 bodova)

`EQU FFFF1000

Na FRISC su spojeni PIO (adresa FFFF1000₁₆, spojen na INT0) i uvjetna vanjska jedinica VJ1 (adresa FFFF2000₁₆). Na priključke PIOD0 i PIOD1 spojena su dva senzora tlaka (PIOD0 za senzor 1 i PIOD1 za senzor 2). Senzori dojavljuju prekoračenje nazivnog tlaka slanjem pozitivnog impulsa, a u normalnim uvjetima rada šalju nisku razinu. Oba senzora mogu biti istovremeno aktivna, ali zbog jednostavnosti zanemarite mogućnost da upravo tijekom prekidnog potprograma dođe novi impuls.

Glavni program cijelo vrijeme čita podatke s uvjetne jedinice VJ1. Podatke nigdje ne sprema, ali kad primi podatak s vrijednošću 12345678₁₆, onda treba zaustaviti rad programa.

U prekidnom potprogramu treba u dva brojača (brojač za senzor 1 pohranjen je na adresi 3000₁₆, a brojač za senzor 2 na adresi 3004₁₆) prebrajati koliko puta je došlo do prekoračenja tlaka na pojedinom senzoru.

; adrese vanjskih jedinica

```
`EQU FFFF1004
PIOD
         EQU FFFF1008
PIOIA
          `EQU FFFF100C
PIOIE
VJ1DATA EQU FFFF2000
VJ1TEST EQU FFFF2004
VJ1CLEAR `EQU FFFF2004
          `ORG 0
          MOVE 10000, SP ; inicijalizacija SP i skok u glavni
          JR GLAVNI
          `ORG 8
                                    ; prekidni vektor
          DW 1000
         MOVE %B 011111, R0 ; slanje upravljačke riječi na PIO: STORE RO, (PIOC) ; OR, 1 aktiv., mask, bit, int, ICR
GLAVNI
          MOVE %B 11, R0
                                     ; slanje maske
          STORE RO, (PIOC)
          MOVE %B 10010000, SR ; dozvoli prekide
          LOAD RO, (VJ1TEST) ; ispitaj VJ1
LOOP
          OR R0, R0, R0
          JR Z LOOP
          LOAD RO, (VJ1DATA)
                                     ; primi podatak s VJ1
          STORE RO, (VJ1CLEAR)
          LOAD R1, (KRAJ)
                                     ; provjeri kraj
          CMP R0, R1
          JR NE LOOP
          HALT
         DW 12345678
KRAJ
                                    ; oznaka za kraj
          `ORG 1000
                                      ; adresa prekidnog potprograma
          PUSH RO
                                     ; spremi kontekst
          PUSH R1
          MOVE SR, R0
          PUSH RO
          STORE RO, (PIOIA) ; dojavi prihvat prekida
LOAD RO, (PIOD) ; pročitaj stanje senzora
          ROTR RO, 1, RO
                                     ; ispitaj senzor 1
          JR NC DALJE1
          LOAD R1, (3000)
                                     ; ako je aktivan, povećaj mu brojač
          ADD R1, 1, R1
          STORE R1, (3000)
         ROTR RO, 1, RO
                                     ; ispitaj senzor 2
DALJE1
          JR NC DALJE2
          LOAD R1, (3004)
                                     ; ako je aktivan, povećaj mu brojač
          ADD R1, 1, R1
          STORE R1, (3004)
```

DALJE2 STORE RO, (PIOIE) ; dojava kraja prekida (može i ispred RETI)

POP RO
MOVE RO, SR
POP R1
POP RO
RETI

ORG 3000 ; brojači za senzore
DW 0
DW 0

Prezime i ime (štampanim slovima):	
Matični broj:	Grupa na predavanjima:

Dozvoljeno je koristiti isključivo službeni šalabahter (popis naredaba FRISC-a). Programe treba pisati uredno i komentirati pojedine cjeline programa. Zadatke 1., 2., 3., 4. i 5. rješavate na ovaj papir. Međuispit se piše 90 minuta.

1. (0,5 boda) Na koje priključke od FRISC-a se spajaju vanjske jedinice preko sabirnice tipa spojeni-I (wired-and):

```
_INT0-INT3____
```

- 2. (1 bod) U računalu treba spojiti **procesor**, **memoriju** i **dvije vanjske jedinice**. Dopunite prvu sliku tako da se spajanje izvede **zajedničkom sabirnicom** (backplane), te drugu sliku tako da se spajanje izvede pomoću **međusklopa**.
 - a. zajednička sabirnica



b. međusklop



3. (2 boda) Na prazne crte upišite korake koje FRISC obavlja prilikom izvođenja naredbe CMP R1,35:

Razina dohvata:	Razina izvođenja:
Rastući brid CLOCK-a:	Rastući brid CLOCK-a:
PC -> AR	ALU izvodi oduzimanje
Padajući brid CLOCK-a:	Padajući brid CLOCK-a:
PC +4 -> PC	postavljanje zastavica u SR
(AR) -> IR	
evt 35 i R1 -> AIII	

4. (0,5 boda) Odredite **trajanje** izvođenja sljedećeg **niza naredaba** (pretpostavite da je memorija **brza**):

ADD, STORE, JP, ADD, CMP, JR, MOVE, HALT.

1	2	2	1	1	2	1	2
Izvođe	nje traje		_ 12	cikl	usa.		
5. (1 bod) Prednos	st uv j	etnog pi	rijenosa	a pred	bezuvjet	t nim je:
nei	na gubitl	ka ni	uvišestr	učenja	podat	aka (ili p	ostojanje sinkronizacije)
Predno	st bezuv	jetno	g prijend	osa pre	d uvje	tnim je:	
jed	Inostavn	ija VJ	l i veća	brzina	ı (tj. ne	ema gub	itka vremena u čekanju spremnosti)

6. (8 bodova) Na FRISC su spojene dvije **uvjetne** jedinice VJ1 i VJ2 (na adresama FFFF 1000 i FFFF 2000), **bezuvjetna** jedinica VJ3 (adresa FFFF 3000), **CT** (adresa FFFF 4000) i **DMA** (adresa FFFF 5000).

Napišite program koji **beskonačno** prima 32-bitne podatke sa VJ1 i VJ2 (potrebno ih je **prozivati**), i **pohranjuje** ih u **blok** u memoriji. Blok počinje na lokaciji 1000₁₆. **Prilikom** svakog **pisanja** podataka u blok, na lokaciji BROJAC (900₁₆) treba **osvježiti brojač** podataka pohranjenih u blok.

CT je potrebno podesiti da **generira prekid** na INTO svake **milisekunde** (na CNT je spojen CLOCK frekvencije 20 MHz). U prekidnom potprogramu treba **pokrenuti prijenos bloka** (popunjenog podacima s VJ1 i Vj2) na **bezuvjetnu** jedinicu VJ3 **korištenjem DMA**. DMA prijenos obavlja se **zaustavljanjem procesora** bez korištenja prekida. Nakon završetka DMA prijenosa, blok je potrebno početi **ponovno popunjavati** od početne adrese.

Prilikom pohrane podataka u blok u memoriji **ne može** doći do prepunjenja bloka. **Zanemariti** mogućnost da se prekid desi u trenutku povećavanja varijable BROJAC.

VJ1

`EQU OFFFF1000

```
VJ1C
           `EQU OFFFF1004
           `EQU OFFFF2000
VJ2
           `EQU OFFFF2004
VJ2C
           `EQU OFFFF3000
VJ3
CTLR
           `EQU OFFFF4000
           `EQU OFFFF4004
CTCR
           `EQU OFFFF4008
CTIACK
           `EQU OFFFF400C
CTIEND
           `EQU OFFFF5000
DMASRC
           `EQU OFFFF5004
DMADEST
           `EQU OFFFF5008
DMACNT
           `EQU OFFFF500C
DMACTRL
           `EQU OFFFF5010
DMASTART
DMAIACK
           `EQU OFFFF5014
      `ORG
     MOVE
           10000, SP
                       ; inicijalizacija SP-a i skok u glavni
     JΡ
           MAIN
      `ORG
                       ; prekidni vektor
     DW
           IRQ
                       ; ili: DW 300
MAIN MOVE 0,
     STORE RO,
                 (BROJAC)
                            ; inicijalizacija brojača (nije nužna)
     MOVE %D20000,R0
                             ; vremenska konstanta za 1 ms za CT
     STORE RO, (CTLR)
     MOVE %B11, R0
                             ; pokreni CT i neka daje prekide
     STORE RO,
                 (CTCR)
     MOVE %B10010000, SR
                          ; omogući prekid INTO
      ; petlja prozivanja
                     (VJ1C)
PETLJA
           LOAD RO,
                                  ; provjera spremnosti VJ1
           R0,
                 R0,
     OR
                       R0
     JP Z DALJE
      ; posluživanje VJ1
     LOAD R0, (VJ1)
                             ; učitaj podatak sa VJ1
     STORE RO,
                 (VJ1C)
                             ; briši spremnost od VJ1
                 (BROJAC)
     LOAD R1,
                          ; dohvati brojač
     SHL
           R1,
                 2, R2
                             ; izračunaj adresu (1 podatak = 4 bajta)
     STORE RO,
                 (R2 + BLOK) ; i spremi na nju dohvaćeni podatak
     ADD
           R1,
                       R1
                             ; povećaj brojač
     STORE R1,
                 (BROJAC)
DALJE LOAD R0,
                 (VJ2C)
                          ; provjera spremnosti VJ2
```

```
OR R0, R0, R0
     JP_Z PETLJA
      ; posluživanje VJ2 - analogno gornjem posluživanju za VJ1
     LOAD R0, (VJ2)
     STORE RO,
                 (VJ2C)
     LOAD R1,
                 (BROJAC)
     SHL
           R1,
                 2, R2
     STORE RO,
                 (R2 + BLOK)
     ADD R1,
                 1,
                      R1
     STORE R1,
                 (BROJAC)
     JΡ
           PETLJA
; prekidni potprogram
      `ORG 300
IRO
     PUSH RO
                 ; premanje konteksta (ovaj potprogram ne mijenja SR)
     STORE RO,
                           ; potvrda prihvata prekida CT-u
                 (CTIACK)
     MOVE BLOK, RO
                             ; inicijaliziraj početnu adresu za DMA
     STORE RO,
                 (DMASRC)
     MOVE VJ3, R0
                             ; inicijaliziraj odredišnu adresu za DMA
     STORE RO,
                 (DMADEST)
     LOAD R0,
                 (BROJAC)
                             ; zadaj broj podataka za DMA
     STORE RO,
                 (DMACNT)
     MOVE %B1000,
                             ; način rada DMA: iz MEM u VJ, bez prekida, halting
                      R0
     STORE RO, (DMACTRL)
     STORE RO,
                 (DMASTART) ; pokreni DMA
     MOVE 0,
                 R0
                             ; vrati BROJAC na 0
     STORE RO,
                 (BROJAC)
     STORE RO,
                 (CTIEND)
                             ; dojavi kraj obrade prekida CT-u
     POP
           R0
                       ; obnova konteksta
     RETI
                 ; povratak iz prek.potp.
; podaci
BROJAC
           DW 1
      `ORG 1000 ; mjesto za blok
BLOK `DS ...
```

7. (7 bodova) Na FRISC su spojena **2 CT sklopa** CT1 i CT2 , **PIO** i **bezuvjetna** jedinica VJ. Adrese vanjskih jedinica odaberite sami.

PIO sklop spojen je na prekidni priključak INT3 (Pozor: PIO nema priključak IACK), a CT2 na priključak INT2.

Na **donjih 5** linija PIO sklopa spojeni su senzori aktivni u **stanju 1**. Potrebno je podesiti PIO da generira prekid INT3 kad je **bilo koji** senzor aktivan.

U **prekidnom potprogramu** za obradu **prekida** generiranog PIO-m (**INT3**) treba **podesiti CT** sklopove tako da generiraju prekid na INT2 **nakon** isteka **5 sekundi od trenutka aktiviranja senzora**. Na CNT od CT1 je spojen CLOCK frekvencije 20 MHz.

U **prekidnom potprogramu** za obradu prekida nakon 5 sekundnog kašnjenja (**INT2)** treba na **bezuvjetnu** jedinicu VJ poslati broj 33FF. To treba napraviti samo jednom nakon isteka 5 sekundi od aktiviranja senzora, a ne svakih 5 sekundi.

Glavni program nakon potrebnih inicijalizacija treba izvoditi petlju.

Pretpostavite da senzori izazivaju prekide relativno rijetko, tj. sigurno ih neće izazvati prije isteka razdoblja od 5 sekundi. **Skicirajte ili opišite** način međusobnog spajanja CT sklopova i spajanja na INT2 od FRISC-a.

```
CT1LR
           `EQU OFFFF1000
CT1CR
           `EQU OFFFF1004
           `EQU OFFFF2000
CT2LR
           `EQU OFFFF2004
CT2CR
CT2IACK
           `EQU OFFFF2008
CT2IEND
           `EQU
                OFFFF200C
PIO
           `EQU
                OFFFF3000
PIOD
           `EQU OFFFF3004
PIOIACK
           `EQU OFFFF3008
PIOIEND
           `EQU OFFFF300C
           `EQU OFFFF4000
VJ
      `ORG 0
     MOVE 10000,
                      SP
     JP
           MAIN
      `ORG 8
                       ; prekidni vektor za INT2
           500
      `DW
      ; prekidni potprogram za nemaskirajući INT3
      `ORG %D12
NMT
     PUSH RO
                       ; spremanje konteksta
     MOVE SR, RO
     PUSH R0
     STORE R0, (PIOIACK); treba programski iack jer PIO nema IACK liniju
     MOVE %D10000,
                      R0
                             ; vremnske konstante (dva puta po 10000)
     STORE RO, (CT1LR)
     STORE RO,
                 (CT2LR)
     MOVE %B10, R0
                           ; CT1 broji, ali bez prekida
     STORE RO, (CT1CR)
     MOVE %B11, R0
                            ; CT2 broji i generira prekid
     STORE RO, (CT2CR)
     POP
           R0
                       ; obnovi kontekst
     MOVE R0, SR
           R0
     POP
     STORE RO, (PIOIEND)
                           ; dojava kraja obrade prekida
                ; povratak iz NMI
     RETN
```

```
; GLAVNI program
MAIN MOVE %B011111, R0 ; upravljačka riječ: OR, aktiv=1, maska slijedi; INT
     STORE RO, (PIO)
                           ; slanje maske, slučajno je ista kao upravljačka riječ
     STORE R0, (PIO)
     MOVE %B11000000, SR
                           ; onogući INT2
PETLJA JP
              PETLJA ; "glavni program"
; prekidni program za CT2
     `ORG 500
IRO
    PUSH RO
                          ; spremi kontekst (SR se ne mijenja)
     STORE RO, (CT2IACK) ; dojavi CT2-u da je prekid prihvaćen
                        ; spriječi nove prekide sa CT2
     MOVE 0, R0
     STORE R0, (CT2CR)
                          ; (nije nužno zaustavljati CT1)
     MOVE 33FF, R0
                          ; pošalji 33FF na VJ
     STORE R0, (VJ)
     STORE RO, (CT2IEND) ; dojavi CT2-u da je prekid obrađen
     POP R0
                           ; obnovi kontekst
     RETI
               ; povratak iz maskirajućeg prekida
```

IZLAZ (priključak ZC) od CT1 treba spojiti na ULAZ (priključak CNT) od CT2, a priključak INT od CT2 treba spojiti na priključak INT2 od FRISC-a

2. Međuispit iz Arhitekture računala 1

13. svibnja 2009.

Prezime i ime (tiskanim slovima):	
Matični broj:	Grupa na predavanjima:
sredstvima. Ove su radnje teška povreda Kodeksa ponašanja te n	miti niti drugome pružiti pomoć, te da se neću koristiti nedopuštenim nogu uzrokovati i trajno isključenje s Fakulteta. Također izjavljujem da mi
Dozvoljeno je koristiti isključivo službeni šalabahter (popis nared: programa. Zadatke 1., 2., 3., 4. i 5. rješavate na ovaj papir. Međui	aba FRISC-a). Programe treba pisati uredno i komentirati pojedine cjeline spit se piše 90 minuta.
1. (1 bod) Procesor FRISC se sinkronizira s DMA-jedinica	om pomoću:
(navedite ime FRISC-ovog	priključka) čiji smjer je
(navedite ime FRISC-ovog	priključka) čiji smjer je
2. (2 boda) Na prazne crte upišite korake koje FRISC ob	pavlja prilikom izvođenja naredbe STORE R1, (3000):
Razina dohvata:	Razina izvođenja:
Rastući brid CLOCK-a:	Rastući brid CLOCK-a:
Padajući brid CLOCK-a:	Padajući brid CLOCK-a:
3. (1,5 bod) Odredite trajanje izvođenja sljedećeg prog ORG 0 MOVE 4, R0 POC SUB R0, 2, R0 JR_NZ POC STORE R0, (1000) HALT	gramskog odsječka (pretpostavite da je memorija brza):
Izvođenje traje ciklusa.	Kraj svake naredbe napišite koliko puta se izvodi i koliko je
njeno trajanje u ciklusima.	
	ezuvjetnu vanjsku jedinicu u svojoj unutrašnjosti mora imati (koji dio). Uvjetna vanjska jedinica u dodatne priključke za spajanje prema vanjskom svijetu. Ovi
priključci nazivaju se priključcima za	

5. (7 bodova) Na FRISC su spojeni **DMA** (adresa FFFF 1000_{16}), **disk** (adresa FFFF 2000_{16}) i **CT** (spojen na INT3, CT nema priključak IACK, adresa FFFF 3000_{16}).

Program treba slijedno pokretati **DMA** (zaustavljanje procesora, ne postavlja prekid) **svakih 1 sekundu** pomoću **CT** sklopa (na CT-ov ulaz CNT spojen je signal frekvencije 25 kHz). U svakom DMA prijenosu se prenosi **po jedan blok** od 14_{16} (20_{10}) 32-bitnih podataka **s diska u memoriju**, počevši slijedno od memorijske lokacije 1000_{16} na dalje (1. blok na 1000_{16} , 2. blok na 1050_{16} , itd.). Nakon prijenosa 100_{10} blokova treba zaustaviti procesor. Nakon inicijalizacije vanjskih jedinica, glavni program treba cijelo vrijeme izvoditi praznu petlju.

Sa diska se podaci čitaju bezuvjetno, a disk u sebi ima međuspremnik za podatke kapaciteta 20_{10} riječi te zauzima 20_{10} 32-bitnih lokacija počevši od adrese FFFF 2000_{16} .

Potprogrami trebaju čuvati stanje registara osim onih koji se koriste za prijenos podataka.

6. (8 bodova) Na FRISC su spojene uvjetne ulazne vanjske jedinice VJ1 (adresa FFFF 1000_{16}) i VJ2 (adresa FFFF 2000_{16}), uvjetna izlazna vanjska jedinica VJ3 (adresa FFFF 3000_{16}) i PIO u prekidnom načinu rada (spojen na INT1, adresa FFFF 4000_{16}).

Napisati glavni program koji **beskonačno** prima podatke s VJ1 i VJ2 (jedinice su međusobno **nezavisne**). Svaki primljeni podatak treba **poslati** na VJ3. Ako je podatak **djeljiv s 4**, treba povećati brojač prenesenih podataka BROJAC4 pohranjen na memorijskoj lokaciji 1000_{16} . Na primjer, ako su preneseni podaci 1_{10} , 24_{10} , 5_{10} , 6_{10} , 8_{10} brojač sadrži vrijednost 2 jer su samo 24_{10} i 8_{10} djeljivi s 4.

Napisati **prekidni potprogram** za obradu **prekida** PIO, koji na PIO šalje sadržaj brojača BROJAC4 i ponovno postavlja brojač na 0. Pretpostavlja se da sadržaj brojača neće prijeći opseg od 8 bita.

Potprogrami trebaju čuvati stanje registara osim onih koji se koriste za prijenos podataka.

Razına	dohvata:		Razina izvođenja:
Rast	ući brid CI	LOCK-a:	Rastući brid CLOCK-a:
	PC -> AF	₹	ext 3000 -> AR
Pada	ajući brid (CLOCK-a:	R1 -> DR
	PC +4 ->	PC	Padajući brid CLOCK-a:
		R, dekodiranje	DR -> (AR)
	ext 3000		omogući dohvat u sljedećem ciklusu
		dohvat u sljedećem ciklusu	
_ on	emogući (<i>od</i>) Odred	dohvat u sljedećem ciklusu	– ćeg programskog odsječka (pretpostavite da je memorija brz a
_ on	emogući (od) Odred DRG 0	dohvat u sljedećem ciklusu lite trajanje izvođenja sljede	– ćeg programskog odsječka (pretpostavite da je memorija brza 0 ☺
_ on . (1,5 <i>b</i> c	emogući (od) Odred DRG 0 10VE	dohvat u sljedećem ciklusu lite trajanje izvođenja sljede	– ćeg programskog odsječka (pretpostavite da je memorija brz a
_ on . (1,5 be	emogući (od) Odred DRG 0 MOVE	dohvat u sljedećem ciklusu lite trajanje izvođenja sljedo 4 , R0	– ćeg programskog odsječka (pretpostavite da je memorija brza 0 ☺ 1 x 1 = 1
on . (1,5 b) ``C M OC S	emogući (od) Odred DRG 0 MOVE 6 SUB 1 IR_NZ 1 STORE 1	dohvat u sljedećem ciklusu lite trajanje izvođenja sljede 4, R0 R0, 2, R0	<pre>céeg programskog odsječka (pretpostavite da je memorija brza 0 ☺ 1 x 1 = 1 2 x 1 = 2 2 x 2 = 4 1 x 2 = 2</pre>
_ on . (1,5 b) . `C . M POC S	emogući (od) Odred ORG 0 MOVE 4 GUB 1	dohvat u sljedećem ciklusu lite trajanje izvođenja sljede 4, R0 R0, 2, R0 POC	<pre>céeg programskog odsječka (pretpostavite da je memorija brza 0 ☺ 1 x 1 = 1 2 x 1 = 2 2 x 2 = 4</pre>

RJEŠENJA:

5. (7 bodova) Na FRISC su spojeni **DMA** (adresa FFFF 1000_{16}), **disk** (adresa FFFF 2000_{16}) i **CT** (spojen na INT3, CT nema priključak IACK, adresa FFFF 3000_{16}).

Program treba slijedno pokretati **DMA** (zaustavljanje procesora, ne postavlja prekid) **svakih 1 sekundu** pomoću **CT** sklopa (na CT-ov ulaz CNT spojen je signal frekvencije 25 kHz). U svakom DMA prijenosu se prenosi **po jedan blok** od 14_{16} (20_{10}) 32-bitnih podataka **s diska u memoriju**, počevši slijedno od memorijske lokacije 1000_{16} na dalje (1. blok na 1000_{16} , 2. blok na 1050_{16} , itd.). Nakon prijenosa 100_{10} blokova treba zaustaviti procesor. Nakon inicijalizacije vanjskih jedinica, glavni program treba cijelo vrijeme izvoditi praznu petlju.

Sa diska se podaci čitaju bezuvjetno, a disk u sebi ima međuspremnik za podatke kapaciteta 20_{10} riječi te zauzima 20_{10} 32-bitnih lokacija počevši od adrese FFFF 2000_{16} .

Potprogrami trebaju čuvati stanje registara osim onih koji se koriste za prijenos podataka.

```
`EQU OFFFF1000
DMASRC
DMADEST
               `EOU OFFFF1004
DMACNT
                      `EQU OFFFF1008
               `EQU OFFFF100C
DMACTRL
               `EQU OFFFF1010
DMASTART
DMAIACK
               `EQU OFFFF1014
                                                    ; konstante DMA
DISK
               `EOU OFFFF2000
               `EQU OFFFF3000
CTLR
                     OFFFF3004
CTCR
               `EQU
CTTACK
                      `EQU OFFFF3008
CTIEND
                      `EQU OFFFF300C
                                                           : konstante DISK i CT
                      ORG 0
                      JP GLAVNI
                                                                   ; skok na glavni
                      ORG OC
                                                                   ; NMI
                      JP NMI
                                                                          ; nije vektor nego skok ili call
                      MOVE
GLAVNI
                             10000, SP
                                                           ; stog
                             RO, (KONST)
                      LOAD
                                                   ; vremenska konstanta (ok i MOVE)
                      STORE RO, (CTLR)
                                                   ; postavi CTLR
                      MOVE %B11, R0
                                                           ; broji, prekid
                      STORE RO, (CTCR)
                                                   ; pokreni CT
                      ; postavljanje SR nije potrebno - I NT3
                      JP PETLJA
PETLJA
                                                                   ; prazna petlja
                      ; prekidni potprogram
NMI
                                                                   ; moraju cuvati kontekst..
                      PUSH RO
                      MOVE SR, RO
                                                                   ; ..bez obzira sto se ne koristi..
                      PUSH RO
                                                                   ; ..niti jedan registar u glavnom.
                      STORE RO, (CTIACK)
                                                           ; rucni I ACK
                      MOVE DISK, RO
                                                           ; pocetna adresa - disk
                      STORE [0], (DMASRC)
                                                           ; postavi pocetnu adresu
                      LOAD RO, (BLOK)
                                                   ; ucitaj sljedecu adresu bloka
                      STORE RO, (DMADEST)
                                                           ; odredisna adresa
                                     RO, %D80, RO
                      ADD
                                                                   ; pomakni blok
                      STORE RO, (BLOK)
                                                   ; pohrani sljedecu adresu
```

MOVE RO, %D20 ; velicina bloka ; postavi brojac DMA STORE RO, (DMACNT) MOVE %B0000, R0 ; mem->mem, stop, noint ; kontrolna rijec STORE RO, (DMACTRL) STORE RO, (DMASTART) ; pokreni DMA ; NOP ; prijenos LOAD RO, (BROJAC) R0, 1, R0 ; smanji brojac SUB JP_Z KRAJ STORE RO, (BROJAC) ; spremi brojac STORE RO, (CTIEND) ; zavrsi prekid POP R0 ; vracanje konteksta MOVE RO, SR POP RETN ; vracanje iz potprograma

; zaustavi procesor

; varijable

HALT

KRAJ

BLOK DW 1000 ; poc. adr. bloka

BROJAC DW %D 100 ; brojac blokova

KONST DW %D 25000 ; vremenska konstanta za CT

6. (8 bodova) Na FRISC su spojene uvjetne ulazne vanjske jedinice VJ1 (adresa FFFF 1000_{16}) i VJ2 (adresa FFFF 2000_{16}), uvjetna izlazna vanjska jedinica VJ3 (adresa FFFF 3000_{16}) i PIO u prekidnom načinu rada (spojen na INT1, adresa FFFF 4000_{16}).

Napisati glavni program koji **beskonačno** prima podatke s VJ1 i VJ2 (jedinice su međusobno **nezavisne**). Svaki primljeni podatak treba **poslati** na VJ3. Ako je podatak **djeljiv s 4**, treba povećati brojač prenesenih podataka BROJAC4 pohranjen na memorijskoj lokaciji 1000_{16} . *Na primjer, ako su preneseni podaci* 1_{10} , 24_{10} , 5_{10} , 6_{10} , 8_{10} brojač sadrži vrijednost 2 jer su samo 24_{10} i 8_{10} djeljivi s 4.

Napisati **prekidni potprogram** za obradu **prekida** PIO, koji na PIO šalje sadržaj brojača BROJAC4 i ponovno postavlja brojač na 0. Pretpostavlja se da sadržaj brojača neće prijeći opseg od 8 bita.

Potprogrami trebaju čuvati stanje registara osim onih koji se koriste za prijenos podataka.

```
VJ1
                      `EQU OFFFF1000
               `EQU
VJ1CL
                      0FFFF1004
                      `EQU OFFFF2000
VJ2
               `EQU
VJ2CL
                      0FFFF2004
VJ3
                      `EQU OFFFF3000
VJ3CL
               `EQU
                      0FFFF3004
                                                    ; sve tri VJ1, VJ2, VJ3
                      OFFFF4000
PIOC
               `EOU
PIOD
               `EOU
                      OFFFF4004
PIOIACK
               `EQU
                      0FFFF4008
PIOIEND
               `EQU
                      OFFFF400C
                                                    ; konstante za PI O
                      ORG 0
                      JP GLAVNI
                                                                   ; skok na glavni
                      ORG 8
                                                                           ; prekidni vektor
                      DW
                              IRO
                                                                           ; adresa
GLAVNI
                      MOVE
                             10000, SP
                                                           ; stog
                              %B010, R0
                      MOVE
                                                           ; izlazni, prekidi, bajt
                      STORE RO, (PIOC)
                                                    ; podesi PIO
                      MOVE %B10100000, SR
                                                    ; GIE, EINT1
                      ; ispravno prozivanje (slucaj da je VJ1 puno brza od VJ2)
              LOAD
PET1
                      RO, (VJ1CL)
                                            ; spremna prva?
                      CMP
                                     RO, 0
                                                                   ; usporedba i JP
                      JP_EQ PET2
                                                           ; JP_EQ ili JP_Z
                      LOAD RI, (VJ1)
                                                           ; ucitaj podatak u R1
                      STORE RI, (VJ1CL)
                                                    ; obrisi spremnost
                      CALL OBRADI
                                                                   ; posalji R1 na VJ3
              LOAD
PET2
                      RO, (VJ2CL)
                                            ; spremna druga?
                                     RO, 0
                      CMP
                                                                   ; usporedba i JP
                      JP_EQ PET1
                                                           ; JP_EQ ili JP_Z
                             11, (VJ2)
                                                           ; ucitaj podatak u R1
                      LOAD
                      STORE [1], (VJ2CL)
                                                    ; obrisi spremnost
                      CALL
                             OBRADI
                                                                   ; posalji R1 na VJ3
                      JΡ
                                     PET1
                                                                   ; petlja
```

```
; potprogram za prijenos na VJ3
                       ; R1 = podatak
OBRADI
                       PUSH RO
                                                              ; kontekst
PET3
               LOAD
                       RO, (VJ3CL); spremna treca?
                       CMP
                                       RO, 0
                                                              ; usporedba i JP
                       JP_EQ PET3
                                                      ; JP_EQ ili JP_Z
                       STORE RI, (VJ3)
                                                      ; posalji podatak
                       STORE R1, (VJ3CL); obrisi spremnost
                       AND
                                       R1, %B11, R1
                                                        ; ispitaj djeljivost
                       JP_NZ NAZAD
                                                      ; nije djeljiv s 4
                              R1, (BROJAC4)
                       LOAD
                       ADD
                                       R1, 1, R1
                       STORE RI, (BROJAC4)
                                                      ; povecaj brojac
NAZAD
               POP
                               R0
                                                              ; kontekst
                       RET
                                                                     ; povratak
                       ; kraj
                       ; prekidni potprogram
IRQ
                       PUSH RO
                                                              ; pohrani kontekst
                       MOVE
                              SR, RO
                                                              ; nije potrebno, LOAD, STORE i MOVE...
                       PUSH
                              R0
                                                              ; ...ne mijenjaju zastavice
                       STORE RO, (PIOIACK)
                                                      ; potvrdi prekid
                       LOAD RO, (BROJAC4)
                                                      ; ucitaj brojac
                       STORE RO, (PIOD) ; posalji na PIO
                       MOVE 0, RO
                                                      ; postavi na 0
                       STORE RO, (BROJAC4)
                                                      ; pohrani
                       STORE RO, (PIOIEND)
                                                      ; zavrsi prekid
                                                                      ; vrati kontekst
                       POP
                                       R0
                       MOVE
                              RO,
                                                              ; nije potrebno, LOAD, STORE i MOVE...
                       POP
                                                                     ; ...ne mijenjaju zastavice
                                       R0
                       RETI
                                                              ; povratak iz prekida
                       ORG
                              1000
                               0
BROJAC4
                                                              ; varijabla (a ne konstanta)
               DW
```

2. međuispit iz ARH 1 18. svibnja 2010. Prezime i ime (velikim slovima):____ JMBAG: Izjavljujem da tijekom izrade ove zadaće neću od drugoga primiti niti drugome pružiti pomoć, te da se neću koristiti nedopuštenim sredstvima. Ove su radnje teška povreda Kodeksa ponašanja te mogu uzrokovati i trajno isključenje s Fakulteta. Izjavljujem da mi zdravstveno stanje dozvoljava pisanje ove zadaće. Potpis:_ Dozvoljeno je koristiti isključivo službeni šalabahter (popis naredaba FRISC-a). Programe treba pisati uredno i komentirati pojedine cjeline programa. Prvi zadatak rješavati na ovaj papir. Međuispit traje 90 minuta. 1a. (2 boda) Kad FRISC započinje sa čitanjem iz memorije, na priključku READ postavit će stanje , a na priključak WRITE stanje_____. Na sabirnicu adresa, FRISC postavlja stanje iz registra _____. Ako je memorija spora, mora postaviti stanje _____ na priključak _____. Memorija to mora napraviti prije (kojeg trenutka) _______. U ciklusu čitanja, sabirnicom adresa upravlja _______, a sabirnicom podataka upravlja _______, U ciklusu pisanja, sabirnicom adresa upravlja ______, a sabirnicom podataka upravlja . **1b.** (2 boda) Na prazne crte upišite korake koje FRISC obavlja prilikom izvođenja naredbe JP_NV 500: Razina dohvata: Razina izvođenja: Rastući brid CLOCK-a: Rastući brid CLOCK-a: Padajući brid CLOCK-a: Padajući brid CLOCK-a:

______i zatim podatak _______ na adresu ______. **2.** (6 bodova) Na FRISC su spojene tri vanjske jedinice: PIO, uvjetna jedinica ZASLON i bezuvjetna jedinica ZVUCNIK. Na PIO je spojena tipkovnica, a PIO je spojen na INTO. Svaki puta kada je na tipkovnici pritisnuta tipka ona šalje PIO-sklopu

priključci koriste se u načinima rada (nabrojite kojim): _______. FRISC-PIO ne može

Osim registra maske, na prvoj adresi sklopa PIO nalaze se upravljački registri: ______. Kad šaljemo upravljačku

svih 5 najnižih bitova postave jedinice, onda ga inicijaliziramo tako da pošaljemo podatak ______ na adresu

______. Ako želimo da PIO (spojen na adresi FFFF4400) generira prekid kad se na

1c. (2 boda) Priključci za rukovanje (sinkronizaciju) kod sklopa FRISC-PIO zovu se.

riječ na tu adresu, PIO zna u koji registar je želimo upisati na temelju (čega?):

8-bitni ASCII kôd pritisnute tipke. Svi potprogrami trebaju čuvati kontekst.

postati spreman u načinu (načinima) rada: ___

Napišite program koji pomoću prekida prima znakove s PIO-sklopa i šalje ih na zaslon. ZASLON prima znakove u ASCII-formatu i prikazuje ih. Pretpostavite da je jedinica ZASLON vrlo brza u odnosu na tipkovnicu.

Samo ako je sa PIO primljen ASCII-kod znaka BEL (zvonce), čija vrijednost je 7, onda ne treba slati znak na ZASLON, nego treba aktivirati ZVUCNIK slanjem bilo kojeg podatka. Glavni program izvodi praznu petlju.

3. (8 bodova) Na FRISC su spojeni DMA i dva sklopa CT: CT1 i CT2. Na priključak CNT sklopa CT1 spojen je signal CLOCK frekvencije 1 GHz. CT1 spojen je na INT1, a CT2 na INT2.

U memoriji postoji izvorišni blok 32-bitnih podataka koji počinje od adrese 1000_{16} i sadrži 100_{10} podataka. Od adrese 2000_{16} se nalazi 1000_{10} 32-bitnih lokacija odredišnog bloka podataka. Svaki podatak izvorišnog bloka treba kopirati na 10_{10} slijednih 32-bitnih lokacija odredišnog bloka.

Svakih 2,5 sekunde (kašnjenje ostvariti raspoloživim CT-ovima pomoću prekida) treba pomoću DMA kopirati sljedeći podatak izvorišnog bloka u 10 podataka odredišnog bloka. DMA treba raditi krađom ciklusa i pomoću INT3 treba dojaviti da je blok prenesen (pretpostavite da DMA-sklop ima ulaz IACK). U prekidnom potprogramu za DMA treba prebrajati koliko izvorišnih podataka je preneseno. Pretpostavka je da je DMA prijenos 10 podataka puno brži od 2,5 sekunde. Svi potprogrami trebaju čuvati kontekst.

Glavni program treba ispitivati koliko je izvorišnih podataka preneseno i treba zaustaviti procesor nakon što su kopirani svi podaci izvorišnog bloka. Ako CT-ovi trebaju biti međusobno spojeni, napišite ili skicirajte način spajanja.

RJEŠENJA

WRITE stanje1 Na sabirnicu adresa postaviti stanje0 na priključakbrida CLOCK-a U ciklusu čitanja, sab	em iz memorije, na priključku READ postavit će stanje _0_, a na priključak a, FRISC postavlja stanje iz registraAR Ako je memorija spora, mora _WAIT Memorija to mora napraviti prije (kojeg trenutka)padajućeg prinicom adresa upravljaFRISC (ili procesor), a sabirnicom podataka , sabirnicom adresa upravljaFRISC, a sabirnicom podataka upravlja
1b. (2 boda) Na prazne crte upišite korake k	oje FRISC obavlja prilikom izvođenja naredbe JP_NV 500:
Razina dohvata:	Razina izvođenja:
Rastući brid CLOCK-a:	Rastući brid CLOCK-a:
PC -> AR	Padajući brid CLOCK-a:
Padajući brid CLOCK-a:	ako je V=0: ext 500 -> PC
PC+4 -> PC	_ omogući dohvat u sljedećem ciklusu _
(AR) -> IR, dekodiranje	_
ispitivanje uvjeta V=0	_
ako je V=0: ext 500	
_onemogući dohvat u sljedećem c	iklusu
priključci koriste se u načinima rada (na	nizaciju) kod sklopa FRISC-PIO zovu seREADY i STROBE Ovi abrojite kojim):ulazni i izlazni FRISC-PIO ne može postati postavljanje bitova
Osim registra maske, na prvoj adresi sklop	a PIO nalaze se upravljački registri:ICR i OCR Kad šaljemo upravljačku
riječ na tu adresu, PIO zna u koji registar	je želimo upisati na temelju (čega?):najnižeg bita poslane upravljačke
riječi (ili poslanog podatka)	. Ako želimo da PIO (spojen na adresi FFFF4400) generira prekid kad se na
	da ga inicijaliziramo tako da pošaljemo podatak 001111111 na adresu
_ FFFF4400 i zatim podatak00011	1111 ₂ na adresu FFFF4400

RJEŠENJE 2. ZADATAK

```
`ORG 0
; stog
; skok na glavni
           MOVE 10000, SP
            JP GLAVNI
            `ORG 8
                                                        ; adresa prek. vektora
                     1000
                                                         ; prekidni vektor
            DW
          MOVE %B011, R0 ; ulaziii, plonistra RO, (PIOC) ; upis u PIO ICR MOVE %B10010000, SR ; omogući prekid INTO ; prazna petlja
GLAVNI MOVE %B011, R0
PET
                                                          ; zaustavi proc.
           HALT
            `ORG 1000
           `ORG 1000 ; prekidni potprogram PIO
PUSH R0 ; kontekst
MOVE SR, R0 ; statusni reg
           PUSH RO
            PUSH R1
PUSH R1
STORE R0, (PIOIACK) ; obriši spremnost
LOAD R1, (PIOD) ; učitaj kôd tipke
CMP R1, 7 ; bell?
JP_NE PETLJA ; ako nije bell dalje
STORE R1, (ZVUCNIK) ; zazvoni
JR VAN ; skok van

PETLJA LOAD R0, (ZASLONI) ; spreman zaslon
OR R0, R0, R0 ; ispitaj
JR_Z PETLJA ; vrti petlju
STORE R1, (ZASLON) ; pošalji na zaslon
STORE R0, (ZASLONB) ; briši

VAN STORE R0, (PIOIEND) ; dojava kraja
POP R1
           POP R1
           POP
                      R0
           MOVE R0, SR ; statusni reg
POP R0 ; vrati kontekst
           RETI
                                                         ; povratak
```

(CT1LR) 50.000 * (CT2LR) 50.000 / (freq) 1.000.000.000 = 2.500.000.000 / 1.000.000.000 = 2,5

IZLAZ (priključak ZC) CT1 spojiti na ULAZ (priključak CNT) CT2, a priključak INT CT2 spojiti na priključak INT2 FRISC-a

```
`ORG 0
CT1LR
                   `EOU OFFFF1000
                   `EQU OFFFF1004
CT1CR
                  `EQU OFFFF2000
CT2LR
                  `EQU OFFFF2004
CT2CR
CT2IACK EQU OFFFF2008
CT2IEND EQU OFFFF200C
                  `EQU OFFFF5000
DMASRC
                 `EQU OFFFF5004
DMADEST
                  `EQU OFFFF5008
DMACNT
DMACTRL
                  `EQU OFFFF500C
                  `EQU OFFFF5010
DMASTART
                  `EQU OFFFF5014
DMAIACK
         MOVE 10000, SP
                                               ; stog
                                                 ; skok na glavni
          JP
                   GLAVNI
          `ORG 8
                                                 ; adresa prek. vektora
          DW
                   500
                                                 ; prekidni vektor
          `ORG
                  %D12
                                                ; prekidni potprogram DMA
          PUSH
                   R0
                                                 ; kontekst
                  SR, R0
          MOVE
          PUSH
                   R0
          LOAD RO, (BROJAC) ; učitaj BROJAC
          ADD R0, 1, R0
                                                ; povećaj za 1
          STORE RO, (BROJAC) ; učitaj BROJAC
          POP R0
          MOVE
                  RO, SR
                  R0
          POP
                                                  ; kontekst
          RETN
                                                 ; povratak
GLAVNI MOVE %D50000, R0 ; 50000

STORE R0, (CT1LR) ; upis u LR CT1

STORE R0, (CT2LR) ; upis u LR CT2

MOVE %B10, R0 ; CT1 broji

STORE R0, (CT1CR) ; upis u CR CT1

MOVE %B11, R0 ; CT2 broji i prekid

STORE R0, (CT2CR) ; upis u CR CT2

MOVE %B11000000, SR ; omogući prekid INT2

PETLJA LOAD R2, (BROJAC) ; učitaj BROJAC

CMP R2, %D100 ; izbrojeno 100

JP NZ PETLJA ; vrti petlju
GLAVNI MOVE %D50000, R0
                                               ; 50000
          JP NZ PETLJA
                                                ; vrti petlju
          HATIT
                                                ; zaustavi proc.
BROJAC DW
                                                 ; brojač
          `ORG
                  500
                                                ; prekidni potprogram CT
          PUSH RO
                                                 ; kontekst
          PUSH R1
          PUSH R2
          MOVE SR, R2
                                                ; zastavice
          PUSH R2
                                                ; učitaj tren. varijable
         LOAD R0, (IZVOR) ; ucreaj crem.

LOAD R1, (ODRED) ;

STORE R0, (CT2IACK) ; obriši spremnost

STORE R0, (DMASRC) ; adresa podatka

ADD R0, 4, R0 ; pomak adrese podatka

STORE R1, (DMADEST) ; adresa odr. bloka

ADD R1, %D40, R1 ; pomak adrese odr. bloka

STORE R0, (IZVOR) ; spremi varijable

STORE R1, (ODRED) ;

MOVJE %D10. R2 ; brojač podataka
          LOAD RO,
                            (IZVOR)
```

STORE R2, (DMACNT) ; upis brojača

MOVE %B0111, R2 ; riječ za DMA

STORE R2, (DMACTRL) ; pohrani upr. riječ

STORE R0, (DMASTART) ; pokreni DMA

STORE R0, (CT2IEND) ; dojava kraja

POP R2

MOVE R2,SR

POP R2

POP R0 ; kontekst

RETI ; povratak

IZVOR DW 1000 ; početne vrijednosti var


ODRED DW 2000

2. međuispit iz Arhitekture računala 1

9. svibnja 2011.

	Grupa na predavanjima:
Prezime i ime (tiskanim slovima):	JMBAG:
sredstvima. Ove su radnje teška povreda Kodeksa ponaša	n primiti niti drugome pružiti pomoć, te da se neću koristiti nedopuštenim inja te mogu uzrokovati i trajno isključenje s Fakulteta. Izjavljujem da mi
Dozvoljeno je koristiti isključivo službeni šalabahter (popis na programa. Sve teorijske zadatke rješavati na ovaj papir. Među	aredaba FRISC-a). Programe treba pisati uredno i komentirati pojedine cjeline uispit traje 95 minuta.
1. (1,5 bodova) Na prazne crte upišite korake koje F	RISC obavlja prilikom izvođenja naredbe MOVE 50, R1 :
Razina dohvata:	Razina izvođenja:
Rastući brid CLOCK-a:	Rastući brid CLOCK-a:
Padajući brid CLOCK-a:	Padajući brid CLOCK-a:
	ISC-a za čitanje podatka iz memorije s jednim stanjem čekanja. Na n sabirnicom/signalom (FRISC ili memorija). Stavite oznake "X" u
- FRISC ispituje signal WAIT da utvrdi je li memorija	obavila traženu operaciju (gornji red)

- FRISC čita podatak sa sabirnice podataka u interni registar DR (donji red)



3. (1,5 bodova) Odredite trajanje izvođenja sljedećeg programskog odsječka (pretpostavite da je memorija brza). Mora se vidjeti postupak računanja, tj. kraj svake naredbe napisati koliko puta se izvodi i koliko je njeno trajanje.

	`ORG 0
	JP GLAVNI
OSAM	`EQU 8
GLAVNI	MOVE OSAM, RO
PETLJA	ROTR RO, 2, RO
	JR_NC PETLJA
	STORE R0, (100)
	HALT

Izvođenje traje _____ ciklusa.

OKRENI PAPIR!

4. (6 bodova) Na FRISC su spojeni **DMA** (adresa FFFF 1000), **bezuvjetna** vanjska jedinica BVJ (adresa FFFF 2000) i **uvjetne** vanjske jedinice UVJ1 i UVJ2 (adrese FFFF 3000 i FFFF 4000).

Napišite program koji treba prenijeti 100₁₆ 32-bitnih podataka s BVJ u blok memorije od adrese 1000₁₆, pomoću **DMA prijenosa**. DMA treba raditi krađom ciklusa i pomoću prekida na INTO dojaviti da je prijenos završen. Tijekom DMA prijenosa treba **prenositi podatke** iz UVJ1 na UVJ2 te u memorijskoj lokaciji BROJAC **prebrajati** koliko je podataka preneseno.

Nakon dovršenog DMA prijenosa, treba **prestati prenositi podatke** između uvjetnih vanjskih jedinica te početi izvoditi praznu petlju u glavnom programu. Potprogram treba čuvati kontekst.

5. (7,5 bodova) Na FRISC je spojen alarm za bicikl koji se sastoji od **uvjetne vanjske jedinice** spojene na senzor vibracija – detektira pokušaj krađe bicikla, sklopa **PIO** spojenog na zvučnik (način postavljanja bitova) i sklopa **CT** (prekidni način, INT3). Na priključak CNT sklopa CT spojen je signal CLOCK frekvencije 10 kHz. CT nema priključak IACK.

Senzor vibracija postaje spreman:

- a) ako nije bilo vibracija pa su počele; vrijednost podatka pročitanog sa senzora bit će 1
- b) ako je bilo vibracija pa su prestale; vrijednost podatka pročitanog sa senzora bit će 0

Zvučnik može raditi na sljedeće načine:

- a) tiši alarm: postavljanje jedinica na nižih 4 bita sklopa PIO
- b) glasniji alarm: postavljanje jedinica na svih 8 bitova sklopa PIO
- c) alarm isključen: postavljanje nula na svih 8 bitova sklopa PIO

Napišite program koji upravlja alarmom na sljedeći način:

Glavni program kontinuirano ispituje stanje senzora. Kada počnu vibracije, treba uključiti **tiši** alarm. Tada se **pokreće i CT** koji odbrojava **3 sekunde od uključivanja tišeg** alarma. Ako nakon **3 sekunde** vibracije nisu prestale, treba uključiti **glasniji** alarm. Ako **vibracije prestanu** (u bilo kojem trenutku), treba isključiti alarm.

Na početku rada, alarm treba biti isključen. Potprogram treba čuvati kontekst. Adrese vanjskih jedinica odabrati po volji.


RJEŠENJA

1. (1,5 bodova) Na prazne crte upišite korake koje FRISC obavlja prilikom izvođenja naredbe MOVE 50, R1:

Razina dohvata:	Razina izvođenja:
Rastući brid CLOCK-a:	Rastući brid CLOCK-a:
$PC \rightarrow AR$	ALU: samo proslijeđuje drugi operand
Padajući brid CLOCK-a:	Padajući brid CLOCK-a:
PC+4 → PC	ALU → R1
(AR) → IR. dekodiranje	

- **2.** (3,5 bodova) **Nacrtajte stanja na sabirnicama** FRISC-a za čitanje podatka iz memorije s jednim stanjem čekanja. Na crte s lijeve strane **upišite tko upravlja** pojedinom sabirnicom/signalom (FRISC ili memorija). **Stavite oznake** "X" u one kružiće u kojima:
- FRISC ispituje signal WAIT da utvrdi je li memorija obavila traženu operaciju (gornji red)
- FRISC čita podatak sa sabirnice podataka u interni registar DR (donji red)

ext 50 → ALU



3. (1,5 bodova) Odredite trajanje izvođenja sljedećeg programskog odsječka (pretpostavite da je memorija brza). Mora se vidjeti postupak računanja, tj. kraj svake naredbe napisati koliko puta se izvodi i koliko je njeno trajanje.

	`ORG					
	JP GLAVNI	1	\mathbf{x}	2	=	2
OSAM	`EQU 8					
GLAVNI	MOVE OSAM, RO	1	x	1	=	1
PETLJA	ROTR R0, 2, R0	2	x	1	=	2
	JR_NC PETLJA	2	x	2	=	4
	STORE R0, (100)	1	x	2	=	2
	HALT	1	x	2	=	2

Izvođenje traje _____13____ ciklusa.

4. (6 bodova) Na FRISC su spojeni **DMA** (adresa FFFF 1000), **bezuvjetna** vanjska jedinica BVJ (adresa FFFF 2000) i **uvjetne** vanjske jedinice UVJ1 i UVJ2 (adrese FFFF 3000 i FFFF 4000).

Napišite program koji treba prenijeti 100₁₆ 32-bitnih podataka s BVJ u blok memorije od adrese 1000₁₆, pomoću **DMA prijenosa**. DMA treba raditi krađom ciklusa i pomoću prekida na INTO dojaviti da je prijenos završen. Tijekom DMA prijenosa treba **prenositi podatke** iz UVJ1 na UVJ2 te u memorijskoj lokaciji BROJAC **prebrajati** koliko je podataka preneseno.

Nakon dovršenog DMA prijenosa, treba **prestati prenositi podatke** između uvjetnih vanjskih jedinica te početi izvoditi praznu petlju u glavnom programu. Potprogram treba čuvati kontekst.

```
DMASRC
            `EQU OFFFF1000
DMADEST
            `EQU OFFFF1004
          `EQU OFFFF1008
DMACNT
DMACNI

DMACTRL

EQU

OFFFF1010

DMAIACK

EQU

OFFFF1014
            `EQU OFFFF2000
BVJ
UVJ1_DATA `EQU OFFFF3000
UVJ1 TEST `EQU OFFFF3004
           `EQU OFFFF4000
UVJ2_DATA
UVJ2_TEST `EQU OFFFF4004
      `ORG 0
      MOVE 10000, SP ; inicijalizacija stoga
      JP GLAVNI
                              ; prijelaz u glavni program
                             ; na adresi 8
      `ORG 8
      DW 500
                             ; je adresa prekidnog vektora
GLAVNI
      MOVE %B 10010000, SR ; omogućujemo prekid INTO MOVE BVJ, RO ; izvor je BVJ
      STORE RO, (DMA_SRC)
      MOVE 1000, R0
                             ; odredište je adresa 1000
      STORE RO, (DMA_DEST)
      MOVE 100, R0
                             ; 100 podataka
      STORE RO, (DMA_CNT)
      MOVE %B 0111, R0
                            ; mem <- vj, krađa, prekid
      STORE RO, (DMA_CTRL)
      STORE RO, (DMA_START)
PETLJA
      LOAD R0, (GOTOVO) ; je li u prekidu postavljen flag GOTOVO
      CMP R0, 1
      JR_EQ KRAJ
      LOAD RO, (UVJ1_TEST) ; čekamo da UVJ1 postane spremna
      OR R0, R0, R0
      JR_Z PETLJA
      LOAD RO, (UVJ1_DATA) ; uzimamo podatak s UVJ1
      STORE RO, (UVJ1_TEST) ; brišemo spremnost UVJ1
PETLJA2
      LOAD R0, (UVJ2_TEST) ; i da UVJ2 postane spreman
      OR R0, R0, R0
      JR_Z PETLJA2
      STORE RO, (UVJ2_DATA) ; šaljemo podatak na UVJ2
      STORE RO, (UVJ2_TEST) ; brišemo spremnost UVJ2
      LOAD R0, (BROJAC) ; čitamo broj trenutno prenesenih ADD R0, 1, R0 ; povećavamo
      STORE RO, (BROJAC) ; i spremamo broj natrag
      JR PETLJA
                             ; skok na početak petlje
```

```
KRAJ JR KRAJ
                              ; beskonačna petlja
BROJAC DW 0
                              ; brojač prenesenih podataka
GOTOVO DW 0
                              ; je li gotov DMA prijenos
      ;;;; prekidni potprogram
      `ORG 500
                              ; adresa prekidnog potprograma
      PUSH RO
                              ; čuvanje konteksta
      MOVE SR, RO
      PUSH RO
      STORE RO, (DMA_IACK)
                            ; prihvaćamo DMA prekid
      MOVE 1, RO
                              ; označavamo da treba prestati s UVJ1->UVJ2
      STORE R0, (GOTOVO) ; i spremamo to u memoriju za glavni program
      POP RO
                              ; obnavljanje konteksta
      MOVE RO, SR
      POP RO
      RETI
                              ; povratak iz prekidnog potprograma
```

5. (7,5 bodova) Na FRISC je spojen alarm za bicikl koji se sastoji od **uvjetne vanjske jedinice** spojene na senzor vibracija – detektira pokušaj krađe bicikla, sklopa **PIO** spojenog na zvučnik (način postavljanja bitova) i sklopa **CT** (prekidni način, INT3). Na priključak CNT sklopa CT spojen je signal CLOCK frekvencije 10 kHz. CT nema priključak IACK.

Senzor vibracija postaje spreman:

- a) ako nije bilo vibracija pa su počele; vrijednost podatka pročitanog sa senzora bit će 1
- b) ako je bilo vibracija pa su prestale; vrijednost podatka pročitanog sa senzora bit će 0

Zvučnik može raditi na sljedeće načine:

- a) tiši alarm: postavljanje jedinica na nižih 4 bita sklopa PIO
- b) glasniji alarm: postavljanje jedinica na svih 8 bitova sklopa PIO
- c) alarm isključen: postavljanje nula na svih 8 bitova sklopa PIO

Napišite program koji upravlja alarmom na sljedeći način:

Glavni program kontinuirano ispituje stanje senzora. Kada počnu vibracije, treba uključiti **tiši** alarm. Tada se **pokreće i CT** koji odbrojava **3 sekunde od uključivanja tišeg** alarma. Ako nakon **3 sekunde** vibracije nisu prestale, treba uključiti **glasniji** alarm. Ako **vibracije prestanu** (u bilo kojem trenutku), treba isključiti alarm.

Na početku rada, alarm treba biti isključen. Potprogram treba čuvati kontekst. Adrese vanjskih jedinica odabrati po volji.

Ideja rješenja je da se u GP provjerava spremnost uvjetnog senzora, sazna jesu li vibracije počele ili završile, i uključi/isključi (manji) alarm. Paralelno se uključuje CT na 3 sekunde. Ako tijekom 3 sekunde prestanu vibracije, isključuje se CT i alarm, i pri sljedećoj vibraciji ide se **ispočetka**, neovisno je li to sve bilo unutar 3 sekunde ili ne.

```
`EOU OFFFF0000
UVJ DATA
UVJ_TEST
            `EQU OFFFF0004
            `EOU OFFFF1000
PIO_C
            `EQU OFFFF1004
PIO_D
PIO_IACK
            `EQU OFFFF1008
PIO_IEND
            `EQU OFFFF100C
CT_LR
            `EQU OFFFF2000
CT_CR
            `EOU OFFFF2004
CT_IACK
            `EQU OFFFF2008
CT_IEND
            `EQU OFFFF200C
```

```
MOVE 10000, SP
     JP GLAVNI
      `ORG OC
                           ; nemaskirajući prekid
     JP PP
GLAVNI
     MOVE %B 100, R0
                            ; ICR: postavlj. bitova, ne postavlja prekid
     STORE RO, (PIO_C)
     MOVE 0, R0
                            ; na početku je alarm isključen
     STORE RO, (PIO_D)
PETLJA
     LOAD RO, (UVJ_TEST) ; čitanje spremnosti senzora
     OR R0, R0, R0
     JR_Z PETLJA
     LOAD RO, (UVJ_DATA)
                           ; čitanje podatka s UVJ
     STORE R0, (UVJ_TEST) ; brisanje spremnosti
                             ; ako je stanje 0: prestanak vibracija
     CMP R0, 0
     JR_EQ OFF
                            ; ... idi na isključivanje
ON
                            ; postavljanje tišeg alarma; niža 4 bita
     MOVE %B 1111, R0
     STORE RO, (PIO_D)
     MOVE %D 30000, R0
                          ; konstanta, 3 sekunde * 10 kHz
     STORE RO, (CT_LR)
     MOVE %B 11, R0
                            ; brojilo broji i postavlja prekid
     STORE RO, (CT_CR)
                            ; povratak na ispitivanje spremnosti
     JR PETLJA
OFF
     MOVE 0, R0
     STORE RO, (CT_CR)
                            ; zaustavljamo brojilo
     STORE RO, (PIO_D)
                          ; isključujemo alarm
     JR PETLJA
     ;;;; prekidni potprogram
PΡ
     PUSH RO
                            ; spremamo kontekst
     MOVE SR, RO
     PUSH RO
     STORE RO, (CT_IACK) ; prihvaćamo prekid
     MOVE %B 11111111, RO ; uključujemo glasniji alarm
     STORE RO, (PIO_D)
     MOVE %B 00, R0
                            ; isključujemo brojilo
     STORE RO, (CT_CR)
     STORE RO, (CT_IEND) ; kraj posluživanja
     POP R0
                            ; obnavljamo kontekst
     MOVE SR, R0
     POP RO
```

; povratak iz potprograma

`ORG 0

RETN

Prezime i ime (štampano):

MBR:

Izjavljujem da tijekom izrade ove : koristiti nedopuštenim sredstvima. (isključenje s Fakulteta. Također izjav	Ove su radnje teška povreda I	Kodeksa ponaša	nja te mogu	uzrokovat	
Potpis:					
Dozvoljeno je koristiti isključivo obavezno pisati čitljivo, štampan popraviti.					
Teoretski zadatci (ispunjavate na o	ovom papiru):				
1. (0,5 boda) Zadan je binarni broj Ako je to zapis u 4-bitnom formatu d				broja	
2. (0,5 boda) Ako smo zbrajali dva b zastavica u sta		ošlo do prekorač	éenja opsega ((tj. greške), onda je
3. (0,75 boda) Tri osnovna koraka ko prilikom izvođenja programa su:		i			
4. (1 bod) Za CISC i RISC arhite	kturu nabrojeno je nekoliko	Svojstvo		CISC	RISC
svojstava. Za svako svojstvo označi		velik broj regista	ara		
ili drugoj arhitekturi: velik broj različitih naredaba					
		složeno projekti dulji programi	ranje arhitektui	re	
5. (0,75 boda) Dopunite opis pro koju treb 6. (0,25 boda) Povratna adresa iz pot	a sljedeću izvesti. Nakon	izvođenja svako	e naredbe, l	m proces PC se au	or pamti itomatski
7. (1,5 bod) Označite smjerove FRIS	C-ovih priključaka: READ je		, WRITE je		,
7. (1,5 bod) Označite smjerove FRIS ADR je, DATA je	, WAIT je		_, INT2 je		·
8. (1,75 boda) Za bezuvjetni,	Svojstvo		Bezuvjetni	Uvjetni	Prekidni
uvjetni i prekidni prijenos	najbrži rad		Bezavjetin	Ovjetin	TTCKIGIII
nabrojeno je nekoliko svojstava.	mogućnost gubitka/uvišestručen	ja podataka			
Za svako svojstvo označite sa "x"	najsporiji rad				
čemu pripada:	vanjska jedinica ima bistabil sta				
	najjednostavnija vanjska jedinic				
	pogodno za očitavanje temperati	ure svake minute			
9. (0,25 boda) Ako imamo više neo	ovisnih uvjetnih vanjskih jedir	nica, možemo pi	rimijeniti pos	tupak koj	i se zove
10. (0,5 boda) Kod sklopa FRISC-Fmaska zadaje		načinu rada?)			, a
11. (1,5 boda) FRISC-DMA ima u	svojoj unutrašnjosti sljedeće	dijelove:	,		2
<u>a</u>					Okreni!

12. (0,25 boda) Pojava kad procesor u određenom trenutku ne može izvesti s protočnoj strukturi, jer sklopovlje procesora ne omogućuje istodobno		
13. (0,25 boda) Kad naredba koja se nalazi u protočnoj strukturi i spremna j stvari treba izvesti, to se naziva	je za izvođenje nij	e naredba koja se u
14. (0,25 boda) Kada se kod izvođenja naredaba u protočnoj strukturi naredle za njeno izvođenje još nisu spremni, to se naziva		jer podaci potrebni
15. (0,25 boda) Procesor ARM povratnu adresu iz potprograma sprema u		
16. (1 bod) Nakon uključenja procesor ARM treba izvesti program od	'ORG 0	
sljedećih 6 naredaba. Koliko vremenskih perioda treba da se izvedu sve naredbe uključujući i zadnju naredbu ADD? Rješenje:	MOV R0,#2	
marease angueaguer i zaanga nareasa i 122. Igesenge.	A SUBS RO,RO	.#1
	ADD R2,R	
		R2,R2
	BNE A	
	ADD RO,R	0,#1
17 (1.5 h. d.) Postorotacione de incompanyon mine von managin e 22	Adresa bloka u	Adresa bloka u
17. (1,5 boda) Pretpostavimo da je u sustavu priručna memorija sa 32 ₁₀ bloka. Podaci se u priručnu memoriju preslikavaju korištenjem algoritma za	radnoj memoriji	priručnoj memoriji
direktno preslikavanje (objašnjenom na predavanjima). Za zadane adrese		(rješenja)
blokova u radnoj memoriji odredite na koje će se adrese blokova u priručnoj	0x1	
memoriji preslikati blokovi iz radne memorije:	0x2	
J 1	0x20	
	0x152	
	0x830	
	0x44	
18. (0,5 boda) Za jednostavno statičko predviđanje grananja objašnjeno n vrijedi da je, onda procesor p petlje pa kao sljedeću naredbu učitava naredbu zadanu adresom grananja.		
19. (0,75 boda) Kod ARM-a, GPIO i RTC se spajaju na sabirnicu (naziv?). Između ovih dvaju	(naziv?). N sabirnica nalazi se	Memorija i procesor e sklop koji se zove
·		

Rješenja teoretskih zadataka

- **1.** (0,5 boda) Zadan je binarni broj 1100. Ako je to zapis u 4-bitnom NBC-u, onda je to zapis broja <u>12</u>. Ako je to zapis u 4-bitnom formatu dvojnog komplementa, onda je to zapis broja <u>-4</u>.
- **2.** (0,5 boda) Ako smo zbrajali dva broja u NBC formatu i ako je došlo do prekoračenja opsega (tj. greške), onda je zastavica **prijenos** u stanju **1**.
- **3.** (0,75 boda) Tri osnovna koraka koja procesori obavljaju prilikom izvođenja programa su: **dohvat**, **dekodiranje** i **izvođenje**.
- **4.** (1 bod) Za CISC i RISC arhitekturu nabrojeno je nekoliko svojstava. Za svako svojstvo označite sa "x" da li pripada jednoj ili drugoj arhitekturi:

Svojstvo	CISC	RISC
velik broj registara		X
velik broj različitih naredaba	X	
složeno projektiranje arhitekture	X	
dulji programi		X

- **5.** (0,75 boda) Dopunite opis programskog brojila (PC). PC je <u>registar</u> u kojem procesor pamti <u>adresu naredbe</u> koju treba sljedeću izvesti. Nakon izvođenja svake naredbe, PC se automatski <u>povećava</u>.
- **6.** (0,25 boda) Povratna adresa iz potprograma kod FRISC-a se sprema (gdje?) na stog.
- 7. (1,5 bod) Označite smjerove FRISC-ovih priključaka: READ je <u>izlazni</u>, WRITE je <u>izlazni</u>, ADR je <u>izlazni</u>, DATA je <u>dvosmjerni</u>, WAIT je <u>ulazni</u>, INT2 je <u>ulazni</u>.
- **8.** (1,75 boda) Za bezuvjetni, uvjetni i prekidni prijenos nabrojeno je nekoliko svojstava. Za svako svojstvo označite sa "x" čemu pripada:

Svojstvo	Bezuvjetni	Uvjetni	Prekidni
najbrži rad	X		
mogućnost gubitka/uvišestručenja podataka	X		
najsporiji rad		X	
vanjska jedinica ima bistabil stanja		X	X
najjednostavnija vanjska jedinica	X		
pogodno za očitavanje temperature svake minute	X		

- **9.** (0,25 boda) Ako imamo više neovisnih uvjetnih vanjskih jedinica, možemo primijeniti postupak koji se zove **prozivanje**.
- **10.** (0,5 boda) Kod sklopa FRISC-PIO maska se koristi u (kojem načinu rada?) <u>načinu ispitivanja bitova</u>, a maska zadaje <u>koji bitovi se ispituju</u>.
- **11.** (1,5 boda) FRISC-DMA ima u svojoj unutrašnjosti sljedeće dijelove: <u>upravljački dio</u>, <u>upravljački registar, međuspremnik, brojilo podataka, adresni registar izvora</u> i <u>adresni registar odredišta</u>.
- **12.** (0,25 boda) Pojava kad procesor u određenom trenutku ne može izvesti sve faze onih naredaba koje se nalaze u protočnoj strukturi, jer sklopovlje procesora ne omogućuje istodobno izvođenje svih tih faza, naziva se **strukturni hazard**.
- **13.** (0,25 boda) Kad naredba koja se nalazi u protočnoj strukturi i spremna je za izvođenje nije naredba koja se u stvari treba izvesti, to se naziva <u>upravljački hazard</u>.
- **14.** (0,25 boda) Kada se kod izvođenja naredaba u protočnoj strukturi naredba ne može izvesti jer podaci potrebni za njeno izvođenje još nisu spremni, to se naziva **podatkovni hazard**.
- 15. (0,25 boda) Procesor ARM povratnu adresu iz potprograma sprema u registar R14 (ili LR).

16. (1 bod) Nakon uključenja procesor ARM treba izvesti program od sljedećih 6 naredaba. Koliko vremenskih perioda treba da se izvedu sve naredbe uključujući i zadnju naredbu ADD? Rješenje: **14**

	' ORG	0	
	MOV	R0,#2	
A	SUBS ADD SUB BNE A	R2,R2,R2 R2,R2,R2	
	ADD	R0,R0,#1	

17. (1,5 boda) Pretpostavimo da je u sustavu priručna memorija sa 32₁₀ bloka. Podaci se u priručnu memoriju preslikavaju korištenjem algoritma za direktno preslikavanje (objašnjenom na predavanjima). Za zadane adrese blokova u radnoj memoriji odredite na koje će se adrese blokova u priručnoj memoriji preslikati blokovi iz radne memorije:

Adresa bloka u	Adresa bloka u
radnoj memoriji	priručnoj memoriji
	(rješenja)
0x1	<u>0x1</u>
0x2	<u>0x2</u>
0x20	<u>0x0</u>
0x152	<u>0x12</u>
0x830	<u>0x10</u>
0x44	0x4

- **18.** (0,5 boda) Za jednostavno statičko predviđanje grananja objašnjeno na predavanjima vrijedi sljedeće. Ako vrijedi da je <u>adresa grananja manja od PC-a</u>, onda procesor pretpostavlja da je to skok na početak petlje pa kao sljedeću naredbu učitava naredbu zadanu adresom grananja.
- **19.** (0,75 boda) Kod ARM-a, GPIO i RTC se spajaju na sabirnicu <u>APB</u> (naziv?). Memorija i procesor ARM se spajaju sa sabirnicom <u>AHB</u> (naziv?). Između ovih dvaju sabirnica nalazi se sklop koji se zove <u>most</u>.

Programski zadatci (rješavate na svojim papirima):

20. (2 boda) Za **FRISC** napisati potprogram koji predznačno proširuje 16-bitni broj na 32 bita. 16-bitni broj zapisan je u memoriji, a njegova adresa se prenosi stogom kao parametar potprograma (parametar uklanja pozivatelj). Rezultat se vraća preko R0. **Potprogram <u>mora</u> čuvati registre.**

```
SIGN EXTEND
   PUSH R1
                           ; kontekst (push-pop)
   LOAD R1, (SP+8) ; učitavanje adrese sa stoga
   LOADH RO, (R1)
                           ; učitavanje podatka sa adrese
                      ; zajedno sa ROTR, ispitivanje predznaka
   ROTL RO, 10, RO
JR_P POZIT
                           ; grananje
NEGAT
   OR RO, OFFFF, RO
                           ; proširivanje
POZIT
   ROTR RO, 10, RO
   POP R1
   RET
                           ; povratak
Napomena: 2006. je korištena starija verzija FRISC-a koja je imala samo naredbe ROTR
i ROTL, a sadašnja verzija ima još i SHR, SHL i ASHR. Tako da se proširivanje može
napraviti i jednostavnije:
   ROTL R0, 10, R0
   ASR R0, 10, R0
```

21. (5 bodova) Za **ARM** napisati potprogram koji računa sumu N članova sljedećeg niza: Y(X,N) = X*2 + X*4 + X*8 + X*16... + X*2^N. Parametri X i N prenose se u potprogram preko registara R0=X i R3=N, a suma Y se vraća preko registra R0. Napisati i glavni program koji poziva potprogram s parametrima X=4 i N=5. Potprogram **ne mora** čuvati registre. Zanemariti slučajeve prekoračenja opsega.

```
`ORG 0 ;glavni program

MOV R0, #4 ; učitavanje parametara

MOV R3, #5

BL NIZ1 ; poziv

SWI 123456 ; završetak

; potprogram

NIZ1 MOV R1,#1 ; inicijalizacija brojača

MOV R2,#0 ; SUMA inicijalizacija

NIZ1_PETLJA

ADD R2,R2,R0, LSL R1 ; množi s potencijom (LSR brojač) i sumira

ADD R1,R1,#1 ; povećanje brojača

CMP R1,R3 ; da li je N članova

BLS NIZ1_PETLJA ; skok

NIZ1_VAN

MOV R0,R2 ; rezultat u R0

MOV PC, LR ; povratak iz potp.
```

22. (9 bodova) Na procesor **ARM** spojeni su RTC (adresa 0FFFFFF00) i GPIO (adresa 0FFFFFE00). Napisati program koji korištenjem prekida IRQ, sa sklopa RTC, svake sekunde mijenja stanje na bitu 5 (početno stanje je 0) od vrata A sklopa GPIO. Na ulaz RTC-a doveden je signal frekvencije 10 Hz. **Prekidni potprogram <u>mora</u> čuvati sve registre**, a glavni program vrti beskonačnu petlju.

```
`ORG 0
     B GLAVNI ; skok "preko prekidnog potprograma" u glavni
     `ORG 18
PREKIDNI
     STMFD R13!, {R0, R2, R3} ; spremi kontekst + obnovi kontekst
     LDR R2, LGPIO ; učitavanje adrese RTC-a i GPIO-a
     LDR R3, LRTC
     LDR R0,[R2] ; promjena bita 5 EOR R0,R0,\#20
     STR R0, [R2]
     STR R0,[R3,#8] ; obrađen prekid RTC-a
     MOV R0,#0
     STR R0, [R3, #0C] ; vrati brojilo na nulu
     LDMFD R13!, {R0, R2, R3}; obnovi kontekst
     SUBS PC,R14,#4 ; povratak
GLAVNI
     MOV R13, #1<8
     LDR R2,LGPIO ; GPIO - učitavanje adrese
LDR R3,LRTC ; RTC - učitavanje adrese
     MOV R0,#A ; 1 sekunda (10 dekadski) STR R0,[R3,#4] ; upis
                 ; RTC generira prekid
     MOV R0,#1
     STR R0, [R3, #10] ; upis
     MRS RO, CPSR
                     ; omogući prihvaćanje prekida
     BIC R0, R0, #80
     MSR CPSR c,R0
                   ; postavljanje bita 5 da je izlazni
     MOV R0, #20
     STR R0, [R2,#8] ; upis
     MOV R0,#0
                      ; početno stanje bita je 0 - nije nužno, jer 0 je default
     STR R0, [R2]
                      ; upis
PETLJA
                      ; beskonačna petlja
    B PETLJA
     `ORG 100
                   ; adrese sklopova RTC i GPIO
LGPIO DW OFFFFE00
LRTC DW 0FFFFFF00
```

Prezime i ime (<u>štampano</u>):	MBR:
Izjavljujem da tijekom izrade ove zadaće neću od drugoga pri nedopuštenim sredstvima. Ove su radnje teška povreda Kodek Fakulteta. Također izjavljujem da mi zdravstveno stanje dozvoljav	ssa ponašanja te mogu uzrokovati i trajno isključenje s
Potpis:	
2 0 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	
PAŽLJIVO PROČITATI: Dozvoljeno je koristiti isključivo s a). Rješenja obavezno pisati čitljivo, štampanim slovima. Ko popraviti. Programe treba pisati uredno i komentirati poj negativnih bodova.	ristite običnu olovku kako bi eventualne greške mogli
Teoretski zadatci (ispunjavate na ovom papiru):	
1 a) (0,5 bod) Zadan je podatak -3. Njegov prikaz u 5-bitnom form prikaz u 6-bitnom formatu s bitom za predznak izgleda ovako	
1 b) (0,75 boda) Kod arhitekture registar-registar (load-store), u Adrugi operand u <u>registru</u> , a rezultat se sprema u <u>reg</u>	
1 c) (0,25 boda) Troprolazni asembleri, za razliku od dvopro <u>makronaredbe</u>	laznih asemblera, mogu prevoditi programe koji koriste
1 d) (0,5 boda) U stogovnom okviru FRISC-a nalaze se povratna od viših adresa poredajte ove tri vrste podataka (A, B i C): _B,	
1 e) (1,5 boda) Osim CLOCK-a, FRISC kod pristupa memorijiWRITE, _WAIT iSIZE	
1 f) (1,25 bod) FRISC-ov sklop PIO može raditi u sljedeć ispitivanje bitova	ea četiri načina rada:ulazni način,
postavljanje bitova . Maska	se koristi samo u jednom od tih načina rada i to u
ispitivanju bitova	
1 g) (1 bod) DMA može obavljati prijenos na četiri načina zaustavljanje procesora blokovski pri	
1 h) (1,5 bod) Dopunite sljedeće korake kod prihvaćanja IRQ na 2 R14_irq ← R15 // upisati ime registra	ARM-u:
_SPSR_irq_ ← CPSR // upisati ime registra	
CPSR [4:0] ← način rada IRQ // ne upisivati broj, već što ta	ij broj znači, kao u ovom primjeru
CPSR [5] ← _način rada ARM	// bit F
CPSR [7]	// bit I
PC ←18 (heksa)// upisati adresu	
1 i) (1 bod) Za ARM-ove vanjske jedinice zaokružite točne odgov Ima li GPIO ima sinkronizacijske priključke? da ne Može li GPIO postaviti zahtjev za prekid? da ne Koliko se u GPIO-u bitova koristi u registrima smjera GPIODDR	
Može li RTC nakon odbrojavanja jednog ciklusa automatski nasta	
Može li RTC postaviti zahtjev za prekid? da ne	5 5 6

- 1 j) (1 bod) Koliko ukupno perioda traje izvođenje pojedinih naredaba na arhitekturi ARM 7, tj. koliko perioda se izvodi naredba ne računajući preklapanje u protočnoj strukturi? LDR traje _5__ perioda. BL traje _5__ perioda. ADD traje _3_ perioda. ADDEQ traje _3_ perioda.
- 1 k) (0,25 boda) Podatkovni hazard može se javiti na arhitekturi ARM 9. Dopunite naredbu tako da dođe do podatkovnog hazarda:

 ADD R1, R2, R3

 SUB R5, R1, R7
- 1 l) (0,5 boda) Kod statičkog predviđanja grananja se predviđanje ostvaruje usporedbom dvaju podataka (tj. adresa). Zapravo se uspoređuju __programsko brojilo (ili PC ili R15)_ i ____adresa skoka (ili odredište skoka)_____.
- **1 m)** (1 bod) Nakon uključenja procesor ARM treba izvesti programski odsječak s desne strane. Koliko vremenskih perioda traje izvođenje ovog programskog odsječka:__11__

	`ORG 0
	MOV R0, #2
LAB	SUBS R0, R0, #1
	BNE LAB
	STR R0, [R1]

- 1 n) (0,5 boda) Vrijeme pristupa memorije obično se izračunava za čitanje podatka. Pri tome se gleda razdoblje od trenutka kada <u>procesor postavi upravljačke signale i adresu (ili započne s pristupom)</u> pa do trenutka kada memorija obavi traženu operaciju (ili memorija obavi čitanje/pisanje)
- **1 o)** (0,5 boda) U sustavu je memorija s 8-strukim preplitanjem. Neka postavljanje adrese i upravljačkih signala traje 1 takt, vrijeme pristupa je 6 taktova, a čitanje/pisanje podatka traje 1 takt. Izračunajte koliko taktova će trajati pristup do 5 <u>slijednih</u> podataka. Pristup će trajati **12** taktova.
- **1 p)** (1 bod) Neka priručna memorija ima 16₁₀ blokova i direktno preslikavanje. Za zadane adrese blokova u radnoj memoriji (zadane su <u>heksadekadski</u>) odredite u kojem bloku priručne memorije će se nalaziti:

Adresa bloka u radnoj memoriji	Adresa bloka u priručnoj memoriji	
0x2	0x2	
0x21	0x1	
0x22	0x2	
0x153	0x3	

Programski zadatci (rješavate na svojim papirima):

2. (4 boda) Na FRISC su spojene uvjetna vanjska jedinica UVJ na adresi FFFF0000₁₆ i bezuvjetna BVJ na adresi FFFF8880₁₆. Program treba prenositi podatke sa UVJ na BVJ. Podatak se prenosi ako je paran, a neparni podatci se zanemaruju. Nakon što se na BVJ pošalje 1000₁₀ podataka, treba zaustaviti procesor.

```
`EQU FFF8880
BVJ
VJUDATA
            `EOU FFFF0000
VJUSTAT
            `EQU FFFF0004
VJUCLEAR
            `EQU FFFF0004
                                    //definiranje adresa
MAIN MOVE %d 1000, R2
                                    //init brojača
LOOP LOAD RO, (VJUSTAT)
                                    //ispitivanje spremnosti
      CMP R0, 1
      JP NE LOOP
      LOAD RO, (VJUDATA)
                                    //čitanje podataka i brisanje spremnosti
      STORE RO, (VJUCLEAR)
      ROTR R0, 1, R1
                                    //ispitivanje parnosti
      JP C LOOP
PARAN STORE RO, (BVJ)
                                    //slanje na vanjsku i brojanje
      SUB R2, 1, R2
      JP NZ LOOP
                                    //zaustavljanje
      HALT
```

3. (6 bodova) U memoriji procesora ARM nalazi se popis od 512₁₀ 32-bitnih podataka o studentima koji su dolazili na predavanja. Zapisani podatak predstavlja identifikacijski broj studenta *ID* (broj između 0 i 100₁₆) koji je došao na predavanje. Pretpostavka je da se evidentira samo ulaz na predavanje, a izlaz se ne bilježi.

Napisati potprogram *BROJI* koji će prebrojati na koliko je predavanja student prisustvovao i napraviti listu prisutnosti za sve studente. Potprogram preko stoga prima dva ulazna parametra: adresu popisa i adresu izlazne liste prisutnosti. Potprogram zapisuje u listu 8-bitne podatke o prisutnosti (dakle na početnoj adresi liste je podatak o broju prisutnosti predavanjima za studenta s *ID* brojem 0, na sljedećoj adresi podatak za studenta s *ID* brojem 1, itd.). Dodatno, potprogram na kraju treba pronaći identifikacijski broj studenta koji je bio na najviše predavanja (pretpostaviti da postoji samo jedan takav) i njegov *ID* vratiti preko registra *R0* iz potprograma. Potprogram treba čuvati stanja registara.

```
BROJI
           STMFD R13!, {R1,R2,R3,R4,R5} //spremanje konteksta
          ADD R5, R13, #14
                                // pomak da se ucitaju podaci sa stoga
          LDMFD R5, {R0,R1}
                                // ucitaj parametre
                                // R0 je popis, R1 je lista
          MOV R2, #2<8
                                // brojac 512 podataka
POD1
          LDR R3, [R0], #4
                                // ucitaj prvi podatak
          LDRB R4, [R1,R3]
                                // ucitaj dosadasnji broj ulaza
          ADD R4, R4, #1
                                // povecaj za 1
                                // spremi uvecani broj ulaza
          STRB R4, [R1,R3]
          SUBS R2, R2, #1
                                // vrti petlju 512 puta
                                // petlja
          BNE POD1
          //pronalazenje tko je bio najvise puta
          MOV R2, #1
                                 // brojac od 1 do 256
                                 // ID najveceg na pocetku
          MOV R5, #0
          LDR R3, [R1]
                                // ucitavanje prvog koji je pocetno najveci
                                // ucitavaje slijedeceg
P2
          LDR R4, [R1,R2]
                                // usporedba
          CMP R4,R3
          MOVHI R3, R4
                                // (može i MOVGT) nova vrijednost najveceg
                                // (može i MOVGT) novi ID najveceg
          MOVHI R5, R2
          ADD R2, R2, #1
                                // povecavanje brojaca
                                // i to ponovi 256 puta
          CMP R2, #1<8
                                // petlja
          BLS P2
                                // povratna vrijednost
          MOV RO, R5
          LDMFD R13!, {R1,R2,R3,R4,R5} //obnova konteksta
          MOV PC, R14
                                // povratak
```

4. (7 bodova) U sustavu s procesorom ARM nalaze se RTC (na adresi FFFF1000₁₆) i GPIO (na adresi FFFF2000₁₆). RTC broji vanjske impulse i nakon svakih 1000₁₆ impulsa generira iznimku FIQ. U prekidnom potprogramu treba pročitati vrijednost postavljena na vrata B GPIO sklopa, te izračunati paritet pročitanog podatka. Ako pročitani podatak ima paran paritet tada se šalje na vrata A GPIO sklopa, a u slučaju neparnog pariteta ne radi se ništa. Funkciju računanja pariteta riješiti potprogramom *PAR*. Nakon što se primi 300₁₆ podataka, treba onemogućiti daljnje generiranje iznimaka od strane RTC-a. Potprogram treba čuvati stanja registara.

```
`ORG 0
           B GLAVNI
                                   // skok u glavni
           `ORG 1C
                                            // adresa iznimke FIQ
           STMFD R13!, {R0,R1,R2,R3,R4,R14} // spremanje konteksta
           LDR R3, GPIO
           LDR R4, RTC
          LDR RO, [R3, #GPIOPBDR]
                                            // citaj podatak sa B
          BL PAR
                                            // poziv potrpograma
           CMP R2, #0
           STREQ RO, [R3, #GPIOPADR]
                                            // ako je paran, šalji na A
          MOV R0, #0
           STR RO, [R4, #RTCCLR]
                                            // resetira brojac
           STR RO, [R4, #RTCEOI]
                                            // potvrduje obradu iznimke
          LDR R1, BROJAC
                                 // smanjivanje brojaca podataka
           SUBS R1, R1, #1
           STR R1, BROJAC
           BNE VAN
                                            // ispitivanje da li je 300 podataka
           STR RO, [R4, #RTCCR]
                                            // onemoguci daljnje iznimke
           LDMFD R13!, {R0,R1,R2,R3,R4,R14} // obnova konteksta
VAN
           SUBS PC, LR, #4
                                            // povratak iz iznimke
          DW 300
                              // definicija brojaca
BROJAC
          DW OFFFF1000
GPIO
GPIOADR
           `EQU 0
GPIOBDR
           `EQU 4
           `EQU 8
GPIOADDR
           `EQU OC
GPIOBDDR
RTC
           DW
                OFFFF2000
RTCDR
           `EOU 0
           `EQU 4
RTCMR
RTCEOI
           `EQU 8
           `EQU OC
RTCCLR
           `EQU 10
RTCCR
// potprogram za računanje pariteta, proizvoljno: parametar=R0, rezultat=R2
PAR
          STMFD R13!, {R1}
                             // spremanje konteksta
          MOV R1, #8
                                 // prebrajanje jedinica za paritet
          MOV R2, #0
                                 // brojač jedinica u podatku
PETLJA
          MOVS RO, RO, LSR #1
                                // najniži bit u zastavicu C
          ADC R2, R2, #0
                                 // (ili ADDCS R2,R2,#1) prebrajanje jedinica
           SUBS R1, R1, #1
          BNE PETLJA
          AND R2, R2, #1 // paritet paran => R2=0, paritet neparan => R2=1
                                 // obnova konteksta
           LDMFD R13!, {R1}
          MOV PC, LR
                                 // povratak iz potprograma
```

```
MVN R0, #0
GLAVNI
          LDR R3, GPIO
          LDR R4, RTC
          STR RO, [R3, #GPIOPADDR] // port A izlazni
          STR RO, [R3, #GPIOPBDDR]
                                   // port B ulazni
          MOV R0, #0
          STR RO, [R4, #RTCLR]
                                   // init brojaca
          MOV R0, #1<12
                                   // MR=1000
          STR RO, [R4, #RTCMR]
          MOV R0, #1
          STR RO, [R4, #RTCCR] // omoguci prekid u RTC-u
          MRS RO, CPSR
          BIC RO, RO, #40
                            // omoguci prihvat FIQ
          MSR CPSR c, R0
                            // petlja cekalica
LOOP
         B LOOP
```

Komentar: u prekidnom potprogramu su se mogli koristiti registri r7, r8, ... pa bi onda bilo manje konteksta za spremati

	JMBAG:			
zjavljujem da tijekom izrade ove zadaće neću od drugoga primiti eška povreda Kodeksa ponašanja te mogu uzrokovati i trajno isklju Potpis:				
Oozvoljeno je koristiti isključivo službene šalabahtere (popisi nare spit se piše 120 minuta.	daba FRISC-a i ARM-a). Prograi	me treba pisati uredno i kom	nentirati pojedine cjeline program	
eoretski zadatci (ispunjavate na ovom papiru):				
$1.0,5\ boda$) Zadan je binarni broj 1011_2 . Ako je to zapitnom formatu dvojnog komplementa, onda je to zapi		da je to zapis broja	Ako je to zapis u 4	
e. $(0.5 \ boda)$ 01011 ₂ je 5-bitni prikaz u formatu predznak001011 11011 ₂ je prikaz u 5-ediničnog komplementa1010				
. (0,25 boda) Pojava kad procesor u određenom tro trukturi, jer sklopovlje procesora ne omogućuje lazard				
s. (1 bod) Neki procesor ima SP koji pokazuje na prv or ema višim adresama . Procesor adresira bajtove, a prolitne riječi u formatu little-endian. Početno stanje regis u ništice. Na desnoj slici upišite vrijednosti u SP i mem	rilikom operacija PUSH i P stra SP je 100, a u memor	POP čita i piše 32- ijskim lokacijama	itd. 0 0 0 0 SP	
USH 12345678 ₁₆		100	78 104	
USH 99AABBCC ₁₆		101	56	
= -		102	34	
OP		103	12	
		104	CC	
. (1,25 boda) Rad procesora odvija se u tri osnovn			BB	
dohvat,dekodiranje,izvođ	enje Od ova tri	koraka, procesor 106	S AA	
gurno ne pristupa memoriji u korakudekod	l <mark>iranje</mark> , u koraku	dohvata 107	99	
			3 0	
	moze i ne	109	itd.	
igurno pristupa memoriji, a u korakuizvo nemoriji. . (<i>0,25 bod</i> a) Neki procesor ima 16 registara opće na sključivo registri opće namjene. Za kodiranje ALU nare . (<i>2 boda</i>) Za pitanja o priključcima i sabirnicama pro ivim kućicama (može biti više točnih odgovora).	daba, strojni kod mora bit	ti širok barem _ 17 bito	ova.	
emoriji. (<i>0,25 bod</i> a) Neki procesor ima 16 registara opće nar ključivo registri opće namjene. Za kodiranje ALU nare (<i>2 boda</i>) Za pitanja o priključcima i sabirnicama pro vim kućicama (može biti više točnih odgovora).	daba, strojni kod mora bit ocesora FRISC s lijeve stra	ti širok barem _17 bito	ova. " točan odgovor u pojedini	
emoriji. (<i>0,25 bod</i> a) Neki procesor ima 16 registara opće nar ključivo registri opće namjene. Za kodiranje ALU nare (<i>2 boda</i>) Za pitanja o priključcima i sabirnicama pro vim kućicama (može biti više točnih odgovora).	daba, strojni kod mora bit ocesora FRISC s lijeve stra ulazni	ti širok barem _17 biti ine, označite znakom "x 	ova. " točan odgovor u pojedini dvosmjerni	
emoriji. (<i>0,25 bod</i> a) Neki procesor ima 16 registara opće nar ključivo registri opće namjene. Za kodiranje ALU nare (<i>2 boda</i>) Za pitanja o priključcima i sabirnicama pro vim kućicama (može biti više točnih odgovora). iključak READ je: Iresni priključci su:	daba, strojni kod mora bit ocesora FRISC s lijeve stra ulazni ulazni	ti širok barem _17 biti ine, označite znakom "x izlazni izlazni	ova. " točan odgovor u pojedini dvosmjerni dvosmjerni	
emoriji. (0,25 boda) Neki procesor ima 16 registara opće narključivo registri opće namjene. Za kodiranje ALU narek (2 boda) Za pitanja o priključcima i sabirnicama provim kućicama (može biti više točnih odgovora). iključak READ je: Iresni priključci su: idatkovni priključci su:	daba, strojni kod mora bit ocesora FRISC s lijeve stra ulazni ulazni ulazni	ti širok barem _17 biti ine, označite znakom "x izlazni izlazni izlazni	točan odgovor u pojedini dvosmjerni dvosmjerni dvosmjerni	
emoriji. (0,25 boda) Neki procesor ima 16 registara opće narključivo registri opće namjene. Za kodiranje ALU nared (2 boda) Za pitanja o priključcima i sabirnicama provim kućicama (može biti više točnih odgovora). iključak READ je: Iresni priključci su: Idatkovni priključci su: Iresne priključke FRISC postavlja u high Z onda kada	daba, strojni kod mora bit ocesora FRISC s lijeve stra ulazni ulazni ulazni čita podatak	ti širok barem _17 bito ne, označite znakom "x izlazni izlazni izlazni piše podatak	točan odgovor u pojedinii dvosmjerni dvosmjerni dvosmjerni se obavlja DMA prijenos	
emoriji. (0,25 boda) Neki procesor ima 16 registara opće narključivo registri opće namjene. Za kodiranje ALU nared (2 boda) Za pitanja o priključcima i sabirnicama provim kućicama (može biti više točnih odgovora). iključak READ je: Iresni priključci su: Idatkovni priključci su: Iresne priključke FRISC postavlja u high Z onda kada iključak IACK se koristi kod:	daba, strojni kod mora bit ocesora FRISC s lijeve stra ulazni ulazni ulazni čita podatak maskirajućih prekida	ti širok barem _17 bito ne, označite znakom "x izlazni izlazni izlazni piše podatak nemaskirajućih prekida	dvosmjerni dvosmjerni dvosmjerni se obavlja DMA prijenos svih prekida	
emoriji. (0,25 boda) Neki procesor ima 16 registara opće narključivo registri opće namjene. Za kodiranje ALU nared (2 boda) Za pitanja o priključcima i sabirnicama provim kućicama (može biti više točnih odgovora). iključak READ je: Iresni priključci su: Idatkovni priključci su: Iresne priključke FRISC postavlja u high Z onda kada	daba, strojni kod mora bit ocesora FRISC s lijeve stra ulazni ulazni ulazni čita podatak	ti širok barem _17 bito ne, označite znakom "x izlazni izlazni izlazni piše podatak	točan odgovor u pojedinii dvosmjerni dvosmjerni dvosmjerni se obavlja DMA prijenos	

brojilo se automatski	u brojilo treba	u brojilo se automatski	brojilo automatski	brojilo prestane brojiti i treba ga	automatski inicijalizira na
inicijalizira na 0	programski upisati 0	upiše vrijednost iz LR	nastavlja s brojenjem	programski ponovno pokrenuti	0
CT generira impuls na priključku ZC	CT generira impuls na priključku CNT	CT će sigurno generirati zahtjev za prekid	CT može generirati zahtjev za prekid	CT postaje spreman ako je prethodno bio poslužen do kraja	CT sigurno postaje spreman

9. (0,5 boda) Priključci READY i STROBE nazivaju se priključcima za ____sinkonizaciju (rukovanje, handshaking)_____, a od FRISCovih vanjskih jedinica ima ih sklop ______PIO______.

ORG 0 11. (1 bod) Nakon uključenja procesor ARM treba izvesti program od sljedećih 6 naredaba. Koliko MOV R0,#2 vremenskih perioda treba da se izvedu sve naredbe uključujući i zadnju naredbu ADD? Rješenje: A ADDNE R2,R2,R2 ___12____. SUBS R0.R0.#1 BNE A ADD R0,R0,#1 12. (0,25 boda) Procesor ARM izvršava programski odsječak s desne strane. Navedeni odsječak ima funkciju (zaokružite točan odgovor; ukoliko krivo zaokružite: -0,1 bod): RSB RO, RO, RO LSL #4 a) desnog posmaka donjih 8 bita registra RO za 4 mjesta lijevo b) oduzimanja registra RO sa 4 c) oduzimanja registra RO sa 16 d) množenja registra RO sa 15 13. (0,75 boda) Kod ARM-a, GPIO i RTC se spajaju na sabirnicu ___APB_____. Memorija i procesor ARM se spajaju sa sabirnicom AHB . Između ovih dvaju sabirnica nalazi se sklop koji se zove most . 14. (0,5 boda) U sustavu procesora ARM signali HADDR su dio sabirnice ____AHB___ i širine su __32__ bita. 15. (0,5 boda) Nabrojite dvije naredbe za pristup registrima stanja procesora ARM: __MRS__, __MSR___. **16.** (0,75 boda) Nakon uključenja procesor ARM izvodi programski odsječak s desne ORG 0 MOV R1,#1<8 strane. Nakon izvođenja odsječka, u registru R0 se nalazi podatak LDR R0,[R1,#4]! 88776655 (0,5 boda) , a u registru R1 podatak 104 (0,25 'ORG 100 boda)____ DB 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, AA 17. (0,75 boda) Nakon uključenja procesor ARM izvodi programski odsječak s desne ORG 0

Programski zadatci (rješavate na svojim papirima):

strane. Nakon izvođenja odsječka, u registru RO se nalazi podatak 11 (0,5

boda)_____, a u registru R1 podatak _____104___(0,25 boda)___

18. (*4 boda*) Na procesor FRISC spojene su dvije nezavisne uvjetne vanjske jedinice VJ1 i VJ2, te dvije bezuvjetne vanjske jedinice VJ3 i VJ4. Glavni program treba prenositi podatke sa VJ1 na VJ3, a podatke sa VJ2 treba prenositi na VJ4. Nakon što je preneseno ukupno 1000₁₀ podataka treba zaustaviti procesor. Adrese jedinica odaberite po volji.

MOV R1,#1<8

LDRSB R0,[R1],#4

DB 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, AA

```
VJ1PRIMI
               `EOU FFFF1000
VJ1STANJE
               `EOU FFFF1004
               `EQU FFFF2000
VJ2PRIMI
               `EQU FFFF2004
VJ2STANJE
               `EQU FFFF3000
VJ3SALJI
               `EQU FFFF4000
VJ4SALJI
       MOVE 0, R0
                               ; BROJAC
                                               ; adrese i inicijalizacija brojaca
       LOAD R1, (VJ1STANJE)
                                               ; ispitivanje spremnosti prve
PRVA
       OR R1, R1, R1
       JP Z DRUGA
                                               ; prozivanje(1)
       LOAD R1, (VJ1PRIMI)
       STORE R1, (VJ3SALJI)
                                               ; citanje i pisanje podataka s VJ-a
       STORE R1, (VJ1STANJE)
       ADD R0, 1, R0
       CMP R0, %D1000
                                               ; uvecavanje brojaca, usporedba i skok
       JP EQ KRAJ
DRUGA
       LOAD R1, (VJ2STANJE)
                                               ; ispitivanje spremnosti druge
       OR R1, R1, R1
       JP Z PRVA
                                               ; prozivanje (2)
       LOAD R1, (VJ2PRIMI)
       STORE R1, (VJ4SALJI)
                                               ; citanje i pisanje podataka s VJ-a
       STORE R1, (VJ2STANJE)
       ADD R0, 1, R0
       CMP RO, %D1000
       JP EQ KRAJ
                                               ; uvecavanje brojaca, usporedba i skok
       JP PRVA
KRAJ
       HALT
                                               ; prozivanje i kraj(3)
```

19. (4 *boda*) Za procesor ARM napisati potprogram PROSIRI koji predznačno proširuje 16-bitni 2'k broj na 32 bita. 16-bitni broj zapisan je u memoriji, a njegova adresa se prenosi stogom kao parametar potprograma (parametar uklanja pozivatelj). Rezultat se vraća preko RO.

Dodatno, napisati potprogram BLOK koji proširuje deset 16-bitnih 2'k podataka iz bloka od adrese 1000_{16} . Proširivanje se obavlja pozivom potprograma PROSIRI. Prošireni podaci se spremaju od adrese 2000_{16} .

```
PROSIRI
   LDR R0, [R13]
                  ; čita adresu sa stoga
   LDRSH RO, [RO]
                 ; proširivanje
ili ***
   LDRH RO, [RO]
   MOV R0, R0, LSL #%D 16
   MOV RO, RO, ASR #%D 16
   MOV PC, LR
                  ; povratak
      STMFD R13!, {R1, R2, R3, LR}; kontekst
BLOK
   MOV R3, #%D 10
                                     ; R5 - brojac 10
   LDR R1, SRC
                                     ; ili MOV R1, #1<12; R1 - source addr
   LDR R2, DEST
                                     ; ili MOV R2, #2<12; R2 - dest addr
      STMFD R13!, {R1}
PETLJA
                                     ; R1 na stog (adresa podatka)
   BL PROSIRI
   LDMFD R13!, {R1}
                                      ; pozivatelj mora ukloniti R1
   STR R0, [R2], #4 ; stavi prosireni podatak u memoriju i povecaj dest adresu
   ADD R1, R1, #2
                                     ; povecaj source adresu
   SUBS R3, R3, #1
                                     ; smanji brojac
   BNE PETLJA
   LDMFD R13!, {R1, R2, R3, LR}
                                    ; kontekst
   MOV PC, LR
                                     ; povratak
SRC
     DW 1000
DEST DW 2000
```

20. (10 bodova) RTC sklopom na ARM-u generira se brzi prekid (FIQ) svake 2 sekunde. Na RTC je spojen signal frekvencije 10kHz.

U prekidnom potprogramu za obradu prekida RTC-a pročitajte 8 bitni podatak u NBC formatu sa vrata B GPIO sklopa. Pročitani podatak podijelite sa 4 korištenjem potprograma DIJELI i pošaljite ga na vrata A GPIO sklopa.

Napišite potprogram DIJELI koji prima 8 bitni podatak u NBC formatu preko registra RO, dijeli ga sa 4 i rezultat (isto u NBC formatu) vraća u registru RO.

Sve potrebne inicijalizacije RTC i GPIO sklopova obavite u glavnom programu. Adrese sklopova odaberite po volji. Nakon inicijalizacije glavni program beskonačno izvodi praznu petlju. Potprogrami moraju čuvati stanja registara koje koriste za obradu podataka.

Podsjetnik: **registar CPSR**: bit 7 zastavica *I*, bit 6 zastavica *F*, bitovi 0-4 *način rada*.

```
'ORG 0 ; boda
B GLAVNI

'ORG 1C ; adresa
; R8 - R12 su raspolozivi njih ne treba spremati
STMFD R13!, {R0,R1,R14} ; kontekst

MOV R0,#1<8 ; adrese:
```

```
LDR R9, [R0], #4
                                     ; GPIO
     LDR R10, [R0]
                                     ; RTC
     MOV R11,#0
                                     ; za reset RTC-a u FIQ
     ; reset RTC-a
                                 ; obrisi brojilo
     STR R11, [R10, #0C]
     STR R11, [R10,#08]
                                    ; obrisi status (IACK)
     LDRB R0, [R9,#4]
                                    ; čitaj sa vrata B (OK je i LDR)
     BL DIJELI
                                    ; poziv
     STRB R0, [R9]
                                    ; pohrani podatak na vrata A (OK je i STR)
     LDMFD R13!, {R0,R1,R14}
                                    ; kontekst
     SUBS PC,R14,#4
                                    ; povratak
; ------
DIJELI
    MOV RO,RO,LSR#2
                                    ; potprogram za dijeljenje s 4
     MOV PC, LR
; ------
GLAVNI
     MOV R13, #1<16 ; init stoga
     MOV R2, #1<8
     LDR R0, [R2], #4 ; adresa GPIO-a
LDR R1, [R2], #4 ; adresa RTC-a
     MOV R2,#0FF
     STR R2,[R0,#8] ; SMJER VRATA A
STR R2,[R0,#0C] ; SMJER VRATA B
     LDR R3, [R2]
                         ; brojac=20000(10)
     STR R3, [R1,#4]
     MOV R2,#0
     STR R2, [R1,#0C]
                    ; obrisi brojilo (nije nužno)
     MOV R2,#1
     STR R2, [R1, #10] ; omoguci RTC prekid
     ; ukljuci FIQ prekid
     MRS RO, CPSR
     BIC R0, R0, #40
     MSR CPSR c,R0 ; NORMAL MODE, FIQ enabled
LOOP B LOOP
                         ; petlja
     SWI 123456
                         ; nije potrebno
     'ORG 100
                         ; adrese
GPIO ADDR DW 0FFFFFF00
RTC_ADDR DW 0FFFFE00
BROJAC DW %D 20000
```

Prezime i	ime (štampanim slovima):PF	REZIME	IME	JMBA	.G:
teška povreda	Kodeks						tenim sredstvima. Ove su radnje je dozvoljava pisanje ove zadaće.
Dozvoljeno je Ispit se piše 12			re (popisi nar	edaba FRI	SC-a i ARM-a). Programe	treba pisati uredno i komer	itirati pojedine cjeline programa.
Teoretski z	adato	i (ispunjavate na ovor	n papiru):				
1. (0,5 bodo	ova) Z	a procesor ARM napišite	e programs	ki odsječ	čak koji izvodi predz	načno proširenje broja	u registru R0 iz 24-bitnog
zapisa 2'k, n	a 32 b	ita. Upotrijebite dvije na	redbe MOV	' .			
2 (0.75 had		od procesora ARM7 pos			— — ne naredaha s ohziro	m na način kako se narr	edbe izvode. To su naredbe
		ou procesora AMW// pos					
						tekturu memorijskog p	oristupa. Time se izbjegava
							na 3 nove protočne razine
dolazi do m	ogućno	osti pojave			haza	arda.	
4. (1 bod)	Dvije	osnovne metode pred	viđanja gra	nanja si	u:		i
			Meto	da kod k	oje se ispituje da li je	adresa grananja	od PC-a
te se tada p	retpos	tavlja da će doći do gran	anja je				metoda predviđanja.
5. (0,25 bod	ova) J	e li broj 204 ₁₆ moguće up	isati kao ne	posredn	iu vrijednost kod arit	metičke naredbe proce	sora ARM? Da 🗆 - Ne 🗖
			•			•	ga u iste registre trebamo
7. (0,5 book	ova) N	astavak S u naredbi SUB	S PC, R14,	#4 znacı	da treba registar		upisati u registar
• (0.5 bode	Va	 od procesora FRISC, uvje	tno izvođer	io naroc	lhi mogućo io za		narodho
				-			naredbe.
Kou proceso	ла Ак	M, uvjetno izvođenje na	eubi mogu	te je za _			nareube.
9. (3 boda) 2	Za sklo	p FRISC-PIO vrijedi (zaok	ružite točno	e tvrdnje	– Da ili Ne , svaki toč	an odgovor je 0,25, a p	ogrešan -0,25 bodova):
u ulaznoi		u načinu ispitivanja	u izlaznom		može postaviti	može postati	može se slati maska tijekom
načinu rada se cijeli ba		bitova neki se bitovi mogu čitati, a neki pisati	rada može sprem	•	zahtjev za prekid u izlaznom načinu rada	spreman u načinu postavljanja bitova	inicijalizacije u načinu ispitivanja bitova
Da	Ne	Da Ne	Da	Ne	Da Ne		Da Ne
upravljač		nakon što u izlaznom	priključci f		prilikom inicijalizacije	' '	nakon što u izlaznom načinu
registri ICR i zauzimaju		načinu FRISC pošalje podatak PIO-u, PIO	STROBE ko u ulaznom		u načinu postavljanja bitova može se slati	STROBE ne koriste se samo u načinu	rada PIO pošalje podatak vanjskom svijetu, postavlja
adresu	istu	aktivira STROBE	u ulaziloili	Hacillu	maska	postavljanja bitova	stanje spremnosti
Da	Ne	Da Ne	Da	Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne
10. (1 bod)	Proce	esor FRISC u fazi dohva	ta dohvaća				(što) iz
					` '	koja je u adresni regis	tar AR kopirana iz registra
	(Ono što je dohvatio, proc	esor sprem	a u regis	tar		
11 (0.75 br	ndova	Kod FRISC-a se notoro	gram noziv	a nared	hom		, a kod ARM-a naredbom
	Jaova					sprema	
			o a se povi	atria au	coa iz potprograma	/P1 C1110	(baje), a koa Allivi-a

se sprema	(gaje). K	od FRISC-a se povra	itak iz potprograma o	stvaruje naredbom _	, а коо
ARM-a naredbom	n				
12. (1,5 bodova) E bezuvjetnim vanjsk		aokružite točne tvrd			, a pogrešan -0,25 bodova): PIO sklopu FRISC-DMA
jedinicama	jedinicama	jedinicama	iiii skiopu FRISC-C	skiopu FRISC-F	70 SKIOPU FRISC-DIVIA
Da	Ne Da Ne	e Da	Ne Da	Ne Da	Ne Da Ne
13. (0,25 bodova	a) Napišite primjer nared	lbe FRISC-a (treba	napisati cijelu naredt	ou sa svim parametr	ima) koja koristi apsolutno
procesorsko adre	siranje i zaokružite u naro	edbi dio koji se odno	osi na to adresiranje: _		·
14 . (0,5 bodova)	Zadan je podatak 6. N	jegov prikaz u 5-bi	tnom formatu NBC i	zgleda ovako:	(prikažite
binarno), a prikaz	u 6-bitnom formatu 2'k i	zgleda ovako:		(prikažite bir	narno).
15. (0,5 bodova)	Zadan je podatak -7. N	jegov prikaz u 5-bi	tnom formatu 2'k izg	leda ovako:	(prikažite
					(prikažite binarno).
Rješenja teore	etskih zadataka				
1 (0.5 hodova) 7	/a nrocesor ARM nanišito	e programski odsječ	fak koji izvodi predzn	ačno proširenje broja	a u registru RO iz 24-bitnog
	bita. Upotrijebite dvije na		cak koji izvodi predzin	acito prostrenje broje	r a registra no 12 24 sitilog
MOV RO, RO LS		reade MOV.			
,					
MOV R0, R0 A					
					edbe izvode. To su naredbe
			PRIJENOS PO	DATAKA, LOAD-STOP	RE, MEMORIJSKE i
	RANANJE, UPRAVLJAČKE_				
					memorijskog pristupa. Time
					ajanja razine izvođenja na 3
	zine dolazi do mogućnost				
					i
					MANJA
od PC-a te se tada	a pretpostavlja da će doći	do grananja je	STATIČKA		metoda predviđanja.
5. (0,25 bodova) J	le li broj 204 ₁₆ moguće up	oisati kao neposredn	u vrijednost kod aritm	netičke naredbe proce	esora ARM? Da 🗵 - Ne 🗖
6. (0.25 bodova)	Na stog nodatke sprema	amo nodatke nared	hom STMFD. Ako ih ž	jelimo pročitati sa sto	oga u iste registre trebamo
•	LDMFD, LI	•		·	oga a iste registre tresamo
					upisati u registar
		30B3 FC, K14, #4	Zilaci da tieba legi.	StaiSF3K	upisati u registai
	SR	atno izvođenje nar	odbi moguća io za	LIDDAVILIAČKE	naradha
		-			naredbe.
Kod procesora AR	RM, uvjetno izvođenje nai	redbi moguce je za _	SVE III S	KORO SVE	naredbe.
9 . (3 hoda) 7 a sklo	op FRISC-PIO vrijedi (zaok	ružite točne tvrdnie	– Da ili Ne svaki toča	n odgovor je 0 25. a r	nogrešan -0 25 hodova):
u ulaznom	u načinu ispitivanja	u izlaznom načinu	može postaviti	može postati	može se slati maska tijekom
načinu rada čita se cijeli bajt	bitova neki se bitovi mogu čitati, a neki pisati	rada može postati spreman	zahtjev za prekid u izlaznom načinu rada	spreman u načinu postavljanja bitova	inicijalizacije u načinu ispitivanja bitova
Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da Ne
upravljački	nakon što u izlaznom	priključci READY i	prilikom inicijalizacije	priključci READY i	nakon što u izlaznom načinu
registri ICR i OCR zauzimaju istu	načinu FRISC pošalje podatak PIO-u, PIO	STROBE koriste se u ulaznom načinu	u načinu postavljanja bitova može se slati	STROBE ne koriste se samo u načinu	rada PIO pošalje podatak vanjskom svijetu, postavlja
adresu	aktivira STROBE		maska	postavljanja bitova	stanje spremnosti
Da Ne	Da Ne	Da Ne	Da <mark>Ne</mark>	Da Ne	Da Ne

ASSACRUS (adalla) as advantaja is unadvani praistan AR lanimana is praistan	(što) iz
MEMORIJE (odakle) sa adrese koja je u adresni registar AR kopirana iz registraP	C Ono
što je dohvatio, procesor sprema u registarIR	
11. (0,75 bodova) Kod FRISC-a se potprogram poziva naredbomCALL, a kod ARM-a	a naredbom
BL Kod FRISC-a se povratna adresa iz potprograma spremaNA STOG (gdje), a ko	od ARM-a se
spremaU LR ili R14 (gdje). Kod FRISC-a se povratak iz potprograma ostvaruje naredbomRI	ET , a
kod ARM-a naredbomMOV PC, LR ili MOV PC, R14	
12. (1,5 bodova) Bistabil stanja postoji u (zaokružite točne tvrdnje – Da ili Ne , svaki točan odgovor je 0,25, a pogrešan -0,2	25 bodova):
bezuvjetnim vanjskim uvjetnim vanjskim prekidnim vanjskim sklopu FRISC-CT sklopu FRISC-PIO sklopu I jedinicama jedinicama	FRISC-DMA
Da Ne Da Ne Da Ne Da	Ne
13. (0,25 bodova) Napišite primjer naredbe FRISC-a (treba napisati cijelu naredbu sa svim parametrima) koja korist	ti apsolutno
procesorsko adresiranje i zaokružite u naredbi dio koji se odnosi na to adresiranje: npr. LOAD RO 1000) i STORE, JP, CA	ALL.
14. (0,5 bodova) Zadan je podatak 6. Njegov prikaz u 5-bitnom formatu NBC izgleda ovako:00110	(prikažite
binarno), a prikaz u 6-bitnom formatu 2'k izgleda ovako:000110 (prikažite binarno).	
15. (0,5 bodova) Zadan je podatak -7. Njegov prikaz u 5-bitnom formatu 2'k izgleda ovako: 11001	(prikažite
binarno), a prikaz u 6-bitnom formatu s bitom za predznak izgleda ovako:100111	
Programski zadatci (rješavate na svojim papirima):	
16. (5 bodova) U računalnom sustavu nalaze se FRISC, DMA jedinica (na adresi FFFF1000 $_{16}$), bezuvjetna vanjska jedinica (FFFF2000 $_{16}$) i uvjetna vanjska jedinica (na adresi FFFF3000 $_{16}$). Potrebno je krađom ciklusa prenijeti 1000 $_{10}$ podataka s vanjske jedinice u memorijski blok koji počinje na adresi 500 $_{16}$. Dojavu kraja prijenosa potrebno je riješiti preko potprograma (DMA je spojen na INTO).	bezuvjetne
	o prekidilog
Glavni program cijelo vrijeme treba izvoditi praznu petlju. U prekidnom potprogramu treba nakon završetka prijenosa vanjsku jedinicu poslati broj $123456AB_{16}$. Čuvajte stanja registara.	
vanjsku jedinicu poslati broj 123456AB ₁₆ . Čuvajte stanja registara. DMASRC EQU 0FFFF1000 DMADEST EQU 0FFFF1004	
vanjsku jedinicu poslati broj 123456AB ₁₆ . Čuvajte stanja registara. DMASRC EQU 0FFFF1000 DMADEST EQU 0FFFF1004 DMACNT EQU 0FFFF1008	
vanjsku jedinicu poslati broj 123456AB ₁₆ . Čuvajte stanja registara. DMASRC EQU 0FFFF1000 DMADEST EQU 0FFFF1004	
vanjsku jedinicu poslati broj 123456AB ₁₆ . Čuvajte stanja registara. DMASRC EQU 0FFFF1000 DMACNT EQU 0FFFF1008 DMACTRL EQU 0FFFF100C DMAST EQU 0FFFF1010 DMAIACK EQU 0FFFF1014	
vanjsku jedinicu poslati broj 123456AB ₁₆ . Čuvajte stanja registara. DMASRC EQU 0FFFF1000 DMACNT EQU 0FFFF1008 DMACTRL EQU 0FFFF100C DMAST EQU 0FFFF1010 DMAIACK EQU 0FFFF1014 BVJ EQU 0FFFF2000	
vanjsku jedinicu poslati broj 123456AB ₁₆ . Čuvajte stanja registara. DMASRC EQU 0FFFF1000 DMACNT EQU 0FFFF1008 DMACTRL EQU 0FFFF100C DMAST EQU 0FFFF1010 DMAIACK EQU 0FFFF1014	
vanjsku jedinicu poslati broj 123456AB ₁₆ . Čuvajte stanja registara. DMASRC EQU 0FFFF1000 DMACNT EQU 0FFFF1008 DMACTRL EQU 0FFFF100C DMAST EQU 0FFFF1010 DMAIACK EQU 0FFFF1014 BVJ EQU 0FFFF2000 BVJSTOP EQU 0FFFF2004	
vanjsku jedinicu poslati broj 123456AB ₁₆ . Čuvajte stanja registara. DMASRC EQU 0FFFF1000 DMADEST EQU 0FFFF1004 DMACNT EQU 0FFFF100B DMACTRL EQU 0FFFF100C DMAST EQU 0FFFF1010 DMAIACK EQU 0FFFF1014 BVJ EQU 0FFFF2000 BVJSTOP EQU 0FFFF2004 UVJ EQU 0FFFF3000	
vanjsku jedinicu poslati broj 123456AB ₁₆ . Čuvajte stanja registara. DMASRC EQU 0FFFF1000 DMADEST EQU 0FFFF1004 DMACNT EQU 0FFFF1008 DMACTRL EQU 0FFFF100C DMAST EQU 0FFFF1010 DMAIACK EQU 0FFFF1014 BVJ EQU 0FFFF2000 BVJSTOP EQU 0FFFF2004 UVJ EQU 0FFFF3000 UVJST EQU 0FFF3000 VVJST EQU 0FFF3004 ; konstante	
vanjsku jedinicu poslati broj 123456AB ₁₆ . Čuvajte stanja registara. DMASRC EQU 0FFFF1000 DMADEST EQU 0FFFF1004 DMACNT EQU 0FFFF1008 DMACTRL EQU 0FFFF100C DMAST EQU 0FFFF1010 DMAIACK EQU 0FFFF1014 BVJ EQU 0FFFF2000 BVJSTOP EQU 0FFFF2004 UVJ EQU 0FFFF3000 UVJST EQU 0FFFF3004 ; konstante	
vanjsku jedinicu poslati broj 123456AB ₁₆ . Čuvajte stanja registara. DMASRC EQU 0FFFF1000 DMADEST EQU 0FFFF1008 DMACNT EQU 0FFFF100C DMAST EQU 0FFFF1010 DMAIACK EQU 0FFFF1014 BVJ EQU 0FFFF2000 BVJSTOP EQU 0FFFF2004 UVJ EQU 0FFFF3000 UVJST EQU 0FFFF3000 VVJST EQU 0FFFF3004 ; konstante ORG 0 MOVE 10000, SP ; stog JP GLAVNI ; skok na glavni zbog p. vektora	
vanjsku jedinicu poslati broj 123456AB ₁₆ . Čuvajte stanja registara. DMASRC EQU 0FFFF1000 DMADEST EQU 0FFFF1008 DMACNT EQU 0FFFF100C DMAST EQU 0FFFF1010 DMAIACK EQU 0FFFF1014 BVJ EQU 0FFFF2000 BVJSTOP EQU 0FFFF2004 UVJ EQU 0FFFF3000 UVJST EQU 0FFFF3004 ; konstante ORG 0 MOVE 10000, SP ; stog JP GLAVNI ; skok na glavni zbog p. vektora	
vanjsku jedinicu poslati broj 123456AB ₁₆ . Čuvajte stanja registara. DMASRC EQU 0FFFF1000 DMADEST EQU 0FFFF1008 DMACNT EQU 0FFFF100C DMAST EQU 0FFFF1010 DMAIACK EQU 0FFFF1014 BVJ EQU 0FFFF2000 BVJSTOP EQU 0FFFF2004 UVJ EQU 0FFFF3000 UVJST EQU 0FFFF3000 VVJST EQU 0FFFF3004 ; konstante ORG 0 MOVE 10000, SP ; stog JP GLAVNI ; skok na glavni zbog p. vektora	
vanjsku jedinicu poslati broj 123456AB ₁₆ . Čuvajte stanja registara. DMASRC EQU 0FFFF1000 DMADEST EQU 0FFFF1008 DMACTL EQU 0FFFF100C DMAST EQU 0FFFF1010 DMAIACK EQU 0FFFF1014 BVJ EQU 0FFFF2000 BVJSTOP EQU 0FFF52004 UVJ EQU 0FFF53000 UVJST EQU 0FFF53000 UVJST EQU 0FFF73000 VVJST	
vanjsku jedinicu poslati broj 123456AB ₁₆ . Čuvajte stanja registara. DMASRC EQU OFFFF1000 DMADEST EQU OFFFF1004 DMACNT EQU OFFFF1008 DMACTRL EQU OFFFF100C DMAST EQU OFFFF1010 DMAIACK EQU OFFFF1014 BVJ EQU OFFFF2000 BVJSTOP EQU OFFFF3000 UVJ EQU OFFFF3000 UVJ EQU OFFFF3000 UVJST EQU OFFFF3004 ; konstante ORG 0 MOVE 10000, SP ; stog JP GLAVNI ; skok na glavni zbog p. vektora ORG 8 ; vektor DW IRQ ; adresa pp, ne skok	

```
MOVE
                   %D 1000, R0
                                            ; broj podataka
                   RO, (DMACNT)
         STORE
                                            ; u DMA
         MOVE
                   %B 0111, R0
                                            ; iz VJ u MEM, kradja ciklusa, prekidi
                   RO, (DMACTRL)
         STORE
                                            ; podesi
         MOVE
                   %B 10010000, SR
                                            ; GIE, EINTO
         STORE
                   RO, (DMAST)
                                            ; pokreni DMA
PET
         JP
                   PET
                                            ; prazna petlja
         HALT
                                            ; ne treba
          ORG
                                            ; ako je tu broj, mora biti isti kao na ORG 8
                   . . .
IRQ
         PUSH
                   R0
                                            ; kontekst ukupno
         MOVE
                   SR, RO
                   R0
         PUSH
         PUSH
                   R1
         STORE
                   RO, (DMAIACK)
                                            ; dojavi prekid
         LOAD
                   R1, (PODATAK)
                                            ; ucitaj podatak
                   RO, (UVJST)
CEK
         LOAD
                                            ; cekaj spremnost UVJ
         CMP
                   R0, 0
         JP_Z
                   CEK
                                            ; ili JP_EQ
         STORE
                   R1, (UVJ)
                                            ; posalji podatak
         STORE
                   R1, (UVJST)
                                            ; pobriši status
         POP
                   R1
                                            ; kontekst
         POP
                   R0
         MOVE
                   RO, SR
         POP
                   R0
         RETI
                                            ; povratak iz pp
PODATAK
         DW
                   123456AB
                                            ; konstanta
                                            ; (prevelika za MOVE)
          `ORG 500
                                            ; blok (ne treba)
BLOK
         DW ...
```

17. (4 boda) Za procesor ARM napisati program koji inicijalizira RTC sklop tako da generira IRQ prekide svakih 3,5 sekundi. Na RTC je spojen signal frekvencije 10kHz.

U prekidnom potprogramu za IRQ pročitajte stanje na vratima B GPIO sklopa i ako je bilo koja linija vrata postavljena (različita od 0) tada upišite vrijednost 1 na lokaciju 1000_{16} , a ako su sve linije vrata B jednake 0 tada upišite vrijednost 0 na lokaciju 1000_{16} . Sve potrebne inicijalizacije RTC i GPIO sklopova obavite u glavnom programu. Adrese sklopova odaberite po želji.

Nakon inicijalizacije glavni program izvodi praznu petlju. Čuvajte stanja registara.

```
ORG 0
       В
              GLAVNI
                                   ; skok na glavni zbog vektora
       `ORG 18
                                    ; vektor
              IRQ
                                    ; skok ili direktno potprogram
IRQ
       STMFD SP!, {R0,R1,R2,R3}
                                           ; kontekst
       ; ucitaj si adrese ponovno
       MOV
             R0, #2<12
       LDR
              R1, [R0], #4
       LDR
              R2, [R0], #4
```

```
LDR
              R0, [R2, #4]
                                   ; procitaj GPIO B
       CMP
              R0, #0
                                   ; provjeri jesu li sve linije 0
       ; u slucaju da su sve linije O, ne treba ponovno stavljati O u registar
       BEQ
              DALJE
                                   ; uvjetno izvođenje ---- verzija 1
       MOV
              R0, #1
                                    ; podatak 1
DALJE
       ;ili;
       MOVNE R0, #1
                                   ; podatak 1
                                                     ---- verzja 2 (kraće)
              R3, #1<12
       MOV
                                   ; adresa
       STR
              R0, [R3]
                                   ; spremi na adresu
       STR
              RO, [R1, #8]
                                   ; obrisi RTCINT
              R0, 0
       MOV
                                   ; brojac na 0
       STR
              R0, [R1, #0C]
                                   ; RTCLR
              R0, #2<12
       MOV
                                   ; ucitaj adrese
              R3, [R0, #0C]
       LDR
                                   ; ucitaj konstantu sa KONST
       STR
              R3, [R1, #4]
                                   ; napuni ponovno RTCMR (ne treba)
       LDMFD SP!, {R0,R1,R2,R3}
                                           ; kontekst
       SUBS PC, LR, #4
                                   ; povratak iz pp
GLAVNI
       MOV
              SP, #10<12
                                   ; stog
       MOV
              R0, #2<12
                                   ; adrese u mem
              R1, [R0], #4
                                   ; R1 = RTC
       LDR
       LDR
              R2, [R0], #4
                                   ; R2 = GPIO
       LDR
              R3, [R0]
                                   ; R3 = konst = 35000
       STR
              R3, [R1, #4]
                                   ; konstanta u RTCMR
       MOV
              R3, #0
              R3, [R1, #0C]
       STR
                                   ; obriši brojilo (ne treba)
       MOV
              R3, #1
       STR
              R3, [R1, #10]
                                   ; RTCCR = 1, prekidi
       MOV
              R3, #0FF
                                   ; sve linije ulazne
              R3, [R2, #0C]
       STR
                                   ; smjer GPIO B
       MRS
              R0, CPSR
                                   ; omoguci prekide
              R0, R0, #80
       BIC
                                   ; 80!
       MSR
              CPSR_c, R0
PET
       В
              PET
                                   ; prazna petlja
              123456
                                   ; ..ili HALT (ne treba)
       SWI
       `ORG 2000
              2100
RTC
       DW
                                   ; adrese
GPTO DW
              2200
KONST DW %D 35000
                                    ; konstanta
```

18. (3 boda) Napišite program za procesor ARM koji inicijalizira brze prekide (FIQ) i nakon toga izvodi praznu petlju. Napišite prekidni potprogram za FIQ. Prekidni potprogram treba na adresu 1000₁₆ zapisati 8-bitni podatak 1. Čuvajte stanja registara.

ORG 0

B MAIN ; skok na glavni

```
ORG 1C
                                  ; adresa potprograma za FIQ
     STMFD SP!, {R0, R1}
                                  ; kontekst
    MOV R0, #1<12
                                  ; adresa 1000
    MOV R1, #1
                                  ; podatak 1
     STRB R1, [R0]
                                  ; spremi 8 bita
    LDMFD SP!, {R0, R1}
                                  ; vraćanje konteksta
     SUBS PC, LR, #4
                                  ; povratak iz potprograma
MAIN
    MOV R13, #1<12
                                  ; stog
    MRS RO, CPSR
                                  ; statusni registar
    BIC RO, RO, #40
                                  ; ovdje je 40, ne 80!!!
    MSR CPSR_c, R0
                                  ; vrati status
PET
    В
         PET
                                  ; prazna petlja
```

19. (6 bodova) Za procesor ARM treba napisati potprogram TEZ_SUM koji računa težinsku sumu niza. Potprogram prima tri parametra: adresu niza podataka (R0), adresu niza težina (R1), te duljinu niza koja je zajednička za oba niza (R2). Potprogram treba pomnožiti vrijednosti na istim pozicijama u oba niza, te zbrojiti umnoške u jedan rezultat. Rezultat potprograma vraća se u registru R0. Svi podaci su u 8-bitnom 2'k formatu, dok rezultat treba biti u 32-bitno 2'k formatu. Pretpostavka je da kod množenja i zbrajanja neće doći do prekoračenja opsega od 32 bita. Potprogram treba čuvati stanja registara koje koristi.

```
      Primjer:
      niz podataka je
      1, 2, 3, -5, 8

      niz težina je
      6, 3, -1, 4, 7

      duljina nizova je
      5
```

Rezultat potprograma je: $1*6 + 2*3 + 3*(-1) + (-5)*4 + 8*7 = 45_{10}$

```
; RO - adresa podataka
; R1 - adresa tezina
; R2 - brojac
TEZ SUM
       STMFD SP!, {R1, R2, R3, R4, R5, R6}; kontekst - R1 i R2 su parametri, ni njih se ne smije mijenjati
                                                     ; inicijalizacija
       MOV
               R5, #0
       MOV
               R6, #0
PET
       LDRSB R3, [R0], #1
                                                     ; ucitaj i p. prosiri
       LDRSB R4, [R1], #1
       ; pomnozi zbroji i skuhaj kavu
       SMLAL R5, R6, R3, R4
                                                     ; verzija 1
       ;ili;
               R5, R3, R4, R5
       MLA
                                                     ; verzija 2
       ;ili;
               R6, R3, R4
       MUL
                                                     ; verzija 3
               R5, R6, R5
       ; ili ako se bas mora, mnozenje uzastopnim pribrajanjem... verzija 4
       SUBS R2, R2, #1
                                                     ; petlja
               PET
       BNE
                                                     : skok
KRAJ MOV
               R0, R5
                                                     ; pripremi rezultat
       LDMFD SP!, {R1, R2, R3, R4, R5, R6}; kontekst
               PC, LR
                                                     ; povratak
```

Završni ispit iz ARH 1 Prezime i ime (velikim slovima):	JMBAC	28. lipnja 2010.
Izjavljujem da tijekom izrade ove zadaće neću od drugoga primiti nit sredstvima. Ove su radnje teška povreda Kodeksa ponašanja te moj zdravstveno stanje dozvoljava pisanje ove zadaće. Potpis:		
Dozvoljeno je koristiti isključivo službeni šalabahter (popis naredaba FRI programa.	SC-a). Programe treba pisati uredn	o i komentirati pojedine cjeline
1.a. (<i>0,4 boda</i>) Broj -5 treba zapisati u 16-bitnom formatu 2'k u mećeFB, a u bajt na adresi 101 ₁₆ pisat ćeFF (pri		
1.b. (1 bod) S obzirom na smještaj operanada postoje procesorske a akumulatorska , registar-memorija i		
Za RISC procesore, od ove 4 arhitekture uobičajeno se koristi		
1.c. (1 bod) Sabirnice se prema načinu komunikacije dijele na sabirnica FRISC-a je sinkrona Prilagodba brz WAIT koji je po smjeru ulazni		
1.d. (1 bod) Tri općenite faze izvođenja naredbe su redom d Protočna struktura FRISC-a ima2 (koliko) razine. Druga po red (koju po redu) razinu.		
1.e. (1 bod: ispravan 0,2, pogrešan -0,2, prazno 0)Za sklop FRISC-CTBrojilo DC u CT-u brojiBrojilo u CT-u se smanjujeKad CT postaneprema gore - od nule do vrijednosti u registru LRkad se pojavi impuls na ulaznom priključku CNTspreman, onda se uvijek generira prekTočnoNetočnoTočnoNetočnoTočno	Kad CT postane spreman, onda se uvijek generira impuls na d priključku ZC	
2.a. (1 bod) Nakon uključenja procesor ARM 7 treba izvesti odsječak s desne strane. Koliko vremenskih perioda traje izvo programskog odsječka: 12		3 1 1 1 1 1 3 1
 2.b. (0,5 bodova) Neposredna vrijednost kod aritmetičko-logičkih 8 bitova koji se rotira u desno za PARAN broj bitova. 2.c. (0,25 bodova) Koji sklop kod procesora ARM omogućuje da s prije aritmetičko-logičkih operacije: BARREL-SHIFTER . 2.d. (0,5 bodova) Nabrojite dvije naredbe za pristup registrima stan 	e drugi operand pomakne ili rot	cira za proizvoljan broj bitova
2.e. (0,75 bodova) Nakon uključenja procesor ARM izvodi programski odsječak s desne strane. Nakon izvođenja odsječka, u registru R0 se nalazi podatak88776655(0,5), a u registru R1 podatak100(0,25)	`ORG 0 MOV R1,#1<8 LDR R0,[R1,#4] `ORG 100 DB 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 8	8, 99, AA

2.f. *(1 bod)* Neka priručna memorija ima 32₁₀ bloka i direktno preslikavanje. Za zadane adrese blokova u radnoj memoriji (zadane su <u>heksadekadski</u>) odredite u kojem bloku priručne memorije će se nalaziti:

0	Adresa bioka u radnoj	Adresa bioka u prirucnoj
į	memoriji	memoriji
ı	0x2	<mark>2</mark>
į	0x21	1
	0x22	<mark>2</mark>
	0x153	0x13 ILI 19 ₁₀

2.g. (0,75 bodo)	<i>ıa)</i> Kod ARM-a, GPIO i RTC se spajaju na sabirnicu _	<u>APB</u>	Memorija i procesor /	ARM se spajaju sa sabirnicom
<mark>AHB</mark>	. Između ovih dvaju sabirnica nalazi se sklop koji se z	ove	MOST (APB-AHB MOST	<mark>)</mark> .

2.h.	(1	bod)	Dvije	osnovne	metode	predviđanja	grananja	su:	STATI	ČKA	i
	_DIN	<mark>IAMIČK</mark>	<mark>.A</mark>		Metod	da kod koje se	ispituje da	li je ad	resa grananja	MANJA	_ od PC-a te se
tada	oretp	ostavlja	a da će d	doći do gran	anja je	ST	<mark>ATIČKA</mark>		metoda predviđ	anja.	
	da: A	NDD R1) Podatl ., R2, R3 , _ <mark>R1</mark> _, F	3	d može se	javiti na arhit	ekturi ARM	l 9. Do	punite naredbu ta	ko da dođe d	lo podatkovnog
2.j. (0),2 bc	<i>da)</i> Na	stog po	odatke spre	mamo pod	latke naredbor	n STMFD. A	ko ih ž	elimo pročitati sa	stoga u iste re	egistre trebamo
korist	iti na	redbu:	LD	MFD (ILI LD	MIA)		·				
2 (4	2 hou	da) 7a	nracaca	r EDICC non	vicati notn i	rogram CTO k	oji broji noč	Sotno io	odinica u 16 hitnor	n nodatku A	drasa 16 hitnag

3. (*4,2 boda*) Za procesor FRISC napisati **potprogram CTO** koji broji početne jedinice u 16-bitnom podatku. Adresa 16-bitnog podatka se u potprogram prenosi stogom, a uklanja je pozivatelj. Broj početnih jedinica se vraća preko R0. U potprogramu treba čuvati stanja registara.

U glavnom programu treba pozvati potprogram CTO za svaki podatak iz memorijskog bloka 16-bitnih podataka. Blok počinje na adresi 1000_{16} i sadrži 100_{10} slijednih 16-bitnih podataka (bez praznina između). Na kraju programa treba na lokaciju SUMA zapisati ukupni zbroj početnih jedinica svih podataka iz bloka.

- **4.** (*2,0 boda*) Za procesor ARM napisati **odsječak** programa koji **sa stoga učitava 64-bitni broj** zapisan u formatu 2'k, zatim **uspoređuje dva 32-bitna broja** koji se nalaze **u R0 i R1** te **ako su isti** njihov **umnožak pribraja 64-bitnom broju** i **pohranjuje ga** natrag **na isto mjesto na stog.** Pretpostavka: stog je inicijaliziran i podaci su već na stogu i u registrima.
- **5.** (*3,0 boda*) Za procesor ARM uporabom sklopa GPIO napisati **3 potprograma** za upravljanje svjetlima vozačkog i pješačkog semafora na pješačkom prijelazu. Na vrata B sklopa GPIO spojena je redom signalizacija svjetla semafora kao u tablici. Slanje na pin "O"označava gašenje svjetla, a "1" paljenje. Potprogrami trebaju čuvati stanja registara.

Vrata B sklopa GPIO	Pin 7	Pin 6	Pin 5	Pin 4	Pin 3	Pin 2	Pin 1	Pin 0
Spojena signalizacija	Zeleno za	Crveno za	Nije	Nije	Nije	Zeleno za	Žuto za	Crveno za
	pješake	pješake	spojeno	spojeno	spojeno	vozače	vozače	vozače

Postoje 3 potprograma koja treba napisati:

- Potprogram ZELENO zeleno svjetlo vozačima, crveno svjetlo pješacima
- Potprogram ZUTO žuto svjetlo vozačima, crveno svjetlo pješacima
- Potprogram CRVENO crveno svjetlo vozačima, zeleno svjetlo pješacima

Napisati i dio glavnog programa za inicijalizaciju sklopa GPIO. Adresu sklopa odaberite proizvoljno.

6. (*7,6 bodova*) Za procesor ARM napisati **program i prekidni potprogram** koji rješava problem semafora pješačkog prijelaza uporabom sklopa RTC. Za paljenje svjetala semafora trebate iskoristiti potprograme iz prethodnog zadatka. Adrese sklopova odaberite proizvoljno. Na RTC je spojen signal frekvencije 10Hz. Glavni program izvodi praznu petlju.

Sklop RTC generira prekid nakon proteka perioda vremena za određeno svjetlo. U prekidnom potprogramu treba provjeravati u kojem stanju se semafor nalazio, prijeći u sljedeće stanje i postaviti novu kombinaciju svjetala te period čekanja. Trenutno stanje treba svaki put nakon promjene pohraniti na memorijsku lokaciju STANJE. Postoje 4 stanja koja se mijenjaju slijedno, a nakon što semafor dođe u stanje 3, sljedeće stanje je ponovno 0.

STANJE	SLJEDEĆE	AKCIJA	KORIŠTENI POTPROGRAM ZA
	STANJE		SVJETLA
0	1	3 minute gori zeleno svjetlo za vozače, a crveno za pješake	potprogram ZELENO
1	2	5 sekundi gori žuto svjetlo za vozače, a crveno za pješake	potprogram ZUTO
2	3	30 sekundi gori crveno svjetlo za vozače, a zeleno za pješake	potprogram CRVENO
3	0	3 sekunde gori žuto svjetlo za vozače, a crveno za pješake	potprogram ZUTO

7. (2,6 bodova) Na linije brzog prekida (FIQ) procesora ARM spojen je gumb za pješake na semaforu iz prethodnog zadatka, kojim pješaci "traže brži prelazak ulice". Kao dodatak prethodnom zadatku, potrebno je napisati **prekidni potprogram** kojim se trenutno prekida izvođenje ciklusa rada semafora i prelazi u STANJE = 1 (žuto svjetlo za vozače, a crveno za pješake) koje traje 5 sekundi. Ciklus se dalje normalno nastavlja kao u prethodnom zadatku (crveno vozači, zeleno pješaci). Pretpostavite da gumb radi samo kad je stanje semafora 0 (zeleno vozači, crveno pješaci).

Treba napisati i dio glavnog programa koji omogućava FIQ bez da naruši ponašanje programa iz prethodnog zadatka.

```
RJEŠENJE
CTO PUSH R1 ; spremanje konteksta
LOAD R1, (SP+8) ; dohvat parametra
LOADH R1, (R1) ; dohvat podatka
                                               ; dohvat podatka
; eliminacija gornjih 16 bita
; inicijalizacija rezultata
; rotacija u petlji
          LOADH R1, (R1)
        MOVE 0, R0
ROTL R1, 1, R1
JR NO WAY
          ROTL R1, %D 16, R1
         ADD RO, 1, RO
         JR NC VAN
                                                  ; ispitivanje bita
                                                   ; povećavanje rezultata
                                              ; petlja
         JR LOOP
         POP R1
VAN
                                            ; povratak
         MOVE 10000, SP ; init stoga
MOVE 1000, R1 ; početak bloka
MOVE 0, R2 ; brojač početnih jedinica
PUSH R1 ; adresa podatka na stog
CALL CTO ; pozovi potprogram
ADD SP, 4, SP ; ukloni sa stoga adresu
ADD R2, R0, R2 ; pribroji jedinice
ADD R1, 2, R1 ; pomak na sljedeći
CMP R1, 10C8 ; provjeri kraj
JP_NE PETLJA ; ako ne skoči na oduzmi
STORE R2, (SUMA) ; spremanje brojača
GLAVNI MOVE 10000, SP
PETLJA PUSH R1
KRAJ HALT
4) RJEŠENJE
                       SP!, {R2, R3}
R0, R1
R2, R3, R0, R1
SP!, {R2, R3}
          LDMFD
          SMLALEQ
          STMFDEO
5) RJEŠENJE
ZELENO STMFD R13!, {R0, R1, R14}; pohrani kontekst
          LDR R0, GPIO ; R0 = GPIO

MOV R1, #%B 01000100 ; uključi zeleno vozači, crveno pješaci

STR R1, [R0, #4] ; pošalji na GPIO B
          STR
          LDMFD R13!, {R0, R1, R14}; obnovi kontekst
  MOV PC, LR
                                    ; povratak
ZUTO STMFD R13!, {R0, R1, R14} ; pohrani kontekst
          LDR R0, GPIO ; R0 = GPIO

MOV R1, #%B 01000010 ; uključi žuto vozači, crveno pješaci

STR R1, [R0, #4] ; pošalji na GPIO B

LDMFD R13!, {R0, R1, R14} ; obnovi kontekst
          MOV PC, LR ; povratak
CRVENO STMFD R13!, {R0, R1, R14}; pohrani kontekst
       LDR R0, GPIO ; R0 = GPIO

MOV R1, #%B 10000001 ; uključi crveno vozači, zeleno pješaci

STR R1, [R0, #4] ; pošalji na GPIO B

LDMFD R13!, {R0, R1, R14} ; obnovi kontekst
         MOV PC, LR
                                       ; povratak
GLAVNI ...
                 (može i bez toga, ali to treba navesti u programu)
                  R0, GPIO ; R0 = GPIO
R1, #%B 00000000 ; izlazne linije
          LDR
```

R1, [R0, #0C] ; smjer GPIO B

GPIO DW OFFFFFE00 ; adresa GPIO

MOV

STR . . .

```
6) RJEŠENJE
      `ORG 0
      B GLAVNI ; skok na glavni
       `ORG 18 ; adresa prek. potprograma
      STMFD R13!, {R0, R1, R2, R14} ; pohrani kontekst
      LDR R0, RTC ; adresa RTC LDR R1, STANJE ; učitaj STANJE
      CMP R1, #0 ; ako je stanje bilo 0 (zeleno)
BLEQ ZUTO ; pozovi potprogram ZUTO
MOVEQ R2, #%D 50 ; učitaj 50
     CMP R1, #1
                               ; ako je stanje bilo 1 (prvo žuto)
      BLEQ CRVENO ; pozovi potprogram CRVENO MOVEQ R2, #%D 300 ; učitaj 300
      B VAN
      CMP R1, #2
                                ; ako je stanje bilo 2 (crveno)
      BLEQ ZUTO ; pozovi potprogram ZUTO

MOVEQ R2, #%D 30 ; učitaj 30
      B VAN
      CMP R1, #3
                               ; ako je stanje bilo 3 (drugo žuto)
      BLEO ZELENO
                                ; pozovi potprogram ZELENO; učitaj 1800
      MOVEQ R2, #%D 1800
                                ; konstanta u RTCMR
      STR R2, [R0, #4]
                               ; povećaj STANJE za 1 (ciklus)
; ako je 4 (nepostojeće) onda
             R1, R1, #1
      ADD
             R1, #4
      CMP
                                 ; vrati na STANJE = 0
      MOVEQ R1, #0
                                 ; pohrani STANJE
             R1, STANJE
      STR
                                 ; obrisi RTCINTR
             R1, [R0, #8]
R1, #0
      STR
                                 ; obriši RTCCLR
      MOV
             R1, [R0, #0C]
      LDMFD R13!, {R0, R1, R2, R14} ; obnovi kontekst
      SUBS PC, LR, #4 ; povratak
             SP, #1<16
GLAVNI MOV
                                 ; stog
                                 ; adresa RTC
             RO, RTC
      LDR
                                 ; inicijalno čekanje KONST1 = 1800
             R1, #%D 1800
      MOV
             R1, [R0, #4]
R1, #0
                                  ; konstanta u RTCMR
      STR
                                  ; obriši RTCCLR (nije nužno)
      MOV
             R1, [R0, #0C]
      STR
      MOV
             R1, #1
      STR
             R1, [R0, #10] ; RTCCR = 1, prekid
             RO, CPSR
                                 ; omogući prekide
      MRS
                            ; 80
             RO, RO, #80
      BIC
      MSR
             CPSR c, R0
            R0, GPIO ; R0 = GPIO (iz prethodnog zadatka, ne boduje se)
R1, #%B 00111000 ; izlazne linije (iz prethodnog zadatka, ne boduje se)
R1, [R0, #0C] ; smjer GPIO B (iz prethodnog zadatka, ne boduje se)
      LDR
      MOV
      STR
      MOV
             R1, #0
                                 ; inicijalno STANJE = 0 (zeleno) - nije nužno ako DW 0
      STR
             R1, STANJE
                                 ; pohrani STANJE
                                  ; uključi zeleno
             ZELENO
      BL
            PET
                                 ; prazna petlja
PET
     В
           OFFFFFF00
RTC DW
                             ; adresa RTC
             OFFFFFE00
GPIO DW
                          ; adresa Grio
; stanje semafora
                                 ; adresa GPIO
            0
STANJE DW
```

```
7) RJEŠENJE
                      ; adresa prek. potprograma FIQ
       `ORG 1C
       STMFD R13!, {R0, R1}
                                    ; pohrani kontekst
                                  ; ponrani kontekst
; adresa RTC
; obrisi RTCINTR
; pozovi potprogram ZUTO
; 50
; konstanta u RTCMR
; STANJE = 1
; pohrani STANJE
; obriši RTCCLR
              RO, RTC
              R1, [R0, #8]
       STR
              ZUTO
       BL
              R1, #%D 50
       MOV
              R1, [R0, #4]
       STR
              R1, #1
       MOV
       STR
              R1, STANJE
       MOV
             R1, #0
       STR R1, [R0, #0C]
       LDMFD R13!, {R0, R1} ; obnovi kontekst SUBS PC, LR, #4 ; povratak
GLAVNI ...
      MRS RO, CPSR ; statusni registar
                           ; omogući IRQ i FIQ (40 i 80)
; vrati status
       BIC R0, R0, #C0
       MSR CPSR_c, R0
```

Završni ispit iz ARH 1 17. lipnja 2011. Prezime i ime (velikim slovima): JMBAG: Izjavljujem da tijekom izrade ove zadaće neću od drugoga primiti niti drugome pružiti pomoć, te da se neću koristiti nedopuštenim sredstvima. Ove su radnje teška povreda Kodeksa ponašanja te mogu uzrokovati i trajno isključenje s Fakulteta. Izjavljujem da mi zdravstveno stanje dozvoljava pisanje ove zadaće. Potpis:____ Dozvoljeno je koristiti isključivo popise naredaba FRISC-a i ARM-a. Programe treba pisati uredno i komentirati pojedine cjeline programa. Sve teorijske zadatke rješavati na ovaj papir. 1. (2 boda) 1.a. 1011₂ je 4-bitni prikaz nekog broja X u formatu dvojnog komplementa. Broj X iznosi: _____. Prikažite broj X u 6-bitnom formatu dvojnog komplementa: ______. Prikažite broj X u 8-bitnom formatu s bitom za predznak ______ **1.b.** 0011₂ je 4-bitni prikaz nekog broja Y u formatu dvojnog komplementa. Broj Y iznosi: Prikažite broj Y u 6-bitnom formatu dvojnog komplementa: ______. Prikažite broj Y u 8-bitnom formatu s bitom za predznak ______. Prikažite broj Y u 6-bitnom NBC formatu: _____ 1.c. 0011₂ je 4-bitni prikaz nekog broja Z u NBC formatu. Broj Z iznosi: ______. Prikažite broj Z u 6-bitnom prikazu dvojnog komplementa: . Prikažite broj Z u 8-bitnom formatu s bitom za predznak . 2. (1 bod) Harvardska arhitektura ima razdvojenu ______ i _____ Glavna prednost Harvardske (u odnosu na Von Neumannovu arhitekturu) je _______. Prednost Von Neumannove arhitekture je _____ širine _____ bita te pomoću dva jednobitna priključka _____ i ____ koji služe za _______ i ______ i ______ i _____ . Ova dva priključka koriste se u načinima rada ______ i _____ i PIO **ne može** postati spreman kad radi u načinu rada ______. 4. (1,5 boda) Potprogram se kod FRISC-a poziva naredbom ______, a kod ARM-a naredbom ______. Povratna adresa se kod FRISC-a sprema ______(gdje), a kod ARM-a ______. Povratak iz potprograma se kod FRISC-a ostvaruje naredbom , a kod ARM-a naredbom **5.a.** (1,75 boda) Vrste prekida kod FRISC-a su _______(A) i ______(B). Adresa prekidnog potprograma (A) je _______, a za prekid (B) adresa potprograma je ______ Za oba prekida, povratna adresa se sprema ______(gdje). Povratak iz prekidnog potprograma (A) ostvaruje se naredbom , a iz (B) pomoću naredbe **5.b.** (2,25 boda) Kod ARM-a imamo prekide ______(C) i _____ _____(D). Adresa prekidnog potprograma (C) je _______, a za prekid (D) adresa potprograma je ______. Za prekid (C) povratna adresa se sprema ______ (gdje), a za prekid (D) povratna adresa se sprema ______ (gdje). Povratak iz prekidnog potprograma (C) ostvaruje se naredbom ______, a iz (D) pomoću naredbe ___ ARM kod prihvaćanja prekida, osim povratne adrese, automatski sprema još i registar _____ 6. (2 boda) Na sabirnici AHB čitanje iz brze memorije podijeljeno je na ______ fazu koja traje _____ takta clock-a i na _____ fazu koja traje ____ takta clock-a. Zbog preklapanja ovih faza, efektivno će četiri uzastopna brza čitanja trajati _____ taktova clock-a. Podatkovni priključci procesora ARM ukupno su široki _____ bita, od čega jedna polovica ima _____ smjer, a druga polovica _____ smjer.

7. (1 bod) Neka priručna memorija ima 48₁₀ blokova i direktno preslikavanje. Za zadane adrese blokova u radnoj memoriji (zadane su <u>heksadekadski</u>) odredite u kojem bloku priručne memorije će se nalaziti:

Adresa bloka u radnoj memoriji	Adresa bloka u priručnoj memoriji
0x23	
0x48	
0x59	
0x90	

8. (*5,5 bodova*) Za procesor FRISC napisati **potprogram SALJI** koji preko sklopa DMA šalje podatke iz memorije na bezuvjetnu vanjsku jedinicu BVJ. Adresu početka bloka podataka i broj podataka potprogram prima preko stoga. DMA radi zaustavljanjem procesora. Potprogram treba čuvati kontekst, a parametre sa stoga treba obrisati pozivatelj.

U glavnom programu treba učitavati 32-bitne podatke s dvije nezavisne uvjetne vanjske jedinice, UVJ1 i UVJ2. Podatke treba spremati u memoriju, počevši od adrese PODACI1 (*stigli s UVJ1*) i PODACI2 (*stigli s UVJ2*). Kada je s obje vanjske jedinice zajedno primljeno ukupno 99₁₀ podataka, treba potprogramom SALJI na BVJ prenijeti blok (PODACI1 ili PODACI2) u kojemu se nalazi više podataka. Nakon toga treba zaustaviti procesor. Adrese sklopova odaberite proizvoljno.

9. (4 *boda*) U memoriji procesora ARM na lokaciji 1000₁₆ se nalazi **niz** od 20₁₆ **parova 8-bitnih brojeva** u formatu **2'k**, gdje su brojevi u pojedinom paru zapisani neposredno jedan iza drugog. Napisati glavni program, koji pomoću potprograma PAROVI treba obraditi ovaj blok podataka.

Napisati potprogram PAROVI koji preko fiksne lokacije POCETAK prima adresu bloka memorije, a preko fiksne lokacije BROJ prima broj parova 8-bitnih brojeva u bloku, zapisanih u formatu 2'k. Potprogram treba za svaki par u bloku usporediti brojeve u pojedinom paru i veći od njih poslati potprogramu ABS kao 32-bitni broj. Rezultat potprograma ABS treba kao jedan 16-bitni broj pohraniti na ista dva bajta koja je zauzimao odgovarajući par brojeva.

Napisati potprogram ABS koji treba izračunati **apsolutnu vrijednost 32-bitnog broja** zapisanog u **formatu 2'k**. Potprogram prima parametar preko stoga, a rezultat vraća preko registra.

Potprogrami trebaju čuvati kontekst, a parametre sa stoga treba brisati pozivatelj.

10. (6 bodova) Procesor ARM pomoću sklopa GPIO upravlja pametnom mikrovalnom pećnicom. Ovisno o **vrsti i masi hrane**, pećnica sama određuje **trajanje pečenja**. Pinovi **ulaznih vrata A sklopa GPIO** označavaju sljedeće:

- **bitovi [3:0]** masa hrane zaokružena na kvante od 100 g (*npr. broj 4 = 400 g*)
- **bitovi [7:4]** vrsta hrane (od 0 do 15)

Pinovi vrata B sklopa GPIO označavaju sljedeće:

- **bit 0** ulazni signal READY, kojim pećnica dojavljuje procesoru da su podaci o masi i vrsti hrane uneseni i da je pećnica spremna (slanjem vrijednosti 1)
- **bit 1** izlazni signal STROBE, kojim procesor dojavljuje pećnici da je primio podatke (slanjem impulsa 1). Tada će pećnica automatski deaktivirati signal READY
- bit 2 izlazni signal za uključivanje pećnice (vrijednost 1) ili isključivanje pećnice (vrijednost 0)
- ostali bitovi se ne koriste, ali ih je potrebno postaviti **ulaznima**

Svaka od 16 vrsta hrane ima svoje **specifično trajanje pečenja za količinu od 100 grama**, a trajanje je **zadano u minutama**. Ukupno trajanje pečenja dobiva se **množenjem** mase hrane sa specifičnim trajanjem rada za tu vrstu hrane. Specifična trajanja rada dana su u tablici velikoj 16 bajtova i zapisanoj u memoriji na adresi **1000**₁₆. Svaki **bajt u tablici** označava **specifično trajanje rada za pojedinu vrstu** hrane, pri čemu je redoslijed hrane u tablici od vrste 0 na adresi **1000**₁₆ do vrste 15 na adresi **100F**₁₆.

U glavnom programu, procesor čeka da pećnica dojavi pomoću READY da je spremna za pečenje. Tada procesor pročita podatke i impulsom na STROBE dojavljuje da je primio podatke i nakon toga uključuje pećnicu. Također pokreće **sklop RTC**, koji **mjeri vrijeme rada** mikrovalne pećnice. Po isteku potrebnog vremena rada za navedenu vrstu i masu hrane, RTC koji je spojen na **signal FIQ**, postavlja zahtjev za prekid. U prekidnom programu treba **isključiti pećnicu**, te se vratiti u glavni program i ponovno čekati da pećnica bude spremna. Adrese sklopova odaberite proizvoljno. Na RTC je spojen signal frekvencije 10Hz.

Mem. lokacija	Vrijednost	Opis
1000 ₁₆	1 ₁₆	100 g vrste hrane 0000 kuha se 1 min
1001 ₁₆	5 ₁₆	100 g vrste hrane 0001 kuha se 5 min
100F ₁₆	3 ₁₆	100 g vrste hrane 000F kuha se 3 min

Završni ispit iz ARH 1 Prezime i ime (velikim slovima):	17. lipnja 2011. JMBAG:
Izjavljujem da tijekom izrade ove zadaće neću od drugoga primiti niti drugome pružiti pomoc sredstvima. Ove su radnje teška povreda Kodeksa ponašanja te mogu uzrokovati i trajno isl zdravstveno stanje dozvoljava pisanje ove zadaće. Potpis:	ključenje s Fakulteta. Izjavljujem da mi
Dozvoljeno je koristiti isključivo popise naredaba FRISC-a i ARM-a. Programe treba pisati uredno Sve teorijske zadatke rješavati na ovaj papir.	i komentirati pojedine cjeline programa.
1. (2 boda) 1.a. 1011_2 je 4-bitni prikaz nekog broja X u formatu dvojnog komplementa. Broj bitnom formatu dvojnog komplementa: 111011 Prikažite broj X u 8-bitnom formatu	
1.b. 0011_2 je 4-bitni prikaz nekog broja Y u formatu dvojnog komplementa. Broj Y iznosi: _ formatu dvojnog komplementa:000011 Prikažite broj Y u predznak00000011 Prikažite broj Y u 6-bitnom NBC formatu:000011	8-bitnom formatu s bitom za
1.c. 0011 ₂ je 4-bitni prikaz nekog broja Z u NBC formatu. Broj Z iznosi: 3 Prikaži komplementa: 000011 Prikažite broj Z u 8-bitnom formatu s bitom za pre	
2. (1 bod) Harvardska arhitektura ima razdvojenupodatkovnu memoriju (ili sabin memoriju (ili sabirnicu) Glavna prednost Harvardske (u odnosu na Von Neumannovu Prednost Von Neumannove arhitekture jejednostavnost (ili cijena)	
3. (3 boda) Četiri načina rada sklopa FRISC-PIO su:ulazni,izlazniispitivanje bitova PIO se na vanjski proces spaja pomoću priključaka pomoću dva jednobitna priključkaREADY iSTROBE ko sinkronizaciju) Ova dva priključka koriste se u načinima radaulazni postati spreman kad radi u načinu radapostavljanja bitova	PIOD sirine8 bita te pji služe zarukovanje (ili
4. (1,5 boda) Potprogram se kod FRISC-a poziva naredbomCALL, a kod ARM-a nare se kod FRISC-a spremana stog (gdje), a kod ARM-au LR (ili R14)FRISC-a ostvaruje naredbomRET, a kod ARM-a naredbomMOV	Povratak iz potprograma se kod
5.a. (1,75 boda) Vrste prekida kod FRISC-a sumaskirajući(A) iAdresa prekidnog potprograma (A) jezapisana u memoriji na adresi (lokac adresa potprograma je12(dekadski) Za obana stog(gdje). Povratak iz prekidnog potprograma (A) ostvaruje s iz (B) pomoću naredbeRETN	riji) 8, a za prekid (B) prekida, povratna adresa se sprema
5.b. (2,25 boda) Kod ARM-a imamo prekideIRQ (ili obični prekid)(C) iAdresa prekidnog potprograma (C) je18(heksa), a z	za prekid (D) adresa potprograma je
a za prekid (D) povratna adresa se spremau LR_fiq(gdje). Po ostvaruje se naredbomSUBS,PC,LR,#4, a iz (D) pomoću naredbeprihvaćanja prekida, osim povratne adrese, automatski sprema još i registarCPSR	vratak iz prekidnog potprograma (C) _SUBS,PC,LR,#4 ARM kod
6. (2 boda) Na sabirnici AHB čitanje iz brze memorije podijeljeno je naadresnu clock-a i napodatkovnu fazu koja traje1 takta efektivno će četiri uzastopna brza čitanja trajati5_ taktova clock-a. Podatkovni priklj64 bita, od čega jedna polovica imaulazni smjer, a druga polovica	clock-a. Zbog preklapanja ovih faza, jučci procesora ARM ukupno su široki

7. (1 bod) Neka priručna memorija ima 48₁₀ blokova i direktno preslikavanje. Za zadane adrese blokova u radnoj memoriji (zadane su <u>heksadekadski</u>) odredite u kojem bloku priručne memorije će se nalaziti:

Adresa bloka u radnoj	Adresa bloka u priručnoj
memoriji	memoriji
0x23	0x23
0x48	0x18
0x59	0x29
0x90	0x00

```
8. (5,5 bodova)
DMASRC
              `EQU OFFFF1000
                                 SALJI
              `EOU OFFFF1004
                                     PUSH RO
DMADEST
                                    PUSH R0 ; spremanje na stog
LOAD R0, (SP+C) ; učitaj adresu početka bloka
DMADEST EQU OFFFF1004

DMACNT EQU OFFFF1008

DMACTRL EQU OFFFF100C

DMASTART EQU OFFFF1010

DMAIACK EQU OFFFF1014
                                    STORE RO, (DMASRC) ; izvor: adresa početka bloka LOAD RO, (SP+8) ; učitaj broj podataka
             `EQU OFFFF1014
DMAIACK
                                     STORE RO, (DMACNT) ; broj podataka
              `EQU OFFFF2000
                                    MOVE BVJ, R0
BVJ
              `EQU OFFFF3000
                                     STORE RO, (DMADEST) ; adresa BVJ je odredište
UVJ1_DATA
              `EQU OFFFF3004
UVJ1_TEST
                                     MOVE %B 1000, R0 ; DMA upravljačka riječ
              `EQU OFFFF4000
UVJ2_DATA
                                     STORE RO, (DMACTRL)
              `EQU OFFFF4004
UVJ2_TEST
                                     STORE RO, (DMASTART
                                      POP RO
       `ORG 0
                                      RET
       MOVE 10000, SP
GLAVNI
       MOVE 0, R1
                                   ; R1 - brojač podataka UVJ1
       MOVE 0, R2
                                    ; R2 - brojač podataka UVJ2
       MOVE 0, R3
                                    ; R3 - ukupni brojač podataka; može i R1+R2
       MOVE PODACI1, R4
       MOVE PODACI2, R5
C1
       LOAD RO, (UVJ1_TEST) ; prozivanje
       OR R0, R0, R0
       JR NZ P1
C2
       LOAD RO, (UVJ2 TEST)
       OR R0, R0, R0
       JR_Z C1
Ρ2
       LOAD RO, (UVJ2_DATA)
       STORE RO, (UVJ2_TEST
       STORE RO, (R5)
                                   ; spremam podatak
                                , premam podatak
; pomičem brojač
; dodajem 1 za brojač
       ADD R5, 4, R5
       ADD R2, 1, R2
       ADD R3, 1, R3
                                   ; dodajem 1 za ukupni brojač
       CMP R3, %D 99
       JR_NE C1
                                   ; da ne dođe do izgladnjivanja
       JR_EQ VAN
Р1
       LOAD RO, (UVJ1_DATA)
       STORE RO, (UVJ1_TEST)
       STORE R0, (R4)
                                   ; spremam podatak
                            ; pomičem brojač
; dodajem 1 za brojač
: dodajem 1 za ukupni
       ADD R4, 4, R4
       ADD R1, 1, R1
       ADD R3, 1, R3
                                   ; dodajem 1 za ukupni brojač
       CMP R3, %D 99
       JR_NE C2
VAN
       CMP R1, R2
       JR P VECI1
       JR N VECI2
VECI1 MOVE PODACI1, R4
       PUSH R4
                                   ; adresa početka podataka
       PUSH R1
                                    ; broj podataka
       JP POZOVI
VECI2 MOVE PODACI2, R5
       PUSH R5
                                    ; adresa početka podataka
       PUSH R2
POZOVI CALL SALJI
       ADD SP, 8, SP
       HALT
PODACI1 `DS 400
PODACI2 `DS 400
```

```
9. (4 boda)
       `ORG 0
      MOV SP, #10<8 ; inicijalizacija stoga
BL PAROVI ; poziv 1. potprograma
                                ; inicijalizacija stoga
      HALT
PAROVI
      STMFD SP!, {R0, R1, R2, R3, R4, R14} ; obavezno i R14 zbog gniježđenja potp.
      LDR R1, POCETAK
                          ; R1 - adresa početka niza
                                 ; R2 - broj parova
      LDR R2, BROJ
PETLJA
      LDRSB R3, [R1]
                                ; učitavam prvi 8-bitni broj i proširujem
      LDRSB R4, [R1, #1] , učitavam drugi 8-bitni broj i proširujem
      CMP R3, R4
                                ; koji je veći?
      STMGEFD SP!, {R3} ; R3 je veći
STMLTFD SP!, {R4} ; R4 je veći
      BL ABS
                                 ; rezultat je u R0
      ADD SP, SP, #4
                                 ; brišem parametar
      STRH R0, [R1], #2 ; spremam rezultat na iste adrese i povećavam za 2B
      SUB R2, R2, #1
                                 ; smanjujem brojač parova
      CMP R2, #0
                                ; jesmo li došli do kraja
      BNE PETLJA
      LDMFD SP!, \{R0, R1, R2, R3, R4, R14\}
      MOV PC, LR
ABS
      LDR R0, [SP]
                                ; čitam parametar sa stoga, uklanja ga pozivatelj
      CMP R0, #0
                                ; test za postavljanje zastavica
                                ; pozitivni brojevi su zapravo već OK
      MVNMI R0, R0
ADDMI R0, R0, #1
                                ; za negativne brojeve radim XOR
                            ; i još dodam 1 za 2'k - apsolutna vrijednost
                                ; ili RSBMI RO, RO, #O ili MOVE RX, #O + SUB RO, RX,RO
      MOV PC, LR
                                ; sad je u R0 rezultat
```

POCETAK DW 100<4 BROJ DW 20

```
10. (6 bodova)
       `ORG 0
                           ; init stoga
       MOV SP, #10<12
       B GLAVNI
       ORG 1C
                                   ; FIQ
       LDR R8, GPIO
                                   ; pristojno je ponovno učitati adrese, a ne slati ih
                           ; preko registara
; R8-R12 su maskirani, ne treba ih čuvati
       LDR R9, RTC
       MOV R10, #0
       ; ako se koriste RO-R7, čuvati kontekst!

STR R10, [R9, #8] ; prihvaćamo prekid RTC

STR R10, [R8, #4] ; isključujemo pećnicu

SUBS PC, LR, #4 ; izlazimo iz prekidnog potprograma
GLAVNI
       MRS RO, CPSR
       BIC R0, R0, #40 ; omogući FIQ (#40)
       MSR CPSR_c, R0
       LDR R0, GPIO
                                   ; GPIO init
       LDR R6, RTC
       MOV R1, #%B 11111001 ; ulazni + 2 izlazna + ulazni
STR R1 [R0 #C] ; spremam u registar smjera R
       STR R1, [R0, #C]
                                    ; spremam u registar smjera B, A je već ulazni
PETLJA
                                    ; čekalica za signal READY
      .
LDR R1, [R0, #4]
                                ; čitam s vrata B
; maskiram za samo zadnji bit
       ANDS R1, R1, #1
       BEQ PETLJA
                                   ; readyja još nema (bit[0] = 1?] ili CMP pa dalje
       LDR R2 [R0] ; čitam s vrata A masu i vrstu hrane
AND R3, R2, #0F ; R3 - masa hrane
AND R4, R2, #F0 ; R4 - vrsta hrane
       MOV R4, R4, LSR #4
                                   ; vratim bitove s viših na niže pozicije
       MOV R1, #2
                                   ; \check{s}aljem STROBE = 1 (010)
       STR R1, [R0, #4]
       MOV R2, #10<8
                                  ; adresa 1000 - početak tablice
       LDRB R5, [R2, R4]
                                   ; uzimam specifično trajanje iz točnog retka
       LDR R7, SESTO
                                   ; 600 je preveliko za upisivanje
       MUL R5, R5, R7
                                   ; specifično trajanje u sekundama
                                   ; * 60 sekunde, *10 za RTC konstantu = 600 na SESTO
                                   ; množim s masom hrane
       MUL R5, R5, R3
                                    ; u MUL ne smije stajati immediate!!!
       STR R5, [R6, #4] ; stavljamo konstantu u RTCMR
       MOV R5, #1
       STR R5, [R6, #10] ; omogućujemo RTC-prekid
       MOV R5, #0
       STR R5, [R6, #C] ; resetiramo brojilo
                                   ; %B 100, uključujem pećnicu i STROBE = 0
       MOV R5, #4
       STR R5, [R0, #4] ; može i odvojeni STROBE gore
       B PETLJA
SESTO DW %D 600
```

GPIO DW 0FFFF1000 RTC DW 0FFFF2000

Završni ispit iz Arhitekture računala 1	15. lipnja 2012.	Grupa na predavanjima:
ezime i ime (tiskanim slovima): JMBAG:		JMBAG:
Izjavljujem da tijekom izrade ove zadaće neću od drugoga sredstvima. Ove su radnje teška povreda Kodeksa ponašar zdravstveno stanje dozvoljava pisanje ove zadaće.		
Potpis:		•
Dozvoljeno je koristiti isključivo službene šalabahtere (popi pojedine cjeline programa. Sve teorijske zadatke rješavati na o		•
1.a. FRISC (1 bod) Koji će biti sadržaj registra RO, nak FRISC-u za programski odsječak s desne strane:		DH 34, 56 DW 8558
		LOAD R0, (130)
1.b. FRISC (2,5 boda) Prilikom dekodiranja i izvođenja FR registra Naredba koristi dva Prilikom izvođenja nareda na drugi se ulaz dovodi podatak iz	n adresiranja koja Ibe, na jedan ulaz ALU d	se zovu i ovodi se podatak iz sklopa,
-		
1.c. FRISC (2 boda) Prekidni sustav procesora FRISC sas mogućnost programske zabrane/dozvoljavanja prekida	toji se od priključaka: _	Obzirom na ržava
priključku/priključcima	, te	prekide na priključku/priključcima
Prilikom prihvaćanja prekida, procesor FRISC automatski s	laze se prekidne zast	avice:
Prilikom prihvaćanja prekida, procesor FRISC automatski s SR sprema (<i>gdje</i>):	sprema povratnu adresu	(gdje):, a stanje registra
1.d. FRISC (2 boda) Priključci za rukovanje (sinkronizacij Ovi priključci koriste se u načinima rada (<i>nabroj</i> FRISC-PIO ne može postati spreman u načinu/načinima ra	ite kojim):	·
Osim registra maske, na prvoj adresi sklopa PIO nala Kad šaljemo upravljačku riječ na tu adresu, PIC . Akc) zna u koji regista	
bilo kojem od 3 najniža bita postave nule, onda ga inic, a zatim podatak	ijaliziramo tako da poša	ıljemo podatak na adresu
2 - ADM (OF hada) Duanagar ADM invadi adaia yakunga		``ODC 0
2.a. ARM (0,5 boda) Procesor ARM izvodi odsječak prog Nakon izvođenja naredbe LDRB sadržaj registra R1 će b sadržaj registra R0:		`ORG 0 MOV R0, #1<8 LDRB R1, [R0,#4]! `ORG 100 DW 88776655, 44332211
2.b. ARM (0,5 boda) Procesor ARM izvodi naredbu LDMF 100 ₁₀ , sadržaj registra R13 nakon naredbe će biti		adržaj registra R13 prije izvođenja naredbe bio
2.c. ARM (1 bod) Kod procesora ARM7 postoje tri različi naredbe za:	= -	zirom na način kako se naredbe izvode. To su i
Uvjetno naredbe.		ocesora ARM moguće je za (<i>koje?</i>)
2.d. ARM (0,5 boda) Za procesor ARM kod naredaba sk efekti ovog hazarda se u nekim procesorima umanjuju po		
		memorijskog pristupa. Time se izbjegava ija razine izvođenja na 3 nove protočne razine
dolazi do mogućnosti pojave		egativni efekti umanjuju pomoću postupka

2.f. ARM (1 bod) Nakon uključenja procesor ARM 7 treba izve odsječak s desne strane. Koliko vremenskih perioda traje iz programskog odsječka: (napisati postupak rješ	zvođenje ovog	`ORG 0 MOV R1, # ADD R0,R1 BIC R0, R0, A SUBS R0,R0 BNE A EOR R0,R0	,#2 #%b100 0,#1
2.g. ARM (2 boda) Kod ARM-a imamo prekide (A) je, a za prekid (B) adresa potprograma je, a za prekid (B) povratna adresa se potprograma (A) ostvaruje se naredbom	Zi sprema <i>(gdje</i>):	a prekid (A) po 	vratna adresa se sprema (<i>gdje</i>): Povratak iz prekidnog
2.h. ARM (1 bod) Neka priručna memorija ima 16 ₁₀ blokova i direktno preslikavanje. Za zadane adrese blokova u radnoj memoriji (zadane su <u>heksadekadski</u>) odredite u kojem bloku priručne memorije će se nalaziti:	men 0x	ka u radnoj noriji 10	Adresa bloka u priručnoj memoriji

3. (*7 bodova*) U računalnom sustavu nalaze se procesor FRISC, DMA, CT (na ulaz CNT spojen je signal frekvencije 1 kHz) te dva sklopa PIO. Adrese vanjskih jedinica odaberite sami.

0x3F

Procesor u glavnom programu treba neprestano čitati 8-bitne NBC podatke sa sklopa PIO1 (koji radi u uvjetnom načinu rada). Svaki podatak treba pomnožiti sa 3 i kopirati u sve lokacije odredišnog bloka memorije. Odredišni blokovi počinju od adrese 3000_{16} i nalaze se jedan iza drugoga. Svaki odredišni blok treba sadržavati 20_{16} 32-bitnih podataka. Ako se sa PIO1 učita broj FF_{16} , potrebno je zaustaviti brojenje CT-a te zaustaviti procesor.

Kopiranje vrijednosti u odredišni blok obavlja se pomoću sklopa DMA, koji radi u uvjetnom načinu rada, krađom ciklusa.

Svakih 10 sekundi na sklop PIO2 (koji radi u bezuvjetnom načinu rada) potrebno je poslati ukupni broj pokretanja sklopa DMA. Kašnjenje ostvariti CT-om (spojen na INT2).

4. (7 bodova) Za procesor ARM napišite potprogram SAVRSEN koji provjerava je li broj savršen – jednak zbroju svojih pravih djelitelja (tj. zbroju svih svojih djelitelja, uključujući i 1, osim samoga sebe). Na primjer, 28 je savršen jer vrijedi 28=1+2+4+7+14, a 8 nije savršen jer vrijedi 8≠1+2+4. Parametar se u potprogram šalje stogom (uklanja ga pozivatelj), a rezultat se vraća pomoću RO. Rezultat iznosi 1 ako je broj savršen, a 0 ako broj nije savršen.

U glavnom programu treba provjeriti 32-bitne NBC-brojeve iz bloka memorije na adresi 500_{16} i zamijeniti nulom one koji nisu savršeni. U bloku je 10_{10} podataka.

Potprogram SAVRSEN mora djeljivost brojeva provjeravati pomoću potprograma DJELJIVO. Napišite potprogram DJELJIVO koji provjerava je li prvi parametar (prenosi se registrom R1) djeljiv s drugim parametrom (prenosi se lokacijom iza naredbe poziva potprograma). Ako je djeljiv, preko R0 se vraća broj 1, a inače se vraća 0.

- **5.** (6 bodova) Računalni sustav inkubatora za patkice sastoji se od procesora ARM te sklopova RTC (spojen na signal FIQ) i GPIO (na koji je spojen termometar opisan na predavanjima).
 - vrata B, bitovi [5:0]: iznos temperature, 6-bitni NBC.
 - vrata B, bit 6: signal (aktivan visoko) kojim termometar dojavljuje GPIO-u da je postavljena nova temperatura vrata B, bit 7: signal (aktivan visoko) kojim GPIO dojavljuje termometru da je pročitao temperaturu
 - vrata A, bit 0: izlazni bit kojim se uključuje grijalica (1 uključuje, a 0 isključuje)
 - vrata A, bit 1: izlazni bit kojim se uključuje hladilica (1 uključuje, a 0 isključuje)

Napišite program koji upravlja radom inkubatora i treba održavati željenu temperaturu. Temperaturu treba regulirati svakih 60 sekundi (na ulaz RTC-a spojen je signal od 1 Hz). Na početku željena temperatura treba biti 40 stupnjeva. Svaki treći dan (3 dana = 4320 minuta) treba smanjivati željenu temperaturu za 1 stupanj. Nakon 30 dana, treba zaustaviti rad programa.

Završni ispit iz Arhitekture računala 1	15. lipnja 2012.	Grupa	na predavanjima:
Prezime i ime (tiskanim slovima):		JMBA	G:
Izjavljujem da tijekom izrade ove zadaće neću od drugoga sredstvima. Ove su radnje teška povreda Kodeksa ponašan zdravstveno stanje dozvoljava pisanje ove zadaće.			
Potpis:		·	
Dozvoljeno je koristiti isključivo službene šalabahtere (popis pojedine cjeline programa. Sve teorijske zadatke rješavati na ov			
1.a. FRISC (1 bod) Koji će biti sadržaj registra R0, nakon izv	vođenja naredbe LOAI	O na FRISC-	`ORG 130
u za programski odsječak s desne strane:00560	0034		DH 34, 56 DW 8558
			LOAD R0, (130)
1.b. FRISC (2,5 boda) Prilikom dekodiranja i izvođenja FRI registraIR Naredba koristi dva adresiranja Prilikom izvođenja naredbe, na jedan ulaz ALU dovodi se drugi se ulaz dovodi podatak izR1 (napisati iz kojih da 1.c. FRISC (2 boda) Prekidni sustav procesora FRISC sasto programske zabrane/dozvoljavanja prekida, procesor FINTO-INT2, inemaskirajuće prekide na procesor in a stog, a stanje registra SR sprema (gdje):ne stog, a stanje registra SR sprema (gdje):ne stog, a stanje registra SR sprema (gdje):ne stog, a stanje registra SR sprema (nabrojite ko načinu/načinima rada:postavljanje bitova Osim registra maske, na prvoj adresi sklopa PIO nalaze se adresu, PIO zna u koji registar je želimo upisati na tem podatka) Ako želimo da PIO (spojen na ad postave nule, onda ga inicijaliziramo tako da pošaljemo	koja se zovuregi podatak iz sklopa dijelova procesora se da priključaka:FRISC podržavamariključku/priključcima la prekida, procesor Flasprema se nigdje 1) kod sklopa FRISC-Planting izlaza previjački registri: _alelju (čega?):najniždresi FFFF4000) generi	starsko iEXT(nije lovodi podatalINT0-INT3, askirajuće p _INT3 L RISC automats D zovu se: eni FRISC- leg bita posla ra prekid kad	neposredno/immediate e bitan redoslijed EXT i R1), a na k). IACK Obzirom na mogućnost prekide na priključku/priključcima J registru SR nalaze se prekidne ski sprema povratnu adresu (gdje): READY i STROBE PIO ne može postati spreman u Kad šaljemo upravljačku riječ na tu ne upravljačke riječi (ili poslanog se na bilo kojem od 3 najniža bita
00000111 ₂ na adresu FFFF4000 2.a. ARM (0,5 boda) Procesor ARM izvodi odsječak prog Nakon izvođenja naredbe LDRB sadržaj registra R1 će sadržaj registra R0:0x104		`ORG 0 MOV R0, LDRB R1, `ORG 100 DW 8877	[R0,#4]!
 2.b. ARM (0,5 boda) Procesor ARM izvodi naredbu LDMFI 100₁₀, sadržaj registra R13 nakon naredbe će biti108100₁₀ 2.c. ARM (1 bod) Kod procesora ARM7 postoje tri različi naredbe za:obradu podataka / AL naredbegrananje / upravljačke Uvjetno izvođenje kod pr 	8 ₁₀ , a registar R1 ite grupe naredaba s o e, prijenos po	e sadržaj regist će se napunit obzirom na na odataka /	tra R13 prije izvođenja naredbe bio i podatkom s memorijske lokacije čin kako se naredbe izvode. To su load-store / memorijske i
2.d. ARM (0,5 boda) Za procesor ARM kod naredaba sko efekti ovog hazarda se u nekim procesorima umanjuju por			
2.e. ARM (1 bod) Procesor ARM9 uvodi <u>harvardsku</u> hazard koji postoji kod ARM7. Međutim, zbog razdvajan pojave <u>podatkovnog</u> hazarda čiji se negativni efekti u	nja razine izvođenja n	a 3 nove prot	očne razine dolazi do mogućnosti

2.f. ARM (**1 bod**) Nakon uključenja procesor ARM 7 treba izvesti programski odsječak s desne strane. Koliko vremenskih perioda traje izvođenje ovog programskog odsječka:_____**16**____. (*napisati postupak rješavanja!*)

`ORG 0
MOV R1, #5
ADD R0,R1,#2
BIC R0, R0, #%b100
A SUBS R0,R0,#1
BNE A
EOR R0,R0,R0

2.g. ARM (2 boda) Kod ARM-a imamo prekide _IRQ (ili obični prekid)_(A) i ___FIQ (ili brzi prekid)__(B). Adresa prekidnog potprograma (A) je __0x18__, a za prekid (B) adresa potprograma je __0x1C___. Za prekid (A) povratna adresa se sprema (gdje): __u LR_fiq__. Povratak iz prekidnog potprograma (A) ostvaruje se naredbom _SUBS,PC,LR,#4 _, a iz (B) pomoću naredbe _SUBS,PC,LR,#4 _.

2.h. ARM (1 bod) Neka priručna memorija ima 16₁₀ blokova i direktno preslikavanje. Za zadane adrese blokova u radnoj memoriji (zadane su <u>heksadekadski</u>) odredite u kojem bloku priručne memorije će se nalaziti:

Adresa bloka u radnoj	Adresa bloka u priručnoj
memoriji	memoriji
0x10	0x0
0x11	0x1
0x25	0x5
0x3F	0xF (ili 15)

3. (*7 bodova*) U računalnom sustavu nalaze se procesor FRISC, DMA, CT (na ulaz CNT spojen je signal frekvencije 1 kHz) te dva sklopa PIO. Adrese vanjskih jedinica odaberite sami.

Procesor u glavnom programu treba neprestano čitati 8-bitne NBC podatke sa sklopa PIO1 (koji radi u uvjetnom načinu rada). Svaki podatak treba pomnožiti sa 3 i kopirati u sve lokacije odredišnog bloka memorije. Odredišni blokovi počinju od adrese 3000_{16} i nalaze se jedan iza drugoga. Svaki odredišni blok treba sadržavati 20_{16} 32-bitnih podataka. Ako se sa PIO1 učita broj FF₁₆, potrebno je zaustaviti brojenje CT-a te zaustaviti procesor.

Kopiranje vrijednosti u odredišni blok obavlja se pomoću sklopa DMA, koji radi u uvjetnom načinu rada, krađom ciklusa.

Svakih 10 sekundi na sklop PIO2 (koji radi u bezuvjetnom načinu rada) potrebno je poslati ukupni broj pokretanja sklopa DMA. Kašnjenje ostvariti CT-om (spojen na INT2).

```
PIO1
     `EQU OFFFF1000
PIO2 `EQU OFFFF2000
     `EQU OFFFF3000
DMA
CT
      `EOU OFFFF4000
`ORG 0
     MOVE 10000, SP
                                 ; inicijalizacija stoga
     JP MAIN
                                 ; skok u glavni program
`ORG 8
     DW 2000
                                 ; prekidni vektor, običan prekid
GLAVNI
     MOVE 3000, R1
                                 ; R1 - adresa odredišnog bloka
     MOVE %D 10000, R0
                                 ; 10 kHz * 10 sekundi, CT-konstanta
     STORE RO, (CT)
     MOVE %B11, R0
                                 ; CR, brojilo broji, prekid
     STORE RO, (CT+4)
     MOVE %B 11000000, SR
                                 ; omogućavanje prekida, INT2
     MOVE %B 000001, R0
                                 ; PIO1 - ulazni, bez prekida, ICR
     STORE R0, (PIO1)
     MOVE %B 100, R0
                                 ; PIO2 - postav. bitova, bez prekida, OCR
     STORE R0, (PIO2)
```

```
PETLJA LOAD R0, (PIO1) ; čekanje na spremnost PIO1
       CMP R0, 0
       JP_EQ PETLJA
       LOAD R0, (PIO1+4) ; učitavanje podatka s PIO1 CMP R0, OFF ; ako je podatak FF -> kraj
       JP_EQ KRAJ
       SHL R0, 1, R2 ; množenje s 3 = množenje s 2 +...

ADD R2, R0, R0 ; ...+ zbrajanje

STORE R0, (POMOC) ; broj treba spremiti u memoriju zbog DMA

STORE R0, (PIO1+8) ; brisanje spremnosti PIO1

STORE R0, (PIO1+OC) ; dojava kraja posluživanja PIO1
                                    ; adresu POMOC postaviti kao izvor DMA
       MOVE POMOC, RO
       STORE R0, (DMA+0)
       STORE R1, (DMA+4) ; adresa trenutnog odredišnog bloka
       ; Update adrese odredišnog bloka (gornja naredba) nije potreban, jer će
       ; adresni registar u DMA-sklopu tijekom DMA-prijenosa biti točno povećan
       MOVE 20, RO
                                            ; brojač podataka u bloku
       STORE RO, (DMA+8)
MOVE %B 0110, R0 ; kopiranje! SRC-vanjska, DST-memorija STORE R0, (DMA+0C) ; krađa ciklusa, bez prekida STORE R0, (DMA+10) ; pokretanje DMA

DMAW LOAD R0, (DMA+0C) ; čekanje na spremnost DMA
       CMP R0,0
       JP_EQ DMAW
       LOAD RO, (BROJ)
                                           ; brojač DMA-prijenosa
       ADD R0, 1, R0
       STORE RO, (BROJ)
       STORE R0, (DMA+14) ; brisanje DMA-status bistabila ADD R1, 80, R1 ; povećavanje odredišnog bloka :
                                            ; povećavanje odredišnog bloka za 4*20=80(16)
       JP PETLJA
                                            ; skok na novo čekanje
JP PETLJA
KRAJ MOVE 0, R0
STORE R0, (CT+4)
                                            ; zaustavljanje CT-a
       HALT
                                       ; prekidni potprogram; čuvanje konteksta
       `ORG 2000
INT PUSH RO
       MOVE SR, RO
       PUSH RO
       STORE R0, (CT+8) ; potvrda prihvata prekida

LOAD R0, (BROJ) ; učitavanje broja pokretanja DMA

STORE R0, (PIO2+4) ; slanje broja na PIO2, bezuvjetno!

STORE R0, (CT+0C) ; kraj posluživanja
       POP RO
                                            ; obnova konteksta
       MOVE RO, SR
       POP RO
       RETI
                                            ; povratak iz p.p.
BROJAC DW 0
                                            ; BROJAC - broj odrađenih DMA-prijenosa
POMOC DW 0
                                            ; POMOC - mjesto za spremanje broja u mem
```

4. (7 bodova) Za procesor ARM napišite potprogram SAVRSEN koji provjerava je li broj savršen – jednak zbroju svojih pravih djelitelja (tj. zbroju svih svojih djelitelja, uključujući i 1, osim samoga sebe). Na primjer, 28 je savršen jer vrijedi 28=1+2+4+7+14, a 8 nije savršen jer vrijedi 8≠1+2+4. Parametar se u potprogram šalje stogom (uklanja ga pozivatelj), a rezultat se vraća pomoću RO. Rezultat iznosi 1 ako je broj savršen, a 0 ako broj nije savršen.

U glavnom programu treba provjeriti 32-bitne NBC-brojeve iz bloka memorije na adresi 500_{16} i zamijeniti nulom one koji nisu savršeni. U bloku je 10_{10} podataka.

Potprogram SAVRSEN mora djeljivost brojeva provjeravati pomoću potprograma DJELJIVO. Napišite potprogram DJELJIVO koji provjerava je li prvi parametar (prenosi se registrom R1) djeljiv s drugim parametrom (prenosi se lokacijom iza naredbe poziva potprograma). Ako je djeljiv, preko R0 se vraća broj 1, a inače se vraća 0.

```
MOV R6, #5<8 ; inicijalizacija stoga ; R6 – adresa početka bloka (500) MOV R2, #0A ; R2 – broj brojeva u bloku (500)
\operatorname{GL}
POC LDR R0, [R6] ; učitavanje podatka
STMFD R13!, {R0} ; stavljanje parametra na stog
BL SAVRSEN ; poziv potprograma SAVRSEN
ADD R13, R13, #4 ; brisanje parametra sa stoga
CMP R0, #0 ; je li broj NEsavršen?
STREQ R0, [R6] ; upisivanje 0 umjesto nesavršenog broja
ADD R6, R6, #4 ; sljedeći podatak
SUBS R2, R2, #1 ; smanjivanje broja podataka
BNE POC ; natrag na početak petlje
KRAJ HALT
SAVRSEN
           STMFD R13!, {R1,R3,R4,R5,R14} ; kontekst, R14 - gniježđenje
          ADD R3, R13, #14 ; "preskakanje" konteksta, dolazak do parametra LDMFD R1, {R3} ; R3 - parametar (broj) ili LDR R1,[R13,#14] MOV R4, #0 ; R4 - zbroj djelitelja ; R5 - mogući djelitelji, od (1) do R3
TESTIRAJ
          ADD R5, R5, #1 ; uvećavanje djelitelja

CMP R1, R5 ; ako je djelitelj = broj -> kraj

BEQ GOTOVO ; došao je do kraja
STR R5, PARAMETAR ; parametar ide na adresu iz poziva potp.
BL DJELJIVO ; poziv potprograma

PARAMETAR DW 0 ; parametar je odmah iza potprograma

CMP R0, #1 ; R0 - rezultat. Djeljivost? 1 - da

ADDEQ R4,R4,R5 ; djeljivo - dodavanje djelitelj u zbroj

B TESTIRAJ ; sljedeći djelitelj
GOTOVO
           CMP R1, R4 ; usporedba zbroj = početni broj?

MOVNE R0, #0 ; vraćanje 0 - NEsavršen

MOVEQ R0, #1 ; vraćanje 1 - savršen
           LDMFD R13!, {R1,R3,R4,R5,R14}; vraćanje konteksta, R14!!!
           MOV PC, LR
                                                             ; povratak iz potprograma SAVRSEN
DJELJIVO
           STMFD R13!, {R1,R2} ; spremanje konteksta
           MOV R0, #0
                                                               ; priprema povratne vrijednosti false (0)
                                                   ; R1 - prvi parametar
; R2 - drugi parametar i istovremeno
; povećavanje LR (može i posebnom naredbom)
; uzastopno oduzimanje
           LDR R2, [LR],#4
PONOVO SUBS R1,R1,R2
           MOVEQ R0, #1
           BHI PONOVO
```

```
MOVEQ R0, #1 ; vraćanje true (1) ako je djeljiv LDMFD R13!, {R1,R2} MOV PC, LR ORG 500 DW 1,2,8,%D28,5,6,7,8,9,0A
```

5. (6 bodova) Računalni sustav inkubatora za patkice sastoji se od procesora ARM te sklopova RTC (spojen na signal FIQ) i GPIO (na koji je spojen termometar opisan na predavanjima).

- vrata B, bitovi [5:0]: iznos temperature, 6-bitni NBC.
- vrata B, bit 6: signal (aktivan visoko) kojim termometar dojavljuje GPIO-u da je postavljena nova temperatura vrata B, bit 7: signal (aktivan visoko) kojim GPIO dojavljuje termometru da je pročitao temperaturu
- vrata A, bit 0: izlazni bit kojim se uključuje grijalica (1 uključuje, a 0 isključuje)
- vrata A, bit 1: izlazni bit kojim se uključuje hladilica (1 uključuje, a 0 isključuje)

Napišite program koji upravlja radom inkubatora i treba održavati željenu temperaturu. Temperaturu treba regulirati svakih 60 sekundi (na ulaz RTC-a spojen je signal od 1 Hz). Na početku željena temperatura treba biti 40 stupnjeva. Svaki treći dan (3 dana = 4320 minuta) treba smanjivati željenu temperaturu za 1 stupanj. Nakon 30 dana, treba zaustaviti rad programa.

```
`ORG 0
                                   ; skok na glavni program
       B GLAVNI
       `ORG 1C
                                           ; prekidni potprogram - FIQ
       STMFD R13!, {R0,R1,R4,R5,R6,R7}; spremanje konteksta za opće registre
       LDR R0, GPIO ; pristojno je ponovno učitati bazne adrese,
LDR R1, RTC ; a ne prenositi ih registrima u p.p.
       LDR R1, RTC
                                          ; a ne prenositi ih registrima u p.p.
       MOV K9, #0 ;
STR R9, [R1,#0C] ; resetiranje brojača
STR R9, [R1,#81 ; ]
                                          ; dojava prihvata prekida
      ČITAJLDR R10, [R0,#4]
       AND R10, R10, #3F ; 3F = 0011 1111; čitanje temperature [5:0]
LDR R4, ZELJENA ; učitavanje željene temperature iz mem
CMP R10, R4 ; usporedba sa željenom temperaturom
MOVHI R10, #2 ; veća temp - hladilica! = 10
MOVMI R10, #1 ; manja temp - grijalica! = 01
MOVEQ R10, #0 ; ista temperatura - isključiti sve = 00
STR R10, [R0] ; spremanje na vrata A
      LDR R5, MINUTEU3 ; učitavanje trenutno proteklih minuta
ADD R5, R5, #1 ; prošla je jedna minuta (zatražen prekid)
LDR R7, MIN4320 ; učitavanje broja minuta u 3 dana
CMP R5, R7 ; jesu li prošla 3 dana?
       BNE NISU3
                                          ; ako nisu prosla 3 dana -> preskoči
JESU3 SUB R4, R4, #1 ; prošla 3 dana -> smanjiti željenu temp. za 1
       MOV R5, #0
                                          ; i vratiti brojač minuta na 0
```

```
STR R4, ZELJENA
                                                   ; spremanje željene temperature u mem
        LDR R6, 3DANA ; učitavanje trenutno prošlih perioda od 3 dana ADD R6, R6, #1 ; 3 dana su prošla, a...

CMP R6, #%D 10 ; ...ukupno 30 dana rada inkubatora = 3*10

STR R6, 3DANA ; spremanje trenutno prošlih perioda od 3 dana

BNE NISU3 ; ako nije prošlo 30 dana -> preskoči kraj

SWI 123456 ; kraj
         SWI 123456
                                                    ; kraj
NISU3 STR R5, MINUTEU3
                                                   ; spremanje trenutno proteklih minuta
         LDMFD R13!, {R0,R1,R4,R5,R6,R7}; vraćanje konteksta
         SUBS PC, LR, #4 ; povratak iz prekidnog potprograma
GLAVNI
        MOV R13,#10<12
                                                  ; inicijalizacija stoga
                                      ; bazna adresa sklopa GPIO
; bazna adresa sklopa RTC
        LDR R0, GPIO
        LDR R1, RTC
        MOV R2, #3 ; 3 = %B 11, registar smjera vrata A STR R2, [R0,#8] ; bitovi 0 i 1 su izlazni (1) MOV R2, #7F ; 7F = %B 0111 1111, registar smjera vrata B STR R2, [R0,#C] ; bit 7 je izlazni (0), ostali ulazni (1) MOV R2, #1 ; 1 - prekidi STR R2, [R1,#10] ; upis u upravljački registar (CTCR) MOV R2, #%D60 ; 60 sekundi STR R2, [R1,#4] ; - upis u RTCMR
        MRS R2, CPSR
                                                    ; omogućavanje FIQ-prekida
        BIC R2, R2, #40
       MSR CPSR_c, R2
PETLJA B PETLJA
                                     ; prazna petlja
       `ORG 300
GPIO DW FFFF1000
RTC DW FFFF2000
MINUTEU3 DW 0
                                                  ; trenutno prošle minute u 3-dnevnom periodu
3DANA DW 0 ; trenutno protekli 3-dnevni periodi ZELJENA DW %D 40 ; željena temperatura, na početku 40 MIN4320 DW %D 4320 ; broj minuta u 3 dana
```