Izjavljujem da tijekom izrade ove zadaće neću od drugoga primiti niti drugome		ИВАG:	
Ove su radnje teška povreda Kodeksa ponašanja te mogu uzrokovati i trajr dozvoljava pisanje ove zadaće. Potpis:	•	•	
Dozvoljeno je koristiti isključivo službeni šalabahter (popis naredaba FRISC-a programa. Sve zadatke rješavati na ovaj papir. Međuispit traje 120 minuta.	a). Programe treba pisati	uredno i komentirat	i pojedine cje
1a. (3 boda) U memoriju čije riječi su široke 8 bita podatci se upisu	uju u redoslijedu	100	
little-endian. Od adrese 100_{16} upišite redom sljedeće podatke (tab	•	101	
heksadekadskoj brojevnoj bazi):		102	
		103	
1030 ₁₀ u 32-bitom formatu 2'k.		104	
.030 ₁₀ u 32-bitnom formatu NBC,		105	
proj 41 ₁₀ u 16-bitnom formatu 2'k,		106	
1 ₁₀ u 8-bitnom formatu s bitom za predznak,		107	
41 ₁₀ u 8-bitnom formatu s bitom za predznak.		108	
AODA CE MOJETI DOCTUDAM DDETMODDE A NE CANAO DETUITAT		109	
MORA SE VIDJETI POSTUPAK PRETVORBE A NE SAMO REZULTAT	<u> </u>	10A	
		10B	
	a izvođenja: polovina periode CLOC	K-a:	
		K-a: 	
Oruga polovina periode CLOCK-a: Druga	polovina periode CLO	CK-a:	
		·	
1c. (0,5 boda) Naredba LOAD efektivno traje ciklusa (uz pretp	ostavku da je memorij	a brza). Ovaj haza	rd naziva se
1d. (1 bod) Čitanje iz brze memorije traje takt(ova) CLOC	morija spora, to javlja	FRISC-u preko sab	irničke linije
memoriju traje takt(ova). Ako je me			(u kojen
nemoriju traje takt(ova). Ako je me spojene na njegov priključak, kojega FRISC ispituje renutku).			
pojene na njegov priključak, kojega FRISC ispituje renutku). L e. (1 bod) <u>Smjerovi</u> FRISC-ovih priključaka su: READ je			
pojene na njegov priključak, kojega FRISC ispituje renutku). e. (1 bod) <u>Smjerovi</u> FRISC-ovih priključaka su: READ je			
pojene na njegov priključak, kojega FRISC ispituje renutku). e. (1 bod) <u>Smjerovi</u> FRISC-ovih priključaka su: READ je .DR je, DATA je f. (1 bod) Napišite koje se vrste <u>procesorskog adresiranja</u> koriste	, WRITE je e u sljedećim naredban	, WAIT je _ na:	
pojene na njegov priključak, kojega FRISC ispituje renutku). e. (1 bod) <u>Smjerovi</u> FRISC-ovih priključaka su: READ je DR je, DATA je f. (1 bod) Napišite koje se vrste <u>procesorskog adresiranja</u> koriste aredba MOVE 30, R1 ima dvije vrste adresiranja:	, WRITE je e u sljedećim naredban (30) i	, WAIT je _ na:	
pojene na njegov priključak, kojega FRISC ispituje renutku). e. (1 bod) Smjerovi FRISC-ovih priključaka su: READ je DR je, DATA je f. (1 bod) Napišite koje se vrste procesorskog adresiranja koriste laredba MOVE 30, R1 ima dvije vrste adresiranja:	u sljedećim naredban	, WAIT je _ na: adresiranje.	(R1).
renutku). Le. (1 bod) <u>Smjerovi</u> FRISC-ovih priključaka su: READ je ADR je Lf. (1 bod) Napišite koje se vrste <u>procesorskog adresiranja</u> koriste Naredba MOVE 30, R1 ima dvije vrste adresiranja: J naredbi JP (R3) koristi se Adresiranje u drugom operandu naredbe LOAD R1,(LABELA) naziv	e u sljedećim naredban (30) i	, WAIT je _ na: adresiranje.	(R1).
spojene na njegov priključak, kojega FRISC ispituje	e u sljedećim naredban (30) i	, WAIT je _ na: adresiranje.	(R1).
spojene na njegov priključak, kojega FRISC ispituje srenutku). Le. (1 bod) Smjerovi FRISC-ovih priključaka su: READ je ADR je, DATA je Lf. (1 bod) Napišite koje se vrste procesorskog adresiranja koriste Naredba MOVE 30, R1 ima dvije vrste adresiranja: J naredbi JP (R3) koristi se Adresiranje u drugom operandu naredbe LOAD R1,(LABELA) naziva Adresiranje u drugom operandu naredbe LOAD R1,(SP+4) naziva	e u sljedećim naredban (30) i va sese	, WAIT je _ na: adresiranje.	(R1).
pojene na njegov priključak, kojega FRISC ispituje renutku). e. (1 bod) Smjerovi FRISC-ovih priključaka su: READ je DR je, DATA je f. (1 bod) Napišite koje se vrste procesorskog adresiranja koriste laredba MOVE 30, R1 ima dvije vrste adresiranja: J naredbi JP (R3) koristi se dresiranje u drugom operandu naredbe LOAD R1,(LABELA) naziva dresiranje u drugom operandu naredbe LOAD R1,(SP+4) naziva	e u sljedećim naredban va se se	na: adresiranje. brojeve 0110 - 1	(R1).

25. travnja 2014.

1. međuispit iz Arhitekture računala 1

R	iočan	ia zadat	ka 1a-1g
	ICSCII	ıa Lauai	va Ta-TE

	100	5 0
4. /2 bada\	100	FA
1a. (3 boda) U memoriju čije riječi su široke 8 bita podatci se upisuju u redoslijedu	101	FB
little-endian. Od adrese 100 ₁₆ upišite redom sljedeće podatke (tablicu popunite u		

2. (6 bodova) U memoriji na adresama $A000_{16}$ i $ABCD1234_{16}$ se nalaze dva bloka sa po 200_{16} podataka u svakom bloku. Prvi blok sadrži 8-bitne podatke u formatu 1'k. Drugi blok sadrži 16-bitne podatke u formatu s bitom za predznak. Treba zbrajati podatke iz prvog bloka s podatcima u drugom bloku i spremati rezultate u 32-bitnom formatu 2'k u treći blok memorije na adresi $C000_{16}$ na sljedeći način: prvi podatak iz prvog bloka zbraja se sa zadnjim podatkom iz drugog bloka, zatim drugi podatak iz prvog bloka s predzadnjim podatkom iz drugog bloka i tako dalje dok se ne zbroje svi podatci.

```
ORG 0
GLAVNI MOVE
            0A000, R0
                               ; adresa 1. bloka
      LOAD R1, (ADR_2_BLOKA) ; učitaj adresu 2. bloka
            R1, 400, R1
                               ; izračunaj adresu zadnjeg podatka u 2. bloku
      SUB R1, 2, R1
      MOVE 0C000, R2
                               ; adresa rezultantnog bloka
            200, R7
      MOVE
                                ; brojač za petlju
PETLJA LOADB R3, (R0)
                                ; učitaj podatak iz 1. bloka
          в кз, (R0)
R3, 80, R5
      AND
                                ; pretvori ga u 32-bitni 2'k format
      JR_Z POZ_1
                                ; ispitaj predznak
NEG_1 SHL R3, %D24, R3
                                ; proširi 1'k sa 8 na 32 bita
           R3, %D24, R3
      ASHR
            R3, 1, R3
      ADD
                               ; pretvori u 2'k
POZ_1 ; broj je već OK jer je pozitivan
      LOADH R4, (R1)
                                ; učitaj podatak iz 2. bloka
            R4, 8000, R5
                                ; pretvori ga u 32-bitni 2'k format
      AND
            POZ_2
                                ; ispitaj predznak
      JR_Z
            R4, OFFFF7FFF, R4; briši bit za predznak
R4, OFFFFFFFF, R4; operacija dvojnog komplementa
NEG_2 AND
      XOR
      ADD
           R4, 1, R4
POZ_2 ; broj je već OK jer je pozitivan
ZBROJI ADD
           R3, R4, R5
                                ; zbroji brojeve u 32-bitnom formatu 2'k
      STORE R5, (R2)
                                ; spremi u rezultantni blok
            R0, 1, R0
      ADD
                                ; pomakni pokazivače na blokove
      SUB
            R1, 2, R1
      ADD
            R2, 4, R2
      SUB
          R7, 1, R7
                                ; smanjivanje i provjera brojača petlje
      JR_NZ PETLJA
      HALT
ADR 2 BLOKA DW 0ABCD1234
                               ; adresa drugog bloka
      ORG 0A000
                                ; prvi blok
      DB ...
      ORG 0C000
                                ; rezultantni blok
      DW ...
      ORG 0ABCD1234 ; drugi blok
      DH ...
```

3. (7,5 bodova) Napisati potprogram SUB_DBL za oduzimanje dva NBC broja u dvostrukoj preciznosti. Parametri i rezultat se prenose registrima na sljedeći način:

	R1	R0	prvi podatak
_	R3	R2	drugi podatak
	R1	R0	rezultat

Napisati potprogram DIV_DBL koji (koristeći potprogram SUB_DBL) dijeli dva NBC broja u dvostrukoj preciznosti metodom uzastopnog oduzimanja. Ostatak pri dijeljenju se zanemaruje. Parametri su adrese dvaju podataka i te adrese se šalju pomoću stoga u potprogram. Rezultat dijeljenja vraća se u registrima R4 (niži dio) i R5 (viši dio).

Napisati glavni program koji pozivom potprograma DIV_DBL dijeli brojeve 5555666677778888_{16} i 1111222233334444_{16} koji su spremljeni u memoriji na adresama 200_{16} i 208_{16} i pohranjuje rezultat na adresu 210_{16} (ovi brojevi i mjesto za rezultat trebaju također biti napisani u rješenju).

```
ORG 0
GLAVNI MOVE
              10000, SP
                             ; inicijalizacija stoga
       MOVE
              200, R0; adresa 1. broja
       PUSH
       MOVE
              208, R0; adresa 2. broja
       PUSH
              R0
       CALL
              DIV_DBL; dijeljenje
       ADD
              SP, 8, SP
                           ; čisti stog od parametara
       STORE R4, (210)
                           ; spremi niži dio rezultata
       STORE R5, (214)
                             ; spremi viši dio rezultata
       HALT
SUB_DBL; potprogram za oduzimanje, nema konteksta
             R0, R2, R0
       SUB
              R1, R3, R1
       SBC
                             ; C je postavljen za ispitivanje u pozivatelju
       RET
DIV_DBL ; potprogram za dijeljenje
       PUSH
                      ; spremi kontekst
       PUSH
              R1
              R2
       PUSH
       PUSH
             R3
       LOAD
              R4, (SP+%D20) ; učitaj 2. parametar
       LOAD
              R5, (SP+%D24) ; učitaj 1. parametar
       LOAD
             R0, (R5)
                             ; učitaj prvi broj
       LOAD
             R1, (R5+4)
       LOAD
              R2, (R4)
                             ; učitaj drugi broj
             R3, (R4+4)
       LOAD
       MOVE
              0, R4
                             ; rezultat je inicijalno 0
             0, R5
       MOVE
PETLJA CALL
              SUB_DBL
       JR_NC VAN
                             ; ako je negativan broj, dijeljenje je gotovo
POZIT ADD
              R4, 1, R4
                             ; ako je pozitivan broj, povećaj rezultat
       ADC
              R5, 0, R5
                             ; za 1 (u dvostrukoj preciznosti)
              PETLJA
       JR
       POP
              R3
VAN
       POP
              R2
       POP
              R1
       POP
       RET
       ORG 200
              77778888, 55556666
       DW
                                   ; prvi broj
              33334444, 11112222
                                    ; drugi broj
       DW
       DW
              0, 0
                                    ; mjesto za rezultat
```

4. (8,5 bodova) FRISC prima 32-bitne NBC podatke koje mu šalje prekidna jedinica PVJ1 (spojena na INT). Primljeni podatci spremaju se kao bajtovi u memorijski blok na adresi 1000₁₆. Ako primljeni podatak ne stane u 8-bita, treba prekinuti sa spremanjem i nakon toga zaustaviti glavni program. Ako se primi ništica, ona se ne sprema u memoriju, a primljene ništice treba prebrajati. Zanemarite mogućnost prepunjenja bloka podataka.

Glavni program cijelo vrijeme dojavljuje uvjetnoj jedinici UVJ broj ništica primljenih sa PVJ1.

Na NMI spojena je i PVJ3. Podatak koji se pročita iz PVJ3 treba poslati bezuvjetnoj jedinici BVJ.

Adrese vanjskih jedinica odaberite sami.

```
BVJ
             OFFFF0000
      EQU
UVJ_D EQU
             0FFFF0050
UVJ_S EQU
             0FFFF0054
PVJ1_D EQU
             OFFFF1000
PVJ1 S EQU
             OFFFF1004
PVJ1 E EQU
           0FFFF1008
PVJ2 D EQU
           0FFFF2000
PVJ2 S EQU
          0FFFF2004
PVJ2_E EQU
           0FFFF2008
PVJ3 D EOU
           0FFFF3000
PVJ3_S EQU
             0FFFF3004
PVJ3_E EQU
             0FFFF3008
      ORG
      MOVE
             10000, SP
                           ; inicijalizacija stoga
             GLAVNI
      JΡ
      ORG
             8
             100
                           ; prekidni vektor
      DW
      ORG
             0C
                           ; prekidni potprogram za NMI
      PUSH
             R0
      STORE RO, (PVJ3_S); dojavi prihvat prekida
             RO, (PVJ3_D); pročitaj podatak sa PVJ3 i...
                        ; ... pošalji ga bezuvjetnoj BVJ
             R0, (BVJ)
      STORE
      STORE RO, (PVJ3_E); dojavi kraj posluživanja PVJ3
      POP RO
      RETN
GLAVNI MOVE %B 10000, SR ; dozvoli prekid INT
CEKAJ LOAD
                                 ; čekaj spremnost uvjetne UVJ
             R0, (UVJ_S)
      OR
             R0, R0, R0
             CEKAJ
      JR_Z
             RO, (NISTICE); pošalji uvjetnoj broj zanemarenih podataka
      LOAD
      STORE RO, (UVJ_D)
      STORE RO, (UVJ_S)
                                 ; briši status uvjetnoj jedinici
      LOAD
             RO, (STANI)
                                 ; provjeri treba li zaustaviti glavni program
             R0, R0, R0
      OR
      JR_Z
             CEKAJ
KRAJ
      HALT
; varijable razne
NISTICE
             DW
                    0
                           ; brojač zanemarenih ništica
```

```
ADR_POD
             DW
                   1000 ; adresa za spremanje u blok
STANI
             DW
                         ; zastavica za zaustavljanje glavnog programa
            100
      ORG
                           ; prekidni potprogram za PVJ1
            R0
      PUSH
            R1
      PUSH
      MOVE
            SR, R0
      PUSH
            R0
      STORE RO, (PVJ1_S) ; dojavi prihvat prekida PVJ1
            RO, (PVJ1_D) ; pročitaj podatak sa PVJ1
      LOAD
           RO, OFFFFFF00, R1 ; provjeri 8-bitni opseg podatka
      AND
      JR_NZ STOP
      CMP
           R0, 0
                    ; provjeri ništicu
      JR_EQ NULA
SPREMI LOAD R1, (ADR_POD); učitaj adresu za pohranu u blok
      STOREB R0, (R1) ; pohrani primljeni podatak u blok ADD R1, 1, R1 ; povećaj adresu za pohranu i spremi je natrag
      STORE R1, (ADR_POD)
      JR
            VAN
NULA
     LOAD
            RO, (NISTICE); povećati brojač zanemarenih ništica
           R0, 1, R0
      STORE RO, (NISTICE)
      JR
             VAN
      MOVE 1, R0
STOP
      STORE RO, (STANI)
      JΡ
             VAN2
VAN
      STORE RO, (PVJ1_E); dojavi kraj obrade prekida PVJ1
VAN2
      POP
            R0
      MOVE RO, SR
      POP
            R1
      POP
             R0
      RETI
```