Zavrsni ispit iz Arhitekture racunala 1 28. lipnja 2013	3. Grupa na predavanjima:
Prezime i ime (tiskanim slovima):	JMBAG:
Izjavljujem da tijekom izrade ove zadaće neću od drugoga primiti niti drugom sredstvima. Ove su radnje teška povreda Kodeksa ponašanja te mogu uzroko zdravstveno stanje dozvoljava pisanje ovog ispita.	
Potpis:	·
Dozvoljeno je koristiti isključivo službene šalabahtere (popis naredaba FRISC-a pojedine cjeline programa. Sve teorijske zadatke rješavati na ovaj papir. Završni isp	i ARM-a). Programe treba pisati uredno i komentirati
<b>1. a.</b> (1 bod) Podatak $000111_2$ u 6-bitnom NBC-u predstavlja broj, a u 4-bitnom NBC-u predstavlja broj, a u 4-bitnom	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<b>1. b.</b> (1 bod) Sabirnice se prema <b>namjeni</b> dijele na:Prema <b>načinu komunikacije</b> sabirnice se dijele na	,ii
<b>1. c.</b> (1 bod) Koji <b>dio vanjske jedinice</b> postoji unutar uvjetnih i prekidi <b>Priključci</b> koji postoje kod uvjetnih i p	prekidnih vanjskih jedinica (a ne postoje kod
bezuvjetnih) nazivaju se Ovi prik	djučci povezuju i
<u></u>	
2. a. FRISC (1,5 bod) Prilikom prihvaćanja maksirajućeg prekida FRISC	
čime se <i>(postiže što)</i> Za razliku od	obične naredbe RET, naredba RETI <b>dodatno</b>
(radi što), a naredba RETN d Sve tri naredbe RET, RETI i RETN u registar PC stavljaju	
2. b. FRISC (2,5 boda) Napišite smjerove sljedećih priključaka proceso	
DATA je , READ je , WRITE	je ,
WAIT je, BREQ je, BACK je	, SIZE je
Čemu služi priključak WAIT?	
2. c. FRISC (1 bod) Koja su 4 načina rada sklopa FRISC-PIO:	
2. d. FRISC (1 bod) Kad u sklopu FRISC-CT vrijednost u brojilu postane	o nula, događa se sljedeće:
2. d. Fride (1 bod) kad a skiopa i riise er vrijednost a brojila postane	Train, događa se sijedeće.
	·
3. a. ARM (1,5 bodova) Za procesor ARM7 napišite trajanja koraka iz	vođenja (u ciklusima) sljedećih naredaba:
•	LDM R13,{R1,R2,R14}
	B s istinitim uvjetom skoka
	BL s lažnim uvjetom skoka
<b>3. b. ARM</b> (0,5 bodova) Procesor ARM sa <b>statičkim predviđanjem gra</b> LABELA1 B LABELA2 LABELA2 B LABELA1	<b>ananja</b> izvodi sljedeći programski odsječak:
Zaokružite točan odgovor (a ili b):	
Za <b>prvu</b> naredbu predvidjet će se da: a) će se grananje dogoditi Za <b>drugu</b> naredbu predvidjet će se da: a) će se grananje dogoditi	
<b>3. c. ARM</b> (1,5 bodova) ARM ima dva ulazna priključka za prekide: adresa prekidnog potprograma je, a za brze prekide adres potprograma izvodi se naredbom SUBS PC,LR,#4, koja obnavlja sadrž	sa je Povratak iz prekidnog
3. d. ARM (1,5 bod) Kada se pojavi impuls na priključku CLK1HZ (ARN	ednaka ( <i>čemu</i> )
, tada se u RTC-u automatski događa sljedeće:	

**4.** (6 bodova) U računalnom sustavu nalaze se procesor FRISC, 2 CT-a i dvije uvjetne jedinice. Na ulaz CNT sklopa CT1 spojen je signal frekvencije 1 MHz. Sklop CT2 generira prekid na INT3 (CT nema priključak IACK). Adrese vanjskih jedinica odaberite sami. Nacrtajte način spajanja CT-ova.

Procesor treba prenositi podatke s vanjske jedinice UVJ1 na UVJ2. Za sve prijenose podatka s jedne vanjske jedinice na drugu, potrebno je mjeriti vrijeme između dva uzastopna prijenosa podataka (razdoblje do prvog prijenosa se može i ne mora mjeriti). Ta je trajanja – izražena u sekundama – potrebno spremati kao 16-bitne podatke u memoriju od adrese 1000<sub>16</sub>. Trajanja se izražavaju u cijelim sekundama.

Na ovaj je način potrebno prenijeti 14<sub>16</sub> podataka i zatim zaustaviti procesor.

**5.** (5,5 bodova) U računalnom sustavu nalaze se procesor FRISC, DMA i dva sklopa PIO (spojeni su na priključke INT1 i INT2 i postavljaju prekide).

Sklop PIO1 radi u ulaznom načinu rada. Sklop PIO2 radi u načinu ispitivanja bitova: na 4 najviša bita prima se 4-bitni podatak; a pomoću 4 najniža vanjski uređaj dojavljuje sklopu PIO2 da je podatak valjan - tako da postavi sva 4 najniža bita u stanje 1.

Kada dođe do prekida sa PIO1, procesor treba pročitati podatak sa sklopa PIO1 i proširiti ga ništicama. Prošireni podatak pomoću sklopa DMA treba kopirati u 10<sub>16</sub> 32-bitnih lokacija odredišnog bloka memorije.

Kada dođe do prekida sa PIO2, procesor treba pročitati 4-bitni podatak sa sklopa PIO2 i predznačno ga proširiti. Prošireni podatak pomoću sklopa DMA treba kopirati u 10<sub>16</sub> 32-bitnih lokacija odredišnog bloka memorije.

Odredišni blok memorije počinje od adrese  $1000_{16}$  i skupine od  $10_{16}$  podataka se redom stavljaju jedna iza druge. DMA radi u načinu zaustavljanja procesora. Glavni program izvodi beskonačnu petlju.

**6.** (5,5 bodova) Za procesor ARM napišite potprogram PARNULA koji za primljeni 16-bitni podatak ispituje svih 15 parova susjednih bitova unutar podatka, i prebraja parove ništica. Na primjer: broj parova ništica u 8-bitnom broju **00100100** je 3, a u broju 11111**000** je 2. Potprogram PARNULA prima parametar preko fiksne memorijske lokacije TEST, a rezultat (broj parova ništica) vraća preko RO.

Napišite potprogram COMPARE koji prima dva parametra preko stoga. Za svaki parametar treba potprogramom PARNULA izračunati broj parova ništica. Potprogram COMPARE preko registra RO vraća glavnom programu rezultat koji se računa na sljedeći način:

- 1, ako prvi parametar ima više parova ništica od drugog parametra
- -1, ako prvi parametar ima manje parova ništica od drugog parametra
- 0, ako parametri imaju jednak broj parova ništica

Pod prvim parametrom podrazumijevamo podatak koji se nalazio na lokaciji PRVI (analogno za drugi).

Glavni program treba s memorijskih lokacija PRVI i DRUGI učitati dva 16-bitna podatka, te podatak s većim brojem parova ništica zapisati na lokaciju REZULTAT. Ako podatci imaju jednak broj parova ništica, na lokaciju REZULTAT treba upisati FFFF<sub>16</sub>.

**7.** (7 bodova) Računalni sustav usisivača sastoji se od procesora ARM, sklopa RTC (radi u prekidnom načinu, spojen na IRQ, na ulaz RTC-a spojen je signal od 1 kHz) i sklopa GPIO.

Na vrata A sklopa GPIO spojen je temperaturni sklop (kao na predavanjima), na sljedeći način:

- bitovi 0-5 ulazni: temperatura motora u rasponu od 0 do 63
- bit 6 ulazni bit: temperatura je postavljena
- bit 7 izlazni bit: temperatura je pročitana

Na vrata B sklopa GPIO spojeno je:

- bit 0 ulazni bit: tipka za uključivanje (1) / isključivanje (0) usisivača
- bit 1 izlazni bit: uključivanje (1) / isključivanje (0) motora
- bitovi 2-4 ulazni: senzor prljavštine
- bitovi 5-7 izlazni: regulator snage motora

Napisati program koji beskonačno upravlja radom usisivača svakih 0,1 sekundi na sljedeći način. Prvo se provjerava tipka za uključivanje/isključivanje usisivača, te se na temelju stanja tipke uključuje ili isključuje motor. Ako motor treba biti uključen, snaga motora regulira se na temelju vrijednosti senzora prljavštine (npr. ako je vrijednost senzor prljavštine 000<sub>2</sub>, snaga motora također treba biti 000<sub>2</sub>). Međutim, dodatno treba ispitati temperaturu motora. Ako je ona strogo veća od 60 °C, snagu motora treba smanjiti na minimum (vrijednost 000<sub>2</sub>), bez obzira na razinu prljavštine.

Završni ispit iz Arhitekture računala 1	28. lipnja 2013.	Grupa na predavanjima:
Prezime i ime (tiskanim slovima):		JMBAG:
Izjavljujem da tijekom izrade ove zadaće neću od drugoga p sredstvima. Ove su radnje teška povreda Kodeksa ponašanj zdravstveno stanje dozvoljava pisanje ove zadaće.		
Potpis:		<b>_</b>
Dozvoljeno je koristiti isključivo službene šalabahtere (popis pojedine cjeline programa. Sve teorijske zadatke rješavati na ov		
<b>1. a.</b> (1 bod) Podatak 000111 <sub>2</sub> u 6-bitnom NBC-u pred		
1. b. (1 bod) Sabirnice se prema namjeni dijele na:upravljačku (kontrolnu) Prema načinu kom		
1.c. (1 bod) Koji dio vanjske jedinice postoji unutar u bistabil stanja (status bistabil) Priključci koji po kod bezuvjetnih) nazivaju sepriključci za sinkroi priključci povezujuvanjsku jedinicu i	ostoje kod uvjetnih i <sub>l</sub> nizaciju (ili handshak	prekidnih vanjskih jedinica (a ne postoje king, ili rukovanje, ili READY i STROBE). Ovi
2. a. FRISC (1,5 bod) Prilikom prihvaćanja maksirajuće čime se (postiže što)zabranjuje prihvaća RET, naredba RETI dodatno (radi što)obnavlja zast (internu) zastavicu IIF Sve tri naredbe RET, RETI i RE	nnje maskirajućih pre tavicu GIE, a nared	ekida Za razliku od obične naredbe dba RETN <b>dodatno</b> (radi što) <b>_obnavlja</b>
2. b. FRISC (2,5 boda) Napišite smjerove sljedećih pridvosmjerni, READ jeizlazni, WRITE BACK jeizlazni, SIZE jeizlazni  VJ) dojavljuje da je spora (ili traži umetanje ciklusa d	je <b>_ izlazni _,</b> WAIT j Čemu služi prikljud	je ulazni, BREQ je ulazni, čak WAIT?pomoću njega memorija (ili
2. c. FRISC (1 bod) Koja su 4 načina rada sklopa FRISC	-PIO: ulazni, izlazni, բ	postavljanje bitova, ispitivanje bitova
2. d. FRISC (1 bod) Kad u sklopu FRISC-CT vrijednost u ponovno postavlja na početnu vrijednost (ili vrijedno CT može postaviti prekid, generira se impuls na izlaz	ost limit registra LR l	
3. a. ARM (1,5 bodova) Za procesor ARM7 napišite tr naredbe za obradu podataka1 naredba LDR3 naredba STR2	naredba LDM naredba B s is	R13,{R1,R2,R14}5tinitim uvjetom skoka1_
3. b. ARM (0,5 bodova) Procesor ARM sa statičkim procesor ARM sa stati	anje dogoditi <b>b)</b>	ja izvodi sljedeći programski odsječak:  se grananje neće dogoditi se grananje neće dogoditi
<b>3. c. ARM</b> (1,5 bodova) ARM ima dva ulazna priključk prekidnog potprograma je18 <sub>16</sub> , a za brze prekidizvodi se naredbom SUBS PC,LR,#4, koja obnavlja sad	de adresa je <b>1C</b> <sub>16</sub>	Povratak iz prekidnog potprograma
3. d. ARM (1,5 bod) Kada se pojavi impuls na priključlbrojilo se poveća za jedan Kada vrijednost u usporedbe (MR), tada se u RTC-u automa postaviti zahtjev za prekid	brojilu postane jedna	aka (čemu) vrijednosti u registru

**4.** (6 bodova) U računalnom sustavu nalaze se procesor FRISC, dva CT-a i dvije uvjetne jedinice. Na ulaz CNT sklopa CT1 spojen je signal frekvencije 1 MHz. Sklop CT2 generira nemaskirajući prekid NMI. Adrese vanjskih jedinica odaberite sami. Nacrtajte način spajanja CT-ova.

Procesor treba prenositi podatke s vanjske jedinice UVJ1 na UVJ2. Za sve prijenose podatka s jedne vanjske jedinice na drugu, potrebno je mjeriti vrijeme između dva uzastopna prijenosa podataka (razdoblje do prvog prijenosa se može i ne mora mjeriti). Ta je trajanja – izražena u sekundama – potrebno spremati kao 16-bitne podatke u memoriju od adrese 1000<sub>16</sub>. Trajanja se izražavaju u cijelim sekundama.

Na ovaj je način potrebno prenijeti 14<sub>16</sub> podataka i zatim zaustaviti procesor.

```
UVJ1_PRIMI EQU
                   OFFFF1000 ; adrese vanjskih jedinica
UVJ1_STANJE EQU
                  0FFFF1004
UVJ2_PRIMI EQU 0FFFF2000
UVJ2_STANJE EQU
                  0FFFF2004
CT1CR
         EQU OFFFF3000
CT1LR
          EQU OFFFF3004
CT1ACK
          EQU OFFFF3008
          EQU OFFFF300C
CT1END
          EQU OFFFF4000
CT2CR
          EQU OFFFF4004
CT2LR
          EQU 0FFFF4008
CT2ACK
          EQU OFFFF400C
CT2END
     ORG 0
                           ; inicijalizacija stoga
     MOVE 10000, SP
      JP GLAVNI
                             ; skok u glavni program
     ORG 0C
                             ; prekidni potprogram za NMI
     PUSH RO
                             ; spremanje konteksta
     MOVE SR, RO
     PUSH RO
     STORE RO, (CT2ACK) ; dojava prihvata prekida
LOAD RO, (SEKUNDE) ; broj sekundi u ovom tra
ADD RO, 1, RO ; učitava se iz memorije
                            ; broj sekundi u ovom trajanju
                            ; učitava se iz memorije
      STORE RO, (SEKUNDE) ; mijenja i ponovno sprema
STORE RO, (CT2END) ; dojava kraja posluživanja
     POP
          R0
                             ; vraćanje konteksta
     MOVE RO, SR
      POP
           R0
      RETN
                             ; povratak iz prekidnog potprograma
GLAVNI
     MOVE %D 1000, R0
                            ; inicijalizacija vremenskih konstanata
      STORE RO, (CT1LR)
     STORE RO, (CT2LR)
                             ; inicijalizacija CT-ova
     MOVE %B01 R0
     STORE RO, (CT1CR)
                             ; ne postavlja prekid
     MOVE %B111, R0
                             ; postavlja prekid
     STORE RO, (CT2CR)
     MOVE 14, R1
                             ; R1 - brojač prenesenih podataka
     MOVE 1000, R3
                             ; R3 - adresa liste pojedinih trajanja
UVJ1 LOAD RO, (UVJ1_STANJE) ; čekanje na spremnost UVJ1
     OR R0, R0, R0
      JP_Z UVJ1
                       ; čitanje podatka
     LOAD R5, (UVJ1)
      STORE RO, (UVJ1_STANJE); brisanje spremnosti
```

```
UVJ2 LOAD RO, (UVJ2_STANJE); čekanje na spremnost UVJ2
     OR
           R0, R0, R0
     JP_Z UVJ2
     STORE R5, (UVJ2) ; slanje podatka
     STORE RO, (UVJ2_STANJE); brisanje spremnosti
     CMP
         R1, 14
                           ; je li ovo prvi prijenos?
     JP_EQ PRVI
     LOAD RO, (SEKUNDE)
                           ; trajanje između ova dva prijenosa
     STOREH RO, (R3)
ADD R3, 2, R3
                           ; spremanje u listu
     ADD R3, 2, R3
                           ; povećanje pokazivača na listu
     MOVE 0, RO
                           ; vraćanje trajanja na 0 za sljedeće
     STORE RO, (SEKUNDE) ; mjerenje
     JΡ
          DALJE
PRVI MOVE 0, R0
                            ; prvo brojanje se ne mjeri
     STORE RO, (SEKUNDE)
DALJE SUB R1, 1, R1
                           ; smanjivanje brojača podataka
     JP_NZ UVJ1
                            ; ima li još podataka? i skok na početak
KRAJ HALT
                            ; brojač sekundi između dva prijenosa
SEKUNDE
; Alternativno rješenje (nešto preciznije) je da se CT-ovi pokrenu iznova svaki put kad
; se napravi prijenos (tj. kada UVJ2 postane spremna). Sve ostalo bi bilo isto.
```

**5.** (5,5 bodova) U računalnom sustavu nalaze se procesor FRISC, DMA i dva sklopa PIO koji generiraju maskirajuće prekide INT.

Sklop PIO1 radi u ulaznom načinu rada. Sklop PIO2 radi u načinu ispitivanja bitova: na 4 najviša bita prima se 4-bitni podatak; a pomoću 4 najniža vanjski uređaj dojavljuje sklopu PIO2 da je podatak valjan - tako da postavi sva 4 najniža bita u stanje 1.

Kada dođe do prekida sa PIO1, procesor treba pročitati podatak sa sklopa PIO1 i proširiti ga ništicama. Prošireni podatak pomoću sklopa DMA treba kopirati u 10<sub>16</sub> 32-bitnih lokacija odredišnog bloka memorije.

Kada dođe do prekida sa PIO2, procesor treba pročitati 4-bitni podatak sa sklopa PIO2 i predznačno ga proširiti. Prošireni podatak pomoću sklopa DMA treba kopirati u 10<sub>16</sub> 32-bitnih lokacija odredišnog bloka memorije.

Odredišni blok memorije počinje od adrese  $1000_{16}$  i skupine od  $10_{16}$  podataka se redom stavljaju jedna iza druge. DMA radi u načinu zaustavljanja procesora. Glavni program izvodi beskonačnu petlju.

```
PIO1 CR
         EOU
               FFFF1000
         EQU FFFF1004
PIO1 DR
PIO1_IACK EQU FFFF1008
PIO1_IEND EQU FFFF100C
PIO2 CR
         EOU
               FFFF2000
PIO2 DR EQU
               FFFF2004
PIO2_IACK EQU
              FFFF2008
PIO2_IEND EQU
              FFFF200C
DMA_SRC
         EQU
               FFFF3000
DMA_DST
          EQU
               FFFF3004
               FFFF3008
DMA_SIZE
          EQU
DMA_CTRL
          EQU
               FFFF300C
DMA_START EQU
                FFFF3010
DMA_ACK
         EQU
               FFFF3014
     ORG 0
     MOVE 10000, SP
                          ; inicijalizacija stoga
     JΡ
          GLAVNI
                          ; skok u glavni program
```

```
ORG 8
                      ; prekidni vektor za maskirajući prekid
     DW
          500
GLAVNI
     MOVE %B 0101,R0
                            ; inicijalizacija PIO1 (INT, prekid, ULAZNI način)
     STORE RO, (PIO1_CR)
     MOVE %B 11110000111100010111, R0
                                         ; aktivna razina najniža 4 bita = 1
     STORE RO, (PIO2_CR)
                                         ; MASKA = ispituju se najniža 4 bita
                                         ; AND, INT, prekid, ispitivanje bitova
     MOVE %B 0100, R0
                            ; DMA bez INT, zaust. procesora, vj->mem
     STORE RO, (DMA_CTRL)
     MOVE ADRESA, RO
     STORE RO, (DMA SRC)
                            ; adresa s koje će se kopirati podatak
     MOVE %B 10000, SR
                            ; GIE - omogućavanje prekida
PETLJA JP PETLJA
                            ; beskonačna petlja glavnog programa
     ORG
          500
                            ; adresa prekidnog potprograma
     PUSH RO
                             ; čuvanje konteksta
     MOVE SR, RO
     PUSH RO
     LOAD RO, (PIO2 CR)
                            ; tko je tražio prekid: PIO1 ili PIO2?
     CMP R0, 1
                             ; (mogu se ispitivati i virtualni bitovi SR-a)
     JP_EQ PIO2_INT
PIO1_INT
     STORE RO, (PIO1_IACK) ; dojava prihvata prekida
     LOAD RO, (PIO1_DR)
                            ; čitanje podatka s PIO1
                             ; proširenje ništicama je "već napravljeno"
     STORE RO, (ADRESA)
     STORE RO, (ADRESA) ; spremanje u memorijsku lokaciju STORE RO, (PIO1_IEND) ; kraj obrade prekida
     JΡ
          DMA
PIO2_INT
     STORE RO, (PIO2_IACK)
                           ; dojava prihvata prekida
                           ; uzimanje podatka s PIO2
     LOAD RO, (PIO2_DR)
     SHL R0, %D 24, R0
                            ; predznačno proširenje
     ASHR R0, %D 28, R0
                            ; i kasnije pomak za dodatna 4 bita udesno
     STORE RO, (ADRESA)
     STORE RO, (PIO2 IEND)
                           ; kraj obrade prekida
DMA
    MOVE 10, R0
     STORE RO, (DMA_SIZE)
                             ; koliko podataka se kopira preko DMA
     STORE RO, (DMA_START) ; pokretanje DMA prijenosa sa zaustavljanjem procesora
     LOAD RO, (ADRESA_BLOKA); učitavanje adrese na koju se kopira
     ADD RO, 40, RO ; pomicanje pokazivača u ciljnom bloku
     STORE RO, (ADRESA_BLOKA); i njegovo spremanje na mem. lokaciju
     STORE RO, (DMA_DST)
                             ; postavljanje te adrese u DMA_DST registar
                             ; (može se samo jednom inicijalizirati DMA_DST na
                             ; 1000 u glavnom programu, jer se on automatski
                             ; povećava tijekom DMA-prijenosa za 40)
     STORE RO, (DMA_ACK)
                            ; brisanje statusa DMA-sklopa
     POP
          R0
                            ; obnova konteksta
     MOVE RO, SR
     POP
           R0
     RETT
                            ; povratak iz prekidnog potprograma
                0
ADRESA
          DW
                            ; pomoćna lokacija; izvor podataka za DMA
```

; adresa odredišnog bloka podataka

ADRESA\_BLOKA DW 1000

**6.** (5,5 bodova) Za procesor ARM napišite potprogram PARNULA koji za primljeni 16-bitni podatak ispituje svih 15 parova susjednih bitova unutar podatka, i prebraja parove ništica. Na primjer: broj parova ništica u 8-bitnom broju **00100100** je 3, a u broju 11111**000** je 2. Potprogram PARNULA prima parametar preko fiksne memorijske lokacije TEST, a rezultat (broj parova ništica) vraća preko RO.

Napišite potprogram COMPARE koji prima dva parametra preko stoga. Za svaki parametar treba potprogramom PARNULA izračunati broj parova ništica. Potprogram COMPARE preko registra RO vraća glavnom programu rezultat koji se računa na sljedeći način:

- 1, ako prvi parametar ima više parova ništica od drugog parametra
- -1, ako prvi parametar ima manje parova ništica od drugog parametra
- 0, ako parametri imaju jednak broj parova ništica

Pod prvim parametrom podrazumijevamo podatak koji se nalazio na lokaciji PRVI (analogno za drugi).

Glavni program treba s memorijskih lokacija PRVI i DRUGI učitati dva 16-bitna podatka, te podatak s većim brojem parova ništica zapisati na lokaciju REZULTAT. Ako podatci imaju jednak broj parova ništica, na lokaciju REZULTAT treba upisati FFFF<sub>16</sub>.

```
ORG 0
      MOV R13, #10<12
                             ; inicijalizacija stoga
      LDRH R1, PRVI
                               ; učitavanje podataka
      LDRH R2, DRUGI
      STMFD R13!, {R1, R2} ; stavljanje parametara na stog
           COMPARE ; poziv potprograma
R13, R13, #8 ; čišćenje stoga
      BL COMPARE
      ADD
                               ; usporedba rezultata s 0
           R0, #0
      CMP RU, #U , usportable resultat ; veći - PRVI je rezultat ; veći - PRVI je rezultat ; manji - DRUGI je rezultat MVNEQ RO, #0 ; jednaki - stavljamo FFFF = MVN(0)
      STREQH RO, REZULTAT
      SWI 123456
COMPARE
      STMFD R13!, {R1, R2, R14}; spremanje konteksta (i R14!)
      LDR R1, [R13, #0C] ; učitavanje prvog parametra (12 bajtova udaljen)
      STRH R1, TEST ; spremanje parametra na memorijsku lokaciju TEST
           PARNULA
      BL
                               ; poziv potprograma
      MOV R1, R0
                               ; čuvanje rezultata u R1 za usporedbu
      LDR R2, [R13, #10] ; učitavanje drugog parametra (16 bajtova udaljen)
      STRH R2, TEST
                               ; spremanje parametra na memorijsku lokaciju TEST
      BL PARNULA
                               ; poziv potprograma
      MOV R2, R0
                               ; čuvanje rezultata u R2 za usporedbu
      CMP R1, R2
MOVEQ R0, #0
                           ; usporedba 2 rezultata dobivena od PARNULA
                               ; rezultat se vraća preko RO, a postavlja se...
      MOVGT RO, #1
                               ; ...na temelju zastavica od naredbe CMP
      MVNLT RO, #0
                               ; MVN #0 daje -1
      LDMFD R13!, {R1, R2, R14}; vraćanje konteksta
      MOV PC, LR
                                ; povratak iz potprograma
PARNULA
      STMFD R13!, {R1, R2, R3}; spremanje konteksta
      LDRH R1, TEST ; učitavanje parametra
      MOV R2, #%D 15
                               ; 15 puta vrtiti petlju (15 parova)
      MOV R0, #0
                               ; brojač parova nula
           AND R3, R1, #%B11; brisanje svih bitova osim zadnja 2
PETLJA
      CMP R3, #0 ; je li dobiveni podatak = 0?
ADDEQ R0, R0, #1 ; ako jest -> to je par nula,
      ADDEQ R0, R0, #1 ; ako jest -> to je par nula, treba povećati brojač MOV R1, R1, LSR #1 ; pomak udesno za 1 bit SUBS R2, R2, #1 ; smanjivanje brojača pomaka (brojača petlje)
      BNE PETLJA
```

```
LDMFD R13!, {R1, R2, R3}; vraćanje konteksta MOV PC, LR ; povratak iz potprograma

REZULTAT DW 0
PRVI DW 10
DRUGI DW 20
TEST DW 0
```

**7.** (7 bodova) Računalni sustav usisivača sastoji se od procesora ARM, sklopa RTC (radi u prekidnom načinu, spojen na IRQ, na ulaz RTC-a spojen je signal od 1 kHz) i sklopa GPIO.

Na vrata A sklopa GPIO spojen je temperaturni sklop (kao na predavanjima), na sljedeći način:

- bitovi 0-5 ulazni: temperatura motora u rasponu od 0 do 63
- bit 6 ulazni bit: temperatura je postavljena
- bit 7 izlazni bit: temperatura je pročitana

Na vrata B sklopa GPIO spojeno je:

- bit 0 ulazni bit: tipka za uključivanje (1) / isključivanje (0) usisivača
- bit 1 izlazni bit: uključivanje (1) / isključivanje (0) motora
- bitovi 2-4 ulazni: senzor prljavštine
- bitovi 5-7 izlazni: regulator snage motora

Napisati program koji beskonačno upravlja radom usisivača svakih 0,1 sekundi na sljedeći način. Prvo se provjerava tipka za uključivanje/isključivanje usisivača, te se na temelju stanja tipke uključuje ili isključuje motor. Ako motor treba biti uključen, snaga motora regulira se na temelju vrijednosti senzora prljavštine (npr. ako je vrijednost senzor prljavštine 000<sub>2</sub>, snaga motora također treba biti 000<sub>2</sub>). Međutim, dodatno treba ispitati temperaturu motora. Ako je ona strogo veća od 60 °C, snagu motora treba smanjiti na minimum (vrijednost 000<sub>2</sub>), bez obzira na razinu prljavštine.

```
ORG
           GLAVNI
                                   ; skok na glavni program
     ORG
                                   ; prekidni potprogram - IRQ
                                   ; (skok može, ali ne mora jer se FIQ ne koristi)
     STMFD R13!, {R0,R1,R2,R3,R4}; spremanje konteksta
          RO, GPIO
                                   ; učitavanje adresa RTC i GPIO
          R1, RTC
     LDR
      ; reinicijalizacija RTC-a
     MOV R2, #0
          R2, [R1,#0C]
                                 ; resetiranje brojača
     STR
     STR R2, [R1,#8]
                                   ; dojava prihvata prekida
      ; provjera tipke za uključivanje motora
     LDR R2, [R0,#4] ; čitanje podataka s vrata B ANDS R3, R2, #1 ; ispitati stanje tipke (naj:
                                   ; ispitati stanje tipke (najniži bit)
     MOVEQ R3, #0
                                   ; ako je tipka==0, motor se samo isključi...
     BEO SALJI
                                   ; ...i ne treba daljnja regulacija
      ; Inače motor treba biti uključen, i treba da regulirati.
      ; Kopiraj stanje senzora na bitove za snagu motora (+ uključi motor)
          R3, R2, #%B 00011100 ; bitovi 2-4 su senzor prljavštine
     AND
                                   ; pomak na mjesto regulatora snage...
     VOM
           R3, R3, LSL #3
           R3, R3, #%B 00000010 ; ...i dodajemo bit za uključivanje motora
     ; čitanje i provjera temperature (na vratima A)
                                  ; čekanje na novu temperaturu
CEKAJ LDR
          R2, [R0]
     ANDS R4, R2, #%B 01000000
                                 ; bit 6 je signal nove temp.
     BEQ
          CEKAJ
                                   ; čekanje dok je signal u niskom stanju
     AND
          R4, R2, #%B 00111111 ; bitovi 0-5 su temperatura
          R2, #%B 10000000
     MOV
                                  ; generiranje impulsa na bitu 7...
     STR
          R2, [R0]
                                   ; (može i naredbama ORR i AND)
```

```
MOV R2, #%B 00000000
       STR R2, [R0]
       CMP R4, \$\%D60 ; je li temperatura veća od 60 stupnjeva? ANDHI R3, \$\%B 00011111 ; ako jeste (Higher), spusti snagu na 000
SALJI STR R3, [R0,#4]
                                             ; slanje snage motora i stanja...
                                              ; uključenosti/isključenosti na vrata B
VAN
      LDMFD R13!, {R0,R1,R2,R3,R4}; obnova konteksta
       SUBS PC, LR, #4
                                   ; povratak
             MOV R13,#10<12 ; inicijalizacija stoga
GLAVNI
      LDR RO, GPIO
                                            ; bazna adresa sklopa GPIO
       LDR R1, RTC
                                             ; bazna adresa sklopa RTC
       MOV R2, #%B10000000 ; bit 7 je izlazni
STR R2, [R0,#8] ; registar smjera vrata A
MOV R2, #%B 00011101 ; bitovi 1,5,6,7 izlazni, 0,2,3,4 ulazni
STR R2, [R0,#0C] ; registar smjera vrata B
       MOV R2, #1 ; omogućavanje prekida u RTC-u STR R2, [R1,#10] ; upis u upravljački registar (RTCCR) MOV R2, #%D100 ; konstanta = 0,1 sekunda STR R2, [R1,#4] ; upis u RTCMR MOV R2, #0 ; inicijalizacija brojila (nije nužno)
       STR R2, [R1,#0C]
                                             ; upis u RTCLR
       MRS RO, CPSR
                                            ; omogućavanje prihvata IRQ-a
       BIC R0, R0, #80
       MSR CPSR_c, R0
PETLJA B PETLJA ; prazna petlja
          DW 0FFFF1000 ; adresa GPI0
DW 0FFFF2000 ; adresa RTC
GPIO
```

RTC