Prezime i ime (tiskanim slovima):	18. IIPNJA 2015. JMBAG:
Izjavljujem da tijekom izrade ove zadaće neću od drugoga p sredstvima. Ove su radnje teška povreda Kodeksa ponašanj	orimiti niti drugome pružiti pomoć, te da se neću koristiti nedopuštenim a te mogu uzrokovati i trajno isključenje s Fakulteta. Izjavljujem da mi 
Dozvoljeno je koristiti isključivo službene šalabahtere (popis pojedine cjeline programa. Rješenja teorijskih zadatka treba na	naredaba FRISC-a i ARM-a). Programe treba pisati uredno i komentirati pisati na ovaj papir. <u>Završni ispit traje 135 minuta.</u>
	ve 1101-1010. Napišite stanja zastavica poslije oduzimanja. , Predznak= <b>Mora se vidjeti način izračunavanja zastavica.</b>
	redstavlja broj, a u 6-bitnom formatu 2'k predstavlja avlja broj, a u 4-bitnom formatu 2'k predstavlja
	ajima ima 8 priključaka za podatke, priključak čiji čiji smjer je Ova dva priključka nazivaju 
<b>2.b (2 boda):</b> Sklop FRISC-DMA treba kopirati podata od adrese 2000 do adrese 20FC. Kopiranje treba oba	k sa memorijske lokacije 1000 u sve lokacije memorijskog bloka viti pomoću krađe ciklusa, a kraj prijenosa javiti prekidom. DMA nicijalizaciji treba poslati DMA-sklopu i na koje adrese:
	odatka na adresu
BREQ BACK "BUS"	ama za "BUS" trebate naznačiti tko upravlja sabirnicom):
<b>3.a (2 boda):</b> Koliko traje izvođenje ovog odsječka na procesoru ARM7:ciklusa. Kraj svake naredbe napišite koliko puta se izvodi i koliko traje pojedino izvođenje (npr. 3 x 1c + 1 x 2c znači da naredba tri puta traje 1 ciklus i jednom traje 2 ciklusa).	MOV R0,#3 MOV R1,#0  LOOP LDR R2,[R10],#4 ADD R1,R1,R2 SUBS R0,R0,#1 BNE LOOP STR R1,[R10]
	MIA R13!, {R1,R2,R3} u R13 bit će vrijednost  stavak za rad sa stogom, naredba će glasiti:
	a brzoj memoriji. Pristup se sastoji od i takt(ova) CLOCK-a. Cijeli pristup efektivno traje samo
takt(ova) jer	
	(objasnite u 1 rečenici, što ARM radi s fazama).
	uspoređuju se dvije vrijednosti: i
Ako je skok prema "nat Predviđanjem skoka, pokušava se umanjiti utjecaj	rag", tada se predviđa da će se hazarda.
- reamangem skoka, pokasava se umanjih utjećaj	

<b>3.e (1,5 bod):</b> Prilikom prihvata brzog prekida FIQ, ARM <u>automatski</u> izvoc	di sijedece kora

4. FRISC (10 bodova) Na FRISC su spojena dva sklopa GPIO i jedan CT. Adrese vanjskih jedinica odaberite sami.

Napisati program za FRISC koji pomoću sklopa GPIO\_1 prima podatke i sprema ih kao 8-bitne podatke u memoriju od adrese 1000<sub>16</sub>. Spremnost sklopa GPIO\_1 treba ispitivati programski (tj. uvjetno).

Kad se sa GPIO\_1 primi 100<sub>16</sub> podataka, treba prestati s primanjem pa pričekati 5 sekundi. Kašnjenje treba ostvariti pomoću sklopa CT koji postavlja zahtjev za prekid NMI. Na CT-ov priključak CNT spojen je signal frekvencije 1 kHZ.

Nakon što protekne 5 sekundi, treba bezuvjetno poslati  $100_{16}$  8-bitnih podataka sa adrese  $1000_{16}$  na sklop GPIO\_2, ali tako da se između svaka dva slanja čeka 0,1 sekundu (i ovo kašnjenje treba ostvariti pomoću CT-a i prekida NMI). Nakon toga treba zaustaviti procesor.

**5. ARM (7 bodova)** Za procesor ARM napišite potprogram TOUPPER koji prima jedan ASCII-znak preko stoga. Znak treba ispitati i ako se radi o malom slovu (znakovi 'a' do 'z' imaju ASCII-kodove od 97<sub>10</sub> do 122<sub>10</sub>), onda ga treba pretvoriti u veliko slovo (znakovi 'A' do 'Z' imaju ASCII-kodove od 65<sub>10</sub> do 90<sub>10</sub>). Ako se radi o ostalim ASCII-znakovima, oni ostaju nepromijenjeni. Povratni ASCII-znak vraća se pozivatelju preko registra RO.

Napišite potprogram POTP koji treba sva mala slova u stringu pretvoriti u velika, i to korištenjem potprograma TOUPPER. POTP prima adresu stringa preko lokacije iza naredbe poziva potprograma. String je niz bajtova u kojima su ASCII-znakovi terminirani NUL-znakom (ASCII kod 0).

Napišite glavni program koji obrađuje tekst smješten u memoriji tako da u cijelom tekstu pomoću potprograma POTP pretvara sva mala slova u velika. Tekst je u memoriji smješten kao niz stringova i to na sljedeći način. Stringovi se nalaze na memorijskim adresama koje nisu fiksno zadane, ali sve adrese stringova zapisane su redom od adrese 1000<sub>16</sub> na dalje. Broj stringova također nije fiksno zadan, ali je niz njihovih adresa terminiran podatkom FFFFFFFF.

**6. ARM (10 bodova)** ARM sa GPIO-om i RTC-om (adrese im odaberite sami) <u>beskonačno</u> ispituje temperaturu i na temelju njene razlike od <u>željene</u> temperature upravlja uređajem za grijanje/hlađenje. Korisnik može u bilo kojem trenutku promijeniti željenu temperaturu.

Na vrata A sklopa GPIO spojen je temperaturni sklop kao na predavanjima:

- bitovi 0-5, ulazni, iznos temperature
- bit 6, ulazni, potvrda od temperaturnog sklopa da je postavljena valjana temperatura
- bit 7, izlazni, dojava temperaturnom sklopu da je temperatura pročitana

Na vrata B sklopa GPIO spojene su dvije tipke  $\oplus i \ominus$ . Također je spojen uređaj za grijanje/hlađenje:

- bit 0, ulazni, spojena je tipka ⊕ za povećavanje <u>željene</u> temperature za 1 stupanj
- bit 1, ulazni, spojena je tipka ⊖ za smanjivanje željene temperature za 1 stupanj
- bitovi 2-3, izlazni, spojen je uređaj za grijanje/hlađenje (00=uređaj je isključen, 01=uređaj grije, 11=uređaj hladi)

Svake sekunde treba očitati temperaturu i na temelju toga upravljati uređajem za grijanje/hlađenje. Kašnjenje treba ostvariti sklopom RTC na koji je spojen 1 kHZ, a RTC generira IRQ.

Početna <u>željena</u> temperatura je 20 stupnjeva. Tipke ⊕ i ⊖ (na bitovima 0 i 1 na portu B) postavljaju stanje 1 kad su pritisnute, a 0 kad nisu pritisnute. Pomoću njih korisnik može uvećati ili umanjiti <u>željenu</u> temperaturu za 1 stupanj, ali ne izvan granica od 10 do 30 stupnjeva (takvi pokušaji se ignoriraju). Da bi se utvrdilo da je tipka pritisnuta, prvo treba čekati da odgovarajući priključak na portu B postane 1, a zatim da se tipka otpusti, tj. da postane 0. Zbog jednostavnosti, pretpostavite da korisnik nikad ne pritisne obje tipke istodobno. Također pretpostavite da se tipke ignoriraju tijekom obrade prekida.

## RJEŠENJA

1.a (1 bod): 4-bitna ALU oduzima binarne brojeve 1101-1010. Napišite stanja zastavica poslije oduzimanja. Prijenos=1, Posudba=0, Preljev=0, Ništica=0, Predznak=0. **Mora se vidjeti način izračunavanja zastavica.** 1. b. (1 bod): Podatak 101011<sub>2</sub> u 6-bitnom NBC-u predstavlja broj \_\_\_\_43\_\_\_, a u 6-bitnom formatu 2'k predstavlja broj <u>-21</u>. Podatak 0101<sub>2</sub> u 4-bitnom NBC-u predstavlja broj <u>5</u>, a u 4-bitnom formatu 2'k predstavlja <u>5</u>. 2.a (1 bod): FRISC-GPIO za spajanje s vanjskim uređajima ima 8 priključaka za podatke, priključak \_\_\_\_ smjer je <u>izlazni</u> i priključak <u>STROBE</u> čiji smjer je <u>ulazni</u>. Ova dva priključka nazivaju se priključcima za rukovanje (ili sinkronizaciju ili handshaking) 2.b (2 boda): Sklop FRISC-DMA treba kopirati podatak sa memorijske lokacije 1000 u sve lokacije memorijskog bloka od adrese 2000 do adrese 20FC. Kopiranje treba obaviti pomoću krađe ciklusa, a kraj prijenosa javiti prekidom. DMA je na adresi FFFF0000. Napišite koje sve podatke pri inicijalizaciji treba poslati DMA-sklopu i na koje adrese: 1000 se šalje na adresu FFFF0000 podatak <u>2000</u> se šalje na adresu <u>FFFF0004</u> podatak 40 ili 3F (64 ili 63<sub>10</sub>) se šalje na adresu FFFF0008 podatak <u>%B 0111</u> se šalje na adresu FFFF000C Nakon toga, DMA-prijenos treba pokrenuti slanjem podatka bilo kojeg na adresu FFFF0010


2.c (2 boda) Nacrtajte vremenski dijagram stanja na sabirničkim linijama prilikom DMA-prijenosa zaustavljanjem procesora, ako DMA prenosi 3 podatka (unutar dijagrama za "BUS" trebate naznačiti tko upravlja sabirnicom)::

BREQ se aktivira tijekom CPU-ciklusa

BACK se aktivira na kraju ili iza CPU-ciklusa

BREQ se aktivira na kraju DMA-ciklusa

BACK se aktivira na početku CPU-ciklusa



3.a (2 boda): Koliko traje izvođenje ovog odsječka na procesoru ARM7: 28 ciklusa. Kraj svake naredbe napišite koliko puta se izvodi i koliko traje pojedino izvođenje (npr. 3 x 1c + 1 x 2c znači da naredba tri puta traje 1 ciklus i jednom traje 2 ciklusa).

MOV R0,#3  $1 \times 1c + 2c$ MOV R1,#0 1c X LOOP LDR R2, [R10], #4 3 x 3c ADD R1, R1, R2 3 x 1c SUBS R0, R0, #1 3 x 1c BNE LOOP 3с STR R1, [R10]

**3.b** (0,5 boda): Početno je R13 = 100<sub>10</sub>, a nakon STMIA R13!, {R1,R2,R3} u R13 bit će vrijednost 112 . Ako u naredbi **STMIA** umjesto "IA" želimo koristiti nastavak za rad sa stogom, naredba će glasiti: **STMEA** . .

3.c (1 bod): ARM na sabirnici AMBA-AHB pristupa brzoj memoriji. Pristup se sastoji od <u>adresne</u> podatkovne\_\_ faze, od kojih svaka traje \_1 takt(ova) CLOCK-a. Cijeli pristup efektivno traje samo \_\_1\_takt(ova) jer se adresna faza trenutnog pristupa preklapa s podatkovnom fazom prethodnog pristupa\_\_\_ (objasnite u 1 rečenici, što ARM radi s fazama).

3.d (1 bod): Prilikom statičkog predviđanja skoka, uspoređuju se dvije vrijednosti: PC ili adresa naredbe skoka i adresa odredišta skoka . Ako je skok prema "natrag", tada se predviđa da će se <u>doći do grananja/skoka</u> . Predviđanjem skoka, pokušava se umanjiti utjecaj <u>upravljačkog ili kontrolnog</u> hazarda.

## 3.e (1,5 bod): Prilikom prihvata brzog prekida FIQ, ARM automatski izvodi sljedeće korake:

R14_fiq = adresa sljedeće naredbe + 4		
SPSR fig = CPSR		
CPSR [04.] = 10001 ili prelazak u FIQ način rada		
CPSR[5] = 0 ili prelazak u arm način rada/izvođenja		
CPSR[6] = 1 ili onemogući/zabrani brze prekide/FIQ		
CPSR[7] = 1 ili onemogući/zabrani obične prekide/IRQ		
PC = 1C		

4. FRISC (10 bodova) Na FRISC su spojena dva sklopa GPIO i jedan CT. Adrese vanjskih jedinica odaberite sami.

Napisati program za FRISC koji pomoću sklopa GPIO\_1 prima podatke i sprema ih kao 8-bitne podatke u memoriju od adrese 1000<sub>16</sub>. Spremnost sklopa GPIO\_1 treba ispitivati programski (tj. uvjetno).

Kad se sa GPIO\_1 primi 100<sub>16</sub> podataka, treba prestati s primanjem pa pričekati 5 sekundi. Kašnjenje treba ostvariti pomoću sklopa CT koji postavlja zahtjev za prekid NMI. Na CT-ov priključak CNT spojen je signal frekvencije 1 kHZ.

Nakon što protekne 5 sekundi, treba bezuvjetno poslati  $100_{16}$  8-bitnih podataka sa adrese  $1000_{16}$  na sklop GPIO\_2, ali tako da se između svaka dva slanja čeka 0,1 sekundu (i ovo kašnjenje treba ostvariti pomoću CT-a i prekida NMI). Nakon toga treba zaustaviti procesor.

```
PIO1 CR
              EQU
                      OFFFF0000
                                    ; adrese svih VJ
PIO1 DR
              EQU
                      OFFFF0004
PIO1 STAT
              EQU
                      OFFFF0008
PIO1_END
              EQU
                      OFFFF000C
PIO2 CR
              EQU
                      OFFFF1000
PIO2_DR
              EQU
                      OFFFF1004
CT CR
              EQU
                      OFFFF1000
CT_LR
              EQU
                      OFFFF1004
CT IACK
              EQU
                      OFFFF1008
CT IEND
              EQU
                      OFFFF100C
       ORG
              0
       MOVE 10000, SP
       JP
              GLAVNI
       ORG
              0C
                     ; potprogram za NMI
       PUSH RO
                     ; spremanje konteksta
       PUSH R1
       MOVE SR, RO
       PUSH RO
       STORE RO, (CT IACK); dojava prihvata prekida
       LOAD
              RO, (BROJAC)
                            ; provjera stanja slanja podataka:
              RO, 100
                             ; ako je brojač = 100, onda još nije bilo slanja i treba poslati prvi podatak
       CMP
       JR_NE U_SLANJU
                             ; ako je brojač != 100, onda je slanje u tijeku
; prvi prekid: sve je primljeno i 5 sekundi je prošlo
; preprogramiraj CT na 0,1 sekundu, treba poslati samo novu konstantu, a upravljačka riječ i dalje vrijedi
PRVO SLANJE
       MOVE %D 100, R0
       STORE RO, (CT LR)
       ; nastavi dalje s izvođenjem, tj. pošalji prvi podatak
U SLANJU
              ; inače se nalazimo unutar slanja
       LOAD R1, (ADRESA) ; dohvati adresu
                             ; dohvati podatak (bajt)
       LOADB RO, (R1)
       ADD
              R1, 1, R1
                             ; povećaj i spremi adresu
       STORE R1, (ADRESA)
       STORE RO, (PIO2 DR) ; dohvaćeni podatak bezuvjetno šalji na PIO 2
       LOAD RO, (BROJAC)
                            ; dohvati, smanji i spremi brojač poslanih podataka
       SUB
              RO, 1, RO
       STORE RO, (BROJAC)
       CMP
              RO, 0
                             ; provjeri je li sve poslano
       JR NE VAN
                             ; ako nije sve poslano, onda idi na normalan izlazak
```

```
SVE POSLANO ; ako je sve poslano, treba postaviti oznaku GOTOVO (za zaustavljanje)
      MOVE 1, RO
                                          nije lijepo, ali može i ovdje samo HALT
      STORE RO, (GOTOVO)
VAN
      STORE RO, (CT IEND) ; dojava kraja posluživanja
      POP
                           ; obnova konteksta i povratak
      MOVE RO, SR
      POP
             R1
      POP
             R0
      RETN
GOTOVO
             DW
                           ; oznaka za zaustavljanje procesora
ADRESA
             DW
                    1000 ; adresa za slanje na PIO 2
BROJAC
             DW
                    100
                           ; brojač za slanje na PIO 2
**********************
GLAVNI; početak glavnog programa
       MOVE %B 0001, R0
                           ; inicijalizacija ulaznog načina bez prekida za PIO 1
      STORE RO, (PIO1 CR)
      MOVE %B 0010, R0
                           ; inicijalizacija postavljanja bitova za PIO 2 (može i izlazni 0000)
      STORE RO, (PIO2 CR)
      ; petlja za primanje 100 podataka od PIO_1 i njihovo spremanje u memoriju na adresu 1000
       MOVE 1000, R1
                           ; adresa za spremanje
      MOVE 100, R2
                           ; brojač za petlju
CEKAJ LOAD RO, (PIO1_STAT)
                                  ; čekaj spremnost PIO_1
      CMP RO, 0
      JR EQ CEKAJ
                              ; briši spremnost PIO_1
      STORE RO, (PIO1_STAT)
      LOAD RO, (PIO1 DR)
                                  ; primi podatak od PIO 1
                                  ; dojavi kraj posluživanja
      STORE RO, (PIO1_END)
                           ; spremi podatak u memoriju (bajt)
      STORE RO, (R1)
       ADD R1, 1, R1
                           ; povećaj adresu
      SUB R2, 1, R2
                           ; smanji brojač petlje i ponavljaj petlju
      JR_NZ CEKAJ
SVE PRIMLJENO
                    ; svih 100 podataka je primljeno, inicijalizirati CT da proizvede kašnjenje od 5 sekundi
      MOVE %D 5000, R0
                           ; vremenska konstanta
      STORE RO, (CT LR)
      MOVE %B 111, R0
                           ; upravljačka riječ: CT radi i generira NMI
      STORE RO, (CT_CR)
LOOP LOAD RO, (GOTOVO) ; prazna petlja s ispitivanjem oznake za zaustavljanje procesora
      CMP
             R0, 0
      JR_EQ LOOP
      HALT
```

Napomena: Prekidni potprogram može se napisati kraće, ali uz preprogramiranje CT-a kod svakog prekida. Bilo bi dovoljno provjeriti kraj podataka i poslati podatak ako nije kraj, a zatim preprogramirati CT na 0,1 sek.

**5. ARM (7 bodova)** Za procesor ARM napišite potprogram TOUPPER koji prima jedan ASCII-znak preko stoga. Znak treba ispitati i ako se radi o malom slovu (znakovi 'a' do 'z' imaju ASCII-kodove od 97<sub>10</sub> do 122<sub>10</sub>), onda ga treba pretvoriti u veliko slovo (znakovi 'A' do 'Z' imaju ASCII-kodove od 65<sub>10</sub> do 90<sub>10</sub>). Ako se radi o ostalim ASCII-znakovima, oni ostaju nepromijenjeni. Povratni ASCII-znak vraća se pozivatelju preko registra R0.

Napišite potprogram POTP koji treba sva mala slova u stringu pretvoriti u velika, i to korištenjem potprograma TOUPPER. POTP prima adresu stringa preko lokacije iza naredbe poziva potprograma. String je niz bajtova u kojima su ASCII-znakovi terminirani NUL-znakom (ASCII kod 0).

Napišite glavni program koji obrađuje tekst smješten u memoriji tako da u cijelom tekstu pomoću potprograma POTP pretvara sva mala slova u velika. Tekst je u memoriji smješten kao niz stringova i to na sljedeći način. Stringovi se nalaze na memorijskim adresama koje nisu fiksno zadane, ali sve adrese stringova zapisane su redom od adrese 1000<sub>16</sub> na dalje. Broj stringova također nije fiksno zadan, ali je niz njihovih adresa terminiran podatkom FFFFFFFF.

```
GLAVNIMOVE SP, #10<12
                            ; inicijalizacija pokazivača stoga
       MOVE R2, #10<8
                            ; na 1000 je niz adresa od stringova
LOOP
      LDR
              R1, [R2], #4
                            ; učitavanje adrese jednog stringa s pomakom adrese
                            ; usporedba sa terminatorom FFFFFFF ...
       CMN
             R1, #1
       BEQ
              KRAJ
                            ; ... i izlazak iz petlje u slučaju pronalaska teminatora
       STR
              R1, PARAM
                            ; stavi adresu na mjesto za parametar
              POTP
                            ; obradi string pomoću potprograma
       BL
PARAM DW
              0
                            ; mjesto za slanje parametra
       В
                            ; ponovi za sljedeći string
             LOOP
KRAJ
      SWI 123456
  *******************
POTP
      STMFD SP!, {R0,R1}
                            ; spremi kontekst
                            ; pročitaj parametar u R1 i pomakni adresu povratka
       LDR
              R1, [LR], #4
       STMFD SP!,{LR}
                            ; LR se tek sada sprema jer je prethodno morao biti povećan za 4.
                            ; Alternativni načini spremanja i obnove konteksta su prikazani ispod rješenja.
       ; u R1 je adresa stringa, treba obraditi znak po znak
LOOP1 LDRB
             R0, [R1]
                            ; dohvaćanje pojedinih znakova iz stringa u registar RO
       CMP
              RO, #0
                            ; ispitivanje kraja stringa (usporedba s NUL-znakom, tj. sa nulom)
       BEQ
             VAN
                            ; ako je NUL-znak, onda izlazak izvan petlje
       STMFD SP!, {R0}
                            ; znak iz R0 treba staviti na stog kao parametar za TOUPPER
       BL
             TOUPPER
       ADD
              SP, SP, #4
                            ; ukloniti parametar sa stoga
       STRB
             RO, [R1],#1
                            ; spremi obrađeni znak natrag u string i pomakni adresu na sljedeći znak
       В
             LOOP1
                            ; natrag na obradu sljedećeg znaka u stringu
       LDMFD SP!, {LR}
VAN
                            ; obnova konteksta s povratkom - ne može jedna naredba LDM zbog redoslijeda
                            ; spremanja registara (niži indeks - niža adresa)
       LDMFD SP!,{R0,R1}
       MOV PC, LR
```

.\* TOUPPER ; nema spremanja konteksta jer se mijenja samo RO preko kojega se ionako vraća rezultat RO, [SP] ; čitanje parametra (tj. ASCII-znaka) sa stoga LDR CMP RO, #%D 97 ; usporedba znaka sa slovom 'a' ; ako je znak "manji" od 'a', nema promjene (može i MOVLO PC,LR) BLO IZLAZ RO, #%D 122 ; usporedba znaka sa slovom 'z' CMP ; ako je znak "veći" od 'z', nema promjene (može i MOVHI PC,LR) BHI IZLAZ ; inače je znak između 'a' i 'z' i treba ga pretvoriti u veliko slovo RO, RO, #%D 32; pretvorba iz malih u velika slova, rezultat se vraća preko RO SUB IZLAZ MOV PC, LR ; povratak DRUGAČIJE RJEŠENJE spremanja konteksta za POTP: STMFD SP!, {R0,R1,LR} POTP LDR **R1**, [LR] VAN LDMFD SP!, {R0,R1, LR} ADD LR, LR, #4 MOV PC, LR ili još kraće:

LDMFD SP!, {R0,R1, LR}

ADD PC, LR, #4

**VAN** 

**6. ARM (10 bodova)** ARM sa GPIO-om i RTC-om (adrese im odaberite sami) <u>beskonačno</u> ispituje temperaturu i na temelju njene razlike od <u>željene</u> temperature upravlja uređajem za grijanje/hlađenje. Korisnik može u bilo kojem trenutku promijeniti željenu temperaturu.

Na vrata A sklopa GPIO spojen je temperaturni sklop kao na predavanjima:

- bitovi 0-5, ulazni, iznos temperature
- bit 6, ulazni, potvrda od temperaturnog sklopa da je postavljena valjana temperatura
- bit 7, izlazni, dojava temperaturnom sklopu da je temperatura pročitana

Na vrata B sklopa GPIO spojene su dvije tipke  $\oplus$  i  $\ominus$ . Također je spojen uređaj za grijanje/hlađenje:

- bit 0, ulazni, spojena je tipka ⊕ za povećavanje <u>željene</u> temperature za 1 stupanj
- bit 1, ulazni, spojena je tipka ⊖ za smanjivanje željene temperature za 1 stupanj
- bitovi 2-3, izlazni, spojen je uređaj za grijanje/hlađenje (00=uređaj je isključen, 01=uređaj grije, 11=uređaj hladi)

Svake sekunde treba očitati temperaturu i na temelju toga upravljati uređajem za grijanje/hlađenje. Kašnjenje treba ostvariti sklopom RTC na koji je spojen 1 kHZ, a RTC generira IRQ.

Početna <u>željena</u> temperatura je 20 stupnjeva. Tipke ⊕ i ⊖ (na bitovima 0 i 1 na portu B) postavljaju stanje 1 kad su pritisnute, a 0 kad nisu pritisnute. Pomoću njih korisnik može uvećati ili umanjiti <u>željenu</u> temperaturu za 1 stupanj, ali ne izvan granica od 10 do 30 stupnjeva (takvi pokušaji se ignoriraju). Da bi se utvrdilo da je tipka pritisnuta, prvo treba čekati da odgovarajući priključak na portu B postane 1, a zatim da se tipka otpusti, tj. da postane 0. Zbog jednostavnosti, pretpostavite da korisnik nikad ne pritisne obje tipke istodobno. Također pretpostavite da se tipke ignoriraju tijekom obrade prekida.

```
ORG
              0
       B GLAVNI
PREKIDNI
              ; prekidni potprogram za IRQ, FIQ se ne koristi pa se može napisati ovdje
       STMFD SP!, {R0, R1, R2}
                                    ; spremi kontekst
       LDR
              R1, GPIO ADR
                                    ; dohvat adresa od GPIO i CT
       LDR
              R2, CT_ADR
       ; posluži CT
       MOV
              RO, #0
       STR
              RO, [R2, #0C]
                           ; obriši brojilo
       STR
              RO, [R2, #08]
                            ; dojavi prihvat prekida
       ; očitanje temperature sa vrata A od sklopa GPIO
CEKAJ
      LDR
              R0, [R1]
                                    ; čekaj na spremnost temperaturnog sklopa, tj. čekaj...
       ANDS R2, R0, #%B 01000000 ; ... na dizanje u jedinicu bita 6 porta A
       BEQ
              CEKAJ
              RO, RO, #%B 10000000 ; digni i spusti signal na bitu 7 porta A
       ORR
       STR
       EOR
              RO, RO, #%B 10000000
       STR
              RO, [R1]
       ; upravljanje grijanjem/hlađenjem na temelju očitane temperature
              RO, RO, #%B 00111111 ; čišćenje viška bitova da se dobije iznos temperature u RO
       AND
       LDR
              R2, ZELJENA
                                    ; dohvat željene temperature
       CMP
              RO, R2
                                    ; usporedi: trenutna <?> željena
       ; upravljanje - tj. postavljanje bitova za uključivanje isključivanje uređaja za grijanje/hlađenje
       MOVEQ
                     R2,%B 0000
                                    ; ako je temperatura jednaka željenoj, isključi uređaj za grijanje/hlađenje
                     R2,%B 1100
                                    ; ako je temperatura veća od željene, uključi hlađenje
       MOVHI
       MOVLO
                     R2,%B 0100
                                    ; ako je temperatura manja od željene, uključi grijanje
                                    ; pošalji stanje uređaja na port B
       STR
              R2, [R1,#4]
       LDMFD SP!, {R0, R1, R2}
                                    ; obnova konteksta i izlazak
       SUBS PC, LR, #4
```

```
GLAVNI MOVE SP, #10<12
                                    ; inicijalizacija stoga i adresa VJ-a
       LDR
              R1, GPIO_ADR
       LDR
              R2, CT_ADR
       MOV R0, #%B 10000000
                                     ; smjerovi na vratima A od GPIO-a
       STR
              RO, [R1,#8]
       MOV
              RO, #%B 00000011
                                     ; smjerovi na vratima B od GPIO-a
       STR
              RO, [R1,#0C]
       LDR
              RO, TISUCU
                                     ; konstanta brojenja za CT (može i MOV R0,%D250<2)
       STR
              RO, [R2,#4]
       MOV
              RO, #%B 1
                                     ; upravljačka riječ za CT (koriste se prekidi)
       STR
              R0, [R2,#10]
       MRS
              RO, CPSR
                                     ; dozvoli IRQ
       BIC
              RO, RO, #%B 10000000
       MSR
              CPSR_c, R0
TIPKE
      LDR
              RO, [R1, #4]
                                     ; učitati i ispitati stanje tipaka sa porta B
       ANDS R3, R0, #%B 1
                                     ; eliminirati sve ostale bitove osim tipke +
       BNE
              PLUS
                                     ; pritisnut je +
       ANDS R3, R0, #%B 10
                                     ; eliminirati sve ostale bitove osim tipke -
       BNE
              MINUS
                                     ; pritisnut je -
       В
              TIPKE
                                     ; inače nije ništa pritisnuto, nastavi s ispitivanjem tipki
                                     ; učitati stanje tipaka sa porta B (zbog čekanja na otpuštanje tipke +)
PLUS
       LDR
              R0[R1, #4]
       ANDS R3, R0, #%B 1
                                     ; eliminirati sve ostale bitove osim tipke +
       BNE
              PLUS
                                     ; pritisnut je +, čekaj da se otpusti
       LDR
              RO, ZELJENA
                                     ; povećaj željenu temperaturu
       ADD
              RO, RO, #1
       CMP
              R0, #%D 30
                                     ; provjeri je li temperatura veća ili manja od granice 30
                                     ; ako je manja ili jednaka (LS), zapiši je u memoriju (inače nema promjene)
       STRLS RO, ZELJENA
       В
              TIPKE
                                     ; povratak na čekanje pritiska bilo koje tipke
MINUS LDR
              R0[R1, #4]
                                     ; učitati stanje tipaka sa porta B (zbog čekanja na otpuštanje tipke -)
       ANDS R3, R0, #%B 10
                                     ; eliminirati sve ostale bitove osim tipke -
       BNE
              MINUS
                                     ; pritisnut je -, čekaj da se otpusti
       LDR
                                     ; smanji željenu temperaturu
              RO, ZELJENA
       SUB
              RO, RO, #1
       CMP
              R0, #%D 10
                                     ; provjeri je li temperatura veća ili manja od granice 10
       STRHS RO, ZELJENA
                                     ; ako je veća ili jednaka (HS), zapiši je u memoriju (inače nema promjene)
       В
              TIPKE
                                     ; povratak na čekanje pritiska bilo koje tipke
  ********************
GPIO ADR
              DW
                      OFFFF0000
                                     ; proizvoljne adrese vanjskih jedinica
CT_ADR
              DW
                      0FFFF1000
TISUCU
              DW
                      %D 1000
                                     ; konstanta za RTC
ZELJENA
              DW
                      %D 20
                                     ; varijabla koja čuva željenu temperaturu
```