

Evo probat ću ti prek ovog dokumenta ovo sranje objasnit. Prvo standardno pokreni program i nazovi procesor kak oćeš.

Prva makronaredba koju moraš realizirat je PRIBAVI. Ona je osnova za sve druge. Pa opali insert i upiši PRIBAVI i unesi operacijski kod direktno ili kak već piše. Operacijski nek ti bude 00. Pa nakon toga sve izgleda ovak:




Idemo isprogramirat tu naredbu. Lupi ENTER i onda ćeš uć u ove male kvadratiće u sredini prozora. Potrebno je da budeš na adresi 000. To ti piše u donjem desnom kutu prozora pod Adresa:000.


Dalje odabereš taj prvi kvadratić i onda ENTER. Sad ti se izbor seli na dio AC6-AC0. Te su nule označene. Tu opet ENTER. Sad vidiš sljedeće:




E sad gledaš u tvojoj rješenoj naredbi šta imaš. E ak ti piše JCR ili JCZ ili bilo kaj a da ne piše LD=1 onda odabireš "Odabir naredbe skoka i odredišne lokacije". Pa u pribavi je prvi dio je JCR 1. Lupi ENTER na ovo Odaberi i nađi JCR. E sad dalje će ti se osvjetlit opet ono područje mikromemorije. Odaberi onaj kvadratić koji je tik do onog tvog 000. To jest odabireš adresu 001 koja je pored 000 s desne strane. Kad god ti piše JCR 2 ili JCR 3 ili JCR4 onda radiš ovaj postupak. Samo odabireš sljedeći slobodni kvadratić s desne strane. Sad ide strelica desno na tipkovnici. Sad je odabrano sljedeće u gornjem kutu:




Idemo dalje lupi ENTER i vidiš sljedeće:




To i sam vidiš da su zastavice. Pa sad zastavicu koja tebi piše u onom PDF-u za pribavi odabereš i lupiš ENTER. Opet strelica desno. Pa ti se odabir seli na dio pokraj ovog prethodnog. Opet ENTER:




Opet isto. Odaberi kaj ti treba. Strelica desno. Sad ti se odabir seli na F6-F0. Odaberi i vidjet ćeš sljedeće:



Ti odabireš prvo i onda imaš sljedeće:



E sad biraš onaj registar R9/ I i nađeš naredbu LMI/I. Znači u registru koji je napisan u onom pdf-u za naredbe tražiš onu naredbu koja je opet zadana u onom pdf-u. Eto sad to izgleda ovak:



Strelica desno. Sad ti se sve seli na EaEdCsRw. Sad tu odabireš čitanje, pisanje ili šta ti već piše u PDF-u. Opet strelica desno i sad se seliš na K dio. Tu ja nisam mijenjao ništa. Ak treba mijenjat pitaj na forumu jer ja se trenutno ne sjećam. I ak još jednom strelicu desno stisneš ideš na još jedan dio koji se ne mijenja. Stisni ESC i opet se vraćaš u prostor mikromemorije. I sad se seliš na dresu 001 koja je pokraj 000. Opet enter. Tu ti se sad javlja taj LD=1. Sad odabireš tu Operacijski kod sljedeće naredbe. I nakon toga ti se sve stvari ponavljaju. Znači isto je sve osim Operacijski kod i Odabir naredbe skoka. I to je to. Napomena da ti operacijski kod znači položaj u mikromemoriji barem što se tiče ovog programa. Znači operacijski kod 01 je adresa u memoriji 010. Samo još trebaš vidjet kaj treba kad ti piše JZR. Onda na koju kockicu u memoriji treba skočit. Tog se ne sjećam. Ostalo ja mislim da je sve tu.