

#### 0b. Von Neumannov model računala


#### Razvoj programirljivosti računala:

- Univerzalni stroj [Turing36]
  - TS koji čita logičku funkciju s trake
- ENIAC (1943-1947): ručno prospajanje, prekidači (Mauchly, Eckert)
- EDVAC (1944-1949): računalo s pohranjenim programom (Mauchly, Eckert, von Neumann)
  – "First Draft of a Report on the EDVAC" [vonNeumann45]
- IAS (1952): program i podatci u zajedničkoj memoriji (von Neumann)
- IBM 704 (1954): Fortran (1954, 1957), LISP (1958)



#### Struktura von Neumannove arhitekture:

- Memorija pohranjuje program i podatke
- Procesna jedinica: izvodi aritmetičke i logičke operacije (→ ALU)
- Upravljačka jedinica: interpretiranje programa





#### Pet funkcijskih jedinica von Neumannove arhitekture:


- Instrukcije svedene na numerički kod pohranjuju se kao i podatci, na jednak način i u istoj jedinici – memoriji
- Računalo stroj za računanje mora imati jedinicu za izvršavanje osnovnih aritmetičkih operacija – aritmetičku jedinicu
- Jedinica koja "razumije" i tumači instrukcije te upravlja slijedom izvođenja operacija – upravljačka jedinica
- Računalo mora imati mogućnost komunikacije s vanjskim svijetom, to mu omogućava – ulazno-izlazna jedinica

#### [Ribarić]



#### Kako upravljati redosljedom instrukcija?

• EDVAC: svaka instrukcija eksplicitno određuje sljedeću instrukciju:




- IAS: adresa sljedeće instrukcije određena programskim brojilom PC
  - nakon većine instrukcija PC se implicitno uvećava za 1
  - značajna ušteda memorije u odnosu na EDVAC (programi su slijedni!)
  - prijelazi među slijednim odsječcima definirani specijalnim instrukcijama
    - uvjetno, bezuvjetno grananje
    - potprogrami su se pojavili tek sredinom 1960-tih
    - (IBM 360, PDP-8, HP 2100)



#### Tijek izvođenja programa:

- pribavljanje instrukcije:
  - CU adresira memoriju programskim brojilom
  - memorija šalje instrukciju
  - CU sprema instrukciju u IR, uvećava PC



- izvođenje instrukcije:
  - CU pribavlja memorijski operand i smješta ga u ALU; adresu operanda definira IR
  - ALU izvodi operaciju nad operandom i akumulatorom; operaciju definira IR
  - rezultat operacije smješta se natrag u akumulator



#### Značajke Von Neumannove arhitekture:

- numerički kodirane instrukcije spremljene zajedno s podatcima u memoriji sa slučajnim pristupom
- upravljačka jedinica prevodi instrukcije u slijed signala koji idu prema ALU i memoriji
- izmjenjuju se faze pribavi i izvrši, grananje i uvjetno grananje eksplicitnom promjenom programskog brojila
- paralelne operacije nad binarno kodiranim strojnim riječima, korištenje drugog komplementa
- dominantna arhitektura sve do početka 80-ih godina prošlog stoljeća
- glavni nedostatak: memorijsko usko grlo



# Aritmetičko - logička jedinica

#### **Elementi** ALU:

- sklopovi za obavljanje aritmetičkih operacija
- registri (spremnici) za privremeno pohranjivanje operanada (operand – podatak koji sudjeluje u operaciji);

#### Prikaz podataka u **binarnom** sustavu:

- lakša tehnološka izvedba
- veća ekonomičnost predstavljanja brojeva
- laka implementacija logičkih operacija



#### Aritmetika računala IAS: zbrajalo i sklop za posmak

- Cjelobrojni operandi duljine 40 bita (12 decimala)
- Oduzimanje pribrajanje dvojnog komplementa

 Množenje i dijeljenje - pod programskim upravljanjem ponavljanjem uzastopnih operacija zbrajanja, odnosno oduzimanja i posmaka



#### Upravljačka jedinica

Generira upravljačke signale za ostale funkcijske jedinice

 Svaki korak algoritma predstavljen je jednom (strojnom) instrukcijom ili slijedom (strojnih) instrukcija.


 Strojne instrukcije određuju elementarne operacije koje sklopovlje procesora može izvesti



Duljina riječi 40 bita (podaci predočeni 40-bitnim kodom).

Strojne instrukcije duljine 20 bita.

Dvije instrukcije smještene u jednoj riječi u memoriji (lijeva i desna instrukcija):



Lijeva instrukcija

Desna instrukcija



#### Akumulatorski orijentirana arhitektura

- binarne operacije izvode se prema modelu A=f(A,M)
- inicijalan podatak u A je "izgubljen" nakon operacije

#### Instrukcije su jednoadresne:

- operacijski kod (8 bit): binarno kodirana instrukcija
  - npr: 11001100 kod instrukcije add –(zbroji)
- adresa (12 bit): jednoznačna memorijska lokacija
  - npr: 1001 0011 0111 \$937
- 12 bitova omogućava izravno adresiranje 4096 memorijskih lokacija

operacijski kod	adresa memorijske lokacije
-----------------	----------------------------

Što radi instrukcija \$cc100?

[Ribarić]



#### Programsko brojilo PC (Program Counter):

- registar koji sadrži adresu sljedeće instrukcije
- IASov 13-bitovni PC: 12 adresnih bitova +1 bit za izbor lijeve ili desne instrukcije

#### Instrukcijski registar IR

registar koji sadrži instrukciju (operacijski kod)

#### Skup strojnih instrukcija (ISA)


- Aritmetičke i logičke instrukcije
- Instrukcije za prijenos podataka
- Instrukcije uvjetnog i bezuvjetnog grananja
- Ulazno-izlazne instrukcije

#### [Ribarić]




## Memorija u von Neumannovom modelu


- Svakoj memorijskoj lokaciji jednoznačno je pridružena adresa
- Memorija nema procesnih sposobnosti
- Memorijska jedinica prateći modul
- Procesor vodeći modul
- Izvedba: katodne cijevi (!!!)
  - elementi: bijela točka na zaslonu
  - osvježavanje svakih cca 100ms
  - Vrijeme pristupa cca 50 us
  - 500 1000 bitova po cijevi
  - ukupno oko 2000 cijevi






Operacija čitanja (select=1, R/W\* = 1)










#### Stanje nakon isteka vremena pristupa memoriji

- podatak s lokacije 00F "preslikan" u memorijski registar podataka S
- operacija čitanja je nedestruktivna operacija!






#### Operacija Pisanja (select=1, R/W\* = 0)

Adresa → M


Podatak→ S

 $R/\overline{W} \rightarrow 0$ 






#### Stanje nakon isteka vremena pristupa memoriji






### Građevni elementi konceptualne sheme memorije

#### osnovni S\*R\*-Bistabil:



		ulaz: S*,R*				
		00	01	10	11	
stanje:	0	X	1	0	0	
Q	1	X	1	0	1	

#### D-Bistabil s ulazom za omogućavanje:




	ulaz: E,D				
		00	01	10	11
stanje:	0	0	0	0	1
Q	1	1	1	0	1



# Građevni elementi konceptualne sheme memorije (2):


Pogonski sklop s tri stanja:



Α	В	С
0	0	Z
0	1	0
1	0	Z
1	1	1

Z: stanje visoke impedancije (sklop je električki odspojen!)


Binarni memorijski element s izlazom s tri stanja:





#### Binarni memorijski element s izlazom s tri stanja u akciji:


Operacija čitanja: select=1, R/W\*=1 ⇒ output=Q (0 ili 1)





#### Binarni memorijski element s izlazom s tri stanja u akciji (2):

Operacija pisanja: select=1, R/W\*=0 ⇒ Q= input







#### Binarni memorijski element: pojednostavljenje

Element čita podatkovni ulaz (input) akko: select=1, R/W\*=0

Element postavlja podatkovni izlaz (output) akko: select=1, R/W\*=1


⇒ linije input i output možemo implementirati jednom linijom data!









Konceptualna shema memorije 4 x 3 bita korištenjem binarnog memorijskog elementa s tri stanja:









#### Zadatak za vježbu:

Nacrtajte izvedbu memorije 8 x 4 bita uporabom memorijskih elemenata BC3s.

**START** 

CLOCK


**VMA** 





# Primjer: računalo temeljeno na MC6800 (1974)

- CPU (MPU) radi u taktovima φ1 i φ2
- Identificirati funkcijske jedinice
- Veze među funkcijskim jedinicama:
  - sabirnica podataka
  - upravljačka sabirnica
  - adresna sabirnica
- Zajednički adresni prostor
  - memorija
  - ulaz izlaz (periferija)





## Vježba:

- Ilustrirati načelo jednoznačnosti adresa određivanjem dijela adresnog prostora koji je dodijeljen memorijskim (RAM, ROM) i perifernim (PIA, ACIA) sklopovima
- Komentirati "rastrošno" raspolaganje memorijskim prostorom
- Objasniti razliku između potpunog i nepotpunog adresnog (de-)kodiranja



#### Zadatci:

1.Statički RAM sa sljedećim važnijim priključcima A0-A11, D0-D7, CS0, CS1,CS2\*, CS3\*, R/W\* priključite na 16-bitnu adresnu i 8-bitnu podatkovnu sabirnicu tako da se sklop javlja na početnoj adresi \$A000. Odrediti adresni prostor koji zauzima sklop te nacrtati shemu priključenja.

Kako bismo riješili zadatak ako bi memoriju trebalo spojiti na adresu \$A800?

2. Programirljivi ulazno-izlazn<u>i</u> međusklop ima četiri osmobitna naslovljiva registra (R0-R3). Uz pretpostavku da međusklop ima priključke RS0\*, RS1\*, E, E\*, D0-D7, R/W\* i φ, nacrtajte shemu priključenja na 16-bitnu adresnu sabirnicu te 8-bitnu sabirnicu podataka, tako da se međusklop javlja na početnoj adresi \$8008. Koristiti potpuno dekodiranje adrese, te adresni dekoder izvesti diskretnim logičkim sklopovima ekvivalencije (EKS-NILI) i konjunkcije (I).

#### [Ribarić]



#### Prikaz veličine adresnog prostora za Intelovu porodicu procesora:

 Intel 8080 Adresna sabirnica: A0 – A15

64 K memorijskih lokacija

256 I/O lokacija

 Intel 8086 Adresna sabirnica: A0 – A19

1M memorijskih lokacija

64 K I/O lokacija

• Intel 286, 386 SX A0 – A23

16 M memorijskih lokacija

64 K I/O lokacija



# Prikaz veličine adresnog prostora za Intelovu porodicu procesora (nastavak):

Intel 386 DX, 486, Pentium I:
A0 – A31
4G memorijskih lokacija

Pentium II, III, ... A0 – A35 (PAE)
64G memorijskih lokacija

AMD Opteron,
Intel Nehalem,
Intel Itanium

A0 – A63 (2<sup>64</sup> bajtova)



### Što se zbilo nakon ENIAC-a i IAS-a?

- 1. generacija računala (elektronske cijevi): 1945-1955 ENIAC (1946), UNIVAC(1951), IBM 704 (1954)
- 2. generacija (diskretni tranzistori): 1950 1960 CDC 1604 (1960)
- 3. generacija (miniračunala, LSI, TTL 7400): 1960-1970 IBM 360 (1964), DEC PDP 8 (1965), VAX 11/780 (1977)
- 4. generacija (mikroračunala): 1970 -
  - integrirana upravljačka i aritmetička jedinica
  - u početku: jeftina manje moćna varijanta računala
  - vrlo brzo jedini izbor uslijed:
    - · jeftinog proizvodnog ciklusa
    - velikih potencijala za povećanje performanse