## 1. MI Arhitektura računala 20.10.2010.

**Napomena:** zadaci su pisani po sijećanju, ne garantiram točne operacijske kodove te sučajne adrese koje nisu bitne da tok riješavanja zadatka. Na ispitu su sa stražnje strane bile slike procesora isto kao I na 1. MI 2009.god.

- 1) Na raspolaganju su dva memorijska modula sa adresnim linijama A0-A20, sa podatkovnim linijama D0-D7, ulazom R/W\* te CS1, CS2, CS3\*. Potrebno je:
  - a) Odrediti memorijski kapacitet modula,
  - b) Nacrtati spajanje zadanih mamorijskih modula na sabirnice sa potpunim adresnim dekodiranjem na adresu FF200000<sub>16</sub>.
  - c) Odrediti adresni prostor za pristup modulima
- 2) U radnij memoriji pojednostavljenog procesora se nalaze instrukcije **jmpnz** koja umanjuje sadržaj akumulatora za **1** te grana (skače) na adresu zadanu njenim operandom u slučaju ako je sadržaj akumulatora različit od nule. Operacijski kod instrukcije **jmpnz** je **2B**<sub>16</sub> te se nalazi instrukcija **1da** koja u akumulator učitava sadržaj memorije na adresi zadanoj operandom, ona ima operacijski kod **B6**<sub>16</sub>. Portebno je nacrtati stanja na sabirnicama ako je sadržaj memorije:

- 3) Procesor izvodi glavni program u korisničkom načinu rada i u nekom trenutku dolazi prekidni signal koji poziva potprogram na adresi \$2000. Tjemok izvođenja prekidne rutine poziva se potprogram naredbom jsr \$2100. Nakon povratka iz potprograma te iz prekidne rutina u glavnom programu se poziva potrogram na adresi \$3000. Potrebno je grafički nacrtati tok izvođenja programa te za zvaki dio izvođenja naznačiti način rada procesora. Još je porebno nacrtati izgled stogova tijekom pojedinih faza izvođenja programa.
- 4) Pretpostavite da nadogradnjom osaminstrukcijskog procesora dodajemo registar L te s njime upravljamo signalima  $C_{13}$ :  $L\leftarrow PC$  i  $C_{14}$ :  $PC\leftarrow L$ . Želimo ostvariti instrukciju call kojom bismo pozivali potprogram na memorijskoj adresi na koju pokazuje njen operand i instrukciju ret kojom bi se vraćali iz potprograma. Registar L se koristi kao spremnik povratne adrese u glavni program. Potrebno je odrediti funkcije upravljačkih signala za zadane instrukcije za faze pribavi i izvrši, te nacrtati kombinacijski sklop za njihovo ostvarenje.
- 5) Mikroprogramiranjem je u mikroprogramu potrebno ostvariti instrukciju **addi B,X** gdje je **X** usputna konstanta (koja se nalazi u registru PR, tj. Već je dobavljena u PR, predavač napomenuo za vrijeme ispita). Instrukcija treba registar **B** uvećati za vrijednost **X**. Dodatno, što trebamo promijeniti ako isto želimo napraviti sa seristrom **A** umjesto registrom **B**.