#### Sieci przewodowe

Sieć przewodowa to rodzaj sieci komputerowej, w której urządzenia są połączone za pomocą fizycznych kabli — najczęściej miedzianych (Ethernet) lub światłowodowych (fiber optic).

#### Najprościej mówiąc:

Sieć przewodowa = połączenie komputerów, drukarek, routerów itp. **za pomocą kabli**, a nie przez Wi-Fi.

#### **Główne cechy:**

 Przesył danych: Dane są transmitowane przez przewodniki, co zapewnia stabilne i szybkie połączenie, zazwyczaj z mniejszą podatnością na zakłócenia niż w sieciach bezprzewodowych.

 Przykłady zastosowań: Sieci LAN w domach, biurach, centrach danych czy systemy monitoringu CCTV.

### Przykłady sieci przewodowych

**Ethernet (LAN)** — najczęściej spotykana sieć przewodowa w domach i firmach.

- używa kabli RJ-45 (skrętka),
- prędkości np. 100 Mb/s, 1 Gb/s, 10 Gb/s,
- łączy komputery, routery, switche.

**Światłowód (Fiber Optic)** — sieć zbudowana z kabli światłowodowych.

- bardzo duża prędkość transmisji,
- stosowana w łączach między miastami, serwerowniach lub w nowoczesnych domach (FTTH Fiber To The Home).

**Połączenia szeregowe / przemysłowe** — np. RS-232, RS-485 — używane w automatyce i systemach przemysłowych.

#### Jak działa sieć przewodowa

- Każde urządzenie ma kartę sieciową (NIC).
- Kable łączą urządzenia poprzez switch, router lub hub.
- 3. Dane przesyłane są w postaci **sygnałów elektrycznych lub optycznych** przez przewody.
- 4. Komunikacja odbywa się według określonych **protokołów sieciowych** (np. TCP/IP, Ethernet).

### Zalety sieci przewodowej

- ✓ Szybka transmisja danych stabilniejsze połączenie niż Wi-Fi.
- Niskie opóźnienia (ping) ważne np. w grach i serwerach.
- **Bezpieczeństwo** trudniej podsłuchać połączenie fizyczne.
- Odporność na zakłócenia radiowe nie zależy od zasięgu Wi-Fi.

### Wady sieci przewodowej

- X Trudniejszy montaż trzeba prowadzić kable w ścianach lub po podłodze.
- **Mniejsza mobilność** urządzenia muszą być fizycznie podłączone.
- **X Koszty instalacji** więcej sprzętu (kable, gniazda, przełączniki).

### Sieć bezprzewodowa

Sieć komputerowa, w której urządzenia łączą się ze sobą bez użycia kabli, wykorzystując fale radiowe, podczerwień lub mikrofale do przesyłania danych.



Sieć bezprzewodowa = połączenie komputerów, telefonów, tabletów i innych urządzeń bez kabli, np. przez Wi-Fi lub Bluetooth.

#### Przykłady sieci bezprzewodowych

#### Wi-Fi (WLAN – Wireless Local Area Network)

- najpopularniejsza sieć domowa lub biurowa,
- wykorzystuje fale radiowe (częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz),
- o umożliwia łączenie komputerów, smartfonów i innych urządzeń z routerem bez kabli.

#### Bluetooth

służy do połączenia urządzeń na krótką odległość (np. telefon ↔ słuchawki).

#### Sieć komórkowa (LTE, 5G)

- zapewnia dostęp do Internetu przez operatorów sieci komórkowych,
- obejmuje duże obszary (miasta, regiony).

#### Hotspot Wi-Fi

punkt dostępu umożliwiający innym urządzeniom korzystanie z Internetu bezprzewodowo.

# Jak działa sieć bezprzewodowa

- 1. Urządzenie (np. laptop, telefon) ma kartę sieciową Wi-Fi.
- 2. Wysyła i odbiera dane przez **antenę**, która komunikuje się z **routerem (punktem dostępowym)**.
- 3. Router przekazuje dane dalej np. do Internetu przez kabel (światłowód lub Ethernet).
- 4. Komunikacja odbywa się wg ustalonych **protokołów sieciowych** (np. 802.11).

## Zalety sieci bezprzewodowej

Mobilność

Brak kabli

Łatwość instalacji

Wiele urządzeń

Można się łączyć z dowolnego miejsca w zasięgu sygnału

Nie trzeba prowadzić przewodów przez ściany

Wystarczy router i urządzenia z Wi-Fi

Może łączyć laptopy, smartfony, drukarki itd.

### Wady sieci bezprzewodowej

Mniejsza stabilność

Bezpieczeństwo

Niższa prędkość

Zużycie energii

Sygnał może zanikać przez ściany lub zakłócenia

Łatwiej podsłuchać lub włamać się niż w sieci przewodowej

Wolniejsza transmisja niż przez kabel Ethernet

Urządzenia mobilne szybciej rozładowują baterię