การควบคุมเครื่องจักรอัจฉริยะโดยใช้การสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักร M2M - Intelligence Machine Control

2/4 - Industrial Protocol, PLC and SCADA System

- OSI Model and Industrial Protocol
- การโปรแกรมเพื่อสื่อสารข้อมูลผ่าน Modbus RTU/ASCII Protocol
- การโปรแกรม PLC แบบ Single Controller
- คำถามท้ายบทเพื่อทดสอบความเข้าใจ

1/4: -- OSI Model and Industrial Protocol

< เอกสารแนบ "M2M-D21 -- OSI Model and Industrial Communication Protocol,pdf " >

2/4: -- การโปรแกรมเพื่อสื่อสารข้อมูลผ่าน Modbus RTU/ASCII Protocol

Test 1/4. MODBUS RTU SENSOR H/T

http://www.etteam.com/productSensor/MODBUS%20RTU%20SENSOR%20H T/คู่มือ% 20Modbus%20RTU%20Sensor%20HT.pdf

Modbus RTU Sensor H/T เป็นชุด Sensor สำหรับวัตอุณหภูมิ และความชื้น โดย ใช้การเชื่อมต่อสื่อสารผ่าน สัญญาณ RS485 แบบ Half Duplex ด้วย Protocol การสื่อสารแบบ Modbus RTU รองรับการเชื่อมต่อสื่อสาร ระยะไกลแบบ Multi-drop ตามมาตรฐาน RS485 สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ร่วมกันในระบบบัสเดียวกันได้มากถึง 255 อุปกรณ์ โดยสามารถกำหนดค่า Address ได้อิสระสามารถตั้งกำหนดค่าเพื่อชดเชยค่าการวัดของเซ็นเชอร์ที่ อ่านได้ ให้ผลลัพธ์ค่าอุณหภูมิและความชื้นแบบ Signed ผ่าน Protocol Modbus RTU

ข้อกำหนดในการสื่อสาร

ข้อกำหนดในการติดต่อสื่อสาร จะใช้การสื่อสารแบบอนุกรม ผ่านระบบสัญญาณ RS485 แบบ Half Duplex ด้วย Protocol แบบ Modbus RTU มาตรฐาน โดยมีข้อกำหนดของค่าพารามิเตอร์ของการสื่อสารเป็นดังนี้

- Baudrate 9600BPS
- Data 8Bit
- None Parity
- 1 Stop Bit

การกำหนด Address อุปกรณ์


Modbus RTU Sensor H/T สามารถกำหนดหมายเลข Device Address ได้ 256 ตำแหน่งระหว่าง 0-255 แต่สำหรับในการสื่อสารของ Modbus RTU นั้นยอมให้ Device มีค่าตำแหน่งระหว่าง 1-255 เท่านั้น ค่า ตำแหน่ง 0 สงวนไว้สำหรับอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น Master โดยค่ามาตรฐานจะกำหนดค่าหมายเลข Device Address เป็น หมายเลข 1 ไว้ ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดค่าตำแหน่ง Address ได้ใหม่ โดยในการกำหนดตำแหน่งนั้น ต้องทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในบัสแบบ RS485เพียง 1 ตัว ในระบบเท่านั้น ถ้ามีการเชื่อมต่ออุปกรณ์มากกว่า 1 ตัว ในบัส อุปกรณ์ทุกตัวที่เชื่อมต่ออยู่จะถูกกำหนดค่าเหมือนกันทั้งหมดทุกตัว ในการสั่งกำหนดค่าตำแหน่ง Device Address นั้น Master จะส่งคำสั่งแบบ Modbus RTU ผ่านพังก์ชั่น 06 เพื่อสั่งกำหนดค่าตำแหน่ง Device Address ใหม่ไปยังอุปกรณ์หลังจากอุปกรณ์ได้รับคำสั่งถูกต้องแล้วจะตอบรับด้วยชุดข้อมูลเหมือนที่ได้รับกลับคืน มายังบัส ดังตัวอย่าง

คำสั่ง	Addr	Func	Start Address		Modify Data		CRC	
Master ส่งคำสั่ง	0x00	0x06	0x00	0x00	0x00	0x01	0x49	0xDB
Device ตอบรับ	0x00	0x06	0x00	0x00	0x00	0x01	0x49	0xDB
		ALL SCHOOL STATE				- Constitution of	3	
คำสั่ง	Addr	Func	Start A	ddress	Modif	y Data	C	RC
คำสั่ง Master ส่งคำสั่ง	Addr 0x00	Func 0x06	Start A	ddress 0x00	Modify 0x00	y Data 0x02	0x09	RC 0xDA

ตัวอย่าง การส่งคำสั่งเปลี่ยนค่าตำแหน่ง Device Address เป็น 0x01 และ 0x02

Test 0a/0 - ใช้ Modbus Poll ในการกำหนด Address Device

• ต้องต่ออุปกรณ์เพียงตัวเดียวในสารสื่อสาร มิฉะนั้นจะกลายเป็นว่าอุปกรณ์ทั้งหมดมี ID เดียวกัน



การอ่านค่าเซ็นเซอร์

ในการสั่งอ่านค่าเซ็นเซอร์จะใช้ฟังก์ชั่น OxO3 สำหรับสั่งอ่านค่า โดย Master จะส่งข้อมูลเป็นลำดับ คือ Device Address, Command(OxO3), Start Address(OxOOOO), Read Size(OxOOO2 = 2Value)และตามด้วยค่ารหัส CRC 16บิต ตามลำดับไปยังอุปกรณ์ เมื่ออุปกรณ์ได้รับคำสั่งถูกต้องก็จะตอบรับกลับมาด้วยลำดับข้อมูลจำนวน O ไบต์ คือ Device Address, Command(OxO3), Valid Data Size(OxO4 = 4Byte), data1, data2, data3, data4,


CRC16 โดย data1,data2 จะเป็นค่าของอุณหภูมิ ส่วน data3,data4 จะเป็นค่าของความชื้น โดยเป็นค่าแบบ Signed ดังตัวอย่าง(ค่าในตารางเป็นเลขฐานWT)

Command	Addr	Func	Start	Addr	Rea	d Size	С	RC	
Master Send	0x01	0x03	0x00	0x00	0x00	0x02	0xC4	0x0B	
Command	Addr	Func	Size	Tempe	erature	Hum	idity	CF	RC
Device Echo	0x01	0x03	0x04	0x01	0x16	0x02	0xC5	0xDB	0x38


- Temperature Value : 0x01,0x16 = 0x0116 = 278(decimal) = 27.8 'C
- Humidity Value : 0x02,0xC5 = 0x02C5 = 709(decimal) = 70.9 %RH

Test 1a/4 -- ทดสอบโดย Modbus Poll

1. ต่อวงจร ใช้แหล่งจ่าย 9 - 36V




1. ตั้งค่า Modbus Poll



Test 1b/4 -- ทดสอบโดย Arduino

1. ต่อวงจร ใช้แหล่งจ่าย 9 – 36V



2. ทดสอบสอบโปรแกรม - version 1.0

```
#define RS485Transmit HIGH
#define RS485Receive LOW
#define RS485Control 5 //RS485 Direction control
#define Pin_LEDMonitor 2
byte byteSend;
int StepConut = 0;
void setup() {
pinMode(RS485Control, OUTPUT);
 pinMode(Pin_LEDMonitor, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
 Serial2.begin(9600);
 digitalWrite(RS485Control, RS485Receive);
 Serial.println("Start Test MODBUS RTU");
byte Request[] = {0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0xC4, 0x0B};
void loop() {
Serial.print("\nTest(");
Serial.print(++StepConut);
 Serial.print(") > ");
 {\it digitalWrite (Pin\_LEDMonitor, HIGH);}\\
 digitalWrite(RS485Control, RS485Transmit);
 delay(10);
 for (int i = 0; i < sizeof(Request); i++)
  Serial2.write(Request[i]);
 digitalWrite(RS485Control, RS485Receive);
 digitalWrite(Pin_LEDMonitor, LOW);
 for (long int i = 0; i < 40000; i++) {
  if (Serial2.available()) {
   byteSend = Serial2.read();
   if (byteSend < 0x10) Serial.print("0");</pre>
   Serial.print(byteSend, HEX);
   Serial.print(" ");
  delayMicroseconds(100);
```

3. ทดสอบสอบโปรแกรม – version 1.1

```
#define RS485Transmit HIGH
#define RS485Receive LOW
#define RS485Control 5 //RS485 Direction control
#define Pin_LEDMonitor 2
int Wr Index. StepConut = 0:
byte Request[] = {0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0xC4, 0x0B};
byte Echo[20];
void setup() {
  pinMode(Pin_LEDMonitor, OUTPUT);
  pinMode(RS485Control, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial2.begin(9600);
  digitalWrite(RS485Control, RS485Receive);
  Serial.println("Start Test MODBUS RTU");
void loop() {
  Serial.print("\nTest(");
  Serial.print(++StepConut);
  Serial.print(") >>");
  digitalWrite(Pin_LEDMonitor, HIGH);
  digitalWrite(RS485Control, RS485Transmit);
  delay(10);
  for (int i = 0; i < sizeof(Request); i++)
    Serial2.write(Request[i]);
  delay(10);
  digitalWrite(RS485Control, RS485Receive);
  digitalWrite(Pin_LEDMonitor, LOW);
  Wr_Index = -1;
  for (long int i = 0; i < 300000; i++) {
    if (Serial2.available())
     Echo[Wr_Index++] = Serial2.read();
     if (Wr_Index > 12) i = 999999;
    delayMicroseconds(10);
  for (int i = 0; i < Wr_Index - 1; i++) {
    Serial.print(" ");
    if (Echo[i] < 0x10) Serial.print("0");
    Serial.print(Echo[i], HEX);
  float Tempp = (Echo[3] * 256 + Echo[4]) / 10.0;
  Serial.print(" > Tempp('C)="); Serial.print(Tempp, 2); float Humid = (Echo[5] * 256 + Echo[6]) / 10.0;
  Serial.print(" > Humid(%)="); Serial.print(Humid, 2);
  delay(5000);

    сомзз
    сомз
    сомз

                                                                                                                                                                                                                                                            ×
                                                                                                                                                                                                                                                               Send
 Start Test MODBUS RTU
Test(1) >> 01 03 04 01 00 02 3D 3B 7E > Tempp('C)=25.60 > Humid(%)=57.30
Test(2) >> 01 03 04 01 00 02 40 FB 5F > Tempp('C)=25.60 > Humid(%)=57.60
Test(3) >> 01 03 04 01 00 02 41 3A 9F > Tempp('C)=25.60 > Humid(%)=57.70
 Test(4) >> 01 03 04 01 00 02 3E 7B 7F > Tempp('C)=25.60 > Humid(%)=57.40
 Test(5) >> 01 03 04 01 00 02 3C FA BE > Tempp('C)=25.60 > Humid(%)=57.20
```

Test 1c/4 -- ทดสอบโดย ModbusMaster Library on Arduino

- 5. ทดสอบสอบโปรแกรม version 2.0 Using Modbus Library
- 6. Add ModbusMaster by Doc Walker V2.0.1 and test this code


https://github.com/4-20ma/ModbusMaster ModbusMaster by Doc Walker 4-20ma@wyfans.net> Version 2.0.1 INSTALLED Enlighten your Arduino to be a Modbus master. Enables communication with Modbus slaves over RS232/485 (via RTU protocol). Requires an RS232/485 transceiver. More info Select version V Install #include "ModbusMaster.h" //https://github.com/4-20ma/ModbusMaster #define Slave_ID 1 #define MAX485_RE_NEG 4 #define RX_PIN 16 #define TX_PIN 17 ModbusMaster modbus; void preTransmission() { digitalWrite(MAX485_RE_NEG, HIGH); //Switch to transmit data void postTransmission() { digitalWrite(MAX485_RE_NEG, LOW); //Switch to receive data void setup() { pinMode(MAX485_RE_NEG, OUTPUT); digitalWrite(MAX485_RE_NEG, LOW); Serial.begin(115200, SERIAL_8N1); Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, RX_PIN, TX_PIN); modbus.begin(Slave_ID, Serial2); modbus.preTransmission(preTransmission); modbus.postTransmission(postTransmission); long lastMillis = 0; void loop() { long currentMillis = millis(); if (currentMillis - lastMillis > 1000) { uint8_t result = modbus.readHoldingRegisters(0, 2); if (getResultMsg(&modbus, result)) { Serial.println(): double res_dbl = modbus.getResponseBuffer(0) / 10; String res = "Temperature: " + String(res_dbl) + " C\r\n"; res_dbl = modbus.getResponseBuffer(1) / 10; res += "Humidity: " + String(res_dbl) + " %"; Serial.println(res); lastMillis = currentMillis; bool getResultMsg(ModbusMaster *node, uint8_t result) { String tmpstr2 = "\r\n"; switch (result) { case node->ku8MBSuccess: return true; break: case node->ku8MBIllegalFunction: tmpstr2 += "Illegal Function";

```
break;
 case node->ku8MBIllegalDataAddress:
 tmpstr2 += "Illegal Data Address";
 break;
 case node->ku8MBIllegalDataValue:
 tmpstr2 += "Illegal Data Value";
 break;
 case node->ku8MBSlaveDeviceFailure:
 tmpstr2 += "Slave Device Failure";
 break;
 case node->ku8MBInvalidSlaveID:
 tmpstr2 += "Invalid Slave ID";
 break;
 case node->ku8MBInvalidFunction:
 tmpstr2 += "Invalid Function";
 case node->ku8MBResponseTimedOut:
 tmpstr2 += "Response Timed Out";
 break;
 case node->ku8MBInvalidCRC:
 tmpstr2 += "Invalid CRC";
 break;
 default:
 tmpstr2 += "Unknown error: " + String(result);
 break;
Serial.println(tmpstr2);
return false;
Temperature: 30.00 C
Humidity: 78.00 %
```

Test 2/4. Ctrl Relay - Modbus RTU Relay8

Test 2a/4 -- ทดสอบโดย Modbus Poll

7. ศึกษาการทำงานของ MODBUS RTU Relay8 และต[่]อวงจร



8. การสั่ง ปิด-เปิดรีเลย์

Byte No.	1	2	3	4	5	6	7	8
Modbus	Slave ID	Function	Function Address		Data		CRC Check	
Function	Device Addr	Function	Ch Number		Command	Delay	Delay CRC Che	
Open Ch1	0x000x3F	0x06	0x0001		0x01	0x00	2 Byte C	
Close Ch1	0x000x3F	0x06	0x0	001	0x02	0x00	2 By	te CRC
Close Ch2	0x00 0x3E	0x06	0x0	002	0x02	0x00	2 By	te CRC


On CH-1 >> 0x03,0x06,0x00,0x01,0x01,0x00,H-CRC,L-CRC

0x03,0x06,0x00,0x01,0x01,0x00,0xD8,0x78

Off CH-1 >> 0x03,0x06,0x00,0x01,0x02,0x00, H-CRC, L-CRC


0x03,0x06,0x00,0x01,0x02,0x00, 0xD8,0x88

9. การสั่ง ปิด-เปิดรีเลย ์ ด้วย Modbus Poll ใช้ Baudrate = 9600,n,8,1



Test 2b/4 – ทดสอบโดย Arduino – Direct Command

11. ต่อวงจร



12. การสั่ง ปิด-เปิดรีเลย[์] ด้วย Arduino V1.0

```
#define RS485Transmit HIGH
#define RS485Receive LOW
#define RS485Control 5 //RS485 Direction control
#define Pin_LEDMonitor 2
int Wr_Index, StepConut = 0;
byte Echo[20];
byte cmd_On[] = {0x03, 0x06, 0x00, 0x01, 0x01, 0x00, 0xD8, 0x78};
byte cmd_Off[] = {0x03, 0x06, 0x00, 0x01, 0x02, 0x00, 0xD8, 0x88};
void setup() {
pinMode(Pin_LEDMonitor, OUTPUT);
 pinMode(RS485Control, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
 Serial2.begin(9600);
 digitalWrite(RS485Control, RS485Receive);
Serial.println("Start Test MODBUS RTU");
void loop() {
 Serial.print("\nTest(");
 Serial.print(++StepConut);
 Serial.print(") >>");
 digitalWrite(Pin_LEDMonitor, HIGH);
 digitalWrite(RS485Control, RS485Transmit);
 delay(10);
 if ((StepConut % 2) == 0)
  for (int i = 0; i < sizeof(cmd_Off); i++)
   Serial2.write(cmd_Off[i]);
  for (int i = 0; i < sizeof(cmd_On); i++)
   Serial2.write(cmd_On[i]);
 delay(10);
 digitalWrite(RS485Control, RS485Receive);
 digitalWrite(Pin_LEDMonitor, LOW);
 delay(5000);
```

Test 2c/4 – ทดสอบโดย Arduino – On/Off Relay Long Coding

14. การสั่ง ปิด-เปิดรีเลย[์] ด้วย Arduino V2.0

```
#define RS485Transmit HIGH
#define RS485Receive LOW
#define RS485Control 5 //RS485 Direction control
#define Pin_LEDMonitor 2
byte Board_ID = 0x03;
byte Mdbs_Cmd = 0x06;
byte H_RelayID = 0x00;
byte L_RelayID = 0x03;
byte Relay_On = 0x01;
byte Relay_Off = 0x02;
byte OnOff_Dly = 0x00;
byte HByte CRC = 00;
byte LByte_CRC = 00;
int StepConut = 0;
byte Echo[20];
void setup() {
 pinMode(Pin_LEDMonitor, OUTPUT);
pinMode(RS485Control, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
 Serial2.begin(9600);
 digitalWrite(RS485Control, RS485Receive);
 Serial.println("Start Test MODBUS RTU");
uint16_t CRC16_Update(uint16_t tempCRC, uint8_t inData) {
 tempCRC ^= inData;
 for (int i = 0; i < 8; ++i)
 if (tempCRC & 1) tempCRC = (tempCRC >> 1) ^{\circ} 0xA001;
              tempCRC = (tempCRC >> 1);
return tempCRC;
uint16 t SendByte CRCUpdate(uint16 t tempCRC, uint8 t inData) {
 Serial2.write(inData);
 if (inData < 0x10) Serial.print("0");
 Serial.print(inData, HEX);
Serial.print(" ");
tempCRC = CRC16_Update(tempCRC, inData);
 return tempCRC;
void RTU_RelayCtrl(int rly_ID, byte rly_Cmd) {
uint16_t Calc_CRC = 0xffff; // the initial value
H_RelayID = highByte(rly_ID);
L_RelayID = lowByte(rly_ID);
digitalWrite(Pin_LEDMonitor, HIGH);
digitalWrite(RS485Control, RS485Transmit); delay(10); Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, Board_ID);
 Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, Mdbs_Cmd);
 Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, H_RelayID);
Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, L_RelayID);
 Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, rly_Cmd);
 Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, OnOff_Dly);
HByte_CRC = highByte(Calc_CRC);
 LByte_CRC = lowByte(Calc_CRC);
Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, LByte_CRC);
 Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, HByte_CRC);
 delay(10);
digitalWrite(RS485Control, RS485Receive);
 digitalWrite(Pin_LEDMonitor, LOW);
Serial.println();
void loop() {
 for (int relay = 1; relay <= 8; relay++) {
  RTU\_RelayCtrl(relay, Relay\_On);
 for (int relay = 1; relay <= 8; relay++) {
  RTU_RelayCtrl(relay, Relay_Off);
  delay(3000);
```

Test 2d/4 – ทดสอบโดย Arduino Library

```
#include "ModbusMaster.h" //https://github.com/4-20ma/ModbusMaster
#define Slave ID 3
#define MAX485_RE_NEG 4
#define RX_PIN
                  16
#define TX_PIN
                  17
ModbusMaster modbus;
void preTransmission() {
digitalWrite(MAX485_RE_NEG, HIGH); //Switch to transmit data
void postTransmission() {
digitalWrite(MAX485_RE_NEG, LOW); //Switch to receive data
void setup() {
pinMode(MAX485_RE_NEG, OUTPUT);
 digitalWrite(MAX485_RE_NEG, LOW);
 Serial.begin(115200, SERIAL_8N1);
Serial2.begin(9600, SERIAL 8N1, RX PIN, TX PIN);
 modbus.begin(Slave_ID, Serial2);
 modbus.preTransmission(preTransmission);
 modbus.postTransmission(postTransmission);
long lastMillis = 0;
void loop() {
uint8_t result;
 result = modbus.writeSingleRegister(1, 0x0100); // Relay1 On
 getResultMsg(&modbus, result);
delay(5000);
 result = modbus.writeSingleRegister(1, 0x0200); // Relay1 Off
 getResultMsg(&modbus, result);
delay(5000);
bool getResultMsg(ModbusMaster *node, uint8_t result) {
String tmpstr2 = "\r\n";
switch (result) {
  case node->ku8MBSuccess:
  tmpstr2 += "Compleat";
   Serial.println(tmpstr2);
  return true;
  break;
  case node->ku8MBIllegalFunction:
  tmpstr2 += "Illegal Function";
  break;
  case node->ku8MBIllegalDataAddress:
  tmpstr2 += "Illegal Data Address";
  break;
  case node->ku8MBIllegalDataValue:
  tmpstr2 += "Illegal Data Value";
  case node->ku8MBSlaveDeviceFailure:
   tmpstr2 += "Slave Device Failure";
  break:
  case node->ku8MBInvalidSlaveID:
  tmpstr2 += "Invalid Slave ID";
   break;
  case node->ku8MBInvalidFunction:
  tmpstr2 += "Invalid Function";
  break;
  case node->ku8MBResponseTimedOut:
  tmpstr2 += "Response Timed Out";
   break;
```

```
case node->ku8MBInvalidCRC:
  tmpstr2 += "Invalid CRC";
  break;
 default:
  tmpstr2 += "Unknown error: " + String(result);
  break;
Serial.println(tmpstr2);
return false;
 COM3
Compleat
Compleat
Invalid Slave ID
Compleat
Compleat
Compleat
Compleat
Compleat
```

Test 2e/4 – ทดสอบโดย Arduino – Read Status Relay

การอ่านค่า Status และการตอบรับ


การอ่านค่า Status และ การตอบรับคำสั่งของบอร์ด Modbus RTU Relay8 จะใช้ พังก์ชั่น 0x03 ใน Modbus RTU Protocol สำหรับอ่านค่าและตอบรับโดยมีรูปแบบดังนี้

Byte No.	1	2	3	4	5	6	7	8
Modbus	Slave ID Function		Add	Iress	Dat	CRC Check		
Function	Device Addr	Function	Start R	Start Reg Addr		Length	CRC	Check
Read Ch1	0x000x3F	0x03	0x0	1001	0x0001		2 Byte	CRC
Read Ch2	0x000x3F	0x03	0x0	0002	0x00	01	2 Byte	CRC
Read Ch3	0x000x3F	0x03	0x0	0003	0x00	01	2 Byte CRC	
Read Ch4	0x000x3F	0x03	0x0004		0x0001		2 Byte	CRC
Read Ch5	0x000x3F	0x03	3 0x0005		0×0001		2 Byte	CRC
Read Ch6	0x000x3F	0x03	0x03 0x0006		0x0001		2 Byte	CRC
Read Ch7	0x000x3F	0x03	0x0007		0x <mark>0001</mark>		2 Byte CRC	
Read Ch8	0x000x3F	0x03	0×0008		0×00	01	2 Byte	CRC
Read Ch1Ch8	0x000x3F	0x03 0x000		0001	0x00	80	2 Byte	CRC

15. คำถาม ให้ปรับแปลงโปรแกรม Arduino ESP32 เพื่ออ่านสถาณะข	ปัจจุบันของ Relay

Test 3/4. Ctrl Relay and Read Switch - Modbus RTU Relay4/In4

1. Introduction



MODBUS RTU RELAY4/IN4 (C-YA-A-00288) [590.00.- ยังไม**่**รวม Vat]

MODBUS RTU RELAY4/IN4 ...เป็นบอร[์]ดที่มี RELAY ON/OFF จำนวน 4 ตัว และ INPUT TTL (3.3V) จำนวน 4 INPUT รับคำสั่งการทำงานผ[่]านทางการสื่อสาร RS485 แบบ HALF DUPLEX มี PROTOCAL ในการ สั่งงานแบบ MODBUS RTU ต่อใช้งานได้ในระยะไกลถึง 1.2 กิโลเมตร (แยกแหล[่]งจ[่]ายไฟ)

2. คุณสมบัติ

- : 4 INPUT RELAY แบบ 2 CONTACT (NO, NC, COM)
 - O DC CONTACT RATING 10A/30VDC
 - O AC COUNTACT RATEING 10A/220VAC
- : 4 INPUT LOGIC TTL 3.3V (INPUT ต่อตรงกับ MCU ของบอร์ด ห้ามเกิน 3.3 V)
- : สื่อสารสั่งงานทาง RS485 ในแบบคำสั่ง MODBUS RTU
- : กำหนดค่า ADDRESS ของบอร์ดได้ 32 ตำแหน่ง จากคำสั่งในการตั้งค่า
- : BAUDRATE 9600 bps, DATA 8 BIT, NONE PARITY, 1 STOP BIT I
- : มีคำสั่งรูปแบบ WRITE ON/OFF, READ อ่านสถานะ INPUT
- : ใช้กับแหล่งจ่ายไฟ 12VDC ขั้วแบบ SCREW TERMINAL 2 PIN และ ขั้ว DC JACK
- : ขนาด 7.7 x 6.7 cm.

3. การกำหนด Address

ตามปรกติดแล้วค่า Slave Device Address จะถูกกำหนดค่ามาตรฐานเป็น 0x01 ไว้เมื่อต้องการใช้งาน บอร์ดร่วมกันมากกว่า 1 บอร์ดจึงมีความจำเป็นต้องกำหนดค่า Slave Address ให้โดยใช้คำสั่งขงพังก์ชั่น 0x06 ใน การกำหนดและต้องกะทำในขณะที่ทำการเชื่อมต่อบอร์ดไว้ในบัส RS485 เพียง 1 บอร์ดเท่านั้น ไม่เช่นนั้นแล้วบอร์ด ทุกบอร์ดจะถูกกำหนดให้มีค่าเหมือนกัน

ตัวอย่างการกำหนดตำแหน่ง Slave Device Address เป็น 0x01

Tx:	<mark>00</mark>	<mark>06</mark>	40	00	00	01	<mark>5C</mark>	1B
Rx:	01	06	00	00	00	01	48	0A
ตัวอย่างการกำหนดตำแหน่ง Slave Device Address เป็น 0x02								
Tx:	<mark>00</mark>	<mark>06</mark>	<mark>40</mark>	00	00	02	1C	1A

00

Test 0a/4 – ใช้ Modbus Poll ในการกำหนด Address Device

00

ต้องต่ออุปกรณ์เพียงตัวเดียวในสารสื่อสาร มิฉะนั้นจะกลายเป็นว่าอุปกรณ์ทั้งหมดมี ID เดียวกัน

00

02

80


38


• เป็นการกำหนด Address เป็น 5

02

Rx:

06






4. การควบคุม RELAY

การควบคุมการทำงานของ Relay ในบอร์ด Modbus RTU Relay4 / In4 จะใช้คำสั่งของ พังก์ชั่น Write Single Coil (0x05) ในการสั่งงาน โดยเฟรมคำสั่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลจำนวน n ไบท์ ซึ่งมีรูปแบบดังนี

Byte No	1	2	3	4	5	6	7	8
Modbus	Slave ID	Function	Addr	ess	Da	ata	CRC Check	
Function	Device ID	Function	Relay(03)	Comman	d ON/OFF	CRC	Check
ON RELAY1	00-FF	05	00	00	01/FF	00	2 Byt	e CRC
ON RELAY2	00-FF	05	00	01	01/FF	00	2 Byt	e CRC
ON RELAY3	00-FF	05	00	02	01/FF	00	2 Byt	e CRC
ON RELAY4	00-FF	05	00	03	01/FF	00	2 Byt	e CRC
ON All RELAY	00-FF	05	00	FF	FF	00	2 Byt	e CRC
OFF RELAY1	00-FF	05	00	00	00	00	2 Byt	e CRC
OFF RELAY2	00-FF	05	00	01	00	00	2 Byt	e CRC
OFF RELAY3	00-FF	05	00	02	00	00	2 Byt	e CRC
OFF RELAY4	00-FF	05	00	03	00	00	2 Byt	e CRC
OFF All RELAY	00-FF	05	00	FF	00	00	2 Byt	e CRC


ตัวอย่างการสั่งงาน Relay Device ID = 01


Tx: 01 05 00 00 FF 00 8C 3A	Rx: 01 05 00 00 FF 00 8C 3A
Tx: 01 05 00 01 FF 00 DD FA	Rx: 01 05 00 01 FF 00 DD FA
Tx: 01 05 00 02 FF 00 2D FA	Rx: 01 05 00 02 FF 00 2D FA
Tx: 01 05 00 03 FF 00 7C 3A	Rx: 01 05 00 03 FF 00 7C 3A
Tx: 01 05 00 00 00 00 CD CA	Rx: 01 05 00 00 00 00 CD CA
Tx: 01 05 00 01 00 00 9C 0A	Rx: 01 05 00 01 00 00 9C 0A
Tx: 01 05 00 02 00 00 6C 0A	Rx: 01 05 00 02 00 00 6C 0A
Tx: 01 05 00 03 00 00 3D CA	Rx: 01 05 00 03 00 00 3D CA
	Tx: 01 05 00 01 FF 00 DD FA Tx: 01 05 00 02 FF 00 2D FA Tx: 01 05 00 03 FF 00 7C 3A Tx: 01 05 00 00 00 00 CD CA Tx: 01 05 00 01 00 00 9C 0A Tx: 01 05 00 02 00 00 6C 0A



5. การสั่งอ่านค่า Input


ในการอ่านค่า Input ทั้ง 4ช่อง นั้นจะใช้ฟังก์ชั่น 0x02 ในการอ่านค่า โดยสัญญาณ Input ทั้ง 2ช่อง สามารถรับสัญญาณภายนอกแบบ TTL Logic ขนาด 3.3V เท่านั้น หรือใช้การ ต่อ Input ผ่านหน้าสัมผัสสวิตช์ หรือหน้าสัมผัสรีเลย์ลง GND ที่บอร์ดเท่านั้น ถ้าจะต่อ Input ที่มีระดับสัญญาณสูงกว่าต้องทำการแปลงสัญญาณ ให้เป็น 3.3V TTL เสียก่อน สำหรับการสั่ง อ่านค่า Input ทำได้ ดังตัวอย่าง ตัวอย่างการสั่งอ่านค่า Input จาก Device ID = 01





Test 3a/4 – ทดสอบโดย Arduino – Relay Control

6. Circuit and Wiring Relay Control




7. Test Relay Control V1.0


```
#define RS485Transmit HIGH
 #define RS485Receive LOW
#define RS485Control 4 //RS485 Direction control
#define Pin_LEDMonitor 2
byte Board_ID = 0x05; // ID = 5
byte Mdbs_Cmd = 0x05; // Command 05
byte H_RelayID = 0x00;
byte L_RelayID = 0x00;
byte Relay_On = 0x01; // On = 0100
byte Relay_Off = 0x00; // Off = 0000
byte OnOff_Dly = 0x00;
byte HByte_CRC = 00;
byte LByte_CRC = 00;
int StepConut = 0:
 byte Echo[20];
void setup() {
   pinMode(Pin_LEDMonitor, OUTPUT);
   pinMode(RS485Control, OUTPUT);
   Serial.begin(115200);
   Serial2.begin(9600);
digitalWrite(RS485Control, RS485Receive);
   Serial.println("Start Test MODBUS RTU");
return tempCRC;
 uint16_t SendByte_CRCUpdate(uint16_t tempCRC, uint8_t inData) {
   Serial2.write(inData);
  if (inData < 0x10) Serial.print("0");
Serial.print(inData, HEX);
Serial.print("");
tempCRC = CRC16_Update(tempCRC, inData);
  return tempCRC;
void RTU_RelayCtrl(int rly_ID, byte rly_Cmd) {
  uint16_t Calc_CRC = 0xffff; // the initial value
   H_RelayID = highByte(rly_ID);
L_RelayID = lowByte(rly_ID);
digitalWrite(Pin_LEDMonitor, HIGH);
  digitalWrite(Pin_LEDMonitor, HIGH);
digitalWrite(RS485Control, RS485Transmit); delay(10);
Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, Board_ID);
Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, Mdbs_Cmd);
Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, H_RelayID);
Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, L_RelayID);
Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, L_RelayID);
Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, CIP_Cmd);
Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, OnOff_Dly);
HByte_CRC = highster(Calc_CRC, OnOff_Dly);
  Caic_CRC = SendByte_CRCUpdate(Caic_CRC, UnUT_DIY);
HByte_CRC = highByte(Caic_CRC);
LByte_CRC = lowByte(Caic_CRC);
Caic_CRC = SendByte_CRCUpdate(Caic_CRC, LByte_CRC);
Caic_CRC = SendByte_CRCUpdate(Caic_CRC, HByte_CRC);
    delay(10);
    digitalWrite(RS485Control, RS485Receive);
   digitalWrite(Pin_LEDMonitor, LOW);
   Serial.println();
void loop() {
RTU_RelayCtrl(0, Relay_On);
RTU_RelayCtrl(1, Relay_On);
RTU_RelayCtrl(2, Relay_On);
RTU_RelayCtrl(3, Relay_On);
RTU_RelayCtrl(0, Relay_Off);
RTU_RelayCtrl(1, Relay_Off);
RTU_RelayCtrl(2, Relay_Off);
RTU_RelayCtrl(3, Relay_Off);
RTU_RelayCtrl(3, Relay_Off);
}
                                                                          delay(3000);
delay(3000);
                                                                          delay(3000);
delay(3000);
                                                                          delay(3000);
delay(3000);
delay(3000);
                                                                          delay(3000);
```

Test 3b/4 – ทดสอบโดย Arduino – Read Switch

8. Circuit and Wiring Input Test



9. Read from Modbus Poll



10. Test Relay Control V1.0

```
#define RS485Transmit HIGH
#define RS485Receive LOW
#define RS485Control 4 //RS485 Direction control
 #define Pin_LEDMonitor 2
byte Board_ID = 0x05; // ID
byte Mdbs_Cmd = 0x05; // Command 06
byte H_RelayID = 0x00;
byte L_RelayID = 0x00;
byte Relay_On = 0x01; // On = 0100
byte Relay_Off = 0x00; // Off = 0000
byte OnOff_Dly = 0x00;
byte HByte_CRC = 00;
byte LByte_CRC = 00;
int Wr_Index, StepConut = 0;
byte Echo[20];
void setup() {
  pinMode(Pin_LEDMonitor, OUTPUT);
  pinMode(RS485Control, OUTPUT);
   Serial.begin(115200);
  Serial2.begin(9600);
digitalWrite(RS485Control, RS485Receive);
   Serial.println("Start Test MODBUS RTU");
uint16_t CRC16_Update(uint16_t tempCRC, uint8_t inData) {
  tempCRC ^= inData;
   return tempCRC;
uint16_t SendByte_CRCUpdate(uint16_t tempCRC, uint8_t inData) {
  Serial2.write(inData);
if (inData < 0x10) Serial.print("0");
Serial.print(inData, HEX);
  Serial.print(" ");
tempCRC = CRC16_Update(tempCRC, inData);
  return tempCRC;
void RTU_RelayCtrl(int rly_ID, byte rly_Cmd) {
  uint16_t Calc_CRC = 0xffff; // the initial value
  uintio_t Caic_CRC = UNTIT; // In e initial value
H_RelayID = highByte(rly_ID);
L_RelayID = lowByte(rly_ID);
digitalWrite(Pin_LEDMonitor, HIGH);
digitalWrite(RS48SControl, RS48STransmit); delay(10);
Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, Board_ID);
Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, Mdbs_Cmd);
Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, MBalayID);
  Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, H_RelayID);
Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, H_RelayID);
Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, rly_Cmd);
Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, OnOff_Dly);
HByte_CRC = highByte(Calc_CRC);
  LByte_CRC = lowByte(Calc_CRC);
Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, LByte_CRC);
   Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, HByte_CRC);
   delav(10):
  digitalWrite(RS485Control, RS485Receive);
digitalWrite(Pin_LEDMonitor, LOW);
   Serial.println();
void RTU_ReadBoard(void) {
    uint16_t Calc_CRC = 0xffff; // the initial value
    digitalWrite(Pin_LEDMonitor, HIGH);
    digitalWrite(RS485Control, RS485Transmit);    delay(10);
    Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, Board_ID);
    Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, 0x02);
    Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, 0x00);
    Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, 0x00);
    Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, 0x00);
    Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, 0x04);
    HByte_CRC = binByte(CAlc_CRC);
  Calc_cRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, UXU4);
HByte_CRC = highByte(Calc_CRC);
LByte_CRC = lowByte(Calc_CRC);
Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, LByte_CRC);
Calc_CRC = SendByte_CRCUpdate(Calc_CRC, HByte_CRC);
delay(10);
   digitalWrite(RS485Control, RS485Receive);
   digitalWrite(Pin_LEDMonitor, LOW);
  Wr_Index = 0;
for (long int i = 0; i < 600000; i++) {
     if (Serial2.available()>0)
        Echo[Wr_Index] = Serial2.read();
```

```
if (Wr_Index > 8) i = 999999;
     Wr_Index++;
   delayMicroseconds(5);
 Serial.print(" >> ");
for (int i = 0; i < 10; i++) {
  if (Echo[i] < 0x10) Serial.print("0");
   Serial.print(Echo[i], HEX);
Serial.print(" ");
 Serial.println();
void loop() {
void loop() {
RTU_RelayCtrl(0, Relay_On); delay(1500); RTU_ReadBoard(); delay(1500);
RTU_RelayCtrl(0, Relay_Off); delay(1500); RTU_ReadBoard(); delay(1500);
RTU_RelayCtrl(1, Relay_Off); delay(1500); RTU_ReadBoard(); delay(1500);
RTU_RelayCtrl(2, Relay_Off); delay(1500); RTU_ReadBoard(); delay(1500);
RTU_RelayCtrl(2, Relay_Off); delay(1500); RTU_ReadBoard(); delay(1500);
RTU_RelayCtrl(2, Relay_Off); delay(1500); RTU_ReadBoard(); delay(1500);
RTU_RelayCtrl(3, Relay_Off); delay(1500); RTU_ReadBoard(); delay(1500);
RTU_RelayCtrl(3, Relay_Off); delay(1500); RTU_ReadBoard(); delay(1500);
}
01 02 00 00 00 04 79 C9
                                                                           >> 01 02 01 <mark>00</mark> A1 88 FF 00 00 00
01 05 00 00 00 00 CD CA
01 02 00 00 00 04 79 C9
                                                                            >> 01 02 01
                                                                                                                         20 49 FF 00 00 00
01 05 00 01 00 00 9C 0A
01 02 00 00 00 04 79 C9
                                                                           >> 01 02 01
                                                                                                               08 A0 4E FF 00 00 00
01 05 00 02 00 00 6C 0A
```


Test 3c/4 – ทดสอบโดย Arduino + Library 🕇 Read Switch. Control Relay

11. Test Control Relay 0-3 - with Arduino Library

```
#include "ModbusMaster.h" //https://github.com/4-20ma/ModbusMaster
#define Slave_ID 5
#define MAX485_RE_NEG 4
#define RX_PIN
#define TX_PIN
ModbusMaster modbus;
void preTransmission() {
digitalWrite(MAX485_RE_NEG, HIGH); //Switch to transmit data
void postTransmission() {
digitalWrite(MAX485_RE_NEG, LOW); //Switch to receive data
void setup() {
pinMode(MAX485_RE_NEG, OUTPUT);
 digitalWrite(MAX485_RE_NEG, LOW);
 Serial.begin(115200, SERIAL_8N1);
Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, RX_PIN, TX_PIN);
 modbus.begin(Slave_ID, Serial2);
 modbus.preTransmission(preTransmission);
 modbus.postTransmission (postTransmission);\\
void loop() {
uint8 t result;
 result = modbus.writeSingleRegister(0, 0x0100); getResultMsg(&modbus, result); delay(1000); // On Relay0
 result = modbus.writeSingleRegister(0, 0x0000); getResultMsg(&modbus, result); delay(1000); // Off Relay0
 result = modbus.writeSingleRegister(1, 0x0100);
                                               getResultMsg(&modbus, result); delay(1000); // On Relay1
 result = modbus.writeSingleRegister(1, 0x0000); getResultMsg(&modbus, result); delay(1000); // Off Relay1
 result = modbus.writeSingleRegister(2, 0x0100);
                                               getResultMsg(&modbus, result); delay(1000); // On Relay2
result = modbus.writeSingleRegister(2, 0x0000); getResultMsg(&modbus, result); delay(1000); // Off Relay2
 result = modbus.writeSingleRegister(3, 0x0100);
                                               getResultMsg(&modbus, result); delay(1000); // On Relay3
result = modbus.writeSingleRegister(3, 0x0000); getResultMsg(&modbus, result); delay(1000); // Off Relay3
bool getResultMsg(ModbusMaster *node, uint8_t result) {
```

```
String tmpstr2 = "\r\n";
switch (result) {
case node->ku8MBSuccess:
  tmpstr2 += "Compleat";
 Serial.println(tmpstr2);
 return true;
 break;
 case node->ku8MBIllegalFunction:
 tmpstr2 += "Illegal Function";
  break;
 case node->ku8MBIllegalDataAddress:
  tmpstr2 += "Illegal Data Address";
 case node->ku8MBIllegalDataValue:
  tmpstr2 += "Illegal Data Value";
  break;
 case node->ku8MBSlaveDeviceFailure:
 tmpstr2 += "Slave Device Failure";
 break;
case node->ku8MBInvalidSlaveID:
 tmpstr2 += "Invalid Slave ID";
 break:
case node->ku8MBInvalidFunction:
 tmpstr2 += "Invalid Function";
 break:
case node->ku8MBResponseTimedOut:
 tmpstr2 += "Response Timed Out";
 break:
 case node->ku8MBInvalidCRC:
 tmpstr2 += "Invalid CRC";
  break;
 default:
  tmpstr2 += "Unknown error: " + String(result);
Serial.println(tmpstr2);
return false;
```


12. Test Control Relay 0-3 and Monitor - with Arduino Library



```
return xValue;
void BinDisplay(int DataIn) {
if (DataIn == 0xff)
 Serial.println("Read Error");
else {
 Serial.print(DataIn >> 3 & 1);
 Serial.print(DataIn >> 2 & 1);
 Serial.print(DataIn >> 1 & 1);
 Serial.print(DataIn >> 0 & 1);
 Serial.println();
void loop() {
node.writeSingleRegister(0, 0x0100); delay(1000); // On Relay0
BinDisplay(Read_Relay4In4());
node.writeSingleRegister(0, 0x0000); delay(1000); // Off Relay0
node.writeSingleRegister(1, 0x0100); delay(1000); // On Relay1
BinDisplay(Read_Relay4In4());
node.writeSingleRegister(1, 0x0000); delay(1000); // Off Relay1
node.writeSingleRegister(2, 0x0100); delay(1000); // On Relay2
BinDisplay(Read_Relay4In4());
node.writeSingleRegister(2, 0x0000); delay(1000); // Off Relay2
node.writeSingleRegister(3, 0x0100); delay(1000); // On Relay3
BinDisplay(Read_Relay4In4());
node.writeSingleRegister(3, 0x0000); delay(1000); // Off Relay3
```


Test 4/4. Read and Write 3 Device

1. ภาพวงจรโดยรวม





Test 4a/4 – ทดสอบโดย Modbus Poll


2. ภาพการต่อวงจร



3. Arduino Code and Result








Test 4b/4 – ทดสอบโดย Arduino with Library

4. ภาพการตอวงจร



5. Arduino Code and Result – Read All Input

```
#include <ModbusMaster.h>
#define RS485Transmit HIGH
#define RS485Receive LOW
#define RS485Control 4 //RS485 Direction control
#define Pin_LEDMonitor 2
#define Slave_Sensor_ID 1
#define Slave_Relay8_ID 3
#define Slave_Ry4In4_ID 5
int state = 0;
float CTempp, Hudmid;
bool DgInput0, DgInput1, DgInput2, DgInput3;
ModbusMaster node Sensor:
ModbusMaster node_Relay8;
ModbusMaster node_Ry4In4;
void preTransmission() {
digitalWrite(RS485Control, RS485Transmit);
void postTransmission() {
digitalWrite(RS485Control, RS485Receive);
void setup() {
 pinMode(RS485Control, OUTPUT);
 pinMode(Pin_LEDMonitor, OUTPUT);
 Serial.begin(115200);
 Serial2.begin(9600);
 postTransmission();
 node_Sensor.begin(Slave_Sensor_ID, Serial2); // Modbus slave ID=1
 node_Sensor.preTransmission(preTransmission);
 node_Sensor.postTransmission(postTransmission);
 node_Relay8.begin(Slave_Relay8_ID, Serial2); // Modbus slave ID=3
 node_Relay8.preTransmission(preTransmission);
 node_Relay8.postTransmission(postTransmission);
 node_Ry4In4.begin(Slave_Ry4In4_ID, Serial2); // Modbus slave ID=5
 node\_Ry4In4.preTransmission(preTransmission);\\
```

```
node_Ry4In4.postTransmission(postTransmission);
void ReadTemperature(void) {
uint8_t result;
// Toggle the coil at address (Manual Load Control)
result = node_Sensor.writeSingleCoil(Slave_Sensor_ID, state);
state = !state;
// Read 2 registers starting at 0x0000)
 result = node_Sensor.readInputRegisters(0x0000, 2); // From=0, nByte=2
if (result == node_Sensor.ku8MBSuccess) {
 CTempp = node_Sensor.getResponseBuffer(0x00) / 10.0f;
 Hudmid = node_Sensor.getResponseBuffer(0x01) / 10.0f;
void ReadDigitalInput(void) {
uint8 t result;
// Toggle the coil at address (Manual Load Control)
result = node_Ry4In4.writeSingleCoil(Slave_Sensor_ID, state);
state = !state;
// Read 4 registers starting at 0x0000)
result = node_Ry4In4.readDiscreteInputs(0, 4); // Start=0, nByte=4
if (result == node Ry4In4.ku8MBSuccess) {
 int DgTemp = node_Ry4In4.getResponseBuffer(0x00);
 DgInput3 = (DgTemp >> 3) & 1;
 DgInput2 = (DgTemp >> 2) & 1;
 DgInput1 = (DgTemp >> 1) & 1;
 DgInput0 = (DgTemp >> 0) & 1;
void loop() {
 ReadTemperature();
ReadDigitalInput();
Serial.print("\n Tempp('C): "); Serial.print(CTempp, 2);
Serial.print(", Humid(%): "); Serial.print(Hudmid, 2);
Serial.print(", Sensor[0:3]: "); Serial.print(DgInput3);
Serial.print("-"); Serial.print(DgInput2);
Serial.print("-"); Serial.print(DgInput1);
Serial.print("-"); Serial.print(DgInput0);
delay(2000);
                                                                                                  COM7
 Tempp('C): 27.20, Humid(%): 72.30, Sensor[0:3]: 0-1-1-1
 Tempp('C): 27.20, Humid(%): 72.20, Sensor[0:3]: 0-1-1-1
 Tempp('C): 27.20, Humid(%): 72.20, Sensor[0:3]: 0-1-1-1
 Tempp('C): 27.20, Humid(%): 72.10, Sensor[0:3]: 0-1-1-1
 Tempp('C): 27.20, Humid(%): 72.00, Sensor[0:3]: 0-1-1-1
 Tempp('C): 27.20, Humid(%): 71.90, Sensor[0:3]: 0-1-1-1
 Tempp('C): 27.20, Humid(%): 71.80, Sensor[0:3]: 0-1-1-1
 Tempp('C): 27.30, Humid(%): 71.80, Sensor[0:3]: 0-1-1-1
 Tempp('C): 27.30, Humid(%): 71.90, Sensor[0:3]: 0-1-1-1
 Tempp('C): 27.30, Humid(%): 72.00, Sensor[0:3]: 0-1-1-1
 Tempp('C): 27.30, Humid(%): 72.10, Sensor[0:3]: 0-1-1-1
 Tempp('C): 27.30, Humid(%): 72.20, Sensor[0:3]: 0-1-1-1
 Tempp('C): 27.30, Humid(%): 72.30, Sensor[0:3]: 0-1-1-1
 Tempp('C): 27.30, Humid(%): 72.30, Sensor[0:3]: 0-1-1-1
 Tempp('C): 27.30, Humid(%): 72.40, Sensor[0:3]: 0-1-1-1
 Tempp('C): 27.30, Humid(%): 72.40, Sensor[0:3]: 0-1-1-1
✓ Autoscroll ☐ Show timestamp
                                                                     Carriage return V 9600 baud V Clear output
```

6. Arduino Code and Result - Read/Write All Board

```
#include <ModbusMaster.h>
#define RS485Transmit HIGH
#define RS485Receive LOW
#define RS485Control 4 //RS485 Direction control
#define Pin_LEDMonitor 2
#define Slave_Sensor_ID 1
#define Slave Relay8 ID 3
#define Slave_Ry4In4_ID 5
int state = 0:
float CTempp, Hudmid;
bool DgInput0, DgInput1, DgInput2, DgInput3;
ModbusMaster node_Sensor;
ModbusMaster node_Relay8;
ModbusMaster node_Ry4In4;
void preTransmission() {
digitalWrite(RS485Control, RS485Transmit);
void postTransmission() {
digitalWrite(RS485Control, RS485Receive);
void setup() {
 pinMode(RS485Control, OUTPUT);
 pinMode(Pin_LEDMonitor, OUTPUT);
 Serial.begin(115200);
 Serial2.begin(9600);
 postTransmission();
 node_Sensor.begin(Slave_Sensor_ID, Serial2); // Modbus slave ID=1
 node_Sensor.preTransmission(preTransmission);
 node_Sensor.postTransmission(postTransmission);
 node_Relay8.begin(Slave_Relay8_ID, Serial2); // Modbus slave ID=3
 node\_Relay 8. pre Transmission (pre Transmission);
 node_Relay8.postTransmission(postTransmission);
 node_Ry4In4.begin(Slave_Ry4In4_ID, Serial2); // Modbus slave ID=5
 node\_Ry4In4.preTransmission(preTransmission);
 node\_Ry4In4.postTransmission(postTransmission);\\
void ReadTemperature(void) {
 // Toggle the coil at address (Manual Load Control)
 result = node_Sensor.writeSingleCoil(Slave_Sensor_ID, state);
 // Read 2 registers starting at 0x0000)
 result = node_Sensor.readInputRegisters(0x0000, 2); // From=0, nByte=2
 if (result == node_Sensor.ku8MBSuccess) {
 CTempp = node_Sensor.getResponseBuffer(0x00) / 10.0f;
  Hudmid = node_Sensor.getResponseBuffer(0x01) / 10.0f;
void ReadDigitalInput(void) {
 uint8 t result:
 // Toggle the coil at address (Manual Load Control)
 result = node_Ry4In4.writeSingleCoil(Slave_Sensor_ID, state);
 state = !state;
 // Read 4 registers starting at 0x0000)
 result = node_Ry4In4.readDiscreteInputs(0, 4); // Start=0, nByte=4
 if (result == node_Ry4In4.ku8MBSuccess) {
  int DgTemp = node_Ry4In4.getResponseBuffer(0x00);
  DgInput3 = (DgTemp >> 3) & 1;
  DgInput2 = (DgTemp >> 2) & 1;
  DgInput1 = (DgTemp >> 1) & 1;
  DgInput0 = (DgTemp >> 0) & 1;
void RelayControl(int inputCase) {
 int rnMode = inputCase / 10;
 int nRelay = inputCase % 10;
 if (rnMode == 81) node_Relay8.writeSingleRegister(nRelay, 0x0100); // On RelayX
 if (rnMode == 80) node_Relay8.writeSingleRegister(nRelay, 0x0200); // Off RelayX
```

```
if (rnMode == 41) node_Ry4In4.writeSingleRegister(nRelay, 0x0100); // On RelayX
if (rnMode == 40) node_Ry4In4.writeSingleRegister(nRelay, 0x0000); // Off RelayX
void loop() {
ReadTemperature();
ReadDigitalInput();
Serial.print("\n Tempp('C): "); Serial.print(CTempp, 2);
Serial.print(", Humid(%): "); Serial.print(Hudmid, 2);
 Serial.print(", Sensor[0:3]: "); Serial.print(DgInput3);
Serial.print("-"); Serial.print(DgInput2);
 Serial.print("-"); Serial.print(DgInput1);
 Serial.print("-"); Serial.print(DgInput0);
 if (Serial.available() > 0) {
 int DataInput = Serial.parseInt();
 Serial.print("\n >> XYZ > X=\{8,4\}Board\ Name,\ Y=\{1,0\}On,Off,\ Z=\{0-8\}RlyID >> ");
 Serial.println(DataInput);
 RelayControl(DataInput);
delay(2000);
 COM7
                                                                                                        Send
 Tempp('C): 26.60, Humid(%): 80.80, Sensor[0:3]: 0-1-1-1
 >> XYZ > X={8,4}Board Name, Y={1,0}On,Off, Z={0-8}RlyID >> 410
 Tempp('C): 26.60, Humid(%): 80.80, Sensor[0:3]: 0-1-1-1
 >> XYZ > X={8,4}Board Name, Y={1,0}On,Off, Z={0-8}RlyID >> 801
 Tempp('C): 26.60, Humid(%): 80.70, Sensor[0:3]: 0-1-1-1
 >> XYZ > X=\{8,4\}Board Name, Y=\{1,0\}On,Off, Z=\{0-8\}RlyID >> 400
 Tempp('C): 26.60, Humid(%): 80.60, Sensor[0:3]: 0-1-1-1
 >> XYZ > X={8,4}Board Name, Y={1,0}On,Off, Z={0-8}RlyID >> 0
 Tempp('C): 26.60, Humid(%): 80.50, Sensor[0:3]: 0-1-1-1
 ✓ Autoscroll ☐ Show timestamp
                                                                                              Clear output
                                                                       Carriage return 🗸 9600 baud
Command > XYZ
                                    400
                                                      812
        X={8,4}Board Name
                                    Relay4/In4
                                                      Relay8
       Y={1,0}On,Off
                                    Off
                                                      On
       Z={0-8}RlyID
                                    Relay0
                                                      Relay2
```

3/4: -- การโปรแกรมใช้งาน PLC แบบ Single Controller

3.1 Schneider - Modicon M221 Logic Controller



Modicon M221 ออลอินวันคอนโทรลเลอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากชไนเดอร์ อิเล็คทริค มาพร้อมประสิทธิภาพที่ ดีที่สุด Modicon™ M221 จัดเป็นคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กที่ทำงานได้รวดเร็วที่สุด ในบรรดาผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน ซึ่งสามารถทำงานได้เร็วถึง 200 นาโนวินาทีต่อหนึ่งชุดคำสั่ง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานร่วมกับ แอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ไม่สามารถจะหาได้ในผลิตภัณฑ์ประเภทนี้

Modicon M221 มาพร้อมซีพียูประสิทธิภาพสูงตอบสนองทุกความต้องการ มีพอร์ตเชื่อมต่อเอสดีการ์ด ยู เอสบี แอนาล็อก และช่องเชื่อมต่อสัญญาณอีก 2 ช่อง รองรับต่อขยายได้ตามความต้องการ และการเติบโตของ ธุรกิจ ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย สามารถควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ได้พร้อมกัน 2 ตัว ด้วยพอร์ต PTO 2 แชนแนล ที่ความละเอียดสูงถึง 100 กิโลเฮิรตซ์ รวมถึงพังก์ชั่นเอสเคิร์ฟเพื่อควบคุมการทำงานมอเตอร์ได้อย่าง ราบรื่น

Modicon M221 มาพร้อมซอฟต์แวร์ให้คุณใช้งานได้ครบถ้วน So Machine Basic ซึ่งใช้งานง่าย ไม่ต้อง เรียนรู้เพิ่มเติม ผู้ใช้งานสามารถดาวโหลดและอัพเดตฟรี ตลอดอายุการใช้งาน

ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อและเรียกดูข้อมูลเครื่องจักรผ่านเครือข่ายอีเธอร์เน็ต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยใช้งานผ่านโมบายแอพ บนมือถือหรือแท็บเล็ต จากทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงเรียกดูข้อมูลเทคนิคอย่างง่ายดายผ่าน คิวอาร์โค้ด


Note:

0	ตัวแปร %I	คือ	ตัวแปรที่รับคามาจาก port input จาก ตัว PLC
0	ตัวแปะ %Q	คือ	ตัวแปรที่ส [่] งค [่] าไปออกที่ port output ที่ตัว PLC
0	ตัวแปร %M	คือ	ตัวแปร memory ภายใน เพื่อส่งค่าไปให้ ตัวแปรภายใน

Input Wiring


TM221C16R / TM221CE16R Wiring Diagrams

The following figure shows the sink wiring diagram (positive logic) of the inputs to the sensors for TM221C16R and TM221CE16R:



* Type T fuse

The following figure shows the source wiring diagram (negative logic) of the inputs to the sensors for TM221C16R and TM221CE16R:



* Type T fuse

NOTE: The TM221C Logic Controller provides a 24 Vdc supply to the inputs.


The following figure shows the connection of the fast inputs:



Output Wiring

Relay Outputs Wiring Diagrams - Positive Logic (Sink)

The following figure shows the sink wiring diagram (positive logic) of the outputs of the to the load for the TM221C16R / TM221CE16R:




- * Type T fuse
- (1) The COM1 and COM2 terminals are not connected internally.
- (2) To improve the life time of the contacts, and to protect from potential inductive load damage, you must connect a free wheeling diode in parallel to each inductive DC load or an RC snubber in parallel of each inductive AC load

3.2 ทดสอบการเขียนโปรแกรมบน PLC M221CE16R

M221CE16R




• Lab Wiring: 1 24V Lamp + 2 NO Switch + 1 NC Switch




PLC Test 1/3. Basic Input / Output

- 1. Install SoMachine and Vejio Citec → Read "Exp1.PLC Install.pdf"
- 2. Setup System → Read "Exp2.PLC Setup_System.pdf"
- 3. Start New Project → Read "Exp3.PLC PLC_Start.pdf"
- 4. Switch to RUN Mode
- 5. ทดสอบความเข้าใจด้วยคำถามชุด A




PLC Test 1/3. RTC Control

- 6. Using RTC on M221 PLC, Stop System and Logout
- 7. Create New project, Select Model >> TM221CE16R
- 8. Programming \rightarrow Tools \rightarrow Software Object \rightarrow Schedule Block



9. Configure Schedule → Scho Control Qo.1 Start Date>1Jan to 31Dec, Time>00.00-00.15, Every Day



PLC Test 1/3. Counter


- 10. Using Timer on M221 PLC, Stop System and Logout
- 11. Create New project, Select Model >> TM221CE16R
- 12. Programming \rightarrow Tools \rightarrow Software Object \rightarrow Timer
- 13. Configure Timer → %TMx , Time Base = 1S, Present=1
- 14. ทดสอบโปรแกรมตาม ladder



15. ทดสอบความเข้าใจด้วยคำถามชุด B


3.3 Question A Set

- 1. จงเขียน Ladder Diagram เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ที่ควบคุมการทำงานด้วยการเชื่อมต่อ สวิทซ์ input แบบ AND 2 อันและมี output 1 อันเขียน Ladder Diagram บน computer แล้ว upload ไปสู่เครื่อง PLC
- 2. จงเขียน Ladder Diagram เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ที่ควบคุมการทำงานด้วยการเชื่อมต่อ สวิทซ์ input แบบ OR 2 อันและมี output 1 อัน เขียน Ladder Diagram บน computer แล้ว upload ไปสู่เครื่อง PLC
- 3. จงเขียน Ladder Diagram เพื่อควบคุมการเปิดปิดไฟแบบกดติดกดดับพร้อมทั้งทดสอบการทำงานที่ ควบคุมด้วยPLC
- 4. จงเขียน Ladder Diagram เพื่อควบคุมการเปิดปิดไฟบันไดคือผู้ใช้ไม่ว่าจะสลับสวิชไฟไปในทิศทางใดก็ สามารถที่จะเปิดหรือปิดไฟตามที่เราต้องการพร้อมทั้งทดสอบการทำงานที่ควบคุมด้วยPLC
- 5. จงเขียน Ladder Diagram เพื่อควบคุมการเปิดปิดไฟถ้ามี push button เป็น input อยู่ 2 เมื่อกดปุ่มแรก หลอดไฟที่ output จะติดและติดต่อไปแม้ว่าเราจะปล่อยสวิทซ์ไปแล้วก็ตามไฟจะดับก็ต่อเมื่อเรากด push button อันที่สอง
- 6. จงเขียน Ladder Diagram เพื่อควบคุมการเบิดปิดไฟของผู้เล่นเกมส์โชว์โดยมีพิธีกร 1 คนและผู้เข้า แข่งขันอีก 3 คนเมื่อกรรมการเบิดไฟของตน ผู้เข้าแข่งขันจึงจะสามารถแย่งการกดไฟได้ การกดก่อนไฟ กรรมการติดจะไม่มีผล และเมื่อผู้เข้าแข่งขันผู้ใดกดไฟได้ก่อนไฟตนเองจะติดและผู้เข้าแข่งขันที่เหลืออีกสอง คนจะไม่สามารถกดไฟให้ติดได้จนกระทั่งกรรมการปิดไฟตนเองวงจรจึงจะกลับเข้าสู่สภาวะเริ่มต้นอีกครั้ง หนึ่ง




3.3 Question B Set


- จงเขียน Ladder Diagram เพื่อควบคุมการเปิดปิดไฟเริ่มจากไฟดับอยู่และเมื่อเราเปิดmaster switch ไฟ ดวงหนึ่งกระพริบติดดับสลับกันทุก 1 วินาทีไปเรื่อยๆ และหลอดไฟนี้จะหยุดกระพริบเมื่อเราสั่ง off master switch
- 8. จงเขียน Ladder Diagram เพื่อควบคุมการเปิดปิดไฟ 3 ดวงเริ่มจากทุกดวงดับหมดเมื่อเปิดสิทซ์หลักจะ เริ่มต้นการทำงานคือไฟดวงที่หนึ่งติดหนึ่งวินาทีขณะที่ดวงอื่นดับจากนั้นเปลี่ยนเป็นดวงที่สองติดหนึ่ง วินาทีขณะที่ดวงอื่นดับต่อด้วยดวงที่สองติดหนึ่ง วินาทีขณะที่ดวงอื่นดับต่อด้วยดวงที่สองติดหนึ่ง วินาทีขณะที่ดวงอื่นดับจากนั้นจะย้อนกลับมาเป็นดวงที่หนึ่งติดดวงเดียวหนึ่งวินาทีแล้ววนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะสลับสวิทซ์หลัก
- 9. ออกแบบโปรแกรมควบคุมการทำงานแบบประหยัดพลังงานของบันไดเลื่อนที่เชิงบันไดจะมีเซนเซอร์ ตรวจจับว่ามีคนเดินผ่านหรือไม่ถ้าไม่มีคนเดินผ่านเป็นระยะเวลา30วินาทีPLCจะสั่งให้มอเตอร์บันไดเลื่อน หยุดหมุนและจะหมุนก็ต่อเมื่อมีคนมาที่เชิงบันไดอีก



10. จงเขียน Ladder Diagram เพื่อควบคุมการเปิดปิดไฟ 3 หลอดโดยเริ่มต้นทั้งสามหลอดจะดับทั้งหมดถ้า กด push button A หนึ่งครั้งหลอดไฟจะติด 1 หลอดเมื่อกดครั้งที่สองหลอดไฟจะติดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง หลอดเมื่อกดครั้งที่สามหลอดไฟจะติดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลอดแต่เมื่อกดครั้งที่สี่หลอดไฟทุกดวงจะดับหมด และหากเราเริ่มกดใหม่วัฏจักรก็จะเริ่มวนต่อๆ ไป 11. จงเขียน Ladder Diagram เพื่อควบคุมการเปิดปิดประตูโรงรถโดยทางเข้าจะมีกุญแจ S1เพื่อให้ประตูเปิด ส่วน push button S5 ด้านนอกจะสั่งให้ประตูปิดลงสำหรับด้านในจะมีpush button 2 อันสำหรับ S2 จะ ให้ประตูเลื่อนขึ้นและ S4 จะทำให้ประตูเลื่อนลงนอกจากนั้นที่ประตูจะมี Limit Switch S3 ตรวจสอบว่า ประตูขึ้นสุดและ S4 เพื่อตรวจสอบว่าประตูเลื่อนปิดสุดนอกเหนือจากนั้นเพื่อความปลอดภัยป้องกันไม่ให้ ประตูบิดระหว่างที่มีรถจอดขวางอยู่จะมี switch S7 เป็น safety switch อยู่และระหว่างประตูเลื่อนเปิด หรือปิดไฟ H1 จะติดและลองทดสอบการทำงานบน PLC ด้วยไฟแสดงผลด้วย



12. เมื่อกดบุ่มPB1 (Start Push Button) กล่องที่อยู่จะเคลื่อนที่โดย conveyor ของกล่องและเมื่อกล่องเข้า ประจำที่เรียบร้อย conveyor กล่องจะหยุดและ conveyor ของ apple จะเริ่มทำงานเมื่อ apple ตกลง บนกล่องครบ 10 ลูก conveyor ของ apple จะหยุดทำงานและconveyorของกล่องจะเริ่มเคลื่อนที่อีก ครั้งเป็นcycleต่อไปและจะหยุดเมื่อกด PB2 (STOP Push Button) จงเขียนโปรแกรม PLC เพื่อควบคุม ระบบดังกล่าว



การควบคุมเครื่องจักรอัจฉริยะโดยใช้การสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักร M2M - Intelligence Machine Control

ขื่อ-สกุล :

4/4: -- คำถามท้ายบทเพื่อทดสอบความเข้าใจ

Quiz_201 - Read Modbus RTU

- < รูปอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ขณะทำการทดสอบ >
- < รูปอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ขณะทำการทดสอบ >
- < โปรแกรมทดสอบ >
- < ผลการทดสอบ >

Quiz_202 - Write Modbus RTU

- < รูปอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ขณะทำการทดสอบ >
- < รูปอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ขณะทำการทดสอบ >
- < โปรแกรมทดสอบ >
- < ผลการทดสอบ >

Quiz_203 - Read/Write Modbus RTU

- < รูปอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ขณะทำการทดสอบ >
- < รูปอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ขณะทำการทดสอบ >
- < โปรแกรมทดสอบ >
- < ผลการทดสอบ >

Quiz_204 - PLC Test

- < รูปอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ขณะทำการทดสอบ >
- < รูปอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ขณะทำการทดสอบ >
- < โปรแกรมทดสอบ >
- < ผลการทดสอบ >