
3
1
2
6
4,5
7
10,11
12
9
8
17
16
13
15
14
35
33
36
37
29
31
25
30
34
21
19
22
20
18
23
24
28
27
26
44
32
38
48
49
42
46
39
40
54
51
41
45
43
47
52
50
53
55
A相负荷
B相负荷
C相负荷
变电站