

Laboratorio # 3 Comunicación Serial – Protocolos IR D. Jiménez, S. Herran.

Universidad Sergio Arboleda Escuela de ciencias exactas e ingeniería Sistemas Embebidos 27 de Agosto del 2024

1. Problema

- Realizar un montaje (circuito) utilizando los materiales antes mencionados y realizando el procedimiento sugerido que tenga las siguientes funciones:
 - a. Capturar las tramas enviadas por el control remoto (todas las teclas) y mostrar el código de la funcionalidad correspondiente (vol+ ch+ 1,2, etc.) en los LEDs.
 - b. Capturar las tramas enviadas por el control remoto (todas) y mostrar el código capturado en binario en los LEDs (comando y dirección) correspondientes.
 - c. Escoger 8 botones y asignar una tecla del control a cada uno de los LEDs para que cuando sea oprimida el LED asignado cambie de estado.
 - d. Entregar un informe con toda la documentación del protocolo analizado, diagramas de flujo de cómo funciona el programa y 5 conclusiones de haber desarrollado el laboratorio.


2. Materiales

Microcontrolador STM32F411
LEDs (8 mínimo)
Componentes pasivos (resistores, condensadores, etc)
Control remoto IR de televisor LG
Receptor IR TSOP38230



3. Resolución del problema

 Conectar el receptor IR revisando la hoja de datos del módulo que cada grupo tenga para realizar la conexión correcta, si no se tiene, realizar las pruebas utilizando en el VCC una resistencia de 330 Ohms.



- Conectar la terminal OUT en una entrada del microcontrolador.
- Conectar el Osciloscopio en la terminal OUT para visualizar las tramas y el protocolo del control remoto utilizado y así poder calcular tiempos de bit, etc.
- Realizar varias capturas de las tramas enviadas por el control remoto operando varias veces la misma tecla y probar con el osciloscopio como con el TIMER para determinar la estructura del protocolo.
- Configurar el TIMER/COUNTER del microcontrolador para contar los tiempos de bit y capturar los comandos enviados por el control remoto.
- Conectar los LEDs en fila para visualizar el valor correspondiente, si el valor no alcanza en 8, debe ser mostrado en varios tiempos cada uno de los bytes.

La configuración anterior para conectar el receptor, es la misma que la del receptor utilizada para este laboratorio, se utilizó el control remoto de TV LG, de modo que este usa el protocolo NEC, que será mostrado en la siguiente imagen:




Figure 1. Example message frame using the NEC IR transmission protocol.

En el siguiente link se puede ver la información del protocolo más detallada: https://techdocs.altium.com/display/FPGA/NEC+Infrared+Transmission+Protocol

Resumen explicación 1 y 0 del protocolo:

• Logical '0' – a 562.5μs pulse burst followed by a 562.5μs space, with a total transmit time of 1.125ms



• Logical '1' – a $562.5\mu s$ pulse burst followed by a 1.6875m s space, with a total transmit time of 2.25m s

De esta forma se puede diferenciar el pulso con valor 0 en binario y el pulso con valor 1 en binario. Otro dato importante es que el tiempo en que comienzan los pulsos del comando es de 40.5ms aproximadamente, por lo que desde ahí se pueden contar 8 pulsos y obtener el comando completo para su correcta abstracción y visualización en los leds.

Todos los comandos de cada botón fueron evidenciados en el osciloscopio y recolectados como número binario convertido a hexadecimal por conveniencia, a continuación se muestran los datos recolectados de cada botón para el control LG elegido:

Fav 01111000- 78	INFO 3 01010101=55	Hute 5 10016	00=90	Vol+	=4
	ch t = 0000000=0			Home	
Detalix	Amazone 00111010=3/	601	De		
Z 00m 11110101=	Back 75 00010100		Exit	EOA	
# [echa 1 00000010=2	10000010	-82	011000	> ∞=60	
# lecha < . 11100000=E0				= DD	
REC 10111101 = BI		_8D	111100	01= 71	
00001107z D	0101110		01110		
9070 •	VERDE				
AZUL :: 10000110=46					




Power	TV BANIT-MIT
Com ando 8 bits	comando 8 bits
00010000-0x10	00001111 = OF
Caption	Conf
comando 8 bits	comando 8 bits
70071100=90	11000010 = C2
Lupa	Señal Centrada
comando 8 bits	comando 9 bits
00011110=18	11010000=00
Número 1	Wimevo 2
10001000 =88	01001000-48
NOME VO 3	Nomero 4
11 00 1000 ± C8	00101000= 28
Nómevo 5	Nómero 6
10101000=48	01101000-68
V Unero 7	No meyo 8
11101000 = E8	00017000=18
Jomero 9	LIST
100/1000=98	00110070= 32
Ulmero O	QVIEW
0001000=8	01011000=38


Teniendo así 45 botones capturados por los comandos visualizados en el osciloscopio.



4. Diagrama de flujo










5. Esquemático



6. Problemáticas en el desarrollo

- → Al principio se tuvo bastante problema con la conexión y prueba del receptor, puesto que funcionó en un instante, pero luego se dañó. Al final se descubrió que era la protoboard, la cual tiene bastantes conexiones dañadas y por lo tanto se cambió y se logró su óptimo funcionamiento.
- → En la fase de visualización de los pulsos en el osciloscopio, se tuvieron varios inconvenientes, al parecer el receptor no captaba tan bien algunos botones, se intuye que puede ser porque los botones no mandan la información tan efectivamente como otros que si se lograba obtener el tren de pulsos al instante.

7. Código principal

```
#include ''main.h''

/* Private includes -------*/

/* USER CODE BEGIN Includes */

/* USER CODE END Includes */

/* USER CODE END Includes */

/* Private typedef -------*/
```



```
TIM HandleTypeDef htim2;
roid SystemClock_Config(void);
tatic void MX_GPIO_Init(void);
tatic void MX TIM2 Init(void);
uint16_t trama[32];
uint16_t tiempo;
uint16 t tiempo bits;
uint16 t comando actual = 0;
uint16 t boton 1 = 0x88;
uint16 t boton 2 = 0x48;
uint16 t boton 3 = 0xC8;
uint16\_t boton\_4 = 0x28;
uint16_t boton_5 = 0xA8;
uint16 t boton 6 = 0x68;
uint16\_t boton\_7 = 0xE8;
uint16\_t boton\_8 = 0x18;
nt i;
nt j;
oid verificar_y_cambiar_estado(uint16_t valor_trama) {
 HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 1, GPIO PIN RESET);
 HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 2, GPIO PIN RESET);
 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET);
 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);
 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);
 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET);
 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET);
 HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 8, GPIO PIN RESET);
 switch (valor_trama) {
   case 0x88:
     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET); // Botón 1 - Pin A1
   case 0x48:
     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); // Botón 2 - Pin A2
   case 0xC8:
     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET); // Botón 3 - Pin A3
```



```
case 0x28:
     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET); // Botón 4 - Pin A4
   case 0xA8:
     HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 5, GPIO PIN SET); // Botón 5 - Pin A5
   case 0x68:
     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET); // Botón 6 - Pin A6
     break;
   case 0xE8:
     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET); // Botón 7 - Pin A7
   case 0x18:
     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET); // Botón 8 - Pin A8
       HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, trama[17]? GPIO_PIN_SET: GPIO_PIN_RESET);
       HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_2, trama[18]? GPIO_PIN_SET: GPIO_PIN_RESET);
       HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_3, trama[19]? GPIO_PIN_SET: GPIO_PIN_RESET);
       HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, trama[20] ? GPIO_PIN_SET : GPIO_PIN_RESET);
       HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, trama[21] ? GPIO_PIN_SET : GPIO_PIN_RESET);
       HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 6, trama[22]? GPIO PIN SET: GPIO PIN RESET);
       HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 7, trama[23]? GPIO PIN SET: GPIO PIN RESET);
       HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, trama[24]? GPIO_PIN_SET: GPIO_PIN_RESET);
    break;
nt main(void)
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_TIM2_Init();
HAL_TIM_Base_Start(&htim2);
while (1)
```



```
Empieza el código, se hace un bucle que espere cuando el PIN 9 del puerto B cambie de estado*/
while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_9)== 1);
/*Se agrega un delay para el rebote y capturar los bits correctamente*/
HAL Delay(200);
__HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim2, 0);
/* <u>Espera</u> a <u>que</u> el PIN 9 <u>deje de estar en</u> 0 y <u>luego cuando vuelva</u> a 1 <u>espere de nuevo</u>*/
while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_9)== 0);
while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_9)== 1);
/* Se crea una variable tiempo, esta obtiene el tiempo del TIM2*/
tiempo = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim2);
/* <u>Se crea un bucle</u> for <u>que inicia en</u> 0 y <u>acaba</u> a <u>las 32 yeces de recorrido, ya sumando</u> 1 <u>cada yez</u>
        for(i=0;i<32;i++)
        {
                  _HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim2, 0);
                /*Se hace un bucle que mientras el pin este en 0 espere y luego que cuando este en 1
                while(HAL GPIO ReadPin(GPIOB, GPIO PIN 9)== 0);
                while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_9)== 1);
                tiempo bits = HAL TIM GET COUNTER(&htim2);
                /* Se crea una condición, si el tiempo_bits esta entre 100 y 120 el arreglo trama en el
                if (tiempo_bits >=100 && tiempo_bits <=120 )
                         trama[i]=0;
                if (tiempo_bits >= 200 && tiempo_bits <= 240)</pre>
                {
                         trama[i]=1;
                comando_actual = 0;
                for (i = 0; i < 8; i++)
                         comando_actual |= (trama[17 + i] << (7 - i)); // Combinando los bits en un
                // <u>Verificar</u> y <u>cambiar</u> el <u>estado de los</u> pines <u>según</u> el valor <u>de</u> comando_actual
                verificar_y_cambiar_estado(comando_actual);
```



8. Explicación simple del código

- ❖ Aunque en los comentarios está explicado el código, se hace una breve explicación general del mismo.
- ❖ El array trama que tiene tamaño 32, se utiliza para realizar la trama de los 32 bits, la variable tiempo obtiene el valor de TIM2 que es utilizada para contar el tiempo de los bits. la variable tiempo_bits que se utiliza para comparar si está entre los tiempos estipulados por el protocolo para que sea un 1 o un 0 según corresponda. La variable comando actual que se utiliza para saber cual es el comando y según sea prenda el led 1 para el número 1 y así sucesivamente para los 8 leds.
- ❖ La función verificar y cambiar estado se utiliza para apagar los leds según sea necesario para los comandos.
- ❖ El switch indica que se prenda cada led según se presione de los botones del 1 al 8 del control y si ninguno se está presionando que se puedan ver los comandos de todos los otros botones.
- La función principal, que ya está más detallada en los comentarios del código, pero que como breve definición mira si está presionando un botón, lee los bits y define si son unos y ceros y los almacena en el array trama.

7. Conclusiones

- ★ Se entendió el protocolo NEC, utilizado para captar el comando y detectar cuál botón se pulsa con efectividad, comprobando el comando normal con el comando inverso y utilizar estos comandos para el programa.
- ★ Se logró contar los pulsos del protocolo con el TIM, utilizando el prescaler a 1000-1 para medir el tiempo en 10μs POR CNT, teniendo una configuración de 100MHz.
- ★ Se utilizaron las librerías HAL_GPIO y la librería HAL_TIM para el COUNTER para medir tiempos y completar el programa en STM32CUBEIDE.
- ★ Es de vital importancia tener en cuenta el rebote que puede causar al pulsar un botón, pues sin este delay después de presionar 1 vez cualquier botón puede generar lecturas erróneas. Inclusive no se necesitó ningún bucle o algo parecido para capturar la señal completa después de la primera vez, simplemente con el delay ya se omite eso y funciona para cualquier botón.



★ Se logró cumplir con todas las partes del laboratorio, sus funcionalidades y todo los requisitos que se querían. También se comprende cada vez más cómo utilizar el software, haciendo debug, break points, viendo cual valor tiene cada variable etc. La parte más complicada del laboratorio fue al principio de programar, pues se tuvieron diferencias de cómo se hacía el programa y también la lógica de que métodos utilizar para leer los bits. De igual forma no se tenía claro cómo funcionaba el prescaler, pero luego de una explicación se logró entender y se tuvo una visión más clara para poder continuar haciendo el programa.