Materiais Eletrônicos

LINK DE COMPRA



PAINEL SOLAR DE 10W 10WATT 12V 166MA

LINK DE COMPRA





CONTROLADOR DE CARGA SOLAR 20A
PAINEL SOLAR 12V/24V AJUSTÁVEL
DISPLAY I CO REGUI ADOR DE RATERIA

LINK DE COMPRA





BATERIA SELADA, ELGIN, 12 V, VRLA ALARME, TERMINAL F1

LINK DE COMPRA





BATERIA SELADA, ELGIN, 12 V, VRLA ALARME. TERMINAL F1



- CANO DE PVC (1 UNIDADE)
- PEDAÇOS DE MADEIRA PARA HASTES DA BASE (2 UNIDADES)
- PEDAÇOS DE MADEIRA PARA LADOS MAIORES DA CAIXA (2 UNIDADES)
- PEDAÇOS DE MADEIRA PARA LADOS MENORES DA CAIXA (2 UNIDADES)
- PREGOS (QUANTIDADE CONFORME MONTAGEM)
- PAPELÃO PARA FUNDO DA CAIXA (1 UNIDADE)
- FITA CREPE TRANSPARENTE (1 UNIDADE)
- AREIA (QUANTIDADE CONFORME CONCRETO)
- CIMENTO (QUANTIDADE CONFORME CONCRETO)
- BRITA (QUANTIDADE CONFORME CONCRETO)
- ÁGUA (PARA MISTURA DO CONCRETO)

TABELA TRAÇO DE CONCRETO

BALDRAME, PILARES, VIGAS MÉDIAS, CINTA E LAJE 1:2:3 (Forte) 1:2,5:3,5 (Mais Fraco)



MANUAL DE INSTALAÇÃO

Sistema de Iluminação Solar

Autores: Enzo Giovanni Benko Gabriel Costa Oliveira Kauan Ramos Lima Mario Hideki Murata Mateus Queiroz Veide Pedro Gabriel de Moraes



Acesse nosso GitHub para acompanhar atualizações sobre o projeto!



Figura 4 : Equipe de Desenvolvimento

Instalação

PREPARAÇÃO DO POSTE

O sistema eletrônico foi pensado para poder ser instalado em qualquer estrutura, mesmo que simples. Para o nosso projeto ,fizemos uma base em concreto com um cano de PVC como haste. cujo o processo de montagem será descrito a seguir. Contudo, Você pode adaptar o poste á sua necessidade e disponibilidade de recursos.

Após preparar o local e utilizar os EPIs necessários, inicia-se a montagem da estrutura central. Fura-se o cano de PVC conforme especificado (incluindo um furo para fiação e quatro para as hastes de madeira). As duas hastes maiores são atravessadas pelos furos laterais do PVC, formando uma cruz sólida na base. Paralelamente, monta-se a fôrma para a base de concreto: cortam-se os pedaços de madeira, prega-se as quatro laterais da caixa (sem fundo nem tampa) com dois pregos por junção, e reforça-se o fundo externo com papelão fixado por fita crepe.

Com a fôrma pronta, mistura-se areia, cimento e brita em um balde, adicionando água gradativamente até obter concreto fresco. Posiciona-se a estrutura central (PVC com hastes em cruz) dentro da caixa, garantindo que as hastes assentem no fundo e o furo de fiação fique voltado para cima. Despeja-se o concreto uniformemente com a pá de pedreiro, preenchendo a fôrma. Após a aplicação, aguarda-se mínimo de 21 dias para a cura completa do concreto antes de qualquer utilização ou etapa subsequente.



Figura 2: Base na forma



Figura 3: Cano com haste em Cruz

MONTAGEM DO CIRCUITO

A montagem do circuito é simples: o controlador possui portas onde são conectados, da esquerda para a direita, os fios de energia da placa solar, da bateria e da lâmpada, começando com o fio positivo (vermelho) e, em seguida, intercalando com o fio negativo (preto). Como mostrado no esquema a seguir.




Figura 1: Esquema de montagem do controlador

CUIDADOS NESCESSARIOS /

- Tanto a bateria quanto o controlador devem estar protegidos de chuva e de sol.
- Utilize ferramentas apropriadas para a montagem
- Não Ligue uma bateria de Lítio Ao controlador! A bateria tem Obrigatoriamente ser de Chumbo.