
R3
U3
J1
SW2
1
2
3
C3
C4
U1
3V3
EN/RESET
VP/GPIO36
VN/GPIO39
GPIO34
GPIO35
GPIO32
GPIO33
GPIO25
GPIO26
GPIO27
GPIO14/MTMS
GPIO12/MTDI
GND
GPIO13/MTCK
D2
D3
CMD
5V
GND
GPIO23
GPIO22
GPIO1/U0TXD
GPIO3/U0RXD
GPIO21
GND
GPIO19
GPIO18
GPIO5
GPIO17
GPIO16
GPIO4
GPIO0
GPIO2
GPIO15/MTDO
D1
D0
CLK
ESP32-DevKitC
R1
R4
J2
J3
C1
R5
C5
C2
U2