
51 散件使用手册



目录

第一章: 硬件连接	
1:硬件电路简单说明	3
2: STC 连接	4
3: ISP 连接	5
第二章: 51 驱动安装	6
1: 使用自动安装驱动程序	7
2: 如果自动安装不能成功,可进行手动安装	9
第三章: STC 下载和 PROG_ISP 的使用	
1: STC 官方 ISP 工具使用	12
2: PROG_ISP 烧录	16
第四章: KEIL 使用入门	18
1: 建立一个新工程	19
2: 向工程里添加文件	22
3: 编译并生成 hex 文件	25
4:下载实现 LED 的闪烁	31
第五章: HC6800-EM3 各个例程所需的跳线说明	30
1:点亮一盏 LED 实验	30
2: LED 闪烁实验	31
3: 流水灯实验	32
4: 独立按键实验	33
5: 蜂鸣器实验	34
6: 蜂鸣器音乐之八月桂花实验(静态显示)	35
7: 数码管显示	36
8: 数码管计数实验	40
9: LCD1602 实验	41
10: 超声波测距 1602 显示实验	42
11: 红外遥控实验	40
12: 18B20 实验	41
13: DS130 显示时钟实验	错误! 未定义书签。
14. 定时器 0 中断控制 LED 实验	错误!未定义书签。

第一章: 硬件连接


1: 硬件电路简单说明:

51 散件由下面所标的单元电路组成,可以完成最基本的产品开发要求。




2: STC 连接:

用杜邦线连接 stc 下载器,注意,RX 和 TX 交叉,然后安装 STC_ISP 后打开此软件就可以下载了,连接图如下



3: ISP 连接:

如下图,用 ISP 下载器直接用线连接,然后安装 PROG_ISP 就可以下载了。



第二章: 51 散件驱动安装

在使用 STC 芯片,需要安装驱动下面驱动,

Winxp32 位系统与 win7/32/64 系统驱动程序相同,win7/64 系统自动安装如果失败,需要自行下载手动安装文件并手动安装。


驱动程序路径: 51 最小系统\开发板 USB 转串口 CH340 驱动\HL-340 文件

如果不能正常安装,需下载最新版驱动,请先加入交流群(单片机交流平台)

CH341SER.EXE 文件:驱动自动安装程序(win7/winxp 系统通用,不区分 32/64 位) **Ch340_win7_x64 专用驱动:** win7/64 系统自动安装失败后,手动安装文件

1: 使用自动安装驱动程序

芯嵌



双击开始安装,如果出现以下界面,点击"安装"



稍后, 出现以下界面



出现此,则预安装成功

插上开发板 USB 口,系统将会自动识别。



Com 号已经识别,开发板驱动安装成功。

2: 如果自动安装不能成功,可进行手动安装

在资料里找到"使用的软件"文件夹,进入"开发板 USB 转串口 CH340 驱动"并复制其路径备用



插上开发板,打开设备管理器。

在红色圈出设备上,点击右键"更新驱动程序软件"




出现以下界面:


→ 自动搜索更新的驱动程序软件(S)

Windows 将在您的计算机和 Internet 上查找用于相关设备的最新驱动程序软件,除非在设备安装设备中禁用该功能。

→ 浏览计算机以查找驱动程序软件(R) 手动查找并安装驱动程序软件。 点击"浏览计算机以查找驱动程序软件" 出现以下界面,在输入框中输入粘贴好的 DRIVER 文件夹途径




点击下一步; 出现以下界面, 等待...



如果出现以下界面,则点击"始终安装程序软件"



安装成功会显示以下



打开设别管理器,已经识别出端口号,如图:



至此已完成32位操作系统开发板驱动的安装,64位系统过程相同。

第二章: 51 散件 STC 和 PROG_ISP 的使用

1: STC 官方 ISP 工具使用

打开安装包, 进入\步骤2 安装单片机开发相关软件\烧录软件

进入"STC-ISP(STC官方烧录工具)"




双击 STC ISP v488,可能会提示有未注册的文件,解决过程如下:

首先将文件名 MSSTDFMT.dll,复制粘贴到搜索框。



进入 C:\Windows\System32 如是 64 位系统,则为 C:\windows\Syswow64\, 将复制的文件拷贝至此文件夹



以管理员身份运行 CMD



以管理员身份运行后,出现 CMD 界面,如图:




至此, 文件已经注册完毕

在使用之前, 先右键点击"我的电脑"并点击"设备管理器"


在"端口"上双击,弹出如图所示设备,并记下 COM 号



如图进行设置:




出现此界面,程序下载完成。



2: PROG_ISP 烧录

使用的软件\progisp20 烧录软件\AT 系列烧录工具_USBASP 资料\progisp167



双击其图标

并按如图顺序进行操作



如果左下信息栏出现如下信息

温馨提示: 在使用本软件之前建议先浏览说明栏的内容 1: Erase,Blank,Write Flash,Successfully done


则下载成功。

第三章: KEIL 使用入门

本章节介绍如何使用 KEIL 软件建立一个工程,编写一个简单的程序,编译和下载到单 片机运行的流程,目的是教会用户学会用此软件写代码的最基本步骤。

第一步:下载并安装 KEIL 软件 (略)


第二步: 打开 KEIL 软件,会出现如下界面




我使用的是 keil4 版本。

这是打开后的界面


芯嵌




1: 建立一个新工程




出现以下界面,在你的硬盘合适的文件夹中创立一个工程文件夹,最好是英文路径,如图是创立了 test 文件夹




打开后,文件名取 test,保存




弹出芯片选择框,选择 Atmel 的 89C51 或 89C52 (4kb/8kb 程序 flash),如图选择后者




然后点击 OK, 点击 YES, 工程创立完成, 出现以下界面



2: 向工程里添加文件



出现了新的文本编辑框 text1,点击保存按钮




输入你文本的文件名, 名字可据代码所实现的功能起, 如图,




然后点击保存

现在往工程里添加已经保存好的文件



然后选择刚才保存的文件,点击 ADD




然后点击 Close

现在在工程目录下已经有你的文本文件了。



3: 编译并生成 hex 文件

现在将如下代码拷贝进待编辑的文本中




```
* 函 数 名
             : main
* 函数功能
             : 主函数
* 输
         : 无
      入
* 输
      出
            : 无
void main()
{
   while(1)
   {
      P2 = 0x00; //置 P0 口为低电平
      Delay10ms(50); //调用延时程序
      P2 = 0xff; //置 P0 口为高电平
      Delay10ms(50); // 调用延时程序
   }
* 函 数 名 : Delay10ms
              : 延时函数,延时 10ms
* 函数功能
             : 无
* 输
      入
* 输
               : 无
      出
/
void Delay10ms(unsigned int c) //误差 0us
{
   unsigned char a,b;
```

```
for(;c>0;c--)


for(b=38;b>0;b--)

for(a=130;a>0;a--);
```


完成后,需要设置以下



进行如图设置



点击 OK, 然后进行以下操作



芯嵌

在最下边的信息框出现以下信息

```
assembling STARTUP.A51...
compiling test.c...
linking...
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=18
"test" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
```

表示编译通过

打开你所建立的工程文件夹,会发现生成了.HEX 文件



4:下载实现 LED 的闪烁


然后将生成的 HEX 文件下载到开发板,会发现八个 led 开始闪烁 (P5 短接),至此,你已经完成了从使用 KEIL 建立工程编译出 hex'文件,并下载进开发板的整个流程。

第四章: 51 散件各个例程局部说明


1: 点亮一盏 LED 实验




局部电路图如下




2: LED 闪烁实验




局部电路图如下




3: 流水灯实验




局部电路图如下




4: 独立按键实验




局部电路图



5:蜂鸣器响实验




局部电路图



6: 蜂鸣器音乐之八月桂花




局部电路图




7: 数码管实验




局部电路图




8: 数码管计数实验






9: LCD1602 实验






局部电路图

10: 超声波测距 1602 显示




局部电路图



11: 红外遥控实验

芯 嵌






局部原理图

12: 18B20 实验




局部原理图




13: DS1302 显示时钟




局部电路图



14: 定时器 0 中断控制 LED



局部原理图



请您继续关注我们的店铺,我们会努力更新出更完善的资料

感谢您的阅读.....