

et	eesti	エストニア語
----	-------	--------

◆ Kasutusjuhend varuosade ja edasimüüja valikute jaoks

ORIGINAALJUHISED

PANTOGRAAF-TUNGRAUD „800, 1100, 1300, 1350, 1500“

KASUTUSJUHEND

【Tootja andmed】

KAWASAKI INDUSTRIAL CO., LTD. (Kawasaki Tööstusettevõtte)

1131 Kamo, Kikugawa-Shi, Shizuoka-Ken, 439-0031, Jaapan

(URL: www.kawasaki-ind.co.jp)

【Sobivad mudelid】

Üldnimetus: Pantograaf-tungraud

Mudelid: 800, 1100, 1300, 1350, 1500

■ Ohutusjuhised

Selle toote ohutuks kasutamiseks lugege enne kasutamist kindlasti see juhend läbi.

※Hoidke see juhend alati sõidukis ja vältige selle kaotamist.

■ HOIATUS

Kui tungraud peaks sõidukilt lahti tulema, võib see põhjustada kehavigastusi või ootamatuid õnnetusi sõiduki liikumise tõttu. Tungraua kasutamisel järgige kindlasti järgmisi juhiseid:

Ainult hädaolukorras: See toode on mõeldud ainult rehvi vahetamiseks hädaolukorras ega sobi sagedaseks kasutamiseks nagu töökojatõstukid. Korduval kasutamisel võib metall väsida ja puruneda, seetõttu kontrollige regulaarselt ja lõpetage kasutamine, kui kahtlustate riket.

Asukoha valik: Ärge kasutage toodet ebastabiilsetes kohtades nagu muda, liiv, astmed, laevad või veoautod. Kasutage ainult tasasel ja kõval pinnal.

Keskkond: Ärge kasutage toodet temperatuuril alla -20° C või äärmuslikes ilmastikutingimustes nagu torm.

Tervislik seisund: Inimesed, kellel on haigusi või puudeid, nõrga tervisega isikud, eakad, rasedad, alkoholi või ravimite mõju all olevad isikud ei tohi toodet kasutada.

Kasutuspiirangud: Ärge kasutage toodet muuks otstarbeks kui määratud sõiduki rehvi vahetus või torke parandamine. Ärge kasutage toodet sobimatutel sõidukitel.

Muudatuste keeld: Ärge kasutage muudetud või lahti võetud tungrauda.

Ümbritsev ohutus: Veenduge, et sõiduki all või selle läheduses ei viibi inimesi. Ärge tõstke autot, kui keegi on sees.

Sõiduki fikseerimine: Fikseerige diagonaalsed rattad kiiludega, lülitage käigukast „P“ (automaatkäigukast) või „R/1. käik“ (manuaalkäigukast) ja rakendage seisupidur.

Tungraua punkt: Veenduge, et tungraud on õigesti paigutatud sõiduki määratud tõstepunkti alla.

et	eesti	エストニア語
----	-------	--------

Sissepääsu keeld: Ärge pange kehaosa auto alla, kui see on tõstetud. Kui peate alla minema, kasutage tungraua alust (tugijalga).

Kasutusjuhend: Tungraua kasutamisel järgige kindlasti ka sõiduki kasutusjuhendit.

■ Kasutuseesmärk ja määratlus

See tungraud on mõeldud sobivate sõidukite hädaolukorras rehvi vahetuseks või torke parandamiseks kui „sõidukisse paigaldatud varuosa“. Seda ei tohi kasutada muudel eesmärkidel (üldine hooldus, tööstuslik kasutus jne).

■ Ohud, mida ei saa täielikult vältida

Kuigi see tungraud on kavandatud ohutust silmas pidades, ei saa täielikult välistada ohtu, et auto võib ootamatult kukkuda või sõrmed võivad jääda vahele. Tõsiste õnnetuste vältimiseks järgige kindlasti selle juhendi juhiseid.

■ Hooldus ja kontroll

- Kontroll enne kasutamist: Kontrollige, kas esineb deformatsioone, pragusid või muid kõrvalekaldeid ning kas käepide pöörleb sujuvalt.
- **Ärge määrige:** Ärge lisage õli (nt määret) kruviosadele. See võib takistada „iseeneslikku langemise vältimist“ ja põhjustada auto kukkumise.
- Kasutusest kõrvaldamise kriteeriumid: Kui avastate kõrvalekaldeid või kahtlustate kulumist pikaajalise kasutamise tõttu, lõpetage kasutamine ja taaskasutage toode vastavalt kohalikele eeskirjadele metalltoodetena.

■ Kasutusjuhend

Järgige sõiduki kasutusjuhendis toodud tungraua kasutamise juhiseid. Kui juhend on kadunud, pöörduge kindlasti ostukoha edasimüüja poole.

■ Originaaldokumendi teave

Originaaldokument: Käesolev dokument on koostatud vastavalt Euroopa Liidu masinadirektiivile (EL) 2023/1230 kui originaaljuhised.

■ Tähtis teave

Õnnetuse korral: Kui toote kasutamise ajal toimub tõsine õnnetus, võtke viivitamatult ühendust ostukoha edasimüüjaga.