计算机组成原理第八章输入输出系统

刘超

中国地质大学计算机学院


信息交换方式(CPU管理I/O设备方式)

- □程序查询方式
- □程序中断方式
- □直接内存访问方式
- □通道方式

程序查询方式

- □数据传输完全依赖于程序控制
- □CPU与外设之间的操作能够同步
- □硬件结构简单
- □频繁的查询动作浪费了大量宝贵的CPU时间
- □CPU在一段时间只能和一台外设交互,其它设备不能工作
- □最古老的一种方式,目前很少使用,单片系统仍有使用。


程序查询方式的CPU工作流程



中断基本概念

- □CPU暂时中止现行程序的执行,转去执行为某个随机事件服务的中断处理子程序,处理完毕后自动恢复原程序的执行
 - ■保存断点,保护现场;
 - ■恢复现场,返回断点。
 - ■一条指令结束时切换。
 - ■保证程序的完整性。


程序中断处理示意图




- □中断程序转移类似于子程序调用;
- □子程序调用是由主程序安排在特定位置上的,通常是完成 主程序的特定功能,与主程序存在必然联系;
- □而中断是随机发生的,可以在程序任何一个位置切换,而 这没有直接联系。

中断作用

- □实现主机和外部设备准备阶段的并行工作 使用中断技术后,CPU原来用于查询外设状态的时间被充分 地利用起来了,其工作效率得到了显著的提高。
- □中断在一定程度上实现了CPU和外设并行工作。
- □多个外设并行工作
- □可以处理在运行过程中发生的紧急事件
- □其实质是程序的切换
- □CPU要保护断点,保护现场,然后恢复



中断处理流程




程序中断方式优缺点

- □中断在一定程度上实现了CPU和外设并行工作,提高了CPU的使用效率。其实质是程序的切换。
- □适合随机出现的服务。
- □硬件结构相对复杂,服务开销时间大。
- □CPU要保护断点,保护现场,然后恢复。

DMA 基本概念

- □中断方式提高了主机和外设并行工作的效率,但是每传送一个字或一个字节的数据就要执行一次中断服务程序,数据传送时仍然要占用CPU的时间,不适合于高速传输的系统。
- □DMA在外设与主存之间建立一个由硬件管理的数据通路,如图所示,使CPU不介入传送时的操作,数据也不经过CPU。这样就减少了CPU的开销,系统效率得到了提高。



DMA方式的特点

- □它使内存与CPU的固定联系脱钩。内存既可被CPU 访问,又可被外设访问;
- □在数据块传送时,内存地址的确定、传送数据的计 数等都用硬件电路直接实现;
- □内存中要开辟专用缓冲区,及时供给和接收外设的数据;
- □DMA传送速度快,CPU和外设并行工作,提高了系统的效率;
- □DMA在传送开始通过程序进行预处理,结束后要通过中断方式进行后处理。


内存争用

- □DMA方式进行数据传送时,CPU仍执行主程序,此时DMA控制逻辑与CPU可能同时要访问主存,引起主存使用权的冲突。
- □如何处理这种冲突呢?
 - ■CPU停止访问主存
 - ■DMA与CPU交替使用主存
 - ■周期挪用法

CPU停止访问主存

- □当DMA传送数据时,CPU停止工作,把主存使用权交给DMA控制逻辑。在这批数据传送结束后,DMA再交还主存使用权。
- □在DMA传送数据过程中,CPU处于等待状态。
- □这种方法最简单。缺点是内存使用效率低。


CPU停止访内



由于外设传送两个数据间的时间间隔大于存储周期,所以在DMA控制内存期间,内存没有得到充分利用。


DMA与CPU交替使用主存

- □每个CPU工作周期分成两个时间段,一段用于 DMA访问主存,一段用于CPU访问主存。
- □CPU和DMA都能访问主存,没有主存使用权移交过程,所以这种方式的效率较高,但是硬件投资较大,而且要求 CPU工作周期比存储周期长很多。



周期挪用法

- □DMA要求访问主存时,CPU暂停一个或多个存储周期。一个数据传送结束后,CPU继续运行。
- □CPU现场并没有变动,只是延缓了对指令的执行, 这种技术称为<u>周期挪用</u>,或称周期窃取。
- □如发生访存冲突,则DMA优先访问。



DMA控制器




图 8.17 简单的 DMA 控制器组成

DMA与程序中断的区别

- □中断通过程序实现数据传送,DMA靠硬件来实现。
- □中断时机为两指令之间,DMA响应时机为两存储周期 之间。
- □中断不仅具有数据传送能力,还能处理异常事件。 DMA只能进行数据传送。
- □DMA仅挪用了一个存储周期,不改变CPU现场。
- □DMA请求的优先权比中断请求高。CPU优先响应DMA 请求,是为了避免DMA所连接的高速外设丢失数据。
- □中断传送过程需要CPU的干预;而DMA传送过程不需要CPU的干预,故数据传送速率非常高,适合于高速外设的成组数据传送。


通道方式

- □设置一种专用的输入输出处理机,分担主机对输入输出管理的全部或大部分工作。而且不仅能管理高速设备,还能管理低速设备。这种专用处理机称为通道。
- □通道吸取了DMA硬件技术,并增加了软件管理。它 设有专用的通道指令。尽管这些指令的功能有限, 但能独立管理和控制输入输出操作。
- □一个主机可以连接多个通道,一个通道可以管理多个设备控制器。而一个设备控制器又可以控制多台设备。这样就形成了一个较完整的 I / O系统,并具有明显的层次性。

通道分类

- □根据设备共享通道的情况及信息传送速度的 要求,通道分为3类:
 - ■字节多路通道
 - ■选择通道
 - ■数组多路通道


字节多路通道



□包括若干子通道,每个子通道服务于一个设备。 在一段时间内能交替执行多个设备的通道子程序 ,从而使这些设备并行工作。

选择通道

- □对那些传输速率很高的设备,如硬盘,不适合使用字节多路通道,通道传送两个字节之间的空闲时间很少,故只宜为一台设备单独服务。
- □选择通道规定,设备以成批数据连续传送方式占用通道,直到指定数量的数据全部传送完毕,通道才转为其它设备服务。选择通道在物理上可以连接多个设备,但这些设备不能同时工作。选择通道只有一个子通道,它适用于大批量数据的高速传送。



数组多路通道

- □通道能高速传送数据,但设备辅助操作时间不能有效 利用。
- □如硬盘启动后,平均等待时间10ms左右,磁带机磁 头定位时间更长,可达几分钟。这样长时间通道处于 等待状态。
- □为利用这段时间,将上述字节多路通道和选择通道的 特点结合起来,形成一种新的通道形式,称为数组多 路通道。
- □数组多路通道规定<u>多个设备以数据组(块)为单位交</u> <u>叉使用通道。某设备占用通道时,连续传送一组数据</u> <u>,然后将通道让给其它设备。</u>数据组的大小因设备而 异,有256B、512B或1KB等。

通道方式总结

- □分担CPU的I/O 处理的功能;
- □通道是一个具有特殊功能的处理器IOP;
- □可以实现外围设备的统一管理和DMA操作;
- □大大提高了CPU工作效率;
- □花费更多的硬件代价。

通道结构的发展

- □通道方式的进一步延伸,发展两种结构:
- □输入输出处理器(IOP)
 - ■IOP和CPU并行工作,是主机的一个部件。
- □外围处理机方式(PPU)
 - ■独立于主机工作;有自己的指令系统/运算逻辑器件/读写控制器等。

练习

- □1.___主机和设备是串行工作; ___主机和设备是并行工作; ___主机和设备是并行运行。
- A.程序查询 B.程序中断 C.DMA方式

(A B C)

- 2.中断向量地址是____
- (C)中断服务程序入口地址的指示器
- 4.DMA方式传送数据,每传送一个数据占用一个___时间
- A.指令周期 B.机器周期 C.存储周期 D.总线周期

(C)

□5、通道功能: 执行通道指令,组织外围设备和内存进行数据传输;按I/O指令启动外围设备,向CPU报告中断;通道分类: 选择通道,数组多路通道,字节多路通道